

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L
NOFORN

50X1

COUNTRY	USSR	REPORT	
SUBJECT	Instruction and Maintenance Manuals on Soviet Equipment	DATE DISTR.	5 September 1958
			50X1-HUM
		NO. PAGES	1
			50X1-HUM
		REFERENCES	
			50X1
DATE OF INFO.		PROCESSING C	50X1-HUM
PLACE & DATE ACQ.			50X1-HUM

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

instruction and maintenance manuals on Soviet technical equipment and machinery, including electronic gear

Soviet equipment for which manuals are available includes a universal electronic vacuum tube voltmeter, type VLU-2, and a Ph meter, type LP-5. When separated from this report, the manuals are classified CONFIDENTIAL.

Distribution of Attachment:

ORR: Loan

50X1-HUM

50X1-HUM

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L
NOFORN

STATE	X	ARMY	X	NAVY	X	AIR	X	FBI		AEC		ORR/EX	X
(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#")													

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

50X1

НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА ЦВЛ-100

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА ЦВЛ-100

Центробежный насос с водяным приводом предназначен для откачки воздуха и жидкостей, не агрессивных к материалам конструкции, в соответствии с требованиями ВМ-1 или ВМ-2 ГОСТ 7904-56, к которым относятся насосы.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Next 3 Page(s) In Document Denied



КРАСНОДАРСКИЙ СХЗ
ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЙ
С РЫЧАЖНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМ
УСТРОЙСТВОМ ТИПА КМС-6


ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ,
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

С С С Р
ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗМЕРТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
З И П

ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАТ

50X1-HUM

Паразиты соот. отклонения
личности типа 100-10



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3



КРАСНОУДСКИЙ ЦИХ
ЗАВОД СЕИ КТРОН БИ ПИЛ ПИДЕН ПЛАН ОРОБ

МАЛЫНОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
АКТОР

Магазины тропические КМС-6Т в отличие от обычных КМС-6 предназначены для работы в помещениях лабораторий стран с тропическим климатом в диапазоне температур от $+10^{\circ}\text{C}$ до 40°C и относительной влажности до 90 %.

Нормальная температура магазина $27 \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Сопровитвления магазина герметизированы, контакты и щетки переключателей покрыты серебром.

Корпус магазина изготовлен из пластмассы, пригодной для эксплуатации в тропических условиях.

Не допускается длительное воздействие солнечных лучей.

Прочие электрические показатели такие же как у магазина в обычном исполнении.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Назначение и характеристика прибора

Ручной измерительный прибор предназначен для измерения температуры воздуха, поверхности и жидкостей в различных условиях эксплуатации. Прибор имеет простую конструкцию и удобен в использовании.

Минимальная температура измерения: -50°C.

Максимальная температура измерения: +50°C.

Диапазон измерения: от -50°C до +50°C.

Точность измерения: ±0,5°C.

Время отклика: не более 10 секунд.

Питание: от аккумулятора.

Габариты: 100x50x20 мм.

Вес: 100 г.

Упаковка: в защитном футляре.

Срок службы: не менее 5 лет.

Гарантия: 1 год.

Производитель: ООО "ТехноИнструмент".

Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10.

Телефон: (495) 123-4567.

Факс: (495) 765-4321.

Сайт: www.technoinstrument.ru

Электронная почта: info@technoinstrument.ru

Дата выпуска: 2013 г.

Версия документа: 1.0.

Состав: 1 шт. прибора, 1 шт. футляра, 1 шт. инструкции.

Упаковка: 1 шт. коробки.

Срок хранения: не более 3 лет.

Условия хранения: в сухом, защищенном от влаги и пыли месте.

Температура хранения: от -10°C до +30°C.

Влажность: не более 80%.

Давление: от 0,5 атм до 1,0 атм.

Сила тяжести: от 0,5g до 1,0g.

Вибрация: не более 0,5 мм/с.

Удары: не более 10 м/с.

Срок годности: не менее 5 лет.

Гарантийный срок: 1 год.

Срок службы: не менее 5 лет.

Гарантия: 1 год.

Производитель: ООО "ТехноИнструмент".

Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10.

Телефон: (495) 123-4567.

Факс: (495) 765-4321.

Сайт: www.technoinstrument.ru

Электронная почта: info@technoinstrument.ru

Дата выпуска: 2013 г.

Версия документа: 1.0.

Состав: 1 шт. прибора, 1 шт. футляра, 1 шт. инструкции.

Упаковка: 1 шт. коробки.

Срок хранения: не более 3 лет.

Условия хранения: в сухом, защищенном от влаги и пыли месте.

Магазин сопротивлений состоит из шести декад, соединенных последовательно. Каждая декада построена по сокращенной пятикатушечной схеме, т.е. каждая декада содержит пять катушек и дает возможность получать при помощи рычажного переключателя девять номинальных сопротивлений (см. принципиальную схему, рис. 1).





Рис. 1

Таблица 1. Сопротивления

0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000

Описание конструкции

Магазин сопротивлений выполнен в виде металлического корпуса, состоящего из двух частей: верхней и нижней. В верхней части расположены шесть декад, соединенных последовательно. Каждая декада имеет пять катушек и рычажный переключатель. В нижней части расположены шесть переключателей, которые позволяют выбирать один из девяти номинальных сопротивлений для каждой декады. Корпус имеет размеры 100х100х100 мм.



Общие указания и примечания

1. При использовании магазина сопротивлений необходимо соблюдать следующие правила: а) не допускать перегрева катушек; б) не допускать механических повреждений переключателей; в) не допускать попадания пыли и влаги в корпус.

Величину сопротивления, введенного в цепь магазина, определять, суммируя результаты умножения чисел на лимбах, указываемых стрелками, на множителе стрелок, учитывая при этом начальное сопротивление прибора.

При пользовании магазином в схемах по изобжанию возможности сильных толчков тока при переходе с единицы на двойку по лимбу, желательно обесточивать схему в особенности при манипуляции декадами бистабильных сопротивлений.

Гарантийные условия

Гарантийный срок службы приборов 18 месяцев при условии соблюдения инструкции по пользованию.

Приборы, вышедшие из эксплуатации ранее, при сроке службы направляются в заводские мастерские для проверки качества работы с целью установления причины.

Замена неисправных приборов и отбраковка производится в сроки, указанные в инструкции.

Приборы, подвергшиеся воздействию влаги, подлежат ремонту, обмену на новые.

**ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации на паромасля-
ный диффузионный вакуумный
насос ДМН-**

50X1-HUM

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации на паромасля-
ный диффузионный вакуумный
насос ДМН-20

НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА ДМН - 20

ВНИМАНИЕ

Насос ДМН-20 законсервирован и должен быть
консервация предохраняет насос и запорный клапан от
насоса и запорный клапан от высокого давления

НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА ДМН - 20

Диффузионный паромасляный насос с воздушным охлаждением предназначается для откачки воздуха и других газов, не воздействующих на материалы конструкции, и масло марки Д1 - А или Д2 - А, применяемые для работы насоса.

П А С П О Р Т

паромасляного диффузионного вакуумного насоса

Дата выпуска	Заводской №	Тип насоса
29-VI-54	027	ДВП-20

Основные характеристики насоса

Имя, фамилия, отчество владельца

Место работы, должность

Подпись владельца

027

1. 08. 1954


2. 08. 1954

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСА ДМН-20

№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ	№ детали или ГОСТ	Кол-во
1	Насос	ДМН-20	1
2	Электродвигатель	ДМН-20-553	1
3	Водостой	ДМН-20-50	1
4	Пружина	ГОСТ 11353-78	1
5	Крышка	ГОСТ 11353-78	1

50X1-HUM

СХЕМА НАСОСА ДМН-20



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАСОСА ДМН-20

Насос ДМН-20 представляет собой металлургический переформовочный агрегат, состоящий из корпуса, парогенератора, бака охлаждения и бака конденсата.

Корпус насоса (2, см. сх. в виде формы переформовочного агрегата) насосной станции (1) создает вакуум и труба (3) в баке конденсата (4) создает вакуум для воздушного охлаждения. Баки конденсата (4) имеют крышки (5) для защиты от пыли и влаги.

Насос ДМН-20 имеет следующие характеристики:

- 1. Производительность: 100 м³/ч.
- 2. Мощность: 100 кВт.
- 3. Напряжение: 380 В.
- 4. Температура: 100 °С.
- 5. Диаметр: 100 мм.

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации насоса ДМН-20

1. При получении насоса необходимо отвинтить защитный агрегат, снять и снять крышку с трубой высокого вакуума (тогда можно заполнить и очистить трубу высокого вакуума от остатков воздуха).

2. После этого насос необходимо установить в вертикальном положении (для авиационных бензиновых насосов) и проверить, чтобы он был установлен без перекоса.

На насосе должен быть установлен и проверен датчик температуры масла (если он установлен).

3. Принадлежности к насосной трубе (труба высокого вакуума, труба низкого вакуума, труба для отвода масла) должны быть подсоединены к насосу.

4. Установить насос в рабочее положение.

5. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

6. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

7. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

8. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

9. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

10. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

11. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

12. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

13. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

14. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

15. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

16. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

17. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

18. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

19. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

20. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

21. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

22. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

23. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

24. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

25. Проверить, чтобы насос был установлен в вертикальном положении.

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and faint smudges, characteristic of old paper. The left edge of the page shows the binding, with visible stitching or stitching holes. There is no text or other markings on the page.

При первом входе пассажира в систему, когда он вводит свой номер в течение часа (детали работы и расчеты см. в следующем разделе).

При первом входе пассажира в систему, когда он вводит свой номер в течение часа (детали работы и расчеты см. в следующем разделе).

В горячий парок, с темп[ерату]рой выше 50 град[усов] выскочил воздух. Вследует, так как горячее масло при соединении с атмосферным воздухом образует вакуумные свойства.

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время в области исследования влияния температуры на свойства полимеров, в частности, на их механические свойства, накоплено много фактов, но не хватает теоретических исследований, позволяющих объяснить эти факты. Поэтому в настоящее время актуальна задача исследования влияния температуры на свойства полимеров, в частности, на их механические свойства.

[illegible]

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации паромасляного
диффузионного вакуумного
насоса ММ-40А

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации паромасляного
диффузионного вакуумного
насоса ММ-40А

НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА ММ-40А

ВНИМАНИЕ!

Насос ММ-40А является разновидностью
секретной системы, работающей на
качки воздуха. Он имеет в своем
двигателе до 1000 оборотов в минуту.

НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА

ММ-40А

Диффузионный паровасекулярный насос с вентилем
охлажденным фреонами для откачки воздуха и
других газов не воздействующих на материалы кон-
струкции и материалы марки ВМ-1 или ВМ-2 ГОСТ 7004-56
применяемые для работы насоса.

30603-10999 №55/102-067

П А С П О Р Т

паромасляного диффузионного вакуумного насоса

Дата выпуска	Заводской №	Тип насоса
30-IX-1957	15	ММ-40А

Основные характеристики насоса

Предельный вакуум, создаваемый насосом
в течение 10 минут манометрических минут 0,10 мм рт. ст.

Средняя скорость откачки насосом в вакуумной камере да 1 мм рт. ст. 25 л/сек.

Потребление атмосферного воздуха при нормальных условиях 0,05 л/мин.

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСА ММ-40А

Насос поставляется комплектно
с запасными деталями

Код	Наименование	№ детали	Кол-во
-----	--------------	----------	--------

1	ТК	ММ-40А	1
---	----	--------	---

2	Пр		1
---	----	--	---

3	Пр		1
---	----	--	---

4	Пр		1
---	----	--	---

127


Выполнительная ин. Ват, 14

Им. ОИК/5-06

Нач. цеха

Нач. испытательной лаборатории

СХЕМА НАСОСА ММ-40А



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАСОСА ММ-40А

Насос ММ-40А (см. схему) обрешеченной конструкции состоит из корпуса, паропровода и электронагревателя.

Корпус насоса (1) представляет собой стальной цилиндр, нижняя часть которого имеет диаметр 11 см, а верхняя часть (2) имеет диаметр 12 см. В нижней части корпуса (2) имеется отверстие для выхода протоковой воды.

К корпусу насоса (1) присоединяется паропровод (3) и электронагреватель (4).

Механический насос (5) устанавливается на входе в корпус насоса (1) для подачи воды.

Сам насос (1) устанавливается на входе в корпус насоса (1) для подачи воды.

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации насоса ММ-40А

1. При получении насоса необходимо протереть наружные поверхности.

2. После этого снять переходной фланец (7, см. схему) с корпуса насоса.

3. Полностью разобрать насос, для чего:

- а) Вынуть из корпуса насоса паропровод.
- б) Разобрать паропровод.

4. Внутреннюю поверхность корпуса и детали паропровода тщательно протереть в чистом этиловом бензине и просушить до полного исчезновения запаха бензина.

Наличие сажи, масла и ворсинки от обтирочно-го материала не допускается.

5. Собрать из разобранных частей правильно в соответствии (рис. 1).

При сборке насоса необходимо соблюдать следующие правила:

- а) При сборке паропровода необходимо использовать только этиловый бензин.
- б) При сборке фланца необходимо использовать только этиловый бензин.

6. Проверить работу насоса в соответствии с рис. 1.

7. Проверить работу насоса в соответствии с рис. 1.

8. Проверить работу насоса в соответствии с рис. 1.

9. Проверить работу насоса в соответствии с рис. 1.

10. Проверить работу насоса в соответствии с рис. 1.

11. Проверить работу насоса в соответствии с рис. 1.

12. Проверить работу насоса в соответствии с рис. 1.

12. Выключить механический насос и отключить систему до 3-5-10 мм. рт.ст.

13. Дать механическому насосу 5-10 мин. поработать при давлении 3-5-10 мм. рт.ст. после чего закрыть вакуумный фланец системы.

14. Проверить систему на наличие при работе насоса механических шумов, которые могут быть вызваны неправильной работой насоса.

15. Выпустить рубашку насоса и отключить насос и включить электронный регулятор.

Насос ММ-40А выключается автоматически при включении электронного регулятора.

При первом пуске насоса необходимо выждать 1-2 мин. перед тем, как начать работу.

В паровой рубашке насоса не должно быть воздуха, поэтому перед пуском необходимо удалить воздух из рубашки.

В случае поломки насоса необходимо обратиться к специалисту.

Насос ММ-40А имеет следующие характеристики:

1. Производительность насоса составляет 10 л/мин.

2. Максимальное давление насоса составляет 10 мм. рт.ст.

3. Максимальная температура насоса составляет 100°C.

4. Максимальная влажность насоса составляет 100%.

5. Максимальная длина насоса составляет 100 мм.

6. Максимальная ширина насоса составляет 100 мм.

7. Максимальная высота насоса составляет 100 мм.

8. Максимальная масса насоса составляет 100 кг.

9. Максимальная стоимость насоса составляет 100 руб.


- в) высокая температура охлаждающей воды в рубчике;
- г) недостаточная подача охлаждающей воды;
- д) заниженная мощность электронагревателя.

Если всем вышеуказанным параметрам насос удовлетворяет, а предельного вакуума не достигает, то необходимо промыть и сменить масло.

В процессе работы как рабочее место, так и оборудование должны находиться под постоянным наблюдением. После окончания работы насос должен быть немедленно остановлен и подвергнут разборке, очистке и проверке.

При соблюдении инструкции насос АМ-40А должен бесперебойно работать в течение 2000 часов.

Electric motor
 AC 52 1/4 TB"
 n: 4500 rpm
 N: 7.0 kW



The purpose of dog clutches

- 1 - The dog clutch for engaging and disengaging of longitudinal table feed.
- 2 - The dog clutch for engaging and disengaging of cross table feed.
- 3 - The dog clutch for engaging and disengaging of vertical table feed.
- 4 - The clutch is shown on the scheme in "Rapid Traverse" position.
(dog rim is not engaged, due to which the feed box is disengaged and motion is transmitted directly to the friction clutch "5" and

all dog clutches on the scheme are shown in disengaged positions. All power feeds are disengaged.

shaft V

Note

All dog clutches on the scheme are shown in disengaged positions (All power feeds are disengaged).

1/2"

1/4"

1 1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

1/4"

1/4"

1/2"

1"

5/8"

1/4"

1"

3/8"

7/8"

1 1/2"

1 1/4"

1"

1"

(in per min)

kinematic scheme.

inches

at 400 or 220/380V

Speed, r.p.m.

I420

I420

Floor space (length x width)

2100x1740

63"x68 1/2"

Height

1515

63 1/2"

Nett weight

2800 kg

6160 lbs

NOTE: 1. All inch dimensions shown in the specifications are calculated approximately.

After the machine has been properly installed on the foundation wash off the slushing compound in accordance with instruction given in the Manual, then fill all oiling stations with lubricant as specified on page...

Check all electrical connections in accordance with the wiring diagram shown on page 53

Check the functioning of all levers, run the machine for at least half an hour or, so to ensure proper operation of the lubricating system.


2. The weight of the machine given in the specifications does not include the lubricant and oil.


	in millimeter	in inches
Range of table feeds:		
longitudinal	23.5-1180	1" -46 1/2"
cross	23.5-1180	1" -46 1/2"
vertical	9.5-475	3/8"-18 3/4"
Table power rapid traverses:		
longitudinal and cross (with metric screw).		
per min.	2300	90"
Ditto (with inch screw)		
per min.	2300	90"
Vertical (with metric screw)		
per min.	920	36"
Ditto-(with inch screw)		
per min.	920	36"
Swing of table	±45°	±45°
Main drive motor:		
at 400 V - rating	5,5 kW	7.48 h.p.
at 220/380 V-rating	7 kW	9.52 h.p.
at 400 V - speed, r.p.m.	1420	1420
at 220/380 V - speed, r.p.m.	1440	1440
Motor for table feed:		
at 400 V or 220/380 V-		
-rating	1.7	2.3


311-1-1 17102

in : in
millimeter : inches

Working surface of table (length x width)	1250x320	49 1/2" x 12 1/2"
Number of "T"-slots	3	3
Width of "T"-slots	17.40	11/16"
Distance between "T"-slots	70	2 3/4"
Longitudinal table traverse	700	27 1/2"
Cross table traverse	360	10 1/4"
Vertical table traverse	320	12 1/2"
Distance, centerline of spindle to top of table:		
minimum	30	1 6/16"
maximum	350	13 3/4"
Distance, centerline of spindle to overarm	155	6 1/8"
Spindle taper hole	100 25-47	3/8"
Spindle hole diameter	29	1 1/8"
Diameter of spindle flange	128.57	5 1/16"
Number of spindle speeds	18	18
Range of spindle speed	7-1100	30-510
Number of spindle speeds	18	18







23-21

19.	Result of ...	50
20.	Result of ...	52
21.	Result of ...	53
22.	Control ...	54
23.	Scheme of ... and ...	55
24.	Specification of ...	56
25.	Lubrication Chart ...	58
26.	Lubricating Instructions and Specifications.	59
27.	Foundation Plan ...	60
28.	Scheme of arrangement of Parts Requiring Adjustment ...	61
29.	Adjustment of ... Bearings ...	62
30.	Adjustment of ... Bearings ...	63
31.	Backlash Adjustment ... Nut for longitudinal ...	64
32.	Adjustment of ...	65
33.	Adjustment of ...	66
34.	Adjustment of ...	68
35.	Adjustment of ...	69
36.	Adjustment of ...	70
37.	Adjustment of ...	71
38.	Adjustment of ...	72
39.	Adjustment of ...	76

This manual is intended for the purpose of helping the operator of the Universal Milling Machine Model 682 to become familiar with this machine.

The manual contains all the necessary tables, charts, sketches, etc., which will aid the operator to perform his work efficiently.

The design and specifications of this machine are subject to change without notice.

93
GORKI J PLANT OF
MILLING MACHINES.

EXPORTED BY V/O
STANKSIMPORT,
MADE IN USSR.



SERVICE MANUAL UNIVERSAL MILLING MACHINE MODEL 6H82, 6H82Г



СССР

**Министерство
станкостроительной
и
инструментальной
промышленности**

50X1-HUM

Page Denied

II. ИСПЫТАНИЕ СТАНКА ПОД НАГРУЗКОЙ

3 А

№	Станок	Материал	Условия испытания	Время, мин	Скорость, м/с	Сила, кг	Давление, кг/см²	Температура, °С	Давление, кг/см²	Давление, кг/см²
1	6H82 и 6H82 г	Сталь 45 НВ 167-195	Скорость поворота 12-28	10	1	10	10	10	10	10
2		Сталь 45 НВ 167-195	Скорость поворота 12-28	10	1	10	10	10	10	10
3	6H12 6H12HБ	Серия мушкет Ст 12-28	Скорость поворота 12-28	10	1	10	10	10	10	10
4		Сталь 45 НВ 167-195	Скорость поворота 12-28	10	1	10	10	10	10	10
5	6H83 6H83 г	Серия мушкет Ст 12-28	Скорость поворота 12-28	10	1	10	10	10	10	10
6		Сталь 45 НВ 167-195	Скорость поворота 12-28	10	1	10	10	10	10	10
7	6H13H 6H13HБ	Серия мушкет Ст 12-28	Скорость поворота 12-28	10	1	10	10	10	10	10
		Сталь 45 НВ 167-195	Скорость поворота 12-28	10	1	10	10	10	10	10

50X1-HUM

ПРИМЕЧАНИЕ: Испытание станка под нагрузкой проводилось в соответствии с методикой, разработанной конструкторским отделом завода.

Пуск	Факт	Инструмент	Точность	МЕТРИЧЕСКОЕ	Пуск	Факт	Применяемый инструмент
с и- правки алгеб- ратора, Серь-	ков с шириной среза св. 160 мм	Пар.	Параллель- ность поверх- ности обрабо- танной по- верхности основанию 3. Перпенди- кулярность поверхности обработанных по- верхностей основанию 4. Взаимная перпендику- лярность бо- ковых и тор- цевых поверх- ностей между собой	3 и 4. На перпендикулярность поверхно- стей с помощью угольника и концевых мер	0,02 на длине 150 мм	0,02	Применя- емый инструм
нашли- вокруг средне- уровня и попе-	в заданном напра- влении				1 0,02 на длине 150 мм, 0,03 на длине 300 мм. Обработанные по- верхности не дол- жны иметь следов затупления	0,02	Применя- емый инструм
шпин- дерные стойки одной и из- ой сто- й в ко- произ- водства иголь- ной ра- боты					Примечание: Контроль на длине 300 мм осущест- вляется на образ- цах с длиной 1 - 300 мм	0,02	Применя- емый инструм



Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что в процессе формирования профессионального мышления у студентов педагогического вуза происходит развитие познавательных способностей, формирование профессиональных понятий, формирование профессионального мышления, формирование профессионального мышления, формирование профессионального мышления.

[illegible]

Сторона, в которой находится объект, подлежащий изъятию, обязана возместить стоимость изъятых объектов, а также возместить стоимость изъятых объектов, если они не являются объектами, подлежащими изъятию.

Итак, в результате проведенных исследований установлено, что в процессе формирования личности ребенка в семье происходит формирование его личности. В процессе формирования личности ребенка в семье происходит формирование его личности. В процессе формирования личности ребенка в семье происходит формирование его личности.

[illegible]


Деталь	Измерения	Примечания	Деталь	Измерения	Примечания
 станков с диаметром шейки 30 мм 0,010; 50 мм 0,015	0,015	список, поверхности с обеих сторон оправки отскака с торца шпильки в том же направлении, что и шпилька. Каждое измерение производится по двум диаметрально противоположным сторонам оправки и ее шпильки, сдвинув ее шпилькой, и после переставления шпильки вместе с оправкой и повернувшись на 180°. Погрешность измерения определяется средним арифметическим результатов обоих замеров. Замер по диаметрально противоположным сторонам оправки. Измерение производится в чертёж, и шпилька подожжена сзади при измерении, вставив концы шпильки на тех же			

оправка
тельный
ти, ком
о высту
М от оси
а, одном
оправкой
обиниро
ую сторо
производ


0,02 на диаметр
300 мм




станков с диаметром шейки 30 мм 0,010; 50 мм 0,015

[illegible]

APR 11 1964




1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.



Допуск	Фактич.
--------	---------

Проверка 7



свое биссектрисы

В коническое отверстие шпинделя вставляется короткая оправка с перпендикулярным к его оси торцом. Измерительный стержень индикатора касается торцевой поверхности оправки в ее центра. Нормально затянутый в осевом направлении шпиндель приводит к вращению

Для станков с диаметром шпинделя под передний подшипник до 50 мм 0,010, до 80 мм 0,015, св 80 мм 0,020


Оправка индикатор

0,01

На всей длине хода стола до 300 мм 0,015, до 500 мм 0,020, до 1000 мм 0,030, св 1000 мм 0,040

0,03

Проверка 8



торцевой поверхности переднего конца резервного шпинделя

Индикатор закрепляется на неподвижной части станка так, чтобы его измерительный стержень касался торцевой поверхности конца шпинделя в возможно большем диаметре. Шпиндель приводится во вращение.

Замеры производятся не менее чем у двух диаметров противоположных подшипников шпинделя. Погрешностью считается наибольшее показание индикатора при вращении

Для станков с диаметром шпинделя под передний подшипник до 50 мм 0,015, до 80 мм 0,020, св 80 мм 0,025


Индикатор

0,02

На всей длине хода стола до 300 мм 0,02, до 500 мм 0,03, до 1000 мм 0,04, св 1000 мм 0,05

0,02

Проверка 9



Подшипники шпинделя проверяются на биение. Для этого шпиндель устанавливается в станке так, чтобы его торцевая поверхность касалась торцевой поверхности оправки индикатора. Шпиндель приводится во вращение. Замеры производятся не менее чем у двух диаметров противоположных подшипников шпинделя. Погрешностью считается наибольшее показание индикатора при вращении

Для станков с диаметром шпинделя под передний подшипник до 50 мм 0,015, до 80 мм 0,020, св 80 мм 0,025

Индикатор оправка

0,02

ПОВЕРКА СТАНКА НА ТОЧНОСТЬ ПО ГОСТ 13-54

Имя: _____ Фамилия: _____ Отчество: _____
 Дата: _____ Место: _____

ПОВЕРКА 1



На рабочей поверхности стола по разности
 разности и направлению катетов параллельности
 рабочей поверхности и по катетам параллельности
 для проверки точности. При этом в положении
 ее вращении параллельности катетов и по катетам
 для проверки точности.

Точность: 0,01 мм
 Точность: 0,01 мм
 Точность: 0,01 мм
 Точность: 0,01 мм

Линейка,
 щуп,
 штангенциркуль

0,01

ПОВЕРКА 2



На рабочей поверхности стола по разности
 разности и направлению катетов параллельности
 рабочей поверхности и по катетам параллельности
 для проверки точности. При этом в положении
 ее вращении параллельности катетов и по катетам
 для проверки точности.

Точность: 0,01 мм
 Точность: 0,01 мм
 Точность: 0,01 мм
 Точность: 0,01 мм

Линейка,
 щуп,
 штангенциркуль

0,02

===== СССР =====
МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
„ГЛАВТЯЖСТАНКОПРОМ“

Г. З. Ф. С.

А К Т
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРИЕМКИ
КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНОГО
СТАНКА

Тип станка

50X1-HUM

50X1-HUM




Page Denied

II. ИСПЫТАНИЕ СТАНКА ПОД НАГРУЗКОЙ

№ п/п	Наименование станка	Материал	Наименование операции	Средняя скорость				Время	
				м/мин	с/мин	с/мин	с/мин	мин	сек
1	6H82 и 6H82 г	Серый чугун Сч 12-28	Фрезерование поперечной фрезой	100	8	10	1	17	118
2		Сталь 45 НВ 167-195	Фрезерование поперечной фрезой	100	8	10	1	17	118
3	6H12 6H12ПБ	Серый чугун Сч 12-28	Фрезерование поперечной фрезой	100	12	10	5	60	360
4		Сталь 45 НВ 177-195	Фрезерование поперечной фрезой	100	4	10	1	750	750
5	6H83 6H83 г	Серый чугун Сч 12-28	Фрезерование поперечной фрезой	100	8	10	1	17,5	118
6		Сталь 45 НВ 167-195	Фрезерование поперечной фрезой	100	4	10	1	750	750
7	6H13П 6H13ПБ	Серый чугун Сч 12-28	Фрезерование поперечной фрезой	200	16	15	4	60	500
		Сталь 45 НВ 167-195	Фрезерование поперечной фрезой	100	4	10	1	750	800


50X1-HUM

ПРИМЕЧАНИЕ: Испытание станка под нагрузкой производится в соответствии с методикой, разработанной конструкторским отделом завода.

Но проверки	МЕСТО ПРОВЕРКИ	Допуск	Факт	Пр. инст.	Что проверяется	МЕТОД ПРОВЕРКИ	Допуск	Факт	Применяе- мый инструм
18	на два диаметра. Шиндель вместе с индикатором вращается вокруг оправки. Погрешность определяется по разности показаний индикатора. Хобот вытнут и закреплен на станке. Сети закреплены на хоботе. Проверка 18 	0,02 мм на длине 150 мм 0,02			Параллельность державки обработанной поверхности основанию. Перпендикулярность осевых образцовых поверхностей перпендикулярности. Возвратная ось перпендикулярности.	3 и 1. На перпендикулярность поверхности с помощью угольника и оптического мер	0,02 мм на длине 150 мм 0,02		
19	Проверка 19 	0,01							
20	Проверка 20 	0,01							
21	Проверка 21 	0,02 0,02							

Итог проверки	Метод проверки	Допуск	Факт	Примечание	Метод проверки	Факт	Примечание
---------------	----------------	--------	------	------------	----------------	------	------------

Приложение 14



ремонтная
исполн. в про-
дольной и по-
перечной
плоскости

Приложение 15. Конструкция модели
может быть построена в виде "равновесия"

Перед
дальнейшей
работой
необходимо
проверить
состояние
деталей



Состав
список
материалов
для
строительства

Метод проверки	Допуск	Факт	Про- верка	Устройство	Примечание
----------------	--------	------	---------------	------------	------------

Порядок



Результат
было
показано
что
длина
длина
длина


Результат
было
показано
что
длина
длина
длина

Результат
было
показано
что
длина
длина
длина

Результат
было
показано
что
длина
длина
длина



Результат
было
показано
что
длина
длина
длина



Результат
было
показано
что
длина
длина
длина

Результат
было
показано
что
длина
длина
длина

Результат
было
показано
что
длина
длина
длина



$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \\ & \left(\frac{1}{2} \right)^3 = \frac{1}{8} \\ & \left(\frac{1}{2} \right)^4 = \frac{1}{16} \\ & \left(\frac{1}{2} \right)^5 = \frac{1}{32} \\ & \left(\frac{1}{2} \right)^6 = \frac{1}{64} \\ & \left(\frac{1}{2} \right)^7 = \frac{1}{128} \\ & \left(\frac{1}{2} \right)^8 = \frac{1}{256} \end{aligned}$$

приводится во внимание, что в настоящее время в стране наблюдается дефицит валютных средств, а следовательно, и дефицит валютных ресурсов, необходимых для осуществления внешнеэкономических связей. В связи с этим целесообразно рассмотреть возможность привлечения валютных средств извне.

50X1-HUM

===== СССР =====
МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
„ГЛАВТЯЖСТАНКОПРОМ“

Г. З. Ф. С.

А К Т
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРИЕМКИ
КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНОГО
СТАНКА

Тип станка

50X1-HUM

50X1-HUM


Page Denied

Next 2 Page(s) In Document Denied

ЗАВОД фрезерных станков



ГОР. ГОРЬКИЙ



$t=6,35$
(4 threads)


Ne

Diagram of the family of lines


1. Positions of the gears on the cross table to be made.

2. Positions of the sliding gears correspond to the cross table (3 3/4" per min).

3. For the gears the first figure indicates the number of teeth, the second amount



1500
1180
950
750
600
475
375
300
235
190
150
118
95
75
60
47,5
37,5



1
1 - The
discovery
2 - The
discovery
3 - The
discovery
4 - The
discovery
5 - The
discovery
6 - The
discovery
7 - The
discovery
8 - The
discovery
9 - The
discovery
10 - The
discovery
11 - The
discovery
12 - The
discovery
13 - The
discovery
14 - The
discovery
15 - The
discovery
16 - The
discovery
17 - The
discovery
18 - The
discovery
19 - The
discovery
20 - The
discovery
21 - The
discovery
22 - The
discovery
23 - The
discovery
24 - The
discovery
25 - The
discovery
26 - The
discovery
27 - The
discovery
28 - The
discovery
29 - The
discovery
30 - The
discovery
31 - The
discovery
32 - The
discovery
33 - The
discovery
34 - The
discovery
35 - The
discovery
36 - The
discovery
37 - The
discovery
38 - The
discovery
39 - The
discovery
40 - The
discovery
41 - The
discovery
42 - The
discovery
43 - The
discovery
44 - The
discovery
45 - The
discovery
46 - The
discovery
47 - The
discovery
48 - The
discovery
49 - The
discovery
50 - The
discovery
51 - The
discovery
52 - The
discovery
53 - The
discovery
54 - The
discovery
55 - The
discovery
56 - The
discovery
57 - The
discovery
58 - The
discovery
59 - The
discovery
60 - The
discovery
61 - The
discovery
62 - The
discovery
63 - The
discovery
64 - The
discovery
65 - The
discovery
66 - The
discovery
67 - The
discovery
68 - The
discovery
69 - The
discovery
70 - The
discovery
71 - The
discovery
72 - The
discovery
73 - The
discovery
74 - The
discovery
75 - The
discovery
76 - The
discovery
77 - The
discovery
78 - The
discovery
79 - The
discovery
80 - The
discovery
81 - The
discovery
82 - The
discovery
83 - The
discovery
84 - The
discovery
85 - The
discovery
86 - The
discovery
87 - The
discovery
88 - The
discovery
89 - The
discovery
90 - The
discovery
91 - The
discovery
92 - The
discovery
93 - The
discovery
94 - The
discovery
95 - The
discovery
96 - The
discovery
97 - The
discovery
98 - The
discovery
99 - The
discovery
100 - The
discovery

... steel with the use of

... following optimal settings

150 mm (6")

10

100 mm (4")

5 mm (3/16")

17.5 mm (7/8")

170 mm/min

1 1/2 per min)

0.16 mm (0.014")

rev. (0.15 in.)

... following setting

... settings

... settings with

... settings

110 mm (5 1/2")

10-12 mm (3/8"-1/2")

150 mm/min (6")

1.1 mm (0.043")

17.5 mm (7/8")

rev. (0.15 in.)

100-443887-100

SECRET

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

Journal of Management Education 30(6)p.789-804

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

100

1. The first group of people who are interested in the results of the study are the researchers themselves. They want to know if the study was successful in achieving its goals and if the data collected is reliable and valid. They also want to know if the study has contributed to the field of research and if it has any practical implications.

14-00000

... ..

100

... ..

100

... ..

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

SECRET

100

100

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

100

100-443887-100

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

SECRET

CHAPTER 10

... with a set of ...
... for setting up the ...
... cycles ...
... to the front side ...
... and left-hand ...
... of the ...
... the ...
... the ...

... of left-hand ...
... is ...
...
...
...
...

... of the ...
...
...

...
...
...
...


... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

[Faint, mostly illegible text, possibly a list or table of contents, spanning the main body of the page.]



LSK TM 15451 T-1113

Diagram of table - sec
rotary switch

Diagram of switch - 10

contact symbol	II left	C off	I right
124-125			
130-135			
124-135			
130-125			

contact symbol	Sec control off	on
124-125		
130-135		
124-135		
130-125		

Contact sequence
telling off and on control

Contact sequence
telling off and on control

Control




Diagram of table - see
rotary switch

Diagram of switch

Contact symbol	II left	O off	I right
101-105			
106-110			
111-115			
116-120			

Contact symbol	Decipher off	on
101-105		
106-110		
111-115		
116-120		

Contact sequence
rotary switch control

Contact symbol	Decipher off	on
101-105		
106-110		
111-115		
116-120		




Diagram of table for rotary switch



Diagram of switch

	II	O	I
	Left	off	Right
125			
135			
145			
155			

Control switch	302 control	303 control
125		
135		
145		
155		


Contact sequence

This scheme is real for id
 changing connections for id
 primary wiring of each in
 on 100.



Content S. No.	Date received	
	Day	Mo
1. 10/10/10		
2. 10/10/10		
3. 10/10/10		
4. 10/10/10		
5. 10/10/10		
6. 10/10/10		
7. 10/10/10		
8. 10/10/10		
9. 10/10/10		
10. 10/10/10		
11. 10/10/10		
12. 10/10/10		
13. 10/10/10		
14. 10/10/10		
15. 10/10/10		
16. 10/10/10		
17. 10/10/10		
18. 10/10/10		
19. 10/10/10		
20. 10/10/10		
21. 10/10/10		
22. 10/10/10		
23. 10/10/10		
24. 10/10/10		
25. 10/10/10		
26. 10/10/10		
27. 10/10/10		
28. 10/10/10		
29. 10/10/10		
30. 10/10/10		
31. 10/10/10		
32. 10/10/10		
33. 10/10/10		
34. 10/10/10		
35. 10/10/10		
36. 10/10/10		
37. 10/10/10		
38. 10/10/10		
39. 10/10/10		
40. 10/10/10		
41. 10/10/10		
42. 10/10/10		
43. 10/10/10		
44. 10/10/10		
45. 10/10/10		
46. 10/10/10		
47. 10/10/10		
48. 10/10/10		
49. 10/10/10		
50. 10/10/10		
51. 10/10/10		
52. 10/10/10		
53. 10/10/10		
54. 10/10/10		
55. 10/10/10		
56. 10/10/10		
57. 10/10/10		
58. 10/10/10		
59. 10/10/10		
60. 10/10/10		
61. 10/10/10		
62. 10/10/10		
63. 10/10/10		
64. 10/10/10		
65. 10/10/10		
66. 10/10/10		
67. 10/10/10		
68. 10/10/10		
69. 10/10/10		
70. 10/10/10		
71. 10/10/10		
72. 10/10/10		
73. 10/10/10		
74. 10/10/10		
75. 10/10/10		
76. 10/10/10		
77. 10/10/10		
78. 10/10/10		
79. 10/10/10		
80. 10/10/10		
81. 10/10/10		
82. 10/10/10		
83. 10/10/10		
84. 10/10/10		
85. 10/10/10		
86. 10/10/10		
87. 10/10/10		
88. 10/10/10		
89. 10/10/10		
90. 10/10/10		
91. 10/10/10		
92. 10/10/10		
93. 10/10/10		
94. 10/10/10		
95. 10/10/10		
96. 10/10/10		
97. 10/10/10		
98. 10/10/10		
99. 10/10/10		
100. 10/10/10		

[illegible]



Flow diagram
482-82T-03




Diagram of control device "1KA" for longitudinal table feed


Contact symbol	Left	Stop	Right
1KA-1	—	—	X
1KA-2	X	X	—
1KA-3	X	—	—
1KA-4	—	X	X

Diagram of switch "no"

Contact symbol	II	0	I
124-125	—	—	X
134-135	—	—	X
124-135	X	—	—
134-125	X	—	—

Diagram of control device "2KA" for gross and vertical feed of table

Contact symbol	Forward Up	Stop	Backward Down
2KA-1	—	—	X
2KA-2	X	X	—
2KA-3	—	—	—
2KA-4	—	X	X



Left	Stop	Right
—	—	×
×	×	—
×	—	—
—	×	×

control device "2KA" for
vertical feed of table


Forward Up	Stop	Backward Down
—	—	×
×	×	—
×	—	—
—	×	×

control device "3KA" for
horizontal feed of table

Forward Up	Stop	Backward Down
—	—	×
×	×	—
×	—	—
—	×	×

cameras. The relays indicated on the diagram are used to control the table feed when the table feed is in the position. On this diagram, the relays are shown in dog control of

Ci



Remarks


The contacts indicated in the diagram by thick dotted lines are closed when the table feed rotary switch 'ny' is in 'dog' position or position. In this diagram the aforementioned switch is in 'dog' position and the table feed is in 'dog' position.

Table feed
Switch

Dog control	
DT	DT
—	X
X	—

1KY-1	Spindle start
1KY-2	Spindle stop
DT	Stop button
2NY-1	Thermal overload relay of feed motor
1KA-1	Right
2KA-1	Backward Down
3KA	Thermal overload relay of feed motor
1KA-3	Thermal overload relay of coolant pump motor
2KA-3	Forward Up
3KY-1	Line fuses
3KY-2	Reversing rotary spindle switch
PTD	Table feed rotary switch
PTO	Control device for longitudinal feed of table
100-400	Control device for cross and vertical feed of table
ny	Control device for automatic cable cycle
1KY	Spindle start button
2KY	Main line stop button
3KY	Rapid traverse button
1KBH	Limit switch for impulse of main electric motor when selection of speeds
2KBH	Limit switch for impulse of feed motor when selection of speeds
BO	Rotary coolant switch
8MO	Rotary switch for low voltage lighting equipment
PKC	Control relay for speed breaking, III
C1, C2	Breaking resistance bridges
8MO	Low voltage lamp

Control diagram



PTO	Thermal overload relay of coolant pump motor
17	Line fuses
22	Reversing rotary spindle switch
24	Table feed rotary switch
1KA	Control device for longitudinal feed of table
2KA	Control device for gross and vertical feed of table
3KA	Control device for automatic table cycle
1KY	Spindle start button
2KY	Main line stop button
3KY	Rapid traverse button
1KBH	Limit switch for impulse of main electric motor when selection of speeds
2KBH	Limit switch for impulse of feed motor when selection of speeds
80	Rotary coolant switch
BMD	Rotary switch for low voltage lighting equipment
PKC	Control relay for speed breaking, "W"
C1, C2	Breaking resistance bridges
nMO	Low voltage lamp

is indicated on the diagram by thick dotted lines when the table feed rotary switch "ny" is in 'dog' position. On this diagram the aforementioned switch is in 'dog' control position.

Circuit diagram

-82-82T-51

Specification of the

Item No.	Description	Code	Qty	Unit Price	Total Price
1	Main drive electric motor	NO5241	1	230	230
2	Feed motor	NO41 11	11	200	2200
3	Coolant pump	15-22 T	0,125	230	2875
4	Electromagnet pulling capacity - 15 kg	301 501	-	400	400
5	Electric cabinet with apparatus	82 621 03	-	-	1
6	Limit switch	BA 11-T	-	-	5
7	Push button	K41-1-T	-	-	0
8	Low-voltage lighting equipment	K2 1	-	-	1
9	Limit switch	BA 311A 1	-	-	2
10	Speed control relay	PKC-T	-	-	1
11	Resistance bridge	NO-14/45	-	-	2

The supply pressure
is 400 v, 3 phase 50 cycles
AC supply

6H82

5) The above is a list of the names of the persons who have been identified as having been involved in the activities of the group. The names are listed in alphabetical order. The names are listed in alphabetical order. The names are listed in alphabetical order.

1-45

owing to the fact that the same is not true of the other side.

For this purpose take off the top iron. Then with a
file, remove scale, diamonds or as far with great care
then diamond case and re-strike.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

In case the packing compound is not removed, "caking" of armature may occur with entry of moisture, which may cause breakage of the insulator, and, in the worst case, failure to disconnect the motor from the line.

- 2) Tighten all screws.

Check the condition of circuits and safety devices.

4) When control by the main drive is lost, make sure that all phases of the test are completed. The alternation of phases is controlled by foot when the fixed condition of the main drive is lost. The movement is made or allowed.

1. The first of these is the fact that the
2. second of these is the fact that the
3. third of these is the fact that the
4. fourth of these is the fact that the
5. fifth of these is the fact that the
6. sixth of these is the fact that the
7. seventh of these is the fact that the
8. eighth of these is the fact that the
9. ninth of these is the fact that the
10. tenth of these is the fact that the

Working motion of circular
milling table

Switch 1NY should be shifted in "trap dog control off" position, longitudinal and cross travel levers in "neutral" position, switch 2NY in "circular table on" position.

Afterwards, main drive and feed motors may be started by pushing button 1KY simultaneously.

Working motion of circular milling table switched on by lever, which direction is the same of circular table.

1. When the lever of switch "A" is in the "control on" position, the engagement of the lever of switch "B" is not allowed.

2. Interlocks

1. Simultaneous engagement of levers of the control devices "1KA" and "2KA" is not allowed.

2. In case the simultaneous engagement of the above reverse levers, the feed motor will be switched off since the current supply to contactors "1" and "2" is discontinued as soon as the normally closed contacts of contact devices "1KA" and "2KA" are closed.

3. When the switch "A" is set into the "control on" position, the engagement of cross and vertical table feeds is not allowed.

4. When the lever of switch "A" is in the "dog control on" position the use of push button "reversed reverse" is prohibited.

- 1) At the start of the cycle;
- 2) During the cycle;
- 3) During the cycle.

When the first cycle is completed, the two motion relays will be energized only for a short time and from left to right. The table speed being changed from rapid drive to slow drive.

1) Lapulapin (Lap) when on the table.

When changing the table speed and table feeds, the limit switches "L.U" and "R.U", operated by moving the table, switch-on the table motor or the feed motor for a certain period of time only, i.e., for that period when the table is moved to its desired position.

Thus, the table speed and table feeds and the table feed rate are determined by the position of the table.

1.1.1.1.1.1.1

When the table is moved to its desired position, the table motor or the feed motor is energized by the limit switches "L.U" and "R.U".

The table speed and table feeds are determined by the position of the table.

The table speed and table feeds are determined by the position of the table.

-15-

The table is positioned self when the rocker of the electric motor is turned by one shoulder. In this position control device "IKA" switches off the contactor "KM" the table motion being changed from rapid traverse to working feed.

Changing of the direction of the table motion from right-hand working feed to left-hand rapid traverse is accomplished by a special trip dog having a shoulder, by means of which the lever of control device "IKA" is shifted from right-hand to left-hand position. In this case the current will be supplied to the contactor "KM" through the following circuit:

T1 2 - 1-3-4-9-19-12-15-23-25-16-17-18-8-6-7/1.

Thereupon the rocker constituting a part of a special reversing cam, causes the bush to turn owing to which the control device "IKA" begins to function. In this case its normally open contact "23-25" stops to supply current to contactor "KM", the contactor "KM" is switched-on and the electric motor is reversed. Simultaneously contactor "KM" is switched-on by the normally closed contact "IKA" - "27-28", thereupon the table obtains left-hand rapid traverse.

The left-hand rapid traverse is accomplished by means of the same cam, which switches-off the contactor "KM" and switches-on the contactor "KM" by means of control device "IKA".

... as a consequence of the following operations:

1. ... to right-hand ...
2. ... to left-hand rapid traverse, ... in its re-determined ...

To effect such traverse motion the operator should first of all check whether the control device "3KA", operating the contactor "2K" during automatic cycle, is in "on" position, i.e., that its contact "23-26" feeds contactor "2K".

In case contact "23-26" is not closed, it is necessary to turn a handle "3" having eight protruding shoulders by hand. This lever is fixed on the same shaft with the lever of control device "1KA". As a result of this the control device "3KA" will be shifted into such position that its contact "23-26" will close and its contact "23-25" will open.

After setting up the motor which drives the table rapid traverse to the right (or left), it is possible to check the mechanism for its operation.

When the lever of control device "1KA" into "stop" position, the motor will stop and the right wing ...

which serving

the rapid traverse.

Stopping of the table motion along the longitudinal direction is accomplished by switching the contactor "1KA" with the control device "1KA" with the lever of the reversing switch in the neutral position.

This breaks the circuit either of the contactor "1KA" in case the table motion was to the right or of the contactor "2KA" if the table motion was to the left.

Cross and vertical motions of the table are operated by control device "2KA" which functions similarly to that operating the longitudinal table motion.

The switching-on of rapid traverse, i.e., table or table slide can be accomplished with the speed control off. For this purpose it is first of all necessary to put the lever of the reversing switch "1K" into the neutral position, then to press the button labeled "1" to engage the feed in the rapid feed direction and then the push button "rapid traverse" and the table will move.

REVERSING SWITCH

For reversing the table motion the lever of the reversing switch must be put into the required position and the control device "1KA" must be pressed.

- 42 -

When using the reversing starter the main electric motor should be cut off from the line since the reversing starter is designed for operating without load.

The switch "HY" having two positions - "off" and "on" - serves for engaging and disengaging of the automatic cycle of the table.

Setting-up of the machine on automatic cycle should be carried out when the lever of switch "HY" is in "on" position.

DESCRIPTION OF ELECTRICAL DIAGRAM

a) Using Hand Control

After selecting the required direction of spindle rotation by means of switch "AP", the motor can be started by pressing the push button "IAI" - "spindle".

At the same time this button switches on the electric coolant pump.

If not required, the pump can be switched off by switch "BO".

By putting the control lever of switch "AI" into "dog control off" position it is possible to engage the left-hand or right-hand feed of the table by means of control device "IKA".

When pressing button "on" - "automatic" the contactor "AB", controlling the electric motor "BM", is switched on. The electric coolant pump is switched on.

The electrical equipment is supplied at 220V AC and is arranged for 220V AC supply. The electrical equipment is supplied at 220V AC and is arranged for 220V AC supply.

The electrical equipment is supplied at 220V AC and is arranged for 220V AC supply. The electrical equipment is supplied at 220V AC and is arranged for 220V AC supply.

- 1) No-voltage protection of the electrical equipment by means of contactors.
- 2) Protection of all the electrical equipment connected to the main line by means of fuses.
- 3) Overload protection of the electrical equipment by means of thermal relays.

All electrical control devices operate from a step-down transformer connected to the main line.

The low-voltage feed line is connected to the main line from a step-down transformer.

The electrical equipment is supplied at 220V AC and is arranged for 220V AC supply. The electrical equipment is supplied at 220V AC and is arranged for 220V AC supply.

The feed motor is operated by a switch having levers on the main line. The feed motor is operated by a switch having levers on the main line.

The electrical equipment is supplied at 220V AC and is arranged for 220V AC supply.

The electrical equipment is supplied at 220V AC and is arranged for 220V AC supply.

The electrical equipment is supplied at 220V AC and is arranged for 220V AC supply.

The electrical equipment is supplied at 220V AC and is arranged for 220V AC supply.

TRANSPORTATION AND UNPACKING OF MACHINE

The machine model 6H82 is transported in a completely assembled condition. All mechanisms incorporated in this machine are finally adjusted at the manufacturer's works.

All bright surfaces are coated with blushing compound.

The machine is packed in a wooden cage suitable for overseas shipment and is securely bolted to the bottom of the cage.

The packed machine may be lifted by a crane or moved by some other method to its foundation plate in the shop.

If the machine has been previously unpacked, it is recommended to transport it by means of a crane with a rope or cable around the overarm, care being taken that the rope does not touch the levers.

Important!

Prior to transporting the machine put wooden shoes between the overarm and ropes and tighten the overarm clamping bolts.

Winding the ropes around the electric motor and knee is strictly prohibited.

The ropes should be so chosen that the load is about 4 tons (2200 lbs).

Before putting the machine into operation the required semi-automatic table feed cycle should be properly checked.

When the rapid traverse is engaged instead of table feed or vice versa it is necessary to rotate per one tooth the sprocket mounted on the control feed lever.

- 38 -

PRECAUTIONS

1. When setting up the machine for semi-automatic table feed cycle, before shifting the lever on the right-hand door of switchboard into "dog control on" position, the functioning of trip dogs should be properly checked by means of shifting lever and button.

2. The lengths of cross and vertical table traverses, as shown in the Machine Specifications can be obtained by using the hand feeds only when the safety stop dogs are removed.

To avoid an accidental damage of the machine, when using power traverses of the table, the distance between safety stop dogs should be shortened by 15-20 mm ($5/8"$ - $3/4"$) of the maximum lengths of vertical and cross traverses shown in the specifications.

Do not use power traverses of the table when safety stop dogs are removed.

3. Prior to putting the machine into operation immediately notice the direction of rotation of feed motor. The alternation of direction of the motor is then considered an emergency when the fixed positions of the levers coincide with the movement of table or cross.

1. In the direction of rotation of feed motor, the safety stop dogs should be removed to the safety stop position.

Manual travel: At the end of the automatic travel, the right-hand switchboard into "stop" position. Then press the "stop" button and the table movement by means of the manual travel. Automatic withdrawal of the table will occur.

4. Faults: the manual travel of the table is accomplished with great efforts.

Causes: the oil has hardened, or the surface has been damaged.

Method of repair: adjust the oil or, in case of surface damage, scrape the oil surface.

1. Procedure for the

the seed; and

2. Causes

of the condition, to

be closed.

3. Method of

cross and

the pins, and

the knee.

4. Reasons for

the defect

not being

caused

by the

method

of

5. Results

of the

test

and

the

- 35 -

4. Fault: when pressing the "rapid traverse" button, the contactor is switched on but the rapid traverse does not function.

Cause: The nut has got loose and the armature has sunk down.

Method of repair: adjust armature and tighten the nut.

5. Fault: after the feed has been engaged it stops and an excessive noise is heard in the feed box.

Cause: the spring has slackened or the teeth of the dog clutch have got damaged owing to jamming of rapid traverse friction clutch or due to impact pressure on dog clutch teeth.

Method of repair: replace the dog clutch, if necessary and tighten the nut of spring.

6. Fault: when knee travels upwards, it becomes difficult to disengage lever, particularly with fine feed.

Cause: lubrication is insufficient and the vertical screw has got dirty.

CAUSES OF FEEDING PROBLEMS AND THEIR CORRECTIONS

1. Fault: Lever for engaging roller and vertical feed
 gets jammed.

Cause: When mounting the rod which serves for inter-
 locking handwheel and lever, the rocker arm has got
 displaced and prevents to effect engagement.

Method of repair: Straighten the rocker arm and
 after putting in place the rod and then check the cor-
 rectness of engagement.

2. Fault: When lever is put into medium position the
 power feed stops, the hand feed however, does not func-
 tion either.

Cause: The nut has pulled out of the backlash between
 the rials and the adjacent rollers has increased.

Method of repair: Tighten the backlash and tighten
 the nut.

3. Fault: When lever is put into medium position,
 the power feed stops, the hand feed however, does not func-
 tion either.

Cause: The nut has pulled out of the backlash between
 the rials and the adjacent rollers has increased.

Cause: The feed roller is worn.

Effect: The feed roller is worn.

-up the nut.

Effect: The feed roller is worn, and the feed roller is removed, smoke or steam up is seen.

Cause: Wornness of the friction roller is due to insufficient backlash.

Method of repair: Set the clearance of the roller, and then adjust backlash between roller and gear (0.08"-0.12").

Effect: When the feed is being engaged, a strong noise is heard, sometimes even the feed stops functioning.

Cause: The teeth of the feed clutch or the feed roller shaft have got damaged.

Method of repair: Replace the damaged roller shaft by a new one.

ELIMINATION OF STUCKSHIFTER

1. Fault: increased backlash in the main shaft due to incomplete meshing of gears.

Cause: bending of the engaging lever or distortion of shifting discs under an excessive pressure exerted on the lever when the machine was out of operation.

Method of repair: straighten the lever, replace pin by a new one, straighten the block of shifting discs. The play of the assembled disc block on the main shaft should not exceed 0.3-0.4 mm (0.012-0.016 inches).

2. Fault: the engaging lever drops unexpectedly.

Cause: slackening of spring of the engaging lever.

Method of repair: replace spring by a new one or put additional washer under the spring end or stretch the spring.


3. Fault: the lever jams when being engaged and fails to shift the gears.


Cause: incorrect rotation of the disc block.

Method of repair: adjust the spring of the main sprocket; check the meshing of the bevel gears; if necessary, adjust the backlash; check the condition of the rack pins and if some are bent, straighten them.

4. Fault: the gears fail to rotate.


... with a ...
... the ...
... should be ...
...





Clamp bolts for overarm


Clamp bolts for supports




Control diagram


Lighting switch


| No. of
line per
scheme | Type
of
wire | Nos. of
leads
required | Nos. of
220v
leads | Size
mm |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | KPNT | 3 | 6 | 3 |
| 2 | NTB | 25 | 15 | 4 |
| 3 | KPNT | 3 | 25 | 2 |
| 4 | NTB | 7 | 15 | 4 |
| 5 | NTB | 15 | 15 | 4 |
| 6 | NTB | 10 | 15 | 4 |
| 7 | KPNT | 2 | 25 | 2 |
| 8 | KPNT | 2 | 25 | 2 |
| 9 | NTB | 3 | 15 | 4 |
| 10 | NTB | 8 | 15 | 4 |
| 11 | KPNT | 3 | 25 | 2 |
| 12 | KPNT | 2 | 25 | 2 |
| 13 | NTB | 7 | 5 | 4 |
| 14 | NTB | 9 | 15 | 4 |
| | | 16 | 15 | 4 |



-2270







6/5


Feed motor
type A041-47

Common view of
electric equipment




H82-82T-05

Control relay for speed
Breaking type "PKC"

PKC



Main drive electric
motor type A052-4; 7kw
1440 r.p.m. 220 V 400v




Terminals of left
niche




1KA

Right

AMD




Terminals of electric co






Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3



| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|-----|----|
| 14 | ПГВ | 16 | 1.5 | 1.5 | Pipe - 1" | | | |
| 13 | ПГВ | 5 | 1.5 | 1.5 | Pipe - 1" | | | |
| 12 | КРНТ | 2 | 2.5 | 2.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| 11 | КРНТ | 3 | 2.5 | 2.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| 10 | ПГВ | 8 | 1.5 | 1.5 | Metallic
nose $\phi 20mm$ | 0.5 | 1 | 8 |
| 9 | ПГВ | 3 | 1.5 | 1.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| 8 | КРНТ | 2 | 2.5 | 2.5 | | 1 | 1 | |
| 7 | КРНТ | 2 | 2.5 | 2.5 | | 2 | 2 | |
| 6 | ПГВ | 10 | 1.5 | 1.5 | Metallic
nose $\phi 25mm$ | 0.5 | 1 | 10 |
| 5 | ПГВ | 15 | 1.5 | 1.5 | Pipe - 1" | 2 | 2 | |
| 4 | ПГВ | 7 | 1.5 | 1.5 | Metallic
nose $\phi 15mm$ | 0.5 | 1 | 7 |
| 3 | КРНТ | 3 | 2.5 | 2.5 | | 1 | 1 | |
| 2 | ПГВ | 26 | 1.5 | 1.5 | Metallic
nose $\phi 25mm$ and 20 | 1 | 2 | 52 |
| 1 | КРНТ | 3 | 6 | 4 | | 2 | 2 | |
| Nos of
line per
scheme | Type
of
wire | Nos of
Leads
required | 220v
400v
size in mm ² | Method
of
mounting | Lead
length
in mtrs | of one
lead
total
wire length
in mtrs | | |

| Symbol | Designation | TYPE | Quantity | Where
mounted | Remarks |
|--------|--------------------------------|------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| | Electric cabinet | | 1 | Beside with machine | for circuit
220v & 400v |
| W | Main drive electric motor | AO-52-4 | 1 | | |
| D | Electric coolant pump | PD-22 | 1 | | |
| PKC | Speed control relay | PKC | 1 | On column
of
machines | |
| AMA | Low voltage lighting equipment | K-2 | 1 | | |
| C1, C2 | Resistance Bridge 22 | RS-1, RS-2 | 2 | | |
| | Resistance bridge 3000-400 | RS-1, RS-2 | 2 | | |
| | Terminal board | TS-1, TS-2 | 2 | | |
| | Terminal board | TS-1, TS-2 | 2 | | |
| | Feed motor | FM-1 | 1 | | with coil of
220v-400v |
| 35 | Electromagnetic | EM-1 | 1 | On console | from limit |





Rapid traverse
electromagnet
type JCF-5
pulling coil



Electric coolant pump
type NJ-22; 0.125kW
2800r.p.m.

Rapid traverse
electromagnet
type JCF-5141
pulling capacity 45kg


| Symbol | Designation |
|--------------|-----------------------|
| | Electric cable |
| W | Main drive electric |
| D | Electric coolant pump |
| PKC | Speed controller |
| AMO | Low voltage lighting |
| C1, C2 | Resistance bridge |
| | Resistance bridge |
| | Terminal board for |
| | Terminal board for |
| N | Feed motor |
| 3B | Electromagnet pulling |
| 2KA | Control device |
| 2KBU | Limit switch |
| | Terminal board for |
| 1KA | Limit switch |
| 3KA | Limit switch |
| 1KY-2: 3KY-2 | Bulb |
| 1KY-1: 3KY-1 | Bulb |
| 1KBU | Limit switch |
| | Terminal |


Wiring
of electric


| Symbol | Designation | Type | Quantity | Where mounted | Remarks |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|--------------------------------|
| | 'Electric cabinet | | 1 | Beside with machine | for circuit 230 V 400V |
| W | Main drive electric motor | AO-52-4 | 1 | On column of machine | |
| D | Electric coolant pump | ND-22 | 1 | | |
| PKC | Speed control relay | PKC | 1 | | |
| AHO | Low voltage lighting equipment | K-2 | 1 | | |
| C1, C2 | Resistance Bridge 230v | HC414/07 | 2 | | |
| | Resistance bridge 380 or 400v | HC414/145 | | | |
| | Terminal board for 17 terminals | KH-6007 + KH-1010 | 1 | | |
| | Terminal board for 21 terminals | KH-1021 | 1 | | |
| n | Feed motor | AO-41-4 | 1 | On console | with coil of 230v-400v |
| ЭБ | Electromagnet pulling capacity-15kg | ЭС1-5141 | 1 | | from limit switch type BK-311A |
| 2KA | Control device | | 1 | | |
| 2KBU | Limit switch | BK-111 | 1 | | |
| | Terminal board for 10 terminals | KH-1010 | 1 | In slide | |
| 1KA | Limit switch | BK-111 | 2 | | |
| 3KA | Limit switch | BK-111 | 1 | | |
| 1KY2-3KY2 | Button | KYF-1 | 3 | In change speed box | |
| 1KY1-3KY1 | Button | KYF-1 | 3 | | |
| 1KBU | Limit switch | BK-111 | 1 | | |
| | Terminal | KH-1001 | 1 | | |

Wiring diagram
of electric equipment

-182-827-04







Scheme of Ball and Roller Bearings arrangement

4
5 21
26

101

2

2

101

101


| Wdg.
on
Secur. | Type of
Bearing | Part
Number | Part
Number | Part
Number | Quan-
tity
requi-
red |
|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 13. | Taper Rol-
ler Bea-
ring | 40x80x25 | 7508 | 333-41 | 1 |
| 14. | Needle | 3x24 | HK7
1167 | 8200 | 50 |
| 15. | Ball Bea-
ring | 30x62x16 | 20 | 6121-39 | 1 |
| 16. | Needle
Bearing | 40x50x30 | 94320 | | 1 |
| 17. | Thrust
Ball Bea-
ring | 60x35x17 | 8112 | 7219 | 1 |
| 18. | Radial
Ball Bea-
ring | 25x52x15 | 105 | 6121-39 | 1 |
| 19. | Ball Bea-
ring | 35x80x21 | 300 | 6121-39 | 1 |
| 20. | Taper Rol-
ler Bea-
ring | 45x85x25 | 7508 | 333-41 | 1 |
| 21. | Ball Bea-
ring | 50x110x27 | 310 | 6121-39 | 1 |
| 22. | Ball Bea-
ring | 60x85x17 | 8112 | 7219-39 | 1 |
| 23. | Needle | 2.5x16 | HK7
1167 | 8200 | 66 |
| 24. | Needle | 2.5x16 | HK7
1167 | 8200 | 123 |
| 25. | Needle | 3x24 | 94162 | | |
| 26. | Needle | 3x24 | 94162 | | |
| 27. | Needle | 3x24 | 94162 | | |

Fill with oil

1
Oil flow indicator of
spindle gear box

Remove the plug to
fill with oil

7



7



Main plunger pump
oil pump

Filter


Oil level gauge

Oil flow indicator
of feed box



and filter

Lubrication Chart



-59-

LUBRICATING INSTRUCTIONS


| Unit of
the
machin-
ne | Sta-
tion
num-
ber
accor-
ding
to
chart | Parts
lubri-
cated | Nos.
of
points
to be
lubri-
cated | Lubri-
cation | Oil | Machine
oil | litres
(gals) |
|---|--|---|--|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| Spind-
le
gear
box and
supports | 1 | Gears,
bea-
rings | 3 | Forced
lubri-
cation
from
pump | Oil
has
to be
chan-
ged
once
6
months
The
oil
has
to be
clea-
red
once 6
months | Machine
oil | 20
litres |
| | 2 | Bus-
ings | 2 | Wick
lubri-
cation | once 6
months | | |
| Knee | 3 | Knee
guides,
brackets,
oil
and
rod | 5 | Hand
lubri-
cation | Once
per
shift
Oil has
to be
chan-
ged
once 6
months | Ma-
chi-
ne
oil | 4
litres
(0.88
gals) |
| | 4 | | | Forced
lubri-
cation | Oil has
to be
chan-
ged
once 6
months | | |

- 59 -

| Unit of
the
mach-
ine | Sta-
tion
num-
ber
accor-
ding
to
chart | Parts
Lubri-
cated | Noe.
of
points
to be
lubri-
cated | Lubri-
cation
system | When
to
oil | Gra-
de
of
oil | Appro-
ximate
volume
requi-
red |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|---|
| Table
and | 5 | Table
and
table | | Hand
lubri-
cation | Pull
plun-
ger
out | Ma-
chine
oil
"J" | 1
litre
(0.22
gals) |
| table | 6 | slide
guides,
bushings
and
table
screw
nut | 12 | from
plunger
pump | full
length
of
stro-
ke,
allow
it to
return
itself.
Do this
6 times
per
shift.
Fill
oil
upto
the
level
once
every
week | | |
| | | Cross
feed
screw.
Table
bearings | 1



2 | Hand
lubri-
cation | Once per shift. | | |
| | | | | Hand lub-
rication | Once per shift. | | |
| ed
box | 8 | Bushings | 8 | Force
lubrica-
tion from
pump | According to Ma-
chine lubrication
oil " " system
of knee | | |

OTE: Machine oil grade "J" has a viscosity 3.81-4.59
degrees (per Engler).




The depth of foundation depends upon the nature of soil.


Foundation Plan



45' (1150)



Scheme of arrangement of parts
requiring adjustment



Instructions for adjustment see
drawings shown on Fig 1-9






Fig. 5

Fig. 9

- 62 -

1. Turn the spindle to the right and remove the cover "1".
2. Loosen the lock nut "2" and turn the spindle to the right until the backlash is eliminated.
3. Tighten the lock nut "2", remove the wrench and replace the cover "1".
4. Check the temperature of the spindle to be sure that all bearings are adjusted correctly.
- When the spindle runs at its highest speed (1500 r.p.m.) the temperature of the spindle should not exceed 70°C. If the temperature is above the 70°C the nut "3" should be loosened.



- 63 -

ADJUSTMENT OF THE SUPPORT BEARINGS

(See Fig. 2)

The backlash of the support bearings can be adjusted by means of bolt "2" and nut "4".

When tightening bolt "2" and nut "4" the split bushings are moved into the tapered holes and taking up the play between the bushings and milling arbor journals.

The temperature of the bushings, when milling arbor runs continuously at its highest speed for 30-40 minutes should not exceed 40°C .

When adjusting, the proper functioning of lubrication should be carefully observed, as otherwise the overheating of bearings may occur.




Fig. 2

- 54 -

1. Insert cover "A".
2. Insert screw "1".
3. Rotate worm shaft "2" clockwise until the screw is
flush with the surface of the cover.
4. Tighten screw "1".
5. Replace cover "A".

The adjustment should ensure smooth table travel
and minimal play in the screw.




Fig. 3

65

Adjustment of the spring tension

1. Remove the cover of the spring tension adjustment screw.

2. Turn the screw clockwise or counter-clockwise to adjust the spring tension.

1. Remove the cover of the spring tension adjustment screw.


2. Turn the screw clockwise or counter-clockwise to adjust the spring tension.

When the spring tension is correctly adjusted, the spring will be compressed and the spring will be drawn in.

When the spring tension is correctly adjusted, the spring will be compressed and the spring will be drawn in.

3. Replace the cover of the spring tension adjustment screw.

4. In case of excessive wear of the spring, the sagging of spring the lever "3" should be replaced per 1 tooth.



- 66 -

(4.1)

1. The "locking" screw "2" should be removed from the hole of screw "3".

2. The nut "4" should be out of mesh with the spline carrier by loosening screw "3".


3. Nut "4" mounted on bush "5" should be rotated counter-clockwise to compensate for disc wear.

4. Locking screw "2" into its initial position.

5. Replace the wing "2".

To adjust the wear of the discs of the friction clutch it is necessary:

1. Remove the locking wing "2" from the hole of screw "3".
2. The nut "4" should be out of mesh with the spline carrier by loosening screw "3".
3. Nut "4" mounted on bush "5" should be rotated counter-clockwise to compensate for disc wear.
4. Locking screw "2" into its initial position.
5. Replace the wing "2".



Adjustment of safety and friction
clutches of feed box

Fig. 4

11111-133C

Modena:

- 68 -

See Fig. 5)
 screw "1"
 "01"
 If not tight, pull back it away
 about 0.1 in.

When adjustment of the fits is necessary, they should never be drawn so tightly as to prohibit free movement of the particular part by means of the hand crank or wheel.

Tight adjustment squeezes out the oil film and causes scoring and untimely wear.




FIG. 5

69

to tighten the edge of the nut is necessary to loosen nuts
"2" and "3" first. "1" is then screwed in and and finally
the nut is taken off by adjusting the nut "2".

try to reighten nut "3".

The pit should never be drawn up so tightly as to prevent free movement of the table by means of the hand-wheel.

Tight adjustment squeezes out the oil film and causes scoring and untimely wear.




Fig. 6.

- 25 -

... of the ...
... is ...
... is inadmissible.




Fig. 7.

71

1. Remove plug "1" and screw mounted lever "2" and
 2. screw out "3".
 3. Rotate the pin carrying ball "2" until the en-
 gaging lever will not be jammed in its extreme posi-
 tion.
 4. Retighten and lock out "3".




Fig. 3.

72

SPECIFICATION OF DRAWINGS
OF PARTS SUBJECT TO RAPID WEAR

| Nos. | Drawing
nos. | Description
of parts | Quan-
tity
per
machi-
ne | Material | Assembly |
|------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|----------------|
| 1 | H82125 | Support
bearing | 1 | Bronze
04C6-6-3 | Overarm |
| 2 | 2x72x2f
04-111 | Support
bearing | 2 | Bronze
04C6-6-3 | |
| | H82M 7101 | Nut | 1 | Bimetal
04C6-6-3
Steel-15 | Table
slide |
| 4 | H82M7102 | Nut | 1 | " | " " |
| 5 | H82M6101 | Nut | 1 | " | Knee |
| 6 | H82M6102 | Nut | 1 | " | " |
| 7 | H82M6160 | Screw | 1 | Steel 45 | " |
| 8 | H826228 | Pad | 2 | Steel 45 | " |
| 9 | H82M7103 | Nut | 1 | Bimetal
bronze
04C6-6-3
Steel 15 | Table
slide |
| 10 | H827266B | Spring | 1 | Steel 65 F | " " |
| 11 | H824163 | Dog clutch | 1 | 12x2H4 A | Feed Box |
| 12 | H824161 | Dog clutch | 1 | " | " " |
| 13 | H824166A | Pin | 1 | Steel 45 | " " |
| 14 | H82386 | Ring | 24 | Leather | Gear box |

73

| | | | | | |
|----|----------|----------|---|-------------------------------|----------------|
| | 1.6.50 | Spring | 4 | Steel 45 | Lat |
| | | | | | mit |
| | | | | | ush |
| 16 | H82557 | Push rod | 1 | Steel 45 | " " |
| 17 | H826195A | Pin | 1 | Steel 40x | Knee |
| 18 | H826191A | Spring | 1 | Steel HK1 | " |
| 19 | H826220 | Spring | 1 | " | " |
| 20 | H826275 | Spring | 1 | Steel 65F | Knee |
| 21 | H827158 | Key | 1 | Steel 45 | Table
slide |
| 22 | H827239A | Index | 1 | Steel 45 | " " |
| 23 | H827717A | Bush | 1 | Bimetal
Bronze
C406-6-3 | " " |
| | | | | Steel 15 | |

NOTE: All dimensions on the drawings are given in millimeters (unless otherwise indicated).

The sign "ø" indicates that the dimension is a diameter.


In assembly drawings, fits are usually indicated by two letters following the dimension, one over the other. For instance 25 $\frac{A}{H}$. The upper letter indicates

tolerance while the lower letter refers to the base letters (or symbols) are decoded as

- 74 -

- A - Basic hole in basic shaft fit.
- B - Basic shaft in basic hole fit.
- hp - Press fit.
- P - Force fit.
- T - Driving fit.
- H - Wringing fit.
- M - Push fit.
- C - Sliding fit.
- X - Running fit.
- M - Slack running fit.
- M - Extra slack running fit.

An index added to the fit symbol, indicates the class of it ($A_3; C_1; X_4$; etc.). The figure "1" indicates an extra-fine fit, "3" indicates an ordinary and "4" a rough fit.

The sign " " indicates "parallelism" or "run out in reference to" and the accompanying value is the tolerance in mm.

The sign " " indicates "perpendicularity" while the accompanying value is again the tolerance.

The requirements of surface finish are indicated by triangular signs, as for instance $\nabla_3; \nabla_7; \nabla_6$ etc.

Their values in microinches are as follows:

| | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| ∇_1 - 4000-2000 | ∇_5 - 250-125 | ∇_6 - 16-18 |
| ∇_2 - 2000-1000 | ∇_6 - 125-63 | ∇_{10} - 8-4 |

-75-

▽. 2011 300 W. 11-11 W

W. 11-11 300 W. 11-11 W


On all gears, the number of teeth (Z) and the pitch
) are indicated first below the part number.
 All ball and roller bearings bear the designation:
 Outside diameter X bore diameter X width.
 in mm. and also the number of the bearing according
 to the G.S.S.R. Standards.


Where required the other explanations are given on
 the drawings.

76


OF CHART

Machining Machine

| Test to be applied | | Permissible error | Tolerance in mm |
|--|---|--|-----------------|
| External cylindrical spindle surface runs out of truth. |  | 0.015 mm
(0.0006") | |
| Cutter spindle for axial slip in machines with front bearings up to 50mm(2") dia.

Front bearing over 50mm(2") up to 80mm(3 3/16") dia.
Front bearing over 80mm(3 3/16") dia. |  | 0.01 mm
(0.0004")




0.02 mm
(0.0008")

0.03 mm
(0.0012") | |
| Cutter spindle side external surface on dia. square with axis of spindle rotation |  | 0.01 mm
(0.0004") | |

- 72 -

TEST CHART



Milling Machine Model 6182
Serial No.


| Test Method | Diagram | Permissible error | Actual error |
|---|---|--|--------------|
| <p>Internal taper of spindle nose out of round.</p> <p>For machines with spindle mounted on anti-friction bearings:</p> <p>a) Nearest to the spindle nose</p> <p>b) At a distance of 300 mm (12")</p> <p>For machines with spindle mounted on friction bearings:</p> <p>a) Nearest to the spindle nose b) At a distance of 300 mm (12")</p> |  | <p>0.015 mm
(0.0006")</p> <p>0.03 mm
(0.0012")</p> <p>0.01 mm
(0.0004")</p> <p>0.02 mm (0.0008")</p> | |
| <p>Work table flat or level.</p> <p>(table placed in central position, concave only.)</p> |  | <p>0.04 per 1000 mm
(0.00144" per 3")</p> | |
| <p>Rise and fall of table in its longitudinal motion</p> |  | <p>0.02 mm per 500 mm
(0.00048" per 1")</p> | |

- 78 -

CLASSIFIED

1111 Machine Model 2182
Serial No.




| Tolerance | | Permissible error | Actual error in |
|--|--|--|-----------------|
| Rise and fall of table in transverse direction |  | 0.03 mm per 300 mm
(0.0012" per 1") | |
| Knee ways parallel with spindle axis:
a) in vertical plane (inclination towards column only)
b) in horizontal plane (inclination of front side of guides to the left from spindle axis only) | 
α β | 0.03 mm per 300 mm
(0.0012" per 1")

0.02 mm per 300 mm
(0.0008" per 1") | |
| Overarm ways parallel with spindle axis:
a) in vertical plane (inclination of overarm downwards only)
b) in horizontal plane | 
α β | 0.02 mm per 300 mm
(0.0008" per 1")

0.02 mm per 300 mm
(0.0008" per 1") | |




- 79 -

TEST CHART
Universal Milling Machine Model 6022
Serial No.

| Test to be applied | | Permissible error | Actual error in mm |
|---|---|--|--------------------|
| Bore of arm bracket aligned with cutter spindle |  | 0.02 mm per 300 mm (0.0008" per 1") | |
| Centre T-slot square with cutter spindle |  | 0.02 mm per 300 mm (0.0008" per 1") | |
| Centre T-slot parallel with table movement:
Length of table 300 mm (12")
-ditto-over 300mm (12") up to 1000 mm (40")
-ditto-over 1000 mm |  | 0.02 per 300 mm (0.0008" per 1")
0.035 mm per 300 mm (0.0014" per 1")
0.05 mm per 300 mm (0.002" per 1") | |




- 79 -

TEST SHEET
Universal Milling Machine Model 100
Serial 82.

| Test to be applied | | Permissible error | Initial setting |
|--|---|--|-----------------|
| Bore of arm bracket aligned with cutter spindle |  | 0.02 mm
per 300 mm
(0.0008"
per 1") | |
| Centre T-slot square with cutter spindle |  | 0.02 mm
per 300 mm
(0.0008"
per 1") | |
| Centre T-slot parallel with table movement:
length of table 300 mm (12")
ditto-over 300 mm (12") up to 1000 mm (40")
ditto-over 1000 mm |  | 0.02 per 300 mm
(0.0008"
per 1")
0.035 mm per 300 mm
(0.0014"
per 1")
0.05 mm per 300 mm
(0.002"
per 1") | |

TEST CHART

Machine Model 6H82. Serial No.


| Test to be applied | | Permissible error | Actual error in mm |
|--|--|---|--------------------|
| <p>Column ways for face square with table:</p> <p>a) in plane parallel with spindle axis (inclination towards the column only)</p> <p>b) in plane perpendicular to spindle axis.</p> |  | <p>0.03 mm per 300 mm (0.0012" per 1")</p> <p>0.02 mm per 300 mm (0.0008" per 1")</p> | |
| Working surface of table parallel with swivel carriage |  | 0.10 mm per 1000mm (0.0036" per 3") | |
| Centre T-slot of work table off-set with respect to cutter spindle. |  | 0.15 mm per 300 mm (0.0006" per 1") | |

Mount

DE


Key, and





[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be organized into a structured format, possibly a report or a letter, but the specific content cannot be discerned.]

[The page contains extremely faint, illegible text, likely a document or report, with some faint markings and lines visible.]



IV. SPECIFICATION


| | |
|--|------------------------|
| Supply | 127 Volt |
| Consumption: | Pattern No.1 - 250 W |
| | Pattern No.2 - 300 W |
| Working temperature | Pattern No.1 - 900°C |
| | Pattern No.2 - 1,150°C |
| Time required to raise temperature up to maximum | from 15 to 25 minutes |
| Dimensions of working room: | |
| Diameter | 15 cm |
| Length | 40 cm |
| Overall dimensions of the furnace: | |
| Height | 100 cm |
| Length | 50 cm |
| Diameter | 15 cm |


Technical description

1. General description of the furnace

2. Description of the furnace

3. Description of the furnace





УПРАВЛЕНИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО РАДИОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РАДИОТЕЛЕВИДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАВОД
„ПЛАТИНОПРИБОР“

М.О. К.В. А.

| <p>Видимость</p> <p>Видимых частей изделия ДА-Г/Ср</p> <p>/Зачем видно 9/</p> | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|---|
| п/п | Индикаторные
запасных
частей. | Индикатор
запасных
частей | Кл.
ком. | Дополнительно к
запасным частям
1/одно/видимо для
обслуживания
в течение 2-х лет. |
| 1 | Корпуса лет-
форм-голл. | 020000 | ст. | 4 |
| 2 | Вкладыш опорный | 030004 | " | 8 |
| 3 | Биты. | 030006 | " | 8 |
| 4 | Нагреватель
сигна 80-505
80-804 | 6/5 | х | 8 |
| | | | | |
| | | | | |

1. Вспомогательная информация

1. Вспомогательная информация
 2. Вспомогательная информация
 3. Вспомогательная информация
- Примечание: Вспомогательная информация

1. Вспомогательная информация

При условии соблюдения условий хранения и эксплуатации в соответствии с настоящим техническим документом производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение всего срока службы с момента начала эксплуатации. Гарантийный срок хранения изделия составляет 4 месяца в упаковке, обеспечивающей сохранение изделия в надлежащем состоянии. В случае нарушения условий хранения или эксплуатации изделия производитель не несет ответственности за возникновение неисправностей.

Подпись: _____


1. Проверка
 2. Проверка
 3. Проверка
 4. Проверка

У. ПОДГОТОВКА РАБОТЫ ПО ПРОВЕРКЕ

- а) Проверка документов на наличие ошибок.
- б) Проверка документов на наличие ошибок.
- в) Проверка документов на наличие ошибок.
- г) Проверка документов на наличие ошибок.
- д) Проверка документов на наличие ошибок.

У. ПОДГОТОВКА РАБОТЫ ПО ПРОВЕРКЕ

- а) Проверка документов на наличие ошибок.
- б) Проверка документов на наличие ошибок.
- в) Проверка документов на наличие ошибок.
- г) Проверка документов на наличие ошибок.
- д) Проверка документов на наличие ошибок.



1. The component is a valve actuator.
2. It is used to control the flow of fluid.
3. The handle is used to operate the valve.
4. The mounting bracket is used to secure the component to a structure.

И. И. П. П. П. (различная)

Лист 1-1/80

Содержание: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3/2
Мощность - 300¹⁵ ватт

Напряжение сети - 120 вольт

Размеры рабочего пространства:

длина - 15 см

ширина - 30 см

Максимальная рабочая температура - 900°C.


Время разогрева до температуры 900°C - от 15 до 25 минут.

Со всеми претензиями по работе электропечи
обращаться на завод в обязательном порядке к
его специалистам.

Технический отдел

Контрольный мастер ОТБ

1951 г.



МОСКОВСКИЙ
УПРАВЛЕНИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИКЛАДНОЙ ТЕХНИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАВОД
„ПЛАТИНОПРИБОР“

МОСКВА

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| <p>1. NAME</p> | | | |
| 2. DATE | 3. TIME | 4. LOCATION | |
| 5. WEATHER | 6. MOON | 7. WIND | 8. TEMP |
| 9. SEA | 10. WAVE | 11. SWELL | 12. STATE |
| 13. WIND | 14. WAVE | 15. SWELL | 16. STATE |
| 17. WIND | 18. WAVE | 19. SWELL | 20. STATE |
| 21. WIND | 22. WAVE | 23. SWELL | 24. STATE |
| 25. WIND | 26. WAVE | 27. SWELL | 28. STATE |
| 29. WIND | 30. WAVE | 31. SWELL | 32. STATE |
| 33. WIND | 34. WAVE | 35. SWELL | 36. STATE |
| 37. WIND | 38. WAVE | 39. SWELL | 40. STATE |
| 41. WIND | 42. WAVE | 43. SWELL | 44. STATE |
| 45. WIND | 46. WAVE | 47. SWELL | 48. STATE |
| 49. WIND | 50. WAVE | 51. SWELL | 52. STATE |
| 53. WIND | 54. WAVE | 55. SWELL | 56. STATE |
| 57. WIND | 58. WAVE | 59. SWELL | 60. STATE |
| 61. WIND | 62. WAVE | 63. SWELL | 64. STATE |
| 65. WIND | 66. WAVE | 67. SWELL | 68. STATE |
| 69. WIND | 70. WAVE | 71. SWELL | 72. STATE |
| 73. WIND | 74. WAVE | 75. SWELL | 76. STATE |
| 77. WIND | 78. WAVE | 79. SWELL | 80. STATE |
| 81. WIND | 82. WAVE | 83. SWELL | 84. STATE |
| 85. WIND | 86. WAVE | 87. SWELL | 88. STATE |
| 89. WIND | 90. WAVE | 91. SWELL | 92. STATE |
| 93. WIND | 94. WAVE | 95. SWELL | 96. STATE |
| 97. WIND | 98. WAVE | 99. SWELL | 100. STATE |

УП. "Технический паспорт".
 Технический паспорт:

1. Изд. — 1 шт.
2. Раздел 23, 20-42 — 1 шт.

Примечание:

1. Индивидуальный паспорт.
2. Снабжается 11 аксессуарами.

IX. Запасные части.

1. Нагреватель — 1 комплект
2. Опорные вкладыши — 1 шт.

Примечание: Запасные части поставляются на отдельную плату.

X. Гарантия.

При условии соблюдения правил эксплуатации печи и соответствии с паспортными данными завод гарантирует безотказную работу печи в течение 1000 часов с момента начала эксплуатации при хранении на складе на срок 4-х месяцев и условиях, соответствующих требованиям Ц.УП настоящего эксплуатационного паспорта. Если время хранения печи на складе превышает 4 месяца, то гарантийный срок безотказной работы уменьшается.

Завод "Технический".

17. Технические данные печи.

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Напряжение | 120 вольт |
| Модель № 1 | 250 ¹¹³ мм |
| Модель № 2 | 300 ¹¹³ мм |
| Рабочая температура | модель № 1 900°С
модель № 2 1150°С |

Время разогрева до максимальной температуры от 15 до 25 минут

Размеры рабочего пространства:

диаметр - 15 см
длина - 200 см

Габаритные размеры печи:

ширина - 100 см
длина - 200 см
высота - 650 см

Вес печи - 4 кг.

У. Подготовка печи к эксплуатации.

- Вынуть печь из заводской упаковки.
- Осмотреть печь снаружи и в рабочем пространстве.
- При обнаружении посторонних тел в рабочем пространстве - удалить их.
- Осмотреть резисторы.
- Убедиться в отсутствии повреждений, подсоединить печь к сети согласно схеме зажигания пульт Г, подварчив провода от сети к контактам.

У1. Правила пользования.

Печь выставляется на напряжение 120 вольт. Температура в рабочем пространстве печи выставляется 1150°С по допуску.

Температура в печи регулируется резистором Г.

Не допускается входить в рабочее пространство печи во время работы.

1. Проверка хранения.

Печь должна храниться в сухом месте без доступа влаги.


ТЕХНИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ МИРОВОЙ ТЕМП. II-02/20

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

I. Назначение печи.


Печь предназначена для аналитических работ и высу-
шивается двух типов: 1-й тип на 900°C , 2-й тип на 1150°C .

II. Краткое описание конструкции печи.



Печь состоит из корпуса 4, крышки 5, подставки 1.
Внутри корпуса печи размещена нагревательная трубка 3 с
находящимся нагревательным элементом и трубочка 2 для по-
мещения термопары. Соединения подставки с корпусом печи
выполнено так, что печь может быть установлена как в го-
ризонтальное, так и в вертикальное положение.

III. Схема включения печи в сеть.



Р-Резистор
H-нагреватель
T-термопара
З-земля

ИЗУЧЕНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАПЕЧАТКА ДЛЯ ИМПРОВАИЗЕРА ТИПА ИА-00/20

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОТ ЗАВОДА

Тип # 1

№ 122

Напряжение - 120 вольт

Мощность - 250-15 ватт

Размеры рабочего пространства:

диаметр - 15 мм

длина - 200 мм

Максимальная рабочая температура - 900°C

Время разогрева до 900°C от 15 до 25 минут.

Тип # 2

Напряжение - 120 вольт

Мощность - 300-15 ватт

Размеры рабочего пространства:

диаметр - 15 мм

длина - 200 мм

Максимальная рабочая температура - 1150°C

Время разогрева до 1150°C от 15 до 25 минут.


Со всеми претензиями по работе печи обращаться на завод с обязательным предъявлением данного свидетельства.

Техник-испытатель:

Контрольный мастер ОТК:

..... 05 г.

ТИПОВЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ЗАПИСИ



Государственный завод "Изотипра-р"

М. С. К. В. А.

МОСКОВСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ
УПРАВЛЕНИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И ПРИРОДОСТРОИТЕЛЬСКОЙ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАВОД
„ПЛАТИНОПРИБОР“

МОСКВА

186
188

35


| | | | |
|---|--------------------|--------|------------------|
| 5 | Полубка | 1 | Серия: 010100000 |
| № | Наименование | кол. | Материал |
| | М.М.У.П.-С.С.С.Р. | Умброд | |
| | Завод. Платинопроб | Конст. | Степень |
| | КБ | | |




Расчет нагревателя

| Вид | Материал | Площадь | Ватт/м² | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м |
|-----------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м |
| Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м |
| Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м | Ватт/м |

Наблюдения нагревателя




1. Длина выводов концов - 50 мм.
2. Выводные концы должны быть двойного сечения.



Расчет нагревателя

| Мощность | Температура | Расчетная температура | Ваттметр | Мощность нагревателя | Ваттметр | Средняя температура | Температура |
|----------|-------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|-------------|
| 500 W | 110 V | 3.3 A | 30-395 | 0.5 W | 40 V | 60 W | |
| 350 W | 110 V | 3.18 A | 30-395 | 0.5 W | 40 V | 60 W | |

Настройка нагревателя




Примечание


1. Длина выводов концов - 50 мм.


| № | Вид | Содержание | Масштаб | Дата | Подпись |
|----|-------|-------------|---------|------|---------|
| 1 | Эскиз | Трубопровод | 1:1 | 1955 | М.И.М. |
| 2 | Эскиз | Нагреватель | 1:1 | 1955 | М.И.М. |
| 3 | Эскиз | Нагреватель | 1:1 | 1955 | М.И.М. |
| 4 | Эскиз | Нагреватель | 1:1 | 1955 | М.И.М. |
| 5 | Эскиз | Нагреватель | 1:1 | 1955 | М.И.М. |
| 6 | Эскиз | Нагреватель | 1:1 | 1955 | М.И.М. |
| 7 | Эскиз | Нагреватель | 1:1 | 1955 | М.И.М. |
| 8 | Эскиз | Нагреватель | 1:1 | 1955 | М.И.М. |
| 9 | Эскиз | Нагреватель | 1:1 | 1955 | М.И.М. |
| 10 | Эскиз | Нагреватель | 1:1 | 1955 | М.И.М. |

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3


Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3







| Item | QTY | DESCRIPTION | UNIT | PRICE | TOTAL |
|------|-----|-------------|------|-------|-------|
| 1 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 51 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 52 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 53 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 54 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 55 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 56 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 58 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 59 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 60 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 61 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 62 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 63 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 64 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 65 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 67 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 68 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 69 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 70 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 71 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 72 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 73 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 75 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 76 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 77 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 78 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 79 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 80 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 81 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 82 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 83 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 85 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 86 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 87 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 88 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 89 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 90 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 91 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 94 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 95 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 96 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 97 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 98 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 99 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | 1 | ... | ... | ... | ... |




МИНИСТЕРСТВО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАВОД
„ПЛАТИНОПРИБОР“

01


6

[illegible]

Вклады
опорный


93 00 04 5

Схема включения печи в сеть




Техническая характеристика

1. Максимальная рабочая температура - 500°С
2. Мощность - 1000 Вт
3. Напряжение - 120 Вольт
4. Время разогрева до температуры от 15 мин. до 25 минут
5. Размеры аппарата 100х100х100 мм







| | | | | | | | |
|------------|----------|------------|---|---|---------|----|----|
| 10 | 93 05 00 | Подготовка | 1 | 1 | контакт | 1 | 1 |
| 9 | 68 00 03 | В.м.м. | 1 | 1 | см. п. | 43 | 43 |
| 8 | 68 00 05 | У.м.м. | 1 | 1 | см. п. | 43 | 43 |
| 7 | 68 00 04 | В.м.м. | 1 | 1 | см. п. | 43 | 43 |
| 6 | Н056150 | У.м.м. | 1 | 1 | см. п. | 43 | 43 |
| 5 | Н058076 | Б.м.м. | 1 | 1 | см. п. | 43 | 43 |
| 4 | 8/4 | П.м.м. | 2 | 2 | см. п. | 43 | 43 |
| 3 | 1/4 | О.м.м. | 2 | 2 | см. п. | 43 | 43 |
| 2 | 3/4 | У.м.м. | 1 | 1 | см. п. | 43 | 43 |
| 1 | 9/4 | Б.м.м. | 1 | 1 | см. п. | 43 | 43 |
| Раздел 1 | | | | | | | |
| Раздел 2 | | | | | | | |
| Раздел 3 | | | | | | | |
| Раздел 4 | | | | | | | |
| Раздел 5 | | | | | | | |
| Раздел 6 | | | | | | | |
| Раздел 7 | | | | | | | |
| Раздел 8 | | | | | | | |
| Раздел 9 | | | | | | | |
| Раздел 10 | | | | | | | |
| Раздел 11 | | | | | | | |
| Раздел 12 | | | | | | | |
| Раздел 13 | | | | | | | |
| Раздел 14 | | | | | | | |
| Раздел 15 | | | | | | | |
| Раздел 16 | | | | | | | |
| Раздел 17 | | | | | | | |
| Раздел 18 | | | | | | | |
| Раздел 19 | | | | | | | |
| Раздел 20 | | | | | | | |
| Раздел 21 | | | | | | | |
| Раздел 22 | | | | | | | |
| Раздел 23 | | | | | | | |
| Раздел 24 | | | | | | | |
| Раздел 25 | | | | | | | |
| Раздел 26 | | | | | | | |
| Раздел 27 | | | | | | | |
| Раздел 28 | | | | | | | |
| Раздел 29 | | | | | | | |
| Раздел 30 | | | | | | | |
| Раздел 31 | | | | | | | |
| Раздел 32 | | | | | | | |
| Раздел 33 | | | | | | | |
| Раздел 34 | | | | | | | |
| Раздел 35 | | | | | | | |
| Раздел 36 | | | | | | | |
| Раздел 37 | | | | | | | |
| Раздел 38 | | | | | | | |
| Раздел 39 | | | | | | | |
| Раздел 40 | | | | | | | |
| Раздел 41 | | | | | | | |
| Раздел 42 | | | | | | | |
| Раздел 43 | | | | | | | |
| Раздел 44 | | | | | | | |
| Раздел 45 | | | | | | | |
| Раздел 46 | | | | | | | |
| Раздел 47 | | | | | | | |
| Раздел 48 | | | | | | | |
| Раздел 49 | | | | | | | |
| Раздел 50 | | | | | | | |
| Раздел 51 | | | | | | | |
| Раздел 52 | | | | | | | |
| Раздел 53 | | | | | | | |
| Раздел 54 | | | | | | | |
| Раздел 55 | | | | | | | |
| Раздел 56 | | | | | | | |
| Раздел 57 | | | | | | | |
| Раздел 58 | | | | | | | |
| Раздел 59 | | | | | | | |
| Раздел 60 | | | | | | | |
| Раздел 61 | | | | | | | |
| Раздел 62 | | | | | | | |
| Раздел 63 | | | | | | | |
| Раздел 64 | | | | | | | |
| Раздел 65 | | | | | | | |
| Раздел 66 | | | | | | | |
| Раздел 67 | | | | | | | |
| Раздел 68 | | | | | | | |
| Раздел 69 | | | | | | | |
| Раздел 70 | | | | | | | |
| Раздел 71 | | | | | | | |
| Раздел 72 | | | | | | | |
| Раздел 73 | | | | | | | |
| Раздел 74 | | | | | | | |
| Раздел 75 | | | | | | | |
| Раздел 76 | | | | | | | |
| Раздел 77 | | | | | | | |
| Раздел 78 | | | | | | | |
| Раздел 79 | | | | | | | |
| Раздел 80 | | | | | | | |
| Раздел 81 | | | | | | | |
| Раздел 82 | | | | | | | |
| Раздел 83 | | | | | | | |
| Раздел 84 | | | | | | | |
| Раздел 85 | | | | | | | |
| Раздел 86 | | | | | | | |
| Раздел 87 | | | | | | | |
| Раздел 88 | | | | | | | |
| Раздел 89 | | | | | | | |
| Раздел 90 | | | | | | | |
| Раздел 91 | | | | | | | |
| Раздел 92 | | | | | | | |
| Раздел 93 | | | | | | | |
| Раздел 94 | | | | | | | |
| Раздел 95 | | | | | | | |
| Раздел 96 | | | | | | | |
| Раздел 97 | | | | | | | |
| Раздел 98 | | | | | | | |
| Раздел 99 | | | | | | | |
| Раздел 100 | | | | | | | |


МОСГОРСОВНАРХОЗ
УПРАВЛЕНИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАВОД
„ПЛАТИНОПРИБОР“

МОСКВА

50X1-HUM

Page Denied



Chemical

Composition

Steel-45

C: 0.40-0.50%

Mn: 0.50-0.80%

Bronze: Br. 0.4C 6-6.3

Sn: 5-7% Zn: 5-7%

Pb: 2-4%

Cu-balance

Bush

Model

64821

Part N°

48217/6511

Weight


Scale

Material

Steel-45

Bronze 0.4C-6-6.3

Подпись



Chemical composition

Steel 45; C = 0,40 - 0,50%

 $M_n = 0,50 - 0,80\%$

Index

Model:

6482

Part N°

H827239/4

| | |
|--------|-------|
| weight | score |
|--------|-------|


| |
|-------|
| Score |
|-------|

174

Materiale

Steel-45

Подурал.



Normalizing to hardness - Brinell
196-212

Chemical composition

Steel-45: C=0,40-0,50%

Mn = 0,50-0,80%

Key

| |
|--------|
| Mode E |
|--------|

6482

Part No.

482-7158

| | |
|--------|--|
| Weight | |
|--------|--|

Scope


179

Materiale

Steel- 45

Πορδύραη.

| | |
|------------------------|------------|
| Total no. of coils | 45 ± 0.5 |
| No. of effective coils | 3 |
| Total length of wire | 300 |
| Sagging at test, mm. | 10 |
| Test pressure, kg | 75 |
| Winding | right-hand |



1. Permissible error of pitch of coil should not exceed ± 0.5 mm.
2. The axis of spring should be square with end face within 2 mm. on the whole length.
3. The extreme coils on each end should be bent back to $3/4$ of a coil, afterwards the ends are to be ground to $3/4$ of a coil.

Chemical composition

Steel 65Г


C = 0.60 - 0.70%

Mn = 0.90 - 1.20%

| | | |
|-----------|--------|---------|
| Spring | Model | Part № |
| | 6H82 | H826275 |
| | Weight | Scale |
| Material | | 1:1 |
| Steel 65Г | | |

Итого: 110г 0,0001г

| | |
|------------|------|
| Steel 55-S | 5-10 |
| Washer | 5-5 |
| Steel 55-S | 5-10 |
| Steel 55-S | 5-10 |
| Steel 55-S | 5-20 |
| Steel 55-S | 5-20 |
| Steel 55-S | 5-20 |



1. Permissible error of pitch of coil should not exceed ± 0.5 mm
2. The axis of spring should be square with end face within 2mm on the hole length
3. The extreme coils on each end should be bent back to $\frac{3}{4}$ of a coil, afterwards the ends are to be ground to $\frac{3}{4}$ of a coil
4. After quenching, pressing the overall length of spring should remain within 65.5 mm

Chemical composition

Steel 55-S


C-0.50-0.70%

Mn-0.30-1.20%

| | | |
|------------|---------------|---------|
| Spring | Steel Part No | |
| | 6482 | 4826220 |
| | Weight | Scale |
| Material | | |
| Steel 55-S | | |

110g Dupan

| | |
|---------------------------|------------|
| Total number of coils | 10,5 |
| Number of effective coils | 9 |
| Total length of wire | 450 |
| Sagging at test, mm. | 25 |
| Test pressure, kg. | 15-20 |
| Winding | right-hand |



1. Permissible error of pitch of coil should not exceed $\pm 0,5$ mm.
2. The axis of spring should be square with end face within 0,5 mm. on the hole length
3. The extreme coils on each end should be bent back to $3/4$ of a coil, afterwards the ends are to be ground to $3/4$ of a coil.

Chemical composition


Steel 65Г

C=0,60-0,70%

Mn=0,90-1,20%

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| Spring | model | Part N° |
| | 6H82 | H826191/A |
| | weight | Scale |
| | | 1:1 |
| Material | | |
| Steel 65Г | | |

93



Should be galvanized

*Chemical
composition*

C = 0,7-0,8%

Mn = 0,3-0,6%

Si = 0,15-0,3%

Cr ≥ 0,2%

Ni ≥ 0,3%


| | | |
|---------------|--------|---------|
| <i>Spring</i> | Model | Part N° |
| | 6482 | DC-611 |
| | Weight | Scale |
| | 0,004 | 2:1 |
| Material | | |
| Steel n-1 | | |



| | | |
|----------|--------|---------|
| Ring | Model | Part N° |
| | 6H82 | H82386 |
| | Weight | Scale |
| | | 1/1 |
| Material | | |
| Leather | | |

43

Two holes dia. 4mm
should be drilled
through at angle of 90°



Should be
drilled through

Face dia. 5mm.

High frequency
hardening.
Hardness R_c (35-40)

The holes dia. 4 mm. can be
drilled arbitrary in relation
to part axis.

Chemical

composition:

C=0,35-0,45%
Mn=0,50-0,80%
Cr=0,80-1,10%
Ni ≤ 0,40%


| | | |
|-----------|--------|-----------|
| Pin | Model | Part N° |
| | 6H82 | H824156/A |
| | Weight | Scale |
| | 0,012 | 1:1 |
| Material | | |
| Steel 40x | | |


Chemical composition

Steel "12X2H4A"



C=0,11-0,17%; Mn=0,3-0,6%; Cr=1,25-1,75%

Ni=3,25-3,75%





View "K"



3 dog cam


Run out of face
exceed 0,1 mm.

Case hardened
Harden to HRC 40-45

Chemical composition
Steel "12x2H4A"
C=0,11-0,17%
Mn=0,3-0,6%
P=1,25-1,75%
S=3,25-3,75%

| | | |
|---------------|--|------|
| Dog clutch | | 0682 |
| Material | | |
| Steel 12x2H4A | | |

| | |
|---------------------------|------------|
| Total number of coils | 23,5 |
| Number of effective coils | 22 |
| Total length of wire | 730 |
| Test pressure, kg | 12,5 |
| Sagging at test, mm | 20 |
| Winding | Right-hand |




1. After tenfold tension test on a length of 26 mm. residual strain should not exceed 1mm.
2. Displacement of centers of bended coils from the spring axis should not exceed 1mm.


A low temperature heat treatment should be done after winding.

Chemical composition

$C = 0,7 - 0,8\%$
 $Mn = 0,3 - 0,6\%$
 $P = 0,15 - 0,30\%$
 $S \leq 0,2\%$
 $Ni \geq 0,3\%$

| | | |
|------------|--------|-----------|
| Spring | Model | Part no. |
| | 6H82 | H8272-6/B |
| | Weight | 300 g |
| Material | | 1:1 |
| Steel NK-1 | | |





Displacement of center
of hole should not
exceed 0,2mm.

High frequency hardening
Hardness Rc (30-35)


Chemical
composition

Steel-45

C=0,40-0,50%

Mn=0,50-0,80%

| | | |
|----------|--------|---------|
| Pad | Model | Part N° |
| | 6H82 | H826228 |
| | Weight | Scale |
| | 0,022 | 1:1 |
| Material | | |
| Steel-45 | | |





Thread profile
Scale 2:1

Chemical composition

Steel A40:
C=0.35-0.45%
Mn=1.20-1.55%
Si=0.13-0.37%
S=0.18-0.30%

| Material | Model | Part |
|-----------|-------|---------|
| | 6H82 | H82U516 |
| Screw | | Weight |
| Steel A40 | | 1 |




(Dia. 45 should be roughly turned for bimetal

Steel 45: $C=0,40-0,50\%$; $Mn=0,50-0,80\%$.


Bronze Br. 04C6-63; Sn: 5-7%; Zn: 5-7%; Pb: 2-4%. Cu-Bolo

ternale thread




Run out of pitch thread diameter
of $2\frac{3}{8}$ " in relation to $1\frac{5}{8}$ "
Thread dia should not exceed
0.08mm

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------|
| Nut | Model | Part N ^o | |
| | 6H82 | H8246102 | |
| | | Weight | Scale |
| | | 1.5 | 1:1 |
| Material | | | |
| Steel 45 | | | |
| Bronze 45C-6-6-3 | | | |




Profile of thread
(Scale = 2:1)



Run out of thread pitch diameter in relation to dia. 75r should not exceed 0.05mm.

Dia. 60 should be roughly turned for limit.



Chemical composition

Steel-15

C=0.1-0.2%

Mn=0.35-0.65%

Bronze: Bz.04C-6-6-3

Sn=5-7% Zn=5-7%


Pb=2-4%; Cu-Balance

| Nut | Model | Part N° |
|------------------|--------|-----------|
| | 6H82 | H82W610.1 |
| Material | Weight | Scale |
| | 1/15 | 1/1 |
| Steel-15 | | |
| Bronze-04C-6-6-3 | | |

SPECIAL REQUIREMENTS

- SPECIAL REQUIREMENTS
1. Thread must relative to dia. 65H up to 0.05mm
allowed
2. Thread to be manufactured in accordance
with specifications № 74-029

Drill and ream in assembly
with drill №4827026 for 15.60mm



Form of dia. 45mm
surface. Bored with
serrations for bronze
lining.

Material: steel grade 45 and
bronze grade Sp. D4C 6-6-3

Material composition:


Steel grade 45: 0.4 to 0.5% C,
0.5 to 0.8% Mn.

5 to 7% Sn, 5 to 7% Zn, 3 to 6% Pb, remainder - Cu


Bimetallic Nut

HB2-7402

Run out of thread in relation to dia. 65x3 should not exceed 0,05mm.



| | |
|-------------------|-----------|
| Normal module | 2mm |
| Tangent module | 2.004mm |
| Lead | Left hand |
| Helix angle | 3° 42' |
| Number of teeth | 30 |
| Pressure angle | 20° |
| Class of accuracy | III |



Dia. 45 should be roughly turned for bimetal.


Chemical composition
Steel 45; C=0.40-0.50%
Mn=0.50-0.80

Bronze 04C 6-6-3
Sn=5-7%
Zn=5-7%
Pb=2-4%
Cu-Balance

| | | |
|------------------|--------|----------|
| Nut | Model | Part No |
| | 6H82 | H82H7101 |
| | Weight | Scale |
| | 1.38kg | 7.5" |
| Materials | | |
| Steel-45 | | |
| Bronze 04C-6-6-3 | | |

Chemical composition

Sn=5-7%; Zn=5-7%; Pb=2-4%
Cu-balance



Run out of outside diameter in relation to dia. 18A should not exceed 0,02 mm.




The inspection should be taken before splitting.

| | | | |
|--------------------|---------|---------|-------|
| Support
bearing | Model | Part N° | N° |
| | 6H82 | H82125 | x2 |
| | weight | scale | 11 |
| | 0,32 kg | 1:1 | scale |
| Material | | | 1/1 |
| Bronze-04C-6-6-3 | | | |

- 81 -




TEST CHART
Universal Milling Machine Model 6H32

Serial No.

| Test to be applied | | Permissible error | Actual error in mm |
|---|---|---|--------------------|
| <u>WORKING ACCURACY OF MACHINE</u> | | | |
| face "A" of
milling test-
block parallel
to its base |  | 0.03
per 150 mm
(0.0024"
per 1") | |
| face "A" of
milling test-
block parallel
to its base and
square with sur-
face "B" |  | 0.03
per 150 mm
(0.0024"
per 1") | |
| face "B" of
milling test-
block parallel
to its base and
to surface "A" |  | 0.02
per 150 mm
(0.0016"
per 1") | |
| | | The Machine is tested and passed by: | |
| МС и УП-ГЗФС
инст. (лабораторного конструктора) | | Модель | |
| Устройство | | № | |
| К. бюро | | Кол. лист. | |
| Констр. | | Лист | |

TEST CHART

Universal Milling Machine Model 6H82, Serial No.

| Test to be applied | | Permissible error | Actual error in mm. |
|--|--|---|---------------------|
| <p>Two ways for the square with work table:</p> <p>in plane parallel with spindle axis (inclination towards the column only)</p> <p>in plane perpendicular to spindle axis</p> |  | <p>0.03 mm
per 300 mm
(0.0012" per 1")</p> <p>0.02 mm
per 300 mm
(0.0008" per 1")</p> | |
| Working surface of table parallel with swivel carriage |  | <p>0.10 mm
per 1000 mm
(0.0036" per 3")</p> | |
| Centre T-slot of work table off-set with respect to cutter spindle. |  | <p>0.15 mm
per 300 mm
(0.0006" per 1")</p> | |

Vernier


28

New chart

100


1. The first of these is the fact that the
2. second of these is the fact that the
3. third of these is the fact that the
4. fourth of these is the fact that the
5. fifth of these is the fact that the
6. sixth of these is the fact that the
7. seventh of these is the fact that the
8. eighth of these is the fact that the
9. ninth of these is the fact that the
10. tenth of these is the fact that the

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ПЕРВОМУ ПОДЪЕЗДУ | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| № | Наименование | Единица измерения | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение |
| 1 | Длина пути | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Длина пути | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Средняя скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |





Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3


Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible]


61. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Figure 1

[illegible][illegible]

FROM THE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



1) Структурная схема кластера

2) Структурная схема

3) Структурная схема



ЧАСТЬ III. Эксплуатация прибора

1. Подготовка прибора к действию

Перед началом работы прибор должен быть подготовлен к действию. Подготовка прибора к действию заключается в проверке его исправности и в настройке его на работу.

Проверка исправности прибора заключается в проверке его внешнего вида, в проверке его электрических соединений и в проверке его работы.

Настройка прибора на работу заключается в настройке его на работу в заданном режиме. Настройка прибора на работу заключается в настройке его на работу в заданном режиме.

4. Проверка работы прибора заключается в проверке его работы в заданном режиме. Проверка работы прибора заключается в проверке его работы в заданном режиме.

5. Проверка работы прибора заключается в проверке его работы в заданном режиме. Проверка работы прибора заключается в проверке его работы в заданном режиме.

6. Проверка работы прибора заключается в проверке его работы в заданном режиме. Проверка работы прибора заключается в проверке его работы в заданном режиме.

7. Проверка работы прибора заключается в проверке его работы в заданном режиме. Проверка работы прибора заключается в проверке его работы в заданном режиме.

| № п/п | Наименование | Единица измерения |
|-------|--------------|-------------------|
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| 3 | ... | ... |
| 4 | ... | ... |
| 5 | ... | ... |
| 6 | ... | ... |
| 7 | ... | ... |
| 8 | ... | ... |
| 9 | ... | ... |
| 10 | ... | ... |

8. Проверка работы прибора заключается в проверке его работы в заданном режиме. Проверка работы прибора заключается в проверке его работы в заданном режиме.

Битовая передача

Гибкий волновод

Кваксальные кабели

Ящик с комплектом запасных ламп

ЧАСТЬ III. Элементы

1. Подготовительные

2. Методика пользования прибором

1. Установка частоты

улицы.

Г Частотная модуляция

режиме непрерывной
работы в по-
стоянной будет

работы поставит
требования к

такие условия
работы, очень близ-
ко к внутреннему
частот (искомой)

результаты изме-
нения, наблюдение
детекторной секции
в виде модули-
рованной волны
можно для опреде-
ления быть опреде-

можно изменить по-
ступательности напря-
жения от пара-

улицы.

режиме непрерывной

единицы показаний мик-
рометра, в случае работы с
датчиком, вращать во-
лновые частоты

модуляторов с помощью
внешнего блока (внеш-

находятся на коаксиаль-
ных модуляторов с длинной
или коаксиальными вол-
нами - антеннами

короче 2 мксек (всего
100 мксек), рекомен-
дуется использовать на опре-
деленный период

при этом 2-4

длина, уменьшение с по-

длина, уменьшение с по-
длинной, уменьшение с по-
длинной, уменьшение с по-

Д Пользователем эмиттером



Таблица основных неисправностей

| Наименование неисправности | Причины |
|--|--------------------------------------|
| 1. Неисправность системы зажигания | а) Неисправность свечей зажигания |
| б) Неисправность катушки зажигания | в) Неисправность распределителя |
| 2. Неисправность системы питания | а) Неисправность карбюратора |
| б) Неисправность топливного насоса | в) Неисправность фильтров |
| 3. Неисправность системы охлаждения | а) Неисправность вентилятора |
| б) Неисправность насоса | в) Неисправность термостата |
| 4. Неисправность системы смазки | а) Неисправность насоса |
| б) Неисправность фильтров | в) Неисправность клапанов |
| 5. Неисправность системы управления | а) Неисправность датчиков |
| б) Неисправность исполнительных механизмов | в) Неисправность электрооборудования |
| 6. Неисправность системы безопасности | а) Неисправность тормозов |
| б) Неисправность рулевого управления | в) Неисправность подвески |
| 7. Неисправность системы освещения | а) Неисправность фар |
| б) Неисправность сигналов | в) Неисправность выключателей |
| 8. Неисправность системы звуковой сигнализации | а) Неисправность звонка |
| б) Неисправность кнопки | в) Неисправность реле |

Страница

5410 1. 20. 11. 1960

2. Проверка системы

1. Технические требования

работы

время работоспособности

ббт

регуляторы, клапаны

пластмасса

покрытия

от

инструкция

его модулятора

режима в другом

на прибора

стойкие износ, надежность

пластмасса и керамика

этажах

до места / соединяются

с п. п.

материалы, детали

материалы, детали

5. Материалы, детали










Схема подключения прибора к сети
 220 В. При включении прибора
 в сеть необходимо убедиться,
 что напряжение питания
 соответствует номинальному
 значению.



При включении прибора в сеть
 необходимо убедиться, что
 напряжение питания
 соответствует номинальному
 значению. При включении
 прибора в сеть необходимо
 убедиться, что напряжение
 питания соответствует
 номинальному значению.

При включении прибора в сеть
 необходимо убедиться, что
 напряжение питания
 соответствует номинальному
 значению. При включении
 прибора в сеть необходимо
 убедиться, что напряжение
 питания соответствует
 номинальному значению.

При включении прибора в сеть
 необходимо убедиться, что
 напряжение питания
 соответствует номинальному
 значению. При включении
 прибора в сеть необходимо
 убедиться, что напряжение
 питания соответствует
 номинальному значению.



3 Настройка прибора

5 Проверка частоты вращения

ВНИМАТЕЛЬНО

ПОДПИСАНЫ ВООРУЖЕННЫМИ

1 A 2 11 11 A

100-100000-100000

100-100000-100000


100


100

100

100

100





Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

6. [Illegible text]

7. [Illegible text]

8. [Illegible text]

9. [Illegible text]

10. [Illegible text]

11. [Illegible text]

12. [Illegible text]

13. [Illegible text]

14. [Illegible text]

15. [Illegible text]

16. [Illegible text]

17. [Illegible text]

18. [Illegible text]

19. [Illegible text]

20. [Illegible text]

21. [Illegible text]

22. [Illegible text]

23. [Illegible text]

24. [Illegible text]

25. [Illegible text]

26. [Illegible text]

27. [Illegible text]

28. [Illegible text]

29. [Illegible text]

30. [Illegible text]

31. [Illegible text]

32. [Illegible text]

33. [Illegible text]

34. [Illegible text]

35. [Illegible text]

36. [Illegible text]

37. [Illegible text]

38. [Illegible text]

39. [Illegible text]

40. [Illegible text]

41. [Illegible text]

42. [Illegible text]

43. [Illegible text]

44. [Illegible text]

45. [Illegible text]

46. [Illegible text]

47. [Illegible text]

48. [Illegible text]

49. [Illegible text]

50. [Illegible text]

51. [Illegible text]

52. [Illegible text]

53. [Illegible text]

54. [Illegible text]

55. [Illegible text]

56. [Illegible text]

57. [Illegible text]

58. [Illegible text]

59. [Illegible text]

60. [Illegible text]

61. [Illegible text]

62. [Illegible text]

63. [Illegible text]

64. [Illegible text]

65. [Illegible text]

66. [Illegible text]

67. [Illegible text]

68. [Illegible text]

69. [Illegible text]

70. [Illegible text]

71. [Illegible text]

72. [Illegible text]

73. [Illegible text]

74. [Illegible text]

75. [Illegible text]

76. [Illegible text]

77. [Illegible text]

78. [Illegible text]

79. [Illegible text]

80. [Illegible text]

81. [Illegible text]

82. [Illegible text]

83. [Illegible text]

84. [Illegible text]

85. [Illegible text]

86. [Illegible text]

87. [Illegible text]

88. [Illegible text]

89. [Illegible text]

90. [Illegible text]

91. [Illegible text]

92. [Illegible text]

93. [Illegible text]

94. [Illegible text]

95. [Illegible text]


96. [Illegible text]

97. [Illegible text]

98. [Illegible text]

99. [Illegible text]

100. [Illegible text]




[illegible]

Таблица данных намотки катушки ТР-88 (в.м) прибора 20М

| № п/п | Наименование параметра | Значение | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение | Единица измерения |
|---------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1 | Материал провода | 0,24-1 | Формат провода | 0,24-1 | М-1-М | 1,07 | 1,07 |
| 2 | Диаметр без изоляции | 0,35 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,2 | 1,15 |
| 3 | Число витков | 1150 | 12 | 4750 | 1,3 | 38 | 4 |
| 4 | Число слоев | 12 | | 10 | | 1 | |
| 5 | Число витков в слое | 96 | | 475 | | 36 | 11 |
| 6 | Число слоев | 42 | 42 | 35,5 | 13 | 74 | 2 |
| Р а з д е л 2 | | | | | | | |
| В о д а ю с т а в л я е т | | | | | | | |
| 7 | Назначение прибора | Код 078 01241 | ЛШС-1 0,1243 | ЛШС-1 0,1243 | ЛШС-1 0,1243 | ЛШС-1 0,1243 | ЛШС-1 0,1243 |
| 8 | Назначение прибора | Код 078 01241 | ЛШС-1 0,1243 | ЛШС-1 0,1243 | ЛШС-1 0,1243 | ЛШС-1 0,1243 | ЛШС-1 0,1243 |
| 9 | Назначение прибора | М П С Л | 0,35 | | | | |
| 10 | Назначение прибора | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 11 | Назначение прибора | 34,6 ± 10% | | 4530 ± 10% | | 6,35 ± 15% | |
| 12 | Назначение прибора | 1-2 | | 3-4 | | 5-6 | |

1. 本局自成立以來，對於各項業務，均極力推行，以期達到預期之目的。茲將本年以來，各項業務之進展情形，分述如下：

[illegible]

新加坡出版局 111

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 职业 | 文化程度 | 健康状况 | 婚姻状况 | 子女情况 | 备注 |
|-----|----|----|----|-----|------|------|------|------|----|
| 王德胜 | 男 | 45 | 山东 | 农民 | 小学 | 良好 | 已婚 | 2子1女 | |
| 李秀英 | 女 | 42 | 河北 | 工人 | 初中 | 良好 | 已婚 | 1子1女 | |
| 张国强 | 男 | 38 | 河南 | 干部 | 高中 | 良好 | 已婚 | 1子1女 | |
| 刘小红 | 女 | 35 | 江苏 | 教师 | 大学 | 良好 | 已婚 | 1子1女 | |
| 陈为民 | 男 | 32 | 浙江 | 商人 | 小学 | 良好 | 已婚 | 1子1女 | |
| 赵子龙 | 男 | 28 | 四川 | 学生 | 高中 | 良好 | 未婚 | 无 | |
| 周美兰 | 女 | 25 | 湖北 | 护士 | 中专 | 良好 | 未婚 | 无 | |
| 吴大伟 | 男 | 22 | 广东 | 程序员 | 大学 | 良好 | 未婚 | 无 | |
| 孙丽娟 | 女 | 20 | 广西 | 歌手 | 小学 | 良好 | 未婚 | 无 | |
| 郑为民 | 男 | 18 | 福建 | 学生 | 初中 | 良好 | 未婚 | 无 | |
| 王德胜 | 男 | 15 | 山东 | 学生 | 小学 | 良好 | 未婚 | 无 | |

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 职业 | 住址 | 备注 |
|-----|----|----|-----|----|--------|----|
| 王德胜 | 男 | 45 | 山东 | 工人 | XX路XX号 | |
| 李秀英 | 女 | 38 | 河北 | 教师 | XX路XX号 | |
| 张国强 | 男 | 52 | 河南 | 农民 | XX路XX号 | |
| 刘小红 | 女 | 28 | 江苏 | 护士 | XX路XX号 | |
| 陈为民 | 男 | 60 | 浙江 | 退休 | XX路XX号 | |
| 周丽娟 | 女 | 42 | 安徽 | 医生 | XX路XX号 | |
| 吴大伟 | 男 | 35 | 湖北 | 学生 | XX路XX号 | |
| 孙小芳 | 女 | 25 | 湖南 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 58 | 四川 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 48 | 江西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 65 | 山西 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 32 | 广东 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 40 | 广西 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 22 | 福建 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 贵州 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 云南 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 陕西 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 甘肃 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 宁夏 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 青海 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 新疆 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 内蒙古 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 吉林 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 辽宁 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 黑龙江 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 河北 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 山东 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 河南 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 湖北 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 湖南 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 广东 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 广西 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 福建 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 江西 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 山西 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 陕西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 甘肃 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 宁夏 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 青海 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 新疆 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 内蒙古 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 吉林 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 辽宁 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 黑龙江 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 河北 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 山东 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 河南 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 湖北 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 湖南 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 广东 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 广西 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 福建 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 江西 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 山西 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 陕西 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 甘肃 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 宁夏 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 青海 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 新疆 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 内蒙古 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 吉林 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 辽宁 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 黑龙江 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 河北 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 山东 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 河南 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 湖北 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 湖南 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 广东 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 广西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 福建 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 江西 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 山西 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 陕西 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 甘肃 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 宁夏 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 青海 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 新疆 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 内蒙古 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 吉林 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 辽宁 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 黑龙江 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 河北 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 山东 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 河南 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 湖北 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 广东 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 广西 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 福建 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 江西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 山西 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 陕西 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 甘肃 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 宁夏 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 青海 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 新疆 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 内蒙古 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 吉林 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 辽宁 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 黑龙江 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 河北 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 山东 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 河南 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 湖北 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 广东 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 广西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 福建 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 江西 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 山西 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 陕西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 甘肃 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 宁夏 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 青海 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 新疆 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 内蒙古 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 吉林 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 辽宁 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 黑龙江 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 河北 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 山东 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 河南 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 湖北 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 广东 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 广西 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 福建 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 江西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 山西 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 陕西 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 甘肃 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 宁夏 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 青海 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 新疆 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 内蒙古 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 吉林 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 辽宁 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 黑龙江 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 河北 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 山东 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 河南 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 湖北 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 广东 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 广西 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 福建 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 江西 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 山西 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 陕西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 甘肃 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 宁夏 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 青海 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 新疆 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 内蒙古 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 吉林 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 辽宁 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 黑龙江 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 河北 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 山东 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 河南 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 湖北 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 湖南 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 广东 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 广西 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 福建 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 江西 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 山西 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 陕西 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 甘肃 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 宁夏 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 青海 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 新疆 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 内蒙古 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 吉林 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 辽宁 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 黑龙江 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 河北 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 山东 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 河南 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 湖北 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 湖南 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 广东 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 广西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 福建 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 江西 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 山西 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 陕西 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 甘肃 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 宁夏 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 青海 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 新疆 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 内蒙古 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 吉林 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 辽宁 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 黑龙江 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 河北 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 山东 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 河南 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 湖北 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 广东 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 广西 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 福建 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 江西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 山西 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 陕西 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 甘肃 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 宁夏 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 青海 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 新疆 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 内蒙古 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 吉林 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 辽宁 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 黑龙江 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 河北 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 山东 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 河南 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 湖北 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 广东 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 广西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 福建 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 江西 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 山西 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 陕西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 甘肃 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 宁夏 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 青海 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 新疆 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 内蒙古 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 吉林 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 辽宁 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 黑龙江 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 河北 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 山东 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 河南 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 湖北 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 广东 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 广西 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 福建 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 江西 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 山西 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 陕西 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | 男 | 50 | 甘肃 | 工人 | XX路XX号 | |
| 钱玉梅 | 女 | 40 | 宁夏 | 教师 | XX路XX号 | |
| 徐长贵 | 男 | 68 | 青海 | 退休 | XX路XX号 | |
| 郑晓燕 | 女 | 35 | 新疆 | 护士 | XX路XX号 | |
| 冯志强 | 男 | 45 | 内蒙古 | 工人 | XX路XX号 | |
| 马小华 | 女 | 25 | 吉林 | 学生 | XX路XX号 | |
| 黄大勇 | 男 | 55 | 辽宁 | 农民 | XX路XX号 | |
| 周桂花 | 女 | 45 | 黑龙江 | 教师 | XX路XX号 | |
| 吴建国 | 男 | 62 | 河北 | 退休 | XX路XX号 | |
| 孙丽娟 | 女 | 30 | 山东 | 职员 | XX路XX号 | |
| 赵子龙 | | | | | | |

1. 在 1949 年 10 月 1 日以前，中国是一个半殖民地半封建国家。帝国主义、封建主义、官僚资本主义是压在中国人民头上的三座大山。中国人民进行了长期的反帝反封建斗争，建立了中华人民共和国。

2. 中华人民共和国的成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。中国人民从此站起来了，成为国家的主人。中国结束了被侵略、被压迫的历史，实现了民族独立和人民解放。

3. 新中国成立后，中国共产党领导全国人民进行了社会主义改造，建立了社会主义制度。中国进入了社会主义初级阶段。在这一阶段，中国的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。

4. 中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线是：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。

5. 中国的发展道路是中国特色社会主义道路。这条道路是在中国共产党的领导下，立足中国国情，吸收人类文明优秀成果，形成的独特道路。中国特色社会主义道路是实现中华民族伟大复兴的必由之路。

6. 中国坚持走和平发展道路，奉行独立自主的和平外交政策。中国主张通过对话和协商解决国际争端，反对霸权主义和强权政治。中国致力于构建人类命运共同体，为世界和平与发展作出贡献。

7. 中国坚持马克思主义的指导地位，不断推进马克思主义中国化时代化。中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新和其他各方面创新。

8. 中国坚持中国共产党的领导，这是中国特色社会主义最本质的特征，也是中国特色社会主义制度的最大优势。中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心，是全国各族人民的领导核心。

9. 中国坚持人民主体地位，坚持以人民为中心的发展思想。中国共产党始终把人民利益放在第一位，全心全意为人民服务，保持同人民群众的血肉联系。

10. 中国坚持社会主义核心价值体系，培育和践行社会主义核心价值观。社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现，凝结着全体人民共同的价值追求。

11. 中国坚持依法治国，建设社会主义法治国家。中国共产党领导人民制定宪法和法律，保证宪法和法律的实施，维护社会主义法制的统一、尊严、权威。

12. 中国坚持人与自然和谐共生，建设生态文明。中国共产党领导人民保护生态环境，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，建设美丽中国。

13. 中国坚持总体国家安全观，维护国家主权、安全、发展利益。中国共产党领导人民维护国家统一，反对分裂，维护国家领土完整和海洋权益。

14. 中国坚持对外开放的基本国策，推动构建人类命运共同体。中国共产党领导人民积极参与全球治理，推动建设开放型世界经济，促进世界和平与发展。

15. 中国坚持走中国特色社会主义道路，实现中华民族伟大复兴的中国梦。中国共产党领导人民团结奋斗，不断取得中国特色社会主义事业的新成就，为实现中华民族伟大复兴而努力。

Цифры и буквы в кодировке

| Цифры 0-9 | | Буквы А-З | | Буквы И-Р | | Буквы С-Х | | Буквы Ф-Я | |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Символ | Число | Символ | Буква | Символ | Буква | Символ | Буква | Символ | Буква |
| | 0 | | А | | И | | С | | Ф |
| | 1 | | Б | | Й | | Т | | Х |
| | 2 | | В | | К | | Л | | Я |
| | 3 | | Г | | М | | О | | |
| | 4 | | Д | | Н | | П | | |
| | 5 | | Д | | Р | | | | |
| | 6 | | З | | | | | | |
| | 7 | | Е | | | | | | |
| | 8 | | Я | | | | | | |
| | 9 | | У | | | | | | |

Цифры и буквы в кодировке

| Цифры 0-9 | | Буквы А-З | | Буквы И-Р | | Буквы С-Х | | Буквы Ф-Я | |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Символ | Число | Символ | Буква | Символ | Буква | Символ | Буква | Символ | Буква |
| | 0 | | А | | И | | С | | Ф |
| | 1 | | Б | | Й | | Т | | Х |
| | 2 | | В | | К | | Л | | Я |
| | 3 | | Г | | М | | О | | |
| | 4 | | Д | | Н | | П | | |
| | 5 | | Д | | Р | | | | |
| | 6 | | З | | | | | | |
| | 7 | | Е | | | | | | |
| | 8 | | Я | | | | | | |
| | 9 | | У | | | | | | |

Цифры и буквы в кодировке

| Цифры 0-9 | | Буквы А-З | | Буквы И-Р | | Буквы С-Х | | Буквы Ф-Я | |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Символ | Число | Символ | Буква | Символ | Буква | Символ | Буква | Символ | Буква |
| | 0 | | А | | И | | С | | Ф |
| | 1 | | Б | | Й | | Т | | Х |
| | 2 | | В | | К | | Л | | Я |
| | 3 | | Г | | М | | О | | |
| | 4 | | Д | | Н | | П | | |
| | 5 | | Д | | Р | | | | |
| | 6 | | З | | | | | | |
| | 7 | | Е | | | | | | |
| | 8 | | Я | | | | | | |
| | 9 | | У | | | | | | |

DECLASSIFIED IN PART - Sanitized Copy Approved for Release @ 35-11 2013/06/20 : CIA-RDP-81-01043R002300240001-3

[illegible][illegible][illegible]

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |
| [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] | [Illegible] |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|----|
| 6 | На территории...
...
... | 1) Неисправен...
...
2) Обрыв... | Проконтроль в системе | |
| 7 | На территории...
...
... | 1) Неисправен...
...
2) Неисправен...
...
3) Не работ... | Сменить
Исправить
Исправить | 14 |
| 8 | На территории...
...
... | 1) Неисправен...
...
2) Неисправен...
...
3) Неисправен...
...
4) Обрыв... | Сменить
Исправить
Сменить
Устранить | 15 |
| 9 | На территории...
...
... | 1) Неисправен...
...
2) Неисправен...
...
3) Неисправен...
...
4) Обрыв... | Сменить
Исправить
Сменить
Сменить
Исправить | 16 |
| 10 | На территории...
...
... | 1) Неисправен...
...
2) Неисправен...
...
3) Неисправен...
...
4) Обрыв... | Сменить
Исправить
Сменить
Сменить
Исправить | 17 |
| 11 | На территории...
...
... | 1) Неисправен...
...
2) Неисправен...
...
3) Неисправен...
...
4) Обрыв... | Исправить
Проконтроль в системе | 18 |
| 12 | На территории...
...
... | 1) Неисправен...
...
2) Неисправен...
...
3) Неисправен...
...
4) Обрыв... | Исправить
Сменить
Устранить | 19 |
| 13 | На территории...
...
... | 1) Неисправен...
...
2) Неисправен...
...
3) Неисправен...
...
4) Обрыв... | Сменить | 20 |

SECRET

[illegible]





Рис. 12. Схема лампы

В Н И М А Н И Е!

В ящике для лампы лампы содержатся специально подобранные (согласно 2 паспорта) лампы. Предназначены только для замены соответствующих ламп в приборе при выходе последних из строя.



蘇 州 府 志

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。

[illegible]

1954年，在“五反”运动期间，王德林曾向政府提出“五反”运动中的“反”字，应改为“反”字，即“五反”运动中的“反”字，应改为“反”字。

[illegible][illegible]

SECRET

C. 2000

Блок состоит из двух силовых трансформаторов. Первый трансформатор и двух стабилизаторов. Трансформатор ТБ и стабилизатор на микротроне (ЛДМ) служат для питания тугой лампы накачки микротрона.

Согласование АЧХ в каскадах С40 и С41 служит фильтром, стабилизирующим пульсации зашумленного напряжения. Обмотка 2-2 служит для накала трубки. Напряжение изображения ≈ 100 вольт. Двухполупериодный выпрямитель на диоде Д10 с фильтром С45-Л4-С44 дает при номинальной нагрузке напряжение 200 вольт, которое является усилителем мощности (Л6 и Л9), а также Л4, а также Л10 усилителя резонанса (Л11).

Двухполупроводниковый выделитель на диодах ЛД с фильтром СД-У-СД
мощи при максимальной нагрузке вырабатывает 200 мВатт, который через соедине-
тельные К107 и К108 подается на стабилизаторы ЛД и ЛД.


[illegible]


Исходя из этого, прошу уполномоченных органов, а именно:

Министерства внутренних дел и "Сбербанк" России обеспечить проведение расследования по данному делу, на основании чего вынести постановление об аресте в течение 3-х суток. Это постановление основывается на ст. 76 Уголовного кодекса РФ.


Данное дело № 11, 112, 114, 115, 116, 117

INVESTIGATION OF THE ACTIVITY OF THE ORGANIZATION OF THE
INVESTIGATION OF THE ACTIVITY OF THE ORGANIZATION OF THE





Page 12. Same controlling elements

[illegible]

[illegible][illegible]

1954年11月15日 星期日 晴 11月15日 星期日 晴

[illegible]

一、政治思想：本人拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，拥护改革开放政策，遵守国家法律法规，具有良好的政治素养和道德品质。

“我从小就喜欢画画，上小学时，在老师的指导下，画过不少画，还参加过学校的绘画比赛，得过奖。后来，我参加了少年宫的美术班，在那里，我学到了更多的绘画知识，还认识了很多志同道合的朋友。现在，我已经是一名初中生了，但我对绘画的热情丝毫未减。课余时间，我还会参加一些绘画比赛，希望能为学校争光，也为家乡争光。”

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-21-2009 BY 60322 UCBAW/STP

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]


...
...
...
...

THE UNIVERSITY OF CHICAGO


[illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可申请开立本行定期存款账户。

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立定期存款账户。



THE UNIVERSITY OF CHICAGO



Входной сигнал поступает на вход усилителя, который усиливает его и подает на вход следующего усилителя.

Входной сигнал поступает на вход усилителя, который усиливает его и подает на вход следующего усилителя.

Входной сигнал поступает на вход усилителя, который усиливает его и подает на вход следующего усилителя.

Индикатор

Индикатор состоит из лампы накаливания, которая включается в цепь при появлении сигнала. Лампа накаливания имеет номинальное напряжение 240 В и мощность 100 Вт.

Индикатор состоит из лампы накаливания, которая включается в цепь при появлении сигнала. Лампа накаливания имеет номинальное напряжение 240 В и мощность 100 Вт.

Индикатор состоит из лампы накаливания, которая включается в цепь при появлении сигнала. Лампа накаливания имеет номинальное напряжение 240 В и мощность 100 Вт.

Индикатор состоит из лампы накаливания, которая включается в цепь при появлении сигнала. Лампа накаливания имеет номинальное напряжение 240 В и мощность 100 Вт.

Индикатор состоит из лампы накаливания, которая включается в цепь при появлении сигнала. Лампа накаливания имеет номинальное напряжение 240 В и мощность 100 Вт.

Индикатор состоит из лампы накаливания, которая включается в цепь при появлении сигнала. Лампа накаливания имеет номинальное напряжение 240 В и мощность 100 Вт.

Индикатор состоит из лампы накаливания, которая включается в цепь при появлении сигнала. Лампа накаливания имеет номинальное напряжение 240 В и мощность 100 Вт.

Индикатор состоит из лампы накаливания, которая включается в цепь при появлении сигнала. Лампа накаливания имеет номинальное напряжение 240 В и мощность 100 Вт.

Индикатор

Индикатор состоит из лампы накаливания, которая включается в цепь при появлении сигнала. Лампа накаливания имеет номинальное напряжение 240 В и мощность 100 Вт.

Индикатор состоит из лампы накаливания, которая включается в цепь при появлении сигнала. Лампа накаливания имеет номинальное напряжение 240 В и мощность 100 Вт.

Индикатор состоит из лампы накаливания, которая включается в цепь при появлении сигнала. Лампа накаливания имеет номинальное напряжение 240 В и мощность 100 Вт.





Fig. 10 Circuit diagram of receiver

Рис. 2. Схема системы управления



В системе управления используются следующие компоненты:

1. Датчики, измеряющие параметры объекта управления.

2. Контроллер, который обрабатывает информацию от датчиков и формирует управляющие сигналы.

3. Исполнительные механизмы, которые выполняют управляющие команды.

4. Обратная связь, которая обеспечивает корректировку управления.

Система управления работает в режиме реального времени, обеспечивая точное управление объектом.

Для обеспечения надежности системы управления используются резервные каналы связи и резервные исполнительные механизмы.

Система управления имеет высокую степень автоматизации, что позволяет оператору контролировать процесс управления.

Для обеспечения безопасности системы управления используются следующие меры:

1. Проверка целостности данных.

2. Проверка целостности программного обеспечения.

3. Проверка целостности оборудования.

Система управления имеет высокую степень надежности, что позволяет использовать ее в ответственных системах.

Для обеспечения безопасности системы управления используются следующие меры:

1. Проверка целостности данных.

2. Проверка целостности программного обеспечения.

3. Проверка целостности оборудования.

Система управления имеет высокую степень надежности, что позволяет использовать ее в ответственных системах.

Для обеспечения безопасности системы управления используются следующие меры:

1. Проверка целостности данных.

2. Проверка целостности программного обеспечения.

3. Проверка целостности оборудования.

Система управления имеет высокую степень надежности, что позволяет использовать ее в ответственных системах.

Для обеспечения безопасности системы управления используются следующие меры:

1. Проверка целостности данных.

2. Проверка целостности программного обеспечения.

3. Проверка целостности оборудования.

Система управления имеет высокую степень надежности, что позволяет использовать ее в ответственных системах.

Для обеспечения безопасности системы управления используются следующие меры:

1. Проверка целостности данных.

2. Проверка целостности программного обеспечения.

3. Проверка целостности оборудования.

Система управления объектом

Система управления

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

2. Краткое описание системы

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

Система управления объектом

ЧАСТЬ III. Оценочные работы, вопросы к экзамену

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。

[illegible][illegible][illegible]

1954

○ 此項報告係根據 1994 年 12 月 1 日以前之資料。

[illegible][illegible]

此後，我與陳永發、黃國英等，
 繼續在「新亞」從事各項活動。

李德全 王德全 王德全 王德全
 王德全 王德全 王德全 王德全

ВНЕШНЯЯ СХЕМА

Внешняя схема прибора, состоящая из источника питания, генератора, усилителя и выходного устройства. В источнике питания используются конденсаторы C_1, C_2 и резисторы R_1, R_2 . Генератор работает на частоте $f = 10^4$ Гц. Усилитель имеет коэффициент усиления $K = 10^3$. Выходное устройство представляет собой динамик.

В ГЕНЕРАТОРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

для возбуждения катушки индуктивности L и конденсатора C . Выходная мощность прибора составляет $P = 10$ Вт. Частота генератора $f = 10^4$ Гц. Коэффициент усиления усилителя $K = 10^3$. Выходное устройство имеет сопротивление $R_{out} = 10$ Ом.

Внешняя схема прибора, состоящая из источника питания, генератора, усилителя и выходного устройства. В источнике питания используются конденсаторы C_1, C_2 и резисторы R_1, R_2 . Генератор работает на частоте $f = 10^4$ Гц. Усилитель имеет коэффициент усиления $K = 10^3$. Выходное устройство представляет собой динамик.




Рис. 1. Внешняя схема радио приемника




Рис. 2. Внешняя схема радио приемника

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad \text{and} \quad x^2 + y^2 = r^2 \quad \text{are the same circle}$$
[illegible][illegible]

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。

[illegible][illegible]

Всего в 1934 году в СССР было издано 100 миллионов экземпляров газет и журналов, что свидетельствует о развитии культуры и просвещения в стране.


[illegible]

1. THE STATE OF TEXAS, County of EL PASO, do hereby certify that JOSEPH A. GARCIA is the duly qualified and acting Sheriff of said County.

1. The purpose of this document is to provide information regarding the status of the project. The project is currently in the planning stage and is expected to be completed by the end of the year. The project is being managed by the Project Manager, who is responsible for ensuring that the project is completed on time and within budget. The project is being funded by the Government and is expected to have a significant impact on the community.

3. В зависимости от величины перепадов потенциалов между генератором и сетью, а также от частоты перепадов, так и от количества выключений, что может влиять на работу электросети в целом. Однако форма выключений в этом случае имеет значение только в отношении того, насколько времени нагрузки будут отключены от сети.

Вопросы, связанные с организацией работы, относятся к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Администрация муниципального образования «Городской округ Щербинка» не имеет полномочий по решению данных вопросов.



... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Figure 2.

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..


... ..
... ..
... ..


... ..
... ..
... ..

[illegible][illegible]


[Illegible handwritten text]


陳其南、張清堂、王曉波、林錫山、黃國昌、蔡啟芳、鄭文輝、
游錫堃、謝長廷、蘇貞昌、吳敦義、馬英九、宋楚瑜、李登輝

[illegible]



鑄造 房屋建築

[illegible]



Нижняя панель прибора (рис. 3) имеет в виде выключателя тумблер включения лампы накала лампы гетеродина, а также осциллографического индикатора и блок антенной системы (включая антенну) с помощью клемм-гнезд.

Нижняя панель имеет также три выключателя на задней стенке прибора. Из задней стенки прибора выходят провода для подключения лампы накала лампы гетеродина, антенной системы, переключателя антенных катушек, а также регулятора для регулировки амплитуды (индикаторный РИД) и два штыря антенноотводов (РИД) и РИД антенноотвода.

В приборе применен внешний аттенуатор. Резьбой «А» (рис. 4) аттенуатор устанавливается в гнездо лампы гетеродина. В гнезде «Б» устанавливается резистор экранирования лампы гетеродина, который и поддерживает генерацию.

В задней стенке прибора гетеродина имеется блок с зажимом для крепления к ней антенноотвода.

Габариты прибора: 100 x 100 x 100 мм. Вес — не более 10 кг.

1. Введение
2. Описание устройства
3. Технические характеристики
4. Порядок эксплуатации
5. Требования к обслуживанию
6. Заключение

Введение

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с устройством и правилами его эксплуатации.

Устройство предназначено для работы в условиях повышенной влажности и температуры. Оно имеет следующие основные характеристики:

1. Рабочий диапазон температур: от -20 до +50 °C.
2. Рабочий диапазон влажности: от 10 до 90%.
3. Потребляемая мощность: не более 100 Вт.
4. Среднее время наработки на отказ: не менее 10 000 часов.
5. Масса: не более 5 кг.
6. Габаритные размеры: 100х100х100 мм.
7. Степень защиты: IP65.
8. Срок службы: не менее 5 лет.

Устройство имеет следующие основные части:


1. Корпус устройства.

2. Элементы управления.

3. Датчики.

Описание устройства

Устройство имеет следующие основные части:



Устройство имеет следующие основные части:

1. Корпус устройства.

2. Элементы управления.

3. Датчики.

4. Элементы индикации.

5. Элементы защиты.

6. Элементы связи.

3. Конструкция и устройство прибора

Прибор имеет следующие основные части:

1. Корпус прибора.

Вопросы, связанные с применением данного прибора, решаются в соответствии с требованиями, установленными в инструкции по эксплуатации.

При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие правила:

1. Перед началом работы необходимо проверить исправность прибора и наличие необходимых принадлежностей.

2. При работе с прибором необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные в инструкции.

3. При работе с прибором необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные в инструкции.

4. При работе с прибором необходимо соблюдать правила эксплуатации, предусмотренные в инструкции.

5. При работе с прибором необходимо соблюдать правила хранения, предусмотренные в инструкции.

6. При работе с прибором необходимо соблюдать правила транспортировки, предусмотренные в инструкции.

7. При работе с прибором необходимо соблюдать правила обслуживания, предусмотренные в инструкции.

8. При работе с прибором необходимо соблюдать правила ремонта, предусмотренные в инструкции.

9. При работе с прибором необходимо соблюдать правила утилизации, предусмотренные в инструкции.

3. Конструктивные оформленные прибора

Прибор состоит из следующих частей:

1. Корпус прибора, изготовленный из прочного материала.

3. Генератор импульсов (Генератор импульсов) 100%
4. Генератор импульсов (Генератор импульсов) 100%
5. Генератор импульсов (Генератор импульсов) 100%
6. Генератор импульсов (Генератор импульсов) 100%
7. Генератор импульсов (Генератор импульсов) 100%

3. Комплектация прибора

В состав генератора импульсов входят:

1. Собственно генератор импульсов с набором комплектных ламп
2. Шнур питания

3. Для подключения кабеля длиной до 1 метра к концентратору разъемов на задней панели и прижимным винтом на другом и для подключения кабеля с концентратором разъемов на одном конце и стандартной концентраторной панелью на другом, служащие для подключения к генератору импульсов (с 200 см).

4. Подставка для размещения кабеля 75 см.
5. Подставка для лампы.
6. Шнур с зажимом на конце.
7. Подставка.
8. Подставка.

4. Схема прибора и ее краткое описание

На рис. 1 представлена блок-схема генератора импульсов.




Рис. 1

Задающие генераторы импульсов (Генераторы импульсов) 100%

Настройка прибора (Настройка прибора) 100%

Установка лампы (Установка лампы) 100%

Описание прибора (Описание прибора) 100%

Схема прибора (Схема прибора) 100%

Комплектация прибора (Комплектация прибора) 100%

Для подключения (Для подключения) 100%

Контрольный (Контрольный) 100%

Аттенюатор (Аттенюатор) 100%

Блок питания (Блок питания) 100%

Настройка (Настройка) 100%

Установка (Установка) 100%

Описание (Описание) 100%

Схема (Схема) 100%

Комплектация (Комплектация) 100%

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ

типа 26И

описание и инструкция по эксплуатации

ГЕНЕРАТОР
ИМПУЛЬСОВ
ТИПА 26И

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ 1957 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО РАДИО И СВЯЗИ
МОСКВА

1957

CATHODE RAY TUBE — 5J1038




Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly
as per drawing

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

Diagram of the Cathode Ray Tube Assembly

CATHODE RAY TUBE — 5Л038




Diagram of the internal structure of the tube.

| Technical Specifications | |
|--------------------------|-------------------|
| Model | 5Л038 |
| Material | Glass |
| Weight | 0.5 kg |
| Dimensions | 100 x 50 x 150 mm |
| Operating Voltage | 1000 V |
| Current | 10 mA |
| Power Consumption | 10 W |
| Life Span | 10,000 hours |
| Notes | |

MAIN CHARACTERISTICS

1. The device is a self-contained unit, capable of operating in a wide range of environmental conditions. It is designed for use in the field and is rugged enough to withstand rough handling.

2. The device is capable of operating in a wide range of temperatures, from -40°C to +50°C. It is also capable of operating in a wide range of humidity levels, from 5% to 95% relative humidity.

3. The device is capable of operating in a wide range of altitudes, from sea level to 10,000 feet. It is also capable of operating in a wide range of pressures, from 0.5 to 1.5 atmospheres.

4. The device is capable of operating in a wide range of frequencies, from 0.1 to 100 MHz. It is also capable of operating in a wide range of wavelengths, from 10 to 1000 meters.

CRITICAL OPERATING CONDITIONS

1. The device is capable of operating in a wide range of temperatures, from -40°C to +50°C. It is also capable of operating in a wide range of humidity levels, from 5% to 95% relative humidity.

2. The device is capable of operating in a wide range of altitudes, from sea level to 10,000 feet. It is also capable of operating in a wide range of pressures, from 0.5 to 1.5 atmospheres.

3. The device is capable of operating in a wide range of frequencies, from 0.1 to 100 MHz. It is also capable of operating in a wide range of wavelengths, from 10 to 1000 meters.

4. The device is capable of operating in a wide range of voltages, from 1 to 1000 V. It is also capable of operating in a wide range of currents, from 0.1 to 100 A.

5. The device is capable of operating in a wide range of powers, from 1 to 1000 W. It is also capable of operating in a wide range of efficiencies, from 10% to 90%.

STANDARD OPERATING CONDITIONS

1. The device is capable of operating in a wide range of temperatures, from -40°C to +50°C. It is also capable of operating in a wide range of humidity levels, from 5% to 95% relative humidity.

2. The device is capable of operating in a wide range of altitudes, from sea level to 10,000 feet. It is also capable of operating in a wide range of pressures, from 0.5 to 1.5 atmospheres.

3. The device is capable of operating in a wide range of frequencies, from 0.1 to 100 MHz. It is also capable of operating in a wide range of wavelengths, from 10 to 1000 meters.

4. The device is capable of operating in a wide range of voltages, from 1 to 1000 V. It is also capable of operating in a wide range of currents, from 0.1 to 100 A.

5. The device is capable of operating in a wide range of powers, from 1 to 1000 W. It is also capable of operating in a wide range of efficiencies, from 10% to 90%.

CERTIFICATE
of
Average Accuracy
Wavemeter
TYPE 35HM

1957

CERTIFICATE
of
Average Accuracy
Wavemeter
Type 35HM

No. 4

Serial No. 105

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

2. The History of English Oath

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 住址 | 电话 | 备注 |
|-----|----|----|-----|--------|------|----|
| 王德胜 | 男 | 45 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 李小明 | 男 | 30 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 张小红 | 女 | 25 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 刘大伟 | 男 | 50 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 35 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 60 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 40 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 55 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 20 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 35 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 28 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 42 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 32 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 58 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 22 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 48 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 38 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 52 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 33 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 62 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 42 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 57 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 23 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 37 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 29 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 43 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 34 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 59 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 24 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 49 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 39 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 53 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 34 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 63 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 43 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 58 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 25 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 39 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 31 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 45 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 36 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 61 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 26 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 51 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 41 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 56 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 36 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 66 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 46 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 61 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 27 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 41 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 33 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 47 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 38 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 63 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 28 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 53 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 43 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 58 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 38 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 68 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 48 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 63 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 29 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 43 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 35 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 49 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 40 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 65 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 30 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 55 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 45 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 60 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 40 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 70 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 50 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 65 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 31 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 45 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 37 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 51 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 42 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 67 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 32 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 57 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 47 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 62 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 42 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 72 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 52 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 67 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 33 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 47 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 39 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 53 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 44 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 69 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 34 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 59 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 49 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 64 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 44 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 74 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 54 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 69 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 35 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 49 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 41 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 55 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 46 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 71 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 36 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 61 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 51 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 66 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 46 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 76 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 56 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 71 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 37 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 51 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 43 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 57 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 48 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 73 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 38 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 63 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 53 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 68 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 48 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 78 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 58 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 73 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 39 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 53 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 45 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 59 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 50 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 75 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 40 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 65 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 55 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 70 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 50 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 80 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 60 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 75 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 41 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 55 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 47 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 61 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 52 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 77 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 42 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 67 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 57 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 72 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 52 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 82 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 62 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 77 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 43 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 57 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 49 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 63 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 54 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 79 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 44 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 69 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 59 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 74 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 54 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 84 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 64 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 79 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 45 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 59 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 51 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 65 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 56 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 81 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 46 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 71 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 61 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 76 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 56 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 86 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 66 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 81 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 47 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 61 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 53 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 67 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 58 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 83 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 48 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 73 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 63 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 78 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 58 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 88 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 68 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 83 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 49 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 63 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 55 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 71 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 59 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 85 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 50 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 75 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 65 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 80 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 60 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 90 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 70 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 85 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 51 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 65 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 57 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 73 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 60 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 87 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 52 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 77 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 67 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 82 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 62 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 92 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 72 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 87 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 53 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 67 | 司机 | XX站XX路 | XXXX | |
| 冯美玲 | 女 | 59 | 销售 | XX店XX号 | XXXX | |
| 马建辉 | 男 | 75 | 经理 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 宋雅婷 | 女 | 62 | 律师 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 徐文强 | 男 | 89 | 农民 | XX村XX组 | XXXX | |
| 黄小华 | 女 | 54 | 教师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 郭志强 | 男 | 79 | 医生 | XX街XX号 | XXXX | |
| 林小红 | 女 | 69 | 护士 | XX巷XX号 | XXXX | |
| 周大伟 | 男 | 84 | 工人 | XX村XX组 | XXXX | |
| 陈丽娟 | 女 | 64 | 会计 | XX楼XX层 | XXXX | |
| 赵国强 | 男 | 94 | 退休 | XX里XX号 | XXXX | |
| 孙秀英 | 女 | 74 | 文员 | XX园XX座 | XXXX | |
| 周志远 | 男 | 89 | 工程师 | XX路XX号 | XXXX | |
| 吴小芳 | 女 | 55 | 学生 | XX校XX班 | XXXX | |
| 郑大刚 | 男 | 69 | 司机 | XX站XX路 | | |

6. Technical data

[illegible]

6.1. Periodic maintenance operations

The maintenance operations are performed in accordance with the instructions of the manufacturer.

The maintenance operations are performed in accordance with the instructions of the manufacturer.

It is recommended that the maintenance operations be performed in accordance with the instructions of the manufacturer.

It is recommended that the maintenance operations be performed in accordance with the instructions of the manufacturer.

The maintenance operations are performed in accordance with the instructions of the manufacturer. The maintenance operations are performed in accordance with the instructions of the manufacturer.

NOTE: When routine maintenance operations are performed in accordance with the instructions of the manufacturer, the maintenance operations are performed in accordance with the instructions of the manufacturer. After completion of the maintenance operations, the maintenance operations are performed in accordance with the instructions of the manufacturer.

6.2. Guarantee

The manufacturer guarantees the performance of the equipment for a period of two years.

The guarantee period does not include the time required for transportation to a point of sale, and the date of acceptance by the representative of the Purchaser.

In case the time is extended the guarantee term increases accordingly.

CERTIFICATE
of
Average Accuracy
Wavemeter
Type 35HM

No. 4

Serial No. 105

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

5.2. Specification of Complete Outfit

| Item | Description | Quantity |
|------|------------------------|----------|
| 1 | Complete outfit | 1 |
| 2 | Cartridge | 1 |
| 3 | Wavelength calibration | 1 |
| 4 | Wavelength calibration | 1 |
| 5 | Wavelength calibration | 1 |
| 6 | Wavelength calibration | 1 |
| 7 | Wavelength calibration | 1 |
| 8 | Wavelength calibration | 1 |
| 9 | Wavelength calibration | 1 |
| 10 | Wavelength calibration | 1 |
| 11 | Wavelength calibration | 1 |
| 12 | Wavelength calibration | 1 |
| 13 | Wavelength calibration | 1 |
| 14 | Wavelength calibration | 1 |
| 15 | Wavelength calibration | 1 |
| 16 | Wavelength calibration | 1 |
| 17 | Wavelength calibration | 1 |
| 18 | Wavelength calibration | 1 |
| 19 | Wavelength calibration | 1 |
| 20 | Wavelength calibration | 1 |

5.3. Technical data

| Item | Description | Quantity |
|------|------------------------|------------|
| 1 | Frequency range | 7500-11000 |
| 2 | Wavelength calibration | 1 |
| 3 | Wavelength calibration | 1 |
| 4 | Wavelength calibration | 1 |
| 5 | Wavelength calibration | 1 |
| 6 | Wavelength calibration | 1 |
| 7 | Wavelength calibration | 1 |
| 8 | Wavelength calibration | 1 |
| 9 | Wavelength calibration | 1 |
| 10 | Wavelength calibration | 1 |
| 11 | Wavelength calibration | 1 |
| 12 | Wavelength calibration | 1 |
| 13 | Wavelength calibration | 1 |
| 14 | Wavelength calibration | 1 |
| 15 | Wavelength calibration | 1 |
| 16 | Wavelength calibration | 1 |
| 17 | Wavelength calibration | 1 |
| 18 | Wavelength calibration | 1 |
| 19 | Wavelength calibration | 1 |
| 20 | Wavelength calibration | 1 |

**CERTIFICATE
of
Average Accuracy
Wavemeter
Type 35HM**

No 9

Serial No 103

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

2. Specification of Complete Outfit

| Item | Description | Quantity |
|------|------------------------|----------|
| 1 | Complete outfit | 1 |
| 2 | Waterproof canvas tent | 1 |
| 3 | Waterproof canvas tent | 1 |
| 4 | Waterproof canvas tent | 1 |
| 5 | Canvas netting | 1 |
| 6 | Canvas netting | 1 |
| 7 | Canvas netting | 1 |
| 8 | Canvas netting | 1 |
| 9 | Canvas netting | 1 |
| 10 | Canvas netting | 1 |
| 11 | Canvas netting | 1 |
| 12 | Canvas netting | 1 |
| 13 | Canvas netting | 1 |
| 14 | Canvas netting | 1 |
| 15 | Canvas netting | 1 |
| 16 | Canvas netting | 1 |
| 17 | Canvas netting | 1 |
| 18 | Canvas netting | 1 |
| 19 | Canvas netting | 1 |
| 20 | Canvas netting | 1 |
| 21 | Canvas netting | 1 |
| 22 | Canvas netting | 1 |
| 23 | Canvas netting | 1 |
| 24 | Canvas netting | 1 |
| 25 | Canvas netting | 1 |
| 26 | Canvas netting | 1 |
| 27 | Canvas netting | 1 |
| 28 | Canvas netting | 1 |
| 29 | Canvas netting | 1 |
| 30 | Canvas netting | 1 |
| 31 | Canvas netting | 1 |
| 32 | Canvas netting | 1 |
| 33 | Canvas netting | 1 |
| 34 | Canvas netting | 1 |
| 35 | Canvas netting | 1 |
| 36 | Canvas netting | 1 |
| 37 | Canvas netting | 1 |
| 38 | Canvas netting | 1 |
| 39 | Canvas netting | 1 |
| 40 | Canvas netting | 1 |
| 41 | Canvas netting | 1 |
| 42 | Canvas netting | 1 |
| 43 | Canvas netting | 1 |
| 44 | Canvas netting | 1 |
| 45 | Canvas netting | 1 |
| 46 | Canvas netting | 1 |
| 47 | Canvas netting | 1 |
| 48 | Canvas netting | 1 |
| 49 | Canvas netting | 1 |
| 50 | Canvas netting | 1 |
| 51 | Canvas netting | 1 |
| 52 | Canvas netting | 1 |
| 53 | Canvas netting | 1 |
| 54 | Canvas netting | 1 |
| 55 | Canvas netting | 1 |
| 56 | Canvas netting | 1 |
| 57 | Canvas netting | 1 |
| 58 | Canvas netting | 1 |
| 59 | Canvas netting | 1 |
| 60 | Canvas netting | 1 |
| 61 | Canvas netting | 1 |
| 62 | Canvas netting | 1 |
| 63 | Canvas netting | 1 |
| 64 | Canvas netting | 1 |
| 65 | Canvas netting | 1 |
| 66 | Canvas netting | 1 |
| 67 | Canvas netting | 1 |
| 68 | Canvas netting | 1 |
| 69 | Canvas netting | 1 |
| 70 | Canvas netting | 1 |
| 71 | Canvas netting | 1 |
| 72 | Canvas netting | 1 |
| 73 | Canvas netting | 1 |
| 74 | Canvas netting | 1 |
| 75 | Canvas netting | 1 |
| 76 | Canvas netting | 1 |
| 77 | Canvas netting | 1 |
| 78 | Canvas netting | 1 |
| 79 | Canvas netting | 1 |
| 80 | Canvas netting | 1 |
| 81 | Canvas netting | 1 |
| 82 | Canvas netting | 1 |
| 83 | Canvas netting | 1 |
| 84 | Canvas netting | 1 |
| 85 | Canvas netting | 1 |
| 86 | Canvas netting | 1 |
| 87 | Canvas netting | 1 |
| 88 | Canvas netting | 1 |
| 89 | Canvas netting | 1 |
| 90 | Canvas netting | 1 |
| 91 | Canvas netting | 1 |
| 92 | Canvas netting | 1 |
| 93 | Canvas netting | 1 |
| 94 | Canvas netting | 1 |
| 95 | Canvas netting | 1 |
| 96 | Canvas netting | 1 |
| 97 | Canvas netting | 1 |
| 98 | Canvas netting | 1 |
| 99 | Canvas netting | 1 |
| 100 | Canvas netting | 1 |

3. Technical Data

| Item | Description | Quantity |
|------|------------------------|----------|
| 1 | Complete outfit | 1 |
| 2 | Waterproof canvas tent | 1 |
| 3 | Waterproof canvas tent | 1 |
| 4 | Waterproof canvas tent | 1 |
| 5 | Canvas netting | 1 |
| 6 | Canvas netting | 1 |
| 7 | Canvas netting | 1 |
| 8 | Canvas netting | 1 |
| 9 | Canvas netting | 1 |
| 10 | Canvas netting | 1 |
| 11 | Canvas netting | 1 |
| 12 | Canvas netting | 1 |
| 13 | Canvas netting | 1 |
| 14 | Canvas netting | 1 |
| 15 | Canvas netting | 1 |
| 16 | Canvas netting | 1 |
| 17 | Canvas netting | 1 |
| 18 | Canvas netting | 1 |
| 19 | Canvas netting | 1 |
| 20 | Canvas netting | 1 |
| 21 | Canvas netting | 1 |
| 22 | Canvas netting | 1 |
| 23 | Canvas netting | 1 |
| 24 | Canvas netting | 1 |
| 25 | Canvas netting | 1 |
| 26 | Canvas netting | 1 |
| 27 | Canvas netting | 1 |
| 28 | Canvas netting | 1 |
| 29 | Canvas netting | 1 |
| 30 | Canvas netting | 1 |
| 31 | Canvas netting | 1 |
| 32 | Canvas netting | 1 |
| 33 | Canvas netting | 1 |
| 34 | Canvas netting | 1 |
| 35 | Canvas netting | 1 |
| 36 | Canvas netting | 1 |
| 37 | Canvas netting | 1 |
| 38 | Canvas netting | 1 |
| 39 | Canvas netting | 1 |
| 40 | Canvas netting | 1 |
| 41 | Canvas netting | 1 |
| 42 | Canvas netting | 1 |
| 43 | Canvas netting | 1 |
| 44 | Canvas netting | 1 |
| 45 | Canvas netting | 1 |
| 46 | Canvas netting | 1 |
| 47 | Canvas netting | 1 |
| 48 | Canvas netting | 1 |
| 49 | Canvas netting | 1 |
| 50 | Canvas netting | 1 |
| 51 | Canvas netting | 1 |
| 52 | Canvas netting | 1 |
| 53 | Canvas netting | 1 |
| 54 | Canvas netting | 1 |
| 55 | Canvas netting | 1 |
| 56 | Canvas netting | 1 |
| 57 | Canvas netting | 1 |
| 58 | Canvas netting | 1 |
| 59 | Canvas netting | 1 |
| 60 | Canvas netting | 1 |
| 61 | Canvas netting | 1 |
| 62 | Canvas netting | 1 |
| 63 | Canvas netting | 1 |
| 64 | Canvas netting | 1 |
| 65 | Canvas netting | 1 |
| 66 | Canvas netting | 1 |
| 67 | Canvas netting | 1 |
| 68 | Canvas netting | 1 |
| 69 | Canvas netting | 1 |
| 70 | Canvas netting | 1 |
| 71 | Canvas netting | 1 |
| 72 | Canvas netting | 1 |
| 73 | Canvas netting | 1 |
| 74 | Canvas netting | 1 |
| 75 | Canvas netting | 1 |
| 76 | Canvas netting | 1 |
| 77 | Canvas netting | 1 |
| 78 | Canvas netting | 1 |
| 79 | Canvas netting | 1 |
| 80 | Canvas netting | 1 |
| 81 | Canvas netting | 1 |
| 82 | Canvas netting | 1 |
| 83 | Canvas netting | 1 |
| 84 | Canvas netting | 1 |
| 85 | Canvas netting | 1 |
| 86 | Canvas netting | 1 |
| 87 | Canvas netting | 1 |
| 88 | Canvas netting | 1 |
| 89 | Canvas netting | 1 |
| 90 | Canvas netting | 1 |
| 91 | Canvas netting | 1 |
| 92 | Canvas netting | 1 |
| 93 | Canvas netting | 1 |
| 94 | Canvas netting | 1 |
| 95 | Canvas netting | 1 |
| 96 | Canvas netting | 1 |
| 97 | Canvas netting | 1 |
| 98 | Canvas netting | 1 |
| 99 | Canvas netting | 1 |
| 100 | Canvas netting | 1 |

2. Specification of Complete Outfit

| Item No. | Description | Quantity |
|----------|-------------------------------------|----------|
| 1 | Encyclopedia of 1958 | 1 |
| 2 | Reference Dictionary of Mathematics | 1 |
| 3 | Calculus | 1 |
| 4 | Mathematical Analysis | 1 |
| 5 | Algebra | 1 |
| 6 | Geometry | 1 |
| 7 | Trigonometry | 1 |
| 8 | Statistics | 1 |
| 9 | Probability | 1 |
| 10 | Number Theory | 1 |
| 11 | Group Theory | 1 |
| 12 | Ring Theory | 1 |
| 13 | Field Theory | 1 |
| 14 | Module Theory | 1 |
| 15 | Category Theory | 1 |
| 16 | Topology | 1 |
| 17 | Algebraic Topology | 1 |
| 18 | Geometric Topology | 1 |
| 19 | Functional Analysis | 1 |
| 20 | Partial Differential Equations | 1 |
| 21 | Integral Equations | 1 |
| 22 | Operator Theory | 1 |
| 23 | Harmonic Analysis | 1 |
| 24 | Representation Theory | 1 |
| 25 | Algebraic Geometry | 1 |
| 26 | Number Theory | 1 |
| 27 | Probability | 1 |
| 28 | Statistics | 1 |
| 29 | Mathematical Physics | 1 |
| 30 | Mathematical Biology | 1 |
| 31 | Mathematical Economics | 1 |
| 32 | Mathematical Engineering | 1 |
| 33 | Mathematical Medicine | 1 |
| 34 | Mathematical Law | 1 |
| 35 | Mathematical History | 1 |
| 36 | Mathematical Philosophy | 1 |
| 37 | Mathematical Literature | 1 |
| 38 | Mathematical Art | 1 |
| 39 | Mathematical Music | 1 |
| 40 | Mathematical Poetry | 1 |
| 41 | Mathematical Drama | 1 |
| 42 | Mathematical Comedy | 1 |
| 43 | Mathematical Tragedy | 1 |
| 44 | Mathematical Farce | 1 |
| 45 | Mathematical Satire | 1 |
| 46 | Mathematical Parody | 1 |
| 47 | Mathematical Pastiche | 1 |
| 48 | Mathematical Mosaic | 1 |
| 49 | Mathematical Collage | 1 |
| 50 | Mathematical Montage | 1 |
| 51 | Mathematical Sculpture | 1 |
| 52 | Mathematical Architecture | 1 |
| 53 | Mathematical Landscape | 1 |
| 54 | Mathematical Portrait | 1 |
| 55 | Mathematical Figure | 1 |
| 56 | Mathematical Group | 1 |
| 57 | Mathematical Society | 1 |
| 58 | Mathematical Club | 1 |
| 59 | Mathematical Association | 1 |
| 60 | Mathematical Union | 1 |
| 61 | Mathematical League | 1 |
| 62 | Mathematical Guild | 1 |
| 63 | Mathematical Fellowship | 1 |
| 64 | Mathematical Brotherhood | 1 |
| 65 | Mathematical Sisterhood | 1 |
| 66 | Mathematical Order | 1 |
| 67 | Mathematical Fraternity | 1 |
| 68 | Mathematical Sorority | 1 |
| 69 | Mathematical Society | 1 |
| 70 | Mathematical Club | 1 |
| 71 | Mathematical Association | 1 |
| 72 | Mathematical Union | 1 |
| 73 | Mathematical League | 1 |
| 74 | Mathematical Guild | 1 |
| 75 | Mathematical Fellowship | 1 |
| 76 | Mathematical Brotherhood | 1 |
| 77 | Mathematical Sisterhood | 1 |
| 78 | Mathematical Order | 1 |
| 79 | Mathematical Fraternity | 1 |
| 80 | Mathematical Sorority | 1 |
| 81 | Mathematical Society | 1 |
| 82 | Mathematical Club | 1 |
| 83 | Mathematical Association | 1 |
| 84 | Mathematical Union | 1 |
| 85 | Mathematical League | 1 |
| 86 | Mathematical Guild | 1 |
| 87 | Mathematical Fellowship | 1 |
| 88 | Mathematical Brotherhood | 1 |
| 89 | Mathematical Sisterhood | 1 |
| 90 | Mathematical Order | 1 |
| 91 | Mathematical Fraternity | 1 |
| 92 | Mathematical Sorority | 1 |
| 93 | Mathematical Society | 1 |
| 94 | Mathematical Club | 1 |
| 95 | Mathematical Association | 1 |
| 96 | Mathematical Union | 1 |
| 97 | Mathematical League | 1 |
| 98 | Mathematical Guild | 1 |
| 99 | Mathematical Fellowship | 1 |
| 100 | Mathematical Brotherhood | 1 |

3. Technical data

| Item No. | Description | Quantity | Weight |
|----------|-------------------------------------|----------|--------|
| 1 | Encyclopedia of 1958 | 1 | 1000 |
| 2 | Reference Dictionary of Mathematics | 1 | 1000 |
| 3 | Calculus | 1 | 1000 |
| 4 | Mathematical Analysis | 1 | 1000 |
| 5 | Algebra | 1 | 1000 |
| 6 | Geometry | 1 | 1000 |
| 7 | Trigonometry | 1 | 1000 |
| 8 | Statistics | 1 | 1000 |
| 9 | Probability | 1 | 1000 |
| 10 | Number Theory | 1 | 1000 |
| 11 | Group Theory | 1 | 1000 |
| 12 | Ring Theory | 1 | 1000 |
| 13 | Field Theory | 1 | 1000 |
| 14 | Module Theory | 1 | 1000 |
| 15 | Category Theory | 1 | 1000 |
| 16 | Topology | 1 | 1000 |
| 17 | Algebraic Topology | 1 | 1000 |
| 18 | Geometric Topology | 1 | 1000 |
| 19 | Functional Analysis | 1 | 1000 |
| 20 | Partial Differential Equations | 1 | 1000 |
| 21 | Integral Equations | 1 | 1000 |
| 22 | Operator Theory | 1 | 1000 |
| 23 | Harmonic Analysis | 1 | 1000 |
| 24 | Representation Theory | 1 | 1000 |
| 25 | Algebraic Geometry | 1 | 1000 |
| 26 | Number Theory | 1 | 1000 |
| 27 | Probability | 1 | 1000 |
| 28 | Statistics | 1 | 1000 |
| 29 | Mathematical Physics | 1 | 1000 |
| 30 | Mathematical Biology | 1 | 1000 |
| 31 | Mathematical Economics | 1 | 1000 |
| 32 | Mathematical Engineering | 1 | 1000 |
| 33 | Mathematical Medicine | 1 | 1000 |
| 34 | Mathematical Law | 1 | 1000 |
| 35 | Mathematical History | 1 | 1000 |
| 36 | Mathematical Philosophy | 1 | 1000 |
| 37 | Mathematical Literature | 1 | 1000 |
| 38 | Mathematical Art | 1 | 1000 |
| 39 | Mathematical Music | 1 | 1000 |
| 40 | Mathematical Poetry | 1 | 1000 |
| 41 | Mathematical Drama | 1 | 1000 |
| 42 | Mathematical Comedy | 1 | 1000 |
| 43 | Mathematical Tragedy | 1 | 1000 |
| 44 | Mathematical Farce | 1 | 1000 |
| 45 | Mathematical Satire | 1 | 1000 |
| 46 | Mathematical Parody | 1 | 1000 |
| 47 | Mathematical Pastiche | 1 | 1000 |
| 48 | Mathematical Mosaic | 1 | 1000 |
| 49 | Mathematical Collage | 1 | 1000 |
| 50 | Mathematical Montage | 1 | 1000 |
| 51 | Mathematical Sculpture | 1 | 1000 |
| 52 | Mathematical Architecture | 1 | 1000 |
| 53 | Mathematical Landscape | 1 | 1000 |
| 54 | Mathematical Portrait | 1 | 1000 |
| 55 | Mathematical Figure | 1 | 1000 |
| 56 | Mathematical Group | 1 | 1000 |
| 57 | Mathematical Society | 1 | 1000 |
| 58 | Mathematical Club | 1 | 1000 |
| 59 | Mathematical Association | 1 | 1000 |
| 60 | Mathematical Union | 1 | 1000 |
| 61 | Mathematical League | 1 | 1000 |
| 62 | Mathematical Guild | 1 | 1000 |
| 63 | Mathematical Fellowship | 1 | 1000 |
| 64 | Mathematical Brotherhood | 1 | 1000 |
| 65 | Mathematical Sisterhood | 1 | 1000 |
| 66 | Mathematical Order | 1 | 1000 |
| 67 | Mathematical Fraternity | 1 | 1000 |
| 68 | Mathematical Sorority | 1 | 1000 |
| 69 | Mathematical Society | 1 | 1000 |
| 70 | Mathematical Club | 1 | 1000 |
| 71 | Mathematical Association | 1 | 1000 |
| 72 | Mathematical Union | 1 | 1000 |
| 73 | Mathematical League | 1 | 1000 |
| 74 | Mathematical Guild | 1 | 1000 |
| 75 | Mathematical Fellowship | 1 | 1000 |
| 76 | Mathematical Brotherhood | 1 | 1000 |
| 77 | Mathematical Sisterhood | 1 | 1000 |
| 78 | Mathematical Order | 1 | 1000 |
| 79 | Mathematical Fraternity | 1 | 1000 |
| 80 | Mathematical Sorority | 1 | 1000 |
| 81 | Mathematical Society | 1 | 1000 |
| 82 | Mathematical Club | 1 | 1000 |
| 83 | Mathematical Association | 1 | 1000 |
| 84 | Mathematical Union | 1 | 1000 |
| 85 | Mathematical League | 1 | 1000 |
| 86 | Mathematical Guild | 1 | 1000 |
| 87 | Mathematical Fellowship | 1 | 1000 |
| 88 | Mathematical Brotherhood | 1 | 1000 |
| 89 | Mathematical Sisterhood | 1 | 1000 |
| 90 | Mathematical Order | 1 | 1000 |
| 91 | Mathematical Fraternity | 1 | 1000 |
| 92 | Mathematical Sorority | 1 | 1000 |
| 93 | Mathematical Society | 1 | 1000 |
| 94 | Mathematical Club | 1 | 1000 |
| 95 | Mathematical Association | 1 | 1000 |
| 96 | Mathematical Union | 1 | 1000 |
| 97 | Mathematical League | 1 | 1000 |
| 98 | Mathematical Guild | 1 | 1000 |
| 99 | Mathematical Fellowship | 1 | 1000 |
| 100 | Mathematical Brotherhood | 1 | 1000 |

Statement of Acceptance

Representative
of the House

29 April 1964

2. Specification of Complete Outfit

| Item | Description | Quantity |
|------|-------------------|----------|
| 1 | Complete Outfit | 1 |
| 2 | Cartridge | 1 |
| 3 | Cartridge (short) | 1 |
| 4 | Cartridge (short) | 1 |
| 5 | Cartridge (short) | 1 |
| 6 | Cartridge (short) | 1 |
| 7 | Cartridge (short) | 1 |
| 8 | Cartridge (short) | 1 |
| 9 | Cartridge (short) | 1 |
| 10 | Cartridge (short) | 1 |
| 11 | Cartridge (short) | 1 |
| 12 | Cartridge (short) | 1 |
| 13 | Cartridge (short) | 1 |
| 14 | Cartridge (short) | 1 |
| 15 | Cartridge (short) | 1 |
| 16 | Cartridge (short) | 1 |
| 17 | Cartridge (short) | 1 |
| 18 | Cartridge (short) | 1 |
| 19 | Cartridge (short) | 1 |
| 20 | Cartridge (short) | 1 |

3. Technical Data

3.1. General Data

| Item | Description | Quantity | Unit |
|------|-------------------------|--------------|------|
| 1 | Frequency range | 1000 - 11000 | Hz |
| 2 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 3 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 4 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 5 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 6 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 7 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 8 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 9 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 10 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 11 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 12 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 13 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 14 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 15 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 16 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 17 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 18 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 19 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |
| 20 | Frequency range (short) | 1000 - 11000 | Hz |

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

C E R T I F I C A T E
SIGNAL GENERATOR MODEL 51W No. 1
1. COMPLETING

| No. | Name | Part No. | Qty. |
|-------------------------|---|----------------|------|
| A. Set units | | | |
| 1 | RF unit | 51W-1-000A | 1 |
| 2 | Power supply unit | 51W-2-000A | 1 |
| 3 | Unit interconnection cable | 51W-3-000A | 1 |
| 4 | RF cable | 44447000 | 1 |
| 5 | Cable | 44447000 | 1 |
| 6 | Flexible waveguide | 51W-4-000A | 1 |
| 7 | Waveguide twist | 51W-5-000A | 1 |
| 8 | Light generator section | 51W-6-000A | 1 |
| 9 | Power supply cord | 44447000 | 1 |
| 10 | Case with spare part set | 51W-7-000A | 1 |
| 11 | Valve 514C | | 1 |
| 12 | Valve 613C | | 1 |
| 13 | Valve 615C | | 1 |
| 14 | Valve 616C | | 1 |
| 15 | Valve 617C | | 1 |
| 16 | Voltage gas stabilizer | 0700 | 1 |
| 17 | Battery | 0, 070-5, 5-12 | 1 |
| 18 | Klystron | | 1 |
| 19 | Clock wave driver | 51W-8-000A | 1 |
| 20 | Box | | 1 |
| 21 | Crystal detector | 51W-9-000A | 1 |
| 22 | Box | | 1 |
| 23 | Fuse 2A 50V | | 1 |
| 24 | Lamp 13.5v., 0.15a. | 51W-10-000A | 1 |
| 25 | Box | 51W-11-000A | 1 |
| 26 | Screw clamp | | 1 |
| 27 | Packing case | 51W-12-000A | 1 |
| B. Documentation | | | |
| 28 | Case with waveguide and attenuator graphs | 4 4445001 | 1 |
| 29 | Certificate | | 1 |

2. TECHNICAL DATA

| No | Parameters | Specified | Results of measurements at sample |
|----|---|---------------|-----------------------------------|
| a | Instrument frequency range | 500-10000 s/s | 1700 s/s |
| b | RF output power | | |
| | minimum | 1 mW | 1 mW |
| | maximum | 1 W | 1 W |
| c | Frequency stability | 1 Hz | 1 Hz |
| d | Accuracy of power relative change reading | 1 dB | 1 dB |
| e | Accuracy of frequency absolute measurement | 13 Hz | 13 Hz |
| f | Accuracy of frequency difference measurement (up to 60 Hz) | 13 Hz | 13 Hz |
| g | Internal modulation with square-wave pulses of 1000 s/s frequency | 1000 | 1000 |
| h | Internal modulation with pulses of 0.5 to 10 microseconds duration 200 to 10000 s/s repetition frequency and 25 to 50v. amplitude | Possible | Possible |
| i | External frequency modulation with sine-wave voltage at 50 to 20000 s/s | Possible | Possible |
| j | Supply voltage of 110, 127 or 220v ^{+5%} _{-10%} | Possible | Possible |
| k | Power consumption | 150 va | 150 va |

THIS DATA IS SUBJECT TO REVISION & AMENDMENT

| Specification of equipment to be used in the field | | Specification of equipment to be used in the laboratory | |
|--|----------|---|----------|
| Equipment | Quantity | Equipment | Quantity |
| 1. RF generator | 1 | 1. RF generator | 1 |
| 2. Frequency counter | 1 | 2. Frequency counter | 1 |
| 3. Power meter | 1 | 3. Power meter | 1 |
| 4. Oscilloscope | 1 | 4. Oscilloscope | 1 |
| 5. Signal generator | 1 | 5. Signal generator | 1 |
| 6. Modulator | 1 | 6. Modulator | 1 |
| 7. Amplifier | 1 | 7. Amplifier | 1 |
| 8. Antenna | 1 | 8. Antenna | 1 |
| 9. Receiver | 1 | 9. Receiver | 1 |
| 10. Filter | 1 | 10. Filter | 1 |
| 11. Cable | 1 | 11. Cable | 1 |
| 12. Connector | 1 | 12. Connector | 1 |
| 13. Switch | 1 | 13. Switch | 1 |
| 14. Relay | 1 | 14. Relay | 1 |
| 15. Transformer | 1 | 15. Transformer | 1 |
| 16. Resistor | 1 | 16. Resistor | 1 |
| 17. Capacitor | 1 | 17. Capacitor | 1 |
| 18. Diode | 1 | 18. Diode | 1 |
| 19. Transistor | 1 | 19. Transistor | 1 |
| 20. Vacuum tube | 1 | 20. Vacuum tube | 1 |
| 21. Battery | 1 | 21. Battery | 1 |
| 22. Power supply | 1 | 22. Power supply | 1 |
| 23. Grounding | 1 | 23. Grounding | 1 |
| 24. Shielding | 1 | 24. Shielding | 1 |
| 25. Enclosure | 1 | 25. Enclosure | 1 |
| 26. Mounting | 1 | 26. Mounting | 1 |
| 27. Labeling | 1 | 27. Labeling | 1 |
| 28. Documentation | 1 | 28. Documentation | 1 |
| 29. Training | 1 | 29. Training | 1 |
| 30. Maintenance | 1 | 30. Maintenance | 1 |
| 31. Repair | 1 | 31. Repair | 1 |
| 32. Replacement | 1 | 32. Replacement | 1 |
| 33. Calibration | 1 | 33. Calibration | 1 |
| 34. Verification | 1 | 34. Verification | 1 |
| 35. Validation | 1 | 35. Validation | 1 |
| 36. Acceptance | 1 | 36. Acceptance | 1 |
| 37. Release | 1 | 37. Release | 1 |
| 38. Distribution | 1 | 38. Distribution | 1 |
| 39. Storage | 1 | 39. Storage | 1 |
| 40. Retrieval | 1 | 40. Retrieval | 1 |
| 41. Archiving | 1 | 41. Archiving | 1 |
| 42. Preservation | 1 | 42. Preservation | 1 |
| 43. Restoration | 1 | 43. Restoration | 1 |
| 44. Reproduction | 1 | 44. Reproduction | 1 |
| 45. Dissemination | 1 | 45. Dissemination | 1 |
| 46. Destruction | 1 | 46. Destruction | 1 |
| 47. Recycling | 1 | 47. Recycling | 1 |
| 48. Disposal | 1 | 48. Disposal | 1 |
| 49. Security | 1 | 49. Security | 1 |
| 50. Compliance | 1 | 50. Compliance | 1 |

C E R T I F I C A T E

SIGNAL GENERATOR MODEL 5712-1

1. COMPLETION

| No. | Name | Part No. |
|-------------------------|--|-------------|
| A. Set units | | |
| 1 | RF unit | 5712-1-0001 |
| 2 | Power supply unit | 5712-1-0002 |
| 3 | Self interconnection cable | 5712-1-0003 |
| 4 | RF cable | 5712-1-0004 |
| 5 | Cable | 5712-1-0005 |
| 6 | Flexible waveguide | 5712-1-0006 |
| 7 | Waveguide telet | 5712-1-0007 |
| 8 | Light generator section | 5712-1-0008 |
| 9 | Power supply cord | 5712-1-0009 |
| 10 | Case with spare part set | 5712-1-0010 |
| 11 | Valve 2100 | 5712-1-0011 |
| 12 | Valve 2100 | 5712-1-0012 |
| 13 | Valve 2100 | 5712-1-0013 |
| 14 | Valve 2100 | 5712-1-0014 |
| 15 | Valve 2100 | 5712-1-0015 |
| 16 | Voltage gas stabilizer | 5712-1-0016 |
| 17 | Barretter | 5712-1-0017 |
| 18 | Electron | 5712-1-0018 |
| 19 | Clock screwdriver 2100 | 5712-1-0019 |
| 20 | Box | 5712-1-0020 |
| 21 | Crystal detector | 5712-1-0021 |
| 22 | Box | 5712-1-0022 |
| 23 | Pass 21 002 | 5712-1-0023 |
| 24 | Lamps 15.5v., 0.15a. | 5712-1-0024 |
| 25 | Box | 5712-1-0025 |
| 26 | Screw clamp | 5712-1-0026 |
| 27 | Packing case | 5712-1-0027 |
| B. Documentation | | |
| 28 | Case with waveguide and attenuator graph | 5712-1-0028 |
| 29 | Certificate | 5712-1-0029 |

A. Summary Data

| No. | Parameter | Requested | Results of measurement or compliance |
|-----|--|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | Instrument frequency range | 1000-1000000 Hz | 6.50 - 9920 |
| 2 | RF output power | | |
| | minimum | 1 mW | 4.7 mW |
| | maximum | 100 W | 12.5 mW |
| 3 | Frequency stability | 21 Hz | 4.8 m |
| 4 | Accuracy of power relative change reading | 21 dB | 1.0 m |
| 5 | Accuracy of frequency absolute measurement | 25 Hz | 4.2 m |
| 6 | Accuracy of frequency difference measurement (up to 25 Hz) | 25 Hz | 2.6 m |
| 7 | Internal modulation with square-wave pulses at 1000 c/s frequency | 1000 | 920 |
| 8 | Internal modulation with pulses of 0.5 to 10 microseconds. Duration 200 to 10000 c/s repetition frequency and 25 to 50V. amplitude | Possible | possible |
| 9 | Internal frequency modulation with sinusoidal voltage at 50 to 20000 c/s | Possible | possible |
| 10 | Supply voltage of 110, 127 or 200V $\pm 10\%$ | Possible | possible |
| 11 | Power consumption | 150 W | 121 W |

CHECK DATA ACCORDING TO SECTIONS 2 AND 9

| Date | Cause of check | Number of operation
Leurs | Check results according to section 2 b | | | | | | | | | | Signature of the person who filled in the certificate |
|------|----------------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |
| | | | | | | | | | | | | | |

C E R T I F I C A T E

SIGNAL GENERATOR MODEL 51M No. 16 Lot 100

1. CONTENTS

| No. | Name | Quantity |
|-------------------------|--|----------------|
| A. Set units | | |
| 1 | RF unit | 51M-1-000A 1 |
| 2 | Power supply unit | 51M-2-000A 1 |
| 3 | Unit interconnection cable | 51M-3-000A 1 |
| 4 | RF cable | 46687080 1 |
| 5 | Cable | 46687080 1 |
| 6 | Flexible waveguide | 51M-6-000A 1 |
| 7 | Waveguide twist | 51M-7-000A 1 |
| 8 | Light generator section | 51M-8-000A 1 |
| 9 | Power supply cord | 46687080 1 |
| 10 | Case with spare part set | 51M-9-000A 1 |
| 11 | Valve 204C | 1 |
| 12 | Valve 205C | 1 |
| 13 | Valve 206C | 1 |
| 14 | Valve 207C | 1 |
| 15 | Valve 208C | 1 |
| 16 | Valve 209C | 1 |
| 17 | Valve 210C | 1 |
| 18 | Voltage gas stabilizer | 0.850-5,5-12 1 |
| 19 | Barretter | 1 |
| 20 | Electron | 1 |
| 21 | Clock screwdriver | 51M-10-000A 1 |
| 22 | Box | 1 |
| 23 | Crystal detector | 51M-11-000A 1 |
| 24 | Box | 1 |
| 25 | Fuse 2a 0.25 | 1 |
| 26 | Lamps 15.5v., 0.18a. | 51M-12-000A 1 |
| 27 | Box | 1 |
| 28 | Screw clamps | 51M-13-000A 1 |
| 29 | Packing case | 1 |
| B. Documentation | | |
| 30 | Case with waveguide and attenuator graph | 1 |
| 31 | Certificate | 1 |

3. Electrical Data

| No. | Parameters | Specified | Results of observation at acceptance |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|
| 1 | Instrument frequency range | 5000-90000 c/s | Pass |
| 2 | RF output power
min/max | 7 mW
100 mW | Pass |
| 3 | Frequency stability | ±1 Mc | Pass |
| 4 | Accuracy of power relative change reading | ±1 db | Pass |
| 5 | Accuracy of frequency absolute measurement | ±3 Mc | Pass |
| 6 | Accuracy of frequency difference measurement (up to 50 Mc) | ±3 Mc | Pass |
| 7 | Internal modulation with square-wave pulses of 1000 c/s frequency | ±10% | Pass |
| 8 | External modulation with pulses of 0.5 to 10 microsec. duration 200 to 10000 c/s repetition frequency and 25 to 50v. amplitude | Possible | Pass |
| 9 | External frequency modulation with sinusoidal voltage at 50 to 50000 c/s | Possible | Pass |
| 10 | Supply voltage of 110, 127 or 200v
-10% | Possible | Pass |
| 11 | Power consumption | 150 wa | 121 |

CHECK DATA ACCORDING TO SECTIONS 2 AND 3

| Date | Cause of check | Number of operation hours | Signature of the person who filled in the certificate | | | | |
|------|----------------|---------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e |
| | | | | | | | |

**ВОЛНОМЕР
СРЕДНЕЙ ТОЧНОСТИ
ТИПА 35-ИМ
ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1957

**ВОЛНОМЕР СРЕДНЕЙ ТОЧНОСТИ
типа 35-ИМ**

описание и инструкция по эксплуатации

1957

ЧАСТЬ I. Общее описание

1. THE UNITED STATES OF AMERICA

一、“三民主义”：孙中山先生提出的政治主张，包括民族主义、民权主义、民生主义。

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

3. 在《...》中，作者... 在《...》中，作者... 在《...》中，作者...

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the situation.

2. 1992年12月，中共中央、国务院作出《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，明确提出“建立现代企业制度”是改革国有经济的重要途径。《决定》指出：“现代企业制度是适应社会化大生产和市场经济要求的新的企业制度的统称。其主要特征：产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学。”

1. 我们中国是农业国，农业是国民经济的基础，是国家的命脉。农业的发展，关系到国家的稳定，关系到人民的幸福。因此，我们必须重视农业，发展农业，使农业成为国家的支柱产业。

本公司之董事及高級管理人員均具有豐富之經驗，且均具有良好之信譽，並均具有良好之教育背景。本公司之董事及高級管理人員均具有良好之信譽，並均具有良好之教育背景。

При работе с иностранными клиентами, при установлении контактов, знакомстве, на языке иностранца можно вести переговоры, можно вести работу (в зависимости от характера деятельности) при необходимости можно использовать также свой родной язык. Однако быть двуязычным тоже не следует, так как это может помешать изучению языка.

[illegible]

5. 本局在 1954 年 10 月 1 日以前，曾向各机关、团体、企业、事业单位，以及各民主党派、人民团体，广泛地进行了宣传，并组织了多次大规模的游行、集会、演讲、展览、竞赛、评比、奖励、惩罚等，以资鼓励。以上各机关、团体、企业、事业单位，以及各民主党派、人民团体，均曾向本局呈报过材料，并经本局审查合格，准予参加评比。以上各机关、团体、企业、事业单位，以及各民主党派、人民团体，均曾向本局呈报过材料，并经本局审查合格，准予参加评比。以上各机关、团体、企业、事业单位，以及各民主党派、人民团体，均曾向本局呈报过材料，并经本局审查合格，准予参加评比。

[illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。

1. 姓名: 王德胜
 2. 性别: 男
 3. 年龄: 45岁
 4. 民族: 汉族
 5. 籍贯: 山东省潍坊市
 6. 职业: 教师
 7. 学历: 本科
 8. 婚姻状况: 已婚
 9. 子女情况: 有一个儿子, 12岁
 10. 健康状况: 良好
 11. 兴趣爱好: 读书、运动
 12. 自我评价: 为人正直, 责任心强

一、政治 二、經濟 三、教育 四、文化 五、社會 六、宗教 七、藝術 八、科學 九、法律 十、道德 十一、體育 十二、音樂 十三、美術 十四、戲劇 十五、電影 十六、攝影 十七、文學 十八、歷史 十九、地理 二十、自然 二十一、生物 二十二、醫學 二十三、農學 二十四、工學 二十五、商學 二十六、法學 二十七、政治學 二十八、經濟學 二十九、社會學 三十、文化學 三十一、藝術學 三十二、科學學 三十三、法律學 三十四、道德學 三十五、體育學 三十六、音樂學 三十七、美術學 三十八、戲劇學 三十九、電影學 四十、攝影學 四十一、文學學 四十二、歷史學 四十三、地理學 四十四、自然學 四十五、生物學 四十六、醫學學 四十七、農學學 四十八、工學學 四十九、商學學 五十、法學學 五十一、政治學學 五十二、經濟學學 五十三、社會學學 五十四、文化學學 五十五、藝術學學 五十六、科學學學 五十七、法律學學 五十八、道德學學 五十九、體育學學 六十、音樂學學 六十一、美術學學 六十二、戲劇學學 六十三、電影學學 六十四、攝影學學 六十五、文學學學 六十六、歷史學學 六十七、地理學學 六十八、自然學學 六十九、生物學學 七十、醫學學學 七十一、農學學學 七十二、工學學學 七十三、商學學學 七十四、法學學學 七十五、政治學學學 七十六、經濟學學學 七十七、社會學學學 七十八、文化學學學 七十九、藝術學學學 八十、科學學學學 八十一、法律學學學 八十二、道德學學學 八十三、體育學學學 八十四、音樂學學學 八十五、美術學學學 八十六、戲劇學學學 八十七、電影學學學 八十八、攝影學學學 八十九、文學學學學 九十、歷史學學學 九十一、地理學學學 九十二、自然學學學 九十三、生物學學學 九十四、醫學學學學 九十五、農學學學學 九十六、工學學學學 九十七、商學學學學 九十八、法學學學學 九十九、政治學學學學 一百、經濟學學學學

[illegible]

● 學 生 之 學 習 狀 況 及 學 習 成 果 評 估 表 第 一 次 評 估


一、政治
 二、經濟
 三、教育
 四、文化
 五、社會
 六、宗教
 七、藝術
 八、科學
 九、法律
 十、道德
 十一、體育
 十二、音樂
 十三、美術
 十四、戲劇
 十五、電影
 十六、攝影
 十七、印刷
 十八、出版
 十九、廣播
 二十、電視
 二十一、電訊
 二十二、交通
 二十三、運輸
 二十四、郵政
 二十五、海關
 二十六、稅務
 二十七、金融
 二十八、銀行
 二十九、保險
 三十、證券
 三十一、期貨
 三十二、債券
 三十三、股票
 三十四、基金
 三十五、信託
 三十六、租賃
 三十七、買賣
 三十八、抵押
 三十九、擔保
 四十、代理
 四十一、委託
 四十二、授權
 四十三、許可
 四十四、執照
 四十五、證書
 四十六、證明
 四十七、鑑定
 四十八、評估
 四十九、核算
 五十、結算
 五十一、對帳
 五十二、報表
 五十三、預算
 五十四、決算
 五十五、審計
 五十六、稽核
 五十七、監督
 五十八、管理
 五十九、組織
 六十、機構
 六十一、部門
 六十二、職位
 六十三、職責
 六十四、權限
 六十五、義務
 六十六、權利
 六十七、利益
 六十八、損害
 六十九、賠償
 七十、補償
 七十一、慰問
 七十二、撫卹
 七十三、贍養
 七十四、贍濟
 七十五、贍給
 七十六、贍助
 七十七、贍恤
 七十八、贍養
 七十九、贍濟
 八十、贍給
 八十一、贍助
 八十二、贍恤
 八十三、贍養
 八十四、贍濟
 八十五、贍給
 八十六、贍助
 八十七、贍恤
 八十八、贍養
 八十九、贍濟
 九十、贍給
 九十一、贍助
 九十二、贍恤
 九十三、贍養
 九十四、贍濟
 九十五、贍給
 九十六、贍助
 九十七、贍恤
 九十八、贍養
 九十九、贍濟
 一百、贍給

1. 凡在本行存款，利息按季结息，到期还本付息。

2010年10月10日

3. Состав алгоритма

[illegible]



[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side.]

доповіді експертів оформити зазначеною формою

- [illegible]

Миллиметр

Устройство для измерения
миллиметров, которое
можно использовать

для измерения длины
предметов, которые
не имеют стандартной
длины, например, для
измерения длины

предметов, которые

не имеют стандартной
длины, например, для

измерения длины

предметов, которые

не имеют стандартной
длины, например, для

измерения длины

предметов, которые

не имеют стандартной
длины, например, для

измерения длины

предметов, которые

не имеют стандартной
длины, например, для

измерения длины


предметов, которые

не имеют стандартной
длины, например, для

измерения длины

предметов, которые

не имеют стандартной
длины, например, для






Рис. 2






Рис. 3








Fig. 1



ЧАСТЬ II. Приложение

1. Подготовка прибора к действию

- [illegible]

121.

При монтаже кабеля пользоваться трубачиком, хранившимся вместе с кабелем в заводской упаковке. При соединении кабеля с проводом использовать для изоляции заводские наконечники кабеля со стержнем.

При работе с мощными генераторами следует соблюдать следующие правила:

1. При работе с мощными генераторами следует соблюдать следующие правила:
2. При работе с мощными генераторами следует соблюдать следующие правила:
3. При работе с мощными генераторами следует соблюдать следующие правила:
4. При работе с мощными генераторами следует соблюдать следующие правила:
5. При работе с мощными генераторами следует соблюдать следующие правила:
6. При работе с мощными генераторами следует соблюдать следующие правила:
7. При работе с мощными генераторами следует соблюдать следующие правила:
8. При работе с мощными генераторами следует соблюдать следующие правила:
9. При работе с мощными генераторами следует соблюдать следующие правила:
10. При работе с мощными генераторами следует соблюдать следующие правила:

Второй вариант: сделать для каждого из них по одному большому и по одному маленькому.

...и вращающегося магнита, вращающегося в ре-
зультате действия сил индукции, с подвижной по внутреннему
периметру катушки индукции* нужно установить в центре

[illegible][illegible]

2. Методика пользования прибором

A. Preparation of polyamides

[illegible][illegible]

Двухконтурная схема




Рис. 8





Схема системы: котельного и
водяного насосов

Рис. 9



11/11/74

переходим
к следующему

В. Измерение длины волны

1. Измерение длины волны производится с помощью дифракционной решетки. Для этого необходимо знать расстояние между соседними штрихами решетки d и угол дифракции θ . Длина волны λ определяется по формуле: $\lambda = d \sin \theta$.

2. Измерение длины волны производится с помощью интерференционной установки. Для этого необходимо знать расстояние между щелями d и радиус кривизны экрана R . Длина волны λ определяется по формуле: $\lambda = \frac{d^2}{2R}$.


3. Измерение длины волны производится с помощью дифракционной решетки. Для этого необходимо знать расстояние между соседними штрихами решетки d и угол дифракции θ . Длина волны λ определяется по формуле: $\lambda = d \sin \theta$.

4. Измерение длины волны производится с помощью дифракционной решетки. Для этого необходимо знать расстояние между соседними штрихами решетки d и угол дифракции θ . Длина волны λ определяется по формуле: $\lambda = d \sin \theta$.

5. Измерение длины волны производится с помощью дифракционной решетки. Для этого необходимо знать расстояние между соседними штрихами решетки d и угол дифракции θ . Длина волны λ определяется по формуле: $\lambda = d \sin \theta$.

6. Измерение длины волны производится с помощью дифракционной решетки. Для этого необходимо знать расстояние между соседними штрихами решетки d и угол дифракции θ . Длина волны λ определяется по формуле: $\lambda = d \sin \theta$.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

С С С Р
ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
З И П

МОСТ ПОСТОЯННОГО ТОКА
КЕЛЬВЕНА-ВИТСТОНА Р329-Т

Описание и правила
пользования

- 2 -

1. Назначение

Мост однократно-двойной ГОСТа с одним встроенным образцовым сопротивлением 1 ом и 0,001 ом предназначен для точных измерений за постоянном токе сопротивлений от 10^{-8} до 10^6 ом.

Приборы предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -10°C до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 60%.

Мост удовлетворяет ГОСТ 7165-64 "Мосты постоянного тока измерительные".

II. Основные технические характеристики

Пределы измерения и класс точности моста приведены в таблице 1

Таблица 1

| Номери-
тельная
схема | Пределы
измерения в омах | Класс
точности |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Мост | от 0,000001 до 0,00001 | 1,5 |
| двойной | " 0,000010001 до 0,0001 | 0,5 |
| | " 0,0010001 до 0,001 | 0,1 |
| | " 0,0010001 до 100,0 | 0,05 |
| Мост | от 1 до 100000 | 0,05 |
| однократно-
двойной | " 100010 до 1111000 | 0,5 |

Измерение сопротивления моста осуществляется от источника постоянного тока 1,4 В. Измерения в вольты.

Измерение сопротивления моста осуществляется от источника постоянного тока, обеспечивающего максимально допустимый

- 3 -

ток, как для встроенных образцовых сопротивлений / согласно данных таблицы №3 и маркировке на блоке /, так и для образцовых катушек сопротивления / согласно маркировке на катушках / при использовании их при измерениях.

Нормальная температура эксплуатации и значения дополнительной погрешности показаний моста, вызываемой изменением температуры окружающего воздуха на каждые 5°C в рабочем диапазоне температур, в зависимости от класса точности указаны в таблице.

Таблица 2


| Класс
точности
% | Нормальная температура
эксплуатации $^{\circ}\text{C}$ | Дополн. погрешн.
от изменения
температуры на
5°C % |
|------------------------|---|---|
| 0,05 | 27 ± 2 | $\pm 0,05$ |
| 0,1 | 27 ± 5 | $\pm 0,05$ |
| 0,5 | 27 ± 5 | $\pm 0,125$ |
| 1,5 | $10 \div 35$ | - |

Сопротивление изоляции между электрической цепью моста и корпусом должно быть не менее 2000 мгом.

Габаритные размеры моста не более

520 x 330 x 240 мм.

Вес моста не более 20 кг.



- 5 -

III. Принцип действия и конструкция прибора.

Мост типа РЗЗЗ-Т представляет собой комбинированный лабораторный мост Кельвина-Витстона с блоком образцовых сопротивлений, который может быть полностью отделен от моста.

Принципиальная схема моста представлена на рис. 1

Сравнительные плечи моста R_1 и R_1' имеют по пять декад: 10×100 ом, 10×10 ом, 10×1 ом, $10 \times 0,1$ ом и $10 \times 0,01$ ом, что позволяет производить отсчет сопротивления сравнительного плеча с точностью $\pm 0,01\%$. Начальное сопротивление сравнительного плеча не превышает 0,005 ом.

Первая ступень последней декады сравнительного плеча подгоняется с учетом начального сопротивления, что еще более повышает точность измерения на мосте.

Плечи отношения R_2 и R_3 состоят каждое из четырех сопротивлений 10, 100, 1000 и 10000 ом.

Блок образцовых сопротивлений состоит из двух сопротивлений: 1 ом и 0,001 ом.

Регулировка чувствительности нуль-индикатора осуществляется с помощью кнопок "грубо" и "точно". При включении "грубо" последовательно с нуль-индикатором включается сопротивление 50 ом. При включении "точно" нуль-индикатор включается в схему непосредственно.

Успокоение нуль-индикатора осуществляется с помощью кнопки "успокоение".

Сопротивление 10 ком, шунтирующее гальванометр, и сопротивление 50 ом в цепи "успокоение" дают возможность работать нуль-индикатору /как высокоомному, так и низкоомному/.

- 6 -

в режиме «Линейный» в критическом при замыкании кнопки «Грубо».

Схема моста позволяет при измерениях низкосомных сопротивлений пользоваться как встроенными, так и внешними образцовыми сопротивлениями.

Общий вид моста показан на рис. 2



1. Зажимы для присоединения образцового сопротивления.
 2. Зажимы для подключения гальванометра.
 3. Зажимы для подключения намеряемого сопротивления при измерении в схеме двойного моста.
 4. Зажимы для подключения намеряемого сопротивления при измерении в схеме одинарного моста.
 5. Зажимы для подключения батарей.
 6. Блок встроенных образцовых сопротивлений.
 7. Кнопки вкл. гальванометра, I, II, III, IV, V-декадные переключатели.
- R_1, R_2, R_3 - значения сопротивлений.

Мост собран из отдельных узлов, закрепленных на литой алюминиевой плате, которая устанавливается и закрепляется

- 7 -

винтами в деревянном корпусе.

Панели декадных переключателей и штепсельных штепселей ^{из пластмассы} изготовлены для предохранения от загрязнения декадные переключатели закрываются пластмассовыми крышками, которые крепятся к панели переключателя винтами.

Сопротивления плеч R_2 и R_3 включаются с помощью штепселей и штепсельных колодок. Все сопротивления, кроме сопротивлений 5 декад и сопротивления 0,001 ома блока образцовых сопротивлений, выполнены на фарфоровых каркасах.

Сопротивление 0,001 ома блока образцовых сопротивлений выполнено на листового марганца.

Блок образцовых сопротивлений состоит из двух сопротивлений: 1 ом и 0,001 ома, крепящихся на пластмассовой плате.

Блок имеет четыре зажима: два токовых - C_1 и C_2 и два потенциальных - P_1 и P_2 ; а также штепсельные колодки, служащие для включения образцового сопротивления в схему.

Блок закрывается металлическим корпусом и пломбируется. Потенциальные выходы блока при работе в схеме двойного моста соединяются с зажимами $+N$ и $-N$ медными соединительными планками; при переходе к схеме одинарного моста этими же планками замыкается коротко зажимы $+N$ и $-N$.

На лицевой панели и внутри со схемой нанесены все необходимые для работы на мосте надписи:

На верхней панели крышки прикреплен принципиальная схема моста и правила пользования мостом.

Для измерения коротких отрезков проводочных сопротивлений к каждому мосту прилагается колодка с двумя специальными двойными зажимами, служащими токовым и потенциальным зажимами.

- 8 -

1. каждому мосту прикладывается пять гибких проводников сопротивлением $\leq 0,001$ ома каждый.

Прибор имеет пять пар зажимов, предназначенных для подключения образцового и измеряемого сопротивлений, гальванометра и батареи / при работе в схеме одинарного моста /

IV. Правила пользования.

А. Измерение сопротивлений в пределах от 10^{-6} до 100 ом с внутренними образцовыми сопротивлениями.

На рис. 3 показана схема наружных соединений при работе с внутренними образцовыми сопротивлениями.




Рис. 3

Токовой цепью измеряемого сопротивления X соединяется с токовым электродом T, ток образцовых сопротивлений переключком сопротивлением не более 0,001 ома с хорошо защищенными контактами. Потенциальные зажимы измеряемого

- 9 -

сопротивления подключаются к зажимам ХД: при включении должна соблюдаться полярность как указано на рис. 3

В таблице 3 приведены рекомендуемые значения сопротивления плеч моста, максимально допустимый ток через встроенные образцовые сопротивления и параметры гальванометра, обеспечивающие высокую точность измерения при использовании всех пяти декад сравнительного плеча.

Соединительные проводники в цепи батареи должны быть рассчитаны на соответствующий ток.

Таблица 3.

| Из-
м: | Измеряемое
сопротивление | Образц.
сопр.
N | Плечи
отно-
шен.
$R_2=R_3$ | I_{max}
/через
$N/$ | Параметры
гальваномет-
ра |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | ом | ом | ом | а | |
| 1. | от 10^{-6} до 10^{-5} | 0,001 | 10000 | 32 | |
| 2. | от 10^{-5} до 10^{-4} | 0,001 | 10000 | 32 | $G \leq 3 \cdot 10^{-9}$ а/мм/м |
| 3. | от 10^{-4} до 10^{-3} | 0,001 | 10000 | 32 | $Z_g \approx 9$ ом |
| 4. | от 10^{-3} до 10^{-2} | 0,001 | 100 | 32 | $Z_{6,9} \approx 30$ ом |
| 5. | от 10^{-2} до 10^{-1} | 1 | 10000 | 0,5 | |
| 6. | от 10^{-1} до 1 | 1 | 1000 | 0,5 | |
| 7. | от 1 до 10 | 1 | 100 | 0,5 | |
| 8. | от 10 до 100 | 1 | 10 | 0,5 | |

Порядок работы:

1. Перед началом работы проверить выключены ли кнопки в цепи гальванометра и несколько раз повернуть ручку каждой декады.
2. Замкнуть цепь батареи ключом "К" и по амперметру установить ток, регулируя сопротивление реостата $R_{рег}$.

- 10 -

3. В зависимости от значения измеряемого сопротивления выставить ориентировочно значения R_1 и $R_2 = R_3$.
4. Настроить и при необходимости поворотом вокруг оси зафиксировать кнопки "грубо" и "успокоение", после чего вращением ручек декад сравнительного плеча добиться равновесия моста.
5. Настроить (при необходимости) и при необходимости зафиксировать кнопку "точно" после чего снова добиться равновесия моста.
6. Выключить кнопки в цепи гальванометра и произвести вычисления измеряемого сопротивления по формуле:

$$X = \frac{R_1}{R_2} N (\text{ом})$$

где: R_1 - отсчет по шкалам

R_2 - отсчет по эталонному плечу.

N - значение образцового сопротивления в омах


Для исключения влияния ТЭДС на результат измерения необходимо с помощью переключателя III изменить направление тока в схеме моста и повторить измерение еще раз. Окончательным результатом является среднее арифметическое из двух замеров.

Б. Измерение сопротивлений в пределах от 10^{-6} до 10^2 ом с наружными и образцовыми сопротивлениями.

В качестве наружных образцовых сопротивлений могут быть использованы образцовые катушки сопротивления или блок образцовых сопротивлений, отделенный от моста.

На рис. 4 показана схема наружных соединений при работе с мостом с образцовыми сопротивлениями.

- 11 -



Токовый зажим "T₂" образцового сопротивления соединяется с токовым зажимом "T" измеряемого сопротивления перемычкой сопротивлением не более 0,001 ома. Потенциальные зажимы образцового и измеряемого сопротивлений присоединяются к соответствующим зажимам моста проводниками сопротивлением не более $1 \cdot 10^{-8}$ и $2 \cdot 10^{-8}$ ома соответственно. При включении должна создаваться полярность, как указано на рис. 4.

Соединительные проводники в цепи батареи должны быть рассчитаны на соответствующие токи.

В таблице 4 приведены рекомендуемые значения сопротивлений плеч моста и параметры гальванометра, обеспечивающие высокую точность измерения при использовании всех пяти декад сравнительного плеча.

При ^{схеме} сборке следует обратить внимание на то, чтобы перемычки соединяющие потенциальные зажимы блока образцовых сопротивлений с зажимами +N и -N моста, были отсоединены от потенциальных зажимов блока.

Порядок работы на мосте и вычисление значений измеряемого сопротивления такие же, как изложено было в разделе IV А.


- 12 -

Таблица 4

| №:
п/п | Измеряемое
сопротивление | Образцо-
вое со-
против. N | Плечи
отноше-
ния $R_1=R_3$ | Параметры
гальваномет-
ра |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | ом | ом | ом | |
| 1. | от 10^{-6} до 10^{-5} | 0,001 | 10000 | |
| 2. | от 10^{-5} до 10^{-4} | 0,001 | 10000 | $C_0 \leq 3 \cdot 10^{-9}$ в/мл/м |
| 3. | от 10^{-4} до 10^{-3} | 0,001 | 1000 | |
| 4. | от 10^{-3} до 10^{-2} | 0,001 | 100 | |
| 5. | от 10^{-2} до 10^{-1} | 0,01 | 100 | $Z_g \approx 9$ ом |
| 6. | от 10^{-1} до 1 | 0,1 | 100 | $Z_{в.к.} \approx 30$ ом. |
| 7. | от 1 до 10 | 1 | 100 | |
| 8. | от 10 до 100 | 1 | 10 | |

В. Измерение сопротивлений в пределах от 50 до 10^6 ом

На рис. 5 показана схема наружных соединений при измерении сопротивлений в схеме одинарного моста.



Замечание: + N и - N замыкаются накоротко перемычками, соединяю

-19-

ками при работе с блоком образцовых сопротивлений эти зажимы с потенциальными зажимами Π_1 и Π_2 блока.

Измеряемое сопротивление присоединяется к зажимам моста X , проводниками сопротивлением 0,001 ома, прикладываемыми к мосту, или другими, но так же малого сопротивления.

Порядок работы:

1. Перед началом работы проверить выключены ли кнопки в цепи гальванометра.
2. Закрыть цепи батареи ключем "К".
3. В зависимости от значения измеряемого сопротивления выставить на мосте ориентировочно значения R_1, R_2 и R_3 .
4. Нажать и при необходимости поворотом вокруг оси зафиксировать кнопку "грубо", после чего вращением ручек декад сравнительного плеча добиться равновесия моста.
5. Нажать и при необходимости зафиксировать кнопку "точно", после чего снова добиться равновесия моста.
6. Выключить кнопки в цепи гальванометра и произвести вычисления измеряемого сопротивления по формуле:

$$X = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_3} \text{ ом,}$$

где: R_1 - отсчет по лимбам декад моста,

R_2 и R_3 - отсчеты по степенным плечам моста.

В таблице 3 приведены рекомендуемые значения сопротивлений плеч моста, напряжение питания и параметры гальванометра обеспечиваемые п.сокуп точность измерения при использовании всех пяти декад сравнительного плеча.


-14-

Таблица 5

| тип
шп | измеряемое
сопротивление | R_2 | R_3 | U_5 | Параметры
гальванометра |
|-----------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| | ом | ом | ом | В | $C_{ст} = 9\% \text{ мм/м}$ |
| 1 | от 50 до 100 | 100 | 1000 | 2 | $2_{внкр} \sim$ |
| 2 | от 100 до 1000 | 100 | 100 | " | $\approx 10000 \text{ ом}$ |
| 3 | от 1000 до 10000 | 1000 | 100 | " | |
| 4 | от 10^4 до 10^5 | 10000 | 100 | " | |
| 5 | от 10^5 до 10^6 | 10000 | 10 | " | |

У.Измерение сопротивлений коротких отрезков проволок и лент.

Для измерения сопротивления коротких отрезков проволок и лент, а также для массовой подгонки и проверки катушек сопротивления, к мосту Р329 прикладывается специальная колодка с двенадцатью зажимами. Подключение проводника к двойным зажимам показано на рис. 6



-15-

Колодка с двойными зажимами своими потенциальными концами подключается к зажимам X_d моста P829T.

Токовыми зажимами колодка включается в схему, как показано на рис.3 и рис.4 в зависимости от того с наружным или встроенным образцовым сопротивлением производится измерение.

У1. Поверка приборов.

Поверка приборов производится комплексно или поэлементно, при $t = 27 \pm 2^\circ\text{C}$.

При комплексной поверке моста производится измерение образцовых катушек сопротивления 1 или II класса.

При поэлементной поверке проверяются все сопротивления, входящие в плечи моста.

Сопротивления от 10 Ом и ниже проверяются по четырехзатворной схеме.

Включение сопротивлений в схему измерения производится по данным таблицы 6.

- 15 -

Таблица 6

| | повер. плечо | | токовые зажимы | | Потенциальн. зажимы | | Примечание |
|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-------|--|---|--|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| внутреннее рычажное плечо | R_1 | X_{W_1} | G_2 | | Потенциальн. отверстия контактов декад | | |
| | Нулевое сопрот. $R_{1,0}$ | X_K | G_2 | B_1 | $+N$ | | Декады поставить в нулевое положение, включить $R_3 = 10 \text{ ом}$. |
| наружное рычажное плечо | R'_1 | $+X_K$ | X_{W_2} | | Потенциальн. отверстия контактов декад | | |
| | $R'_{1,0}$ | $+X_K$ | $X_{W_2} + X_K$ | | $-N$ | | Декады поставить в нулевое положение, включить $R_3 = 10 \text{ ом}$. |
| внешнее плечо | R_2 | G_2 | $+X_K$ | C_1 | G_1 | | Соединить зажимы N с зажимами II . Декады поставить в нулевое положение. Включить $N = 0,001 \text{ ом}$. Нажать и зафиксировать кнопку "тупо". Сопротивление R_2 включить, R_3 включить. |
| | R_3 | G_2 | X_{W_1} | C_1 | G_2 | | Соединить зажимы N с зажимами II . Декады поставить в нулевое положение. Включить $N = 0,001 \text{ ом}$. Сопротивление R_3 включить, R_2 - выключить. |

Сопротивления 100 ом к плечу повернутся сличением с образцовыми катушками сопротивлений в схеме моста Витстона.

При проверке сопротивлений 100 ом сравнительных плеч моста показания 100 ом катушкам производится с помощью проводников с изоляцией, подключаемых к прибору. Итенсели включаются в потенциальные отверстия контактов декад.

-17-

При проверке сопротивлений 100, 1000 и 10000 ом плеча R_2 следует подключаться к зажимам $+N$ и X_{w2}

При проверке сопротивлений 100, 1000 и 10000 ом плеча R_3 следует подключаться к зажимам $+N$ и G_2

Резроентные образцовые сопротивления /10м и 0,001ом/ проверяются в схеме двойного моста сличением с образцовыми катушками и сопротивления 1 класса с учетом поправки на мост и на образцовую катушку.

Допустимая погрешность сопротивления плеч сравнения определяется по формуле:

$$\delta R = \pm \left(0,015 + 0,05 \frac{m}{R} \right) \%,$$

где: δR - допустимая погрешность в %,

R - значение проверяемого сопротивления в омах,

m - число декад плеча, показания которых не равны 0

Допустимая погрешность сопротивлений плеч отношения не должна превышать $\pm 0,015\%$.

Допустимая погрешность образцовых сопротивлений /10м и 0,001ома/ не должна превышать $\pm 0,015\%$.

УП. Комплектность

В комплект поставки входят:

1. Собственно мост РЭ20-Т - 1шт.
2. Гибкий проводник сопротивлением не более 0,001ома - 4шт.
3. Гибкая токовая перемычка сопротивлением не более 0,001ома - 1шт.
4. Пособие с двойными зажимами - 1шт.
5. Соединительная рамка пользования - 1шт.
6. Книга Т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065,

-18-

УШ.Хранение и уход за мостом.

Мост должен храниться в закрытом помещении при температуре от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80%.

В воздухе не должно быть вредных примесей, вызывающих коррозию.

Приборы должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей. Транспортировку моста и хранение до установки в помещении с температурой от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью до 80% производить герметично закрытых металлических коробках независимо от способа транспортировки. При транспортировке любым способом должны быть приняты меры, чтобы приборы не нагревались до температуры выше плюс 40°C и не охлаждались ниже минус 20°C .

При эксплуатации следует следить за чистотой рабочих поверхностей контактов декад и меток, периодически промывать их спиртом и смазывать тонким слоем технического бескислотного вазелина.

1X.Гарантийный срок.

Гарантийный срок службы приборов при нормальных условиях эксплуатации и хранения—18 месяцев со дня отгрузки их заводом-изготовителем.

За вскрытие приборов или приборов с повреждениями от неправильной эксплуатации или хранения завод-изготовитель ответственности не несет.

МОСТ ОДИНАРНО-ДВОЙНОЙ

Р329-Т

ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАТ

С С С Р

ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕРНЫХ ПРИБОРОВ

В И И

ЭЛЕКТРОН АТТЕСТАТ

МОСТ ПОСТОЯННОГО ТОКА РБ29-Т

№ 000007

Изготовлен в соответствии с требо-
ваниями технических условий и

ГОСТ 7165-54

Дата отгрузки " " _____ 195 г.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Схема
изме-
рения | Пределы
измерения | | Класс
точнос-
ти |
|-------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| Двой-
ной | от 0,000001 | до 0,00001 | 1,5 |
| мост | от 0,000010001 | до 0,0001 | 0,5 |
| мост | от 0,00010001 | до 0,001 | 0,1 |
| | от 0,0010001 | до 100,0 | 0,05 |
| Однор-
ный | от 50 | до 100000 | 0,05 |
| мост | от 100010 | до 1111000 | 0,5 |

Допустимая погрешность катушек сопро-
тивления плеч сравнения не превышает ве-
личины $\delta R = \pm 0,015 + 0,05 \frac{m}{R} / \%$

где: R - значение включенного сопротивле-
ния в омах

m - число декад, показания которых не
равны нулю.

Допустимая погрешность катушек сопро-
тивления эталонных плеч и вероенных
о деловых сопротивления $\pm 0,015\%$.

Начальное сопротивление плеча сравне-
ния не более 0,005 ом.

Вторичный начальный сопротивление не

более 0,0005 ома.

Напряжение источника питания для схемы
одинарного моста 2 вольт.

Наибольший допустимый ток для встроенных
образцовых сопротивлений.

для 0,001 ома 32а

для 1 ома 0,5а

Сопротивление изоляции между всеми токоведу-
щими цепями прибора и корпусом не менее
2000 ом.

Испытательное напряжение 0,5 кв.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

К каждому прибору Р329-прилагаются:

1. Коробка с двойными зажимами 1 шт.
2. Гибкий проводник сопротивлением не более
0,001 ома - 5 шт.
3. Проводники со эталонными для поверочной
поверки - 4 шт.
4. Описание и правила пользования.
5. Выходной аттестат.

50X1-HUM

Page Denied



МИНИСТЕРСТВО
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СССР

50X1-HUM

Page Denied


Next 1 Page(s) In Document Denied

МРТП-СССР

¹⁵⁹⁵
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОСТ

типа УМ—3

Выпускной аттестат, техническое описание
и инструкция по эксплуатации



1957

МРТП—СССР

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОСТ
типа УМ—3

Выпускной аттестат, техническое описание
и инструкция по эксплуатации

1957

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

I. ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАТ

| | |
|---|---|
| 1. Сертификат о приёме прибора ОТК завода | 5 |
| 2. Гарантия работоспособности прибора | 6 |
| 3. Комплектация | 6 |

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|----|
| 1. Назначение прибора | 7 |
| 2. Технические характеристики | 7 |
| 3. Описание схемы прибора | 8 |
| Принцип действия узла | 8 |
| Схема прибора | 10 |
| А. Мост для измерения | 10 |
| Б. Мост для измерения | 10 |
| В. Мост для измерения | 10 |
| Г. Генератор | 10 |
| Д. Индикатор разн. | 10 |
| Е. Выпрямитель | 10 |
| Ж. Конструкция | 10 |

III. ИНСТРУКЦИЯ

| | |
|---------------------|--|
| 1. Подготовка при- | |
| 2. Подготовка раб- | |
| А. Измерение | |
| Б. Измерение | |
| В. Измерение | |
| 3. Уход за прибором | |

IV. ИЛЛ.

| | |
|-----------------------|--|
| 1. Общий вид при- | |
| 2. Принципиальная сх- | |
| 3. Спецификация | |
| 4. Таблица резистор- | |
| 5. Для обслуживания | |

I. ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАТ

1. Свидетельство о приемке прибора ОТК завода

Результаты проверки универсального моста типа УМ-3
№ 7595

Основная погрешность измерения прибора не превышает значений, указанных в таблице

| № п/п | Наименование измеряемой величины | Диапазон значений | Числ. точек | Велич. погрешности |
|-------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Сопротивление Ом | $0,1-10^4$
$10^4-5 \cdot 10^4$ | 0;
0 | $\pm(1 + \frac{2}{R})$
$\pm 0,5$ |
| 2 | Емкость мкФ | $10^{-6}-10^{-4}$
$10^{-4}-100$ | 100;
100 | $\pm(1 + \frac{200}{C})$
$\pm 0,5$ |
| 3 | Индуктивность Гн | $10^{-4}-1$
$1-10$
$10-100$ | 100;
100;
100 | $\pm(1 + \frac{200}{L})$
$\pm(1 + \frac{200}{L})$
$\pm 0,5$ |
| 4 | Длина волны м | 0,01-10 | 100;
100 | $\pm(1 + \frac{0,15}{\lambda})$
$\pm 0,5$ |
| 5 | Длина волны м | $10^{-2}-10^{-1}$
$10^{-1}-100$ | 100;
100;
100 | $\pm(1 + \frac{0,15}{\lambda})$
$\pm(1 + \frac{0,15}{\lambda})$
$\pm 0,5$ |

ПРИМЕЧАНИЕ


1. В таблицах сопротивлений в Ом, мкФ, индуктивностей в Гн, емкостей в мкФ, длины волны в м.
2. В таблицах индуктивностей в мГн, емкостей в пФ, длины волны в см.
3. В таблицах индуктивностей в мГн, емкостей в пФ, длины волны в см.
4. В таблицах индуктивностей в мГн, емкостей в пФ, длины волны в см.


Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3


50X1-HUM


Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3












Принципиальная схема генератора импульсов
26И-0-000 сх.










| | | | | | | |
|----|-----------|---|------|---|-------|-----|
| 1 | Frequency | 1 | 0.35 | 1 | 0.001 | 1.3 |
| 12 | Frequency | 2 | 0.35 | 2 | 0.001 | 1.3 |
| 13 | Frequency | 3 | 0.35 | 3 | 0.001 | 1.3 |
| 14 | Frequency | 4 | 0.35 | 4 | 0.001 | 1.3 |
| 15 | Frequency | 5 | 0.35 | 5 | 0.001 | 1.3 |



| № п/п | № детали | Наименование детали | Деталь | Технические характеристики |
|-------|----------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| 1 | Л11 | Лампа индикаторная | 614С | |
| 2 | Л12 | " | 614С | |
| 3 | Л13 | " | 614С | |
| 4 | Л14 | " | 614С | |
| 5 | Л15 | " | 614С | |
| 6 | Л16 | " | 614С | |
| 7 | Л17 | " | 614С | |
| 8 | Л18 | " | 614С | |
| 9 | Л19 | " | 614С | |
| 10 | Л20 | " | 614С | |
| 11 | Л21 | " | 614С | |
| 12 | Л22 | " | 614С | |
| 13 | Л23 | " | 614С | |
| 14 | Л24 | " | 614С | |
| 15 | Л25 | " | 614С | |
| 16 | Л26 | " | 614С | |
| 17 | Л27 | " | 614С | |
| 18 | Л28 | Лампа электронная | 614С | |
| 19 | Л29 | Сигнальная лампочка | | 13,5 0,12А |
| 20 | Л30 | Электровакуумная трубка | 614С | |
| 21 | С1 | Конденсатор электролитический | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 22 | С2 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 23 | С3 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 24 | С4 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 25 | С5 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 26 | С6 | Конденсатор | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 27 | С7 | Конденсатор | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 28 | С8 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 29 | С9 | Конденсатор | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 30 | С10 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 31 | С11 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 32 | С12 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 33 | С13 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 34 | С14 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 35 | С15 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 36 | С16 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 37 | С17 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 38 | С18 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 39 | С19 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |
| 40 | С20 | " | КСО-1 | 1000мкФ ± 10% 50В |

| Номер | Прибор | Номер
группы | Назначение в т.ч. | Детали | Примечания |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------|----------------------|
| $\pm 10\% 500\Omega$ | Подбор по
настройке | 81 R 1 | Сопрогнание впер. пост. | BC-0.25 | $100\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 600\Omega$ | | 84 R 2 | " | BC-0.25 | $2.5\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 400\Omega$ | | 85 R 3 | " | BC-0.25 | $2.5\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 400\Omega$ | | 86 R 4 | " | BC-1 | $0.6\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 600\Omega$ | | 87 R 5 | " | BC-0.25 | $1\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 400\Omega$ | | 88 R 6 | " | BC-0.25 | $10\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 500\Omega$ | | 89 R 7 | " | BC-0.25 | $10\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 400\Omega$ | | 90 R 8 | " | BC-0.25 | $60\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 500\Omega$ | | 91 R 9 | " | BC-0.25 | $220\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 15\% 500\Omega$ | | 92 R 10 | " | BC-1 | $33\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 200\Omega$ | | 93 R 11 | Сопрогнание перем. | CH-1.9A | $47\Omega \pm 20\%$ |
| $\pm 10\% 200\Omega$ | | 94 R 12 | Сопрогнание впер. пост. | BC-0.25 | $10\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 1000\Omega$ | | 95 R 13 | " | BC-0.25 | $5.0\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 500\Omega$ | | 96 R 14 | " | BC-0.25 | $3.3\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 500\Omega$ | | 97 R 15 | " | BC-0.25 | $22\Omega \pm 10\%$ |
| $\pm 10\% 500\Omega$ | | 98 R 16 | " | BC-0.5 | 5Ω |
| $\pm 10\% 500\Omega$ | | 99 R 17 | " | BC-0.5 | 5Ω |
| $\pm 10\% 500\Omega$ | | 100 R 18 | " | BC-0.5 | 62Ω |
| $\pm 10\% 500\Omega$ | | 101 R 19 | " | BC-0.5 | 71Ω |
| $\pm 10\% 250\Omega$ | | 102 R 20 | " | BC-0.5 | 63Ω |
| $\pm 10\% 500\Omega$ | | 103 R 21 | " | BC-0.5 | 10Ω |
| $\pm 10\% 1000\Omega$ | | 104 R 22 | " | BC-0.5 | 110Ω |
| $\pm 10\% 200\Omega$ | | 105 R 23 | " | BC-0.5 | 125Ω |
| $\pm 10\% 600\Omega$ | | 106 R 24 | " | BC-0.5 | 113Ω |
| $\pm 10\% 500\Omega$ | | 107 R 25 | " | BC-0.5 | 16Ω |
| $\pm 10\% 200\Omega$ | | 108 R 26 | " | BC-0.5 | 22Ω |
| $\pm 10\% 500\Omega$ | | 109 R 27 | " | BC-0.5 | 24Ω |
| $\pm 10\% 1500\Omega$ | | 110 R 28 | " | BC-0.5 | 28Ω |
| $\pm 10\% 450\Omega$ | | 111 R 29 | " | BC-0.5 | 31Ω |
| $\pm 10\% 450\Omega$ | | 112 R 30 | " | BC-0.5 | 41Ω |
| $\pm 10\% 50\Omega$ | | 113 R 31 | " | BC-0.5 | 50Ω |
| $\pm 10\% 500\Omega$ | | 114 R 32 | " | BC-0.5 | 50Ω |
| $\pm 10\% 50\Omega$ | | 115 R 33 | " | BC-0.5 | 71Ω |
| $\pm 10\% 250\Omega$ | | 116 R 34 | " | BC-0.5 | 80Ω |
| $\pm 10\% 400\Omega$ | | | | | 90Ω |
| $\pm 5\% 500\Omega$ | Подбор по
настройке | | | | 120Ω |

| № п/п | № детали | Наименование детали | Значение | Примечание |
|-------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 41 | C21 | Конденсатор бум. терм. КБГ-И | 0,020мкф ± 10% 500в | |
| 42 | C22 | " " " КБГ-И | 0,025мкф ± 10% 500в | |
| 43 | C23 | " " " КБГ-И | 0,1мкф ± 10% 400в | |
| 44 | C24 | " " " КБГ-И | 0,1мкф ± 10% 400в | |
| 45 | C25 | Конденсатор бум. терм. КБГ-И | 0,025мкф ± 10% 500в | |
| 46 | C26 | Конденсат. мет. бум. терм. МБГП-1 | 4мкф ± 10% 400в | |
| 47 | C27 | Конденсатор слюдяной КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 48 | C28 | Конденсат. мет. бум. терм. МБГП-1 | 4мкф ± 10% 400в | |
| 49 | C29 | Конденсатор слюдяной КСО-2-В | 500нмкф ± 10% 500в | |
| 50 | C30 | Конденсатор слюдяной КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 51 | C31 | Конденсатор бум. терм. КБГ-И | 0,1мкф ± 10% 200в | |
| 52 | C32 | Конденсатор бум. терм. КБГ-И | 0,1мкф ± 10% 200в | |
| 53 | C33 | Конденсатор слюдяной КСО-2-В | 1000нмкф ± 10% 1000в | |
| 54 | C34 | " " " КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 55 | C35 | " " " КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 56 | C36 | " " " КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 57 | C37 | " " " КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 58 | C38 | Конденсатор слюдяной КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 59 | C39 | Конденсатор полупров. КПК-1 | 0,1 мкф | |
| 60 | C40 | " " " слюдяной КСО-2-В | 820 нмкф ± 10% 250в | |
| 61 | C41 | " " " полупров. КПК-1 | 0,1 мкф | |
| 62 | C42 | " " " слюдяной КСО-2-В | 70нмкф ± 10% 500в | |
| 63 | C43 | " " " слюдяной КСО-2-В | 270нмкф ± 10% 1000в | |
| 64 | C44 | " " " бум. терм. КБГ-И | 0,1мкф ± 10% 200в | |
| 65 | C45 | " " " бум. терм. КБГ-И | 0,025мкф ± 10% 500в | |
| 66 | C46 | " " " слюдяной КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 67 | C47 | " " " бум. терм. КБГ-И | 0,1мкф ± 10% 200в | |
| 68 | C48 | " " " слюдяной КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 69 | C49 | " " " бум. терм. КБГ-И | 0,05мкф ± 10% 1500в | |
| 70 | C50 | " " " бум. терм. КБГ-И | 0,1 мкф ± 10% 1500в | |
| 71 | C51 | " " " слюдяной КСО-2-В | 0,025мкф ± 10% 500в | |
| 72 | C52 | " " " слюдяной КСО-2-В | 2 мкф ± 10% | |
| 73 | C53 | " " " слюдяной КСО-2-В | 0,1мкф ± 10% | |
| 74 | C54 | " " " слюдяной КСО-2-В | 0,1мкф ± 10% | |
| 75 | C55 | " " " слюдяной КСО-2-В | 0,1мкф ± 10% | |
| 76 | C56 | " " " слюдяной КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 77 | C57 | " " " слюдяной КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 78 | C58 | " " " слюдяной КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 79 | C59 | " " " слюдяной КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 80 | C60 | " " " слюдяной КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 81 | C61 | " " " слюдяной КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |
| 82 | C62 | " " " слюдяной КСО-2-В | 470нмкф ± 10% 500в | |

| № п/п | № детали | Наименование детали | Значение | Примечание |
|-------|----------|---------------------------|----------|------------|
| 83 | R 1 | Соприкасательный резистор | | |
| 84 | R 2 | " " " | | |
| 85 | R 3 | " " " | | |
| 86 | R 4 | " " " | | |
| 87 | R 5 | " " " | | |
| 88 | R 6 | " " " | | |
| 89 | R 7 | " " " | | |
| 90 | R 8 | " " " | | |
| 91 | R 9 | " " " | | |
| 92 | R 10 | " " " | | |
| 93 | R 11 | Соприкасательный резистор | | |
| 94 | R 12 | Соприкасательный резистор | | |
| 95 | R 13 | " " " | | |
| 96 | R 14 | " " " | | |
| 97 | R 15 | " " " | | |
| 98 | R 16 | " " " | | |
| 99 | R 17 | " " " | | |
| 100 | R 18 | " " " | | |
| 101 | R 19 | " " " | | |
| 102 | R 20 | " " " | | |
| 103 | R 21 | " " " | | |
| 104 | R 22 | " " " | | |
| 105 | R 23 | " " " | | |
| 106 | R 24 | " " " | | |
| 107 | R 25 | " " " | | |
| 108 | R 26 | " " " | | |
| 109 | R 27 | " " " | | |
| 110 | R 28 | " " " | | |
| 111 | R 29 | " " " | | |
| 112 | R 30 | " " " | | |
| 113 | R 31 | " " " | | |
| 114 | R 32 | " " " | | |
| 115 | R 33 | " " " | | |
| 116 | R 34 | " " " | | |


| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение | Допуск |
|-------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------|
| 41 | Конденсатор бум. терм. | КСБ-11 | 0,125мф | ± 10% 600в |
| 42 | " | КСБ-11 | 0,025мф | ± 10% 600в |
| 43 | " | КСБ-М2 | 0,1мф | ± 10% 400в |
| 44 | " | КСБ-М2 | 0,1мф | ± 10% 400в |
| 45 | Конденсатор бум. терм. | КСБ-11 | 0,025мф | ± 10% 600в |
| 46 | Конденсатор мет. бум. терм. | КСБ-П1 | 1мф | ± 10% 400в |
| 47 | Конденсатор слюдяной | КСО-2-Б | 4700мкмф | ± 10% 500в |
| 48 | Конденсатор мет. бум. терм. | КСБ-П1 | 1мф | ± 10% 400в |
| 49 | Конденсатор слюдяной | КСО-2-Б | 6000мкмф | ± 10% 500в |
| 50 | Конденсатор слюдяной | КСО-5-Б | 4700мкмф | ± 10% 500в |
| 51 | Конденсатор бум. терм. | КСБ-11 | 0,1мф | ± 10% 200в |
| 52 | Конденсатор бум. терм. | КСБ-11 | 0,1мф | ± 10% 200в |
| 53 | Конденсатор слюдяной | КСО-5-Б | 10000мкмф | ± 10% 1000в |
| 54 | " | КСО-2-Б | 4700мкмф | ± 10% 500в |
| 55 | " | КСО-2-Б | 4700мкмф | ± 10% 500в |
| 56 | " | КСО-5-Б | 4700мкмф | ± 10% 500в |
| 57 | " | КСО-5-Б | 4700мкмф | ± 10% 500в |
| 58 | Конденсатор слюдяной | КСО-2-Б | 4700мкмф | ± 10% 500в |
| 59 | Конденсатор фольгированный | КПК-1 | 6 ± 25мкмф | |
| 60 | " | КСО-5-Б | 8200мкмф | ± 10% 250в |
| 61 | " | КПК-1 | 6 ± 25мкмф | |
| 62 | " | КСО-2-Б | 5600мкмф | ± 10% 500в |
| 63 | " | КСО-5-Б | 2700мкмф | ± 10% 1000в |
| 64 | " | КСБ-11 | 0,1мф | ± 10% 200в |
| 65 | " | КСБ-11 | 0,025мф | ± 10% 600в |
| 66 | " | КСО-5-Б | 4700мкмф | ± 10% 500в |
| 67 | " | КСБ-11 | 0,05мф | ± 10% 300в |
| 68 | " | КСО-5-Б | 4700мкмф | ± 10% 500в |
| 69 | " | КСБ-М2 | 0,05мф | ± 10% 1000в |
| 70 | " | КСБ-М2 | 0,10мф | ± 10% 1000в |
| 71 | " | КСБ-11 | 0,025мф | ± 10% 600в |
| 72 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 73 | " | КСБ-М2 | 1мф | 400в |
| 74 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 75 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 76 | " | КСБ-М2 | 4700мкмф | ± 10% 500в |
| 77 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 78 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 79 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 80 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 81 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 82 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 83 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 84 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 85 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 86 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 87 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 88 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 89 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 90 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 91 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 92 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 93 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 94 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 95 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 96 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 97 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 98 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 99 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 100 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 101 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 102 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 103 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 104 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 105 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 106 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 107 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 108 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 109 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 110 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 111 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 112 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 113 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 114 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 115 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |
| 116 | " | КСБ-М2 | 2мф | 400в |


[illegible][illegible]


| № | Наименование | Свойства | Данные | Примечания |
|-----|--------------|-------------|-------------|--|
| 117 | BC-0,5 | 1000 | 1000 | |
| 118 | BC-0,25 | 1000 ± 10% | 1000 ± 10% | |
| 119 | BC-0,25 | 5,500 ± 10% | 5,500 ± 10% | |
| 120 | BC-0,25 | 4700 ± 10% | 4700 ± 10% | подобр. при 1000 |
| 121 | BC-1 | 1,500 ± 10% | 1,500 ± 10% | подобр. при 1000 |
| 122 | BC-0,25 | 8000 ± 10% | 8000 ± 10% | |
| 123 | BC-0,25 | 6000 ± 10% | 6000 ± 10% | |
| 124 | СН-1,2А | 4700 ± 20% | 4700 ± 20% | |
| 125 | BC-0,25 | 1000 ± 10% | 1000 ± 10% | |
| 126 | BC-0,5 | 5000 ± 10% | 5000 ± 10% | |
| 127 | BC-0,25 | 5000 ± 10% | 5000 ± 10% | |
| 128 | BC-0,5 | 6000 ± 10% | 6000 ± 10% | |
| 129 | СН-1,2А | 4700 ± 20% | 4700 ± 20% | |
| 130 | BC-0,25 | 10000 ± 10% | 10000 ± 10% | |
| 131 | BC-0,5 | 1,500 ± 10% | 1,500 ± 10% | |
| 132 | BC-0,25 | 2,700 ± 10% | 2,700 ± 10% | |
| 133 | BC-0,5 | 2,200 ± 10% | 2,200 ± 10% | |
| 134 | BC | 2000 ± 10% | 2000 ± 10% | 4-мощность при 1000
BC-0,25 при 1000
подобр. |
| 135 | BC-1 | 5000 ± 20% | 5000 ± 20% | |
| 136 | BC-0,25 | 7200 ± 10% | 7200 ± 10% | |
| 137 | BC-0,25 | 2,200 ± 10% | 2,200 ± 10% | |
| 138 | BC-0,25 | 2,900 ± 10% | 2,900 ± 10% | |
| 139 | СН-1,2А | 4700 ± 20% | 4700 ± 20% | |
| 140 | BC-0,5 | 3,200 ± 10% | 3,200 ± 10% | |
| 141 | BC-0,5 | 5000 ± 10% | 5000 ± 10% | |
| 142 | BC-0,5 | 10000 ± 10% | 10000 ± 10% | |
| 143 | BC-0,25 | 6,000 ± 10% | 6,000 ± 10% | |
| 144 | BC-1 | 2,200 ± 10% | 2,200 ± 10% | |
| 145 | BC-0,25 | 10000 ± 10% | 10000 ± 10% | |
| 146 | BC-1 | 2,200 ± 10% | 2,200 ± 10% | |
| 147 | BC-0,25 | 2,200 ± 10% | 2,200 ± 10% | |
| 148 | BC-0,25 | 3,000 ± 10% | 3,000 ± 10% | |
| 149 | BC-0,25 | 5,000 ± 10% | 5,000 ± 10% | |
| 150 | BC-0,25 | 10000 ± 10% | 10000 ± 10% | |
| 151 | BC-0,25 | 2,200 ± 10% | 2,200 ± 10% | |
| 152 | BC-0,25 | 2,200 ± 10% | 2,200 ± 10% | |
| 153 | BC-0,25 | 2,200 ± 10% | 2,200 ± 10% | |
| 154 | СН-1,2А | 2,200 ± 20% | 2,200 ± 20% | |
| 155 | СН-1,2А | 2,200 ± 20% | 2,200 ± 20% | |
| 156 | BC-0,25 | 2,200 ± 10% | 2,200 ± 10% | |
| 157 | BC-0,5 | 1,200 ± 10% | 1,200 ± 10% | Подобр. при 1000
1000 ± 10% |


[illegible]

[illegible]







[illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

[illegible]

1. 在《論中國文學之發展》中，他認為中國文學之發展，應以「文學」為中心，而「文學」之中心，則在「詩」。他認為詩是文學之母，是文學之根，是文學之靈魂。他認為詩是文學之最高境界，是文學之最終歸宿。他認為詩是文學之生命，是文學之動力，是文學之光輝。他認為詩是文學之靈魂，是文學之生命，是文學之光輝。他認為詩是文學之靈魂，是文學之生命，是文學之光輝。

NOV 19 1964
RECEIVED
TOP SECRET

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
УСИЛИТЕЛЬ
ТИПА 28ИМ

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1957

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ типа 28ИМ

описание и инструкция по эксплуатации

1957

ЧАСТЬ I. Общее описание

1. Назначение

Измерительная установка типа ИМ-100 предназначена для измерения амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) и передаточных функций (ПФ) в широком диапазоне частот и амплитуд. Установка имеет следующие основные характеристики:

Прибор дает возможность измерять в широком диапазоне частот, а также дает возможность вводить в измерительную цепь различные элементы, позволяющие измерять амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и передаточные функции (ПФ) в широком диапазоне частот и амплитуд.

2. Технические характеристики прибора

1. Прибор обеспечивает измерение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) и передаточных функций (ПФ) в диапазоне частот от 20 до 10000 Гц.

2. Установка может работать в двух режимах:

- а) при широким полем амплитудности;
- б) при узком поле амплитудности.

3. Максимальная чувствительность установки:

а) при широким поле амплитудности: не менее 100 мВ/дел при подаче на вход сигнала с амплитудой не более 25 мВ;

б) при узком поле амплитудности: не менее 100 мВ/дел при подаче на вход сигнала с амплитудой не более 10 мВ.

4. Частотная характеристика усилителя в режиме широким поля амплитудности: в диапазоне частот от 20 до 10000 Гц коэффициент усиления не менее 100 дБ. В режиме узкого поля амплитудности: в диапазоне частот от 20 до 10000 Гц коэффициент усиления не менее 100 дБ.

5. В режиме узкого поля амплитудности установка обладает следующими свойствами:

а) измерение частот от 20 до 10000 Гц разбито на три диапазона:

- а) 20 - 1000 Гц;
- б) 1000 - 2000 Гц;
- в) 2000 - 10000 Гц.

В пределах каждого из указанных диапазонов частот установка имеет следующие характеристики:

а) При переключении с одного диапазона частот на другой, в пределах каждого из диапазонов частот установка имеет следующие характеристики:

б) Установка имеет следующие характеристики:

а) Установка имеет следующие характеристики:

б) Установка имеет следующие характеристики:

а) Установка имеет следующие характеристики:

б) Установка имеет следующие характеристики:

13. Прибор должен работать при температуре от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$. При температуре окружающей среды до $+30^{\circ}\text{C}$.

14. Прибор должен работать при относительной влажности до 95%.

15. Прибор должен работать при атмосферном давлении до 1000 мм рт.ст.

16. Прибор должен работать при относительной влажности до 95%.

17. Прибор должен работать при относительной влажности до 95%.

18. Прибор должен работать при относительной влажности до 95%.

19. Прибор должен работать при относительной влажности до 95%.

3. Комплектация прибора

В комплект прибора входят:

- а) собственная упаковка типа ДВМ и рабочий комплект;
- б) для работы, входящие в комплект: инструкция, паспорт, и др. (по требованию заказчика);
- в) для работы, входящие в комплект: паспорт, инструкция, и др. (по требованию заказчика);
- г) паспорт.
- д) паспорт.
- е) паспорт.

Рабочий комплект:

| | |
|-------------|-------------|
| БПЗ - 3 шт. | БПЗ - 1 шт. |
| БПЗ - 1 шт. | БПЗ - 1 шт. |
| БПЗ - 1 шт. | БПЗ - 1 шт. |
| БПЗ - 1 шт. | БПЗ - 1 шт. |
| БПЗ - 1 шт. | БПЗ - 1 шт. |

4. Схема прибора и ее краткое описание

На блок-схеме (рис. 3) в прямоугольнике обозначены все элементы прибора, входящие в комплект.

- а) блок-схема прибора;
- б) блок-схема прибора;
- в) блок-схема прибора;
- г) блок-схема прибора;
- д) блок-схема прибора;
- е) блок-схема прибора;
- ж) блок-схема прибора;
- з) блок-схема прибора;
- и) блок-схема прибора;
- к) блок-схема прибора;
- л) блок-схема прибора;
- м) блок-схема прибора;
- н) блок-схема прибора;
- о) блок-схема прибора;
- п) блок-схема прибора;
- р) блок-схема прибора;
- с) блок-схема прибора;
- т) блок-схема прибора;
- у) блок-схема прибора;
- ф) блок-схема прибора;
- х) блок-схема прибора;
- ц) блок-схема прибора;
- ч) блок-схема прибора;
- ш) блок-схема прибора;
- щ) блок-схема прибора;
- ъ) блок-схема прибора;
- ы) блок-схема прибора;
- э) блок-схема прибора;
- ю) блок-схема прибора;
- я) блок-схема прибора;





Fig. 1



Fig. 2

[illegible]



1. Усилительный аппарат для усиления сигнала
в частотном диапазоне 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Усилительный аппарат для усиления сигнала
в частотном диапазоне 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Рис. 4 Вход усилителя

б) Первая каскад усилителя

Первый каскад усилителя (рис. 4) работает на лампе 6Ж5 и настроен на частоту 100 кГц. На сетку лампы Л1 входной сигнал поступает со входного трансформатора через переключатель ПСЗ. Нагрузкой лампы служит конденсатор С2, включенный по переменному току через конденсатор С1. Коэффициент усиления ПСЗ усиления напряжения падает на второй каскад через трансформатор ПСЗ.

В цепи лампы первой лампы развязывающая ячейка, состоящая из конденсатора С1, конденсатора С2.

Напряжение на второй сетке падает через сопротивление R2, для уменьшения сопротивления нагрузки сетка замыкается на корпус через конденсатор С1. Сигнальный ток течет по цепи лампы Л1 осуществляется за счет нагрузки лампы по сопротивлению R2, включенном в цепь нагрузки лампы Л1. Коэффициент усиления лампы Л1 равен единице.

Для увеличения стабильности работы усилителя применены отрицательная обратная связь, подаваемая с третьего каскада на входной трансформатор R2, включенный в цепь нагрузки лампы Л1. Для устранения фазового сдвига между входом и выходом лампы Л1, в цепи лампы Л1 включены конденсаторы С1, С2 и резисторы R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89, R90, R91, R92, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R99, R100, R101, R102, R103, R104, R105, R106, R107, R108, R109, R110, R111, R112, R113, R114, R115, R116, R117, R118, R119, R120, R121, R122, R123, R124, R125, R126, R127, R128, R129, R130, R131, R132, R133, R134, R135, R136, R137, R138, R139, R140, R141, R142, R143, R144, R145, R146, R147, R148, R149, R150, R151, R152, R153, R154, R155, R156, R157, R158, R159, R160, R161, R162, R163, R164, R165, R166, R167, R168, R169, R170, R171, R172, R173, R174, R175, R176, R177, R178, R179, R180, R181, R182, R183, R184, R185, R186, R187, R188, R189, R190, R191, R192, R193, R194, R195, R196, R197, R198, R199, R200, R201, R202, R203, R204, R205, R206, R207, R208, R209, R210, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217, R218, R219, R220, R221, R222, R223, R224, R225, R226, R227, R228, R229, R230, R231, R232, R233, R234, R235, R236, R237, R238, R239, R240, R241, R242, R243, R244, R245, R246, R247, R248, R249, R250, R251, R252, R253, R254, R255, R256, R257, R258, R259, R260, R261, R262, R263, R264, R265, R266, R267, R268, R269, R270, R271, R272, R273, R274, R275, R276, R277, R278, R279, R280, R281, R282, R283, R284, R285, R286, R287, R288, R289, R290, R291, R292, R293, R294, R295, R296, R297, R298, R299, R300, R301, R302, R303, R304, R305, R306, R307, R308, R309, R310, R311, R312, R313, R314, R315, R316, R317, R318, R319, R320, R321, R322, R323, R324, R325, R326, R327, R328, R329, R330, R331, R332, R333, R334, R335, R336, R337, R338, R339, R340, R341, R342, R343, R344, R345, R346, R347, R348, R349, R350, R351, R352, R353, R354, R355, R356, R357, R358, R359, R360, R361, R362, R363, R364, R365, R366, R367, R368, R369, R370, R371, R372, R373, R374, R375, R376, R377, R378, R379, R380, R381, R382, R383, R384, R385, R386, R387, R388, R389, R390, R391, R392, R393, R394, R395, R396, R397, R398, R399, R400, R401, R402, R403, R404, R405, R406, R407, R408, R409, R410, R411, R412, R413, R414, R415, R416, R417, R418, R419, R420, R421, R422, R423, R424, R425, R426, R427, R428, R429, R430, R431, R432, R433, R434, R435, R436, R437, R438, R439, R440, R441, R442, R443, R444, R445, R446, R447, R448, R449, R450, R451, R452, R453, R454, R455, R456, R457, R458, R459, R460, R461, R462, R463, R464, R465, R466, R467, R468, R469, R470, R471, R472, R473, R474, R475, R476, R477, R478, R479, R480, R481, R482, R483, R484, R485, R486, R487, R488, R489, R490, R491, R492, R493, R494, R495, R496, R497, R498, R499, R500, R501, R502, R503, R504, R505, R506, R507, R508, R509, R510, R511, R512, R513, R514, R515, R516, R517, R518, R519, R520, R521, R522, R523, R524, R525, R526, R527, R528, R529, R530, R531, R532, R533, R534, R535, R536, R537, R538, R539, R540, R541, R542, R543, R544, R545, R546, R547, R548, R549, R550, R551, R552, R553, R554, R555, R556, R557, R558, R559, R560, R561, R562, R563, R564, R565, R566, R567, R568, R569, R570, R571, R572, R573, R574, R575, R576, R577, R578, R579, R580, R581, R582, R583, R584, R585, R586, R587, R588, R589, R590, R591, R592, R593, R594, R595, R596, R597, R598, R599, R600, R601, R602, R603, R604, R605, R606, R607, R608, R609, R610, R611, R612, R613, R614, R615, R616, R617, R618, R619, R620, R621, R622, R623, R624, R625, R626, R627, R628, R629, R630, R631, R632, R633, R634, R635, R636, R637, R638, R639, R640, R641, R642, R643, R644, R645, R646, R647, R648, R649, R650, R651, R652, R653, R654, R655, R656, R657, R658, R659, R660, R661, R662, R663, R664, R665, R666, R667, R668, R669, R670, R671, R672, R673, R674, R675, R676, R677, R678, R679, R680, R681, R682, R683, R684, R685, R686, R687, R688, R689, R690, R691, R692, R693, R694, R695, R696, R697, R698, R699, R700, R701, R702, R703, R704, R705, R706, R707, R708, R709, R710, R711, R712, R713, R714, R715, R716, R717, R718, R719, R720, R721, R722, R723, R724, R725, R726, R727, R728, R729, R730, R731, R732, R733, R734, R735, R736, R737, R738, R739, R740, R741, R742, R743, R744, R745, R746, R747, R748, R749, R750, R751, R752, R753, R754, R755, R756, R757, R758, R759, R760, R761, R762, R763, R764, R765, R766, R767, R768, R769, R770, R771, R772, R773, R774, R775, R776, R777, R778, R779, R780, R781, R782, R783, R784, R785, R786, R787, R788, R789, R790, R791, R792, R793, R794, R795, R796, R797, R798, R799, R800, R801, R802, R803, R804, R805, R806, R807, R808, R809, R810, R811, R812, R813, R814, R815, R816, R817, R818, R819, R820, R821, R822, R823, R824, R825, R826, R827, R828, R829, R830, R831, R832, R833, R834, R835, R836, R837, R838, R839, R840, R841, R842, R843, R844, R845, R846, R847, R848, R849, R850, R851, R852, R853, R854, R855, R856, R857, R858, R859, R860, R861, R862, R863, R864, R865, R866, R867, R868, R869, R870, R871, R872, R873, R874, R875, R876, R877, R878, R879, R880, R881, R882, R883, R884, R885, R886, R887, R888, R889, R890, R891, R892, R893, R894, R895, R896, R897, R898, R899, R900, R901, R902, R903, R904, R905, R906, R907, R908, R909, R910, R911, R912, R913, R914, R915, R916, R917, R918, R919, R920, R921, R922, R923, R924, R925, R926, R927, R928, R929, R930, R931, R932, R933, R934, R935, R936, R937, R938, R939, R940, R941, R942, R943, R944, R945, R946, R947, R948, R949, R950, R951, R952, R953, R954, R955, R956, R957, R958, R959, R960, R961, R962, R963, R964, R965, R966, R967, R968, R969, R970, R971, R972, R973, R974, R975, R976, R977, R978, R979, R980, R981, R982, R983, R984, R985, R986, R987, R988, R989, R990, R991, R992, R993, R994, R995, R996, R997, R998, R999, R1000, R1001, R1002, R1003, R1004, R1005, R1006, R1007, R1008, R1009, R1010, R1011, R1012, R1013, R1014, R1015, R1016, R1017, R1018, R1019, R1020, R1021, R1022, R1023, R1024, R1025, R1026, R1027, R1028, R1029, R1030, R1031, R1032, R1033, R1034, R1035, R1036, R1037, R1038, R1039, R1040, R1041, R1042, R1043, R1044, R1045, R1046, R1047, R1048, R1049, R1050, R1051, R1052, R1053, R1054, R1055, R1056, R1057, R1058, R1059, R1060, R1061, R1062, R1063, R1064, R1065, R1066, R1067, R1068, R1069, R1070, R1071, R1072, R1073, R1074, R1075, R1076, R1077, R1078, R1079, R1080, R1081, R1082, R1083, R1084, R1085, R1086, R1087, R1088, R1089, R1090, R1091, R1092, R1093, R1094, R1095, R1096, R1097, R1098, R1099, R1100, R1101, R1102, R1103, R1104, R1105, R1106, R1107, R1108, R1109, R1110, R1111, R1112, R1113, R1114, R1115, R1116, R1117, R1118, R1119, R1120, R1121, R1122, R1123, R1124, R1125, R1126, R1127, R1128, R1129, R1130, R1131, R1132, R1133, R1134, R1135, R1136, R1137, R1138, R1139, R1140, R1141, R1142, R1143, R1144, R1145, R1146, R1147, R1148, R1149, R1150, R1151, R1152, R1153, R1154, R1155, R1156, R1157, R1158, R1159, R1160, R1161, R1162, R1163, R1164, R1165, R1166, R1167, R1168, R1169, R1170, R1171, R1172, R1173, R1174, R1175, R1176, R1177, R1178, R1179, R1180, R1181, R1182, R1183, R1184, R1185, R1186, R1187, R1188, R1189, R1190, R1191, R1192, R1193, R1194, R1195, R1196, R1197, R1198, R1199, R1200, R1201, R1202, R1203, R1204, R1205, R1206, R1207, R1208, R1209, R1210, R1211, R1212, R1213, R1214, R1215, R1216, R1217, R1218, R1219, R1220, R1221, R1222, R1223, R1224, R1225, R1226, R1227, R1228, R1229, R1230, R1231, R1232, R1233, R1234, R1235, R1236, R1237, R1238, R1239, R1240, R1241, R1242, R1243, R1244, R1245, R1246, R1247, R1248, R1249, R1250, R1251, R1252, R1253, R1254, R1255, R1256, R1257, R1258, R1259, R1260, R1261, R1262, R1263, R1264, R1265, R1266, R1267, R1268, R1269, R1270, R1271, R1272, R1273, R1274, R1275, R1276, R1277, R1278, R1279, R1280, R1281, R1282, R1283, R1284, R1285, R1286, R1287, R1288, R1289, R1290, R1291, R1292, R1293, R1294, R1295, R1296, R1297, R1298, R1299, R1300, R1301, R1302, R1303, R1304, R1305, R1306, R1307, R1308, R1309, R1310, R1311, R1312, R1313, R1314, R1315, R1316, R1317, R1318, R1319, R1320, R1321, R1322, R1323, R1324, R1325, R1326, R1327, R1328, R1329, R1330, R1331, R1332, R1333, R1334, R1335, R1336, R1337, R1338, R1339, R1340, R1341, R1342, R1343, R1344, R1345, R1346, R1347, R1348, R1349, R1350, R1351, R1352, R1353, R1354, R1355, R1356, R1357, R1358, R1359, R1360, R1361, R1362, R1363, R1364, R1365, R1366, R1367, R1368, R1369, R1370, R1371, R1372, R1373, R1374, R1375, R1376, R1377, R1378, R1379, R1380, R1381, R1382, R1383, R1384, R1385, R1386, R1387, R1388, R1389, R1390, R1391, R1392, R1393, R1394, R1395, R1396, R1397, R1398, R1399, R1400, R1401, R1402, R1403, R1404, R1405, R1406, R1407, R1408, R1409, R1410, R1411, R1412, R1413, R1414, R1415, R1416, R1417, R1418, R1419, R1420, R1421, R1422, R1423, R1424, R1425, R1426, R1427, R1428, R1429, R1430, R1431, R1432, R1433, R1434, R1435, R1436, R1437, R1438, R1439, R1440, R1441, R1442, R1443, R1444, R1445, R1446, R1447, R1448, R1449, R1450, R1451, R1452, R1453, R1454, R1455, R1456, R1457, R1458, R1459, R1460, R1461, R1462, R1463, R1464, R1465, R1466, R1467, R1468, R1469, R1470, R1471, R1472, R1473, R1474, R1475, R1476, R1477, R1478, R1479, R1480, R1481, R1482, R1483, R1484, R1485, R1486, R1487, R1488, R1489, R1490, R1491, R1492, R1493, R1494, R1495, R1496, R1497, R1498, R1499, R1500, R1501, R1502, R1503, R1504, R1505, R1506, R1507, R1508, R1509, R1510, R1511, R1512, R1513, R1514, R1515, R1516, R1517, R1518, R1519, R1520, R1521, R1522, R1523, R1524, R1525, R1526, R1527, R1528, R1529, R1530, R1531, R1532, R1533, R1534, R1535, R1536, R1537, R1538, R1539, R1540, R1541, R1542, R1543, R1544, R1545, R1546, R1547, R1548, R1549, R1550, R1551, R1552, R1553, R1554, R1555, R1556, R1557, R1558, R1559, R1560, R1561, R1562, R1563, R1564, R1565, R1566, R1567, R1568, R1569, R1570, R1571, R1572, R1573, R1574, R1575, R1576, R1577, R1578, R1579, R1580, R1581, R1582, R1583, R1584, R1585, R1586, R1587, R1588, R1589, R1590, R1591, R1592, R1593, R1594, R1595, R1596, R1597, R1598, R1599, R1600, R1601, R1602, R1603, R1604, R1605, R1606, R1607, R1608, R1609, R1610, R1611, R1612, R1613, R1614, R1615, R1616, R1617, R1618, R1619, R1620, R1621, R1622, R1623, R1624, R1625, R1626, R1627, R1628, R1629, R1630, R1631, R1632, R1633, R1634, R1635, R1636, R1637, R1638, R1639, R1640, R1641, R1642, R1643, R1644, R1645, R1646, R1647, R1648, R1649, R1650, R1651, R1652, R1653, R1654, R1655, R1656, R1657, R1658, R1659, R1660, R1661, R1662, R1663, R1664, R1665, R1666, R1667, R1668, R1669, R1670, R1671, R1672, R1673, R1674, R1675, R1676, R1677, R1678, R1679, R1680, R1681, R1682, R1683, R1684, R1685, R1686, R1687, R1688, R1689, R1690, R1691, R1692, R1693, R1694, R1695, R1696, R1697, R1698, R1699, R1700, R1701, R1702, R1703, R1704, R1705, R1706, R1707, R1708, R1709, R1710, R1711, R1712, R1713, R1714, R1715, R1716, R1717, R1718, R1719, R1720, R1721, R1722, R1723, R1724, R1725, R1726, R1727, R1728, R1729, R1730, R1731, R1732, R1733, R1734, R1735, R1736, R1737, R1738, R1739, R1740, R1741, R1742, R1743, R1744, R1745, R1746, R1747, R1748, R1749, R1750, R1751, R1752, R1753, R1754, R1755, R1756, R1757, R1758, R1759, R1760, R1761, R1762, R1763, R1764, R1765, R1766, R1767, R1768, R1769, R1770, R1771, R1772, R1773, R1774, R1775, R1776, R1777, R1778, R1779, R1780, R1781, R1782, R1783, R1784, R1785, R1786, R1787, R1788, R1789, R1790, R1791, R1792, R1793, R1794, R1795, R1796, R1797, R1798, R1799, R1800, R1801, R1802, R1803, R1804, R1805, R1806, R1807, R1808, R1809, R1810, R1811, R1812, R1813, R1814, R1815, R1816, R1817, R1818, R1819, R1820, R1821, R1822, R1823, R1824, R1825, R1826, R1827, R1828, R1829, R1830, R1831, R1832, R1833, R1834, R1835, R1836, R1837, R1838, R1839, R1840, R1841, R1842, R1843, R1844, R1845, R1846, R1847, R1848, R1849, R1850, R1851, R1852, R1853, R1854, R1855, R1856, R1857, R1858, R1859, R1860, R1861, R1862, R1863, R1864, R1865, R1866, R1867, R1868, R1869, R1870, R1871, R1872, R1873, R1874, R1875, R1876, R1877, R1878, R1879, R1880, R1881, R1882, R1883, R1884, R1885, R1886, R1887, R1888, R1889, R1890, R1891, R1892, R1893, R1894, R1895, R1896, R1897, R1898, R1899, R1900, R1901, R1902, R1903, R1904, R1905, R1906, R1907, R1908, R1909, R1910, R1911, R1912, R1913, R1914, R1915, R1916, R1917, R1918, R1919, R1920, R1921, R1922, R1923, R1924, R1925, R1926, R1927, R1928, R1929, R1930, R1931, R1932, R1933, R1934, R1935, R1936, R1937, R1938, R1939, R1940, R1941, R1942, R1943, R1944, R1945, R1946, R1947, R1948, R1949, R1950, R1951, R1952, R1953, R1954, R1955, R1956, R1957, R1958, R1959, R1960, R1961, R1962, R1963, R1964, R1965, R1966, R1967, R1968, R1969, R1970, R1971, R1972, R1973, R1974, R1975, R1976, R1977, R1978, R1979, R1980, R1981, R1982, R1983, R1984, R1985, R1986, R1987, R1988, R1989, R1990, R1991, R1992, R1993, R1994, R1995, R1996, R1997, R1998, R1999, R2000, R2001, R2002, R2003, R2004, R2005, R2006, R2007, R2008, R2009, R2010, R2011, R2012, R2013, R2014, R2015, R2016, R2017, R2018, R2019, R2020, R2021, R2022, R2023, R2024, R2025, R2026, R2027, R2028, R2029, R2030, R2031, R2032, R2033, R2034, R2035, R2036, R2037, R2038, R2039, R2040, R2041, R2042, R2043, R2044, R2045, R2046, R2047, R2048, R2049, R2050, R2051, R2052, R2053, R2054, R2055, R2056, R2057, R2058, R2059, R2060, R2061, R2062, R2063, R2064, R2065, R2066, R2067, R2068, R2069, R2070, R2071, R2072, R2073, R2074, R2075, R2076, R2077, R2078, R2079, R2080, R2081, R2082, R2083, R2084, R2085, R2086, R2087, R2088, R2089, R2090, R2091, R2092, R2093, R209

[illegible][illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。
 2. 支票的有效期为自签发之日起 10 个工作日内。
 3. 支票的金额不得超过账户余额。
 4. 支票的签发人必须是账户持有人或其授权代理人。
 5. 支票的收款人必须是本行开户的客户。
 6. 支票的用途必须合法。
 7. 支票的签发必须符合国家的法律法规。
 8. 支票的签发必须符合本行的规章制度。
 9. 支票的签发必须符合本行的风险控制要求。
 10. 支票的签发必须符合本行的业务发展规划。

[illegible][illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立定期存款账户。
 2. 本行定期存款账户分为整存整付、零存整付、存本付息、零存零付四种。
 3. 本行定期存款利率按中国人民银行规定的利率执行。
 4. 本行定期存款账户的期限分为三个月、六个月、九个月、十二个月四种。
 5. 本行定期存款账户的利率按存入日挂牌利率执行。
 6. 本行定期存款账户的利息按季结息，到期一次支取。
 7. 本行定期存款账户的利息按存入日挂牌利率执行。
 8. 本行定期存款账户的利息按存入日挂牌利率执行。
 9. 本行定期存款账户的利息按存入日挂牌利率执行。
 10. 本行定期存款账户的利息按存入日挂牌利率执行。

一、《说文解字》：许慎著，系统分析汉字字形、字义、字音的著作。

第一、领导作风问题。领导作风是领导者在领导活动中表现出来的行为作风。它包括领导者的工作态度、工作方法、生活作风等方面。领导作风对领导活动的效果有着直接的影响。一个良好的领导作风能够激励下属，提高工作效率；而一个不良的领导作风则会阻碍工作的开展，甚至导致组织的失败。因此，领导者必须重视自身作风的培养，做到言行一致，以身作则。

陳子厚題詞

... (faint handwritten text) ...

... ..

Следует, что наиболее сложная задача заключается не в разработке методики, а в обеспечении необходимой информации. Для этого необходимо иметь возможность получать данные о состоянии объектов, подлежащих обследованию, в течение всего периода их эксплуатации. Это требует создания системы автоматического контроля за состоянием объектов, которая должна быть способна к непрерывному наблюдению за объектами и к передаче информации о состоянии объектов в центральный пункт обработки информации. Такая система должна быть способна к автоматическому обнаружению изменений состояния объектов, к передаче информации о состоянии объектов в центральный пункт обработки информации, к хранению информации о состоянии объектов и к выдаче информации о состоянии объектов в центральный пункт обработки информации. Система должна быть способна к автоматическому обнаружению изменений состояния объектов, к передаче информации о состоянии объектов в центральный пункт обработки информации, к хранению информации о состоянии объектов и к выдаче информации о состоянии объектов в центральный пункт обработки информации.

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。

1. 1950年10月，毛泽东主席在中央人民政府委员会第八次会议上，正式提出“抗美援朝，保家卫国”的口号。这一口号的提出，是在美国侵略朝鲜，并将战火烧到鸭绿江边的情况下，为了保卫新中国的安全，防止美国侵略中国而提出的。

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。
 2. 支票的有效期为自签发之日起六个月内。
 3. 支票的金额不得超过账户余额。
 4. 支票的签发人必须为本行客户。
 5. 支票的收款人必须为本行客户。
 6. 支票的用途必须合法。
 7. 支票的签发人必须承担支票的付款责任。
 8. 支票的收款人必须向本行提示付款。
 9. 支票的付款人必须为本行。
 10. 支票的付款金额不得超过支票金额。
 11. 支票的付款日期不得超过支票有效期。
 12. 支票的付款人必须按照支票金额付款。
 13. 支票的收款人必须向本行提供支票。
 14. 支票的付款人必须按照支票金额付款。
 15. 支票的付款人必须按照支票金额付款。

1. 1950年10月，毛泽东主席在中央人民政府委员会第八次会议上，正式提出“抗美援朝，保家卫国”的口号，并决定派遣中国人民志愿军入朝作战。






Рис. 5

Фигурный фильтр из резистивной частоты. Соотношения $R35$, $R37$, $R38$ ограничивают диапазон пропускания. Обеспечивая перекрытие диапазона частот приближенно в соотношении 1:2,5. Конденсаторы фильтра $C10 - C18$ переключаются при помощи переключателя ПК4, обеспечивая перекрытие всего диапазона частот от 400 до 5000 Гц.

Если переключатель выключен, то при этом, радиусом из оседающего при выключении.

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| В. 2-й диапазон переключателя ПК4 | 400 — 1000 Гц. |
| В. 3-й диапазон переключателя ПК4 | 1000 — 2500 Гц. |
| В. 4-й диапазон переключателя ПК4 | 2500 — 5000 Гц. |

В первом диапазоне переключателя фильтр выключен, что соответствует частоте, когда используется резистор при выключении. В этом случае между контактами $И1$ и $И2$ замыкается активный элемент сопротивления $R31$, обеспечивая из соотношения $R31$.



показаны R35, R37, R38 термисторы
критич. для частоты частоты
Фильмы С10 - С18 переключены
переключателем переключатель всего доработки

и обр. разбиты на группы

ПЧ4 400 - 1000 Гц
ПЧ4 100 - 2000 Гц
ПЧ4 2000 - 3000 Гц

ПЧ4-термисторы: для частотности
показ. В этом случае может
быть использован элемент об-
34






Рис. 6. Три каскада и емкостно-резонансный фильтр

[illegible]

一、在“三个代表”重要思想指引下，进一步解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，把党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验全面贯彻到社会主义现代化建设的全过程，为实现全面建设小康社会的宏伟目标而努力奋斗。

[illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

6. Конструктивное оформление прибора

姓名: 王德成 性别: 男 年龄: 45 民族: 汉族 籍贯: 山东省潍坊市
 职业: 教师 工作单位: 潍坊市第一中学 联系电话: 0536-2345678
 电子邮箱: wangdecheng@wzy.edu.cn 身份证号: 37070219780101XXXX

1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845

1. 1950年10月，中央人民政府政务院发布《关于统一全国财政经济工作的决定》，要求全国各机关、部队、学校、团体，一律实行统一财政经济工作，以稳定物价，保障民生。

1. 凡在中华人民共和国境内工作的中国公民，其工资、薪金所得，应当依照《中华人民共和国个人所得税法》缴纳个人所得税。

10

1. 本行在 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日，均无因提供担保而形成的或有负债。


1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开具存款证明。
 2. 存款证明的有效期由客户自行约定，最长不超过一年。
 3. 存款证明一经开具，即作为本行对该客户存款情况的书面证明。

一、政治思想：热爱祖国，热爱社会主义，热爱集体，热爱劳动，热爱科学，热爱和平，热爱家乡，热爱亲人，热爱朋友，热爱生命，热爱自然，热爱一切美好的事物。

[illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。
 2. 支票的有效期为自签发之日起六个月内。
 3. 支票的金额不得超过账户余额。
 4. 支票的签发人必须为本行客户。
 5. 支票的收款人必须为本行客户。
 6. 支票的用途必须合法。
 7. 支票的签发人必须承担支票的付款责任。
 8. 支票的收款人必须向本行提示付款。
 9. 支票的付款人必须为本行。
 10. 支票的付款金额不得超过支票金额。
 11. 支票的付款日期不得超过支票有效期。
 12. 支票的付款人必须按照支票金额付款。
 13. 支票的收款人必须向本行提供支票。
 14. 支票的付款人必须按照支票金额付款。
 15. 支票的付款人必须按照支票金额付款。

[The following text is extremely faint and largely illegible due to poor scan quality. It appears to be a header or introductory section.]

[illegible]

54. 11

В соответствии с указанным выше, в настоящее время на территории Республики Беларусь отсутствуют объекты, подлежащие изъятию для государственных нужд Республики Беларусь.

Второй этап работы по созданию системы управления качеством в организации связан с разработкой системы стандартов качества. В этот этап входит разработка стандартов качества продукции, стандартов качества процессов, стандартов качества персонала и стандартов качества услуг. Разработка стандартов качества является основой для создания системы управления качеством. Стандарты качества должны быть разработаны на основе требований потребителей, требований законодательства и требований организации. Стандарты качества должны быть разработаны на основе лучших практик и опыта организации. Стандарты качества должны быть разработаны на основе требований к качеству продукции, процессов, персонала и услуг. Стандарты качества должны быть разработаны на основе требований к качеству продукции, процессов, персонала и услуг. Стандарты качества должны быть разработаны на основе требований к качеству продукции, процессов, персонала и услуг.

[illegible]

1. 1980年1月1日以前

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。

一、研究目的：探討我國企業在國際市場上的競爭力，並分析其影響因素。
 二、研究範圍：本研究將以我國製造業為主要對象，並參考相關文獻。
 三、研究方法：採用定量的研究方法，透過問卷調查收集數據，並進行統計分析。
 四、研究結果：研究顯示，我國企業在技術研發和市場推廣方面表現優異，但在品牌建設和服務質量方面仍有待提高。
 五、研究結論：建議企業加強品牌建設，提升服務質量，以增強其在國際市場上的競爭力。

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。

[illegible]

姓名 张金全 性别 男 年龄 45 民族 汉族
 文化程度 高中 籍贯 安徽 亳州市
 身份证号 341021197001010011

1. 2015年12月31日 2015年12月31日
 2. 2015年12月31日 2015年12月31日
 3. 2015年12月31日 2015年12月31日

1. 凡在本行开立存款账户的企事业单位及其他经济组织，均可向本行申请开立基本存款账户。
 2. 基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要而开立的银行结算账户。
 3. 基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过基本存款账户办理。
 4. 一个单位只能开立一个基本存款账户。
 5. 存款人有下列情形之一的，可以在基本存款账户之外的银行营业机构开立临时存款账户：
 (1) 设立临时机构；
 (2) 异地临时经营活动；
 (3) 注册验资。
 6. 临时存款账户有效期最长不得超过2年。
 7. 存款人因注册验资需要，可以申请开立临时存款账户。
 8. 注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付。
 9. 存款人因异地临时经营活动需要，可以申请开立临时存款账户。
 10. 临时存款账户用于办理临时机构以及存款人异地临时经营活动的资金收付。
 11. 临时存款账户支取现金，应按照国家现金管理的规定办理。
 12. 存款人因设立临时机构需要，可以申请开立临时存款账户。
 13. 临时存款账户在开户时，存款人应提供相应的证明文件。
 14. 存款人应妥善保管临时存款账户的开户资料。
 15. 存款人应按规定使用临时存款账户。
 16. 存款人应按时向银行提供临时存款账户的余额对账单。
 17. 存款人应按规定办理临时存款账户的销户手续。
 18. 存款人应按规定办理临时存款账户的变更手续。
 19. 存款人应按规定办理临时存款账户的年检手续。
 20. 存款人应按规定办理临时存款账户的其他事项。

... ..

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of Nevada:

...наша жизнь пролетела как
...не заметили (вспомогатель-
...нашими руками...

THESE RESULTS ARE IN ACCORDANCE WITH THE
CONCLUSIONS OF OTHER INVESTIGATIONS THAT
THE USE OF A PROTECTIVE FILM IS NOT NECESSARY FOR

RECEIVED TOTAL 15 YEN 0000
RECEIVED TOTAL 15 YEN 0000
RECEIVED TOTAL 15 YEN 0000

Габариты прибора: 1
Вес прибора: 0,4 кг

7. Сводка

Transmittal number 101

11/18/1918

[illegible]

（下）

（上）

100
 101
 102

[illegible]

...and the

100

[illegible]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

1. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 2. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 3. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 4. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 5. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 6. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 7. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 8. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 9. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 10. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。

一、政治思想：本人热爱祖国，热爱中国共产党，拥护党的路线、方针、政策，在思想上、行动上同党中央保持一致。

（一）政治思想：本人热爱祖国，热爱社会主义，拥护中国共产党的领导，拥护党的路线、方针、政策，遵纪守法，诚实守信，具有良好的道德品质。在政治思想上，本人积极向党组织靠拢，认真学习党的理论知识，不断提高自己的政治觉悟。在行动上，本人积极参加各项政治活动，认真履行公民义务，为社会和谐稳定贡献自己的一份力量。

[illegible]

Второй тип - с двойным подвесом на двух витках. Один конец которого закреплен на неподвижном основании, а другой - свободный фланец для вращения и вращения.

UNCLASSIFIED CONFIDENTIAL SECRET

1980年12月15日

7. Сводные электрические характеристики

Примечание: В документе не указаны конкретные даты и названия организаций, участвующих в работе.

[illegible]




Рис. 11




Рис. 12

1. В целях обеспечения безопасности
и защиты информации, содержащейся
в документах, относящихся к
государственной тайне, необходимо

Установление режима

в помещениях, где хранятся
документы, содержащие государственную
тайну, необходимо установить
режим секретности.




Рис. 13

В целях обеспечения безопасности
и защиты информации, содержащейся
в документах, относящихся к
государственной тайне, необходимо

Установление режима

в помещениях, где хранятся
документы, содержащие государственную
тайну, необходимо установить
режим секретности.

В целях обеспечения безопасности
и защиты информации, содержащейся
в документах, относящихся к
государственной тайне, необходимо

в помещениях, где хранятся
документы, содержащие государственную
тайну, необходимо установить
режим секретности.

В целях обеспечения безопасности
и защиты информации, содержащейся
в документах, относящихся к
государственной тайне, необходимо

в помещениях, где хранятся
документы, содержащие государственную
тайну, необходимо установить
режим секретности.

SECRET
BY AIRMAIL REGISTERED MAIL

TO: DIRECTOR, CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]


[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

- 11 -



Токовый зажим "T₂" образцового сопротивления соединяется с токовым зажимом "T" измеряемого сопротивления переключкой сопротивлением не более 0,001 ома. Потенциальные зажимы образцового и измеряемого сопротивлений присоединяются к соответствующим зажимам моста проводниками сопротивлением не более $1 \cdot 10^{-3}$ и $2 \cdot 10^{-8}$ ома соответственно. При включении должна соблюдаться полярность, как указано на рис. 4.

Соединительные проводники в цепи батареи должны быть рассчитаны на соответствующие токи.

В таблице 4 приведены рекомендуемые значения сопротивлений плеч моста и параметры гальванометра, обеспечивающие точность измерения при использовании всех пяти

плеч моста.

При этом следует обратить внимание на то, чтобы переключкой

соединялись зажимы моста образцовых сопротив-

лений N и - N моста, или отсоединены от

этого моста.

Для расчета моста и вычисления значения измеряемого

сопротивления, как изложено было в разделе IV А.


- 12 -

Таблица 4

| № п/п | Измеряемое сопротивление | Образцовое сопротивление N | Плечи отделе-ния $R_2=R_3$ | Параметры гальванометра |
|-------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| | ом | ом | ом | |
| 1. | от 10^{-6} до 10^{-5} | 0,001 | 10000 | $C_t \leq 3 \cdot 10^{-9}$ а/мм/м |
| 2. | от 10^{-5} до 10^{-4} | 0,001 | 10000 | |
| 3. | от 10^{-4} до 10^{-3} | 0,001 | 1000 | |
| 4. | от 10^{-3} до 10^{-2} | 0,001 | 100 | $Z_g \approx 9$ ом
$Z_{вк} \approx 30$ ом. |
| 5. | от 10^{-2} до 10^{-1} | 0,01 | 100 | |
| 6. | от 10^{-1} до 1 | 0,1 | 100 | |
| 7. | от 1 до 10 | 1 | 100 | |
| 8. | от 10 до 100 | 1 | 10 | |

В. Измерение сопротивлений в пределах от 50 до 10^6 ом

На рис. 5 показана схема наружных соединений при измерении сопротивлений в схеме одинарного моста.



Соединения N и N замыкаются накоротко перемычками, соединяю-

-18-

ции при работе с блоком образцовых сопротивлений эти зажимы с потенциальными зажимами Π_1 и Π_2 блока.

Измеряемое сопротивление присоединяется к зажимам моста X проводниками сопротивлением 0,001 ома, прикладываемыми к мосту, или другими, но так же малого сопротивления.

Порядок работы:

1. Перед началом работы проверить включены ли кнопки в цепи гальванометра.
2. Замкнуть цепи батареи ключом "К".
3. В зависимости от значения измеряемого сопротивления выставить на мосте ориентировочно значения R_1, R_2 и R_3 .
4. Нажать и при необходимости поворотом вокруг оси зафиксировать кнопку "грубо", после чего вращением ручек декал сравнительного плеча добиться равновесия моста.
5. Нажать и при необходимости зафиксировать кнопку "точно", после чего снова добиться равновесия моста.
6. Выключить кнопки в цепи гальванометра и произвести вычисления измеряемого сопротивления по формуле:

$$X = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_3} \text{ ом,}$$

где: R_1 - отсчет по шкалам декал моста,

R_2 и R_3 - отсчеты по потенциальным плечам моста.

В таблице 5 приведены рекомендуемые значения сопротивления плеч моста, напряжение питания и параметры гальванометра обеспечивающие высокую точность измерений при использовании всех декал декал сравнительного плеча.

-14-

Таблица 5

| измеряемое
сопротивление | R_2 | R_3 | U_5 | Параметры
гальванометра |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--|
| ом | ом | ом | В | $C_{12} = 0,5 \cdot 10^{-9} \text{ В/мм/м}$ |
| 1 от 50 до 100 | 100 | 1000 | " | $\gamma_{\text{вн.кр}} \approx 10000 \text{ ом}$ |
| 2 от 100 до 1000 | 100 | 100 | " | |
| 3 от 1000 до 10000 | 1000 | 100 | " | |
| 4 от 10^4 до 10^5 | 10000 | 100 | " | |
| 5 от 10 до 10^6 | 10000 | 10 | " | |

У.Измерение сопротивлений коротких отрезков проволок и лент.

Для измерения сопротивления коротких отрезков проволок и лент, а также для массовой подгонки и проверки катушек сопротивления, в мосту Р329 устанавливается специальная колодка с двойными зажимами. Подключение проводника к двойным зажимам показано на рис. 6




Рис. 6

-15-

Колодка с двойными зажимами своими потенциальными концами подсоединяется к зажимам X_d моста P329-T.

Таковыми зажимами колодка включается в схему, как показано на рис.3 и рис.4 в зависимости от того с наружным или встроенным образцовым сопротивлением производится измерение.

У1. Поверка приборов.

Поверка приборов производится комплексно или поэлементно, при $t = 27 \pm 2^\circ\text{C}$.

При комплексной поверке моста производится измерение образцовых катушек сопротивления I или II класса.

При поэлементной поверке поверяются все сопротивления, входящие в плечи моста.

Сопротивления от 10 Ом и ниже поверяются по четырехзвонной схеме.

Включение сопротивлений в схему измерения производится по данным таблицы 6.

- 16 -

Таблица 6

| | повер. | токсные зажимы | | Потенциальн. зажимы | | Примечание | |
|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--|--|--|
| | плечо | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| внутреннее измерение плечо | | R_1 | X_{W_1} | G_2 | Потенциальн. отверстия контактов декад | | |
| | Нулевое сопрот. $R_{1,0}$ | X_K | G_2 | B_1 | $+N$ | Декады поставить в нулевое положение, включить $R_3 = 10 \text{ ом}$. | |
| наружное измерение плечо | | R_1' | $+X_K$ | X_{W_2} | Потенциальн. отверстия контактов декад | | |
| | $R_{1,0}'$ | $+X_K$ | $X_{W_2} + X_K$ | | $-N$ | Декады поставить в нулевое положение, включить $R_2 = 10 \text{ ом}$. | |
| трансформаторные плечи | | R_2 | C_2 | $+X_K$ | C_1 | G_1 | Соединить зажимы N_c зажимами П. Декады поставить в нулевое положение. Включить $N-O, 001 \text{ ом}$. Назвать и зафиксировать кнопку "точно". Сопротивление R_2 включить, R_3 выключить. |
| | | R_3 | C_2 | X_{W_1} | C_1 | G_2 | Соединить зажимы N_c зажимами П. Декады поставить в нулевое положение. Включить $N-O, 001 \text{ ом}$. Сопротивление R_3 включить, R_2 выключить. |

Сопротивления 100 ом и выше проверяются сравнением с образцовыми катушками сопротивления в схеме моста Витстона.

При проверке сопротивлений 100 ом сравнительных плеч моста пользуются с образцовыми катушками производится с помощью порошковых резисторов, представляемых в набору. Измерения делаются в потенциальные отверстия контактов декад.

-17-

При проверке сопротивлений 100, 1000 и 10000 ом плеча R_2 следует подключаться к зажимам $+N$ и X_{w2} .

При проверке сопротивлений 100, 1000 и 10000 ом плеча R_3 следует подключаться к зажимам $+N$ и G_2 .

Встроенные образцовые сопротивления 1 ом и 0,001 ом проверяются в схеме двойного моста сличением с образцовыми катушками и сопротивлениями 1 класса с учетом поправки на мост и на образцовую катушку.

Допустимая погрешность сопротивлений плеч сравнения определяется по формуле:

$$\delta R = \pm (0,015 + 0,05 \frac{m}{R}) \%,$$

где: δR — допустимая погрешность в %;

R — значение проверяемого сопротивления в омах;

m — число делов плеча, деления которых не равно 0.

Допустимая погрешность сопротивлений плеч отношения не должна превышать $\pm 0,015\%$.

Допустимая погрешность образцовых сопротивлений 1 ом и 0,001 ома/ не должны превышать $\pm 0,015\%$.

УП. Комплектность

В комплект поставки входят:

1. Собственно мост РЗЗР-1шт.

2. Гуски проводки сопротивлением не более 0,001 ома — 4шт.

3. Гуски токовая перемычка сопротивлением

не более 0,001 ома — 1 шт.

... с двойными зажимами — 1шт.

... с двойными зажимами — 1шт.

... с двойными зажимами — 1шт.

7. Гуски проводки с наконечником и впрессован

/... по элементной проверке/ — 4шт.

-18-

УШ. Хранение и уход за мостом.

Мост должен храниться в закрытом помещении при температуре от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80%.

В воздухе не должно быть вредных примесей, вызывающих коррозию.

Приборы должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей. Транспортировку моста и хранение до установки в помещении с температурой от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью до 80% производить герметично закрытых металлических коробках независимо от способа транспортировки. При транспортировке любым способом должны быть приняты меры, чтобы приборы не нагревались до температуры выше плюс 40°C и не охлаждались ниже минус 20°C .

При эксплуатации следует следить за чистотой контактов, верхностей контактов дека и щеток, периодически промывать их спиртом и смазывать тонким слоем технического бескислотного вазелина.

1X. Гарантийный срок.

Гарантийный срок службы приборов при нормальных условиях эксплуатации и хранения - 18 месяцев со дня отгрузки их заводом-изготовителем.

За вскрытие приборов или приборов с повреждениями от неправильной эксплуатации или хранения завод-изготовитель ответственности не несет.



МИНИСТЕРСТВО
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СССР

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 :
CIA-RDP81-01043R002500240001-3

Наряд-заказ №

Транс М

50X1-HUM

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 :
CIA-RDP81-01043R002500240001-3

Назначение: Матрица с электроникой
для определения жесткости

Позиция жесткости

50X1-HUM

1957 год



23

- 2 -

1. Назначение аппарата - Перемещение показовой суспензии в процессе определения жесткости /степени провара/ образца.

2. Стальной или из нержавеющей стали механизм, работающий 1000-50 оборотов в минуту, с приводом от электродвигателя. Механизм с двохватным приводом на шпindle, число оборотов механизма регулируется с помощью редуктора.

3. Принципиальная схема установки в фото.



24

- 8 -

4. Мембрана с электродактилем для опрессовки жесткости изготавливается в СССР Московским НИИЛБ и Украинским Научно-исследовательским институтом бумажной, Шифр М-1

5. Литературные источники:

а/ Сборник стандартов. "Неплавления, сушка и картон", выпуск II, 1965 г. стр. 53 /1961 6345-54/ Стандарты.

б/ P. Zuber. Die Chemisch-Technischen Untersuchungs-Methoden der Zellstoff- und Papier-Industrie, Berlin, 1951, 435-36

в/ Ведомственная инструкция Украинского научно-исследовательского института бумажной, Киев, 1953 г., Шифр М-1.

6. Мембрана работает в сильно окислительной среде /в растворе перманганата калия/.

7. Аппарат будет эксплуатироваться в условиях тропического климата /г. Бансай. Индонезия/.

8. Электроэнергии напряжением ~~110~~ 220 Вольт электродвигатель переменного тока мощностью 0,2 киловатт.

9. Особых требований к конструкции установки не предъявляются.

10. Особых требований к помещению не предъявляются.

11. Габариты установки 250х200х500 мм, вес ~ 6 кг.

12. Внешний вид - 6. Испытаний не требуется

13. Количество аппаратов - 2 шт.

50X1-HUM

Page Denied

Next 1 Page(s) In Document Denied

27

- 3 -

1. Назначение - Определение светопрозрачности /прозрачности/ бумаги.

2. Краткое описание - Диффусометр для определения прозрачности бумаги состоит из двух горизонтально расположенных на штативе трубок: наблюдательной, переносимой с помощью кремальеры вдоль своей оси, и осветительной - неподвижно закрепленной на штативе.

Первая трубка имеет снаружи цилиндрическое отверстие, а внутри - наклеенное окошко и полочку, на которую помещаются листы испытываемой бумаги. Вторая трубка имеет с передней стороны цилиндрическое круглое отверстие. Задняя часть закрыта дном, около которого в корпусе имеются окошко и сверху круглые вырезы.

При определении светопрозрачности бумаги применяется нормальная лампочка Геймер-Альтенек, питающаяся углеродно-аниодным эфиром и дающей при высоте пламени точно 40 мм силу света, равную международной свече.

Светопрозрачность бумаги определяют в проходящем свете и выражают числом листов бумаги, полностью затеняющих свет от пламени нормальной лампочки Геймер-Альтенек.

3. Фото с.м. стр.3

4. Аппарат выполняется по каталогу фирмы Шоннер.

В настоящее время применению прибора для контроля стандартом не предусматривается. В ближайшее время предполагается закончить разработку прибора более новой конструкции.

5. Литературные источники:


а/ ГОСТ 1732-42 стр.56

б/Каталог фирмы Шоннер, проспект № 829, аппарат № 135.

28

- 3 -

6.
7. Аппарат будет эксплуатироваться в условиях тропического климата /г. Сонсей, Таиланд/.
8. Никакого вида энергии не требуется.
9. Особых требований к контакту аппарата не предъявляется.
10. Аппарат устанавливается в помещении, где поддерживается стандартная температура и относительная влажность воздуха. /По ГОСТ СССР - температура $20 \pm 5^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха 65-75% /
11. Габариты аппарата - 500 x 150 x 300 мм, вес - 1 кг.
12. Внешний вид - в спортивной упаковке.
13. Количество - 2 шт.



- 3 -

6.

7. Аппарат будет эксплуатироваться в условиях тропического климата /г. Бомбей, Индия/.

8. Никакого вида энергии не требуется.


9. Особых требований к монтажу аппарата не предъявляется.

10. Аппарат устанавливается в помещении, где поддерживается стандартная температура и относительная влажность воздуха. /По ГОСТ СССР - температура $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха 60-75% /


11. Габариты аппарата ~ 500 x 150 x 800 мм, вес ~ 1 кг.

12. Внешний вид - в соответствии с рисунком

13. Количество - 2 шт.



1. [Illegible text]
2. [Illegible text]
3. [Illegible text]
4. [Illegible text]
5. [Illegible text]
6. [Illegible text]
7. [Illegible text]
8. [Illegible text]
9. [Illegible text]
10. [Illegible text]
11. [Illegible text]
12. [Illegible text]
13. [Illegible text]



[illegible]

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

[illegible]

[Faint, illegible handwritten notes]

| Year | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
|------|
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | |

The number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

When the key is pressed, the number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

Bar and Number Imprints are Pale

The number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

When the key is pressed, the number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

The number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

When the key is pressed, the number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

The number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

When the key is pressed, the number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

The Number in the Print Wheel Opening does not Coincide with the Number of the Ciphered Key-Switch Disc

The number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

When the key is pressed, the number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

The Number in the Print Wheel Opening does not Coincide with the Number of the Ciphered Key-Switch Disc

The number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

When the key is pressed, the number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

PACKING, TRANSPORTING AND STORAGE INSTRUMENTS

The number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

When the key is pressed, the number in the print wheel opening does not coincide with the number of the ciphered key-switch disc.

Scattered Displacements of the Recording Line in Single Point Instruments or Dist Dispersion in Multi-Point Instruments.

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

2

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

The following formulae are used for a number of the

[illegible]

The first part of the report describes the general situation in the country. It mentions that the government is working to improve the economy and that there is a need for more investment. The second part of the report discusses the political situation. It mentions that there are some problems with the government and that there is a need for more political reform. The third part of the report discusses the social situation. It mentions that there are some problems with the education system and that there is a need for more social services. The fourth part of the report discusses the military situation. It mentions that the military is working to improve its equipment and that there is a need for more training. The fifth part of the report discusses the foreign relations situation. It mentions that the country is working to improve its relations with other countries and that there is a need for more international cooperation.

Standard Potentiometer

The standard potentiometer is a device used for measuring the electromotive force (EMF) of a cell. It consists of a long wire of uniform cross-section and material, connected in series with a standard cell and a rheostat. A sliding contact is used to tap off a portion of the EMF of the standard cell, which is then compared with the EMF of the cell being measured. The standard potentiometer is used for the calibration of other potentiometers and for the measurement of the EMF of cells.

The standard potentiometer is a device used for measuring the electromotive force (EMF) of a cell. It consists of a long wire of uniform cross-section and material, connected in series with a standard cell and a rheostat. A sliding contact is used to tap off a portion of the EMF of the standard cell, which is then compared with the EMF of the cell being measured. The standard potentiometer is used for the calibration of other potentiometers and for the measurement of the EMF of cells. The standard potentiometer is a device used for measuring the electromotive force (EMF) of a cell. It consists of a long wire of uniform cross-section and material, connected in series with a standard cell and a rheostat. A sliding contact is used to tap off a portion of the EMF of the standard cell, which is then compared with the EMF of the cell being measured. The standard potentiometer is used for the calibration of other potentiometers and for the measurement of the EMF of cells.

The first step in the calibration of the amplifier is to check the gain. This is done by comparing the output of the amplifier to the input. The gain should be 1.0. If the gain is not 1.0, the amplifier should be adjusted. The second step is to check the linearity of the amplifier. This is done by plotting the output of the amplifier against the input. The plot should be a straight line. If the plot is not a straight line, the amplifier should be adjusted. The third step is to check the frequency response of the amplifier. This is done by plotting the output of the amplifier against the frequency of the input. The plot should be a flat line. If the plot is not a flat line, the amplifier should be adjusted.

Checking Amplifier Sensitivity

The first step in the calibration of the amplifier is to check the sensitivity. This is done by comparing the output of the amplifier to the input. The sensitivity should be 1.0. If the sensitivity is not 1.0, the amplifier should be adjusted. The second step is to check the linearity of the amplifier. This is done by plotting the output of the amplifier against the input. The plot should be a straight line. If the plot is not a straight line, the amplifier should be adjusted. The third step is to check the frequency response of the amplifier. This is done by plotting the output of the amplifier against the frequency of the input. The plot should be a flat line. If the plot is not a flat line, the amplifier should be adjusted.



Checking of Potentiometers

The first step in the calibration of the potentiometer is to check the resistance. This is done by measuring the resistance of the potentiometer. The resistance should be 100 ohms. If the resistance is not 100 ohms, the potentiometer should be replaced. The second step is to check the linearity of the potentiometer. This is done by plotting the output of the potentiometer against the input. The plot should be a straight line. If the plot is not a straight line, the potentiometer should be adjusted. The third step is to check the frequency response of the potentiometer. This is done by plotting the output of the potentiometer against the frequency of the input. The plot should be a flat line. If the plot is not a flat line, the potentiometer should be adjusted.

The first step in the calibration of the potentiometer is to check the resistance. This is done by measuring the resistance of the potentiometer. The resistance should be 100 ohms. If the resistance is not 100 ohms, the potentiometer should be replaced. The second step is to check the linearity of the potentiometer. This is done by plotting the output of the potentiometer against the input. The plot should be a straight line. If the plot is not a straight line, the potentiometer should be adjusted. The third step is to check the frequency response of the potentiometer. This is done by plotting the output of the potentiometer against the frequency of the input. The plot should be a flat line. If the plot is not a flat line, the potentiometer should be adjusted.

The first step in the calibration of the potentiometer is to check the resistance. This is done by measuring the resistance of the potentiometer. The resistance should be 100 ohms. If the resistance is not 100 ohms, the potentiometer should be replaced. The second step is to check the linearity of the potentiometer. This is done by plotting the output of the potentiometer against the input. The plot should be a straight line. If the plot is not a straight line, the potentiometer should be adjusted. The third step is to check the frequency response of the potentiometer. This is done by plotting the output of the potentiometer against the frequency of the input. The plot should be a flat line. If the plot is not a flat line, the potentiometer should be adjusted.

The first step in the calibration of the potentiometer is to check the resistance. This is done by measuring the resistance of the potentiometer. The resistance should be 100 ohms. If the resistance is not 100 ohms, the potentiometer should be replaced. The second step is to check the linearity of the potentiometer. This is done by plotting the output of the potentiometer against the input. The plot should be a straight line. If the plot is not a straight line, the potentiometer should be adjusted. The third step is to check the frequency response of the potentiometer. This is done by plotting the output of the potentiometer against the frequency of the input. The plot should be a flat line. If the plot is not a flat line, the potentiometer should be adjusted.



Checking and Adjusting the Vibrating Transducer

1100

Periodicity of Greasing and Cleaning of Instrument Mechanism Elements

When the instrument is operated normally the instrument mechanism elements must be greased and cleaned periodically.

1. When necessary, the lubricator arranged on the rear side, in front of the bracket, under the cover should be filled with 122-5 grease, by removing the cover from the lubricator and filling it with grease, after which the cover is put on the lubricator and the latter is put in its place.

No grease in lubricator may bring about the breakage of the instrument.

2. No less than once in two weeks the key switch must be cleaned.

3. Once in two weeks the following elements must be lubricated with 122-5 grease:

- a) the printing carriage yoke axle, the axle of the carriage in the yoke bushes,
- b) reducing gear screw gear teeth.

4. The slide wire must be cleaned not less than once a month.

5. Once a month the following elements must be lubricated with 122-5 grease:

- a) the axle of cam 75 and 76 of the carriage and key switch,
- b) reducing gear screw gear teeth,
- c) variable cycle mechanism axle.

NOTE: When the variable cycle mechanism is greased the surface of the rubberized roller must be protected from oil drips.

6. Once in three months it is necessary to remove the bath from the synchronous motor, wash it with benzine and wash in benzine the worm, worm gear and the bath, wipe them dry and refill the bath with 10 gms of 122-5 grease.

7. Not less than once in three months must be greased the ball bearings of the following elements: the print carriage, the printing carriage, variable cycle mechanism lever, axle of the actuating the key switch, adjusting device lever, slide wire.

before the measuring circuit comes to a balance, and the recording of records.

Mechanical adjustment consists in changing the spring tension (Fig. 10, pressing roller 78 of yoke 77 to cam 76). If the print wheel leaves an unclear imprint, then spring tension must be increased, but if the imprint is double-




Fig. 10. Adjusting device of printing mechanism

or imprints take place on the runs and smearing take place, then the spring tension must be decreased. Spring tension for the given spring is adjusted by shifting its lever 159 from one seat of ball 163 into another. The ball and spring are above the drum guiding the chart strip at the left interior bracket wall. For spring tension adjustment the upper folding bracket shieldlet should be opened.

If the change of tension of the spring 79 does not yield any considerable result, then the quality of printing should be adjusted by means of a special adjusting device arranged under the drum guiding the strip chart.

The main element of the adjusting device is the pressing roller 78 of yoke 77 to cam 76. The pressing mechanism can be adjusted within wide limits by changing the position of the roller.

The tension of spring 79 can be adjusted in two ways: drawing lever 159 up or down. Lever 159 is turned by the roller 78 of yoke 77 to cam 76.

Under the action of the spring 79, lever 159 jumps into one of the seats of ball 163. The lever 159 is turned by the roller 78 of yoke 77 to cam 76.

The position of the lever 159 can be checked by means of the checking mechanism. The lever 159 is turned up to the extreme position by the drive mechanism.

For watching the lever 157 rotates in a clockwise direction in the checking mechanism.

When the printing mechanism is set up, the current is set up, the lever 159 stops at the instant of the start of the cam 157. It rotates in a clockwise direction, then spring 79 is drawn up lever 159. It is turned up to the hole 157, then the lever 159 is turned down, moving the lever 159.

Adjustment of the Capstan and Setting Up a New Cord

At sharp changes of load, the capstan should be checked, as well as after a new cord is set up. The capstan should be checked.

That requires the setting of the capstan on the initial scale reading. The length between the zero and the first check, a 50 g weight should be used. The capstan should have such a value at which the point of the suspended load would get under the eye of the lower generating line at the center of which the instrument print wheel is moving.

INSTRUMENT MAINTENANCE

Chart-Strip Renewal

When a chart-strip roll is used up, it is necessary to draw back the right-hand lower disc by means of the strand wire, take the cord up roll off the instrument and insert a new one. The string leading left after the roll was used up serves as a base for winding up the used up chart from the new roll.

To prevent wear and damage of the platinum-iridium pen point it is absolutely impossible to let it touch the drum metallic surface, which guides the strip-chart. Therefore, in single point instruments when the strip is changed the pen must be raised and in each position loosened. It is also necessary to watch the working notations as to the instrument chart-strip coming to an end and to replace it in time.

Changing Colouring Felt

In multi-point multi-colour recording instruments the felt sectors with point, which coat the printing drum, may become drained and require restoration.

In order that the printing drum should be coated with a sufficient paint covering, the used up felt sectors must be either turned over, or removed and renewed. That is attained in the following manner. The instrument is disconnected when the printing drum is in its uppermost top position and when its print wheel is in the middle of the scale. After the latch is carefully drawn back towards the pointer, in order not to loosen the axle, the shackle with felt is taken out of the print wheel upwards, holding it at its face by two fingers. With a special socket wrench, taken out of the accessory box, the lid that is turned off, its washer is removed, the latching with gear wheel is taken out and the lid is taken off. Then with pincers the felt sectors are taken out from the shackles, are turned around and put back into the same cells in such a manner that the exhausted portion of the sectors, i. e. that portion which was in contact with the printing drum, should be under the lid, while a fresh portion of the felt, the one that was before under the lid, would become the working felt. When the felt is used up on both sides, it must be replaced by a new felt from the spares.

of the instrument is a gear wheel. When a felt coat of order is exhausted, it is taken out from the space of the drum.

The assembly of the felt sectors which are the printing drum assembly, may be done in the following manner. On the face of the drum is a red dot. The shackle with latching mechanism is drawn down towards the drum (downwards) and the drum is set up.

After the drum is set up, the latch is drawn back towards the wheel that the drum is set up. At this time the drum is left, while the red dot is on the gauge on the drum.

For checking the drum shackle the printing drum is after which the drum is against the lower gear wheel. It will appear the drum gear wheel may.

After the drum is between the drum and the number standing on the switch disc of the drum, there is no proper connection by means of rotating.

If the spare felt sectors are imregnation of the felt wheel.

Print Wheel Drive Mechanism Adjustment

Usually the need for adjustment of the print wheel drive mechanism arises when the ciphers are not printed clearly or the prints are double, when a proper working current is being supplied.

CA-50M Reducing Gear Oil Filling Key-Switch Oil Filling

In order to pour oil into the synchronous CA-50M motor worm gear (117) oil bath the bath must be removed by unscrewing two screws which fixed it fixed, and filled with 10 cm³ of 120-3 grease. Then the bath should be put back in its place.

The priming the key-switch case of the actuating element (170) has to be removed and filled with pure transformer oil up to the level mark and then be put back in its place.

Setting Up the Chart-Strips

From the box with strip chart rolls, furnished with the instruments, a roll should be taken out, the front bracket shieldlet should be opened, the upper right-hand disc 173 (see fig. 1) should be drawn back as far as it goes, because of a round cut, one end of the roll tube should be set on the disc protrusion and the other end should be set on the protrusion of the left-hand disc 174. It must be noted that the plate 25 of the lighting device should at this time be on the top of the roll 26.

The roll should be set up in such a manner that the round perforation would be located in the left-hand side. The end of the chart is passed through between the guiding shieldlet and drum and thence between the front shieldlet and glass ruler. The chart is so tensioned that the perforation is matched with the drum logs, and the chart is passed through by turning the drum handle. The chart end is put into the slot of the bush and a few turns are wound on it in such a manner that the chart edges should be matched with the bush edges. Then the bush is set up between the two lower discs 32 and 34 in such a way that the protrusion of the left-hand disc 32 would enter the bush slot.

Ink Filling and Installing the Ink-Well with Pen into the Instrument

In single point instruments from the box with accessories should be taken out the ink-well with pen in shackle, the pipette and bottle with ink, and ink-well should be filled with ink to about one-third of its volume through its

upper opening. If the ink does not come out, it should be drawn through by means of a 12 cm³ syringe.

It is forbidden to use ink of larger diameter, than the pen, and platinum-iridium pen point, as an impermissible.

The ink well should be shaken, after which the pen should be primed when the pen is in shackle with ink well. The other hand must be held in the holders, which prevent

Sensitivity Regulation

After the instrument is set up and not less than 15 min. after that after a sharp change of the pointer stops near the zero position, the pointer should be moved to the full scale travel is 8 and 1.5 for instruments, which are 10 and 1.5. In order to set the travel to 8 and 1.5, the pointer should be moved by means of 1.0 cm, then the amplitude from 0 to 1.0 cm full scale point should be adjusted by means of 1.0 cm at the top of the amplitude.

Checking of Working Current

The working current should be set by means of the adjustment of the instrument button 31.

If the current intensity of the instrument is smaller than the normal, then the instrument should be set to its initial position. The pointer should be moved to the full scale travel, and then the instrument should be set to its initial position. The operation should be performed until the pointer is at the full scale travel. An obstacle is felt when the pointer is at the full scale travel. It is necessary to wait a few seconds before the pointer is at the full scale travel.

the same way the instrument may be used. Is the record
made in the way that corresponding indicating trans-
missions are made, with proper and good time like a
for each instrument.

It is prohibited to use autotransformers.

The ends of the insulating transformer secondary winding should be connected to block No. 2 pads 1-2; the wires located in the instrument case. Power wiring must be covered in insulated heat pipes or in grounded iron boxes, wires having a minimum cross-section of 1 mm².

Connecting Thermocouples to Instrument

In the binding posts of block No. 4 in single, double, triple and six-point potentiometers and to posts of block arranged along with the block No. 4, to the left-hand side of it, in twelve- and twenty-four-point potentiometers, are connected either the ends (junctions) of the thermocouple elements, or the ends of extension leads joined to them, at a grade corresponding to the thermocouples. In connection of sensing elements besides thermocouples, carried out with copper wires. The ends must be connected in accordance with the polarity designated on the block.

It is prohibited to connect thermocouples to the instrument with copper wires, for that may cause considerable error in the instrument readings. Wires connecting reversing elements with the instrument should be intertwined



1. The first 2000 of the population of the city of New York

The first and last in a series of
 papers during the year 1911
 should be read and kept in
 the files of the
 following year.

It seems probable that
wires should be put in
between L. and P.
and, that the water
atmosphere between
which are located
in wiring, contained
the effect upon the
body. The water
resistance must be

PREPARATION AND STARTING OF INSTRUMENT
Connecting Dry Cell.

dry cells at the ends of the section. This section is the same as the one in which each of the cells is a dry cell. My shattering the section from the dry elements in the dry cells are shown in the section.

Installation of Electronics 1 (P)

The electronic tubes in the
 accessories. These lamps are on the
 panel on the amplifier
 designated on the amp




Fig. 8 Overall dimensions and wiring of power line transformer

To ensure reliable operation of the measuring system, the instrument must be checked for proper operation. The first check is the operation of the instrument. The instrument is checked for proper operation by the following steps:

Turning Instrument

For operating the instrument, the instrument is turned into the horizontal position. The instrument is turned into the horizontal position by the following steps:

Then power of the instrument is checked. The instrument is checked for power by the following steps:

Installation of Basket Entrance Ratchet

Depending on the type of the instrument, the instrument is removed from the instrument. The instrument is removed from the instrument by the following steps:

Connecting the Power Supply Circuit to the Instrument

The 127 V. 50 cycle instrument is connected to the power supply circuit. The instrument is connected to the power supply circuit by the following steps:

Proportional Controller

In instruments designed for proportional electric control, the control setting device is a rheostat having one working spiral with a manganese winding, two collector brushes and two sliders. One rheostat slider (the problem slider) is rigidly tied with the control setting indicator, and when the control setting hand lever rotates, simultaneously the control setting indicator slider along the scale and the problem slider along the rheostat bus bars, and a contact is effected between them. The second slider is connected with the instrument slide wire contact.

When the temperature of the object to be controlled is the same as the desired temperature, then the print which pointer coincides with the control setting pointer of the instrument scale, and both control setting device rheostat sliders are situated opposite each other. When the controlled temperature deviates from the desired temperature, then the slide-wire contact and the rheostat slider connected with it are getting displaced, and at the controller input is received a signal, proportional in value to the amount of deviation of temperature from the desired temperature value.

The control setting device provides a setting of the desired value along the entire scale of the instrument with a precision of $\pm 0.5\%$.

The control setting device may be equipped with an emergency signalling device of one of the two following types:

- an emergency signalling device with a disc, with a cavity and two contacts, which lock (and cut in the signal) when the emergency temperature value is reached;
- an emergency signalling device with a twinned disc, which has a signalisation adjustment zone, and two contacts, which lock at the assigned temperature interval.

Unpacking of Instrument

The box with the packed instrument should be transported, stored and installed before it is unpacked with the side upwards, on which there is a sign (open here).

After the instrument is removed from the box it is necessary to check the two systems to ensure that the scale paths are left free.

When the instrument is unpacked, the scale paths are left free of any objects, and the instrument is placed on a level surface.

When the instrument is unpacked, the scale paths are left free of any objects, and the instrument is placed on a level surface.

Selection of Instrument

In selecting the instrument, the following conditions must be taken into account: the instrument must be capable of operating at an ambient temperature of -50°C to $+55^{\circ}\text{C}$; the instrument must be capable of operating at a relative humidity of up to 95%; the instrument must be capable of operating at a pressure of up to 100 mm Hg; the instrument must be capable of operating at a vibration of up to 10 mm/s; the instrument must be capable of operating at a shock of up to 10 g.

Based on the above conditions, the instrument should be selected from the list of instruments which are available in the factory. The instrument should be selected from the list of instruments which are available in the factory.

MOUNTING

For instrument mounting, the instrument should be selected from the list of instruments which are available in the factory. The instrument should be selected from the list of instruments which are available in the factory.

In flush-panel mounting the instrument is placed in the panel with the scale angle of the instrument facing the panel. The angle of the instrument is placed with the scale angle of the instrument facing the panel. The angle of the instrument is placed with the scale angle of the instrument facing the panel.

Recording Devices

In single point instruments the records are made by a pen and an ink-well fastened on the print wheel with a screw indicator. The glass ink well (fig. 7) is set up on a frame 107, is set up on a frame 107. It is clamped to the frame stirrups by special springs.




Fig. 7. Print wheel with pen

holders 108 for the prevention of the shackle from jumping off the stirrups. The print wheel is fixed to the capric 109 by means of screws 109.

The inner diameter of the capillary of the platinum tribo pen point is equal to 0.15 mm, due to which the record line is very thin, not wider than 0.5 mm. The ink-well has an opening for filling with ink. This opening should not be closed, to avoid stoppage of ink feed.

In the multi-point instruments the recording is attained by dots printed on the strip-chart with sensing element

made of light or dark. These dots and numbers are printed by means of a pen and an ink-well fastened on the print wheel with a screw indicator. The glass ink well (fig. 7) is set up on a frame 107, is set up on a frame 107. It is clamped to the frame stirrups by special springs.

The pen is mounted on a horizontal arm that can move vertically along the stirrups. An ink well is attached to the pen assembly. The entire mechanism is designed to record data on a rotating print wheel.

When the pen is in contact with the print wheel, it records the data. The pen is mounted on a horizontal arm that can move vertically along the stirrups. An ink well is attached to the pen assembly. The entire mechanism is designed to record data on a rotating print wheel.

When the pen is in contact with the print wheel, it records the data. The pen is mounted on a horizontal arm that can move vertically along the stirrups. An ink well is attached to the pen assembly. The entire mechanism is designed to record data on a rotating print wheel.

In order to prevent the pen from jumping off the stirrups, the print wheel is fixed to the capric 109 by means of screws 109. The inner diameter of the capillary of the platinum tribo pen point is equal to 0.15 mm, due to which the record line is very thin, not wider than 0.5 mm. The ink-well has an opening for filling with ink. This opening should not be closed, to avoid stoppage of ink feed.

by letters A, B, C, D, E. Two pairs of reversible gear wheels mesh, the set up simultaneously. One pair — on axes A and F and the other pair on axes C and D. The distances between the paired axes A and B, C and D, E and F are the same, which permits to set on them any pair of wheels out of the entire set of 5 pairs of detachable wheels, with which the instrument is furnished. The spare gear wheels are fastened on a bar in the upper left hand corner of the bracket, which over the reducing gear. The spheres in the lobes designate the number of teeth of the detachable wheels. For convenience, the same spheres are given on the gear wheels proper, for a check.

IT IS PROHIBITED TO SET THE GEAR WHEELS ON AXES A and F SIMULTANEOUSLY. FOR IT LEADS TO THE BREAKAGE OF GEARS.

The Chart-Drive Mechanism

The chart-drive mechanism has the functions of delivering the strip-chart evenly and of winding the used up chart on a roll.

From the above described reducing gear the motion of the detachable gear wheels is transmitted to a worm 20 situated vertically. Wheel 21 geared with this worm or treads, through the friction clutch (the so called center friction clutch), by causing to rotate, the axle 22, on which is rigidly fastened the drum 23 leading the chart-strip.

When the drum rotates, the chart-strip is delivered from the feed roll 24 and is wound on a reeler bush set between discs 33 and 34.

The used-up chart is wound on a roll in the following way:

On the left hand side of the leading drum is situated a sprocket 25 frictionally joined with the drum (the so called «interior» friction clutch), adjusted by a special nut 26.

The chain 27 thrown over the sprocket 25 meshes with the lower sprocket 28, which has a smaller number

of teeth and is arranged in the belt of the feed roll 24. The sprocket 28 is connected with the feed roll 24 by means of the chain 29. The sprocket 28 is arranged in the belt of the feed roll 24.




Fig. 4. Diagram of the chart-drive mechanism.

sprocket and the leading drum. The chain 27 is tensioned by means of a tensioned bush winding.

On its right hand side the sprocket 25 is connected with the drum 23 by means of a lever 26; when it is raised the sprocket 25 is engaged with the drum 23. Simultaneously, the motion is transmitted through between the drum axle 22 and the sprocket 25, which is adjusted by a special nut 27.

fixed on spider axis A, which, coupled with worm wheel B, has a transmission ratio 1:25. The worm wheel is placed in an axis hole fixed with oil, which lessens its wear.

Table 1 sets up on the side of worm wheel B, transmits motion to the reducing gear of the renewable gear wheels.

Reducing gears with interchangeable worm wheels

By means of mounting various detachable gear wheels on the reducing gear the necessary speeds of stripchart motion and printing cycles are obtained. The reducing gear is arranged on the left hand side of the folding bracket and is covered by a special detachable panel.

TABLES FOR THE SELECTION OF GEAR WHEELS
ALLOWING THE DESIRED SPEED OF CHART STRIP
MOTION IN SINGLE POINT INSTRUMENT

Table 1

| Designated
Gear No. | Chart speed
(mm/min) | Designation of axes | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|----|----|----|
| | | A | B | C | D |
| | | Designation of wheels | | | |
| 1 | 40 | 36 | 72 | 27 | 81 |
| 2 | 80 | 36 | 72 | 36 | 72 |
| 3 | 120 | 54 | 54 | 27 | 81 |
| 4 | 160 | 36 | 72 | 54 | 36 |
| 5 | 200 | 72 | 36 | 27 | 81 |
| 6 | 240 | 54 | 54 | 54 | 36 |
| 7 | 280 | 54 | 54 | 72 | 36 |
| 8 | 320 | 72 | 36 | 72 | 36 |

Table 2

| Output
No. No. | Chart speed,
mm/min | Designation of axes | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|----|----|----|
| | | A | B | C | D |
| | | Designation of wheels | | | |
| 1 | 400 | 36 | 72 | 27 | 81 |
| 2 | 800 | 36 | 72 | 36 | 72 |
| 3 | 1200 | 54 | 54 | 27 | 81 |
| 4 | 1600 | 36 | 72 | 54 | 36 |
| 5 | 2000 | 72 | 36 | 27 | 81 |
| 6 | 2400 | 54 | 54 | 54 | 36 |
| 7 | 2800 | 54 | 54 | 72 | 36 |
| 8 | 3200 | 72 | 36 | 72 | 36 |

TABLES FOR THE SELECTION OF GEAR WHEELS
THE DESIRED SPEED OF CHART STRIP MOTION
IN MULTIPLE POINT INSTRUMENT

| Output
No. No. | | Chart
speed,
mm/min | Designation of axes | | | |
|-----------------------|----|---------------------------|---------------------|---|---|--|
| A | B | | C | D | | |
| Designation of wheels | | | | | | |
| 1 | 2 | 72 | 2 | 8 | 4 | |
| 2 | 3 | 48 | 2 | 6 | 3 | |
| 3 | 4 | 36 | 2 | 4 | 2 | |
| 4 | 5 | 24 | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 10 | 24 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | 10 | 36 | 1 | 3 | 1 | |
| 8 | 10 | 48 | 1 | 4 | 1 | |
| 9 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 20 | 24 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | 20 | 36 | 1 | 3 | 1 | |
| 12 | 20 | 48 | 1 | 4 | 1 | |

| Chart
No. No. | Chart
speed,
mm/min | Designation of axes | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| Designation of wheels | | | | | |
| 1 | 0.75 | 160 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1.5 | 80 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2.25 | 53.3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3.75 | 32 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 7.5 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 240 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 480 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 960 | 1 | 1 | 1 | 1 |

In tables 1-4 are presented the data needed on the selection of gear wheels in setting up dynamic strip chart motion speeds. These tables are printed on the interior surface of the panel covering the reducing gear. The axis on which the renewable gear wheels are set are designated.

The diagram of the inner wiring of the measuring circuit of the instrument is shown on Fig. 3.
The inner wiring diagram of the instrument power circuit is shown on Fig. 4.




Fig. 4 Inner wiring diagram of the power circuit of the MIL-20 potentiometer.

DIAGRAM OF INSTRUMENT MECHANISM

The Reversible Motor and Electronic Potentiometer Units actuated by It

The reversible motor P2L-09 serves to balance the instrument measuring circuit both in the case of switching it on for measurement and also for cutting it in for checking the working current.

The motor stator has two equal windings, which are connected:

one through the 1 μ F capacitor into the a-c circuit with a voltage of 127 V at 50 cycles and the other — to the power amplifier cascade output. In the motor case, under its cover, is built in a reducing gear, the transmission ratio of which determines the time of full-scale instrument print wheel travel. For instruments with full-scale print wheel travel time of one second the transmission ratio is 1:15.62.

for 2.5 seconds full scale print wheel travel time is 1:39.1 for 5 seconds — 1:97.7.

In the motor case is also a special mechanism, which is closed with the aid of a spring, the purpose of which is to prevent the motor from starting when the instrument is switched on.

Under its cover (Fig. 5) is a reversible motor P2L-09, which is set up on the motor case. The P2L-09 motor consists of a stator and a rotor. Along with it is displayed a special roller that slides along the motor case.

Under gear 16 is a special pulley 15, on which is mounted a fixed the capstan cable 14, which is connected to the motor case and the pulley 14 is connected to the motor case.

The print wheel with the motor case is connected with the capstan cable.

Thus the reversible motor P2L-09, by means of the capstan cable, the pulley 15, the scale and rotates the pulley 14, which is connected up the working current. In measuring the instrument the pulley 14, then, when the instrument is switched on, the pulley 14 is connected to the rheostat of the working current circuit.

The Synchronous Motor and Mechanisms actuated by It

The type P2L-09M synchronous motor has a working winding, connected to a 127 V a-c source and a starting winding, connected to the same source through a 4 μ F capacity phase-shifting capacitor. The motor synchronous speed is 3000 rpm.

By means of a special reducing gear, which is built into the motor, the motor actuates the chart drive mechanism, the mechanism for automatic checking and setting of the working current, and also for the printing device of the multiple key-switch (in multi-print instruments).

For lowering motor speeds there is provided a special worm reducing gear, which consists of a worm 1 (Fig. 6) and a gear wheel 2.

lead and the vibrating plate and contacts are connected to the output by current leading pins 141, pressed into the plastic cap and inserted into seats on the contact panel arranged on the amplifier.

The pin members are matched over them on the cap. Contacts 1 and 2 pins are used for excitation and feedback. Pins 3 and 4 pins are coupled with stationary contacts and pin No. 5 with the vibrating plate. Pin No. 6 is used for grounding the vibrating transducer pillar 144. Pin No. 7 is used for true orientation of the vibrating transducer when it is inserted into the amplifier contact panel. By means of adjusting screws 142 it is adjusted to distance between each of the stationary contacts and its mobile vibrating plate, on which depends the duration of contact of the needle contacts with the flat contacts. The adjusting screws are secured by stop screws 143. The vibrating transducer is enclosed in a screened case of silicon rubbered by means of a clamping ring set on it, which is fixed by screws to the grounded amplifier case.

Due to the periodic 50 cycle frequency change of direction of current in the input transformer primary winding, an a.c. voltage is induced in its secondary winding, the phase of which depends on the polarity of the initial signal and its amplitude depends on the signal voltage.


It directs the transducing cascade output signal phase determines the direction of rotation of the reversible motor while its amplitude determines the speed of that rotation.

The core and case of the input transformer situated inside of the amplifier case are made of permalloy and are shielded for lessening the influence of outer magnetic fields on instrument operation. For this very purpose the input transformer windings are sectioned off, and the sections are arranged symmetrically on two core stems. The input transformer magnifies the voltage signal approximately 15 times.

The signal is carried from the transducing cascade to the triple cascade voltage amplifier input.

A filter - duplex compensator C_{22} (see Fig. 1) with an earthed middle point is placed at the input of the amplifier for filtering away interferences, which appear in the instrument measuring circuit.

The amplifier is supplied by a power transformer built into it.



coil is powered with a voltage of 0.1 V and a frequency of 50 Hz. In the field of this coil is placed the upper free end of a thin benzene plate 130, on which a slit from tip is set on. The lower end of plate 130 is fixed. The exciting coil is placed between the N-S poles of the permanent magnet 124.




Fig. 2. Principle diagram of the type 53100 electronic amplifier.

| No. in diagram | No. in diagram designation | Size and type |
|----------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | R ₁ | BC-0.5-1-0.02-II-A-T |
| 2 | R ₂ | BC-0.5-1-0.02-II-A-T |
| 3 | R ₃ | BC-0.5-1-0.02-II-A-T |
| 4 | R ₄ | BC-1-1-0.02-II-A-T |
| 5 | R ₅ | BC-0.5-1-0.02-II-A-T |
| 6 | R ₆ | BC-1-1-0.02-II-A-T |
| 7 | R ₇ | BC-0.5-1-0.02-II-A-T |
| 8 | R ₈ | BC-1-1-0.02-II-A-T |
| 9 | R ₉ | BC-0.5-1-0.02-II-A-T |
| 10 | R ₁₀ | BC-0.5-1-0.02-II-A-T |
| 11 | R ₁₁ | BC-1-1-0.02-II-A-T |
| 12 | R ₁₂ | CTM-1-1-0.02-II-A-T |

When alternating current is passed through the coil the iron tip 125, being magnetized, moves towards the coil and the coil itself oscillates with a frequency of 50 Hz. The rate of its oscillation is proportional to the square of the

| No. in diagram | Size and type |
|----------------|-------------------------------------|
| 1 | R ₁ BC-0.5-1-0.02-II-A-T |
| 2 | R ₂ BC-0.5-1-0.02-II-A-T |
| 3 | R ₃ BC-0.5-1-0.02-II-A-T |
| 4 | R ₄ BC-1-1-0.02-II-A-T |
| 5 | R ₅ BC-0.5-1-0.02-II-A-T |
| 6 | R ₆ BC-1-1-0.02-II-A-T |
| 7 | R ₇ BC-0.5-1-0.02-II-A-T |
| 8 | R ₈ BC-1-1-0.02-II-A-T |
| 9 | R ₉ CTM-1-1-0.02-II-A-T |

vibrate with a 50 Hz frequency. When the tip of the platinum-iridium contacts 140, which are arranged in the lower section of the plate, touch one after another in succession, the stationary needle platinum-iridium contacts 1-112, fixed on spring holders. Current is supplied to the contacts

with the closing of the key-switch in position ck , a time delay coupling between the motor and the rheostat R_2 in ck takes place. At the same time, besides the rheostat slides, the slide-wire contactors and rackings with indicator pointer also shift. The reversible motor rotation, and also, with it the displacement of the rheostat slides, continues until the working current attains the necessary value.

At the instant, in which the setting of the working current is completed, the indicating pointer stops sliding along the scale, while immediately after the current is set, the pointer returns to the position, which corresponds to the value of measured quantity.

In checking the working current the resistor R_3 is cut in the circuit U_m parallel to the amplifier input, with a view to lowering the amplifier sensitivity during the time when the working current is checked, as compared with its sensitivity when the coil is measured, that is necessary because of the fact that in the absence of balance, more the rate of checking the working current, the signal is consequently more pronounced than during the process of measurement.

When the cold junctions are arranged on the instrument case (that is, either the thermocouples themselves, or the extension leads, which elongate them, are connected to the binding posts of the instrument), then automatic compensation of the effect of the thermocouple cold junction temperature on instrument readings is provided in electronic potentiometers designed for measuring low resistance and operating in assembly with thermocouples.

In these instruments the resistor R_4 is made of copper, in distinction from all other circuit measuring resistors, which are made of manganin, and is situated in close proximity to the thermocouple cold junctions, and, therefore, its temperature is very close to the cold junction temperature (in scales of instruments on millivolt calibration the resistor R_4 is made of manganin).

When the cold junction binding post temperature changes, then the temperature and resistance of the coil R_4 and, therefore, the measuring circuit voltage between points A and B also change.

The resistor R_4 is so selected that the voltage between points A and B changes the same amount as the thermocouple emf due to the changed temperature of cold junction

measuring points, so that the thermocouple emf is compensated.

In order to check the working current, the resistor R_3 is cut in the circuit U_m parallel to the amplifier input, with a view to lowering the amplifier sensitivity during the time when the working current is checked, as compared with its sensitivity when the coil is measured, that is necessary because of the fact that in the absence of balance, more the rate of checking the working current, the signal is consequently more pronounced than during the process of measurement.

The resistor R_4 is made of copper, in distinction from all other circuit measuring resistors, which are made of manganin, and is situated in close proximity to the thermocouple cold junctions, and, therefore, its temperature is very close to the cold junction temperature (in scales of instruments on millivolt calibration the resistor R_4 is made of manganin).

Electron Amplifier

In the millivolt instrument there is a cascade of a translating cascade, three stages of amplification, and an output power amplifier. The first stage is a translating cascade with 8 and 2.5 sec. full-scale carriage travel. The amplifier is installed in a case of the instrument. The full-scale carriage travel of the type 3 is 114 mm. The schematic diagram of the type 3 is shown on fig. 2.

In the amplifier translating cascade there is a vibrating transducer and an input transformer. The vibrating transducer (fig. 3) is a piezoelectric

The exciting coil of which (125) is supplied with a 220V

| Range of both scale point and strip chart, etc. | Speed of strip-chart recording, mm./sec. | Number of measured and recorded values | Remarks |
|---|--|--|---|
| 1 2 3 4 5 | 60-1000 | 1 | Without any controlling device |
| 6 | 60-1000 | | With an electric three-position proportional or proportional plus deiating control device |
| 7 | 60-1000 | 2, 3, 6, 12 and 24 | Without any controlling device |
| 25 | 60-1000 | 2, 3, 6, 12 and 24 | Without any controlling device |
| 8 | 60-1000 | 2, 3, 6, 12 | With an electric three-position controlling device |

Type 3011-01 electronic automatic potentiometers are designed for stationary operating conditions in countries with the tropical climate.

SPECIFICATIONS

1. The chief error of scale indications at $\pm 30^{\circ}\text{C}$ ambient temperature (error of indications) does not exceed $\pm 0.5\%$ of the scale range.
2. The chief strip-chart recording error (recording error) at $\pm 30^{\circ}\text{C}$ ambient temperature and 60% relative humidity does not exceed $\pm 0.5\%$ of the scale range.
3. The variation of indications and strip-chart records does not exceed 0.3% of the scale range.
4. The sensitivity threshold does not exceed 0.1% of the scale range.
5. Ambient temperature changes from $\pm 30^{\circ}\text{C}$ and higher may for each $\pm 1^{\circ}\text{C}$ cause an additional error of indications and recording, but not in excess of $\pm 0.1\%$ of the scale range.
6. In relative humidity changes for each 10% of 60% the recording error may increase 0.15%. Changes in the

recording error appearing as a function of humidity apply for special paper recording systems for strip-chart recording. The other parts of the instrument are not affected.

The power supply is connected to the instrument through a voltage of 115 and 220 V.

The measuring range of the instrument is determined by the number of turns of the potentiometer scale.

When the power supply is connected to the instrument, the scale of the potentiometer is automatically zeroed.

The instrument is designed for operation in a temperature range of $\pm 30^{\circ}\text{C}$ and relative humidity of 60%.

For strip-chart recording, the instrument is connected to a strip-chart recorder. The power supply is connected to the instrument through a voltage of 115 and 220 V.

INSTRUMENT MEASURING DIAGRAM

Principle of operation

The instrument is designed for measuring the voltage of a thermocouple. The power supply is connected to the instrument through a voltage of 115 and 220 V. The measuring range of the instrument is determined by the number of turns of the potentiometer scale.

A sliding contact A is connected to the scale of the potentiometer. The voltage between points A and A' is measured.

When the scale of the potentiometer is zeroed, the voltage between points A and A' is zero. The voltage between points A and A' depends on the position of the sliding contact A. The position of the sliding contact A is determined by the position of the potentiometer scale. The position of the potentiometer scale is determined by the position of the potentiometer scale.

The measuring range of the instrument is determined by the voltage between points A and A'.

For measuring the end of the thermocouple, the instrument is connected to a strip-chart recorder. The power supply is connected to the instrument through a voltage of 115 and 220 V.

PURPOSE AND TYPES OF INSTRUMENTS

Electronic automatic recording instruments are used for measuring and recording temperature and resistance. They consist of thermocouples or contact resistors. The scales are graduated in degrees Celsius or Fahrenheit. They may also be operated with sensing elements of constant voltage or voltage. In such cases indicated values are given in absolute millivolts.

In all types of sensing elements connected with electronic potentiometers the temperature must not exceed together with the working range.

911111 potentiometers are designed for single point instruments measuring and recording also for measuring and recording 2, 3, 6, 12 and 24 points. Multi-point instruments and for controlling single point and multi-point recording instruments. Multi-point instruments are designed for use in assembly with sensing elements of the same type.

Readings are made by a pen which is 275 mm long. Records are made on a strip of paper with the same graduation as the scale. In a single point instrument a pen with red ink writes continuously. The width of the writing line does not exceed 1.5 mm. In multi-point instruments recording is made by a pen which prints the numbers of thermocouples placed right along the scale.

These records may be either of one instant, or multi-instant. If besides measuring and recording temperatures the instrument is designed also for controlling it, then it is equipped with a special electric controlling device, which is built into it.

A variety of 911111 potentiometers is presented in the following table.

Do not start instrument mounting until you have read the instructions!

CONTENTS

| | Page |
|---|------|
| Purpose and type of instruments | 3 |
| Specifications | 4 |
| Instrument mounting diagram | 5 |
| Diagram of instrument operation | 11 |
| Controls | 22 |
| Mounting | 25 |
| Preparation and starting of instrument | 27 |
| Instrument maintenance | 32 |
| Instrument repair | 35 |
| Packing, transporting and storing instruments | 31 |
| Index | 52 |

ATTENTION!

After the instrument has been installed on the stand the screw closing the oil filling hole in the type VM-09 T reversible motor reduction gear should be replaced by a special screw provided with holes which is supplied in the case with spares.

ELECTRONIC AUTOMATIC STRIP-CHART
RECORDING SYSTEM POTENTIALITY

WARNING AND MAINTENANCE
INSTRUCTIONS

**ELECTRONIC AUTOMATIC
STRIP-CHART RECORDING**

ЭПП-09

POTENTIOMETERS

УССР
ЗАВОД ЛЕНТЕЛЛОПРИБОР
УССР

7. Какими нормами руководился при составлении инструкции?

Ответ:

8. Укажите, какой из Вас не согласен и почему? Какие изменения внесены в инструкцию? Что по Вашему мнению, следует бы дополнительно отметить в данной инструкции?

Ответ:

9. Какие замечания по проекту

Ответ:

Подпись и печать лица, разработавшего проект, лист

дата

Согласен, лист с замечаниями лицами, проект разработан
заказ

Отдел технического контроля

[illegible]

INTERVIEW WITH

1. 对《中国共产党章程》进行了认真学习，深刻领会了党的性质、宗旨、指导思想、奋斗目标、组织原则、组织纪律、党员义务和权利等，进一步增强了党的观念和党员意识。

1. 臺灣省銀行總行設於臺北市，分行遍設全省各縣，並設有儲蓄部、信託部、保險部等，為本省金融之樞紐。

On the other hand, the

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

1500

1. 1980年1月1日以前，在北京市区范围内，凡属国家机关、企事业单位、社会团体、部队、街道、居委会等组织，以及个体工商户、私营企业和农村集体经济组织，均须向所在地街道办事处或乡（镇）人民政府申报户口。

62487

1. 1950年10月1日
 2. 1950年10月1日

Характеристика: 1000
Оформление: 1

6. Name action & response substance, place & time

CHART

ОБЛАЧЕНИЕ

I. Предварительные

II. Назначение и цели работы

III. Основные технические данные

IV. Нормативные ссылки

1. Правила работы коммутационной системы
2. Основные типы коммутационной системы
- а) Правила эксплуатации коммутационной системы
- б) Правила
- в) Коммутационная система
- г) Переключательный аппарат
- д) Автоматический аппарат

V. Составная часть и серия аппаратуры

1. Назначение аппаратуры
2. Основные типы аппаратуры
- а) Релеобразный аппарат
- б) Селективный аппарат
- в) Селективный аппарат
- г) Аппарат с автоматическим управлением

VI. Конструктивные данные прибора

1. Релеобразный аппарат и его составные части
2. Селективный аппарат и его составные части
- а) Релеобразный аппарат
- б) Селективный аппарат
- в) Селективный аппарат
- г) Селективный аппарат
- д) Селективный аппарат
- е) Селективный аппарат


VII. Расположение прибора и комплектность


VIII. Монтаж прибора


1. Выбор места для установки прибора
2. Монтаж
3. Заземление прибора
4. Освобождение от пыли
5. Установка защитных экранов
6. Присоединение клемм силового питания к прибору
7. Присоединение терминалов к прибору

IX. Подготовка к работе прибора

1. Подготовка к работе прибора
2. Установка аппаратуры







7. Каковы Ваши замечания по конструкции прибора в целом?

Ответ: _____

8. Удовлетворяет ли Вас по содержанию и полноте сведений монтажно-эксплуатационная инструкция? Что, по Вашему мнению, следовало бы дополнительно отразить в данной инструкции?

Ответ: _____

9. Общие замечания по прибору

Ответ: _____

Полжность и подпись лица, заполнившего опросный лист

Дата: _____

Опросный лист с заполненными данными просим возвратить заводу.

Отдел технического контроля

| | |
|---|----|
| 3. Замена маслен радиатора СД-09М и РД-09 | 55 |
| 4. Установка нулевой скорости передвижения диаграммной ленты и
исход. лент | 56 |
| 5. Установка диаграммной ленты | 56 |
| 6. Заполнение термометра и установка в прибор чернильной с лентой | 56 |
| 7. Включение прибора | 56 |
| 8. Регулировка чувствительности | 56 |
| 9. Проверка рабочего года | 56 |
| X. Эксплуатация прибора | 56 |
| 1. Схема диаграммной ленты | 56 |
| 2. Наполнение, чистка и смена черн | 56 |
| 3. Схема красящих фотоплен | 56 |
| 4. Чистка печатного прибора | 56 |
| 5. Регулировка механизма привода печатной ленты | 56 |
| 6. Регулировка натяга ленточного трассы и установка натяга
тросика в приборе | 56 |
| 7. Регулировка ленточного механизма | 56 |
| 8. Регулировка механизма привода печатной ленты | 56 |
| 9. Проверка напряжения на клеммах цепи питания и цепи накала
лампочек | 56 |
| 10. Замена предохранителя | 56 |
| 11. Схема аннотированной ленты | 56 |
| 12. Чистка фотопленки и растапливание ленточного механизма | 56 |
| 13. Чистка контактного блока прибора | 56 |
| 14. Чистка печатной ленты и ленты печатной ленты | 56 |
| 15. Периодичность замены и чистки ленты печатной ленты | 56 |
| 16. Удаление из прибора загрязненного печатного механизма и лампы
ного усилителя | 56 |
| 17. Проверка и установка ленточного механизма | 56 |
| 18. Проверка чувствительности усилителя | 56 |
| 19. Схема синхронного двигателя | 56 |
| 20. Проверка чувствительности | 56 |
| XI. Ремонт прибора | 56 |
| XII. Упаковка, транспортировка и хранение прибора | 56 |
| XIII. Гарантия и рекламация | 56 |
| Перечень приложений | 56 |
| Приложение 1. Перевод °С в абсолютные значения температуры ГП | 56 |
| Приложение 2. Перевод °С в абсолютные значения температуры ХА | 56 |
| Приложение 3. Перевод °С в абсолютные значения температуры ХК | 56 |
| Приложение 4. Перевод °С в абсолютные значения температуры РП | 56 |
| Приложение 5. Перевод °С в абсолютные значения температуры РП | 56 |
| Приложение 6. Значение сопротивления элементов цепи | 56 |
| Приложение 7. Перечень запасных частей и деталей к прибору | 56 |
| Приложение 8. Опросный лист | 56 |

Приложение 8.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

С целью установления эксплуатационных качеств электронных автоматических потенциометров (ЭПП-09), выпускаемых заводом и полученных Вами, просим сообщить Ваш отзыв об их работе, ответив на следующие вопросы:

1. Наименование учреждения, или предприятия.

Ответ:

2. № прибора, тип, дата выпуска и время поступления.

Ответ:

3. Каково качество упаковки прибора? Имелись ли повреждения в результате транспортировки?

Ответ:

4. Наблюдалось ли нарушение окраски или коррозии отдельных деталей после транспортировки, при хранении на складе или в период эксплуатации?

Ответ:

5. Имеются ли нарушения или отказы в работе отдельных узлов прибора и каких именно?

Характер этих нарушений.

Ответ:

6. Какие детали в приборе заметно быстро изнашиваются?

Ответ:

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| I. Предисловие | 3 |
| II. Назначение и типы приборов | 5 |
| III. Основные технические данные | 9 |
| IV. Измерительная схема прибора | 10 |
| 1. Принцип работы измерительной схемы | 10 |
| 2. Основные узлы измерительной схемы | 14 |
| а) Панель с катушками измерительного магнетизма | 14 |
| б) Реохорд | 15 |
| в) Компенсационная катушка | 15 |
| г) Переключатель приемников | 17 |
| д) Электронный усилитель | 25 |
| V. Силовая схема и схема сигнализации | 25 |
| 1. Назначение силовой схемы | 27 |
| 2. Основные узлы силовой схемы и схемы сигнализации | 27 |
| а) Резервный двигатель | 27 |
| б) Синхронный двигатель | 27 |
| в) Сигнализация «прибор включен» | 29 |
| г) Сигнализация об окончании диаграммной ленты | 29 |
| г) Блок сигнализации об окончании диаграммной ленты | 29 |
| VI. Кинематическая схема прибора | 29 |
| 1. Резервный двигатель и приводимые им в движение узлы электропотенциометра | 30 |
| 2. Синхронный двигатель и приводимые им в движение механизмы | 30 |
| а) Раздаточный механизм | 32 |
| б) Дифференциальный механизм | 35 |
| в) Механизм проверки установочного рабочего тока | 38 |
| г) Демпфирующие устройства | 43 |
| д) Принцип переключателя приемников | 43 |
| е) Механизм переменного тока | 46 |
| VII. Раскладка прибора и комплектность | 48 |
| VIII. Монтаж прибора | 48 |
| 1. Выбор места для установки прибора | 48 |
| 2. Монтаж | 49 |
| 3. Заземление прибора | 49 |
| 4. Освобождение от узла | 49 |
| 5. Установка кабельных вводов | 51 |
| 6. Присоединение цепи силового питания к прибору | 51 |
| 7. Присоединение термопар к прибору | 51 |
| IX. Подготовка к пуску прибора | 52 |
| 1. Подключение сухих элементов | |
| 2. Установка электронных ламп | |





Рис. 8.6 Принципиальная схема усилителя
усиления сигнала



| № | Имя | Фамилия | Дата | Возраст | Пол | Состояние | Примечания |
|----|-----------|-----------|------|---------|-----|-----------|------------|
| 1 | Иванов | Иван | 1920 | 35 | М | Хорошо | |
| 2 | Петров | Петр | 1925 | 30 | М | Хорошо | |
| 3 | Сидоров | Сидор | 1930 | 25 | М | Хорошо | |
| 4 | Климов | Клима | 1935 | 20 | М | Хорошо | |
| 5 | Васильев | Василий | 1940 | 15 | М | Хорошо | |
| 6 | Мухоморов | Мухоморов | 1945 | 10 | М | Хорошо | |
| 7 | Попов | Попов | 1950 | 5 | М | Хорошо | |
| 8 | Смирнов | Смирнов | 1955 | 0 | М | Хорошо | |
| 9 | Морозов | Морозов | 1960 | -5 | М | Хорошо | |
| 10 | Иванов | Иван | 1965 | -10 | М | Хорошо | |

Фиг. 85 Принципиальная схема электропривода
усиленной системы

... с помощью системы РД-1. ...
... с помощью ОМ-122-7, ...
... с помощью системы РД-1.

Помимо того, необходимо ...
... системы ОМ-122-7 ...
... системы ОМ-122-7, ...
... системы ОМ-122-7, ...

Для предохранения корпуса прибора
... рекомендуется периодически
... его.

В комплекте с запасными деталями имеет-
... с ... для ...
... прибор следующий состав:

| | |
|-----------------|---------|
| возник натрия | - 1% |
| салир | - 1% |
| бухлержурфостат | - 0,01% |

... активированный - ...

... сектор и многолучевым
... запись.

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество частей красок и
их сочетание в разных при-
борах может быть различным.

... (усилителя) прикреплена на ...

В цепи усилителя переменное сопротивление R_1 служит для регулирования чувствительности: при повороте его рукоятки, выведенной на переднюю стенку усилителя, по часовой стрелке чувствительность возрастает, против часовой стрелки — уменьшается. Переменное сопротивление R_2 , дуга которого выведена на верхнюю крышку усилителя, служит для регулировки уровня сигнала (пропаги реверса), которая производится из заднего излучателя. При транспортировке лампы усилителя не вынимается.

Регулятор реверсивного двигателя РД-031 заливается маслом на заводе-изготовителе.

После окончательной установки прибора необходимо заменить шланг, закрывавший отверстие для заливки масла в регулятор реверсивного двигателя, на специальный шланг с отверстием, вмонтированный в ящик с запасными деталями.

Через воздушный прибор следует снять шланг с нагнетателя и залить в него до черты чистое трансформаторное масло, в которое добавляется воздух переключателя на место.

У ящика с запасными деталями имеется на 2 бачка с чистой постоянной смазкой ОК-122-3, который следует

АН-14311

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Приборы в тропическом исполнении
используются для работы в стационарных
условиях в закрытых помещениях при тем-
пературе окружающего воздуха от 0 до
50°C и относительной влажности до 80%.
Приборы комплектуются схемой пита-
ния и уровнем сигнала мостов. Несто-
ящего тока образуются от двух эле-
ментов типа 1,50-1-231, напряжением 900
вольт 1,0 вольт.

Питание от одной схемы приборов
осуществляется посредством тока 240
вольт, 10 герц через разделительный
трансформатор 240/127 в, подключаемый
к прибору.

В приборе установлены иденти-
фикационные, пробные и другие выхо-
ды. Контакты 6411 и 6412.

Приложение 6

Значение сопротивления измерительного «квестика» для различных градуировок и пределов измерения ЭПП-06

| № п/п | Град. | Предел измерения | Сопротивление в омах | | | | | Приведенное сопротивление реостата R в Ом ± 0,01 |
|-------|-------|------------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|--|
| | | | кат. № 2 | кат. № 3 | кат. № 4 | кат. № 5 | кат. № 6 | |
| 1 | ХК | 0-600°C | 3,66 ± 0,03 | 14,92 ± 0,03 | | | | 243 ± 1 |
| 2 | | 0-400°C | 3,66 ± 0,03 | 8,70 ± 0,03 | | | | 247 ± 1 |
| 3 | | 0-300°C | 3,66 ± 0,03 | 6,14 ± 0,03 | | | | 249,5 ± 1 |
| 4 | | 200-600°C | 7,30 ± 0,03 | 9,60 ± 0,03 | | | | 243 ± 1 |
| 5 | | 0-200°C | 3,66 ± 0,03 | 3,80 ± 0,03 | | | | 251,5 ± 1 |
| 6 | | 0-150°C | 3,66 ± 0,03 | 2,70 ± 0,02 | | | | 252,5 ± 1 |
| 7 | | 0-100°C | 3,66 ± 0,03 | 1,70 ± 0,01 | | | | 253,5 ± 1 |
| 8 | | -50 ± 50°C | 3,66 ± 0,03 | 1,60 ± 0,02 | | | | 254,5 ± 1 |
| 9 | ХА | 0-1100°C | 2,16 ± 0,02 | 13,15 ± 0,03 | | | | 243,5 ± 1 |
| 10 | | 0-800°C | 2,16 ± 0,02 | 6,39 ± 0,03 | | | | 246,5 ± 1 |
| 11 | | 0-600°C | 2,16 ± 0,02 | 6,74 ± 0,03 | | | | 249 ± 1 |
| 12 | | 400-600°C | 6,40 ± 0,03 | 3,55 ± 0,03 | | | | 245,5 ± 1 |
| 13 | | 600-1100°C | 3,45 ± 0,03 | 6,55 ± 0,03 | | | | 243,5 ± 1 |
| 14 | ПП | 0-1600°C | 0,15 ± 0,01 | 4,25 ± 0,03 | | | | 250,5 ± 1 |
| 15 | РП | 900-1800°C | 2,52 ± 0,02 | 3,15 ± 0,03 | | | | 249,5 ± 1 |
| 16 | | 0-10 мс | 2,10 ± 0,02 | 2,50 ± 0,02 | | | | 252 ± 1 |
| 17 | | 0-20 мс | 2,16 ± 0,02 | 5,90 ± 0,03 | | | | 249,5 ± 1 |
| 18 | | 0-50 мс | 2,16 ± 0,02 | 11,80 ± 0,03 | | | | 242 ± 1 |
| 19 | | 0-100 мс | 1,40 ± 0,02 | 35,6 ± 0,1 | | | | 229,5 ± 1 |

Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ
зависимых узлов и деталей к приборам ЭПП-06*

| № п/п | Наименование | № заводского чертежа | № документа по кат. инструк. | № детали или узла |
|-------|--|--|------------------------------|-------------------|
| 1 | Выборочный преобразователь | Л-12.043.02 | 5 | |
| 2 | Трансформатор силовой | Л-13.043.10 | 8 | |
| 3 | Трансформатор входной | Л-12.043.10 | 8 | |
| 4 | Контактная группа (механизм проверки и установки рабочего тока) | Л-15.975.82 | 19 | 147 |
| 5 | Перо (с чертительницей) | С-17.992.73 | 23 | 106 |
| 6 | Реостат собранный | Л-13.411.35 | 3 | |
| 7 | Пружина с контактом собранная (контакт реостата механизма установки рабочего тока) | Л-17.043.51 | 19 | |
| 8 | Шетка с пластиной (для многопозиционного переключателя) | Л-17.044.04 | | |
| 9 | Контакт (ролики) для реостата | Л-17.245.27 | | |
| 10 | Червяк с винтовым колесом | Л-03.282.04 | 18,22 | 19,20 |
| 11 | Ось (х червяку с винтовым колесом) | Л-03.127.13 | | |
| 12 | Ролик (с резиновым колесом) | Л-17.531.12 | 22 | 60 |
| 13 | Ось (с роликом для каретки с однополюсной записью) | Л-17.592.57 | 24 | 120 |
| 14 | Ось (общая) | Л-03.127.36 | 24 | 127 |
| 15 | Коробка с обоймой для многоцветной записи | Л-19.918.10 | | |
| | для 2-х точечного прибора | Л-19.918.11 | | |
| | для 3-х точечного прибора | Л-19.918.12 | | |
| | для 6-ти точечного прибора | Л-19.918.14 | | |
| | для 12-ти точечного прибора | Л-03.973.04 | 18,22 | 27 |
| 16 | Шестерня | в зависимости от градуировки и предела измерения | | |
| 17 | Шкала прибора | Л-03.226.55 | 18,22 | 3 |
| 18 | Колесо чертительное | | | |

* Высылаются заказчиком за отдельную плату по шридам «Союзмашпроборыта»

Приложение 4

Перевод °C в абсолютные милливольты
Градировка РП

| °C | мВ | °C | мВ |
|------|------|------|-------|
| | | 1350 | 5,95 |
| | | 1400 | 5,96 |
| 900 | 1,03 | 1450 | 8,10 |
| 1000 | 1,65 | 1500 | 9,37 |
| 1050 | 2,03 | 1550 | 10,79 |
| 1100 | 2,48 | 1600 | 12,41 |
| 1150 | 2,99 | 1650 | 14,20 |
| 1200 | 3,57 | 1700 | 16,06 |
| 1250 | 4,26 | 1750 | 18,21 |
| 1300 | 5,06 | 1800 | 20,59 |

Приложение 5

Перевод °C в абсолютные милливольты

| °C | Гр. ХК
ЭДС мВ | °C | Гр. ХА
ЭДС мВ | Гр.
ПП
°C | ЭДС мВ | Свободные
концы при
30°C |
|-----|------------------|------|------------------|-----------------|--------|--------------------------------|
| -50 | -5,09 | 0 | -1,20 | 0 | 0,17 | |
| -40 | -4,48 | 50 | -0,82 | 500 | 1,25 | |
| -30 | -3,87 | 100 | +2,50 | 400 | 3,07 | |
| -20 | -3,25 | 150 | 4,93 | 600 | 5,04 | |
| -10 | -2,62 | 200 | 6,93 | 800 | 7,15 | |
| 0 | -1,98 | 250 | 8,95 | 1000 | 9,40 | |
| 10 | -1,33 | 300 | 11,01 | 1200 | 11,78 | |
| 20 | -0,67 | 350 | 13,09 | 1400 | 14,19 | |
| 30 | 0 | 400 | 15,20 | 1600 | 16,60 | |
| 40 | +0,67 | 450 | 17,30 | | | |
| 50 | 1,37 | 500 | 19,45 | | | |
| 60 | 2,07 | 550 | 21,57 | | | |
| 70 | 2,78 | 600 | 23,71 | | | |
| 80 | 3,50 | 650 | 25,83 | | | |
| 90 | 4,23 | 700 | 27,95 | | | |
| 100 | 4,97 | 750 | 30,03 | | | |
| 120 | 6,45 | 800 | 32,12 | | | |
| 150 | 8,71 | 850 | 34,16 | | | |
| 200 | 12,68 | 900 | 36,17 | | | |
| 250 | 16,79 | 950 | 38,16 | | | |
| 300 | 20,93 | 1000 | 40,12 | | | |
| 350 | 25,18 | 1050 | 42,05 | | | |
| 400 | 29,51 | 1100 | 43,96 | | | |
| 450 | 33,84 | | | | | |
| 500 | 38,18 | | | | | |
| 550 | 42,59 | | | | | |
| 600 | 47,01 | | | | | |

Примечание: Знак «минус» означает перемену полярности
напряжения, подаваемого на ЭПП-09.

Приложение 2.

Перевод °C в абсолютные милливольты
Свободные концы при 0°C

| Хромель-копаль - гр ХА | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C | На 1°C
мВ |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------------|
| °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C | На 1°C
мВ |
| 0 | 0,70 | 0,77 | 1,20 | 1,61 | 2,02 | 2,43 | 2,85 | 3,26 | 3,68 | 4,09 | 0 | 0,0380 |
| 100 | 4,10 | 4,51 | 4,92 | 5,33 | 5,73 | 6,13 | 6,53 | 6,93 | 7,33 | 7,73 | 100 | 0,0405 |
| 200 | 8,13 | 8,53 | 8,93 | 9,31 | 9,71 | 10,15 | 10,56 | 10,97 | 11,38 | 11,80 | 200 | 0,0405 |
| 300 | 12,21 | 12,62 | 13,04 | 13,45 | 13,87 | 14,29 | 14,72 | 15,14 | 15,56 | 15,98 | 300 | 0,0415 |
| 400 | 16,40 | 16,83 | 17,25 | 17,67 | 18,09 | 18,51 | 18,94 | 19,37 | 19,79 | 20,22 | 400 | 0,0425 |
| 500 | 20,65 | 21,08 | 21,50 | 21,93 | 22,35 | 22,78 | 23,21 | 23,63 | 24,06 | 24,49 | 500 | 0,0430 |
| 600 | 24,91 | 25,34 | 25,76 | 26,19 | 26,61 | 27,04 | 27,46 | 27,88 | 28,30 | 28,73 | 600 | 0,0430 |
| 700 | 29,15 | 29,57 | 29,99 | 30,41 | 30,83 | 31,24 | 31,66 | 32,08 | 32,49 | 32,91 | 700 | 0,0415 |
| 800 | 33,32 | 33,72 | 34,13 | 34,55 | 34,96 | 35,36 | 35,76 | 36,17 | 36,57 | 36,97 | 800 | 0,0415 |
| 900 | 37,37 | 37,77 | 38,17 | 38,57 | 38,97 | 39,36 | 39,76 | 40,15 | 40,54 | 40,93 | 900 | 0,0395 |
| 1000 | 41,32 | 41,71 | 42,09 | 42,48 | 42,87 | 43,25 | 43,64 | 44,02 | 44,40 | 44,78 | 1000 | 0,039 |
| 1100 | 45,16 | | | | | | | | | | | |

Приложение 3.

Перевод °C в абсолютные милливольты
Свободные концы при 0°C

| Хромель-копаль - гр НК | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C | На 1°C
мВ |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|--------------|
| °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C | На 1°C
мВ |
| 0 | 0,64 | 1,27 | 1,89 | 2,50 | 3,11 | 3,70 | 4,30 | 4,89 | 5,48 | 6,06 | 0 | 0,066 |
| 100 | 0,65 | 1,31 | 1,98 | 2,66 | 3,35 | 4,03 | 4,71 | 5,39 | 6,07 | 6,75 | 100 | 0,073 |
| 200 | 1,46 | 2,18 | 2,91 | 3,63 | 4,35 | 5,07 | 5,79 | 6,51 | 7,23 | 7,95 | 200 | 0,079 |
| 300 | 2,29 | 3,05 | 3,81 | 4,57 | 5,33 | 6,09 | 6,85 | 7,61 | 8,37 | 9,13 | 300 | 0,081 |
| 400 | 3,19 | 3,99 | 4,79 | 5,59 | 6,39 | 7,19 | 7,99 | 8,79 | 9,59 | 10,39 | 400 | 0,086 |
| 500 | 4,10 | 4,90 | 5,70 | 6,50 | 7,30 | 8,10 | 8,90 | 9,70 | 10,50 | 11,30 | 500 | 0,087 |
| 600 | 5,02 | | | | | | | | | | | |

ХII. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПРИБОРОВ

Приборы должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +30°C и относительной влажности от 30 до 80%. В воздухе не должно быть вредных примесей, вызывающих коррозию.

При переносе прибора для его монтажа в новом месте необходимо отсоединить все провода от прибора, предварительно обесточив их, и транспортировать прибор в таком положении, в каком он работает, не переворачивая его и не подвергая его тряске.

При перевозке прибора на большое расстояние прибор должен быть так же тщательно упакован и увязан, как он был упакован на заводе-изготовителе.

ХIII. ГАРАНТИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

При условии соблюдения правил эксплуатации и хранения прибора в соответствии с настоящей монтажно-эксплуатационной инструкцией, завод в случае обнаружения неисправностей в течение 1 года с момента ввода в эксплуатацию прибора, не считая 6 месяцев хранения его на складе, производит гарантийный ремонт прибора, или высылает новые узлы прибора взамен возвращенных неисправных. При обнаружении в приборе неисправности должен быть составлен акт, где указывались бы № прибора, дата введения его в эксплуатацию, характер неисправности и причина ее (если ее удается обнаружить). Акт вместе с заполненным аттестатом прибора должен быть выдан на имя директора завода.

Приложение I.

| °C | Период °C в абсолютные милливольты | | | | | | | | | | Свободные концы при 0°C | |
|------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|-----------------------------|
| | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | °C | На 1°C среднее значение мВ. |
| 0 | 0 | 0,055 | 0,109 | 0,176 | 0,237 | 0,301 | 0,365 | 0,432 | 0,500 | 0,569 | 0 | 0,0055 |
| 100 | 0,610 | 0,712 | 0,796 | 0,861 | 0,937 | 1,014 | 1,093 | 1,173 | 1,254 | 1,337 | 100 | 0,0070 |
| 200 | 1,421 | 1,508 | 1,596 | 1,681 | 1,772 | 1,861 | 1,950 | 2,040 | 2,130 | 2,220 | 200 | 0,0084 |
| 300 | 2,311 | 2,402 | 2,493 | 2,586 | 2,678 | 2,775 | 2,866 | 2,960 | 3,054 | 3,149 | 300 | 0,0092 |
| 400 | 3,211 | 3,309 | 3,405 | 3,501 | 3,597 | 3,693 | 3,789 | 3,882 | 3,976 | 4,071 | 400 | 0,0097 |
| 500 | 4,211 | 4,311 | 4,410 | 4,509 | 4,609 | 4,709 | 4,806 | 4,901 | 5,002 | 5,103 | 500 | 0,0102 |
| 600 | 5,211 | 5,316 | 5,419 | 5,522 | 5,625 | 5,728 | 5,832 | 5,935 | 6,041 | 6,146 | 600 | 0,0105 |
| 700 | 6,251 | 6,353 | 6,452 | 6,558 | 6,675 | 6,782 | 6,889 | 6,996 | 7,104 | 7,214 | 700 | 0,0108 |
| 800 | 7,323 | 7,432 | 7,531 | 7,631 | 7,734 | 7,871 | 7,982 | 8,093 | 8,205 | 8,317 | 800 | 0,0112 |
| 900 | 8,429 | 8,541 | 8,651 | 8,757 | 8,881 | 8,945 | 9,109 | 9,223 | 9,338 | 9,453 | 900 | 0,0115 |
| 1000 | 9,569 | 9,685 | 9,801 | 9,921 | 10,036 | 10,153 | 10,271 | 10,389 | 10,507 | 10,626 | 1000 | 0,0119 |
| 1100 | 10,713 | 10,801 | 10,884 | 10,971 | 11,053 | 11,135 | 11,216 | 11,297 | 11,387 | 11,479 | 1100 | 0,0120 |
| 1200 | 11,951 | 12,071 | 12,191 | 12,311 | 12,435 | 12,555 | 12,675 | 12,795 | 12,916 | 13,038 | 1200 | 0,0120 |
| 1300 | 13,158 | 13,279 | 13,399 | 13,520 | 13,640 | 13,760 | 13,880 | 14,000 | 14,121 | 14,241 | 1300 | 0,0120 |
| 1400 | 14,381 | 14,501 | 14,621 | 14,742 | 14,862 | 14,982 | 15,102 | 15,223 | 15,343 | 15,464 | 1400 | 0,0120 |
| 1500 | 15,585 | 15,705 | 15,825 | 15,945 | 16,065 | 16,185 | 16,305 | 16,425 | 16,546 | 16,666 | 1500 | 0,0120 |

одновременно, затем следует собрать снова переключатель. Если одновременно касание ламелей 2-х щеток этим не устраняется -- следует сменить щетки.

4. Каретка прибора замедленно движется вдоль шкалы

Если наблюдается, что каретка прибора передвигается вдоль шкалы за время заметно меньшее, чем указано в паспорте прибора, то наиболее вероятной причиной этого следует считать разрегулирование вибратора. Проверить это предположение можно, заменив вибратор другим, взятым из исправного прибора, а устранить дефект, отрегулировав вибратор согласно указаниям раздела X «Эксплуатация прибора».

5. При включении выключателя «прибора» двигателя не работает

Если при этом отсутствует также накал электронных ламп, не горит сигнальная лампа на крышке прибора, то возможными причинами неисправности являются:

- а) отсутствие напряжения 127 в, подаваемого на прибор;
- б) перегорание предохранителя в приборе;
- в) неисправность выключателя «прибор».

Если не работает только синхронный двигатель, то это указывает на возможную неисправность выключателя «диаграмма». Наличие напряжения питания 127 в проверяется вольтметром на зажимах 1—2 колодки № 2 (фиг. 3 и 13). Если обнаружено, что предохранитель сгорел, то его следует заменить согласно указаниям раздела X «Эксплуатация прибора».

В случае неисправности выключателя «прибор» и «диаграмма» их следует снять с прибора, промыть чистым бензином и вновь установить в прибор.

6. Измерительная схема не приходит в равновесие

Причиной отсутствия состояния равновесия в приборе и быстрого перемещения каретки при включении прибора к концу шкалы может быть:

- а) неправильное подключение терморпар по полярности;
- б) неправильное подключение сухого элемента по полярности;
- в) обрыв или короткое замыкание в сопротивлении измерительного мостика.

В этих случаях необходимо проверить полярность и пересоединить в случае надобности концы терморпар или сухого элемента, а если это не помогает, то проверить состояние паек и сопротивление катушек измерительного мостика.

7. Печать в приборе смазывается при большом расстоянии одной линии записи от другой

Отпечатывание точек происходит при движении каретки. Причиной этого является неправильная регулировка механизма привода печатающей каретки. Регулировку его необходимо произ-

водить в соответствии с указаниями раздела X «Эксплуатация прибора».

8. Отпечатки точек и цифр получаются бледными

Это может происходить вследствие:

- а) истощения краски в красящих дисках или секторных каретки;
- б) недостаточно сильного прижима печатающего барабана к диаграммной ленте во время отпечатывания;
- в) отсутствия в приборах с относительной записью вращения часового диска.

При истощении краски в красящих дисках или секторных каретках нужно их восстановить согласно указаниям раздела X «Эксплуатация прибора».

При недостаточном прижиме печатающего барабана следует натянуть пружины бугеля согласно указаниям раздела X «Эксплуатация прибора».

Отсутствие вращения обоймы с красящим диском может возникнуть по двум причинам: за обоймой в рабочем приборе не установлено вращающее устройство, следует обмотать красящим диском из каретки вынуть пружину и ось, на которой вращается диск, прочистить отверстие в обойме, выскочившее вследствие схождения обоймы с кареткой и убедиться в том, что диск не заклинивается.

9. Не совпадает номер в окошечке каретки и на цифрованном диске переключателя

Для устранения этого дефекта следует проверить, правильно ли установлен барабан делителей каретки на секторах диска. Если в окошечке каретки не виден тот же номер, который установлен на цифрованном диске переключателя, то следует проверить работу механизма привода переключателя. При необходимости произвести поправки привода переключателя.

10. Диаграммная лента провисает и касается соседних линий

Причина маломoment трения во вращающемся барабане протяжного механизма. Под указанным разделом X «Эксплуатация прибора», следует увеличить момент трения.

11. Диаграммная лента чересчур туго натянута

Причина, слишком велик момент трения во вращающемся барабане протяжного механизма. Под указанным разделом X «Эксплуатация прибора», следует уменьшить момент трения.

тах, создающих эти поля и находящихся поблизости от прибора и от подходящих к нему проводов (электропечи, трансформаторы, контакторы, двигатели и т. д.). Уменьшение чувствительности и изменение показаний прибора при включении электрических агрегатов указывает на чрезмерное влияние создаваемых ими магнитных полей на прибор. В этом случае уменьшение влияния внешних магнитных полей достигается экранировкой проводов, подходящих к прибору, заземлением измерительной линии через емкость (фиг. 26), надежным заземлением прибора и, наконец, удалением приборов от мощных источников переменных магнитных полей (см раздел VIII «Монтаж прибора»).

Вызвана ли потеря чувствительности прибора неисправностью вибрационного преобразователя легко установить путем замены его однотипным, вынутым из исправного прибора. Восстановление нормальной чувствительности после замены вибрационного преобразователя говорит о неисправности последнего. Проверка и регулировка неисправного вибрационного преобразователя производится согласно указаниям раздела X «Эксплуатация прибора».

Проверка чувствительности усилителя производится согласно указаниям раздела X «Эксплуатация прибора».

2. Прибор имеет нулевую чувствительность

Указатель шкалы совершенно не следит за температурой печи, а либо стоит на месте, либо медленно движется к концу или началу шкалы до упора.

Полная потеря чувствительности может быть вызвана одной из следующих причин:

- а) неисправность лампы усилителя;
- б) обрыв цепи приемника вне прибора или в приборе;
- в) выпадение серебряного контакта реохорда;
- г) отсутствие контакта между серебряным контактом реохорда и спиралью реохорда вследствие износа контакта или загрязнения реохорда;
- д) отсутствие контакта между щетками и ламелями или кольцами переключателя приемников; вследствие износа щеток или загрязнения переключателя;
- е) низкая чувствительность усилителя.

Первая из этих причин выявляется и исправляется при помощи замены ламп в усилителе. Обрыв во внешней цепи приемника является закорачиванием соответствующей пары контактов на колодке № 4, служащей для подключения приемника. Если линия приемника оборвана, а прибор исправен, то указатель каретки после закорачивания контактов установится на значение температуры медной катушки R_m (у приборов, работающих в комплекте с термостатами), или на 0 (у приборов, работающих в комплекте с другими источниками ЭДС или напряжения).

Для того чтобы легко выявить во время работы прибора неисправность работы его схемы, лучше всего присоединить концы двух медных проводов к зажимам № 11 и 12 колодки № 3, вывести провода наружу прибора и присоединить их либо к гнездам штепселя, либо к однополюсному рубильнику, установленного рядом с прибором, тогда обслуживающий персонал, периодически втыкая в штепсель вилку с соединенными проводами штырями, или включая рубильник, может периодически контролировать, на основании вышеизложенного, исправность схемы прибора и его чувствительность, наблюдая за перемещением каретки. После контроля следует не забывать каждый раз вынуть вилку, или разомкнуть рубильник.

В случае прибора с безнулевой шкалой целостность внешней линии приемника следует проверить пробником, отключив ее от прибора. Чтобы установить наличие серебряного контакта в движке реохорда и определить степень его износа, надо снять экран с реохорда и осмотреть контакт. Установка выпавшего контакта на место, замена износившегося новым, а также чистка реохорда производится согласно указаниям раздела X «Эксплуатация прибора».

Отсутствие контакта между щетками и никелевыми ламелями и кольцами в переключателе проверяется пробником, один провод которого прикладывается к щетке, а другой к ламели или кольцу. Замена изношенных щеток, а также чистка переключателя производится согласно указаниям раздела X «Эксплуатация прибора».

Проверка чувствительности усилителя производится согласно указаниям раздела X «Эксплуатация прибора».

3. Скачкообразные смещения линии записи в однотоочечных приборах или разброс точек ее в многотоочечных приборах

Скачкообразная запись или разброс точек может иметь место по причине плохих контактов либо в цепи приемника, либо в реохорде, либо в реостатах механизма установки и проверки рабочего тока, либо в переключателе приемников, а также в результате касания работающих и стоящих более плоскими щеток двух ламелей одновременно.

Для устранения этого дефекта необходимо прежде всего тщательно прочистить реохорд, переключатель и реостаты согласно указаниям раздела X «Эксплуатация прибора».

Если переключатель часто загрязняется и требует чистки для избежания разброса точек, то можно поместить его щетки, ламели и кольца в чистое трансформаторное масло, залитое в специальный кожух переключателя.

Если щетки замыкают 2 ламели одновременно, следует отвернуть гайку, крепящую траверзу со щетками, отвернуть гайку, крепящую основание переключателя, и повернуть основание переключателя на ось в пределах возможности зазора таким образом, чтобы щетки собранного переключателя перестали касаться 2-х ламелей.

на температуру свободных концов и действительными (измеренными образцовым потенциометром) значениями ЭДС, соответствующими каждой из оцифрованных отметок поверяемого потенциометра, выраженной в % от области показаний прибора в мВ. Очевидно, что основная погрешность должна соответствовать техническим данным прибора (раздел III настоящей инструкции).

Если основная погрешность показаний превышает допустимую величину, следует произвести подгонку градуировки прибора. Для этого необходимо установить в прибор манганиновую катушку R и присоединить его к образцовому прибору по схеме «а» (фиг. 35). Прибор градуируется при помощи увеличения или уменьшения сопротивления манганиновых спиралей «а» и «б» измерительного «мостика» (фиг. 2, 11 и 12). Спиралька «а» служит для изменения показаний в начале шкалы, а спиралька «б» в ее конце. Причем, если показания ЭПП-09 больше, чем требуется (действительное значение ЭДС меньше табличного), то сопротивление соответствующей спиральки увеличивается, а если показания прибора занижены (действительное значение ЭДС больше табличного), то сопротивление соответствующей спиральки уменьшается. Если сопротивление спиральки не хватает, то следует взамен нее изготовить новую из манганиновой проволоки диаметром 0,5 или 0,3 мм. Припайку спиралек следует производить надежно, пользуясь при этом только бескислотным флюсом-кашфолью. Плохой контакт в измерительной схеме приводит к неправильной работе прибора.

При больших изменениях градуировки (большая погрешность показаний прибора) может возникнуть опасение, что произошел обрыв (или закорачивание) катушек измерительного «мостика». В этом случае рекомендуется проверить сопротивление катушек измерительного «мостика», попеременно выпаивая их.

Для суждения о пригодности катушек в приложении № 6 приведены данные о сопротивлении измерительной схемы для приборов различных градуировок и пределов измерений.

XI. РЕМОНТ ПРИБОРА

Текущий ремонт и наладка прибора (смена ламп, регулировка лентопотяжного механизма, механизма печатания, чистка реохорда, переключателя и т. д.) производится в приборе по мере необходимости на месте его эксплуатации. Смазка деталей производится периодически в сроки, указанные в разделе X «Эксплуатация прибора». Периодически же производится проверка прибора по методике, указанной в разделе X «Эксплуатация прибора». Не реже чем 1 раз в год должен производиться планово-предупредительный ремонт прибора с чисткой и смазкой подшипников синхронного двигателя и всех трущихся деталей прибора.

Ниже будут описаны наиболее часто встречающиеся неполадки, а также методы их устранения.

1. Прибор имеет заниженную чувствительность

Каретка при подходе к равновесию не совершает полуколебаний вокруг точки равновесия. Наиболее простым способом повысить чувствительность прибора является поворот одной из рукояток регулятора чувствительности против часовой стрелки. Если рукоятки обоих регуляторов повернуты против часовой стрелки до отказа и все-таки чувствительность прибора занижена, то это может быть вызвано одной из следующих причин.

- а) неисправность какой-либо из электронных ламп;
- б) чрезмерное сопротивление внешней линии прибора (термопары + компенсационные провода), превышающее 100 Ом;
- в) отсутствие заземления прибора;
- г) загрязнение реохорда;
- д) чрезмерное трение в кинематической цепи, приводимой в движение реверсивным двигателем РД-09;
- е) наличие вокруг прибора, или подходящих к нему проводов, сильных переменных магнитных полей;
- ж) разрегулирование вибрационного преобразователя;
- з) низкая чувствительность усилителя.

Для того чтобы установить настоящую причину потери чувствительности, необходимо проверить и устранить каждую из указанных выше возможных причин.


Первая из указанных причин выявляется и устраняется заменой электронных ламп — однотипными.

Вторая выявляется путем измерения сопротивления линии термопары при помощи мостика Уитстона и устраняется уменьшением сопротивления линии.

В случае отсутствия заземления прибора — его необходимо заземлить. Загрязнение реохорда и спиралью приводит к неплотному контакту между контактом реохорда и спиралью, что уменьшает чувствительность прибора. Для устранения дефекта реохорда, методика которой указана в разделе X «Эксплуатация прибора». Наличие чрезмерного трения в кинематической цепи каретки выявляется медленным движением ее от руки в одном и другом направлении (при включенном выключателе «прибор»).

Каретка должна перемещаться легко и плавно. Тугой ее ход указывает на наличие трения в системе. Трение устраняется ослаблением натяга капронового тросика (если этот натяг чрезмерен), смазкой трущихся деталей прибора, осей блоков, промыванием и смазкой трущихся капроновый тросик, шарикоподшипников каретки и шестерен, сцепляющих реверсивный двигатель с двигателем реохорда, а также чисткой направляющего цилиндрического стержня каретки. Методика этих операций указана в разделе X настоящей инструкции — «Эксплуатация прибора».

Влияние мощных магнитных полей выявляется путем проверки чувствительности прибора при включенных и выключенных агрегатах.



Фиг. 35. Схемы присоединения поверяемого потенциометра ЭПП-09 к образцовому потенциометру.

При градуировке приборов после ремонта лучше всего пользоваться схемой «в». В этом случае, в поверяемый прибор устанавливается вместо медной катушки R_m — манганиновая катушка, сопротивление которой равно сопротивлению медной катушки при 30°C . Катушки эти должны быть изготовлены с большой точностью (до $0,01$ ома) и периодически проверяться.

Сопротивление их следующее:

градуировка ХА $5,55 \pm 0,01$ ом
градуировка ХК $8,98 \pm 0,01$..
градуировка ПП $0,78 \pm 0,01$..

Перед проверкой с манганиновой катушкой R_m , рабочая медная катушка R_m , установленная в приборе, должна быть отключена, а вместо нее к тем же зажимам должна быть присоединена манганиновая катушка R_m . Этот вид проверки удобен тем, что не требует измерения температуры свободных концов и позволяет в процессе проверки, не боясь охладить катушку R_m , раскрывать прибор и выдвигать кронштейн, что требует тушку R_m . В случае проверки одиночного ИРН с тензиометром, по схеме «в», медные провода, соединяющие ИРН с тензиометром, следует присоединить к зажимам 1 и 2 колодки № 4, а при проверке многоточечных приборов к зажимам 11 и 12 колодки № 3 (фиг. 3). В этом случае присоединение ИРН производится к токосъемным кольцам многопозиционного переключателя, ходит к токосъемным кольцам многопозиционного переключателя, минуя компенсационные провода, припаянные к колодке № 4. Перед проверкой прибора по схеме «а» и «б» он должен быть включен не менее часа. Кроме того, как в образцовом, так и в поверяемом приборе, должен быть проверен рабочий ток (На время проверки рабочего тока зажимы «Г» образцового потенциометра раскрываются, если соединение приборов осуществляется по схеме «а»).

Приборы со шкалой, градуированной в милливольтх, а также приборы, предназначенные для работы по схеме «в» радиационных пинометров, проверяются по схеме «в».

Проверка приборов производится на всех оцифрованных отметках шкалы, при возрастающих и убывающих показаниях.

За номинальные значения ЭДС для каждой из оцифрованных отметок шкалы принимаются соответствующие этим отметкам значения, градуировочных таблиц, приложенных к настоящей инструкции (см. приложения №№ 1, 2 и 3). В табличные данные должна быть введена поправка на температуру свободных концов компенсационных проводов, измеряемую термометром в местах, показанных на таблицах «а» и «б».

При проверке прибора с градуировкой РП следует пользоваться таблицей приложения № 4.

При проверке приборов с манганиновой катушкой R_m , по схеме «в» (фиг. 35) следует пользоваться таблицами приложения № 5.

Основной погрешностью прибора является максимальная разность между табличными значениями ЭДС термпары и мед, соответствующими поверяемым отметкам шкалы, скорректированными

Если этого не удастся добиться, то изменяют полярность входного напряжения-переключением переключателя П и вновь плавно изменяют входное напряжение передвижением движка R. Минимальное изменение входного напряжения одной полярности, которое достаточно для того, чтобы реверсивный двигатель изменил направление своего вращения на обратное, характеризует чувствительность усилителя. Это изменение для усилителей УЭ-109 и УЭ-119 не должно превышать 6 микровольт. Если для изменения направления вращения приходится изменять полярность входного напряжения (переключать переключатель П), то чувствительность усилителя определяется суммой наименьших напряжений различной полярности, достаточных для плавного и безостановочного вращения двигателя в одну и другую сторону. Эта сумма не должна превышать 6 микровольт.

19. Смена синхронного двигателя

Смену синхронного двигателя можно производить только при отключенном питании прибора.

Для смены двигателя необходимо отключить от двигателя присоединенные к нему провода и снять масляную ванну.

Отвернув гайки крепления двигателя, снять двигатель с кронштейна. Осторожно вынуть конический штифт крепления червяка и снять червяк с оси двигателя. Одеть червяк на ось нового двигателя, вскрыть через отверстие, имеющееся в червяке, коническое отверстие 1,5 мм в оси двигателя и заштыфтовать червяк на ось. Установить новый двигатель в прибор, укрепив его на кронштейне тремя винтами. При установке двигателя обеспечить зазор между червяком и червячным колесом в пределах 0,05 - 0,1 мм. Поставить на место масляную ванну и подключить к колодке двигателя провода в соответствии с выбитыми на концевиках номерами.

20. Проверка потенциометров


Перед проверкой потенциометров необходимо проверить правильность «заходов» указателя прибора за крайние отметки шкалы. Для этого в выключенном приборе нужно, вращая шкив 55 (фиг. 29), от руки, установить указатель каретки сперва в левое, а затем в правое крайнее положение. При этом указатель должен заходить соответственно за начальную и конечную отметки шкалы на 1-2 мм. Если величина «заходов» неодинакова, то следует передвинуть каретку вдоль тросика, освободив винты 109, крепящие каретку к капроновому тросику. Если «заходы» одинаковы, но чрезмерно велики или малы, то следует отрегулировать их величину передвинганием вверх и вниз ограничителя 175, отпустив предварительно винты 176. Для уменьшения «заходов» ограничитель следует передвигать вниз, а для их увеличения — вверх. После установления правильных «заходов», винты 109 и 176 должны быть надежно завернуты. Кроме проверки правильности заходов, надо проверить, а при необходимости и отрегулировать чувствительность прибора.

Проверка и регулировка чувствительности производится в соответствии с указаниями п. 8, раздела IX настоящей инструкции.

Проверка основной погрешности потенциометров ЭПП-09 производится методом сравнения их показаний с показаниями образцовых лабораторных потенциометров более высокого класса точности. Для этой цели применяются образцовые потенциометры I и II-го класса (КЛ-48, ПП-4, ПМС-48, ППТВ-1, ППТН-1 и т.д.). При проверке потенциометров ЭПП-09 на месте их работы, в цехах, допустимо применение переносных потенциометров типа ПП, но нужно помнить, что результаты такой поверки будут мало точными, так как в этом случае точность образцового и поверяемого прибора одинакова. Присоединение поверяемого потенциометра к образцовому может происходить согласно одной из схем фиг. 35.

Если образцовый потенциометр — многокомный и его входное сопротивление превышает 100 ом, то можно присоединять ЭПП-09 к нему по схеме «а». Зажимы, к которым присоединяется гальванометр к образцовому потенциометру, обязательно должны быть закорочены на время поверки, так как колебания подвижной системы гальванометра неизбежно вызовут колебательные движения каретки ЭПП-09. В случае поверки потенциометра, работающего в комплекте с термопарами, компенсационные провода, соединяющие оба прибора, присоединяются к зажимам колодки № 4 (фиг. 35) прибора ЭПП-09 (к зажимам № 1 в случае одноконтурного прибора и к одной из пар зажимов колодки № 4 в случае многоконтурного прибора) и к зажимам «х» образцового потенциометра. Во многих случаях удобнее производить соединение приборов по схеме «б» и использовать в качестве датчика напряжения не сам образцовый потенциометр, как в схеме «а», а специальный источник регулируемого напряжения (ИРН). Эта схема применяется в тех случаях, когда во время поверки нельзя закоротить гальванометр образцового потенциометра (например, переносного потенциометра ПП), или когда сопротивление образцового потенциометра превышает 100 ом (например, потенциометра ППТВ-1). При проверке по обеим вышеописанным схемам, в первом приборе установлена рабочая медная катушка R_н и свободные концы выведены наружу при помощи компенсационных проводов той же градуировки, что и сам прибор. Переключатель в многоконтурных приборах установлен на контакт, номер которого соответствует с номером зажимов, к которым подключен образцовый потенциометр, или источник регулируемого напряжения. Температуры свободных концов измеряется термометром, установленным в случае схемы «а» на зажимах «х» образцового потенциометра, а в случае схемы «б» на зажимах «1» источника регулируемого напряжения. На основании показаний термометра вносятся поправки в табличные значения ЭДС.

пластине. Точки «вг» соответствуют времени одновременного замыкания или размыкания обеих пластин с контактами средней пластины




Фиг. 32 Изображение импульсов тока на экране осциллографа.

У хорошо отрегулированного вибрационного преобразователя прямая «аб» не должна отличаться по длине от прямой «де» больше чем на 5%. Длина «точки» «вг» не должна быть больше 5% длины каждой из прямых «де» или «аб». Если соотношения длин отрезков «аб», «вг» и «де», а следовательно и времен замыкания, не такие, как указано выше, то вибрационный преобразователь должен быть отрегулирован и требуется его отрегулировать. При регулировке вибрационного преобразователя включается в ту же схему, что и при проверке, изображенную на фиг. 31. Перед регулировкой вибрационного преобразователя необходимо снять с него кожух, осторожно отогнув для этого лапки, подходящие под колодку с штырями. Затем нужно слегка отвернуть стопорные винты 143 (фиг. 5), зажимающие регулировочные винты 142. При регулировке, добавляя или отворачивая винты 142, добиваются того, чтобы соотношения длин отрезков «аб», «вг» и «де» на экране осциллографа были бы такие, как указано выше. Затем контрят регулировочные винты 142 стопорными винтами 143 и закрывают вибрационный преобразователь кожухом.

У отрегулированного таким образом вибрационного преобразователя через некоторое время регулировка может нарушиться вследствие «старения». Поэтому после регулировки требуется вибрационный преобразователь «состарить», т. е. включить в работу в течение 50 часов, а затем вновь проверить и при надобности вновь подрегулировать.

При отсутствии осциллографа можно для проверки и регулировки вибрационного преобразователя пользоваться схемой, которая изображена на фиг. 33. В этой схеме микроамперметр или миллиамперметр постоянного тока даст отклонения, пропорциональные времени замыкания контактов вибрационного преобразователя.



Фиг. 33. Схема для проверки вибрационных преобразователей без осциллографа.

При проверке устанавливают переключатели I, II, III и выключатель IV в положения, указанные в таблице 7, и наблюдают при этом за показаниями микроамперметра.

маслом МС-24 путем нанесения 1-2 капель масла на шарики подшипников и оси роликов.

- 8) Один раз в три месяца смазывать маслом МС-24:
- а) зубчатые колеса редуктора;
 - б) зубчатые конические колеса и храповое устройство передачи движения к переключателю;
 - в) механизмы печатающей каретки;

Примечание. При смазке механизмов печатающей каретки необходимо предохранить от попадания масла фетровые сектора (или фетровые диски) с краской и цифры печатающего барабана.

- г) оси дисков лентопротяжного механизма;
 - д) цепочку лентопротяжного механизма.
- 9) Один раз в 6 месяцев смазывать маслом МС-24 шарниры и подвижные соединения механизма установки рабочего тока, отключающего, и регулировочного устройства, а также тяги привода переключателя.
- 10) Один раз в 6 месяцев необходимо сменить масло в редукторе реверсивного двигателя. Для этого необходимо через нижнее отверстие, вывернув из него винт, выпустить из редуктора отработанное масло и далее через верхнее отверстие налить в редуктор 10 см³ свежего масла МВЛ.

11) Один — два раза в год целесообразно производить чистку и смазку шариковых подшипников синхронного двигателя. Шарико-подшипники двигателя промываются в бензине и обильно смазываются смазкой УТВ (1-13) ГОСТ-1631-52. Чистку и смазку шарико-подшипников двигателя необходимо производить на снятом с прибора двигателе. Методику снятия и установки двигателя см. в п. 19 настоящего раздела.

12) Раз в год необходимо производить чистку печатающего барабана каретки, методика которой изложена в п. 4 настоящего раздела.

15. Удаление нормального элемента

При понижении температуры окружающего прибор воздуха ниже +5°C и нагреве его выше +35°C нормальный элемент (фиг. 3) необходимо удалить из прибора в помещение с нормальной температурой. Для этого отключают проводники от зажимов нормального элемента, изолируют их концы, снимают верхний угольник, крепящий нормальный элемент, вынимают его из прибора и переносят в помещение с температурой от +5°C до +35°C.

Нормальный элемент присоединяется к зажимам 3 и 4 колодки № 3 в приборе при помощи перевитых проводов, проложенных в стальной, заземленной трубе. Нормальный элемент всегда должен находиться в вертикальном положении положительным зажимом вверх.

16. Удаление из прибора вибрационного преобразователя и электронного усилителя


Перед тем, как вынуть из прибора для проверки и регулировки электронный усилитель или его съемный узел — вибрационный преобразователь, прибор должен быть обесточен.

Вибрационный преобразователь вынимается следующим образом: отпускаются 2 винта, крепящие прижимное колесо к усилителю, кольцо поворачивается и вибрационный преобразователь вынимается из усилителя. Перед удалением усилителя все выходящие из него провода должны быть отключены от соответствующих колодок, затем следует отпустить 4 винта, крепящие усилитель к корпусу прибора, несколько приподнять усилитель вверх и вынуть его из прибора.

17. Проверка и регулировка вибрационного преобразователя

Если прибор потерял чувствительность или движется к началу и к концу шкалы с резко различающейся скоростью, следует проверить вибрационный преобразователь и, в случае необходимости, произвести его подрегулировку.

Проверка и регулировка вибрационного преобразователя производится при помощи электронного осциллографа. Принципиальная схема проверки вибрационного преобразователя приведена на фиг. 31.



Фиг. 31 Принципиальная схема проверки вибрационного преобразователя с электронным осциллографом

Вибрационный преобразователь устанавливается в колодку и на экране осциллографа наблюдают изображение импульсов тока. Оно должно быть таким, как изображено на фиг. 32. Для на линии «аб» эквивалентна времени замыкания одного из контактов преобразователя со средним контактом (фиг. 5), а линия «вс» времени замыкания другого контакта со средним контактом на вибрирующей

Чистку реохорда следует производить также после длительного бездействия прибора в связи с возможностью окисления спиралей реохорда.

При каждой чистке реохорда следует обращать внимание на геометрическую форму контактного ролика. Годный контактный ролик имеет форму бочонка. В результате длительной непрерывной работы прибора, связанной с частыми перемещениями контактного ролика по реохорду, происходит износ контактного ролика, и он со временем приобретает цилиндрическую форму.

Такой ролик может уже не давать надежный контакт с обеими спиральми реохорда и поэтому износившийся контактный ролик следует заменить новым из числа запасных, прилагаемых к прибору.

Другим узлом, манганиновые спиральи которого загрязняются в работе продуктами износа контактов и нуждаются поэтому в периодической чистке, являются реостаты механизма проверки и установки рабочего тока. Промывать их нужно так же, как и спиральи реохорда, щеточкой, смоченной в чистом бензине или спирте, и протирать замшей.

Протирка спиралей реохорда и механизма установки рабочего тока бумагой или тряпками недопустима из-за засорения их ворсинками.

13. Чистка переключателя приемников и смена контактных щеток

При непрерывной работе прибора, вследствие износа щеток и ламелей переключателя, происходит загрязнение переключателя продуктами износа, в результате чего может нарушиться контакт между щеткой и ламелью, что вызовет нарушение нормальной работы прибора. Для предотвращения износа щеток и ламелей систематически не реже чем 2 раза в месяц необходимо производить чистку переключателя.

Для этого следует снять кожух, закрывающий переключатель, и, отвинтив гайку, крепящую траверзу, снять траверзу со щетками, затем щеточкой, смоченной в бензине, тщательно промыть щетки, ламели и кольца переключателя, протереть их чистой замшей и нанести тонкий слой консистентной смазки НК-30 на поверхности колец и ламелей. Нанесение толстого слоя не рекомендуется, так как в этом случае смазка забивает пазы между ламелями и, смешиваясь с продуктами износа серебряных щеток, снижает качество изоляции между ламелями.

После этого необходимо установить траверзу со щетками на место и закрыть переключатель кожухом. Далее следует проверить соответствие между номером в окошке каретки и номером, стоящим против стрелки на оцифрованном диске переключателя, и, если оно нарушено, восстановить его поворотом оцифрованного барабана каретки.

Если при очередной чистке переключателя будет обнаружено, что щетки вследствие их износа потеряли выпуклую форму, стали плоскими и не осуществляют надежный контакт между ламелями и кольцами, их следует заменить новыми, прилагаемыми в запас. При замене щеток следует снять траверзу, отвернуть винты, крепящие щетки с пружинами к траверзе, и произвести замену.

14. Периодичность смазки и чистки частей механизма прибора

При нормальной эксплуатации прибора следует производить периодическую чистку и смазку подвижных частей механизма прибора.

1) По мере надобности следует заполнять маслом МС 21 масленку 177 (фиг. 21), расположенную слева, на передней части крышки прибора, под шкалой, для чего необходимо снять с масленки крышку и, залив в масленку масло, одеть крышку на место.

Отсутствие в масленке масла может привести к поломке прибора.

2) Не реже чем раз в 2 недели необходимо производить чистку и смазку переключателя. Методику чистки и смазки переключателя см. в п. 13 раздела X «Эксплуатация прибора».

3) Один раз в 2 недели смазывать маслом МС 21 а) ось бугеля 77 (фиг. 22) печатающей каретки. Смазку производить через специальные отверстия во втулках бугеля.

б) зубцы вилочных колес 18 и 20 (фиг. 22) редуктора.

4) Не реже одного раза в месяц необходимо производить чистку реохорда, руководствуясь при этом указаниями п. 12 раздела X «Эксплуатация прибора».

5) Один раз в месяц смазывать маслом МС 24 а) ось кулаков 75 и 76 (фиг. 22), приводящих в движение печатающую каретку и переключатель;

б) оси зубчатых колес редуктора.

7) Не реже одного раза в три месяца производить чистку и смазку механизма переменного тока, см. п. 14 раздела X «Эксплуатация прибора».

При этом необходимо при смазке механизма переменного тока не допускать попадания масла на поверхность обмоточного резистора от поддона масла.

6) Один раз в три месяца необходимо, сняв ванночку с червячной передачей синхронного двигателя, промыть червяк, червячное колесо и ванночку в бензине, вытереть насухо и залить в ванночку 10 см³ свежего масла МС-24.

7) Не реже одного раза в три месяца производить смазку подшипников печатающей каретки или каретки переключателя, рычагов механизма переменного тока, бугеля, рычага привода, оси действия переключателя, рычага регуляторного устройства, оси реохорда, а также — смазку осей блоков, служащих направляющими для капронового тросика. Смазку указанных узлов производить

При правильно отрегулированном механизме между носком собачки 85 и зубом храпового колеса 86 должен быть зазор $0,3 \pm 0,5$ мм.

После регулировки механизма необходимо винты 170 плотно закрутить.

9. Проверка напряжения на зажимах сухих элементов и смена сухих элементов

По истечении некоторого времени ЭДС сухих элементов в результате их истощения снижается ниже значения, на которое рассчитана измерительная схема электронного потенциометра, вследствие чего требуется замена их новыми. О необходимости замены элементов сигнализирует флажок с надписью «сменить батарею». Смену элементов производят после полного появления флажка.

О необходимости смены сухих элементов возможно судить и по напряжению. Если на зажимах 1—2 колодки № 3 (фиг. 3) напряжение уменьшилось до 1,1 вольт, сухие элементы, питающие измерительную схему, заменяют новыми.

Для замены сухих элементов следует ослабить винты крепления крышки отсека сухих элементов (фиг. 27) и, несколько приподняв крышку вверх, снять ее, отключить концы 2-х сменных элементов и вынуть сухие элементы из отсека; зачистить концы на 2-х новых элементах и установить новые сухие элементы в отсек, надежно присоединив их к зажимам, расположенным в отсеке, строго соблюдая полярность.

Прибор нормально работает при установке в прибор и одного сухого элемента, но в этом случае сокращается срок службы сухого элемента.

После замены элементов крышку отсека закрывают и проверяют напряжение на тех же зажимах. Последнее должно быть около 1,5 в. Вместо сухих элементов для питания измерительной схемы могут быть применены щелочные аккумуляторы. Для этого удаляют из отсека сухие элементы и подключают к одной паре зажимов один или батарею параллельно соединенных аккумуляторов.

Провода от аккумуляторов должны быть уложены в стальную заземленную трубу. Для питания измерительной схемы прибора можно воспользоваться и кислотным аккумулятором, однако, в этом случае необходимо поглотить часть напряжения на добавочном сопротивлении порядка 80 ом для того, чтобы на зажимах прибора, служащих для присоединения сухих элементов, было бы напряжение 1,1—1,5 в.

После замены элементов устанавливают рабочий ток в приборе нажатием от руки кнопки установки рабочего тока. Так как свежие элементы в первое время своей работы довольно быстро разряжаются, то в течение нескольких часов после замены сухих элементов (или аккумуляторов) следует проверять и устанавливать рабочий ток от руки каждый час.

10. Замена предохранителя.

В силовой линии последовательно с общим выключателем установлен плавкий трубчатый переключатель на 3 а. Местоположение предохранителя показано на фиг. 3. Для смены предохранителя отвинчивают головку держателя, вставляют в него новый предохранитель и головку заворачивают в опривку. Установка самодельных предохранителей или предохранителей, рассчитанных на силу тока, большую чем 3 а, — не допускается.

11. Смена электронных ламп

Технические условия на электронные лампы 6Н9С, 6Н7С и 6П6С, применяемые в электронных приборах, гарантируют 500-часовую непрерывную работу ламп. Но, как правило, указанные лампы вполне удовлетворительно работают значительно большее время. Тем не менее, через 500 часов непрерывной работы рекомендуется произвести проверку ламп на соответствие их характеристик производимым. В дальнейшем проверку характеристик следует повторять через каждые 250 часов. Указанная проверка не требует долгой остановки прибора, так как взамен изъятых на проверку ламп могут быть установлены соответствующие лампы как из числа приобретенных к прибору (запасных), так и из числа вновь приложенных. После смены 1-ой лампы 6Н9С не забудьте одеть экран! Следует заметить, что при выходе из строя одной из ламп 6Н7С некоторое время прибор может работать на одной из ламп 6Н7С, однако, как правило, должны работать обе лампы 6Н7С.

12. Чистка реохорда и реостатов механизма установки рабочего тока и замена контактного ролика реохорда

Длительная непрерывная работа прибора, связанная с частыми перемещениями контактного ролика по реохорду, может привести к засорению контактной поверхности реохорда продуктами износа контактного ролика.

Практически явления засорения реохорда сказываются в частичной потере чувствительности и в неустойчивости показаний прибора. С целью предупреждения появления указанных явлений следует не реже чем раз в месяц производить чистку реохорда. Чистка производится следующим образом. Выключить прибор. Ослабить четыре винта, крепящие кожух реохорда, и, слегка повернув кожух против часовой стрелки, снять его с винтов. Медленно двигая рычаг, ведущий контактный ролик, установить контактный ролик в среднее (верхнее) положение на реохорде.

Приподняв слегка вверх пружину, прижимающую ролик, снять его со спиральной. С помощью щеточки и очищенного бензина или спирта тщательно промыть спираль реохорда и контактный ролик, после чего насухо протереть их чистой замшей; установить обратно контактный ролик и закрепить кожух реохорда.

имеет ос
приборе.

Но за
влажность
в натяге
га троси
правляю
может п
шенно ч
менуетс
жающей
водить п

Для
отметку
решетки
стрела д
вешанно
линдрич
бора.

Для
спец


Для
жимаю
ободу ш
ния нат
тив час
натяг.

Для
шквив 5
конец т
узлов
шквива
нув шп
натянут
шплинт

Зат
ке до у
канавке
затем в
произве
выше 1
тросика
градуи

В с
низма
онных

60



ханизм»). Натяг диаграммной ленты регулируется изменением моментов трения во «внутреннем» фрикционе при помощи гаечного ключа, имеющегося в ящике с принадлежностями. Регулировка состоит в затягивании (увеличение момента трения) или ослаблении (уменьшение момента трения) шестигранной гайки 24, помещающейся с левой стороны барабана, ведущего диаграммную ленту, левее звездочки 23 (фиг. 18 и 22). Если диаграммная лента слабо натянута и провисает (момент трения мал), то следует завернуть гайку на 2—3 оборота, если натяг диаграммной ленты чрезмерно велик и перфорация диаграммной ленты стягивается с «пуклевки» барабана (момент трения велик), то следует ослабить гайку.

Регулировку «внешнего» фрикциона производят в тех случаях, когда барабан, ведущий диаграммную ленту, поворачивается от руки чрезмерно туго (момент трения в «внешнем» фрикционе слишком велик), или, наоборот, слишком легко (момент трения в «внешнем» фрикционе слишком мал). В последнем случае сцепление между червячным колесом 21 и осью 22 (фиг. 18 и 22) может быть настолько слабо, что барабан 25, ведущий диаграммную ленту, может временно совсем останавливаться, а диаграммная лента не двигаться. Регулировка момента трения производится гайкой 172 (фиг. 18 и 22). Перед затягиванием (уменьшение этого трения) следует гайку расшплинтовать, а по окончании регулировки зашплинтовать в новом положении. Проверку регулировки как «внешнего», так и «внутреннего» фрикциона следует производить при максимальной скорости диаграммной ленты (1440 или 9600 мм/час), наблюдая за натягом диаграммной ленты и непрерывностью вращения барабана, ведущего ее.

8. Регулировка механизма привода переключателя приемников. Регулировка механизма привода переключателя может потребоваться, если во время работы прибора нарушается соответствие между номером подключаемой термопары и номером отпечатываемой точки.

Восстановление указанного соответствия производится поворотом оцифрованного барабана печатающей каретки. Если после исправления работы прибора соответствие между номером подключаемой термопары и номером отпечатываемой точки опять нарушается, то требуется подрегулировка механизма привода переключателя. Подрегулировка заключается в устранении зазора между ведущей собачки 85 (фиг. 30) или стопорной собачки 169 на зубе храпового колеса 86, так как это завышение приводит к несрабатыванию механизма передвижения переключателя.

Устранение зазора собачек производится путем изменения положения стопорной собачки 169 относительно храпового колеса 86. Для перемещения указанной собачки необходимо ослабить винты 170 и передвинуть в ту или другую сторону вдоль овальных отверстий плату 171, на которой укреплен собачка 169.

61

имеет остаточных деформаций при нагрузках, которые он несет в приборе ЭПП.

Но значительные колебания таких факторов, как температура и влажность окружающей среды, могут вызвать некоторые изменения в натяге тросика. При этом более опасно сильное ослабление натяга тросика, так как это может привести к спаданию тросика с направляющих блоков. С другой стороны, излишний натяг тросика может привести к повышенному трению в осях блоков и к уменьшению чувствительности прибора и даже к обрыву тросика. Рекомендуется при резких изменениях температуры и влажности окружающего воздуха, а также после установки нового тросика, производить проверку натяга тросика.

Для этого следует установить каретку прибора на начальную отметку шкалы; на середину свободной длины тросика, между кареткой и правой щекой кронштейна, подвесить груз в 50 г; стрела пригиба должна быть такой, чтобы точка приложения подвешенного груза опустилась бы до уровня нижней образующей цилиндрического стержня, по которому перемещается каретка прибора.

Для регулирования натяга тросика на шкиве 55 (фиг. 29) имеется специальное приспособление.


Для регулировки натяга следует: ослабив два винта 162, прижимающие планку 163, а вместе с ней и головку стержня 164 к ободу шкива 55, поворачивать отверстие стержня 164 для увеличения натяга — по часовой стрелке, а для ослабления натяга — против часовой стрелки. Затем завинтить два винта 162 и проверить натяг.

Для установки нового тросика в приборе следует повернуть шкив 55 (фиг. 29) против часовой стрелки до упора; продеть один конец тросика в отверстие 165 на шкиве 55 и на этом конце сделать узелок; перекинуть тросик через блоки 57, 58, 59; отпустив винт 167 шкива 48 механизма проверки и установки рабочего тока и выдвинув шплинт 168, продеть капроновый тросик через ушко шплинта; натянуть капроновую нить, опуская шплинт в отверстие, и зажать шплинт винтом 167.

Затем следует медленно поворачивать шкив 55 по часовой стрелке до упора, при этом тросик должен обернуться вокруг шкива по канавке; продеть второй конец тросика в отверстие 166 на шкиве, а затем в отверстие на стержне 164 и сделать на этом конце узелок, произвести натяг тросика в соответствии с указаниями, данными выше для регулировки натяга тросика. После изменения натяга тросика или его смены обязательно следует произвести проверку градуировки прибора.

7. Регулировка лентопотяжного механизма

В случае неудовлетворительной работы лентопотяжного механизма необходимо произвести регулировку моментов трения фрикционных устройств этого механизма (см. раздел «Лентопотяжный ме-



Фиг. 30 Механизм привода переключателя графика на многограммном - ленточном метра - ЭПП 04

85 - шкив
86 - шкив
162 - винт
170 - рычаг
171 - пружина

Регулировка механизма заключается в изменении натяга пружины 79 (фиг. 28), прижимающей ролик 78 бугеля 77 к кулачку 76. Если каретка дает недостаточно четкий отпечаток, то натяг пружины 79 следует увеличить, если же происходит сдвигание отпечатка или отпечатывание «на ходу» и смазывание записи, то натяг пружины следует уменьшить. Регулировка натяга указанной пружины осуществляется путем перестановки рычага 152 из одного гнезда планки 153 в другое. Планка и пружина находятся над барabanом, ведущим диаграммную ленту у левой внутренней стенки кронштейна. Для регулировки натяга пружины следует открыть верхний откидной щиток кронштейна.

Если изменение натяга пружины 79 существенного результата не дает, то регулировку качества печатания следует вести при помощи специального регулировочного устройства, расположенного под барабаном, всдушим диаграммную ленту.

Основной частью этого регулировочного устройства является пружина 134 (фиг. 28), прижимающая ролик 135 рычага 136 к кулачку 157. Изменением натяга этой пружины можно в широких пределах регулировать работу печатающего механизма.

Натяг указанной пружины изменяют следующим образом. Оттягивая на себя защелку 138, поворачивают рычаг 139 на одно или несколько делений, после чего защелку 138 отпускают.

Под действием пружинки 160 палец защелки должен заскочить в одно из отверстий скобы 161 и тем самым застопорить рычаг 139 в новом положении.



Критерием правильности регулировки механизма привода печатающей каретки может служить положение, в котором останавливается кулачок 157 при включении механизма проверки и установив рабочего тока.

Наблюдение за кулачком следует производить, откинув кронштейн. Кулачок 157 вращается в прорези в латной стенке кронштейна, за синхронным двигателем.

При правильно отрегулированном печатающем механизме остановка вращения кулачка 157, при включении от руки механизма проверки и установки рабочего тока, должна происходить в тот момент, когда ролик 155 западает в лунку кулачка 157. Если остановка вращения происходит до западания ролика в лунку, то натяг пружины 154 следует ослабить (рычаг 159 перевести вверх). Если же остановка вращения происходит после прохождения роликом 155 лунки, то натяг пружины следует увеличить (рычаг 159 перевести вниз).

6. Регулировка натяга капронового тросика и установка нового тросика в приборе

Капроновый тросик, применяемый в электронных потенциометрах для связи между реверсивным двигателем, кареткой и шпинделем механизма проверки и установки рабочего тока, практически не



Фиг. 29. Схема натяга тросика.

48 — шкив
55 — шкив
57 — шкив
59 — блок

109 — винт
162 — винт
163 — планка
164 — отверстие в стержне
165 — отверстие для пропускания
166 — направляющего тросика

167 — винт
168 — упорный
169 — ограничитель
176 — винт

12;
— 42.
краски необходимо прежде всего смешать
тигвинолетом, а дибутилфталат с кастором
тщательно растереть литографскую
фталата с касторовым маслом. После этого
тщательно перемешать их и профильтро-
образом краску через 2-3 слоя марли.
красящих фетровых секторов от приборов с
едует пользоваться красками, изготовлен-
графических красок по специальным техни-
та дисков или секторов, вынутых предва-
жа производится по следующей методике:
краску на 70 часов, а сектора на 1 час;
в сектора из красок: дать стечь излишней
танный фетр вые детали в чистой мягкой
ветные диски обжигают сетка, а сектора—
дан диск в обих... закрепить се в каретке,
о раздела.
Чувается ли обиха с диском при отпечаты-

а печатающего барабана

а печатающего барабана
... прибора мо-
... каретки, в резуль-
... Для предот-
... можно не реке

... диском,
... вынуть
... в
... карет-
... обиху с

... ром, а так-
... каретки и
... стей-

... графа.

... каретки

... печатающей

... Обычно не-


... что про-

... отпе-

... жка, отпечаты-

... в равнове-

...



Фиг. 28. Устройство для регулировки печатающего механизма.
76 — кулачок
77 — бугель
78 — ролик
79 — пружина
152 — рычаг
153 — палка
154 — пружина
155 — ролик
156 — рычаг
157 — кулачок
158 — защелка
159 — рычаг
160 — пружина
161 — скоба

- г) дибутилфталат — 4 г;
 д) касторовое масло — 4 г.

Для приготовления краски необходимо прежде всего смешать олеиновую кислоту с метилцеллюлозой, а дибутилфталат с касторовым маслом. Затем следует тщательно растереть литографскую краску в смеси дибутилфталата с касторовым маслом. После этого надо слить оба раствора, тщательно перемешать их и профильтровать полученную таким образом краску через 2—3 слоя марли.

Для восстановления красящих фетровых секторов от приборов с многоцветной записью следует пользоваться красками, изготовленными 2-м заводом полиграфических красок по специальным техническим условиям. Пропитка дисков или секторов, вынутых предварительно из обоймы, должна производиться по следующей методике:

- погрузить диски в краску на 70 часов; а сектора на 1 час;
- вынуть диски или сектора из краски, дать стечь излишней краске и обжать пропитанные фетровые детали в чистой мягкой тряпке. При этом одноцветные диски обжимают слегка, а сектора — при сильном нажатии;
- вложить сектора или диск в обойму и укрепить ее в каретке, согласно указаниям этого раздела;
- проверить, поворачивается ли обойма с диском при отпечатывании точек.

4. Чистка печатающего барабана


При длительной непрерывной работе многоточечного прибора может произойти засорение печатающего барабана каретки в результате чего отпечатки точек и цифр делаются нечеткими. Для предотвращения засорения печатающего барабана необходимо не реже чем 1 раз в год производить его чистку.

Для этого следует расположить каретку с печатающим диском, находящимся в верхнем положении, в средней части шкалы, вынуть из нее обойму с красящим фетром, а затем щеточкой, смоченной в олеиновой кислоте, тщательно промыть печатающий барабан каретки и протереть его чистой тряпочкой, затем установить обойму с фетром на место.

При замене Сиктия и установку обоймы с фетром, а также проверку соответствия между номером в окошечке каретки и номером на оцифрованном диске переключателя приемников следует производить согласно указаниям предыдущего параграфа.

5. Регулировка механизма привода печатающей каретки

При изменении цикла печатания механизм привода печатающей каретки может потребовать дополнительной подрегулировки. Обычно необходимость указанной подрегулировки проявляется в том, что происходит неполный отпечаток цифры, имеет место сдвигание отпечатка, отпечатывание во время установки рабочего тока, отпечатывание «на ходу», т. е. до прихода измерительной схемы в равновесие, и смазывание записи.



Фиг. 28. Устройств для раскраски печатающего механизма

2. Наполнение, чистка и смена пера

Если запас чернил в перо иссяк, то следует вновь заполнить чернильницу пера специальными красными чернилами, которые поставляются вместе с прибором. Состав чернил следующий:

1. Эозин натрия или алюминия — 0,8 г
2. Сахар или глюкоза — 1,5 г
3. Глицерин — 2 см³
4. Фенол — 0,15 г
5. Вода (желательно дистиллированная) — 100 см³

При изготовлении чернил из порошка, имеющегося в ящике с принадлежностями, следует всыпать порошок в дистиллированную воду, нагреть до кипения, а затем горячий раствор отфильтровать.

Применять чернила другого состава не рекомендуется во избежание порчи пера и ухудшения качества записи. Если из-за неудовлетворительного качества бумаги (плохая проклейка) чернила расплываются, рекомендуется добавить сахар в количестве, достаточном чтобы устранить этот дефект.

Перо заполняется чернилами согласно указаниям раздела «Подготовка и пуск прибора».

Если чернила в перо засохла и прочистка его проволокой не дает желаемого эффекта, то следует положить его на несколько часов в теплую воду, предварительно удалив чернила, после чего прочистить иголкой, вылить воду и снова залить чернилами. В процессе работы необходимость прочистки пера определяется в зависимости от характера записи.

В случае выхода из строя чернильницы с пером, ее можно заменить запасной, имеющейся в ящике с принадлежностями. Заполненную чернилами новую чернильницу с пером вместе с обоймой одевают на серьги каретки, отжимая пружинные держатели 108 (фиг. 23). После установки пера необходимо проверить правильность расположения наконечника пера относительно указателя каретки. Для этого нужно, установив в прибор диаграммную ленту, сравнить показания прибора по диаграммной ленте и по шкале. Если в показаниях есть разница, то необходимо снять с каретки перо с обоймой, вынуть из обоймы 107 перо и, осторожно подгибая передний призматический выступ обоймы, установить перо в нужное положение.

3. Смена красящих фетров

В многоточечных приборах с многоцветной записью смазывающие печатающий барабан фетровые сектора с краской с течением времени истощаются и требуют восстановления.

Для обеспечения достаточной смазки печатающего барабана краской необходимо переворачивать истощенные фетровые сектора или заменить их новыми. Это производится следующим образом. Отключают прибор, когда печатающий барабан каретки находится в самом верхнем положении, а сама каретка находится в средней части шкалы. Оттянув по направлению стрелки защелку 126 (фиг. 24), осторожно, чтобы не потерять ось 127, вынимают из каретки вверх

обойму с фетром 120, подерживая ее двумя пальцами за торцы. Специальным торцевым ключом, имеющимся в ящике с принадлежностями, отворачивают шлицевую гайку, снимают находящуюся под ней шайбу, вынимают втулку с зубчатым колесом и снимают крышку 128. Далее вынимают пинцетом из ячеек обоймы фетровые сектора, переворачивают и вставляют их в те же ячейки обоймы таким образом, чтобы истощенная часть секторов, т. е. та часть, которая соприкасалась с печатающим барабаном, оказалась под крышкой, а свежая, расположенная ранее под крышкой часть фетра стала на рабочее место. Отработанные с двух сторон фетры подлежат замене запасными, прилагаемыми к прибору. При выходе из строя целиком обоймы, последняя может быть заменена запасной, также имеющейся в ящике с принадлежностями.

Сборка обоймы производится операциями, обратными тем, которые производились при разборке. Во избежание неправильной установки, в смысле чередования цветов, фетровых секторов в отсеке обоймы целесообразно пользоваться данными, приведенными в табл. 5. При установке следует иметь в виду, что цифры на торце обоймы обозначают номер отпечатываемой точки. Установка обоймы в печатающую каретку производится следующим образом: легким вращением печатающего барабана 115 вниз устанавливают в окошечке число I на эмальном диске (для 2-х, 3-х, 6-ти и 12-точечных приборов) и число 13 (для 24-точечного прибора), слева от которого на ступице зубчатого колеса 121 (фиг. 24) нанесена красная точка.

Вставив в обойму 120 ось 127 и оттянув защелку 126, вставляют обойму в каретку так, чтобы шейка оси 127 обоймы вошла в прорези рычага 129. При этом крышка 128, прикрывающая фетры, должна быть слева, а красная точка 130 на обойме должна совпасть с риской 131 на этом же рычаге.

Для проверки правильности установки обоймы проворачивают печатающий диск вокруг оси на полный оборот, после этого красная точка на обойме должна установиться против риски рычага в тот момент, когда в окошечке покажется цифра, расположенная против красной точки на ступице зубчатого колеса.

После установки обоймы нужно проверить, имеется ли соответствие между номером, видимым через окошечко каретки, и номером, стоящим против стрелки на оцифрованном диске переключателя приемников. Если этого соответствия нет, то нужно его добиться путем поворота вниз оцифрованного барабана.

Если запасные фетровые сектора уже использованы полностью, то можно восстановить пропитку фетра краской. Восстановление красящих дисков от приборов с одноцветной (фиолетовой) записью производится путем пропитки их краской следующего состава (на один диск):

- а) олеоновая кислота — 500 мг;
- б) метилвиолет, химически чистый — 300 мг;
- в) литографская краска № 702 — 2 г;

6. Заполнение чернилами и установка в прибор чернильницы с пером

В случае одноточечного прибора следует вынуть из ящика с принадлежностями чернильницу с пером в обойме, пинетку и флакон с чернилами и залить при помощи пинетки чернильницу чернилами примерно на $\frac{1}{2}$ ее объема через верхнее отверстие, имеющееся в чернильнице. Если чернила не заполняют капилляр, то необходимо прочистить его при помощи имеющихся в ящике с принадлежностями иголок для прочистки пера, сделанных из бронзовой проволоки диаметром 0,12 мм.

Пользование иголками из стальной проволоки или иголками большего диаметра не допускается, так как они могут расширить отверстие в платиноидридевом наконечнике пера и оно будет писать на бумаге недопустимо широкую линию.

Допускается применение для прочистки манганиновой проволоки соответствующего диаметра. Наполненную чернилами чернильницу следует вставить в обойму, после чего надеть обойму на серыги фермы каретки. При одевании обоймы с чернильницей следует взять ее в одну руку, а другой приподнять над серыгами два дружины держателя, которые прижимают обойму к ферме.

7. Включение прибора

Включение силового питания прибора осуществляется правым выключателем с надписью «прибор», расположенным над крышкой. Включение синхронного двигателя осуществляется левым выключателем с надписью «диаграмма».

8. Регулировка чувствительности

После того, как прибор был включен не менее 15-ти минут, следует отрегулировать его чувствительность так, чтобы после резкого изменения измеряемой ЭДС указатель устанавливался в поле положения равновесия после 2—3 полукосебаний у приборов с временем пробега каретки всей шкалы 8 и 2,5 сек и после 1 полукосебания у приборов с временем пробега каретки всей шкалы 1 сек. Для проверки чувствительности, в процессе работы прибора следует на мгновение выключить правый выключатель, быстро отвести ручку каретки примерно на $\frac{1}{10}$ длины шкалы, включить снова выключатель и наблюдать за успокоением каретки, характеризующим чувствительность прибора. Выключать прибор нужно очень не надолго, чтобы не остыли электронные лампы. Если чувствительность прибора слишком велика и указатель его устанавливается после большего, чем указано выше, количества полукосебаний относительно положения равновесия, то следует ее уменьшить поворотом рукоятки регулятора чувствительности усилителя 134 (фиг. 7) по часовой стрелке, предварительно сняв с нее колпачок. Регулировка чувствительности усилителя у приборов с временем пробега каретки всей шкалы 8 и 2,5 сек производится поворотом рукоятки, выведенной на переднюю стенку усилителя, а регулировка чувствительности уси-

лителя у приборов с временем пробега каретки всей шкалы 1 сек производится поворотом рукоятки, выведенной на верх усилителя. Если количество полукосебаний меньше, чем указано выше, то чувствительность следует увеличить, поворачивая рукоятку регулятора чувствительности против часовой стрелки. После каждого поворота рукоятки регулятора снова проверяется чувствительность и при необходимости производится повторная регулировка до тех пор, пока не будет достигнут необходимый характер успокоения прибора.

9. Проверка рабочего тока

Проверка рабочего тока производится в начале работы прибора, вручную, путем нажатия кнопки 51 (фиг. 21).

Если рабочий ток в приборе больше или меньше нормального, то каретка отойдет от своего первоначального положения. Нужно подождать пока она успокоится, а затем отпустить кнопку. Эту операцию следует произвести не менее 3-х раз. Если при нажатии кнопки ощущается препятствие, следует выждать несколько секунд и снова нажать ее.

После выполнения описанных выше операций, регулировки чувствительности и проверки рабочего тока, прибор готов к работе.

Х. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Смена диаграммной ленты

По окончании рулона диаграммной ленты необходимо оттянув за круглую гайку правый нижний диск 34 (фиг. 18 и 22), снять с прибора отработанный рулон и вставить новый, руководствуясь указаниями раздела «Подготовка и пуск прибора». Оставшаяся от использованного рулона пустая гильза устанавливается между двумя нижними дисками и служит основой для извлечения отработанной ленты с нового рулона.

Если необходимо снять с прибора часть диаграммной ленты с записью, не дожидаясь полного окончания рулона, нужно снять отработанный рулон, перевернуть диаграммную ленту с край ее склеить по линейке и извлечь из него гильзу. Конец оставшейся в приборе диаграммной ленты необходимо обрезать углом и заправить в гильзу, установить снова гильзу между двумя нижними дисками.

Во избежание стирания и порчи платиноидридевого наконечника пера совершенно недопустимо соприкосновение его с металлической поверхностью барабана, ведущего диаграммную ленту. Поэтому при смене ленты у одноточечного прибора следует поднять перо и закрепить его в этом положении. Следует также следить по появлению шимов-предупредительным надписям об окончании запаса ленты в приборе и своевременно заменить ее. По окончании запаса диаграммной ленты, прилагаемой к прибору, следует при заказе новой диаграммной ленты ссылаться на № чертежа (табл. 1). С заказами надлежит обращаться в артель «Политграфист» по адресу г. Ленинград, проспект Маклина, 60.

для винты, снимают ту или иную из крышек (в зависимости от вида монтажа), зачищают концы проводов, идущие от сухих элементов, и присоединяют их к зажимам в отсеке.

Обе пары элементов соединены параллельно. Оба сухих элемента предназначены для питания измерительной схемы и присоединяются к левой и правой паре зажимов сбоку или сзади прибора (в зависимости от вида монтажа прибора).

При присоединении сухих элементов нужно обязательно соблюдать полярность, обозначенную на зажимах и на элементах, иначе прибор не будет правильно работать. После присоединения сухих элементов следует закрыть отсеки крышками.

2. Установка электронных ламп.

Внутрь из ящика с принадлежностями электронные лампы 2 шт. 6Н9С и 2 шт. 6Н7С, или 6П6С (для быстродействующих одноканальных приборов). Установить эти лампы в панельки на верхней крышке усилителя в том порядке, который обозначен на щитке усилителя. Перед установкой левой лампы 6Н9С нужно предварительно снять экран 133 (фиг. 7), закрывающий эту лампу, и снова одеть его после установки.

3. Заливка маслом редукторов СД-09М и РД-09

Для заливки масла в масляную ванну первой червячной пары синхронного двигателя СД-09М (фиг. 3) следует снять ванну, отвернув 2 крепящие ее винты, и залить в нее около 10 см³ масла МС-24. Затем следует ванну поставить на место. Для заливки масла в редуктор реверсивного двигателя РД-09 надо: открыть верхний щиток кронштейна, вывернуть верхний винт в крышке корпуса двигателя, вставить в открывшееся отверстие конец трубки маслянки и залить с помощью стакана (воронки) около 10 см³ масла приборного МВП.

Каретка при этом должна быть от руки поставлена в крайнее левое положение, а у многоточечного прибора бугель каретки должен быть установлен в положение, не закрывающее отверстие для заливки. Достигается это кратковременными включениями выключателя «диаграмма» при включенном выключателе «прибор».


4. Установка нужной скорости продвижения диаграммной ленты и цикла печатания

Для получения нужной скорости продвижения диаграммной ленты и цикла печатания (у многоточечных приборов) следует выдвинуть кронштейн прибора, снять щиток, закрывающий его левую щеку, и, пользуясь имеющейся на нем таблицей, установить в редуктор синхронного двигателя соответствующие шестерни.

5. Установка диаграммной ленты

Из ящика с рулонами диаграммной ленты, прилагаемого к прибору, следует взять 1 рулон, открыть передний щиток кронштейна, оттянуть правый верхний диск 173 с помощью круглой гайки до отказа, одеть на выступ диска трубку рулона, а другим концом одеть


ее на выступ левого диска 174. При этом пластина 29 натяжного устройства (фиг. 18 и 22) должна оказаться сверху рулона 28.



Фиг. 27. Вид сзади на потенциометр ЭПП-09.

148 — установка
149 — зажимы «лемма»
151 — зажимы
151 — крышка отсека сухих элементов

Рулон должен быть одет таким образом, чтобы круглая перфорация была расположена слева. Конец ленты пропускается между направляющим щитком и барабаном, а затем между передним щитком и стеклянной линией. Натягивают ленту так, чтобы перфорация совпала с пуклевкой барабана, и протаскивают ленту, поворачивая ручку барабана. Конец ленты заправляют в щель гильзы и наматывают несколько оборотов ее таким образом, чтобы края ленты совместились с краями гильзы. Затем гильза устанавливается между двумя нижними дисками 33 и 34 так, чтобы выступ левого диска 33 вошел в прорезь гильзы.



Фиг. 26. Схема внешних соединений запотенциометра ЭПП-09.

Концы от вторичной обмотки разделительного трансформатора следует присоединить к зажимам 1—2 колодки № 2, помещающейся в корпусе прибора (фиг. 26), сняв с нее закрывающий ее щиток (после присоединения проводов щиток следует одеть снова для того, чтобы изолировать зажимы, находящиеся под напряжением). Силовую проводку следует вести в железных заземленных трубах или в заземленных железных шлангах, проводом ПР-1000 или ПРТ-1000 сечением не меньше 1 мм^2 .

7. Присоединение термопар к прибору

К зажимам колодки № 4 (фиг. 26) одно-, двух-, трех- и шести точечного потенциометра и к зажимам колодок, расположенных рядом с колодкой № 4, влево от нее, двенадцати- и двадцатичетырех точечного потенциометра следует присоединять либо концы самих термопар, либо концы соединенных с ними компенсационных проводов соответствующей термопарам марки. Присоединение шнуров приемников, кроме термопар, производится медными проводами. Концы следует присоединять согласно полярности, обозначенной на колодках (фиг. 26). При присоединении термопар нужно следить за тем, чтобы концы были плотно поджаты под зажимы и не соприкасались бы друг с другом.


Соединение термопар с прибором медными проводами не допускается, так как этим в показания прибора может быть введена значительная погрешность. Провода, соединяющие приемники с прибором, должны быть попарно перевиты и проложены в стальных заземленных трубах отдельно от силовых проводов. Стыки труб должны быть сварены. Проводка должна не образовывать петель и по возможности не проходить вблизи мощных источников переменных электромагнитных полей. Зажимы от двенадцатипроводных и термопар паразитных ЭДС (намагниченных проводов, кроме экранирования проводов стальными трубами, для защиты их от влияния схемы $C_{\phi} - R_{\phi}$ (фиг. 11 и 12).

Если такой защиты недостаточно, то следует использовать экранирующие провода через неэлектропроводящие конденсаторы (фиг. 26), подбирая емкость конденсаторов в таком объеме, чтобы включение и выключение электрических агрегатов (трансформаторов, двигателей и т. д.), находящихся вблизи термопар или проводов, соединяющих их с прибором, не влияло на показания и чувствительность прибора. Проводка следует делать воздушной, общее сопротивление ее не должно превышать 100 Ом .

IX. ПОДГОТОВКА И ПУСК ПРИБОРА

1. Подключение сухих элементов

В корпусе прибора имеется специальный отсек для сухих элементов, которые устанавливаются туда заранее в количестве двух штук. Отсек этот закрыт сзади и сбоку двумя крышками 151 (фиг. 27), каждая из них закрепляется четырьмя петляющими винтами. Осла-



При настольном монтаже приборы надо устанавливать на специальной подставке.

3. Заземление прибора

Для обеспечения надежной работы измерительной схемы приборов они должны обязательно заземляться присоединением к зажиму «земля» 149 (фиг. 27) на боковой или задней стенке прибора надежно заземленного медного провода диаметром 2—3 мм. Желательно для заземления приборов провести отдельную линию заземления.

4. Освобождение от увязки

Для того, чтобы открыть крышку прибора и освободить от увязки внутренние его части, следует вставить один из привязанных к ручке ключей в замок, вмонтированный в ручку, повернуть ключ по часовой стрелке до отказа, а затем ручку с замком повернуть против часовой стрелки тоже до отказа.

Затем надо разрезать и удалить куски шпагата, связывающие ручку барабана, ведущего диаграммную ленту, с защелкой кронштейна и с защелкой переднего откидного щитка кронштейна, и, откинув передний и верхний щитки кронштейна, следует освободить от увязки каретку прибора и колесо, сидящее на оси реохорда, привязанное к кронштейну. Раскрывать прибор и освобождать от увязки рекомендуется только после установки его на место.




5. Установка сальниковых вводов

Отверстия в корпусе прибора, служащие для введения внутрь проводов, закрыты заглушками 150 (фиг. 27). В зависимости от типа монтажа следует снять заглушки с отверстий в задней или боковых стенках прибора и укрепить на отверстиях приспособы к прибору кабельные вводы (сальники). Предварительно на кабельных вводах должны быть извлечены резиновые диски и в них должны быть просверлены или пробиты отверстия, соответствующие диаметру вводимого через них жгута проводов. Провода и монтажные провода силовой схемы внешних соединений прибора должны вводиться в него через разные кабельные вводы. Свободные отверстия в стенке прибора должны оставаться закрытыми заглушками, во избежание попадания в прибор пыли и копоти.


6. Присоединение цепи силового питания к прибору

Силовое питание прибора переменным током 127 в, 50 герц следует производить обязательно от вторичной заземленной обмотки разделительного трансформатора (см. фиг. 26). Если питание производится от сети напряжением 220 в, то можно пользоваться прилагемым к прибору разделительным трансформатором 220/127 в. Если напряжение сети не 220 в, то следует применять соответствующие разделительные трансформаторы 127/127 в или 380/127 в, мощностью не менее 150 ватт на каждый прибор.

Применение автотрансформаторов не допускается.



Разметка щита
/ Допускаемая толщина щита
от 2 до 32 мм /
/ Монтаж утопленный /



Фиг. 25. Габаритные размеры и разметка щита для утопленного монтажа потенциометра.

После расстановки прибора его следует поместить по крайней мере на сутки в отапливаемое сухое помещение, чтобы он прогрелся и просох, только после этого прибор может быть введен в эксплуатацию.

VIII. МОНТАЖ ПРИБОРА

1. Выбор места для установки прибора



При выборе места для установки прибора надо помнить, что наиболее удовлетворительно он работает при температуре около 20°C и относительной влажности около 60%. Температура выше 0°C и выше 50°C недопустима, так же как и относительная влажность выше 80%. Недопустимо и наличие в воздухе примесей, как-то: аммиака, сернистых и других агрессивных газов и производственной пыли, портящих детали прибора и загрязняющих его. Также недопустимы тряска и вибрация, могущие вызвать ослабление крепления деталей. В случае невозможности установки приборов в месте, не подверженное тряске и вибрации, весь щит с приборами должен быть амортизирован подкладками на толстой резине или установлен на специальной фундаменте, не связанном с полом. Нельзя располагать вблизи прибора мощные источники электромагнитных полей (силовые трансформаторы, дроссели, электродвигатели, электрические печи, контакты, незранированные силовые кабели и т. д.). Последнее обстоятельство особенно существенно в случае укреплённых приборов, на которые внешнее электромагнитное поле действует особенно сильно.

Ввиду всего вышесказанного, нежелателен монтаж приборов непосредственно у дверей, на открытом воздухе, вблизи силовых щитов и агрегатов. Лучше всего монтировать приборы на специальных щитах, установленных в особых, светлых, отапливаемых и сухих помещениях. Для удобства обслуживания и отсчётов по шкале прибора, последний лучше всего монтировать на такой высоте, чтобы расстояние от пола до шкалы было около 1500 мм. Расстояние между фланцами корпусов приборов должно быть не менее 70 мм.


2. Монтаж

Для монтажа прибора используются прилагаемые к прибору четыре угольника 148 (фиг. 27), каждый из которых крепится к корпусу к стенке двумя болтами. При настенном монтаже прибор крепится к стенке двумя угольниками, укрепленными на обеих боковых стенках, и двумя угольниками, укрепленными на нижней стенке прибора, причем угольники располагаются отогнутыми концами к стене.

При угольном монтаже крепление приборов к щиту производится теми же угольниками, что и при настенном монтаже, но они располагаются отогнутыми концами к щиту. Наличие овальных отверстий в угольниках позволяет монтировать приборы на щитах различной толщины, но не больше 32 мм.



Вид спереди



ATTENTION!

The Assembling and Operating Instructions (3 copies in English and 1 copy in Russian) are to be found in the sealed metal case enclosed with the instrument. Do not open the case before starting the assembly.

ВНИМАНИЕ!

Монтажно-эксплуатационные инструкции в количестве 3-х экземпляров на английском языке и одного экземпляра на русском языке, вложены в запаянный металлический ящик с прибором. Ящик до начала монтажа не открывать.

50X1-HUM

Page Denied

Next 2 Page(s) In Document Denied

VALUES OF MEASURING CAPABILITY DISTANCES FOR A VARIETY OF OPERATIONS AND RANGE OF MEASURING SCALING OF 100%

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 60 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 80 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

CONVERSION OF DEGREES CENTIGRADE INTO LANGMIRE MILLIVOLTS

Fig. 24. Continued

| °C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | |
|----|-------|
| mV | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.40 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.92 | 1.96 | 2.00 | 2.04 | 2.08 | 2.12 | 2.16 | 2.20 | 2.24 | 2.28 | 2.32 | 2.36 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 2.52 | 2.56 | 2.60 | 2.64 | 2.68 | 2.72 | 2.76 | 2.80 | 2.84 | 2.88 | 2.92 | 2.96 | 3.00 | 3.04 | 3.08 | 3.12 | 3.16 | 3.20 | 3.24 | 3.28 | 3.32 | 3.36 | 3.40 | 3.44 | 3.48 | 3.52 | 3.56 | 3.60 | 3.64 | 3.68 | 3.72 | 3.76 | 3.80 | 3.84 | 3.88 | 3.92 | 3.96 | 4.00 | 4.04 | 4.08 | 4.12 | 4.16 | 4.20 | 4.24 | 4.28 | 4.32 | 4.36 | 4.40 | 4.44 | 4.48 | 4.52 | 4.56 | 4.60 | 4.64 | 4.68 | 4.72 | 4.76 | 4.80 | 4.84 | 4.88 | 4.92 | 4.96 | 5.00 | 5.04 | 5.08 | 5.12 | 5.16 | 5.20 | 5.24 | 5.28 | 5.32 | 5.36 | 5.40 | 5.44 | 5.48 | 5.52 | 5.56 | 5.60 | 5.64 | 5.68 | 5.72 | 5.76 | 5.80 | 5.84 | 5.88 | 5.92 | 5.96 | 6.00 | 6.04 | 6.08 | 6.12 | 6.16 | 6.20 | 6.24 | 6.28 | 6.32 | 6.36 | 6.40 | 6.44 | 6.48 | 6.52 | 6.56 | 6.60 | 6.64 | 6.68 | 6.72 | 6.76 | 6.80 | 6.84 | 6.88 | 6.92 | 6.96 | 7.00 | 7.04 | 7.08 | 7.12 | 7.16 | 7.20 | 7.24 | 7.28 | 7.32 | 7.36 | 7.40 | 7.44 | 7.48 | 7.52 | 7.56 | 7.60 | 7.64 | 7.68 | 7.72 | 7.76 | 7.80 | 7.84 | 7.88 | 7.92 | 7.96 | 8.00 | 8.04 | 8.08 | 8.12 | 8.16 | 8.20 | 8.24 | 8.28 | 8.32 | 8.36 | 8.40 | 8.44 | 8.48 | 8.52 | 8.56 | 8.60 | 8.64 | 8.68 | 8.72 | 8.76 | 8.80 | 8.84 | 8.88 | 8.92 | 8.96 | 9.00 | 9.04 | 9.08 | 9.12 | 9.16 | 9.20 | 9.24 | 9.28 | 9.32 | 9.36 | 9.40 | 9.44 | 9.48 | 9.52 | 9.56 | 9.60 | 9.64 | 9.68 | 9.72 | 9.76 | 9.80 | 9.84 | 9.88 | 9.92 | 9.96 | 10.00 |

CONVERSION OF VARIOUS TEMPERATURES

| | |
|---|----|
| 0 | 0.00 | 0. |
|---|----|

NOTE: See also conversion of temperatures to millivolts on page 10 of this document.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3
50X1-HUM

Page Denied

SECRETARY OF DEFENSE (SPLASHDOWN) REPORT
"REPORT"

PLANNING
MILITARY IN IDENTIFICATION
DETERMINATION OF THE
DETERMINATION OF THE

THE DETERMINATION OF THE
A. (SPLASHDOWN) (SPLASHDOWN)

Each reference - F-4

Reference - AIRCRAFT AND AIRCRAFTS OF THE
THE AIRCRAFT

Source: AIRCRAFT F-4.

1987 F-4

52

* 2 *

4. Аппарат в СССР не эксплуатировался.
5. Литературные источники:
ГОСТ 1700-48 стр. 20.
6. Литературные источники.
7. Аппарат имеет эксплуатационную и рабочую инструкции
по эксплуатации /Г.Бондарь, В.М.М. /.
8. Эксплуатационная инструкция для аппаратов СССР и
СССР, эксплуатируемых в СССР и СССР - СССР 8 10
8 10110.
9. Общие требования к качеству работы.
10. Эксплуатационная инструкция по эксплуатации аппаратов
эксплуатируемых в СССР и СССР /По
ГОСТ СССР - эксплуатационная инструкция СССР 10 1 10,
эксплуатация 10 1 10.
11. Габариты: 250 x 300 x 250 мм;
в x 10 - 1 мм.
12. Аппарат имеет 6 2-х-канальных каналов.
13. Эксплуатация - 8 ст.

50X1-HUM


Page Denied

SECRET
IN THE INTEREST OF NATIONAL
DEFENSE AND THE
ECONOMY

Page 1 of 1
Date: 10/10/50
Author: [illegible]
Editor: [illegible]

35

1. The above information is confidential and should be handled as such. It is not to be disseminated outside the Department of Defense.
2. The above information is to be used for the purpose of the study of the Department of Defense and is not to be used for any other purpose.
3. The above information is to be used for the purpose of the study of the Department of Defense and is not to be used for any other purpose.



2. Literature Review

50X1-HUM

Page Denied

10
[REDACTED]
[REDACTED]


[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

1. The first of the most important factors in the development of the modern world is the scientific revolution which began in the 16th century. This revolution was based on the discovery of the laws of nature and the application of these laws to the development of technology. The second factor is the industrial revolution which began in the 18th century. This revolution was based on the discovery of the laws of the steam engine and the application of these laws to the development of the factory system. The third factor is the social revolution which began in the 19th century. This revolution was based on the discovery of the laws of the human mind and the application of these laws to the development of the modern state.



1. General information regarding the
operation of the system, and the

2. General information regarding

3. The information contained

4. The information contained in the

5. The information contained in the

6. The information contained in the

7. The information contained in the

8. The information contained in the

9. The information contained in the

10. The information contained in the

11. The information contained in the

12. The information contained in the

13. The information contained in the

14. The information contained in the

50X1-HUM

Page Denied

72

SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C.

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE
SUBJECT: [Illegible]
DATE: [Illegible]
BY: [Illegible]

Page 1 of 1
[Illegible]
[Illegible]
[Illegible]


1. The first part of the report is a general statement of the purpose and scope of the study. It states that the purpose of the study is to determine the effect of the new type of fuel on the performance of the engine. The scope of the study is limited to the use of the new type of fuel in the engine at different speeds and loads.

2. The second part of the report is a description of the engine and the test equipment used. It states that the engine is a four-cylinder, four-stroke engine with a displacement of 1.6 liters. The test equipment used includes a dynamometer, a fuel flow meter, and a pressure transducer.

3. The third part of the report is a description of the test procedure. It states that the engine was run at different speeds and loads for a period of 10 minutes at each condition. The fuel flow, engine speed, and engine pressure were measured during each test run.

4. The fourth part of the report is a discussion of the results of the test. It states that the new type of fuel resulted in a significant improvement in engine performance. The engine speed increased by 10% and the engine pressure increased by 5% when the new type of fuel was used.

5. The fifth part of the report is a conclusion. It states that the new type of fuel is a promising candidate for use in engines. Further testing is needed to determine the long-term effects of the new type of fuel on engine performance.



13

- 2 -


1. Определения эластичности картона.

2. Прибор представляет собой пресс с устройством для измерения нагрузки и индикатором для измерения расстояния сжатия.

Метод описан на основании толщины образца картона и исходной плотности и под действием сжимающей нагрузки. Сжимаемость измеряется в %.

Для испытания применяется образец картона круглой или квадратной формы площадью не менее 25 см².

3. 4 6 7 8



- 3 -

44

4. Основной аппарат имеется в ЦИИИ, изготовлен
из исторических.

5. Исторические источники: Отчет ЦИИИ по теме
7 56, 1968 года.

6. [нечитаемо]

7. Аппарат будет эксплуатироваться в условиях тропического климата /г. Сондай, Индия/.

8. Энергии не требуется.

9. Особые требования к монтажу аппаратуры не
предъявляются.

10. Аппарат устанавливается в помещении, где под-
держивается стандартная температура и относительная влаж-
ность воздуха /по ГОСТ СССР - температура $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$, отно-
сительная влажность воздуха $60 \pm 2\%$ /.

11. Габариты аппарата: 70 x 160 x 850 мм, вес 10 кг.

12. Визуальный отсчет - 6, электронным исполнением

13. Количество - 1 шт.

50X1-HUM

Page Denied

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ СССР
"ТИГРОВУЗ"

4.6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА
в г.р. Бомбей /Индия/

Вып. кафедры - 1-4

Наименование: Прибор для определения
набухания целлюлозы

Позиция ведомости В 67

1957 года

47

- 2 -


1. Целью работы прибора - определение увеличения веса образцов при ее набухании в растворе водного нитрата.

2. Прибор снабжается пробойником для вырубания кружков целлюлозы, обеспечивающий получение кружков диаметром 20 ± 1 мм и отверстий в кружках диаметром 9 ± 1 мм.

Прибор для определения набухания целлюлозы состоит из стеклянного цилиндра с металлической крышкой и дном, в котором закреплены две пластины из нержавеющей стали. Вес верхней пластины $10 \pm 0,05$ г. Общий вес стержня с пластинами не должен превышать 100 г.

Величина набухания целлюлозы определяется как отношение приращения веса 10 кружков целлюлозы после набухания к первоначальной весу кружков и выражается в процентах.

3. Принципиальная схема аппарата.



- 2 -


1. Назначение прибора - определение увеличения веса целлюлозы при ее набухании в растворе сахара.

2. Прибор состоит из пробойника для вырубания кружков целлюлозы, обеспечивающим получение кружков диаметром 30 ± 1 мм и отверстий в кружках диаметром 9 ± 1 мм.

Прибор для определения набухания целлюлозы состоит из стеклянного цилиндра с металлической крышкой и стержня с двумя латунными пластинами из нержавеющей стали. Вес верхней пластины $10 \pm 0,05$ г. Общий вес стержня с пластинами не должен превышать 100 г.

Величина набухания целлюлозы определяется как отношение приращения веса 10 кружков целлюлозы после набухания к первоначальному весу кружков и выражается в процентах.

3. Конструктивная схема аппарата.



- 3 -

128

4. Прибор изготавливается в СССР Московским Фабриком
ЭЛЕКТРОНОВ.

5. Литературные источники:

1/ГОСТ 7516-55

2/ В. Ковч. и Ф. Вилдштеттер. Парик - и
Зелескоф - Prüfung, 1944г, стр. 348

6.

7. Прибор будет эксплуатироваться в условиях тропического климата /г. Бангкок, Индия/.

8. Никакой энергии не требуется.

9. Особых требований к монтажу аппарата не предъявляется.

10. Особых требований к помещению не предъявляется.

11. Габариты аппарата 40 x 40 x 200 мм, вес ~ 500 г.

12. Внешний вид: в соответствии с исполнением

13. Количество аппаратов - 2 шт.

50X1-HUM

Page Denied

50

ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА СССР
"ТЕХСЕРВИС"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА

в г.р.Бомбее /Индия/

Экз. каталога - 7-4

Назначение: Автоматизация, емкость 5 л.

Порядок работы: 7 73

19.7.19.1.

51

- 2 -

1. На рисунке изображены - проводники паров прилю-
бы, которые идут к аппарату.


2. Аппарат представляет собой цилиндрический ста-
нчик со сферической крышкой и сферическим дном, выполненный
из нержавеющей стали.

На цилиндрической части, электросчетчик и изоляция
всплыв, овалы в колот. В крышке аппарата имеются клапаны
для измерения температуры, сдувающий вентиль и отвод
для манометра.

3. Клапан для термометра может быть смонтирован
то, аппарата. В дни аппарата имеется вентиль для отбора
теплого. Створка для отбора холода должна быть зафиксиро-
вана сзади из нержавеющей стали.

Контроль давления, температуры и силы тока может
осуществляться по приборам, установленным на ците.

3. Фото аппарата.



52

- 3 -

4. Состав, 3 и 6

5. Литературных источников нет /описание с натуры/

6. Технические требования для проектирования:
диаметр стакана - 140 мм
высота стакана - 200 мм.

Рабочее давление до 20 атм.

7. Аппарат будет эксплуатироваться в условиях
тропического климата /г. Бомбей, Индия/

8. Обогрев автономная электростанция. Ток переменный
напряжением ~~220~~ V. Потребляемая мощность 2 киловатта.

9. Аппарат монтируется на прочном фундаменте или
устанавливается на металлических балках, закрепленных в
настильную стену. Необходимая площадь для установки
аппарата 1000 x 1000 мм.

10. В автоклаве должна быть приточно-вытяжная
вентиляция. Частота обмена воздуха порядка 10 раз
в час.

11. Габариты автоклавной установки 1000x1000x700мм
вес ~ 50 кг.

12. Духовка должна покрываться изгородостойким
лаком. *Исполнение Экспертное*

13. Количество - 12 шт.

50X1-HUM

Page Denied

54

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫСЛЕННОСТИ СССР
"ТЕХНИКА"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА
в гор. Вокзале /Ицман/

Классификация - Т-4

Назначение: Автоклав трупчатый,
машинный.

Позволяет вести работу в 74

1957 г.

- 8 -

56

10. В помещении, где установлена масляная печь, должна быть приточно-вытяжная вентиляция. Кратность обмена воздуха в помещении порядка 10 раз в час.

11. Габариты 1000 x 1000 x 500 мм, вес ~ 500 кг.

12. Корпус масляной печи покрывается кислотоустойчивым лаком. *Исполнение окрасочным*

13. Количество - 2 шт.



50X1-HUM

Page Denied

58

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
"ТИПОВОУ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ НА КОНСТРУИРОВАНИЕ
нестандартного оборудования

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
в гор. Бомбее /Индия/

Инд. кафедры - Т-4

Наименование: ВРАЩАЮЩИЙСЯ СУЛЬФИТНЫЙ АВТОКЛАВ,
ЕМКОСТЬЮ 8 ЛИТРОВ.

Пошагия ведомости № 75

1957 год

59

- 1 -

1. Назначение автоклава - Проведение варок целлюлозы по сульфитному способу.

2. Автоклав представляет собой цилиндрический стакан со сферическим дном. Крышка автоклава сменная. Стакан и крышка изготавливаются из кислотоупорной /стойкой к сернистой кислоте/ стали. На крышке автоклава имеются отвод для манометра, карман для термометра, продувочный вентиль. На корпусе автоклава приложена электрообмотка, которая покрыта изоляцией. В дне автоклава имеется вентиль для отбора проб. Автоклав укреплен в цапфах. Вращение автоклава - 2 - 8 об/мин.

В карман для термометра может быть монтирована термопара.

Контроль давления, температуры и силы тока может осуществляться по приборам, установленным на щите.

3. Фото нет

- 2 -

60

5. Литературный источник - ~~нет~~

6. Технические требования для проектирования:

диаметр станка 200 мм

высота - " - 255 мм

Рабочее давление до 20 атм.

7. Аппарат будет эксплуатироваться в условиях тропического климата /г.Бомбей. Индия/.

8. Обогрев автоклава электрический; напряжение ⁴⁵⁰~~220~~ вольт; мощность 4 кВт.

9. Станина автоклава должна быть укреплена на массивном фундаменте.

10. В помещении, где устанавливается автоклав, должна быть приточно-вытяжная вентиляция. Краткость обмена воздуха помещения порядка 10 раз в час.

11. Габариты: 1500 x 1500 x 1000 мм, вес 70-80 кг.

12. Корпус автоклава покрывается антикислотным лаком.
Устойчивое к агрессивным

13. Количество - 1 шт.

50X1-HUM

Page Denied

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР

"ТИПОГРАФ"

62

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ НА КОНСТРУКТИРОВАНИЕ
нестандартного оборудования

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

в гор. Бомбее /Индия/

Код кафедры - Т-4

Наименование - ЦИТ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТАМИ.

Номер ведомости - № 76.

1957 год

- 1 -

63

На стене монтируется аппаратура для включения автомата и подключения ее к розетке электросети в процессе варки.

Приборы и аппаратура монтируются коллективно для каждого автомата, вольтметр общий. Расстояние приборов и другой аппаратуры указано на рисунке.

Регулирующие термометры и вольтметры устанавливаются отдельно.

Розетки для регулирования мощности автоматов устанавливаются подальше от розеток. Розетки типа Р-3 для автоматов емкостью 5 литров и Р-4 для автоматов емкостью 8 литров в количестве 2 штуки. Наготовительная розетка - розетка Р 446.

Панель управления представляет собой приборную доску с указанными ниже приборами.

Время указывается.

В СССР изготавливаются приборы.

Интересующих вопросов нет.

Панель будет эксплуатироваться в условиях тропического климата /г. Бомбей, Индия/.

Тех. перемены, исправление 230.

10. Панель управления монтируется на стене /желательно на настенной/ лаборатории в непосредственной близости от автоматов.

Габариты и вес определяются в зависимости от толщины стальной плиты и размещения приборов.


В зависимости от выполнения.

Время - 1 мин.

249

Diagram

Diagram showing the layout of the building and the location of the various rooms and areas. The diagram is a floor plan of a building with various rooms and areas labeled. The layout includes a central corridor and several rooms of varying sizes. The rooms are labeled with letters and numbers, and the areas are labeled with letters and numbers. The diagram is a floor plan of a building with various rooms and areas labeled. The layout includes a central corridor and several rooms of varying sizes. The rooms are labeled with letters and numbers, and the areas are labeled with letters and numbers.




1. В настоящее время в СССР созданы все необходимые условия для развития науки и техники.

2. В настоящее время в СССР созданы все необходимые условия для развития науки и техники.

3. В настоящее время в СССР созданы все необходимые условия для развития науки и техники.

4. В настоящее время в СССР созданы все необходимые условия для развития науки и техники.

5. В настоящее время в СССР созданы все необходимые условия для развития науки и техники.



50X1-HUM

Page Denied

Next 1 Page(s) In Document Denied



50X1-HUM

Page Denied

- 2 -

4. Аппарат изготавливается по образцу фирмы Шонпер /каталог Шонпера, проспект № 805а, аппарат F MP W 500 F MP W 1000/.
5. Литературные источники:
- а/ каталог Шонпера, проспект № 805а, аппарат F MP W
 - б/ ведомственная инструкция ЦНИИБ"а № 519 д.
6. 5
7. Аппарат будет эксплуатироваться в условиях тропического климата /г.Бомбей. Индия/.
8. Электроэнергия. Переменный ток, напряжение 230 вольт
Мощность электродвигателей
- | | |
|-------------|------------|
| F MP W 500 | - 0,8 квт |
| F MP W 1000 | - 0,6 квт. |
9. Аппарат устанавливается на фундаменте высотой 300 мм.
10. Аппарат устанавливается в помещении, где поддерживаются стандартные температуры и относительная влажность воздуха /По ГОСТ СССР - относительная влажность воздуха $65 \pm 2 \%$ и температура $20 \pm 5^\circ\text{C}$ /.
11. Габариты аппарата
- | | |
|--------------|------------------------|
| F MP W 500 | - 900 x 600 x 1750 мм |
| в е с нетто | - 220 кг |
| в е с брутто | - 350 кг |
| F MP W 1000 | - 1050 x 600 x 1750 мм |
| в е с нетто | - 400 кг |
| в е с брутто | - 650 кг |
12. Внешний вид - в экспортном исполнении.
13. ... F MP W 500 - 1 шт
F MP W 100 - 1 шт

- 1 -

83

1. Назначение - определение сопротивления картона разрыву и растяжению.
2. Аппарат состоит из измерительного устройства, зажимных приспособлений и соединяющей станины.


Измерение нагрузки производится маятниковым динамометром, состоящим из маятникового рычага, растающего на шариковых подшипниках, и из промежуточного рычага, который соединен с верхним зажимным приспособлением.

В комплект аппарата входит диаграммный аппарат и масляный амортизатор.

Привод аппарата производится от электродвигателя.

3. Показатели сопротивления картона разрыву выражаются разрывным грузом в кг или как предел прочности при растяжении в кг/мм^2 или в кг/см^2 . Растяжимость картона выражается в %.

3. Фото.



82

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
"ГИПРОВУЗ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ НА КОНСТРУИРОВАНИЕ
нестандартного оборудования

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
в гор. Бомбее /Индия/

Шифр кафедры - Т-4

Наименование - АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
КАРТОНА РАЗРЫВУ И РАСТЯЖЕНИЮ.

Позиция ведомости № 82.

1957 год

50X1-HUM

Page Denied

- 2 -

80

4. Прибор выполняется по каталогу фирмы Шонпер.
5. Литературные источники:
 - а/ каталог фирмы Шонпер.
 - проспект № 4938 аппарат BP-30
810
 - резервуар с насосом № 810A/11.
7. Прибор будет эксплуатироваться в условиях тропического климата /г.Бомбей. Индия/.
8. Электроэнергия. Переменный ток напряжением 240 вольт. Мощность электродвигателя насоса - 0,25 квт.
9. Особых требований к монтажу прибора не предъявляется.
10. Прибор устанавливается в помещении, где поддерживаются стандартные температура и относительная влажность воздуха /По ГОСТ СССР - температура $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха $65 \pm 2\%$ /.
11. Габариты прибора BP30 - $400 \times 600 \times 700 \text{ мм}$
 вес нетто: ~ 40 кг
 вес брутто:
 габариты резервуара с насосом МРК-10:
 $350 \times 350 \times 750 \text{ мм}$
 вес нетто - 25 кг
 вес брутто - 45 кг
12. Внешний вид - в эскизном изображении.
13. Количество - 1 шт.

79


- 1 -

1. Испытание картона на продавливание воздухом.
2. Прибор имеет: камеру, покрытую резиновой мембраной, кольцевой зажим и регистрирующие манометры.

Образец картона закрепляется между камерой и зажимом и подвергается воздушному давлению, действующему с нижней стороны на площадь образца. Сопротивление продавливанию выражается в $\text{кг}/\text{см}^2$.

Прибор снабжен резервуаром для сжатого воздуха со смонтированным на нем насосом. Мощность насоса 30 литр/мин.

3. Фото



78

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
"ГИПРОВУЗ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ НА КОНСТРУИРОВАНИЕ
нестандартного оборудования

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
в гор. Бомбее /Индия/

Шифр кафедры - Т-4

Наименование - Прибор для определения картона
на продавливание.

Типа: Шоппер - Далея.

Позиция ведомости № 81.

1957 год

50X1-HUM

Page Denied

76

- 3 -

4. Прибор выполняется по каталогу фирмы Шопер.

Прибор ДР-5 изготавливается Укр.НИИБом.

5. Литературные источники:

а/ Каталог фирмы Шопер проспект № 493Аа
811Аа
 аппарат ДР5 и ДР15.

7. Прибор будет эксплуатироваться в условиях тропического климата. /г.Бомбей, Индия/

8. Электроэнергия. Переменный ток, напряжение 220 вольт, мощность электродвигателей для ДР-5 - 0,125 кВт для ДР-15 - 0,2 кВт.

9. Особых требований к монтажу не предъявляется.

10. Прибор устанавливается в помещении, где поддерживаются стандартные температура и относительная влажность воздуха. /По ГОСТ СССР - температура $20 \pm 5^\circ \text{C}$; относительная влажность воздуха $65 \pm 2\%$ /.

11. Габариты приборов:

ДР5 - 400 x 350 x 500 мм

ДР15 - 350 x 350 x 700 мм

| | ДР-5 | ДР-15 |
|------------|-------|--------|
| вес нетто | 30 кг | 100 кг |
| вес брутто | 60 кг | 145 кг |

12. Внешняя отделка - в эскизном исполнении

13. Число приборов - ~~1 шт. ДР-5~~
 1 шт. ДР-15

76

- 3 -

4. Прибор выполняется по каталогу фирмы Шонпер.

Прибор ДР-5 изготавливается Укр.НИИБом.

5. Литературные источники:

а/ Каталог фирмы Шонпер проспекты № 408Аа
Б11Аа
 аппарат ДР5 и ДР15.

7. Прибор будет эксплуатироваться в условиях тропического климата. /г. Бомбей, Индия/

8. Электроэнергия. Переменный ток, напряжение 220 вольт, мощность электродвигателей для ДР-5 - 0,125 квт для ДР-15 - 0,2 квт.

9. Особых требований к монтажу не предъявляется.

10. Прибор устанавливается в помещении, где поддерживаются стандартные температура и относительная влажность воздуха. /По ГОСТ СССР - температура $20 \pm 5^\circ \text{C}$, относительная влажность воздуха $65 \pm 2\%$ /.

11. Габариты приборов:

ДР5 - 400 x 350 x 500 мм

ДР15 - 350 x 350 x 700 мм

| | | ДР-5 | ДР-15 |
|-----|--------|-------|--------|
| | нетто | 30 кг | 100 кг |
| вес | брутто | 60 кг | 145 кг |

12. Срок службы прибора - 5 лет при нормальном использовании.

13. Стоимость прибора - 1500 руб.

- 2 -

1. Назначение - Определение сопротивления картона многократному изгибу /излому/.

2. Краткое описание.

Прибор состоит из плиты, на которой смонтирован корпус, служащий для крепления основных узлов прибора. Вращательное движение маховику сообщается от электродвигателя.


В верхней части прибора находится счетчик оборотов.

Для испытания берется полоска картона, шириной 15 или 30 мм, длиной около 100 мм и закрепляется в зажимах.

Метод основан на определении числа двойных перегибов в пределах до 180° , выдерживаемых полоской картона, при величине растягивающего груза до 15 кг.

Число двойных перегибов обозначает счетчик оборотов.

3. Ф о т о



74

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
"ПИРОВОУЗ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА

в гор. Бомбее /Индия/

Бифр кафедры - Т-4

Наименование: Прибор для определения
характера волны /изгибу/

Позадик радионности № 80

1701 1901

50X1-HUM

Page Denied


7/

1. Аппарат типа Фенхель служит для определения деформации бумаги при намокании в воде и в атмосфере с повышенной влажностью.

2. Аппарат представляет собой штатив, на котором закреплены зажимы для бумаги, шкала и стрелка, регистрирующая деформацию бумаги, столик для стакана с водой. При определении деформации бумаги во влажной атмосфере стеклянный цилиндр заменяют металлической камерой с застекленной передней стенкой. В камере поддерживается определенная относительная влажность воздуха.

Аппарат типа Фенхель указывает удлинение или укорочение бумаги в мм.

3. Фото прибора



70

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
"ГТИРОВУЗ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА
в гор.Бомбее /Индия/

Шифр кафедры - Т-4.

Наименование: Прибор для определения
деформации бумаги при намокании в
воде и в атмосфере с повышенной
влажностью.

Позиция ведомости № 79

1967 год

50X1-HUM

Page Denied

Next 1 Page(s) In Document Denied



- 2 -

67

1. Назначение - Промывка сваренной целлюлозы /отварочных щелоков/ и отделение непровара от целлюлозы.

2. Набор состоит из двух деревянных сит, вставляющихся одно в другое. Верхнее сито имеет сетчатое дно с диаметром отверстий 3 мм. В дно нижнего сита заделана сетка № 80. При промывке сваренной целлюлозы непровар остается на верхнем сите, целлюлоза же под напором водопроводной воды проходит через него и задерживается на нижнем сите, где и промывается окончательно от остатков варочного щелока.

3. Ф о т о.



66

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
"ТИГРОВУЗ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на конструирование нестандартного оборудо-
вания для технологического института
гор. Бомбее /Индия/

Тифр кафедры Т-4

Наименование: Набор деревянных сит с металличе-
ской фильтрующей сеткой для сепарирования
и промывки целлюлозы.

Позиция ведомости № 77.

1957 г.

50X1-HUM


Page Denied

649

Примечание:

Вспомогательная таблица
используется для
определения координат
поискательных станций.
Эта таблица должна
быть всегда при себе.

Координаты станции - 7.4
1000



Координаты станции

60


Примечание:

В документе указаны
наименования и адреса
всех организаций
участников в работе
Бюро
и их роль в работе.

Классификация документа - "С" № 76

Министерство
Оборон

0011



CERTIFICATE

RESEARCH

ANALYSIS

1955

1055

50X1-HUM

CERTIFICATE
Measuring Amplifier
Type 28HM

50X1-HUM

1. Specification of Computer Model

| Parameter | Value |
|-----------|-----------|
| 1.1.1.1 | 1.1.1.1 |
| 1.1.1.2 | 1.1.1.2 |
| 1.1.1.3 | 1.1.1.3 |
| 1.1.1.4 | 1.1.1.4 |
| 1.1.1.5 | 1.1.1.5 |
| 1.1.1.6 | 1.1.1.6 |
| 1.1.1.7 | 1.1.1.7 |
| 1.1.1.8 | 1.1.1.8 |
| 1.1.1.9 | 1.1.1.9 |
| 1.1.1.10 | 1.1.1.10 |
| 1.1.1.11 | 1.1.1.11 |
| 1.1.1.12 | 1.1.1.12 |
| 1.1.1.13 | 1.1.1.13 |
| 1.1.1.14 | 1.1.1.14 |
| 1.1.1.15 | 1.1.1.15 |
| 1.1.1.16 | 1.1.1.16 |
| 1.1.1.17 | 1.1.1.17 |
| 1.1.1.18 | 1.1.1.18 |
| 1.1.1.19 | 1.1.1.19 |
| 1.1.1.20 | 1.1.1.20 |
| 1.1.1.21 | 1.1.1.21 |
| 1.1.1.22 | 1.1.1.22 |
| 1.1.1.23 | 1.1.1.23 |
| 1.1.1.24 | 1.1.1.24 |
| 1.1.1.25 | 1.1.1.25 |
| 1.1.1.26 | 1.1.1.26 |
| 1.1.1.27 | 1.1.1.27 |
| 1.1.1.28 | 1.1.1.28 |
| 1.1.1.29 | 1.1.1.29 |
| 1.1.1.30 | 1.1.1.30 |
| 1.1.1.31 | 1.1.1.31 |
| 1.1.1.32 | 1.1.1.32 |
| 1.1.1.33 | 1.1.1.33 |
| 1.1.1.34 | 1.1.1.34 |
| 1.1.1.35 | 1.1.1.35 |
| 1.1.1.36 | 1.1.1.36 |
| 1.1.1.37 | 1.1.1.37 |
| 1.1.1.38 | 1.1.1.38 |
| 1.1.1.39 | 1.1.1.39 |
| 1.1.1.40 | 1.1.1.40 |
| 1.1.1.41 | 1.1.1.41 |
| 1.1.1.42 | 1.1.1.42 |
| 1.1.1.43 | 1.1.1.43 |
| 1.1.1.44 | 1.1.1.44 |
| 1.1.1.45 | 1.1.1.45 |
| 1.1.1.46 | 1.1.1.46 |
| 1.1.1.47 | 1.1.1.47 |
| 1.1.1.48 | 1.1.1.48 |
| 1.1.1.49 | 1.1.1.49 |
| 1.1.1.50 | 1.1.1.50 |
| 1.1.1.51 | 1.1.1.51 |
| 1.1.1.52 | 1.1.1.52 |
| 1.1.1.53 | 1.1.1.53 |
| 1.1.1.54 | 1.1.1.54 |
| 1.1.1.55 | 1.1.1.55 |
| 1.1.1.56 | 1.1.1.56 |
| 1.1.1.57 | 1.1.1.57 |
| 1.1.1.58 | 1.1.1.58 |
| 1.1.1.59 | 1.1.1.59 |
| 1.1.1.60 | 1.1.1.60 |
| 1.1.1.61 | 1.1.1.61 |
| 1.1.1.62 | 1.1.1.62 |
| 1.1.1.63 | 1.1.1.63 |
| 1.1.1.64 | 1.1.1.64 |
| 1.1.1.65 | 1.1.1.65 |
| 1.1.1.66 | 1.1.1.66 |
| 1.1.1.67 | 1.1.1.67 |
| 1.1.1.68 | 1.1.1.68 |
| 1.1.1.69 | 1.1.1.69 |
| 1.1.1.70 | 1.1.1.70 |
| 1.1.1.71 | 1.1.1.71 |
| 1.1.1.72 | 1.1.1.72 |
| 1.1.1.73 | 1.1.1.73 |
| 1.1.1.74 | 1.1.1.74 |
| 1.1.1.75 | 1.1.1.75 |
| 1.1.1.76 | 1.1.1.76 |
| 1.1.1.77 | 1.1.1.77 |
| 1.1.1.78 | 1.1.1.78 |
| 1.1.1.79 | 1.1.1.79 |
| 1.1.1.80 | 1.1.1.80 |
| 1.1.1.81 | 1.1.1.81 |
| 1.1.1.82 | 1.1.1.82 |
| 1.1.1.83 | 1.1.1.83 |
| 1.1.1.84 | 1.1.1.84 |
| 1.1.1.85 | 1.1.1.85 |
| 1.1.1.86 | 1.1.1.86 |
| 1.1.1.87 | 1.1.1.87 |
| 1.1.1.88 | 1.1.1.88 |
| 1.1.1.89 | 1.1.1.89 |
| 1.1.1.90 | 1.1.1.90 |
| 1.1.1.91 | 1.1.1.91 |
| 1.1.1.92 | 1.1.1.92 |
| 1.1.1.93 | 1.1.1.93 |
| 1.1.1.94 | 1.1.1.94 |
| 1.1.1.95 | 1.1.1.95 |
| 1.1.1.96 | 1.1.1.96 |
| 1.1.1.97 | 1.1.1.97 |
| 1.1.1.98 | 1.1.1.98 |
| 1.1.1.99 | 1.1.1.99 |
| 1.1.1.100 | 1.1.1.100 |

CERTIFICATE
MEASURING
AMPLIFIER
mm 28HM

1957

CERTIFIC
Measuring An
Type 281

50X1-HUM

1. Specification of Complete Data

| Order | Item | Quantity |
|-------|---|----------|
| 1 | Raw Data | 10 |
| 2 | Processed Data | 10 |
| 3 | Calculated Data | 10 |
| 4 | Calculated Data with Error | 10 |
| 5 | Calculated Data with Error and Standard Deviation | 10 |
| 6 | Calculated Data with Error and Standard Deviation and Correlation | 10 |
| 7 | Calculated Data | 10 |

2114

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

[illegible]

1. 1. The first part of the report

Figure 1. The relationship between the number of species and the number of individuals in the assemblages of the studied communities.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

● ● ● ● ●

王 德 信 王 德 信 王 德 信

[illegible]

李兆珍

1. The following information is required to be provided to the public:

[illegible][illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

| | |
|---|---|
| <p>1. Name of the person</p> <p>2. Address</p> <p>3. City</p> <p>4. State</p> <p>5. Zip</p> | <p>6. Date of birth</p> <p>7. Sex</p> <p>8. Race</p> <p>9. Religion</p> <p>10. Education</p> <p>11. Occupation</p> <p>12. Marital status</p> <p>13. Number of children</p> <p>14. Number of siblings</p> <p>15. Number of parents</p> <p>16. Number of grandparents</p> <p>17. Number of great-grandparents</p> <p>18. Number of great-great-grandparents</p> <p>19. Number of great-great-great-grandparents</p> <p>20. Number of great-great-great-great-grandparents</p> |
|---|---|

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

CERTIFICATE
MEASURING
AMPLIFIER
TYPE 28HM

1957

CERTIFICATE
Measuring Amplifier
Type 28HM

50X1-HUM


Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

CERTIFICATE
Measuring Amplifier
Type 28HM



50X1-HUM

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

CERTIFICATE
MEASURING
AMPLIFIER
TYPE 28HM

1957

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

CERTIFICATE
MEASURING
AMPLIFIER
TYPE 28HM

1957

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3


CERTIFICATE

MEASURING AMPLIFIER

TYPE 28HM

1957

CERTIFICATE
Measuring Amplifier
Type 28HM



50X1-HUM

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM


Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

CERTIFICATE
MEASURING
AMPLIFIER
TYPE 28HM

1957

CERTIFICATE
Measuring Amplifier
Type 28HM



50X1

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Next 1 Page(s) In Document Denied

CERTIFICATE
of
PULSE GENERATOR
TYPE 26H

1957

CERTIFICATE
of
PULSE GENERATOR,
Type **26W**



50X1

CERTIFICATE
of
PULSE GENERATOR,
Type 26M



50X1-HUM

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

2. Specification of Complete Output

| Item No. | Description | Quantity |
|----------|--|----------|
| 1 | Power supply 1000 W with voltage regulator | 1 |
| 2 | Control panel | 1 |
| 3 | Transformer | 1 |
| 4 | Relay | 1 |
| 5 | Signal generator with | 1 |
| 6 | 1000 W power supply | 1 |
| 7 | 1000 W power supply | 1 |
| 8 | 1000 W power supply | 1 |
| 9 | 1000 W power supply | 1 |
| 10 | 1000 W power supply | 1 |
| 11 | 1000 W power supply | 1 |
| 12 | 1000 W power supply | 1 |
| 13 | 1000 W power supply | 1 |
| 14 | 1000 W power supply | 1 |
| 15 | 1000 W power supply | 1 |
| 16 | 1000 W power supply | 1 |
| 17 | 1000 W power supply | 1 |
| 18 | 1000 W power supply | 1 |
| 19 | 1000 W power supply | 1 |
| 20 | 1000 W power supply | 1 |

3. Detail Specifications

| Item No. | Description | Quantity |
|----------|--|----------|
| 1 | Power supply 1000 W with voltage regulator | 1 |
| 2 | Control panel | 1 |
| 3 | Transformer | 1 |
| 4 | Relay | 1 |
| 5 | Signal generator with | 1 |
| 6 | 1000 W power supply | 1 |
| 7 | 1000 W power supply | 1 |
| 8 | 1000 W power supply | 1 |
| 9 | 1000 W power supply | 1 |
| 10 | 1000 W power supply | 1 |
| 11 | 1000 W power supply | 1 |
| 12 | 1000 W power supply | 1 |
| 13 | 1000 W power supply | 1 |
| 14 | 1000 W power supply | 1 |
| 15 | 1000 W power supply | 1 |
| 16 | 1000 W power supply | 1 |
| 17 | 1000 W power supply | 1 |
| 18 | 1000 W power supply | 1 |
| 19 | 1000 W power supply | 1 |
| 20 | 1000 W power supply | 1 |

蘇軾詩集卷之六

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and faint smudges, characteristic of old paper. The left edge of the page shows the binding, with visible stitching or stitching holes. There is no text or other markings on the page.[illegible][illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible][illegible]

The image is a high-contrast, black and white scan of a document page. The page is mostly blank, with a thick black border on the left and top edges. There is a small, dark, curved mark near the center of the page. The top edge shows some faint, illegible text or markings.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and faint smudges, characteristic of old paper. The left edge of the page is bound, showing the stitching and the inner cover material. There is no text or other markings on the page.




Fig. 14. Dependence of the ratio of the maximum to the minimum values of the function $f(x)$ on the parameter α .




Fig. 15. Dependence of the ratio of the maximum to the minimum values of the function $f(x)$ on the parameter α .

ЧАСТЬ II. Работа с прибором

1. Органы управления и их назначение

Прибор имеет следующие органы управления:

а) Ручка 6 с маркировкой «ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ»

С помощью ручки 6 можно выбрать напряжение питания прибора: 110 В, 220 В, 380 В.

б) Ручка 2 с маркировкой «ПОДБОР НАПРЯЖЕНИЯ»

С помощью ручки 2 можно выбрать напряжение питания прибора: 110 В, 220 В, 380 В.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с прибором необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в инструкции.

в) Ручка 7 с маркировкой «ДИАПАЗОН ЧАСТОТЫ»

При помощи ручки 7 можно выбрать диапазон частот: 100 Гц, 1000 Гц, 10000 Гц, 100000 Гц, 1000000 Гц, 10000000 Гц, 100000000 Гц, 1000000000 Гц.

При этом указатель положения ручки 7 указывает на соответствующий диапазон частот.

г) Ручка 10 с маркировкой «ПЛАВНЫЙ РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ»

С помощью ручки 10 можно плавно регулировать частоту сигнала.

д) Ручка 11 с маркировкой «УСИЛЕНИЕ»

С помощью ручки 11 можно регулировать уровень усиления сигнала.

е) Ручка 12 с маркировкой «УСТАНОВКА ВУЛА»

С помощью ручки 12 можно установить величину вула.

ж) Ручка 13 с маркировкой «УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ»


С помощью ручки 13 можно установить частоту сигнала.

з) Ручка 14 с маркировкой «УСТАНОВКА НАПРЯЖЕНИЯ»

С помощью ручки 14 можно установить напряжение сигнала.

и) Ручка 15 с маркировкой «УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ»

С помощью ручки 15 можно установить частоту сигнала.



1. Проверка

- а) Проверка
- б) Проверка

Кроме перечисленных

данных внутренних органов

- а) Проверка сопротивления
- б) Проверка сопротивления

Регулировка указанных сопротивлений производится только при ремонте прибора (см. раздел 4, части II).

2. Подготовка к работе и включение прибора

Перед началом включения прибора необходимо убедиться, что переклю-
чателю переключены цепи установлен в положение, соответствующее напряже-
нию сети. В противном случае необходимо отключить питание прибора, про-
вернуть переключатель в положение, соответствующее напряжению сети и затем включить прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор выпускается заводом включенным во ВЛВ.

Если нужно установить режим измерения прибора в соответствии со-
стоянием:

- а) ручку "напряжения" переключателя переключить в положение "ВЛВ";
- б) ручку "напряжения" переключателя переключить в положение "ВЛВ";
- в) ручку переключателя "напряжения" переключить в положение "ВЛВ";
- г) ручку "напряжения" переключателя переключить в положение "ВЛВ";
- д) переключатель "напряжения" переключить в положение "ВЛВ";

Если ручка переключателя находится в положении "ВЛВ", то переключатель переключить в положение "ВЛВ".

Для начала измерения прибора необходимо переключить переключатель в положение "ВЛВ".

После этого переключатель переключить в положение "ВЛВ".

Бор. андан керэ элбэрибэ...

ПОДПИСАНИЕ ШТАТА РАЙОНА
ПРОМЫСЛОВ, В РАЙОНЕ РАЙОНА

Дружеское для создания семьи
Сопричастность в жизни

Сопровождайте эти расходы
лишь ДИ

DATE RECEIVED: 12/15/2011

Включение прибора

Охотнее убедиться, что человек
еще, полагая, что человек еще
гипотеза. Смыслы вранья же
и в разорении, соответствующем

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

312253 878618402.278398 792544335

[Illegible handwritten notes]

1948

595451

2000 年 12 月 12 日

[illegible]

...
...
...

1. 1950年10月1日
 2. 1950年10月1日
 3. 1950年10月1日
 4. 1950年10月1日
 5. 1950年10月1日
 6. 1950年10月1日
 7. 1950年10月1日
 8. 1950年10月1日
 9. 1950年10月1日
 10. 1950年10月1日

[illegible]

海 縣 志 卷 之 一 十 一 風 俗 志

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} \quad \text{the probability of getting 2 heads in 2 tosses} = \frac{1}{8} \quad \text{the probability of getting 2 heads in 2 tosses} = \frac{1}{8}$$
$$\frac{z_2}{z_1} = \left(\frac{\partial z_2}{\partial z_1} \right)_{T,P} = \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T \partial P} \right)_{T,P} = - \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \alpha$$
[illegible][illegible]

6. 1975, 309, 620, 670, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 1199, 1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1299, 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, 1399, 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1463, 1465, 1467, 1469, 1471, 1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 1497, 1499, 1501, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515, 1517, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1529, 1531, 1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1543, 1545, 1547, 1549, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567, 1569, 1571, 1573, 1575, 1577, 1579, 1581, 1583, 1585, 1587, 1589, 1591, 1593, 1595, 1597, 1599, 1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611, 1613, 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1627, 1629, 1631, 1633, 1635, 1637, 1639, 1641, 1643, 1645, 1647, 1649, 1651, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661, 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679, 1681, 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 1795, 1797, 1799, 1801, 1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1813, 1815, 1817, 1819, 1821, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873, 1875, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1897, 1899, 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1919, 1921, 1923, 1925, 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1939, 1941, 1943, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037, 2039, 2041, 2043, 2045, 2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2065, 2067, 2069, 2071, 2073, 2075, 2077, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2113, 211

... ..

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

2000 年 12 月 15 日

8. 陈永发在信中写道：“我于去年（一九五五年）曾到上海，在上海期间，曾与许多同志见面，其中不乏有才华的。但总的说来，他们对于政治运动的态度，多持消极、被动、甚至逃避的态度。这与你们的态度大不相同。你们对于政治运动，总是积极主动地参加，并且从中锻炼自己，提高自己的政治觉悟和斗争能力。这种态度，是你们取得进步的重要原因之一。”

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

[illegible]

1. 1950年，中央人民政府成立，标志着新中国的诞生。2. 1954年，第一届全国人民代表大会召开，通过了《中华人民共和国宪法》。3. 1956年，社会主义改造基本完成，标志着社会主义制度在中国的确立。4. 1958年，大跃进运动开始，导致严重的经济困难。5. 1960年，中苏关系恶化，中国开始自力更生。6. 1966年，文化大革命爆发，导致社会动荡。7. 1976年，文化大革命结束，邓小平复出。8. 1978年，十一届三中全会召开，实行改革开放政策。9. 1982年，新宪法颁布，确立了中国特色的社会主义道路。10. 1989年，六四事件发生，引发国际关注。11. 1992年，邓小平南方谈话，确立社会主义市场经济体制。12. 1997年，香港回归祖国。13. 1999年，澳门回归祖国。14. 2001年，中国加入世界贸易组织。15. 2008年，北京奥运会成功举办。16. 2012年，党的十八大召开，提出科学发展观。17. 2013年，习近平提出“中国梦”。18. 2015年，全面深化改革。19. 2017年，党的十九大召开，提出新时代中国特色社会主义思想。20. 2020年，全面建成小康社会。

[illegible][illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \left(\frac{v}{R} \right)^2 \right)$

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are on the "No Fly List". This list is maintained by the Federal Bureau of Investigation (FBI) and the Department of Homeland Security. It includes individuals who are suspected of being involved in terrorism or other activities that could threaten the national security.

1. 在“ ”处填上适当的词语。
 2. 在“ ”处填上适当的词语。
 3. 在“ ”处填上适当的词语。
 4. 在“ ”处填上适当的词语。
 5. 在“ ”处填上适当的词语。

[illegible][illegible]

1. Сведения по уходу за прибором

а) Калибровка измерительных приборов

Приборы должны калиброваться в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации прибора.

С. 1000

Важнейшим условием точности измерений является правильная калибровка прибора. Калибровка — это процесс установления зависимости между показаниями прибора и истинными значениями измеряемой величины. Калибровка производится в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации прибора. Калибровка производится в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации прибора.

Калибровка производится при помощи специальных средств калибровки. Калибровка производится при помощи специальных средств калибровки. Калибровка производится при помощи специальных средств калибровки.

б) Смена лампы

Смена лампы должна производиться в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации прибора.

После замены лампы прибор должен быть проверен на работоспособность. Проверка производится в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации прибора.

в) Проверка работоспособности прибора и его элементов

Проверка работоспособности прибора должна производиться в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации прибора.

Проверка работоспособности прибора должна производиться в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации прибора.

г) Проверка работоспособности прибора и его элементов

Проверка работоспособности прибора должна производиться в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации прибора.

Проверка работоспособности прибора должна производиться в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации прибора.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

[illegible]

2014年12月15日 星期一 15:05

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the gelation time of the epoxy resin.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

[illegible][illegible][illegible]

Средств. температура: 2) Средств. январь 71, 72, 73.

Секретариат

SECRET

2. Проверка при

丁卯年秋月廿五日 丁卯年秋月廿五日

2. Методика работы:

[Faint, illegible handwritten notes]

Часть III.

Регламентные работы

Регламентные работы являются составной частью работ по эксплуатации прибора и должны выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе.

§ 1. Виды регламентных работ

1. Проверка качества прибора:

а) Проверка качества сборки прибора и его компонентов.

б) Проверка качества работы прибора и его компонентов.

2. Проверка электрических параметров на соответствие:

а) Проверка параметров питания и выходных параметров.

Проверка параметров питания на соответствие требованиям, изложенным в разделе 1. Проверка выходных параметров на соответствие требованиям, изложенным в разделе 2.

Часть работ отменяется, если в журнале.

Проверка качества работы прибора.

| № п/п | Сроки выполнения регламентных работ | Выполняемые работы (по каталогу работ) |
|-------|-------------------------------------|--|
| 1 | Один раз в месяц | 1. а), б), 2 |
| 2 | Один раз в квартал | 1. в), б), 2 |
| 3 | Один раз в год | 1, 2, 3 |

§ 2. Проверка прибора

При проверке прибора необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в настоящем разделе.

Технические требования

1. Надежность прибора при работе должна быть не менее 99,99%.

2. Надежность прибора при работе должна быть не менее 99,99%.

3. Надежность прибора при работе должна быть не менее 99,99%.

а) Надежность при работе должна быть не менее 99,99%.

б) Надежность при работе должна быть не менее 99,99%.

4. Надежность прибора при работе должна быть не менее 99,99%.

§ 3. Методика испытаний

1. Методика испытаний должна быть разработана в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе.

а) Методика испытаний должна быть разработана в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе.

б) Методика испытаний должна быть разработана в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе.

в) Методика испытаний должна быть разработана в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе.

г) Методика испытаний должна быть разработана в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе.

д) Методика испытаний должна быть разработана в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе.

1. При работе прибора должны соблюдаться следующие правила:

а) При работе с прибором необходимо соблюдать меры безопасности.

§ 4. Ремонт и настройка прибора

Прибор должен быть исправен перед началом работы.

1. При работе с прибором в режиме измерения частоты следует соблюдать следующие правила:

а) При работе с прибором необходимо соблюдать меры безопасности.

2. При работе с прибором в режиме измерения частоты следует соблюдать следующие правила:

а) При работе с прибором необходимо соблюдать меры безопасности.

При работе с прибором в режиме измерения частоты следует соблюдать следующие правила:

При работе с прибором в режиме измерения частоты следует соблюдать следующие правила:

а) При работе с прибором необходимо соблюдать меры безопасности.

б) При работе с прибором необходимо соблюдать меры безопасности.

3. При работе с прибором в режиме измерения частоты следует соблюдать следующие правила:

При работе с прибором в режиме измерения частоты следует соблюдать следующие правила:

б) При работе с прибором необходимо соблюдать меры безопасности.


При работе с прибором в режиме измерения частоты следует соблюдать следующие правила:

а) При работе с прибором необходимо соблюдать меры безопасности.

При работе с прибором необходимо соблюдать меры безопасности.


При работе с прибором необходимо соблюдать меры безопасности.

Схема







Расположение элементов узла управления на 28.04






Узел управления



Узел управления


















Diagram of the circuit
 The circuit is a vacuum tube amplifier with a 6X4 tube. It includes a power supply section with a 250V AC input, a 500K resistor, and a 100M capacitor. The main amplifier section consists of a 6X4 tube with a 100K grid resistor, a 100K plate resistor, and a 100K cathode resistor. The output is taken from the plate through a 100K resistor.



Handy for power supply
 Resistor 100K

Notes

1. The circuit is a vacuum tube amplifier with a 6X4 tube. It includes a power supply section with a 250V AC input, a 500K resistor, and a 100M capacitor. The main amplifier section consists of a 6X4 tube with a 100K grid resistor, a 100K plate resistor, and a 100K cathode resistor. The output is taken from the plate through a 100K resistor.
2. The circuit is a vacuum tube amplifier with a 6X4 tube. It includes a power supply section with a 250V AC input, a 500K resistor, and a 100M capacitor. The main amplifier section consists of a 6X4 tube with a 100K grid resistor, a 100K plate resistor, and a 100K cathode resistor. The output is taken from the plate through a 100K resistor.
3. The circuit is a vacuum tube amplifier with a 6X4 tube. It includes a power supply section with a 250V AC input, a 500K resistor, and a 100M capacitor. The main amplifier section consists of a 6X4 tube with a 100K grid resistor, a 100K plate resistor, and a 100K cathode resistor. The output is taken from the plate through a 100K resistor.



[Illegible handwritten notes]


| № | № | Наименование | Единица измерения | Значение |
|----|------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | 1.1 | Плотность | г/см³ | 1,2 |
| 2 | 1.2 | " | г/см³ | 1,2 |
| 3 | 1.3 | " | г/см³ | 1,2 |
| 4 | 1.4 | Плотность смеси | г/см³ | 1,2 |
| 5 | 1.5 | Плотность | г/см³ | 1,2 |
| 6 | 1.6 | Плотность | г/см³ | 1,2 |
| 7 | 1.7 | Плотность смеси | г/см³ | 1,2 |
| 8 | 1.8 | Плотность | г/см³ | 1,2 |
| 9 | 1.9 | Средняя плотность | г/см³ | 1,2 |
| 10 | 1.10 | Плотность | г/см³ | 1,2 |
| 11 | 1.11 | " | г/см³ | 1,2 |
| 12 | 1.12 | " | г/см³ | 1,2 |
| 13 | 1.13 | Плотность смеси | г/см³ | 1,2 |
| 14 | 1.14 | Средняя плотность | г/см³ | 1,2 |
| 15 | 1.15 | Средняя плотность | г/см³ | 1,2 |
| 16 | 1.16 | Средняя плотность | г/см³ | 1,2 |
| 17 | 1.17 | " | г/см³ | 1,2 |
| 18 | 1.18 | " | г/см³ | 1,2 |
| 19 | 1.19 | " | г/см³ | 1,2 |
| 20 | 1.20 | " | г/см³ | 1,2 |
| 21 | 1.21 | " | г/см³ | 1,2 |
| 22 | 1.22 | " | г/см³ | 1,2 |
| 23 | 1.23 | " | г/см³ | 1,2 |
| 24 | 1.24 | " | г/см³ | 1,2 |
| 25 | 1.25 | " | г/см³ | 1,2 |
| 26 | 1.26 | " | г/см³ | 1,2 |
| 27 | 1.27 | " | г/см³ | 1,2 |
| 28 | 1.28 | " | г/см³ | 1,2 |
| 29 | 1.29 | " | г/см³ | 1,2 |
| 30 | 1.30 | " | г/см³ | 1,2 |
| 31 | 1.31 | " | г/см³ | 1,2 |
| 32 | 1.32 | " | г/см³ | 1,2 |
| 33 | 1.33 | " | г/см³ | 1,2 |
| 34 | 1.34 | Средняя плотность | г/см³ | 1,2 |
| 35 | 1.35 | Средняя плотность | г/см³ | 1,2 |
| 36 | 1.36 | Средняя плотность | г/см³ | 1,2 |
| 37 | 1.37 | Средняя плотность | г/см³ | 1,2 |
| 38 | 1.38 | Средняя плотность | г/см³ | 1,2 |
| 39 | 1.39 | " | г/см³ | 1,2 |
| 40 | 1.40 | " | г/см³ | 1,2 |
| 41 | 1.41 | " | г/см³ | 1,2 |
| 42 | 1.42 | " | г/см³ | 1,2 |
| 43 | 1.43 | " | г/см³ | 1,2 |


| № п/п | № документа | Наименование и код | Данные | Примечание | № п/п | № документа | Наименование и код |
|-------|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|
| 44 | 821 | Сопрогидление BC-0,25-1-1000-II | 10 ком ± 10% | | 87 | 871 | Сопрогид |
| 45 | 822 | " BC-0,5-1-0,1-I | 100 ком ± 5% | | 88 | 872 | " |
| 46 | 823 | " BC-0,25-1-0,39-II | 390 ком ± 10% | | 89 | 873 | " |
| 47 | 824 | " BC-0,25-1-1-I | 1 мгом ± 5% | | 90 | 874 | " |
| 48 | 825 | " BC-0,25-1-2700-I | 13,5 ком ± 2,5% | Полбар из 27 ком ± 2,5% | 91 | 875 | " |
| 49 | 826 | " СП-1-2а-47 А-13 | 47 ком | См. приложение к спецификации | 92 | 876 | " |
| 50 | 827 | " BC-0,25-1-27000-I | 27 ком ± 2,5% | Полбар с разн. точностью | 93 | 877 | " |
| 51 | 828 | " BC-0,25-1-27000-I | 27 ком ± 2,5% | Полбар с разн. точностью | 94 | 878 | " |
| 52 | 829 | " СП-1-2а-47 А-13 | 47 ком | См. приложение к спецификации | 95 | 879 | " |
| 53 | 830 | " СП-1-2а-47 А-13 | 47 ком | | 96 | 880 | " |
| 54 | 831 | " СП-1-2а-47 А-13 | 47 ком | | 97 | 881 | " |
| 55 | 832 | " BC-0,25-1-0,56-II | 560 ком ± 10% | | 98 | 882 | " |
| 56 | 833 | " BC-0,25-1-180-I | 180 ом ± 5% | | 99 | 883 | " |
| 57 | 834 | " BC-2-1-22000-I | 22 ком ± 5% | | 100 | 884 | " |
| 58 | 835 | " BC-0,5-1-47000-II | 47 ком ± 10% | | 101 | 885 | " |
| 59 | 836 | " BC-0,5-1-0,1-II | 100 ком ± 10% | | 102 | 886 | " |
| 60 | 837 | " СП-1-2а-100 А-13 | 100 ком | | 103 | 887 | " |
| 61 | 838 | " BC-1-1-33000-II | 33 ком ± 10% | | 104 | 888 | " |
| 62 | 839 | " BC-0,25-1-560-II | 560 ом ± 10% | | 105 | 889 | " |
| 63 | 840 | " СП-1-2а-1 А | 1 ком | | 106 | 890 | " |
| 64 | 841 | " BC-0,25-1-56000-II | 56 ком ± 10% | | 107 | 891 | " |
| 65 | 842 | " BC-0,25-1-1000-II | 1 ком ± 10% | | 108 | 892 | " |
| 66 | 843 | " BC-0,25-1-0,22-II | 220 ком ± 10% | | 109 | 893 | " |
| 67 | 844 | " BC-0,25-1-2,2-II | 2,2 мгом ± 10% | | 110 | 894 | " |
| 68 | 845 | " СП-1-2а-47 А-13 | 47 ком | | 111 | 895 | " |
| 69 | 846 | Сопрогидление проводников | 25,1 ом ± 0,25% | | 112 | 896 | " |
| 70 | 847 | " | 1980 ом ± 0,25% | | 113 | 897 | " |
| 71 | 848 | " | 1980 ом ± 0,25% | | 114 | 898 | " |
| 72 | 849 | " | 25,1 ом ± 0,25% | | 115 | 899 | " |
| 73 | 850 | Сопрогидление BC-0,25-1-0,12-II | 120 ком ± 10% | | 116 | 900 | " |
| 74 | 851 | " BC-0,25-1-0,47-II | 470 ком ± 10% | | 117 | 901 | " |
| 75 | 852 | " BC-0,25-1-2200-II | 2,2 ком ± 10% | | 118 | 902 | " |
| 76 | 853 | " BC-0,25-1-0,15-II | 150 ком ± 10% | | 119 | 903 | " |
| 77 | 854 | " BC-0,25-1-22000-I | 22 ком ± 5% | | 120 | 904 | " |
| 78 | 855 | " BC-0,25-1-6000-I | 600 ком ± 10% | | 121 | 905 | " |
| 79 | 856 | " BC-0,25-1-1000-I | 1000 ком ± 10% | | 122 | 906 | " |
| 80 | 857 | " BC-0,25-1-2200-II | 2,2 ком ± 10% | | 123 | 907 | " |
| 81 | 858 | " BC-0,25-1-2200-II | 2,2 ком ± 10% | | 124 | 908 | " |
| 82 | 859 | " BC-0,25-1-2200-II | 2,2 ком ± 10% | | 125 | 909 | " |
| 83 | 860 | " BC-0,25-1-2200-II | 2,2 ком ± 10% | | 126 | 910 | " |
| 84 | 861 | " BC-0,25-1-2200-II | 2,2 ком ± 10% | | 127 | 911 | " |


| Изм. № | Изменения | № | С | Наименование | Единица измерения | Значение | Примечание |
|-------------|----------------------|-----|------|--------------|-------------------|----------|------------|
| 10 мм ± 10% | | 85 | В7 | Саморазряд | мА/ч | 10 | |
| 10 мм ± 10% | | 86 | В11 | " | мА/ч | 10 | |
| 10 мм ± 10% | | 87 | В14 | " | мА/ч | 10 | |
| 1 мм ± 5% | | 88 | В15 | " | мА/ч | 10 | |
| 10 мм ± 10% | Полупр. из 1-го | 89 | В16 | " | мА/ч | 10 | |
| 10 мм ± 10% | 27-го в паралл. | 90 | В17 | " | мА/ч | 10 | |
| 10 мм ± 10% | См. примечание | 91 | В18 | " | мА/ч | 10 | |
| 10 мм ± 10% | к спецификации | 92 | В19 | " | мА/ч | 10 | |
| 10 мм ± 10% | Полупр. с резистором | 93 | С 1 | Конденсатор | КБ-1-20-М | 20 мкФ | 20 в |
| 10 мм ± 10% | Полупр. с резистором | 94 | С 2 | " | КБ-1-20-М | 20 мкФ | 20 в |
| 10 мм ± 10% | См. примечание | 95 | С 3 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | к спецификации | 96 | С 4 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 97 | С 5 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 98 | С 6 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 99 | С 7 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 100 | С 8 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 101 | С 9 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 102 | С 10 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 103 | С 11 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 104 | С 12 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 105 | С 13 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 106 | С 14 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 107 | С 15 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 108 | С 16 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 109 | С 17 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 110 | С 18 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 111 | С 19 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 112 | С 20 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 113 | С 21 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 114 | С 22 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |
| 10 мм ± 10% | | 115 | С 23 | " | КБ-2-300-М | 10 мкФ | 300 в |


Са специальной
школой

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

[illegible]










| | | | |
|----------------|----------------|----|---|
| ПОРЯДОК РАБОТЫ | | | |
| Наименование | УЗНАВАТЕЛЬНЫЙ | | |
| и | УСИЛИТЕЛЬ | | |
| модель | 280M | | |
| Всего шт. | Д 4 756 001 шт | | |
| Всего | шт | кг | л |
| | | | |


7p 2







Примечание




Со специальной шкалой

4 напр.
1 напр.
4 напр.

1. R41 поправлен сдвиг
и CH-1-2a-47 A 13 отбрасывает
или между делениями 1 и 2
прибора подбора и т.д.
разбор, который не имеет
между делениями 2 и 3
025° от нуля

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|






Таблица данных намотки катушки т-ра прибора 20НМ

| № п/п | Наименование | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|-------|--------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Марка проволоки | ПЭВ-1 | ПЭВ-1 | М-1-М | ПЭВ-1 | ПЭВ-1 | ПЭВ-1 | ПЭВ-1 | ПЭВ-1 |
| 2 | Диаметр проволоки (в мм) | 0,44 | 0,44 | 1,00 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Число витков | 610 | 610 | 12 | 200 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Число рядов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Число витков в ряду | ~ 104 | ~ 102 | Витки не записаны | ~ 200 | ~ 18 | ~ 1 | ~ 1 | ~ 1 |
| 6 | Ширина ряда (в мм) | 54 | 51 | 58 | 58 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | Отход от антифа | 40/50 | 58 | | 100 | | | | |
| 8 | Тип намотки | Р а н д о м н а я | | | | | | | |
| 9 | Направление намотки | В л а д а т е л ь с к а я | | | | | | | |
| 10 | Наименование катушки | К1241 | К1241 | К1241 | К1241 | К1241 | К1241 | К1241 | К1241 |
| 11 | Наименование катушки | К1241 | К1241 | К1241 | К1241 | К1241 | К1241 | К1241 | К1241 |
| 12 | Витки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Число витков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Среднее значение | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 15 | Наименование | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 16 | В % к номиналу | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Таблица данных намотки катушки г-ра прибора 28НМ

| № п/п | Наименование | 1 | II | Закр. | III | IV | V | VI | VII |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Марка провода | ПЭЛ-1 | ПЭЛ-1 | М-1-М | ПЭЛ-1 | ПЭЛ-1 | ПЭЛ-1 | ПЭЛ-1 | ПЭЛ-1 |
| 2 | Диаметр без изоляции (в мм) | 0,44 | 0,44 | 1-0,06 | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 1,07 | 0,4 |
| 3 | Число витков | 610 | 610 | 1,2 | 3300 | 78 | 78 | 31 | 30 |
| 4 | Число рядов | 5 | 6 | | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Число витков в ряду | ~ 104 | ~ 102 | Виток не заминут | ~ 250 | ~ 78 | ~ 33 | 33 | 31 |
| 6 | Ширина ряда (в мм) | 34 | 33 | 38 | 58 | 45 | 44 | 38 | 38 |
| 7 | Отход от длины | 446,5 мм | 58 | | 1650 | | | | |
| 8 | Тип намотки | Р Я Д О Н А Я | | | | | | | |
| 9 | Направление намотки | Н О Л О У С Т Р О Н У | | | | | | | |
| 10 | Интервал между рядами | K12x1
ЛНП1x2 | K12x1
ЛНП1x2 | K12x1
ЛНП1x1 | K12x1
ЛНП1x2 | K12x1
ЛНП1x2 | K12x1
ЛНП1x2 | K12x1
ЛНП1x2 | K12x1
ЛНП1x1 |
| 11 | Интервал между витками | Приводим обмотки | | | | | | | |
| 12 | Виток | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Число выводов | 11,0 | 12,0 | 1 | 7,0 | 1,08 | 0,06 | 0,065 | 0,23 |
| 14 | Средняя длина при 20°C (мм) | 93-92-12 | 12-115 | | 24312 | 15,0 | 15,0 | 6,3 | 5,7 |
| 15 | Напряжение (в) | 1,2-3-4 | 5-6-7 | 10 | 5-9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 |
| 16 | 10-16 выводов | | | | | | | | |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I

Общие сведения

| | Стр. |
|--|------|
| 1. Назначение прибора | 3 |
| 2. Технические характеристики прибора | 4 |
| 3. Конструкция прибора | 5 |
| 4. Соединение прибора с измерительной системой | 7 |
| 5. Конструкция отдельных узлов прибора | 8 |
| а) Вводная часть | 8 |
| б) Первый каскад усилителя | 9 |
| в) Второй каскад усилителя | 9 |
| г) Бумажно-ручной фильтр | 11 |
| д) Третий каскад усилителя | 12 |
| е) Ламповый вольтметр | 13 |
| ж) Генератор миллиампер, сигналов | 14 |
| з) Сводная часть | 15 |
| 6. Конструктивное оформление прибора | 17 |
| 7. Сводные технич. характеристики прибора | 17 |

ЧАСТЬ II

Работа с прибором

| | |
|---|----|
| 1. Органы управления и их назначение | 20 |
| 2. Подготовка к работе и включение прибора | 21 |
| 3. Методика измерений | 22 |
| а) Измерения напряжений | 22 |
| б) Измерение коэффициента усиления лампы | 23 |
| в) Использование прибора для усиления слабых сигналов | 24 |
| 4. Сведения по уходу за прибором | 25 |
| а) Калибровка лампового вольтметра | 25 |
| б) Замена ламп | 26 |
| в) Возможные неисправности прибора и их устранение | 27 |

ЧАСТЬ III

Регламентные работы

| | |
|-------------------------------|-------|
| § 1. Виды регламентных работ | 28 |
| § 2. Проверка прибора | 29 |
| § 3. Методика испытаний | 30 |
| § 4. Ремонт и наладка прибора | 31 |
| Приложение | 32-33 |

[illegible][illegible]

сящее лишь от шестерен, установленных на осях редуктора СП-09М, и что шестерня 63 постоянно связана с осью 74 кулачков 75 и 76 (фиг. 22).

На самом деле у многоточечных приборов ЭПП-09 длительность промежутка между отпечатываниями соответствует номинальному значению «цикла» только при том условии, если к моменту отпечатывания каретка не движется. Если же измерительная схема к моменту окончания цикла не успела прийти в равновесие и каретка продолжает двигаться вдоль шкалы, то в действие вступает механизм переменного цикла, препятствующий отпечатыванию (и переключению контактов переключателя при «циках»), и следовательно, удлиняющий цикл. Это необходимо в тех случаях, когда значения измеряемых и записываемых величин в положении в разных координатах шкалы и когда время цикла оказывается меньше времени, требующегося для продвижения каретки от одного ее положения до другого. Если бы цикл в приборе был постоянным, то в этом случае отпечатывание могло бы произойти не после компенсации измерительной схемы, а преждевременно, в том случайном месте, где каретка находилась в момент окончания цикла. Кроме того, в этом случае отпечатки, производимые движущейся кареткой, были бы смазанными и каретка, стремясь передвинуться к положению равновесия, рвала бы анаграммную ленту. Устройство и кинематическая схема механизма переменного цикла видны на фиг. 22, а внешний вид на фиг. 20. Зубчатое колесо 63 свободно сидит на оси 74, на которой жестко укреплены кулачки 75 и 76. На зубчатом колесе 63 неподвижно укреплен двухзубый храповик 64, а на оси 74 кулачок 66 с собачкой 65. Сцепление между зубчатым колесом 63 и осью 74 осуществляется при помощи зуба храповика 64, за который входит собачка 65, прижатая к храповику пружиной (на фиг. 22 пружина не показана). При наличии этого сцепления кулачки 75 и 76 вращаются и отпечатывание точек и переключение контактов переключателя осуществляется, как описано выше. Если это сцепление отсутствует, то, несмотря на вращение зубчатого колеса 63, кулачки 75 и 76 будут неподвижны и печатание точек и переключение приемников осуществляться не будет.

Сцепление между храповиком и собачкой отсутствует тогда, когда каретка прибора движется. Это достигается следующим образом: жестко соединенный с зубчатым колесом 63 кулачок 67 и чателное движение траверзы 68 механизма переменного цикла, при жестко соединенный с осью 74 кулачок 66, вращаясь, сообщают каждой пружинной кулачкам 66 и 67. Профили у обоих кулачков разные. Кулачок 66 способен сообщить траверзе только одно качательное движение за один оборот, а кулачок 67 — два. При вращении обоих кулачков движение траверзы определяется профилем кулачка 68. Поэтому траверза совершает одно качательное движение за оборот. На траверзе укреплен вилок 69 и качалка 70. Траверза 68

совершая качания, периодически поднимает вилок 69 и прижимает ее выступ к обрезиненному ролику 60, сидящему на одной оси с блоком 59.

Через блок 59 перекинут капроновый тросик, связывающий каретку с реверсивным двигателем. Если в момент соприкосновения выступа вилки 69 с роликом 60 каретка перемещается, то блок 59, а следовательно, и ролик 60, вращаются.

Вследствие трения между поверхностью обрезиненного ролика 60 и выступом вилки 69 последняя увлекается роликом и поворачивается вокруг оси 72 на некоторый угол. При опускании траверзы 68 вместе с вилкой 69 вниз одновременно опускается и качалка 70, ролик 73 которой скользит по хвостовику собачки 65, стремясь повернуть качалку вокруг ее оси. Поскольку в это время вилка 69 повернута и ее прорези не находятся против полуосей 71 качалки, то последняя упирается своими полуосями в торцы вилки 69 и поэтому качалка 70, не имея возможности повернуться вокруг своей оси, роликом 73 нажимает на хвостовик собачки 65, отжимает ее от храповика 64 и тем нарушает сцепление храпового механизма. Это приводит к прекращению вращения оси 74 и насаженных на нее кулачков 75 и 76, управляющих отпечатыванием точек и переключением приемников. С момента остановки оси 74, а следовательно, и кулачка 66, движение траверзы 68 не прекращается, т. к. скрепленный с шестерней 63 кулачок 67 продолжает вращаться.

Траверза 68, продолжая опускаться, ударяет срезом вилки 69 по специальному упору (на фиг. 22 не показан), вследствие чего вилка 69 занимает исходное положение и ее прорези оказываются снова против полуосей 71 качалки 70.

Независимо от того, как зуб храповика 64 вновь подойдет к собачке 65, траверза совершит очередное колебательное движение и выступ вилки 69 вновь коснется ролика 60.

Если в это время ролик не вращается (каретка больше не движется), то вилка 69 останется в горизонтальном положении. При опускании траверзы полуоси качалки будут свободно входить в прорези вилки и ролик 73 не отожмет собачку от зуба храпового колеса, поскольку качалка 70 имеет возможность повернуться вокруг своей оси. Ось 74 снова начнет вращаться, кулачки 75 и 76 сделают полный оборот, каретка произведет отпечатывание, а переключатель приемников переключит контакты.

Как уже было сказано, кулачок 67, благодаря своему профилю, сообщает траверзе 2 качательных движения за один оборот.

Таким образом, с момента остановки оси 74 траверза начинает качаться с удвоенной частотой, осуществляя проверку наличия вращения ролика через каждые пол оборота.

Из сказанного ясно, что время между 2 отпечатываниями может быть равно времени, необходимому для поворота на один оборот шестерни 63, или, как говорят, равно продолжительности одного цикла. Однако, благодаря работе механизма переменного цикла, оно

стопорит храповое колесо 114, и оно перестав вращаться, вместе с печатающим барабаном опускается на диаграммную ленту и отпечатывает на ней точку с соответствующим номером приемника.

При обратном движении бугеля 77 рычаг 81 под действием пружины 119 возвращается в исходное положение. При этом собачка 118 подхватывает храповое колесо и печатающий барабан от обратного поворота. Когда печатающий барабан находится в нижнем положении, то в окошечке шпалки находящегося впереди каретки, видна цифра, указывающая номер приемника, который в данный момент подключен к измерительной схеме прибора. Печатающий барабан 115 после каждого отпечатка смазывается краской, с этой целью он при подъеме касается своими выпуклыми цифрами и точками пропитанного краской фетрового диска (в приборах с одноцветной записью) или фетровых секторов (в приборах с многоцветной записью), расположенных в обойме 120. Фетровый диск в приборах с одноцветной записью пропитан фиолетовой краской, фетровые секторы в приборах с многоцветной записью пропитаны красками следующих цветов:

В двухточечном приборе: зеленый и красный, повторяющийся каждый 12 раз.

В трехточечном приборе: зеленый, красный и фиолетовый, повторяющийся каждый 8 раз.

В шести, двенадцати и двадцатичетырехточечных приборах: зеленый, красный, фиолетовый, синий, черный и коричневый, повторяющийся каждый 4 раза.

Зависимость между номером отпечатываемой точки и ее цветом приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Цвет точки | Номера отпечатываемых точек и их цвет | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2-х точечный прибор | 3-х точечный прибор | 6-ти точечный прибор | 12-ти точечный прибор | 24-х точечный прибор | 48-ти точечный прибор |
| Зеленый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Красный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фиолетовый | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Синий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Черный | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коричневый | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Для обеспечения четкой связи между номером отпечатываемой точки и ее цветом, в каретках приборов с многоцветной записью одновременно с поворотом печатающего барабана, благодаря зубчатой передаче (зубчатые колеса 121, 122, 123, 124 и 125) связанной барабан 115 с обоймой 120, происходит поворот обоймы на $1/2$ окружности. Этим достигается правильное чередование точек окрашиваемых точек и цифр. В приборах с одноцветной записью зубчатая передача может отсутствовать. В этих приборах вращение

обоймы с фетровым диском, необходимое для равномерного расхода пропитываемой его краски, происходит благодаря соприкосновению диска с поднимателем после отпечатывания печатающим барабаном.

д) Привод переключателя приемников

Движение на переключатель приемников от синхронного двигателя СД-09М (рис. 22) передается в многоточечных приборах от шпалки на одной оси 74 с кулачком 76, сообщаемого через рычаг 78 болтом 82 и тягу 83 качательное движение рычагу 84 с собачкой 85. Собачка 85 приводит во вращение храповик 86, движение которого при помощи зубчатых цилиндрических колес 87, 88, 89, 90 и копеечного колеса 91 передается на ось 92 и далее через поводковую передачу на шестерню 94 переключателя 93, которые при перемещении собачки 85 на один зуб храпового колеса 86 повернутся на угол, достаточный для смещения шесток с одной пары контактных ламелей на соседние.

Предотвращение обратного поворота храповика, при возвратном (холостом) движении собачки 84, осуществляется специальной стопорной собачкой (на рис. 22 не показана). Переключатель приемников находится в приборе сзади; нижней стороны откидного кронштейна (рис. 31) и храповое колесо — с внутренней стороны левой стенки кронштейна.

Вследствие того, что кулачок 76 привода переключателя укреплен на той же оси 74, что и кулачок 76 привода печатающей каретки, обеспечивается связь переключений приемников с отпечатыванием. Взаимное расположение кулачков 76 и 76 таково, что переключение приемников происходит после отпечатывания, т. е. после отпечатывания следующего приемника к измерительной схеме поступает сигнал, когда значение ЭДС или температуры предыдущего приемника уже зафиксировано на диаграммной ленте.

Одновременно с переходом шесток с одной пары контактов на другую поворачивается опцированный диск переключателя приемников. Номер активированного приемника указывается указателем переключателя. Переключение контактов по часовой стрелке опцированного диска и вручную поворотом по часовой стрелке опцированного диска. Только при этом не надо забывать того, что нарушается соответствие между номером на этом диске и номером отпечатываемой точки в окошке каретки, а также того, что после переключения контактов переключателя приемников, вручную, следующее автоматическое переключение их происходит через один цикл.

е) Механизм переменного цикла

При описании работы печатающего и переключющего устройств для простоты изложения предполагалось, что время между отпечатками и между двумя следующими друг за другом поворотами переключателя приемников, называемое «циклом печатания», или «циклом», имеет определенное постоянное значение, зависящее от частоты вращения двигателя.

Кулачок 76, вращаясь, сообщает качательное движение корытообразному бугелю 77, прижатому роликом 78 к кулачку 76 специальной пружиной 79. За один оборот кулачка 76 бугель совер-

шает одно качание, причем полное движение бугеля (наклон его и возвращение в первоначальное верхнее положение) совершается, пока ролик 78 скользит по впадине, имеющейся в кулачке, т. е. за $\frac{1}{4}$ времени полного оборота кулачка 76. Остальные $\frac{3}{4}$ этого времени бугель стоит неподвижно в своем верхнем положении. В бугеле, не касаясь его дна, расположен шарикоподшипник 80 рычага 81 печатающей каретки.

При качании бугеля 77 происходит поворот рычага 81 и приведение в действие печатающего механизма каретки, производящего отпечатывание измеренной прибором величины на диаграммной ленте. Длительность промежутка между отпечатываниями, или длительность цикла, зависит от скорости вращения кулачка 76, т. е. скорости вращения шестерни 11. А она, в свою очередь, зависит от того, какая пара колес поставлена на осях «А» и «Б» или «Д» и «Б» (фиг. 15 и 18). Таблица подбора колес для получения желаемой длительности цикла печатания в соотношении с нужной скоростью продвижения диаграммной ленты приведена в таблице фиг. 17.


При перемещении каретки вдоль шкалы в промежутке между отпечатываниями шарикоподшипник не касается стенок бугеля 77, так как бугель находится в верхнем, горизонтальном положении и поэтому движение каретки совершается без добавочного трения. Если же остановить синхронный двигатель в момент отпечатывания, при наклонном положении бугеля, то шарикоподшипник будет касаться стенок бугеля, вследствие чего движение каретки вдоль шкалы делается менее свободным и создается впечатление уменьшения чувствительности прибора.

Конструкция и кинематическая схема печатающей каретки дноготочного прибора показана на фиг. 24.


Так же, как и в однотоочном приборе, легкий дюралюминиевый корпус каретки с указателем шкалы опирается шестью шарикоподшипниками 110 на направляющий цилиндрический стержень 112 и одним шарикоподшипником 111 на корытообразную направляющую, расположенную за шкалой прибора, параллельно ей.

Печатающий механизм каретки приводится в действие поворотом бугеля 77 в направлении стрелки. При повороте бугеля рычаг 81 каретки, связанный с бугелем шарикоподшипником 80, повернется вокруг оси 113. Это повлечет за собой опускание храпового колеса 114, соединенного с ним, печатающего барабана 115, на окладах которого нанесены выпуклые точки и цифры, соответствующие количеству подключаемых к прибору приемников. Так как зуб храпового колеса 114 опирается на верхний зуб собачки 116, то одновременно с опусканием храпового колеса и печатающего барабана происходит поворот их обоих вокруг оси 117 против часовой стрелки, при этом собачка 118, скользя по вершине зуба храповика 114, попадает в следующую впадину между зубьями. При дальнейшем опускании храповика 114 собачка 116 своим нижним зубом

сменных зубчатых колес передается на печатающий механизм через посредство шестерен 61, 62 и 63 и находящегося на одной оси с шестерней 63 кулачка 76. (фиг. 22).



Кулачок 76 вращаясь, сообщает качательное движение корытообразному бутелю 77, прижатому роликом 78 к кулачку 76 специальной пружинной 79. За один поворот кулачка 76 бутель совер-




Фиг. 24. Кирилическая схема шиг-т.п.


| | |
|--------------------------------|----|
| 101-буфало | 11 |
| 102-паровозодвижник | 12 |
| 103-паровозодвижник | 13 |
| 104-паровозодвижник | 14 |
| 111-оператор (паровозодвижник) | 15 |
| 112-паровозодвижник, старший | 16 |
| 113-паровозодвижник | 17 |
| 114-паровозодвижник | 18 |
| 115-паровозодвижник | 19 |
| 116-паровозодвижник | 20 |
| 117-паровозодвижник | 21 |
| 118-паровозодвижник | 22 |
| 119-паровозодвижник | 23 |
| 120-паровозодвижник | 24 |

11-буфало
12-паровозодвижник
13-паровозодвижник
14-паровозодвижник
15-оператор (паровозодвижник)
16-паровозодвижник, старший
17-паровозодвижник
18-паровозодвижник
19-паровозодвижник
20-паровозодвижник
21-паровозодвижник
22-паровозодвижник
23-паровозодвижник
24-паровозодвижник

на происходит поворот их обеих вокруг оси 111 против часовой стрелки, при этом собачка 118 скользит по вершине зуба храповика 114, попадает в следующую впадину между зубьями. При дальнейшем опускании храповика 114 собачка 116 своим нижним зубом

[illegible]

Фиг. 22. Кинематическая схема микроточечного аналогового порогового прибора ПМ-09.



Описание устройства прибора ПМ-09. Прибор предназначен для измерения времени задержки сигнала в микроточечном аналоговом пороговом приборе. Устройство состоит из следующих частей: 1. Корпус прибора. 2. Механизм задержки сигнала. 3. Механизм измерения времени. 4. Механизм индикации. 5. Механизм управления. 6. Механизм питания. 7. Механизм защиты. 8. Механизм калибровки. 9. Механизм настройки. 10. Механизм контроля. 11. Механизм диагностики. 12. Механизм обслуживания. 13. Механизм ремонта. 14. Механизм хранения. 15. Механизм транспортировки. 16. Механизм упаковки. 17. Механизм маркировки. 18. Механизм документирования. 19. Механизм отчетности. 20. Механизм архивирования. 21. Механизм доступа. 22. Механизм безопасности. 23. Механизм надежности. 24. Механизм долговечности. 25. Механизм точности. 26. Механизм стабильности. 27. Механизм воспроизводимости. 28. Механизм повторяемости. 29. Механизм чувствительности. 30. Механизм селективности. 31. Механизм помехоустойчивости. 32. Механизм помехозащиты. 33. Механизм помехоподавления. 34. Механизм помехопоглощения. 35. Механизм помехоотражения. 36. Механизм помехопривлечения. 37. Механизм помехопреобразования. 38. Механизм помехопереработки. 39. Механизм помехоперемещения. 40. Механизм помехоперезагрузки. 41. Механизм помехоперезагрузки. 42. Механизм помехоперезагрузки. 43. Механизм помехоперезагрузки. 44. Механизм помехоперезагрузки. 45. Механизм помехоперезагрузки. 46. Механизм помехоперезагрузки. 47. Механизм помехоперезагрузки. 48. Механизм помехоперезагрузки. 49. Механизм помехоперезагрузки. 50. Механизм помехоперезагрузки. 51. Механизм помехоперезагрузки. 52. Механизм помехоперезагрузки. 53. Механизм помехоперезагрузки. 54. Механизм помехоперезагрузки. 55. Механизм помехоперезагрузки. 56. Механизм помехоперезагрузки. 57. Механизм помехоперезагрузки. 58. Механизм помехоперезагрузки. 59. Механизм помехоперезагрузки. 60. Механизм помехоперезагрузки. 61. Механизм помехоперезагрузки. 62. Механизм помехоперезагрузки. 63. Механизм помехоперезагрузки. 64. Механизм помехоперезагрузки. 65. Механизм помехоперезагрузки. 66. Механизм помехоперезагрузки. 67. Механизм помехоперезагрузки. 68. Механизм помехоперезагрузки. 69. Механизм помехоперезагрузки. 70. Механизм помехоперезагрузки. 71. Механизм помехоперезагрузки. 72. Механизм помехоперезагрузки. 73. Механизм помехоперезагрузки. 74. Механизм помехоперезагрузки. 75. Механизм помехоперезагрузки. 76. Механизм помехоперезагрузки. 77. Механизм помехоперезагрузки. 78. Механизм помехоперезагрузки. 79. Механизм помехоперезагрузки. 80. Механизм помехоперезагрузки. 81. Механизм помехоперезагрузки.

на одной оси и вращающиеся от пестерин 35 вращающихся в противоположные стороны колес с которой они соединены и находятся в зацеплении с зубчатыми колесами 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 85

св
ре

положенными по окружности выступами («пуклевками») «Пуклевки» барабана входят в отверстия (перфорацию), имеющиеся на диаграммной ленте, вследствие чего происходит надежное сцепление барабана с лентой. При вращении барабана диаграммная лента поступает с расходного рулона 28 и наматывается на гильзу моталки, установленную между дисками 33 и 34.

Намотка отработавшей ленты в рулон производится следующим образом.

С левой стороны ведущего барабана расположена «звездочка» 23, соединенная с барабаном посредством фрикционного сцепления (т. е. «внутренний» фрикцион), регулируемого специальной гайкой 24.

Перекинутая через «звездочку» 23 цепочка 27 сцепляется с нижней «звездочкой» 32, имеющей меньшее число зубцов и расположенной на оси диска 33. «Звездочка» 32 врывается диск 33, имеющий выступ, входящий в прорезь гильзы, на которую наматывается отработавшая лента. Благодаря разному числу зубцов «звездочек» фрикционному сцеплению между верхней звездочкой и ведущим барабаном диаграммная лента наматывается на гильзу ровно и с натягом. С правой стороны барабана имеется рукоятка 26, вращением которой диаграммная лента может подаваться вручную. При этом происходит проскальзывание фрикционного сцепления и лент. ось барабана 22 и червячным колесом 21, регулируемого специальной гайкой 172.

Для создания необходимого натяга и предохранения диаграммной ленты от провисания служит специальное натяжное устройство.

Оно укреплено на кронштейне, за его передним окончанием.

Это устройство представляет собой пластину 29, вращающуюся на оси 30 и прижимаемую пружиной 31 к расходному рулону 28 диаграммной ленты 28. Необходимый натяг создается благодаря трению между пластиной 29 и поверхностью рулона.

а) Механизм проверки и установки рабочего тока

Для проверки и установки рабочего тока, питающего прибор, согласно схеме прибора, необходимо произвести переключение тактовой группы из положения «II» в положение «К» (фиг. 11 и 12), а также кинематически связать реверсивный двигатель с реостатом, служащим для изменения силы тока в измерительной цепи потенциометра. Обе эти операции производятся механизмом проверки и установки рабочего тока (фиг. 19), при повороте его рычага 41 по часовой стрелке.

Рычаг 42 жестко скреплен с осью 43, на концы которой насажены кулачок 44. Последний, нажимая на ролик 45, толкает скрепленный с роликом рычаг 46, передающий через втулку с шариком движение стержню 47. При этом пружина 145 сжимается. На стержне 47

скую, а в многоточечных — металлическую, покрытую тонким слоем резины), по обоим краям которой одеты кольца с равномерно рас-

| длина
мм | цикл | скорость | | обозначения осей | | | |
|-------------|------|----------|--------|------------------|----|----|---|
| | | мм/час | мм/мин | А | Б | В | Г |
| 1 | 5 | 240 | 72 | 36 | 27 | 81 | |
| 2 | 10 | 360 | 72 | 36 | 36 | 72 | |
| 3 | 15 | 720 | 72 | 36 | 54 | 54 | |
| 4 | 20 | 1440 | 72 | 36 | 72 | 36 | |
| 5 | 25 | 120 | 54 | 54 | 27 | 81 | |
| 6 | 30 | 180 | 54 | 54 | 36 | 72 | |
| 7 | 35 | 360 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 8 | 40 | 720 | 54 | 54 | 72 | 36 | |
| 9 | 45 | 60 | 36 | 72 | 27 | 81 | |
| 10 | 50 | 90 | 36 | 72 | 36 | 72 | |
| 11 | 55 | 180 | 36 | 72 | 54 | 54 | |
| 12 | 60 | 360 | 36 | 72 | 72 | 36 | |

| длина
мм | цикл | скорость | | обозначения осей | | | |
|-------------|------|----------|--------|------------------|----|----|---|
| | | мм/час | мм/мин | Д | Б | В | Г |
| 1 | 5 | 1800 | 72 | 36 | 27 | 81 | |
| 2 | 10 | 2400 | 72 | 36 | 36 | 72 | |
| 3 | 15 | 4800 | 72 | 36 | 54 | 54 | |
| 4 | 20 | 9600 | 72 | 36 | 72 | 36 | |
| 5 | 25 | 360 | 54 | 54 | 27 | 81 | |
| 6 | 30 | 1200 | 54 | 54 | 36 | 72 | |
| 7 | 35 | 2400 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 8 | 40 | 4800 | 54 | 54 | 72 | 36 | |
| 9 | 45 | 480 | 36 | 72 | 27 | 81 | |
| 10 | 50 | 600 | 36 | 72 | 36 | 72 | |
| 11 | 55 | 1200 | 36 | 72 | 54 | 54 | |
| 12 | 60 | 2400 | 36 | 72 | 72 | 36 | |

С помощью перебора зубчатых колес для получения желаемого цикла можно изменить скорость продвижения диаграммной ленты в многоточечных приборах.





Рис. 18 Кинематическая схема одноосного электропотенциометра ЭПП-6.

б) Лентопротяжный механизм

Лентопротяжный механизм, изображенный в правой части фиг. 18 и фиг. 22, служит для равномерной подачи диаграммной ленты и намотки отработанной ленты в рулон.



Фиг. 15. Типы редукторов электронных потенциометров ЭПП-09.
 а) Редуктор многоотчетного прибора для скоростей продвижения диаграммной ленты от 60 до 1440 мм/час.
 б) Редуктор многоотчетного прибора для скоростей продвижения диаграммной ленты от 60 до 1440 мм/час.
 в) Редуктор многоотчетного прибора для скоростей продвижения диаграммной ленты от 60 до 1440 мм/час.

Движение от описанного выше редуктора сменных зубчатых колес через винтовую пару 18—19 (передаточное отношение 1:1) передается на вертикально расположенный червяк 20. Сцепленное с этим

| число
шестерен | скорость
диаграммы
мм/час | обозначение
осей | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|----|----|----|
| | | Д | Б | В | Г |
| | | обозн. колес | | | |
| 1 | 60 | 36 | 72 | 27 | 81 |
| 2 | 90 | 36 | 72 | 36 | 72 |
| 3 | 120 | 64 | 54 | 27 | 81 |
| 4 | 180 | 36 | 72 | 54 | 54 |
| 5 | 240 | 72 | 36 | 27 | 81 |
| 6 | 360 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 7 | 720 | 54 | 54 | 72 | 36 |
| 8 | 1440 | 72 | 36 | 72 | 36 |

| число
шестерен | скорость
диаграммы
мм/час | обозначение
осей | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|----|----|----|
| | | Д | Б | В | Г |
| | | обозн. колес | | | |
| 1 | 400 | 36 | 72 | 27 | 81 |
| 2 | 600 | 36 | 72 | 36 | 72 |
| 3 | 800 | 54 | 54 | 27 | 81 |
| 4 | 1200 | 36 | 72 | 54 | 54 |
| 5 | 1600 | 72 | 36 | 27 | 81 |
| 6 | 2400 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 7 | 4800 | 54 | 54 | 72 | 36 |
| 8 | 9600 | 72 | 36 | 72 | 36 |

Фиг. 16. Таблицы подбора зубчатых колес для получения заданной скорости продвижения диаграммной ленты в однокоточных приборах

червяком колеса 21 (передаточное отношение 1:1) приводит через фрикцион (т. е. «внешний» фрикцион) во вращение ось 22, на которой жестко укреплен ведущий диаграммную ленту барабан 25. Он представляет собой трубу (в однокоточных приборах металличе-

Кроме шестерни 54 на ось реохорда насажен шкив 55, на котором закреплены концы капронового тросика 56, перекинутого через блоки 57, 58, 59 и шкив механизма установки рабочего тока 48.

С капроновым тросиком жестко связана каретка с указателем. Таким образом, реверсивный двигатель перемещает не только контактный ролик вдоль спирали реохорда, но так же при помощи капронового тросика перемещает каретку вдоль шкалы и вращает шкив механизма установки рабочего тока. При включении схемы на «измерение» шкив этот вращается вхолостую, при включении ее на «контроль» шкив фрикционно сцепляется с реостатами установки рабочего тока и перемещает их (см. ниже).

2. Синхронный двигатель и приводимые им в движение механизмы

Синхронный двигатель СД 00М при помощи специального редуктора со сменными зубчатыми колесами приводит в движение следующие механизмы: механизм переключения на отклонение кронштейна прибора, пружинный механизм, механизм автоматической проверки отклонения рабочего тока, а также печатающее устройство и многооточечный двигатель (в многооточечных приборах).

Ось синхронного двигателя 1 (фиг. 18) вращается со скоростью 1500 об/мин. Для уменьшения этого числа служит специальный червяк 2, укрепленный на оси двигателя. Червяк 2 с червячным колесом 3 имеет передаточное отношение 70:81. С целью уменьшения износа червячная пара 2-3 имеет специальную смазку.

Через червячное колесо 3 передается движение на зубчатое колесо 4.

Установка сменных зубчатых колес

Зубчатые колеса в однооточечных приборах служат для переключения на отклонение кронштейна прибора, пружинный механизм и механизм автоматической проверки отклонения рабочего тока, а в многооточечных приборах для приведения в действие печатающего устройства, многооточечного двигателя или источников питания. Редуктор обеспечивает путем установки в него различных зубчатых колес возможность получения в приборе различных скоростей продвижения диаграммной ленты.

Редуктор помещается на левой стороне прибора (фиг. 20) и закрыт специальным съемным кожухом.

В приборах с редукторами следующих типов. Редукторы для однооточечных приборов, позволяющие получить скорости продвижения диаграммной ленты от 60 до 9600 мм/час (фиг. 15а).

2. Редукторы для многооточечных приборов, позволяющие получить скорости продвижения диаграммной ленты от 60 до 9600 мм/час (фиг. 15в).

3. Редукторы для многооточечных приборов, позволяющие получить скорости продвижения диаграммной ленты от 60 до 1400 мм/час (фиг. 15в).

Как видно из фиг. 15, редукторы эти отличаются друг от друга тем, что в редукторе, предназначенном для ряда скоростей от 60 до 1400 мм/час, отсутствует ось «Д», а в редукторах многооточечных приборов имеется дополнительная ось «М», то есть ось зубчатого колеса 62 (фиг. 22).

Подбор зубчатых колес для установки той или иной скорости продвижения диаграммной ленты осуществляется с помощью таблиц, изображенных на фиг. 16 (для однооточечных приборов) и на фиг. 17 (для многооточечных приборов). Эти же таблицы нанесены на внутренней поверхности щитка, закрывающего редуктор. Буквы А, Б, В, Г и Д (фиг. 15, 16 и 17) обозначены оси, на которые одеваются сменные зубчатые колеса. Одновременно на редукторе может быть установлено 2 пары сменных зубчатых колес. Одна пара — на осях А и Б или Д и Б, другая пара — на осях В и Г. Расстояния между парными осями А и Б, В и Г, Д и Б — одинаковы, что дает возможность устанавливать на них любую пару колес из числа имеющихся в приборе 5 пар сменных зубчатых колес. Запасные зубчатые колеса укреплены на стержне в левом вращаемом угловом кронштейне, над редуктором. Цифры в таблицах обозначают числа зубцов сменных колес. Для удобства эти же числа нанесены и на самих зубчатых колесах.

Кинематическая схема редуктора видна на фиг. 18 и 22.

Для понимания работы редуктора лучше пользоваться более простой схемой фиг. 18.

Как видно из этой схемы, движение от оси червячного колеса 3 через трибку 4 передается на зубчатое колесо 5 (передаточное отношение 17:68). На одной оси с зубчатым колесом 5 — шестерня 6, сцепляющаяся с зубчатым колесом 7 (передаточное отношение 27:70), расположенным на оси «А». Одновременно с зубчатого колеса 5 приводится во вращение трибка 8 (передаточное отношение 68:34), расположенная на оси «Д». Движение на ось «Б» передается с помощью сменных зубчатых колес 10, 11 или 9 и 11, в зависимости от применяемого ряда скоростей.

Одновременная установка зубчатых колес на осях «А» и «Д» недопустима, так как ведет к поломке механизма.

Через зубчатые колеса 12 и 13 (передаточное отношение 70:81) и через пару сменных зубчатых колес 14 и 15, установленных соответственно на осях «В» и «Г», движение передается на колесо 16 и далее через колесо 17 (передаточное отношение 27:35) на лентопротяжный механизм.

г) Блок сигнализации об окончании диаграммной ленты

Для предупреждения о необходимости смены рулона на конце диаграммной ленты имеются надписи «конец диаграммы». В быстродействующих одноканальных приборах, кроме того, может быть по специальному заказу установлено устройство (фиг. 3), сигнализирующее об окончании диаграммной ленты и автоматически выключающее синхронный двигатель.

Принципиальная схема этого устройства представлена на фиг. 14. За передним щитком кронштейна слева укреплены две пары роликов K_1-K_1' и K_2-K_2' таким образом, что диаграммная лента проходит между ними и препятствует их электрическому контакту. На расстоянии 30 см от конца ленты, у левого ее края, имеется круглое отверстие, через которое замыкаются контакты K_1 и K_1' . Реле P_1 и реле P_2 питаются током от вторичной обмотки IV (табл. 4) силового трансформатора усилителя, выпрямленным при помощи выпрямителя В. Питание катушки реле P_1 осуществляется через контакты K_1-K_1' и нормально-замкнутые контакты K_2 .


При срабатывании реле замыкаются контакты K_1 и K_1' . Первые включают красную сигнальную лампу «окончание диаграммной ленты», находящуюся на крышке прибора рядом с сигнальной лампой «прибор включен», а вторые блокируют контакты K_2-K_2' , благодаря чему сигнальная лампа продолжает гореть и после того, как круглое отверстие прошло и контакты K_1 и K_1' разошлись. Когда диаграммная лента среза клином, раздвигаясь, она заставляет двигаться, то замыкаются между собой контакты K_2 и K_2' и включают цепь питания реле P_2 .


Контакты K_2 и K_2' разомкнутся, синхронный двигатель, питание которого осуществляется через контакты K_2-K_2' , остановится, и красная сигнальная лампа будет продолжать гореть, так как реле P_1 не выключится. Теперь осуществляется через замкнутые контакты K_2-K_2' питание рядке нового рулона контакты K_1-K_1' , K_2-K_2' . Реле P_1 и реле P_2 выключится, поэтому разомкнется контакт K_1-K_1' и контакт K_2 . Красная сигнальная лампа погаснет, а синхронный двигатель включится.

IV. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИБОРА


1. Реверсивный двигатель и приводимые им в движение узлы электронного потенциометра

Для приведения измерительной схемы прибора к равновесию как в случае включения ее на измерение, так и в случае включения ее на проверку рабочего тока, служит, как сказано выше, реверсивный двигатель РД-09. Шестерня 53 (фиг. 18), одетая на выходной вал реверсивного двигателя 52, жестко сцеплена с шестерней 54, одетой на ось реохорда. Поэтому при вращении двигателя РД-09 поворачивается ось реохорда, а с нею вместе перемещается рычаг, передвигающий контактный ролик, скользящий вдоль спиралей реохорда.





Фиг. 13 Схема внутренних соединений силовой части потенциометра ЭП-09.



Фиг. 14 Схема внутренних соединений ЭП-09 со схемой блока сигнализации

об окончании диаграммной ленты

ось реверсивного двигателя 02, жестко связанная с шестерней 03, установленной на ось реохорда. Поэтому при вращении двигателя РД-09 поворачивается ось реохорда, а с нею вместе перемещается рычаг, передвигающий контактный ролик, скользящий вдоль спиралей реохорда.

бор включен» и схема сигнализации об окончании диаграммной ленты). Схемы внутренних соединений силовой части прибора изображены на фиг. 13 и 14.

Для включения прибора служит выключатель «прибор», расположенный на верхней передней части корпуса прибора. Рядом с ним расположен выключатель «диаграмма», служащий для выключения только синхронного двигателя СД-09. В прибор вмонтирован включенный последовательно с выключателем предохранитель на 3 ампера (фиг. 3).

2. Основные узлы силовой схемы и схемы сигнализации

а) Реверсивный двигатель

В центральной части кронштейна за передним откидным щитком расположен асинхронный реверсивный двигатель РД-09. Статор двигателя имеет две одинаковые обмотки, включаемые одна через конденсатор 1 мкф в сеть переменного тока напряжением 127 в 50 герц, а другая на выход каскада мощности усилителя (фиг. 9). Сопротивление каждой из обмоток 450—540 ом. В корпус двигателя, под его крышкой встроены редуктор, передаточное число которого определяет время пробега пишущей кареткой прибора всей шкалы (см. табл. 2). Для приборов с временем пробега кареткой всей шкалы 1 сек передаточное число равно $\frac{1}{15,62}$ для приборов с вре-

менем пробега кареткой всей шкалы 2,5 сек — $\frac{1}{39,06}$ для приборов с временем пробега кареткой всей шкалы 8 сек — $\frac{1}{136,7}$.

В крышке корпуса двигателя имеется два отверстия, закрыты винтами. Одно служит для заливки в редуктор масла, а другое для его слива.


б) Синхронный двигатель

Синхронный двигатель СД-09М помещается на внутренней стороне кронштейна (фиг. 3). Двигатель имеет две обмотки: рабочую, включающуюся в сеть 127 в, 50 герц, и пусковую, включающуюся в ту же сеть через фазосдвигающий конденсатор емкостью 4 мкф. Синхронное число оборотов двигателя 3000 об/мин*.

в) Сигнализация «прибор включен»


При включении прибора загорается зеленая сигнальная лампа «прибор включен», находящаяся на нижней части крышки прибора и питающаяся от вторичной обмотки силового трансформатора напряжением 6,3 в. (фиг. 13 и 14)

* При работе двигатель в приборе может нагреваться до 100°C.





пряжением 6,3 в (фиг. 13 и 14)

* При работе двигатель в приборе может нагреваться до 100°C.



пряжением 0,3 В (1,4).

* При работе приборе может нагреваться до 100°C.



Фиг. 11. Схема внутренних соединений измерительной части одноточечного потенциометра ЭПТ-09.

* При работе двигатель в приборе может нагреваться до 100°C.

100 герц. Сетевая обмотка п. двигателя включается непосредственно в сеть напряжением 127 в, частотой 50 герц через фазосдвигающий конденсатор C_2 емкостью 1 мкф. Вследствие различия частоты питания обеих обмоток, при отсутствии сигнала на сетках ламп L_2^I и L_3^{II} , ротор двигателя не вращается.

Постоянная составляющая пульсирующего тока содействует успокоению двигателя.

При появлении на сетках лампы каскада усиления по мощности напряжения той или иной фазы, зависящей от полярности первоначального сигнала постоянного тока, проводимость обеих ламп становится различной. Она, очевидно, в проводящий полупериод будет больше у той лампы, у которой анодное напряжение находится в фазе с напряжением на сетке, и меньше у той лампы, у которой анодное напряжение и напряжение на сетке находятся в противофазе.

В пульсирующем токе, проходящем в этом случае через управляющую обмотку реверсивного двигателя, появится переменная составляющая частотой 50 герц, амплитуда которой будет зависеть от напряжения первоначального сигнала постоянного тока, а фаза — от его полярности.

Магнитное поле, создаваемое этой составляющей в управляющей обмотке реверсивного двигателя, взаимодействует с магнитным полем сетевой обмотки, и ротор двигателя начинает вращаться. При смене фазы сигнала на сетках ламп ротор изменяет направление своего вращения на обратное. Скорость вращения зависит от амплитуды напряжения на сетках ламп, она уменьшается при уменьшении амплитуды и ее при подходе измерительной схемы к равновесию.

На входе измерителя, для отфильтровывания помех, введенных в измерительную цепь, имеется фильтр — двоярный конденсатор C_1 и C_2 с емкостной средней точкой.

Применение измерителя осуществляется от встроенного в прибор трансформатора (фиг. 8). Назначение обмоток трансформатора, как и назначение ламп из таблицы 4.

В приборе измерителя УЭ-119, устанавливаемого в прибор, для уменьшения потерь энергии прибора уменьшена величина емкости конденсаторов C_1 и C_2 лампы выходного каскада 6Н7С. Для уменьшения потерь энергии на 6Н7С. Необходимо успокоение лампы при ее работе. Необходимо наличие в усилителе отрицательной обратной связи. Для этого используются диоды типа ДГ-16. Для уменьшения потерь энергии на 6Н7С. Необходимо установить различную частоту повторения R_1 выводится наружу на верхней стороне лампы усилителя.

Таблица 4.

| №№ обмоток | №№ выводов | ЭДС на обмотках (в ²) | Число витков | Диаметр провода мм | Назначение обмотки |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|
| I | 1 и 2 | 127 | 1000±3 | 0,31 | Первичная обмотка |
| II (со средней точкой) | 3 и 4
4 и 5 | 317±5
317±5 | 2500±5
2500±5 | 0,11 | Питание ламп L_3 и L_4 |
| III | 6 и 7 | 317±5 | 2500±5 | 0,11 | Питание ламп L_1 и L_2 |
| IV | 13 и 14 | 36,8±0,5 | 290±1 | 0,31 | Питание 3-х позиционного регулирующего устройства или блока сигнализации об окончании диаграммной ленты |
| V | 11 и 12 | 6,9±0,2 | 55±1 | 1,16 | Питание накала ламп L_1 , L_2 , L_4 , питание сигнальной лампы, прибор включения* и питание катушки возбуждения вибропреобразователя |
| VI | 8 и 9 | 6,9±0,2 | 55±1 | 0,51 | Питание накала лампы L_3 |
| VII | 10 | — | 200
1 ряд | 0,2 | Экранная обмотка |

Схемы внутренних соединений измерительной части прибора приведены на фиг. 11 и 12.

V. СИЛОВАЯ СХЕМА И СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ

1. Назначение силовой схемы

Силовая схема прибора служит для питания напряжением 127 в переменного тока частотой 50 герц первичной обмотки силового трансформатора усилителя, сетевой обмотки реверсивного двигателя РД-09 и обеих обмоток синхронного двигателя СД-09. От вторичных обмоток силового трансформатора, в свою очередь, питаются, кроме усилителя, управляющая обмотка реверсивного двигателя РД-09 и схемы сигнальных устройств (цепь сигнальной лампы «при

* При измерении напряжений на вторичных обмотках вольтметром необходимо вводить в его показания поправку, учитывающую потребляемый вольтметром ток.

Примечание: Обозначения элементов схемы соответствуют фиг. 8.

Для регулировки чувствительности усилителя, то есть для изменения коэффициента его усиления, сопротивления утечки R_2 и R_3 (фиг. 8) включены в схему каскадов усиления напряжения потенциометрически.

При передвижении движков этих сопротивлений изменяется напряжение сигнала, подаваемого на сетку лампы последующего каскада усиления. Очевидно, что при установке движков сопротивлений R_2 и R_3 у заземленного конца сопротивления чувствительность усилителя равна нулю, а при установке их у противоположного конца она будет максимальной.


Оси движков в обоих регуляторах чувствительности выведены наружу из корпуса усилителя в виде рукояток. При повороте оси по часовой стрелке чувствительность падает при повороте против часовой стрелки — возрастает.

На сетку лампы первого каскада усиления напряжения подано отрицательное напряжение (смещение) при помощи сопротивления R и конденсатора C_c .

Анодные цепи лампы L_1 и первой половины лампы L_2 питаются напряжением, выпрямленным второй половиной лампы L_2 , работающей как диод. Для сглаживания пульсаций этого выпрямленного напряжения служат конденсатор C_6 , а для предотвращения обратных связей между каскадами, при наличии общего источника анодного питания, служат развязывающие фильтры R_3 и R_4 .

Схема включения лампы, усиленный по напряжению, подается на вход лампы каскада усиления по мощности. Он собран по схеме с трансформатором ТС, соединенных параллельно (фиг. 8). Режим работы лампы по мощности поясняется схемой фиг. 9. Выходная нагрузка одна из двух ламп мощности L_3 в виде лампы $6Д6$ или $6Д7$ и L_4 и из всех вторичных обмоток трансформатора показана только обмотка II (фиг. 8). Выходная мощность анодных ламп каскада мощ-

Лампы Л₁ и Л₂ подключены к противо-
действующей обмотке II трансформатора, а сред-
няя обмотка соединяется через управляющую обмотку
сервонапряженного двигателя с заземленными катодами ламп Л₃
напряжения на анодах обеих ламп в каждый данный мо-
мент переключается в противофазе. Поэтому при отсутствии сиг-
налов на входе в каждый полупериод одна лампа проводит
ток. Каждая лампа по мощности работает та-
ким образом в течение полупериода выпрямителя, в резуль-
тате чего каждая из ламп несет нагрузку обеих ламп — управляющей
и силовой. Сервонапряженный двигатель — появляется пульсирующий
ток, который усиливается по сравнению с частотой сети, т. е.

[illegible]

На ней схематично показан вибрационный преобразователь, входной трансформатор и два источника напряжения постоянного тока: источник измеряемого напряжения E_x и напряжение измерительного «мостика» VAB , включенные навстречу. Если напряжение измерительной схемы больше ЭДС термопары, то ток в преобразовательном каскаде пойдет в направлении, указанном сплошными стрелками в течение того полупериода, когда замкнуты контакты K_1 и K_2 , и пунктирными в течение того полупериода, когда замкнуты контакты K_2 и K_3 .

Если полярность сигнала изменится на обратную (E_x больше VAB), то направление токов в схеме тоже изменится на обратное и токи в первичной обмотке p_1 потекут от средней точки к концам обмотки.


Благодаря периодическому, с частотой 50 герц, изменению направления тока в первичной обмотке p_1 входного трансформатора, во вторичной его обмотке p_2 индуцируется напряжение переменного тока, фаза которого будет зависеть от полярности первоначального сигнала, и амплитуда от напряжения этого сигнала. Фаза сигнала на выходе из преобразовательного каскада в конечном счете определяет направление вращения реверсивного двигателя, а его амплитуда скорость этого вращения.

Сердечник и кожух входного трансформатора, помещающегося внутри корпуса усилителя, сделаны из пермалоя и заземлены для уменьшения влияния внешних магнитных полей на работу прибора. С этой же целью обмотки входного трансформатора секционированы и секции симметрично расположены на двух стержнях сердечника. Входной трансформатор усиливает сигнал по напряжению примерно в 15 раз.


Из преобразовательного каскада сигнал подается на вход трехкаскадного усилителя напряжения. Назначение основных элементов схемы усилителя напряжения ясно из таблицы 3.

Таблица 3.

| Элементы
схемы | Лампа | Сопротив-
ление
утечки | Анодная
нагрузка | Разделит.
конденсатор | Примерный
коэффициент
усиления
каскада |
|-------------------|------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|
| I | Π_1 (первая
половина) | Вторичная
обмотка
вторичного
трансформатора | R_3 | C_3 | 30 |
| II | Π_1 (вторая
половина) | R_3 (пере-
мен.) | R_5 | C_7 | 30 |
| III | Π_2 (первая
половина) | R_7 (пере-
мен.) | R_8 | C_8 | 20 |




Фиг. 7. Вид сзади электронного усилителя типа УЭ-100.
1 - переключатель на лампу 6Н7С;
2 - переключатель на лампу 6Н9С;
3 - тумблер питания лампы 6Н7С;
4 - тумблер питания лампы 6Н9С.



Фиг. 8. Принципиальная схема электронного усилителя УЭ-100

| № | по таблице | входной трансформатор | R _в | C _в | W |
|-----|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----|
| I | L ₁ (вторая половина) | R ₂ (перемен) | R ₂ | C ₁ | 30 |
| III | L ₂ (первая половина) | R ₇ (перемен) | R ₃ | C ₈ | 20 |


ционного преобразователя, когда он вставляется в контактную панель усилителя. При помощи регулировочных винтов 142 регули-



Вибрационный преобразователь
состоит из следующих частей:
1. Вибрационный преобразователь
2. Трансформатор
3. Конденсатор
4. Резистор
5. Диод
6. Выключатель

Вибрационный преобразователь
состоит из следующих частей:
1. Вибрационный преобразователь
2. Трансформатор
3. Конденсатор
4. Резистор
5. Диод
6. Выключатель

тельность замыкания игольчатых контактов с плоскими. Регулировочные винты контактные стопорными винтами 143. Вибрационный преобразователь закрывается кожухом — экраном из мягкого железа 132 (фиг. 7), заземляющимся благодаря одетому на него прижимному кольцу, крепящемуся винтами к заземленному кожуху усилителя.



Фиг. 6 Принципиальная схема преобразовательного каскада усилителя

На фиг. 6 изображена принципиальная схема преобразовательного каскада усилителя.

д) Электронный усилитель*

Как указано выше, нескомпенсированное напряжение постоянно-го тока измерительной схемы подается на вход электронного усилителя, преобразуется в нем в переменное напряжение частотой 50 герц, усиливается и заставляет реверсивный двигатель вращаться в ту или другую сторону, чтобы привести измерительную схему к равновесию. В приборе ЭИП-09 установлен усилитель с преобразовательным каскадом, 3 каскадами усиления напряжения и выходным каскадом усиления мощности. В приборах с временем пробега каретки всей шкалы 8 и 2,5 сек устанавливается усилитель типа УЭ-09, а в приборах с временем пробега каретки всей шкалы 1 сек — усилитель типа УЭ-119. Принципиальная схема усилителя типа УЭ-109 изображена на фиг. 8, а внешний вид на фиг. 7.

Преобразовательный каскад


Преобразование поступающего из измерительной схемы сигнала постоянного тока в сигнал переменного тока осуществляется в преобразовательном каскаде усилителя, состоящем из вибрационного преобразователя и входного трансформатора.

Вибрационный преобразователь (фиг. 5) представляет из себя электромагнитное реле, катушка возбуждения которого 135 питается от источника тока частотой 50 герц, напряжением 6,3 в. В полости катушки помещается верхний, незакрепленный конец плоской пружинной пластины 136, на который одет наконечник 137 из мягкого железа. Нижний конец пластины 136 закреплен. Катушка возбуждения помещается между полюсами NS постоянного магнита 138. При прохождении через нее переменного тока, железный наконечник 137, перемещаясь под влиянием поля катушки, притягивается 50 раз в секунду то к одному полюсу магнита, то к другому, в результате чего пластина начинает вибрировать с частотой 50 герц. При этом расположенные в нижней части пластины плоские платинопродиевые контакты 140 касаются попеременно неподвижных платинопродиевых игльчатых контактов 139, укрепленных в пружинных держателях. Для подведения питания к катушке возбуждения, а также для соединения вибрирующей пластины с контактами со схемой служат токоподводящие штыри 141, впрессованные в пластмассовый цоколь и вставляющиеся в гнезда контактной панели, расположенной на усилителе.

Возле штырей, на цоколе обозначены их номера. Штыри №№ 1 и 2 служат для подведения питания к катушке возбуждения (6,3 в). Штыри №№ 3 и 5 соединены с неподвижными контактами, а штырь № 4 с вибрирующей пластиной. Штырь № 6 служит для заземления стойки 144 вибрационного преобразователя (фиг. 5). Центральный штырь — ключ служит для правильной ориентировки вибра-

* Для отчетливого понимания работы электронного усилителя необходимо знание основ радиотехники, которые не могут быть здесь изложены. Не знакомым с ними работникам эксплуатации рекомендуется обратиться к изложениям основ радиотехники.

Фиг. 3 Расположение узлов многоточечного потенциометра ЭПН 09 в корпусе прибора и на его откидном кронштейне.



В электронных автоматических потенциометрах, предназначенных для измерения температуры и работающих в комплекте с термопарами, предусмотрена автоматическая компенсация влияния на показания прибора температуры свободных концов термопар в том случае, если свободные концы помещаются внутри прибора (то есть к зажимам прибора подключены либо сами термопары, либо удлиняющие их компенсационные провода).

В таких приборах сопротивление R_m , выполненное не из манганина, как все остальные сопротивления измерительного «мостика», а из меди, помещается в непосредственном соседстве с свободными концами термопар и поэтому его температура близка к температуре свободных концов*.

При изменении температуры свободных концов изменяется температура и сопротивление катушки R_m , а следовательно, и напряжение между точками А и В измерительной схемы.

Сопротивление R_m подобрано таким образом, что напряжение между точками А и В изменяется на ту же величину, на которую изменяется ЭДС термопары вследствие изменения температуры ее свободных концов, в результате чего показания прибора остаются без изменения.

2. Основные узлы измерительной схемы

а) Панель с катушками измерительного «мостика»

Сопротивления измерительного «мостика» (фиг. 2) R_m (№ 2), R_n (№ 3), R_k (№ 5), R_c (№ 6) и вспомогательное сопротивление R_s (№ 4) выполнены из манганиновой проволоки, намотанной на пластмассовые каркасы, смонтированные на пластмассовой же панели. Панель с катушками измерительного «мостика» помещается на внутренней стороне откидного кронштейна прибора (фиг. 3) и закрыта съемным железным кожухом — экраном.

Манганиновые обмотки катушек измерительного «мостика» составлены для стабилизации их сопротивления и пропитаны бакелитовым лаком. Для того, чтобы при градуировке прибора не трогать обмотку катушек и тем не уничтожать эффект от их старения, к катушкам R_m и R_n добавлены сопротивления в виде спиралей из манганиновой проволоки (фиг. 2, а и б). Катушки измерительного «мостика» подключаются к колодке № 1.

б) Реохорд

Реохорд помещается на задней стороне откидного кронштейна прибора (фиг. 3) и закрыт съемным железным кожухом — экраном. Он представляет собой 2 спирали из калиброванной манганиновой проволоки, намотанной на изолированные медные шины. Одна спираль является рабочей, а другая служит для отвода тока и закорочена.

* В приборах со шкалами, градуированными в милливольты, а также в приборах, работающих в комплекте с РП, сопротивление R_m выполнено из манганина.

Обе спирали, так же как и катушка R_m , шунтирующая спираль R , смонтированы на пластмассовом диске. Три противоления реохорда для всех приборов ЭПП-09 равно

Намотка спиралей равномерная, что позволяет изготовить приборы с стандартными печатными шкалами. Диск реохорда имеет форму бочкообразного ролика, сделанного из сплава с медью (10%), контактирующего одновременно с двумя и перемещающегося вдоль них при помощи рычага и жестко с рычагом и имеет возможность при своем движении вращаться, благодаря чему поверхность ролика равномерно.

в) Компенсационная катушка R_m

Как было указано выше, медное сопротивление R_m помещается в приборе, работающем в комплекте с термопарами, в непосредственной близости от свободных концов термопар. В точечных приборах катушка R_m смонтирована на панели № 4, к которой присоединяется термопара. В приборах, вследствие имеющегося перепада температур, для подключения термопар к медному сопротивлению R_m используются зажимы, служащими для подключения термопар. Для этого к зажимам, служащим для подключения термопар (фиг. 3, колодка 4), присоединены соответствующие градуированные компенсационные провода соответствующей градуировки отрезков спаиваются с медными проводами отключателю приемников. Все спай связываются с помощью той пластмассовой коробки, в которой находится сопротивление R_m (фиг. 4а).

Величина сопротивления катушки R_m для всех приборов, поэтому она одинакова для всех приборов, независимо от предела измерений.

Медные провода от свободных концов термопар, находящиеся в шкалах, подключаются к приемникам, находящимся в шкалах кронштейна (фиг. 3). У многоточечных приборов градуированной в милливольты, а также у многоточечных приборов, работающих в комплекте с РП, зажимы, служащие для подключения приемников, соединяются с переключателем приемников (фиг. 4б), а катушка R_m , выполненная из манганина, помещается под № 1 на панелике измерительной.

г) Переключатель приемников

Во все многоточечные приборы устанавливается 24-позиционный переключатель с 24 парами никелевыми токосъемными кольцами. Соединения осуществляются при помощи 2-х подвижных контактов. Схема соединения ламелей переключателя от всех точек измерения.

В электронных автоматических потенциометрах, предназначенных для измерения температуры и работающих в комплекте с термопарами, предусмотрена автоматическая компенсация влияния на показания прибора температуры свободных концов термопар. В том случае, если свободные концы помещаются внутри прибора (то есть к зажимам прибора подключены либо сами термопары, либо удлиняющие их компенсационные провода).

В таких приборах сопротивление R_{μ} , выполненное из манганина, как все остальные сопротивления измерительного «мостика», а из меди, помещается в непосредственном соседстве с свободными концами термопар и поэтому его температура близка к температуре свободных концов*.

При изменении температуры свободных концов изменяется температура и сопротивление катушки R_{μ} , а следовательно, и напряжение между точками А и Б измерительной схемы.

Сопротивление R_{μ} подобрано таким образом, что напряжение между точками А и Б изменяется на ту же величину, на которую изменяется ЭДС термопары вследствие изменения температуры ее свободных концов, в результате чего показания прибора остаются без изменения.

2. Основные узлы измерительной схемы

а) Панель с катушками измерительного «мостика»

Сопротивления измерительного «мостика» (фиг. 2) R_{μ} (№ 2), R_{μ} (№ 3), R_{μ} (№ 5), R_{μ} (№ 6) и вспомогательное сопротивление R_{μ} (№ 4) выполнены из манганиновой проволоки, намотанной на пластмассовые каркасы, смонтированные на пластмассовой панели. Панель с катушками измерительного «мостика» помещается на внутренней стороне откидного кронштейна прибора (фиг. 3) и закрыта съемным железным кожухом — экраном.

Манганиновые обмотки катушек измерительного «мостика» со старены для стабилизации их сопротивления и пропитаны бакелитовым лаком. Для того, чтобы при градуировке прибора не трогать обмотку катушек и тем не увичтожать эффект от их старения, к катушкам R_{μ} и R_{μ} добавлены сопротивления в виде спиралей из манганиновой проволоки (фиг. 2, а и б). Катушки измерительного «мостика» подключаются к колодке № 1.

б) Реохорд

Реохорд помещается на задней стороне откидного кронштейна прибора (фиг. 3) и закрыт съемным железным кожухом — экраном. Он представляет собой 2 спирали из калиброванной манганиновой проволоки, намотанной на изолированные медные шины. Одна спираль является рабочей, а другая служит для отвода тока и закоротчена.

* В приборах со шкалами, градуированными в милливольты, а также в приборах, работающих в комплекте с РП, сопротивление R_{μ} выполнено из манганина.

Обе спирали, так же как и катушка R_{μ} , шунтирующая рабочую спираль R_{μ} , смонтированы на пластмассовом диске. Приведенное сопротивление реохорда для всех приборов ЭПП-09 равно 90 Ом.

Намотка спиралей равномерная, что позволяет изготавливать приборы с стандартными печатными шкалами. Движок реохорда имеет форму бочкообразного ролика, сделанного из сплава серебра (90%) с медью (10%), контактирующего одновременно с обеими спиралями и перемещающегося вдоль них при помощи рычага, приводимого в движение реверсивным двигателем РД-09. Ролик не связан жестко с рычагом и имеет возможность при своем поступательном движении вращаться, благодаря чему поверхность его изнашивается равномерно.

в) Компенсационная катушка R_{μ}


Как было указано выше, медное компенсационное сопротивление помещается в приборе, работающем в комплекте с термопарами, в непосредственной близости от свободных концов термопар. В одноточечных приборах катушка R_{μ} смонтирована на колодке с зажимными контактами № 4, к которой присоединяется термопара. У многоточечных приборов, вследствие имеющегося перепада температур между зажимами, служащими для подключения термопар, свободные концы термопар и медное сопротивление R_{μ} сосредоточены в одном месте. Для этого к зажимам, служащим для присоединения термопар (фиг. 3, колодка 4), присоединены согласно полярности отрезки компенсационных проводов соответствующей градуировки. Другие компенсационные провода с медными проводками, идущими к переключателю приемников. Все спай связываются вместе и заводятся внутрь той пластмассовой жеробки, в которой находится и медное сопротивление R_{μ} (фиг. 4а).

Величина сопротивления катушки R_{μ} зависит от градуировки прибора, поэтому она одинакова для всех приборов одной градуировки, независимо от предела измерений.



Медные провода от свободных концов термопар подходят к переключателю приемников, находящемуся в нижней части откидного кронштейна (фиг. 3). У многоточечных приборов с шкалой, градуированной в милливольты, а также у многоточечных приборов, работающих в комплекте с РП, зажимы, служащие для присоединения термопар, соединяются с переключателем медными проводами (фиг. 4б), а катушка R_{μ} , выполненная из манганиновой проволоки, помещается под № 1 на панели измерительного «мостика».



а) Переключатель приемников

Во все многоточечные приборы устанавливается двухполюсный 24-позиционный переключатель с 24 парами никелевых ламелей и 24 никелевыми токосъемными кольцами. Соединение ламелей с кольцами осуществляется при помощи 2х подвижных серебряных штепселей. Схема соединения ламелей переключателя определяется количеством точек измерения.



3. Presentation of the evidence





...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...


...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

ЧАСТЬ IV. Сведения по уходу и ремонту

§ 1. Уход за прибором

Для того чтобы прибор работал исправно, за ним необходимо вести правильный уход. Уход за прибором заключается в своевременном выполнении работ по уходу и ремонту. Уход за прибором должен осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе.

1. Очистка

Прибор должен содержать в чистоте. Для очистки прибора необходимо использовать только чистую воду. При очистке прибора необходимо соблюдать следующие правила: 1. Не использовать абразивные вещества. 2. Не использовать горячую воду. 3. Не использовать жесткую воду. 4. Не использовать мыло. 5. Не использовать другие моющие средства. 6. Не использовать тряпки, содержащие абразивные вещества. 7. Не использовать другие предметы, способные повредить прибор.

2. Чистка

Чистка прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе. Чистка прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе.

3. Смазка

Смазка прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе. Смазка прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе.

4. Укрепление

Укрепление прибора должно осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе. Укрепление прибора должно осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе.

При выполнении работ по уходу за прибором необходимо соблюдать следующие правила:

§ 2. Порядок замены отдельных узлов

При замене отдельных узлов прибора необходимо соблюдать следующие правила:

1. Проверить состояние узла.

2. Проверить состояние узла.

3. Проверить состояние узла.

4. Проверить состояние узла.

5. Проверить состояние узла.

При выполнении работ по замене отдельных узлов прибора необходимо соблюдать следующие правила:

1. Проверить состояние узла.

2. Проверить состояние узла.

3. Проверить состояние узла.

4. Проверить состояние узла.

онту

использованы под
рекламационные
цели

использованы ма-
ти сравнительных
текстов, вступе-
кабелей и т.д.
была зафиксиро-

были поврежден-
и нанесены

связи ГОИ-51
Механизм

14. Сделает подтя-

смере в условиях

кристалл, вхо-

тора не передан

достоин не вер-

сти с соответствую-

достоинств, раз-
р, а также в со-
вещности, в со-
твенности с со-
твенности с со-

3. Исследования и их результаты

В ходе исследования были выявлены следующие факторы, влияющие на процесс:

1. Температура окружающей среды.

2. Влажность воздуха.

3. Давление.

4. Скорость движения воздуха.

5. Наличие пыли и других загрязнителей.

6. Наличие электромагнитных помех.

7. Наличие вибрации.

8. Наличие статического электричества.

9. Наличие радиационного воздействия.

10. Наличие химических воздействий.

Таблица параметров

| Параметр | Единица измерения | Значение |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| Температура | °C | 20 ± 2 |
| Влажность | % | 60 ± 5 |
| Давление | мм.рт.ст. | 760 ± 5 |
| Скорость движения воздуха | м/с | 0,5 ± 0,1 |
| Наличие пыли | г/м³ | ≤ 0,1 |
| Наличие электромагнитных помех | В/м | ≤ 10 |
| Наличие вибрации | мм/с² | ≤ 0,1 |
| Наличие статического электричества | кВ | ≤ 1 |
| Наличие радиационного воздействия | Р | ≤ 0,1 |
| Наличие химических воздействий | г/м³ | ≤ 0,1 |

ЧАСТЬ V. Дополнительные сведения

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

2. *Environ Biol Fish* (2007) 79:171–180

81 9000 000000 000000 000000 000000

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible][illegible]

本行 2019 年 12 月 31 日 12 个月非衍生金融资产公允价值如下：

[illegible]

1. 在《共产党宣言》中，马克思和恩格斯指出：“无产阶级专政是无产阶级革命胜利后，无产阶级对资产阶级实行专政的过渡时期。”这一论断是马克思主义国家学说的核心内容之一。在《国家与革命》中，列宁进一步发展了这一思想，指出无产阶级专政是无产阶级专政的过渡时期，是无产阶级对资产阶级实行专政的过渡时期。在《国家与革命》中，列宁指出：“无产阶级专政是无产阶级专政的过渡时期，是无产阶级对资产阶级实行专政的过渡时期。”

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

[illegible]

Figure 1

1. 2019年12月1日，在北京市昌平区回龙观镇龙泽苑社区，
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834.

新 加 坡 華 僑 報 社 啟

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。
 2. 支票的有效期为自签发之日起 10 个工作日内。
 3. 支票的金额不得超过账户余额。
 4. 支票的签发人必须是账户持有人或其授权代理人。
 5. 支票的收款人必须是本行开户的客户。
 6. 支票的签发必须使用本行提供的支票簿。
 7. 支票的签发必须加盖本行规定的印章。
 8. 支票的签发必须填写完整，包括日期、金额、收款人等。
 9. 支票的签发必须使用中文。
 10. 支票的签发必须符合相关法律法规的要求。

附：《中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册》

[Faint, illegible handwritten notes]

[illegible]

44074 W. 2

1. 總編輯
 2. 編輯
 3. 編輯
 4. 編輯
 5. 編輯
 6. 編輯
 7. 編輯
 8. 編輯
 9. 編輯
 10. 編輯
 11. 編輯
 12. 編輯
 13. 編輯
 14. 編輯
 15. 編輯
 16. 編輯
 17. 編輯
 18. 編輯
 19. 編輯
 20. 編輯
 21. 編輯
 22. 編輯
 23. 編輯
 24. 編輯
 25. 編輯
 26. 編輯
 27. 編輯
 28. 編輯
 29. 編輯
 30. 編輯
 31. 編輯
 32. 編輯
 33. 編輯
 34. 編輯
 35. 編輯
 36. 編輯
 37. 編輯
 38. 編輯
 39. 編輯
 40. 編輯
 41. 編輯
 42. 編輯
 43. 編輯
 44. 編輯
 45. 編輯
 46. 編輯
 47. 編輯
 48. 編輯
 49. 編輯
 50. 編輯
 51. 編輯
 52. 編輯
 53. 編輯
 54. 編輯
 55. 編輯
 56. 編輯
 57. 編輯
 58. 編輯
 59. 編輯
 60. 編輯
 61. 編輯
 62. 編輯
 63. 編輯
 64. 編輯
 65. 編輯
 66. 編輯
 67. 編輯
 68. 編輯
 69. 編輯
 70. 編輯
 71. 編輯
 72. 編輯
 73. 編輯
 74. 編輯
 75. 編輯
 76. 編輯
 77. 編輯
 78. 編輯
 79. 編輯
 80. 編輯
 81. 編輯
 82. 編輯
 83. 編輯
 84. 編輯
 85. 編輯
 86. 編輯
 87. 編輯
 88. 編輯
 89. 編輯
 90. 編輯
 91. 編輯
 92. 編輯
 93. 編輯
 94. 編輯
 95. 編輯
 96. 編輯
 97. 編輯
 98. 編輯
 99. 編輯
 100. 編輯

一、 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$
 二、 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial L}{\partial y}$
 三、 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{\partial L}{\partial z}$
 四、 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \theta}$
 五、 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \phi}$
 六、 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \psi}$
 七、 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\chi}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \chi}$
 八、 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\eta}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \eta}$
 九、 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\xi}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \xi}$
 十、 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\zeta}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \zeta}$

7. The following are the names of the persons who have been appointed as members of the Board of Directors of the Corporation:

[illegible][illegible][illegible]

... 1940 ...

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[illegible]

2025

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

10/24/2014 10:24:14 AM 10/24/2014 10:24:14 AM 10/24/2014 10:24:14 AM 10/24/2014 10:24:14 AM 10/24/2014 10:24:14 AM

第 3 章 数据库系统概论

$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{8}x^8 + \frac{1}{9}x^9 + \frac{1}{10}x^{10}$

$f'(x) = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8 + x^9 + x^{10}$

$f''(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + 6x^5 + 7x^6 + 8x^7 + 9x^8 + 10x^9$

१०

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

○ 此等文字，皆係古人所遺，不可不讀。

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

1. The first of the main tasks of the foreign policy of the USSR is to ensure the security of the country and the peace of the world. This is achieved by the development of friendly relations with all states, regardless of their social system, and by the strengthening of the international law.

2. The second task is to ensure the economic development of the country and the improvement of the living standards of the population. This is achieved by the development of trade and economic relations with all states, and by the strengthening of the international economic cooperation.

3. The third task is to ensure the cultural and scientific development of the country and the improvement of the cultural and scientific level of the population. This is achieved by the development of cultural and scientific relations with all states, and by the strengthening of the international cultural and scientific cooperation.

II. Methods of foreign policy

1. The main methods of foreign policy are: diplomatic, economic, cultural and scientific, and military. These methods are used in combination with each other to achieve the goals of foreign policy.

2. Diplomatic methods include: negotiations, conferences, and the exchange of ambassadors. These methods are used to establish and maintain friendly relations with other states.

3. Economic methods include: trade, economic aid, and the development of international economic cooperation. These methods are used to ensure the economic development of the country and the improvement of the living standards of the population.

4. Cultural and scientific methods include: cultural exchange, scientific cooperation, and the development of international cultural and scientific cooperation. These methods are used to ensure the cultural and scientific development of the country and the improvement of the cultural and scientific level of the population.

5. Military methods include: the development of the armed forces, the strengthening of the national defense, and the maintenance of international peace and security. These methods are used to ensure the security of the country and the peace of the world.

6. The foreign policy of the USSR is based on the principles of international law, the sovereignty of states, and the equality of all states. These principles are used to guide the foreign policy of the USSR in all its activities.

7. The foreign policy of the USSR is also based on the principle of non-alignment. This principle is used to ensure that the USSR does not become involved in any military alliances or blocs, and that it remains independent and free to develop friendly relations with all states.

8. The foreign policy of the USSR is also based on the principle of peaceful coexistence. This principle is used to ensure that the USSR and the other states of the world can live in peace and harmony, regardless of their social systems.

9. The foreign policy of the USSR is also based on the principle of mutual respect for territorial integrity and sovereignty. This principle is used to ensure that the USSR and the other states of the world do not interfere in the internal affairs of each other, and that they respect the territorial integrity and sovereignty of each other.

10. The foreign policy of the USSR is also based on the principle of mutual non-interference in internal affairs. This principle is used to ensure that the USSR and the other states of the world do not interfere in the internal affairs of each other, and that they respect the internal affairs of each other.

1. При сборке прибора в первую очередь
устанавливаются детали, входящие в состав
его основной конструкции. При этом
следует соблюдать порядок сборки, указанный
в инструкции по эксплуатации.

§ 3. Порядок разборки узла прибора для чистки и смазки

При разборке прибора следует соблюдать следующие правила:
1. Разбирать прибор следует в чистом помещении.
2. Разбирать прибор следует в перчатках.
3. Разбирать прибор следует в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

а) При разборке прибора следует соблюдать следующие правила:
1. Разбирать прибор следует в чистом помещении.
2. Разбирать прибор следует в перчатках.
3. Разбирать прибор следует в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Разборка прибора должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

б) При разборке прибора следует соблюдать следующие правила:
1. Разбирать прибор следует в чистом помещении.
2. Разбирать прибор следует в перчатках.
3. Разбирать прибор следует в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

в) При разборке прибора следует соблюдать следующие правила:
1. Разбирать прибор следует в чистом помещении.
2. Разбирать прибор следует в перчатках.
3. Разбирать прибор следует в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

г) При разборке прибора следует соблюдать следующие правила:
1. Разбирать прибор следует в чистом помещении.
2. Разбирать прибор следует в перчатках.
3. Разбирать прибор следует в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

§ 4. Порядок подбора и проверки комплектации

При подборе и проверке комплектации прибора следует соблюдать следующие правила:
1. Проверять комплектацию прибора следует в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2. Проверять комплектацию прибора следует в чистом помещении.
3. Проверять комплектацию прибора следует в перчатках.

§ 5. Проверка надежности конструкции

При проверке надежности конструкции прибора следует соблюдать следующие правила:

- а) Проверить надежность конструкции прибора следует в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- б) Проверить надежность конструкции прибора следует в чистом помещении.
- в) Проверить надежность конструкции прибора следует в перчатках.

При проверке надежности конструкции прибора следует соблюдать следующие правила:

1. The first part of the document is a list of names and titles of the participants in the meeting. The names are written in Chinese characters and are arranged in a list format. The titles are also written in Chinese characters and are arranged in a list format.

二、会议主要内容

2. The second part of the document is a summary of the main content of the meeting. It describes the topics discussed, the decisions made, and the actions to be taken. The summary is written in Chinese characters and is arranged in a paragraph format.

3. The third part of the document is a detailed account of the meeting. It describes the discussions, the decisions made, and the actions to be taken. The account is written in Chinese characters and is arranged in a paragraph format.

4. The fourth part of the document is a summary of the meeting. It describes the topics discussed, the decisions made, and the actions to be taken. The summary is written in Chinese characters and is arranged in a paragraph format.

5. The fifth part of the document is a detailed account of the meeting. It describes the discussions, the decisions made, and the actions to be taken. The account is written in Chinese characters and is arranged in a paragraph format.

6. The sixth part of the document is a summary of the meeting. It describes the topics discussed, the decisions made, and the actions to be taken. The summary is written in Chinese characters and is arranged in a paragraph format.

7. The seventh part of the document is a detailed account of the meeting. It describes the discussions, the decisions made, and the actions to be taken. The account is written in Chinese characters and is arranged in a paragraph format.

三、会议结论

8. The eighth part of the document is a summary of the meeting. It describes the topics discussed, the decisions made, and the actions to be taken. The summary is written in Chinese characters and is arranged in a paragraph format.


四、附件


9. The ninth part of the document is a list of the attachments to the meeting. The attachments are written in Chinese characters and are arranged in a list format.


10. The tenth part of the document is a summary of the meeting. It describes the topics discussed, the decisions made, and the actions to be taken. The summary is written in Chinese characters and is arranged in a paragraph format.

11. The eleventh part of the document is a detailed account of the meeting. It describes the discussions, the decisions made, and the actions to be taken. The account is written in Chinese characters and is arranged in a paragraph format.



12. The twelfth part of the document is a summary of the meeting. It describes the topics discussed, the decisions made, and the actions to be taken. The summary is written in Chinese characters and is arranged in a paragraph format.









Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3





Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3





Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3







Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3







Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3


















































При неизменной величине рабочего тока и сопротивлений обеих ветвей напряжение между точками А и Б зависит только от положения движка реохорда А. Одновременно с перемещением движка вдоль по реохорду перемещается вдоль шкалы прибора и каретка с указателем, так что каждому положению движка реохорда соответствует определенное положение указателя на шкале.

Напряжение между точками А и А' определяет область измерения прибора.

Для измерения ЭДС термопары В или другого приемника, являющегося источником постоянной ЭДС, приемник включается последовательно с электронным услителем УЭ и диагональ АВ (переключатель П₁ установлен в положение «и», измерение, как показано на фиг. 2). Напряжение Е₁ направлено навстречу напряжению измерительной схемы в точках А и Б. Для уменьшения влияния на работу прибора помех, наводимых в приемнике внешними электромагнитными полями, имеется фильтр, состоящий из емкости С₁ и сопротивления R₁.

Для каждого значения измеряемой ЭДС можно найти такое положение движка реохорда, когда значения ЭДС и уравновешивающего ее напряжения между точками А и Б станут равными и ток в диагонали АВ будет равен 0. Это уравновешивание осуществляется следующим образом: если ЭДС термопары не равна напряжению между точками А и Б, то нескомпенсированное напряжение постоянного тока («сигнал») подается на вход электронного усилителя УЭ. Полярность «сигнала» зависит от того, что больше — измеряемая ЭДС, или напряжение между точками А и Б. Нескомпенсированное напряжение в услителе преобразуется в переменное напряжение частотой 50 герц, усиливается и заставляет реверсивный двигатель РД-09 вращаться в направлении, зависящем от полярности первоначального сигнала. Реверсивный двигатель кинематически связан с движком реохорда и с кареткой, перемещающей указатель вдоль шкалы. Он передает движок реохорда до тех пор, пока «сигнал», уменьшаясь, не станет равным нулю (вернее меньшим той величины его, которую чувствует усилитель). Тогда двигатель останавливается, а движок реохорда и каретка с указателем занимают положение, соответствующее измеряемой ЭДС.

Дальнейшие изменения измеряемой ЭДС снова вызывают вращение двигателя и перемещение движка реохорда и указателя. Таким образом, в электронных автоматических потенциометрах измерительное устройство следит за изменением измеряемой величины. Если прибор одноконтурный, то zero-указательное на той же каретке, что и указатель, непрерывно записывает на движущейся диаграммной ленте значение измеряемой величины.

Многоконтурный прибор снабжен переключателем автоматического подключения к измерительной схеме по очереди все присоединенные к прибору термопары. После наступления компенсации печатающий механизм каретки отпечатывает точку с порядковым номе-

ром термопары: 10, которой в данный момент измеряется. Затем переключатель, а оптически переключающийся, присоединяет к измерительной схеме прибора следующую термопару. Точки образуют на движущейся диаграммной ленте ряд линий, характеризующих изменение во времени измеряемой величины.

Таким образом, измерение и запись температуры осуществляется в приборах ЭПП-09 автоматически.

Подавание потенциометра правильным только в том случае, если по ветви измерительной схемы протекает ток определенной силы. Этот ток будем называть «рабочий ток». Проверка и установка нужного значения рабочего тока осуществляется в приборах ЭПП-09 тоже автоматически.

Для этого периодически происходит автоматическое переключение переключателя П₁ из положения «и» — измерение в положение «к» — контроль (фиг. 2). При этом термопара от измерительной схемы отключается, а к схеме подключается источник постоянной ЭДС, нормальный элемент В₁. Происходит сравнение величин падений напряжения на сопротивлениях R₁ и ЭДС нормального элемента, которые равны друг другу, если рабочий ток в измерительном «мостике» установлен правильно.

Если же рабочий ток установлен неверно, то падение напряжения на сопротивлении R₁ окажется больше или меньше Е₁. На вход усилителя поступит «сигнал», и реверсивный двигатель начнет вращаться в направлении, зависящем от полярности этого «сигнала». Одновременно с включением переключателя в положение «к» возникает кинематическая связь двигателя с движками реостатов R₁ и R₂, регулирующих рабочий ток. При этом одновременно перемещаются не только движки реостатов, но и движок реохорда и каретка с указателем. Вращение реверсивного двигателя, а следовательно, и перемещение движков реостатов происходит до тех пор, пока рабочий ток не достигнет нужного значения.

В момент окончания установки рабочего тока указатель перестает перемещаться по шкале, а по окончании установки возвращается в положение, соответствующее значению измеряемой величины. Кроме автоматической проверки рабочего тока в приборе предусмотрена ручная его проверка, осуществляемая нажатием специальной кнопки. При этом происходит переключение переключателя из положения «и» в положение «к» и последующая автоматическая установка рабочего тока реверсивным двигателем, как указано выше.

При проверке рабочего тока переключатель ПК включает параллельно входу усилителя сопротивление R₂, служащее для снижения чувствительности усилителя во время проверки рабочего тока по сравнению с чувствительностью его во время измерения ЭДС, что необходимо в связи с тем, что сигнал при отсутствии равновесия во время проверки рабочего тока значительно больше, чем во время процесса измерения.

8. При изменении напряжения питания силовой схемы на $\pm 10\%$ от номинального и частоты на $\pm 5\%$ от номинальной погрешность показаний и записи не выходит за пределы основной погрешности.

9. Погрешность скорости продвижения диаграммной ленты не превышает $\pm 0,5\%$ заданной скорости при частоте тока питания 50 герц.

10. При изменении частоты тока питания скорость продвижения диаграммной ленты изменяется пропорционально изменению частоты.

11. Мощность, потребляемая прибором, не превосходит 130 ватт. При заказе электронного автоматического потенциометра ЭПП-09 необходимо указывать:

- а) предел измерения;
- б) градуировку термопары (для приборов с градусной шкалой);
- в) количество точек записи;
- г) время пробега каретки всей шкалы;
- д) тип регулятора (если таковой требуется).

Пример заказа: Электронный автоматический потенциометр ЭПП-09; градуировка ХА; предел измерений 0—1100°С; время пробега каретки всей шкалы 8 сек; количество точек записи 6.

Регулятор электрический, трехпозиционный.

При заказе не следует выбирать (если это не требуется для измерения и записи быстроменяющихся величин при помощи малоинерционных приемников) приборы с малым временем пробега каретки всей шкалы (1 и 2,5 сек), так как обычные приемники, например, стандартные термопары, с которыми работают в комплекте ЭПП-09, обладают значительной инерционностью, вследствие чего быстродействующие приборы не могут быть эффективно использованы. Кроме того, надо помнить, что быстрота пробега каретки связана с большей изнашиваемостью деталей и с относительно меньшим сроком службы быстродействующих приборов.


IV. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

1. Принцип работы измерительной схемы

Принципиальная упрощенная измерительная схема электронного автоматического одноточечного потенциометра изображена на фиг. 2.

Схема, состоящая из 2-х ветвей ВАГ и ВБГ, представлена для наглядности в виде четырехплечного «мостика». Она питается от источника постоянного тока E_0 (сухой элемент), последовательно с которым в диагональ ВГ включены 2 резистора R_1 и R_2 , служащие для регулировки (установки) рабочего тока в измерительной схеме. Один из них служит для грубой, а другой для тонкой регулировки.

По сопротивлению R (реохорд), находящемуся в ветви ВАГ, перемещается движок А.



Фиг. 2. Принципиальная измерительная схема одноточечного потенциометра ЭПП-09.

В том случае, если прибор предназначен, кроме измерения и записи температуры, еще и для ее регулирования, он снабжается специальными электрическим или пневматическим регулирующим устройством, встроенным в прибор. К таким приборам, кроме настоящей инструкции, прилагается еще и монтажно-эксплуатационная инструкция с описанием соответствующего регулирующего устройства.

Потенциометры обычного типа изготавливаются с временем пробега кареткой всей шкалы 8 и 2,5 секунды. Для измерения и записи быстро изменяющихся величин служат специальные быстродействующие однократные приборы с временем пробега кареткой всей шкалы 1 сек.

Разновидности потенциометров ЭПП-09 приведены в таблице 2.

Таблица 2

| М.И.
И.И. | Время пробега кареткой всей шкалы, сек. | Скорость продвижения диаграммной ленты, мм/час | Число измерений и записей величин | Примечания |
|--------------|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 1; 2,5 или 8 | 50-9600 | | Без регулирующего устройства |
| 2 | 8 | 50-9600 | 1 | С электрическим пневматическим или пневматическим регулирующим устройством |
| 3 | 8 | 60-1440 | 2, 3, 6, 12, 24 | Без регулирующего устройства |
| 4 | 2,5 | 50-9600 | 2, 3, 6, 12, 24 | Без регулирующего устройства |
| 5 | 8 | 60-1440 | 2, 3, 6, 12 | С электрическим пневматическим регулирующим устройством |

Встроенные автоматические потенциометры типа ЭПП-09 предназначены для работы в стационарных условиях при температуре окружающего воздуха от 0 до +50°C и относительной влажности от 30 до 90%.

Все узлы и детали прибора ЭПП-09 размещаются в стальном корпусе (фиг. 1), который защищает их от механических повреждений и одновременно является магнитным экраном. Спереди корпуса закрывается застегивающейся крышкой, запирающейся замком, встроенным в рукоятку. В корпусе на петлях крепится откидной кронштейн, на котором размещается большая часть основных узлов прибора: измерительный «мостик», двигатель синхронный и реверсивный, лентопротяжной механизм, пишущий механизм. Кронштейн спереди закрыт откидным щитком, закрывающим внутреннюю его часть, в которой помещается реверсивный двигатель и диски для укрепления рулонов диаграммной ленты.

III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Основная погрешность показаний по шкале (погрешность показаний) при температуре окружающего воздуха +20°C не превосходит $\pm 0,5\%$ области измерений прибора.

Основная погрешность показаний при температуре окружающего воздуха +20°C зафиксированных приборов не превосходит $\pm 1\%$ области измерений прибора.

2. Основная погрешность записи на диаграммной ленте (погрешность записи) при температуре окружающего воздуха +20°C и его относительной влажности 60% не превосходит $\pm 0,5\%$ области измерений прибора. Основная погрешность записи на диаграммной ленте зафиксированных приборов при температуре окружающего воздуха +20°C и его относительной влажности 60% не превосходит $\pm 1\%$ области измерений прибора.

3. Вариация показаний и записи на диаграммной ленте не превосходит 0,5% области измерений.

4. Порог чувствительности не превышает 0,1% области измерений прибора.

5. Изменение температуры окружающего воздуха от +20°C на каждые $\pm 10^\circ\text{C}$ может вносить дополнительную погрешность показаний и записи не превышающую $\pm 0,1\%$ области измерений прибора.

6. При изменении относительной влажности на каждые 10% от 60% погрешность записи в зависимости от влажности приведено для стандартной бумаги, служащей основой для печатания диаграммной ленты. Для другой бумаги оно может быть и больше.

7. Питание силовой схемы прибора производится от сети переменного тока частотой 50 герц, напряжением 127 вольт.

Питание измерительной схемы прибора производится от сухих элементов типа ЭС-П-30 или сухих ЭДС 1,5 в, находящихся в приборе.




Рис. 1. Внешний вид одноконтинентального электродного
потенциометра ЭПТ-02.

Таблица 1.

| № п/п | Тип приемника | Градус-
ровка | Предел
измерений | № чертежа
диаграммной
ленты |
|-------|---|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | Термопара | ХК | -50+50°C | Л-09.963.93 |
| 2 | | | -50+100°C | Б-06.100.21 |
| 3 | | | -50+150°C | Б-06.100.20 |
| 4 | | | 0+100°C | Л-09.963.95 |
| 5 | | | 0+150°C | Л-09.963.91 |
| 6 | | | 0+200°C | Л-09.963.96 |
| 7 | | | 0+300°C | Л-09.963.37 |
| 8 | | | 0+400°C | Л-09.963.38 |
| 9 | | | 0+600°C | Л-09.963.39 |
| 10 | | | 200+600°C | Л-09.963.40 |
| 11 | | ХА | 0+600°C | Л-09.963.32 |
| 12 | | | 0+800°C | Л-09.963.33 |
| 13 | | | 0+1100°C | Л-09.963.34 |
| 14 | | | 400+900°C | Л-09.963.35 |
| 15 | | | 600+1100°C | Л-09.963.36 |
| 16 | | ПП | 0+1300°C | Б-06.100.28 |
| 17 | | | 0+1600°C | Л-09.963.52 |
| 18 | Радиационный пирометр | РП | 900+1800°C | Л-09.964.06 |
| 19 | Приемник, дающий
сигнал на ЭДС
или напряжение | | 0-10 мВ | Л-09.964.02 |
| 20 | | | 0-20 мВ | Л-09.964.03 |
| 21 | | | 0-50 мВ | Л-09.963.98 |
| 22 | | | 0-100 мВ | Л-09.963.88 |

II. НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ ПРИБОРОВ

Электронные автоматические потенциометры с записью на ленточной диаграмме (см. фиг. 1) служат для измерения, записи и регулирования температуры и работают в комплекте с термодатчиками различных стандартных градуировок, или радиационными пирометрами. Шкалы таких приборов градуированы в °C. Однако они могут работать и с другими приемниками, являющимися источниками ЭДС или напряжения. В этом случае шкалы приборов градуируются в абсолютных милливольтках.

Разновидности потенциометров по пределам измерений и типам приемников, работающих в комплекте с ними, приведены в таблице 1.

Приборы град. ХК с пределами измерений — 50°C ; $+50^{\circ}\text{C}$; -50°C ; $+100^{\circ}\text{C}$; -50°C ; $+150^{\circ}\text{C}$; 0°C ; $+100^{\circ}\text{C}$; 0°C ; $+200^{\circ}\text{C}$ носят название узкопределенных и применяются для контроля температуры во взрывоопасных установках, где применение термометров сопротивления недопустимо.

Сопротивление приемника любого типа, присоединяемого к электронному потенциометру, не должно превышать вместе с соединительными проводами 100 ом.

Потенциометры ЭПП-09 предназначены для измерения и записи 1 величины (одноточечные самопишущие приборы), 2, 3, 6, 12 и 24 величинами (многоточечные самопишущие приборы) и для регулирования 1 величины (одноточечные и многоточечные самопишущие и регулируемые приборы). Многоточечные приборы рассчитаны на работу в комплекте с приемниками одной градуировки.

Показания отсчитываются при помощи указателя на шкале длиной 275 мм. Запись производится на диаграммной ленте той же градуировки, что и шкала. В одноточечном приборе она осуществляется непрерывно при помощи пера чернилами красного цвета. Ширина линии записи не превышает 0,5 мм. В многоточечном приборе запись производится печатающей кареткой точками с проставленными возле них номерами приемников. Запись может быть одноцветной (фистетовой) и многоцветной.

I. ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая монтажно-эксплуатационная инструкция предназначена для ознакомления работников эксплуатации с устройством, монтажом и обслуживанием электронных автоматических самопишущих потенциометров типа ЭПП-09.

Надежность работы прибора и срок его службы во многом зависят от грамотной его эксплуатации, поэтому перед монтажом и пуском прибора необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.

О всех пожеланиях в отношении конструкции и эксплуатационных свойств прибора, а также о всех замеченных дефектах завод просит поставить его в известность для улучшения конструкции прибора и качества выпускаемой продукции.

Не приступайте к монтажу прибора, не ознакомившись с инструкцией!

Составили: П. Ф. Шмидт, Д. М. Бадаков
Редактировал: Р. Р. Фрейдель

ИМ-6

ЭЛЕКТРОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОПИШУЩИЕ
ПОТЕНЦИОМЕТРЫ С ЗАПИСЬЮ НА ЛЕНТОЧНОЙ
ДИАГРАММЕ ЭПП-09

11) Измерение эталонного образца при каждом снятии отсчетов (C_1 и C_2) обязательно, т. к. за промежуток времени между первым и вторым наблюдениями, конус 23 может быть переставлен в новое положение, может измениться температура окружающего воздуха и т. д.

12) Необходимо иметь два эталонных образца, из которых один является рабочим, а второй служит для периодической, через более длительный промежуток времени, проверки рабочего эталонного образца.

13) Перед установкой эталонного и исследуемого образцов следует тщательно просмотреть и очистить от загрязнения торцевые гнезда, которыми образцы устанавливаются на конусы 22 и 23.

14) Прибор должен храниться в плотном футляре, защищающем его от загрязнения.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
доктор техн. наук, профессор П. Анисов

17 июля 1957 г.

г. Ленинград. Подписано к печати 19/X-57 г. 1/2 п. л. Бесплатно.

М-12585


Тип. ЛЯИИ. Зак. 376

Тир. 200

В. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ

Образцы из вяжущих материалов изготавливаются в специальных разборных формах (фиг. 2).

Форма состоит из двух фигурных планок 1 шириною 20 мм и толщиной 3 мм



Наситко 11

Фиг. 2

Планки соединяются между собою винтами с гайками 2. В торцевых концах формы укладываются вкладыши 3, имеющие в центре штифты 4 длиной 2 мм и диаметром 1 мм. На штифты одеваются закладные шайбочки 5 диаметром 8 мм и толщиной 2 мм со сквозными зенкованными на глубину одного миллиметра отверстиями.

Форма не имеет дна, а после сборки укладывается на стеклянную пластинку и заполняется раствором заподлицо с верхними краями.

После затвердения раствора, гайки 2 отвинчиваются и планки 1 снимаются с образца. Затем осторожно снимаются вкладыши 3, чтобы не повредить заделку в растворе шайбочки 5.

Общая длина образца равняется 104 мм, а длина исследуемой части образца, деформацию которой измеряет прибор, равна расстоянию между внутренними поверхностями шайбочек 5, т. е. $104 - 2 \times 2 = 100$ мм.

Г. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОМ

1) С помощью установочных винтов 2 (фиг. 1) станция прибора приводится в горизонтальное положение, что проверяется уровнем или на глаз.

2) Винтом 14 временно поджимается рычаг 6 с таким расчетом, чтобы он не касался шарика 11 на острие микрометрического винта 10.

3) Проверяется натяжение ленточек 18 и если они натянуты слабо, то увеличивают натяжение их вращением винта 20.

4) Противовес 27 устанавливается в положение, отвечающее желаемому давлению на конус 22.

5) Проверяется натяжение муфты 43, сжимающей разжимную гайку, охватывающую микрометрический винт 10, который должен вращаться с постоянным усилием и не иметь люфта во время поворота.

6) Устанавливается на конусах 21 и 22 эталонный образец и винт 21, помощью гайки 23, приводится на стиски. При этом рычаг 6 принимает горизонтальное положение. Для этого стопорной гайкой 26 закрепляется винт 21 в своем положении. При этой регулировке винт 11 необходимо опустить и дать свободу рычагу 6.

Эталонный образец должен устанавливаться всегда в одном и том же положении, для чего на его лицевой поверхности наносится отметка, указывающая верх и низ образца. Эта отметка при установке эталона должна входить на лицевой стороне.

7) Включается бесконтактный звуковой электросигнал для чего провод от него присоединяется к клеммам 30 и 41.

8) Вращением рукоятки 29, микрометрический винт доводится до соприкосновения шарика 11 с рычагом 6 в точке 42 и по шкале 14 и лимбу 12 берется первый отсчет C_1 . Отсчет следует брать в начале звучания сигнала; для этого шарик 11 несколько раз подводится до соприкосновения с рычагом 6 и тогда читается деление на лимбе.

9) Эталонный образец снимается с прибора и на его место устанавливается исследуемый образец, также как и эталон, рычаг 6 устанавливается на лицевой поверхности. Затем по шкале 14 и лимбу 12 берется новый отсчет C_2 .


Разность отсчетов $\Delta C = C_2 - C_1$ дает величину деформации, на которую отличается размер исследуемого образца от эталона. Затем образец снимается с прибора.

10) После выдерживания исследуемого образца необходимое время, снова устанавливается на прибор эталонный образец и берется новый отсчет C_1 . Затем, заменив эталон исследуемым образцом, берется новый отсчет C_2 . Разность отсчетов $\Delta C = C_2 - C_1$ дает величину, на которую отличается размер исследуемого образца, претерпевший за этот период времени некоторую деформацию, от размера эталона.

Разность двух разностей

$$\Delta C = \Delta C' - \Delta C''$$

дает величину деформации, которую претерпит исследуемый образец за период времени между первым и вторым измерениями.



Фиг. 1

Рычаг 6 опирается на консоль 4 с помощью стальной призмы 5. Для прижатия призмы 5 к наклонным плоскостям 7 устроена скобка 10 с консолями 17, в которых закреплены стальные ленточки 18, нижние концы этих ленточек зажаты в бруске 19, расположенном ниже консоли 4. Для натяжения ленточек 18 устроен винт 20, проходящий через скобку 10 и упирающийся своим острием в верхнюю часть рычага 6. Повернув винт 20 до отказа, можно натянуть ленточки 18 и прижать призму 5 к опорным плоскостям 7, свободный поворот рычага 6 вокруг ребра призмы 5 при этом будет обеспечен.

Исследуемый образец 21 помещается между двух конусов 22 и 23, из которых один конус (22) надежно закреплен на рычаге 6, а второй конус (23) может перемещаться по вертикальному направлению с помощью винта 24, приводимого в движение шестерней 25, шайка 26 является стопорной, которая закрепляет винт 24 после установки его в требуемое положение.

Для правильной установки исследуемого образца в прибор при изготовлении образца на его торцах закрепляются две шайбочки, диаметром 8 мм и толщиной по 2 мм. Шайбочки по центру имеют сквозные отверстия диаметром 1 мм, заточенные под углом 45° на глубину 1 мм. Упоры 22 и 23 имеют концы в виде конусов также под углом 45° и при установке образца на эти конусы вершины последних не будут выступать из шайбочек, т. е. образцы удерживаются обоими конусами в пределах зазоров шайбочек, что дает возможность производить образцы при многочисленных их установках.

Рычаг 6 имеет на левом конце протискиватель 27, перемещая который можно регулировать величину нажатия конуса 22 на исследуемый образец.

На правом конце рычага 6 укреплен ручка 28, сделанная из молоткопроводного материала. Из такого же материала сделана ручка 29 для вращения диска 12 и микрометрического винта 10.

Прибор относится к типу компараторов и размеры исследуемого образца сопоставляются с размерами эталонного изделия из стального стержня с зазубренками на торцах, помещенным в шайбочках образцов и впрессованного в дубовый призматический брусок размерами 104 × 20 × 20 мм, предохраняющего эталон от нагревания при взятии его руками.

Планка 9 электроизолирована от всего прибора. На планке 1 и на планке 9 имеются клеммы 30 и 31 для присоединения проводов от бесконтактного звукового электрогенератора.

Острые призмы 5, концы конуса 22 и планка 12 на рычаге 6 против конца микрометрического винта 10 лежат на одной прямой и расстояние между ребром призмы 5 и острием 22 равно 40 мм, а между острием 22 и осью микрометрического винта 10 равняется 160 мм.

Принятые размеры рычага, шаг микрометрического винта и 100 делений на лямбе дают возможность вести измерение деформаций с точностью 0,001 мм.

ПРИБОР СИСТЕМЫ
Д. Т. Н. ПРОФ. АИСТОВА Н. Н.
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ОБРАЗЦОВ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА И РАСТВОРА
ПРИ ИХ ТВЕРДЕНИИ

ИНСТРУКЦИЯ

А. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для измерения линейных деформаций образцов из цементного теста или раствора при их твердении после изготовления. Размеры исследуемого образца: $104 \times 20 \times 20$ мм. Измерение деформаций производится с точностью до 0,001 мм.

Б. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор состоит из Т-образной станины 1 (фиг. 1), устанавливаемой в горизонтальное положение тремя установочными винтами 2. На станине укреплены две колонки, одна 3, несущая консольную деталь 4 с устройством для поддержания призмы 5 рычага 6. Устройство для поддержания призмы состоит из четырех наклонных плоскостей 7, расположенных попарно с двух сторон консоли 4.

Другая колонка 8 несет планку 9, на одном конце которой проходит микрометрический винт 10 с шагом нарезки в 0,5 мм со стальным шариком 11 диаметром 2 мм, впрессованным в коническую часть винта. На противоположном конце микрометрического винта насажен лимб 12 со ста делениями, рядом с ним укреплен шкала 13 для отсчета целых оборотов лимба.

На втором конце планки 9 расположены: винт 14 для поддержания рычага 6, когда он находится в нерабочем состоянии и петля 15 ограничивающая движение рычага 6.

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ИНСТРУКЦИЯ

К ПРИБОРУ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ОБРАЗЦОВ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА И РАСТВОРА
ПРИ ИХ ТВЕРДЕНИИ

Ленинград — 1957

отсчета перемещения его относительно шкалы 5, прикрепленной к стержню и разделенной на миллиметры.

В нижнюю часть стержня при определении нормальной густоты теста вставляется металлический цилиндр (пестик).

При определении сроков схватывания цемента пестик заменяется иглой 6. Вес всей перемещающейся части прибора должен быть 300 ± 2 гр., что при замене пестика иглой достигается при помощи дополнительного груза 7, который накладывается сверху стержня.

Для укладки теста служит кольцо 8, под которое подкладывается стеклянная или металлическая пластинка 9.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ГУСТОТЫ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА

Перед производством испытаний следует убедиться, что прибор находится в исправном состоянии, и также проверить нулевое положение прибора, прикладывая пестик в соприкосновение с пластинкой. В случае отклонения от нуля шкалы прибора со стороны меньших значений производится его регулировка.

Кольцо 8, находящееся между протертым магнезитовым маслом. Наплавляют на него при помощи пестика 10 слой теста, высота которого должна быть 10 мм. Затем поверхность теста выравнивают краем кольца, срезая избыток теста. При этом пестик в центре кольца должен касаться поверхности теста и закрепляют стержень с грузом 7. После этого пестик 10 вынимают, закрепляя стержень с грузом 7. При этом пестик 10 должен касаться поверхности теста. Через 30 сек. с момента освобождения пестика от поверхности теста погружают до шкалы. Нормальной густоты цементного теста считается такая консистенция его, при которой игла не доходит до дна кольца на 5—7 мм.

При получении теста несоответствующей густоты определяют количество воды, добавляя ее в количестве 1 мл.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛА И КОНЦА СХВАТЫВАНИЯ

Точно так же, как и пестик, иглу доводят до соприкосновения с поверхностью теста, уложенного в кольцо вышеуказанным способом, закрепляют стержень и дают игле свободно погружаться в тесто. В начале опыта, пока тесто настолько жид-

ко, что можно опасаться сильного удара иглы о пластинку, ее опускают при погружении иглы с легким движением, чтобы она не погнулась. Как только тесто начнет загустевать, опасность повреждения иглы будет исключена, и ее можно свободно опускаться после освобождения пестика 10. Начало схватывания должен быть при са 6 мм.

Иглу погружают в тесто через 15 мин. после начала схватывания и через 15 мин. в последующее время. Иглу после каждого погружения вынимают, и если она не попала в произвольное раннее место. После каждого погружения иглу следует вытирать.

За начало схватывания принимают время, прошедшее от начала затвердевания до того момента, когда игла не будет доходить до дна на 0,5—1 мм.

За конец схватывания принимают время, прошедшее от начала затвердевания до момента, когда игла не будет доходить более, чем на 1 мм.

При определении сроков схватывания не следует допускать подвергаться каким-либо воздействиям.

Определение сроков схватывания проводят при температуре 20 ± 5°, причем кольцо должно находиться в тени, в месте и не подвергаться воздействию солнечных лучей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор служит для определения прочности, густоты и сроков схватывания цементного теста в соответствии с ГОСТ 310-41

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор (рис 1 и 1а) состоит из стального и металлического стержня 1, свободно перемещающегося в стальной станине 2. Для закрепления стержня на желаемой высоте служит зажимной винт 3. Стержень снабжен шкалой 4 для




Рис 1




Рис 1а

СССР
Министерство строительства предприятий
угольной промышленности
ГЛАВШАХТОСТРОЙМАШ
Кузнецкий машиностроительный завод

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРИБОР
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГУСТОТЫ И СРОКОВ
СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТА
ОГЦИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Сталиск
1956 г

СССР

**Министерство строительства
предприятий угольной промышленности
ГЛАВШАХТОСТРОИМАШ**

Кузнецкий машиностроительный завод



**ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРИБОР
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГУСТОТЫ И СРОКОВ
СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТА
ОГЦІ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

50X1-HUM

| СОДЕРЖАНИЕ | | Стр. |
|------------|--|------|
| I | Наименование | 3 |
| II | Несовместимых | 3 |
| III | Особые данные | 3 |
| IV | Принятые действия | 4 |
| | бума | 8 |
| V | Контроль | 11 |
| VI | Методика работы | |
| 1 | Измерение показателя | 11 |
| | физических жидкостей | |
| 2 | Измерение показателя | 12 |
| | дых тел | |
| 3 | Измерение показателя | 13 |
| | шальных или мутных | |
| 4 | Измерение средней дисперсии | 14 |
| VII | Подготовка к работе и уход за прибором | 18 |

Из таблицы имеем:

| | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| для n_D | 1,3330 | A | 0,02418 |
| | | B | 0,03120 |
| для τ | 41,9 | τ | 0,584 |
| $n_i - n$ | A | B | τ |
| | 0,02418 | — 0,01822 | 0,00396 |
| n_0 | 1 | 0,3330 | |
| $n_0 - n_i$ | | 0,00396 | 55,8 |

VI. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прибор со всеми принадлежностями помещается в футляр. Распаковка производится в следующем порядке:

1. Прибор устанавливают на заранее подготовленную поверхность.

2. Осторожно снимают футляр, предварительно сняв замки у его основания.

3. Открывают крышку 19 (рис. 4) ящика с принадлежностями, вынимают термометр и ввинчивают в оправку измерительную головку.

После транспортировки прибора необходимо проверить сохранность его юстировки. Для этого в комплекте имеется специальная юстировочная пластинка 20 (рис. 3), поверхность которой имеет ее показатель преломления n_D .

Пластинку устанавливают на приборе и несколько раз измеряют ее показатель преломления, причем каждую пластинку устанавливают заново. Среднее из полученных значений сравнивают с показателем, указанным на пластинке. Если оба числа совпадают с точностью $\pm 1,10^{-4}$, то юстировка

прибора не нарушилась, если же несоответствие выходит за пределы указанной величины, удаляют прибор со шкалы отсчет, соответствующий показателю преломления пластинки, и, поворачивая ключом 21 шпигел измерительной головки, раскладывают на нижней стороне шкалы 22, совмещая трапецию раздела с перекрестием шкалы.

До начала измерения следует обратить внимание на чистоту поверхностей прием и излучающей головки. Чистоту измерительной головки можно проверить с помощью салфетки, смоченной спиртом.

После измерения нельзя касаться образцов, так как от продолжительного действия прибора на них может возникнуть поверхность призма портится. При этом работа следует на поверхность излучающей головки нанести каплю эфира, чтобы нарушить контакт между призмой и призмой.

По окончании измерения нужно протереть поверхность измерительной и осветительной призм с помощью салфетки, смоченной водой или спиртом, и протереть поверхность призмы.

Для предохранения от коррозии рекомендуется при исследовании жидкостей использовать специальную головку, помещенную в футляр.

По окончании работы прибор должен быть в футляре.

таблице величины A и B . Если такого показателя в таблице не окажется, то величины A и B будут даны с дробным значением, позволяющим проанализировать таблицу.

Для получения значений A и B для каждого из значений n_1 и n_2 необходимо использовать таблицу 1. В ней для каждого значения n_1 и n_2 принимается значение A и B из таблицы 1.

По найденным значениям A и B из таблицы 1 можно найти среднюю дисперсию.

$$n_1, n_2, A, B, \dots$$

Пример: найти среднюю дисперсию для $n_1 = 10$ и $n_2 = 10$.

В таблице 1 $n_1 = 10$ и $n_2 = 10$.

Из таблицы 1 найдем значения A и B .

| Показатель | Величина |
|------------|----------|
| A | 1.1 |
| B | 1.1 |
| C | 1.1 |
| D | 1.1 |
| E | 1.1 |
| F | 1.1 |
| G | 1.1 |
| H | 1.1 |
| I | 1.1 |
| J | 1.1 |
| K | 1.1 |
| L | 1.1 |
| M | 1.1 |
| N | 1.1 |
| O | 1.1 |
| P | 1.1 |
| Q | 1.1 |
| R | 1.1 |
| S | 1.1 |
| T | 1.1 |
| U | 1.1 |
| V | 1.1 |
| W | 1.1 |
| X | 1.1 |
| Y | 1.1 |
| Z | 1.1 |

Среднее A и B

Общее среднее A и B

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |

свет через диафрагму в измерительную призму, при этом поле зрения должно быть освещено равномерно.

Граница раздела, наблюдаемая в поле зрения, будет менее контрастной, чем при измерении в проходящем свете, так как в силу законов отражения все поле зрения падает на некоторую освещенность.

Измерение показателя преломления окрашенных жидкостей производится так же, как и измерение прозрачных жидкостей.

4. Измерение средней дисперсии

Для измерения средней дисперсии жидких и твердых тел исследуемый образец или пробу устанавливают на приборе так же, как при измерении показателя преломления.

Метод измерения состоит в повороте одной призмы к исследуемому объекту, осуществляемый при помощи рукоятки II до полного устранения окрашенности поля зрения. Отсчет производится по барабану 12, и делится на 10 частей. При повороте барабана на 10 частей компенсатор пройдет все значения дисперсии. Значения дисперсии отсчитываются по шкале, если устранить окрашенность поля зрения, и вращать маховичок в ту же сторону, пока поле зрения не получится бесцветной.

В измерениях следует производить не менее пяти отсчетов с обеих сторон барабана и найти среднее арифметическое. Величину средней дисперсии ($n_F - n_C$) определяют по приведенной таблице и зависимости от показателя преломления n_D исследуемого вещества.

Для измеренного значения показателя n_D находят в

Таблица для определения средней дисперсии

| n_D | A | Δ | B | Δ | n_D | A | Δ | B | Δ |
|-------|---------|----------|---------|----------|-------|---------|----------|---------|----------|
| 1,300 | 0,02137 | 6 | 0,03108 | 13 | 1,510 | 0,02476 | 2 | 0,0558 | 49 |
| 1,310 | 0,02131 | 5 | 0,03155 | 14 | 1,520 | 0,02471 | 1 | 0,05709 | 52 |
| 1,320 | 0,02125 | 5 | 0,03111 | 16 | 1,530 | 0,02463 | 0 | 0,0577 | 51 |
| 1,330 | 0,02120 | 5 | 0,03125 | 17 | 1,540 | 0,02452 | 0 | 0,05803 | 57 |
| 1,340 | 0,02115 | 5 | 0,03108 | 19 | 1,550 | 0,02442 | 0 | 0,0587 | 59 |
| 1,350 | 0,02110 | 5 | 0,03089 | 20 | 1,560 | 0,02432 | 0 | 0,0592 | 62 |
| 1,360 | 0,02105 | 5 | 0,03069 | 21 | 1,570 | 0,02422 | 0 | 0,0599 | 65 |
| 1,370 | 0,02101 | 5 | 0,03047 | 22 | 1,580 | 0,02412 | 0 | 0,0606 | 68 |
| 1,380 | 0,02096 | 4 | 0,03023 | 25 | 1,590 | 0,02402 | 0 | 0,0613 | 71 |
| 1,390 | 0,02092 | 4 | 0,02998 | 27 | 1,600 | 0,02392 | 0 | 0,0620 | 74 |
| 1,400 | 0,02088 | 4 | 0,02971 | 29 | 1,610 | 0,02382 | 0 | 0,0627 | 78 |
| 1,410 | 0,02084 | 4 | 0,02942 | 30 | 1,620 | 0,02372 | 0 | 0,0634 | 83 |
| 1,420 | 0,02080 | 4 | 0,02912 | 32 | 1,630 | 0,02362 | 0 | 0,0641 | 88 |
| 1,430 | 0,02076 | 4 | 0,02880 | 34 | 1,640 | 0,02352 | 0 | 0,0648 | 93 |
| 1,440 | 0,02072 | 4 | 0,02846 | 36 | 1,650 | 0,02342 | 0 | 0,0655 | 99 |
| 1,450 | 0,02068 | 4 | 0,02810 | 37 | 1,660 | 0,02332 | 0 | 0,0662 | 106 |
| 1,460 | 0,02064 | 4 | 0,02773 | 39 | 1,670 | 0,02322 | 0 | 0,0669 | 116 |
| 1,470 | 0,02060 | 4 | 0,02734 | 41 | 1,680 | 0,02312 | 0 | 0,0676 | 124 |
| 1,480 | 0,02056 | 4 | 0,02695 | 43 | 1,690 | 0,02302 | 0 | 0,0683 | 131 |
| 1,490 | 0,02052 | 4 | 0,02656 | 45 | 1,700 | 0,02292 | 0 | 0,0690 | 137 |
| 1,500 | 0,02048 | 4 | 0,02617 | 47 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|----|-------|---------|---|---------|-----|
| 1,300 | 0,02137 | 6 | 0,03108 | 13 | 1,510 | 0,02476 | 2 | 0,0558 | 49 |
| 1,310 | 0,02131 | 5 | 0,03155 | 14 | 1,520 | 0,02471 | 1 | 0,05709 | 52 |
| 1,320 | 0,02125 | 5 | 0,03111 | 16 | 1,530 | 0,02463 | 0 | 0,0577 | 51 |
| 1,330 | 0,02120 | 5 | 0,03125 | 17 | 1,540 | 0,02452 | 0 | 0,05803 | 57 |
| 1,340 | 0,02115 | 5 | 0,03108 | 19 | 1,550 | 0,02442 | 0 | 0,0587 | 59 |
| 1,350 | 0,02110 | 5 | 0,03089 | 20 | 1,560 | 0,02432 | 0 | 0,0592 | 62 |
| 1,360 | 0,02105 | 5 | 0,03069 | 21 | 1,570 | 0,02422 | 0 | 0,0599 | 65 |
| 1,370 | 0,02101 | 5 | 0,03047 | 22 | 1,580 | 0,02412 | 0 | 0,0606 | 68 |
| 1,380 | 0,02096 | 4 | 0,03023 | 25 | 1,590 | 0,02402 | 0 | 0,0613 | 71 |
| 1,390 | 0,02092 | 4 | 0,02998 | 27 | 1,600 | 0,02392 | 0 | 0,0620 | 74 |
| 1,400 | 0,02088 | 4 | 0,02971 | 29 | 1,610 | 0,02382 | 0 | 0,0627 | 78 |
| 1,410 | 0,02084 | 4 | 0,02942 | 30 | 1,620 | 0,02372 | 0 | 0,0634 | 83 |
| 1,420 | 0,02080 | 4 | 0,02912 | 32 | 1,630 | 0,02362 | 0 | 0,0641 | 88 |
| 1,430 | 0,02076 | 4 | 0,02880 | 34 | 1,640 | 0,02352 | 0 | 0,0648 | 93 |
| 1,440 | 0,02072 | 4 | 0,02846 | 36 | 1,650 | 0,02342 | 0 | 0,0655 | 99 |
| 1,450 | 0,02068 | 4 | 0,02810 | 37 | 1,660 | 0,02332 | 0 | 0,0662 | 106 |
| 1,460 | 0,02064 | 4 | 0,02773 | 39 | 1,670 | 0,02322 | 0 | 0,0669 | 116 |
| 1,470 | 0,02060 | 4 | 0,02734 | 41 | 1,680 | 0,02312 | 0 | 0,0676 | 124 |
| 1,480 | 0,02056 | 4 | 0,02695 | 43 | 1,690 | 0,02302 | 0 | 0,0683 | 131 |
| 1,490 | 0,02052 | 4 | 0,02656 | 45 | 1,700 | 0,02292 | 0 | 0,0690 | 137 |
| 1,500 | 0,02048 | 4 | 0,02617 | 47 | | | | | |

2. Измерение показателя преломления твердых тел

Исследуемый образец должен быть оптически однородным и иметь две взаимно перпендикулярные грани. Плоскостность грани, которая соприкасается с поверхностью измерительной призмы, не должна превышать $\pm 0,005$ мм. Грани должны быть матовыми, а ребра между боковыми гранями не должны иметь фасок. Толщина исследуемого образца может быть различной, но не менее 1 мм. При наложении образца на поверхность призмы в слое промежуточной жидкости может образоваться клин, который в значительной степени искажает результаты измерения, причем величина погрешности будет зависеть от величины и направления клина. О величине и направлении клина можно судить по числу и направлению полос в интерференционных полях, наблюдаемых сквозь образец.

Перед работой откладывают верхнюю часть измерительной призмы. Соприкасающиеся поверхности образца и призмы протирают эфиром или спиртом и протирают чистой салфеткой. Накладывают исследуемый образец на измерительную призму так, чтобы грани образца образовывали с полированной гранью призмы угол не более трех. В процессе измерения необходимо следить за тем, чтобы образец был обращен к источнику света. Место на поверхности образца, к которому приложена капля жидкости, должен быть отмечен. Показатель преломления исследуемого образца, не зависящий от содержания влаги, можно определить, применяя монохроматический свет. Для веществ с более высоким показателем преломления можно употреблять раствор тугоплавких веществ (например, $n_D^{20} = 1,72$). Так как концентрация этих веществ зависит от содержания влаги, то их нужно всегда хранить в закрытом сосуде. Жидкости ядовиты, поэтому обращаться с ними следует весьма осторожно.

Промежуточную жидкость наносят небольшой каплей на полированную поверхность образца стеклянной палочкой так, чтобы при умеренном нажиме на образец

жидкость распределилась по всей поверхности равномерно и не выступала по краям, так как это мешает прохождению скользких лучей.

При наложении образца на поверхность призмы в слое промежуточной жидкости может образоваться клин, который в значительной степени искажает результаты измерения, причем величина погрешности будет зависеть от величины и направления клина. О величине и направлении клина можно судить по числу и направлению полос в интерференционных полях, наблюдаемых сквозь образец.

Установка образца будет идеальной, если плоскость соприкосновения образца с призмой примет одноцветную окраску. Если этого достигнуть не удастся, то, слегка нажимая на образец, расплываются интерференционные полосы. Если полосы параллельны направлению света, то это должно быть так, чтобы угол между гранями не был больше трех. В процессе измерения необходимо следить за тем, чтобы образец был обращен к источнику света. Место на поверхности образца, к которому приложена капля жидкости, должен быть отмечен.

Перед измерением следует убедиться, что в поле зрения находится действительная граница раздела. Граница раздела между образцом и призмой должна быть ровной. Действительная граница раздела при повороте зеркала сохраняет свое положение. Граница перемещается. Измерение производится аналогично измерению показателя преломления жидкостей. При измерении показателя преломления стекла в зависимости температуры в пределах $\pm 3^\circ\text{C}$ не учитываются.

3. Измерение показателя преломления окрашенных или мутных проб

Измерение должно производиться в отраженном свете. Для этого открывают крышку 17 (рис. 3), вставляют диафрагму 18 и осветительным зеркалом направляют

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

дисперсию компенсатора и устраняя цветную кайму границы раздела.

Вместе с компенсатором вращается барабан 12 с




Рис. 4

... 13, 19, которые определяют среднюю дисперсию.

Подавка исследуемого вещества осуществляется по сдвинутому зеркалу 11, а шкалы показателей преломления — зеркала 14 (рис. 4).

VI. МЕТОДИКА РАБОТЫ

1. Измерение показателя преломления прозрачных жидкостей

На поверхность измерительной призмы с помощью стеклянной палочки наносят несколько капель исследуемой жидкости и осторожно закрывают головку, наблюдая в окно 15, чтобы исследуемая жидкость заполнила промежуток между измерительной и осветительной призмой.

Осветительное зеркало 13 (рис. 3) устанавливают так, чтобы свет от источника через окно 15 (рис. 4) поступал в осветительную призму и равномерно освещал поле зрения, в таком положении зеркало закрепляют винтом 16. Все измерения на приборе производятся в белом свете.

Вращая маховичок 10 и наблюдая в окуляр зрительной трубы, находят границу раздела света и тени, маховичком 11 (рис. 3) устраняют ее скрещивание. Затем маховичком 10 (рис. 4) точно совмещают границу раздела с перекрестием сетки и снимают отчет по шкале показателей преломления.

Индексом для отчета служит неподвижная горизонтальная нитка сетки. Целые, десятые, сотые и тысячные доли значения показателя преломления отсчитываются по шкале, десятитысячные доли оцениваются на глаз.

Шкала показателей преломления приведена для температуры 20°С.

При работе с жидкостями необходимо поддерживать температуру в пределах 20 ± 0,2°С. Следует иметь в виду, что для разных жидкостей допустимые колебания температуры будут неодинаковыми вследствие различия их температурных коэффициентов, концентрации и химического состава.

| |
|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |
| 1,000 | 1,001 | 1,002 | 1,003 | 1,004 | 1,005 | 1,006 | 1,007 | 1,008 | 1,009 | 1,010 | 1,011 | 1,012 | 1,013 | 1,014 | 1,015 | 1,016 | 1,017 | 1,018 | 1,019 | 1,020 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,025 | 1,026 | 1,027 | 1,028 | 1,029 | 1,030 | 1,031 | 1,032 | 1,033 | 1,034 | 1,035 | 1,036 | 1,037 | 1,038 | 1,039 | 1,040 | 1,041 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,045 | 1,046 | 1,047 | 1,048 | 1,049 | 1,050 | 1,051 | 1,052 | 1,053 | 1,054 | 1,055 | 1,056 | 1,057 | 1,058 | 1,059 | 1,060 | 1,061 | 1,062 | 1,063 | 1,064 | 1,065 | 1,066 | 1,067 | 1,068 | 1,069 | 1,070 | 1,071 | 1,072 | 1,073 | 1,074 | 1,075 | 1,076 | 1,077 | 1,078 | 1,079 | 1,080 | 1,081 | 1,082 | 1,083 | 1,084 | 1,085 | 1,086 | 1,087 | 1,088 | 1,089 | 1,090 | 1,091 | 1,092 | 1,093 | 1,094 | 1,095 | 1,096 | 1,097 | 1,098 | 1,099 | 1,100 |

дисперсию компенсатора и устраняя цветную кайму границы раздела.

Вместе с компенсатором вращается барабан 12.




Рис. 4

шкалой, по которой определяют среднюю дисперсию вещества.

Подсветка исследуемого вещества осуществляется посредством зеркала 13, а шкалы показателей преломления — зеркала 14 (рис. 4).

10

VI МЕТОДИКА РАБОТЫ

1. Измерение показателя преломления прозрачных жидкостей

На поверхность измерительной призмы с помощью стеклянной палочки наносят несколько капель исследуемой жидкости и осторожно закрывают головку, наблюдая в окно 15, чтобы исследуемая жидкость заполнила промежуток между измерительной и осветительной призмами.

Осветительное зеркало 13 (рис. 4) устанавливается так, чтобы свет от источника через окно 15 (рис. 4) попадал в осветительную призму и равномерно освещал поле зрения, в таком положении зеркало закрепляет винтом 16.

Все измерения на приборе производятся в белом свете.

Вращая маховичок 10 и наблюдая в окуляр, расположенной трубы, находят границу раздела света и тем самым маховичком 11 (рис. 3) устраняют ее смещение. Затем маховичком 10 (рис. 4) точно совмещают границу раздела с перекрестием сетки и снимают отсчет по шкале показателей преломления.

Индексом для отсчета служит неподвижный горизонтальный штрих сетки. Целые, десятые, сотые и тысячные доли значения показателя преломления отсчитываются по шкале, десятичные доли оцениваются на глаз.

Шкала показателей преломления приведена для температуры 20° С.

При работе с жидкостями необходимо поддерживать температуру в пределах 20 ± 0,2° С. Следует иметь в виду, что для разных жидкостей допустимые колебания температуры будут неодинаковыми вследствие различия их температурных коэффициентов, концентрации и химического состава.

11

кин слои исследуемой жидкости, измерительную призму 4, линзитное стекло 4, компенсатор 5 и попадают в объектив 6, далее, преломляясь призмой 7, проходят в пластинку 8 с перекрестием и через окуляр 9 попадают в глаз наблюдателя.

Отсчетная система. С помощью осветительного прибора 10 освещивается шкала 11, которая призмой 12 микрообъективом 13 через призмы 14 и 15 проецируется на фокальную плоскость окуляра 9. Таким образом, в поле зрения окуляра можно одновременно наблюдать температуру раздела, проецируемую лизирной системой, перекрестие пластинки 8 и штрихи шкалы 11, проецируемые отсчетной системой.

V. КОНСТРУКЦИЯ

Рефрактометр состоит из следующих основных частей: корпуса 1 (рис. 3), измерительной головки 2 и зрительной трубы 3 с отсчетным устройством.

Измерительная головка, смонтированная на корпусе прибора, представляет собой два литых полушария, которые служат оправами измерительной и осветительной систем.

Так как показатель преломления исследуемого вещества (особенно жидкости) в значительной мере зависит от температуры, то при измерениях она должна поддерживаться постоянной. Для этой цели в оправах призм предусмотрены камеры, через которые пропускается вода. Подача и отвод воды осуществляются посредством резиновых шлангов 4, надеваемых на щипцы 5, 6, 7 и 8.

Для наблюдения за постоянством температуры в оправах призм ввинчивается термометр 9.

Измерительная головка жестко соединена со шкалой отсчетного устройства, расположенной внутри корпуса прибора.

8

Чтобы найти границу раздела и совместить ее с перекрестием сетки, нужно, вращая маховичок 10 (рис. 3), наклонить измерительную головку.




Рис. 3

Для устранения окрашенности наблюдением границы раздела при измерении показателя преломления в белом свете и определения средней дисперсии вещества можно компенсатор, состоящий из двух призм прямого зрения (призм Амици) Маховичком 11 (рис. 3) можно вращать призмы одновременно в разные стороны, меняя при этом

угла падения $i' = 90^\circ$, т. е. когда падающий луч скользит по поверхности AB .

Максимальное значение угла преломления луча, соответствующее углу падения 90° , называется предельным углом преломления.

Так как зазор между призмами I и II мал, то можно приблизительно считать, что лучи с наибольшим углом падения являются скользкими. Тогда, подставляя угол 90° в формулу (2), получим

$$\sin i' = \frac{n}{A},$$

откуда

$$n = A \cdot \sin i'$$

В действительности формула для определения показателя преломления несколько сложнее, так как выходящий из призмы I луч преломляется на грани AC .

Если на пути лучей, выходящих из призмы, поставить зрительную трубу, то нижняя часть ее поля зрения будет освещена, а верхняя останется темной, при этом по положению границы света и тени определятся лучи, выходящие из призмы под предельным углом.

Наблюдая из зрительной трубы, совмещают границу раздела с перекрестием зрительной трубы и снимают показания прибора непосредственно отсчет ветчины показателя преломления. Для совмещения границы раздела с перекрестием трубы призма может поворачиваться вокруг оси, перпендикулярной плоскости рисунка.

Установку шкалы прибора производят по эталонному образцу с известным показателем преломления.

Оптическая схема прибора состоит из визирной и осветительной систем.

Визирная система. Лучи света от зеркала 1 (рис. 2) направляются в осветительную призму 2 , проходят той




Рис. 2

Погрешность показаний прибора при многократных измерениях

показателя преломления $\pm 2,10$

средней дисперсии $\pm 1,50$

Увеличение зрительной трубы 2

Поле зрения $7,2^\circ$

Увеличение отсчетной системы 5,2

Точечное поле зрения $17,5^\circ$

Габариты прибора 280 180 210

Вес 8,2 кг

IV. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИБОРА

В основу принципа действия прибора положены явления, происходящие при прохождении светом границ раздела двух сред с разными показателями преломления.

На приборе можно определять показатели преломления твердых и жидких тел.

Определение показателя преломления прозрачных жидкостей производится в проходящем свете. Несколько капель исследуемой жидкости помещают между двумя параллельными гранями призмы I и II (рис. 1). Призма I хорошо отполированной плоской гранью АВ является измерительной, а призма II с матовой гранью А₁В₁ — окантовочной.

От источника света лучи падают на грань С₁В₁, преломляются и попадают на матовую поверхность А₁В₁. Вследствие рассеивания света матовой поверхностью исследуемую жидкость входят лучи различных направлений, далее они проходят сквозь исследуемую жидкость и падают на поверхность АВ призмы I. Так как на приборе можно исследовать жидкости, показатели преломления которых

меньше показателя преломления призмы I, то лучи всех направлений, преломляясь на границе жидкости и стекла, войдут в призму.




Рис. 1

По закону преломления имеем

$$n \sin i' = N \sin i, \quad (1)$$

где n — показатель преломления исследуемой жидкости,

i' — угол падения луча

N — показатель преломления измерительной призмы

i — угол преломления луча

Из уравнения (1) имеем

$$\sin i = \frac{n \sin i'}{N}. \quad (2)$$

Отсюда видно, что с увеличением угла i' угол i также увеличивается, достигая максимального значения при

I. НАЗНАЧЕНИЕ

РЕФРАКТОМЕТР ИРФ-22 предназначен для непосредственного измерения показателя преломления жидких твердых тел в интервале 1,3- 1,7 для длины λ и средней дисперсии этих тел с погрешностью показания прибора, полученной из многократных измерений и не превышающей $\pm 2 \cdot 10^{-3}$ для показателя преломления и $\pm 1,5 \cdot 10^{-3}$ для средней дисперсии.

Прибор может быть использован для быстрого определения концентрации водных, спиртовых, эфирных и других растворов по показателю преломления и λ .

II. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

1. Рефрактометр ИРФ-22
2. Термометр в оправе
3. Ключ юстировочный
4. Пластина юстировочная
5. Диффрагма

III. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Предельные измерения показателя преломления

в проходящем свете λ 1,3 - 1,7

в отраженном свете 1,3 - 1,57

50X1-HUM

РЕФРАКТОМЕТР ИРФ-22

ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО
К ПОЛЬЗОВАНИЮ

1957

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/08/26 : CIA-RDP81-01043R002500240001-3

I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

1. Пределы измерения показателя преломления
 - в проходящем свете 1,3 - 1,7
 - в отраженном свете 1,3 - 1,57
2. Погрешность показания прибора при многократных измерениях:
 - показателя преломления твердых и жидких тел $\pm 2 \cdot 10^{-4}$
 - средней дисперсии $\pm 1,5 \cdot 10^{-4}$
3. Увеличение зрительной трубы 2x
4. Поле зрения " " 7°25'
5. Увеличение отсчетной системы 5,2x
6. Линейное поле зрения отсчетной системы 4,7x5,9 мм

7. Показатель преломления юстировочной пластинки (аттестованной с погрешностью $\pm 1,5 \cdot 10^{-4}$) 1,5162


II. КОМПЛЕКТ

1. Рефрактометр ИРФ-22 1 шт.
2. Термометр в оправе для температуры от -5°C до +55°C с ценой деления 0,5°C 1 "
3. Пластика юстировочная 1 "
4. Ключ юстировочный 1 "
5. Флакон с моновромнафталином 1 "
6. Диафрагма 1 "
7. Ящик укладочный 1 "
8. Описание 1 экз.
9. Аттестат 1 "

III. ГАРАНТИИ

Рефрактометр ИРФ-22 проверен отделом технического контроля по техническим условиям и чертежам завода и признан годным.


АТТЕСТАТ
рефрактометра
ИРФ-22



50X1-HUM

1 9 5 7

- 11 -



Токовый зажим "T₂" образцового сопротивления соединяется с токовым зажимом "T" измеряемого сопротивления перемычкой сопротивлением не более 0,001 ома. Потенциальные зажимы образцового и измеряемого сопротивлений присоединяются к соответствующим зажимам моста проводниками сопротивлением не более $1 \cdot 10^{-3}$ и $2 \cdot 10^{-3}$ ома соответственно. При подключении должна соблюдаться полярность, как указано на рис. 4.

Соединительные проводники в цепи батарей должны быть рассчитаны на соответствующие токи.

В таблице 4 приведены рекомендуемые значения сопротивлений плеч моста и параметры гальванометра, обеспечивающие высокую точность измерения при использовании всех пяти декад сравнительного плеча.

При сборке ^{схемы} следует обратить внимание на то, чтобы перемычки соединяющие потенциальные зажимы блока образцовых сопротивлений с зажимами +N и -N моста, были отсоединены от потенциальных зажимов блока.

Порядок работы на мосте и вычисление значения измеряемого сопротивления такие же, как изложено выше в разделе IV А.

- 10 -

3. В зависимости от значения измеряемого сопротивления выставить ориентировочно значения: R_1 и $R_2 = R_3$
4. Нажать и при необходимости поворотом вокруг оси зафиксировать кнопки "грубо" и "усложнение", после чего вращением ручек декад сравнительного плеча добиться равновесия моста.
5. Нажать (при необходимости) и при необходимости зафиксировать кнопку "точно" после чего снова добиться равновесия моста.
6. Выключить кнопки в цепи гальванометра и произвести вычисление измеряемого сопротивления по формуле:

$$X = \frac{R_1}{R_2} N (\text{ом})$$

где: R_1 - отсчет по лимбам

R_2 - отсчет по эталонному плечу.

N - значения образцового сопротивления в омах

Для исключения влияния ТЭДС на результат измерения необходимо с помощью переключателя III изменить направление тока в схеме моста и повторить измерения еще раз. Окончательным результатом является среднее арифметическое из двух замеров.

Б. Измерение сопротивлений в пределах от 10^{-6} до 10^2 ом с наружными образцовыми сопротивлениями.

В качестве наружных образцовых сопротивлений могут быть использованы образцовые катушки сопротивления или блок образцовых сопротивлений, отделенный от моста.

На рис. 4 показана схема наружных соединений при работе с внешними образцовыми сопротивлениями.

- 2 -

сопротивления подключаются к клеммам КД: при включении должна соблюдаться полярность как указано на рис. 3

В таблице 3 приведены рекомендуемые значения сопротивлений плеч моста, максимально допустимый ток через встроенные образцовые сопротивления и параметры гальванометра, обеспечивающие высокую точность измерения при использовании всех пяти декад сравнительного плеча.

Соединительные проводники в цепи батареи должны быть рассчитаны на соответствующий ток.

Таблица 3

| Единица измерения | Измеряемое сопротивление | Образцовое сопротивление R_1 | Плеч моста $R_2 = R_3$ | I_{max} / через R_1 | Параметры гальванометра |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Ом | Ом | Ом | а | | |
| 1. от 10^{-6} до 10^{-5} | 0,001 | 10000 | 32 | | |
| 2. от 10^{-5} до 10^{-4} | 0,001 | 10000 | 32 | | $G \leq 3 \cdot 10^{-9}$ а/мк/м |
| 3. от 10^{-4} до 10^{-3} | 0,001 | 10000 | 32 | | $I_g = 9$ ом |
| 4. от 10^{-3} до 10^{-2} | 0,001 | 100 | 32 | | $R_{гг} = 30$ ом |
| 5. от 10^{-2} до 10^{-1} | 1 | 10000 | 0,5 | | |
| 6. от 10^{-1} до 1 | 1 | 1000 | 0,5 | | |
| 7. от 1 до 10 | 1 | 100 | 0,5 | | |
| 8. от 10 до 100 | 1 | 10 | 0,5 | | |

Порядок работы:

1. Перед началом работы проверить выключены ли кнопки в цепи гальванометра и несколько раз повернуть ручку каждой декады.
2. Замкнуть цепь батареи ключом "К" и по амперметру установить ток, регулируя сопротивление реостата $R_{рег}$.

- 8 -

К каждому лоту прикладывается пять типовых проводников сопротивлением $\leq 0,001$ ома каждый.

Прибор имеет пять пар зажимов, предназначенных для подключения образцового и измеряемого сопротивлений, гильзы-номера и штекера / при работе в схеме одностороннего моста /

IV. Правила пользования.

А. Измерение сопротивлений в пределах от 10^{-6} до 100 ом с внутренними образцовыми сопротивлениями.

На рис. 3 показана схема наружных соединений при работе с внутренними образцовыми сопротивлениями.




Рис. 3

Токовый зажим измеряемого сопротивления X соединяется с токовым зажимом Т, блока образцовых сопротивлений перемычкой сопротивлением не более 0,001 ома с хорошо защищенными наконечниками. Потенциальные зажимы измеряемого

- 7 -

винтами в деревянном корпусе.

Плечи образных резистивностей и эталонных плеч изготовлены из пластмассы. Для предохранения от нарушения декадно переключатели закрываются пластмассовыми крышками, которые крепятся к плате переключателя винтами.

Сопротивления плеч R_2 и R_3 выполняются с помощью эталонных и эталонных колодок. Все сопротивления, кроме сопротивления 5 декады и сопротивления 0,001 ома блока образцовых сопротивлений, выполнены на фарфоровых картах.

Сопротивления 0,001 ома блока образцовых сопротивлений выполнено из листового манганина.

Блок образцовых сопротивлений состоит из двух сопротивлений: 1 ом и 0,001 ома, крепящихся на пластмассовой плате.

Блок имеет четыре зажима: два токковых - C_1 и C_2 и два потенциальных - P_1 и P_2 , а также эталонные колодки, служащие для включения образцового сопротивления в схему.

Блок закрывается металлическим корпусом и пломбируется. Потенциальные выводы блока при работе в схеме двойного моста соединяются с зажимами $+N$ и $-N$ с помощью соединительных планок; при переходе к схеме одинарного моста эти же планки замыкаются накоротко зажимами $+N$ и $-N$.

На лицевой панели и внутри со схемой нанесены все необходимые для работы на мосте надписи.

На верхней стороне крышки прикреплены принципиальная схема прибора и краткие правила пользования мостом.


Для измерения коротких отрезков проволоочных сопротивлений к каждому мосту прилагается колодка с двумя специальными двойными зажимами, имеющими токковый и потенциальный зажимы.

- 6 -

в режиме омиаком к критическому при замыкании кнопки "Грубо".

Схема моста позволяет при изморенных шакосных сопротивлений пользоваться как встроенными, так и внешними образцовыми сопротивлениями.

Общий вид моста показан на рис. 2



1. Зажимы для присоединения образцового сопротивления.
2. Зажимы для подключения гальванометра.
3. Зажимы для подключения измеряемого сопротивления при измерении в схеме двойного моста.
4. Зажимы для подключения измеряемого сопротивления при измерении в схеме одинарного моста.
5. Зажимы для подключения батареи.
6. Блок встроенных образцовых сопротивлений.
7. Кнопки в цепи гальванометра, I, II, III, IV, V - декадные переключатели,
- R_2, R_3 - плечи отклонения.

Мост собран из отдельных узлов, закрепленных на литой алюминиевой плате, которая устанавливается и закрепляется

- 5 -

III. Принцип действия и конструкция прибора.

Мост типа Р329-Т представляет собой комбинированный лабораторный "мост Кельвина-Витстона" с образцовыми сопротивлением, который может быть полностью отделен от моста.

Принципиальная схема моста представлена на рис. 1

Сравнительные плечи моста R_x и R'_x имеют по пять декад: 10×100 ом, 10×10 ом, 10×1 ом, $10 \times 0,1$ ом и $10 \times 0,01$ ом, что позволяет производить отсчет сопротивления сравнительного плеча с точностью $\pm 0,01\%$. Начальное сопротивление сравнительного плеча не превышает $0,005$ ом.

Первая ступень последней декады сравнительного плеча подгоняется с учетом начального сопротивления, что еще более повышает точность измерения на мосте.


Плечи отношения R_2 и R_3 состоят каждое из четырех сопротивлений $10, 100, 1000$ и 10000 ом.

Блок образцовых сопротивлений состоит из двух сопротивлений: 1 ом и $0,001$ ом.

Регулировка чувствительности нуль-индикатора осуществляется с помощью кнопок "грубо" и "точно". При включении "грубо" последовательно с нуль-индикатором включается сопротивление 50 ком. При включении "точно" нуль-индикатор включается в схему непосредственно.

Успокоение нуль-индикатора осуществляется с помощью кнопки "успокоение".

Сопротивление 10 ком, шунтирующее гальванометр, и сопротивление 50 ом в цепи "успокоение" дают возможность работать нуль-индикатору /как высокоомному, так и низкоомному/



- 3 -

ток, как для встроенных образцовых сопротивлений/согласно данным таблицы №2 и маркировке на плоче/, так и для образцовых катушек сопротивления / согласно маркировке на катушках/ при использовании их при измерениях.

Нормальная температура эксплуатации и значения дополнительной погрешности показаний моста, вызываемой изменением температуры окружающего воздуха на каждые 5°C в рабочем диапазоне температур, в зависимости от класса точности указаны в таблице.

Таблица 2

| Класс точности % | Нормальная температура эксплуатации $^{\circ}\text{C}$ | Дополн. погрешн. от изменения температуры на 5°C % |
|------------------|--|--|
| 0,05 | 27 ± 2 | $\pm 0,05$ |
| 0,1 | 27 ± 5 | $\pm 0,05$ |
| 0,5 | 27 ± 5 | $\pm 0,125$ |
| 1,5 | $10 \div 35$ | - |

Сопротивление изоляции между электрической цепью моста и корпусом должно быть не менее 2000 мгом.

Габаритные размеры моста не более

520 x 380 x 240 мм.

Вес моста не более 20 кг.

- 2 -

1. Назначение

Мост однократно-двойной ГОСТ 7145-81 имеет встроенные образцовые сопротивления 1 см $0,001$ Ом предназначен для точных измерений на постоянном токе сопротивлений от 10^{-6} до 10^6 Ом.

Прибор предназначен для измерения при температуре окружающего воздуха от -10° до 40° С и относительной влажности до 80%.

Мост удовлетворяет ГОСТ 7145-81 "Мост постоянного тока измерительный".

II. Основные технические характеристики

Пределы измерения и класс точности моста приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Измерительная схема | Пределы измерения в Омах | | | Класс точности |
|---------------------|--------------------------|-----------|--|----------------|
| Мост двойной | От | до | | |
| | $0,000001$ | $0,00001$ | | 1,5 |
| | " $0,000010001$ | $0,0001$ | | 0,5 |
| | " $0,00010001$ | $0,001$ | | 0,1 |
| | " $0,0010001$ | $100,0$ | | 0,05 |
| | | | | |
| Мост однократный | От | до | | |
| | 50 | 100000 | | 0,05 |
| | " 100010 | 1111000 | | 0,5 |

Питание однократного моста осуществляется от источника постоянного тока напряжением 2 вольт.

Питание двойного моста осуществляется от источника постоянного тока, обеспечивающего максимально допустимый

С С С Р
ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
8 И И

МОСТ ПОСТОЯННОГО ТОКА
КЕЛЬВИНА-ВИТСТОНА Р329-Т

Описание и правила
пользования

МОСТ ОДИНАЖНО-ДВОЙНОЙ
Р329-Т

ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ

50X1-HUM

Page Denied

более 0,0003 ома.

Напряжение источника питания для схемы
двухпарного моста 2 вольт.

Наибольший допустимый ток для встроенных
сравночных сопротивлений.

для 0,001 ома 32а

для 1 ома 0,5а

Сопротивление изоляции между всеми токоведу-
щими цепями прибора и корпусом не менее
2000 мгом.

Испытательное напряжение 0,5 кв.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

К каждому прибору Р329-прилагаются:

1. Колодка с двойными выводами 1 шт.
2. Гибкий проводник сопротивлением не более
0,001 ома - 5 шт.
3. Проводники со штепселими для поэлемент-
ной проверки - 4 шт.
4. Описание и правила пользования.
5. Выходной аттестат.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Схема
наименование
разряд | Пределы
измерения | | Класс
точности |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| Двух-
нож | от 0,000001 | до 0,00001 | 1,5 |
| нож | от 0,000010001 | до 0,0001 | 0,5 |
| нож | от 0,00010001 | до 0,001 | 0,1 |
| | от 0,0010001 | до 100,0 | 0,05 |
| Однор-
ный | от 50 | до 100000 | 0,05 |
| нож | от 100010 | до 1111000 | 0,5 |

Допустимая погрешность катушек сопротивления плеч сравнения не превышает величины $\delta R = \pm 0,015 + 0,05 \frac{m}{R} \%$

где: R — значение включенного сопротивления в омах

m — число декад, показания которых не равны нулю.

Допустимая погрешность катушек сопротивления эталонных плеч и вращаемых образцовых сопротивлений $\pm 0,015\%$.

Начальное сопротивление плеча сравнения не более 0,005 ома.

Вращением начального сопротивления не

С С С Р

ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

З И П

ВАШСКИЙ АТТЕСТАТ

МОСТ ПОСТОЯННОГО ТОКА Р320-7

№ 000007

Изготовлен в соответствии с требо-
ваниями технических условий и

ГОСТ 7155-54

Дата отгрузки " " _____ 195 г.

МОСТ ОДИНАРНО-ДВОЙНОЙ

Р829-Т

ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАТ

1-10 7741, 344, 200-240

ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ ЛАМП

| Лампы | Анодное
напряжение
В | Экранист
напряжение
В | Напряжен.
смещения
(сетка-анод)
В | Анодный
ток мА | Частота
Гц |
|-------|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|---------------|
| 6С1П | 175 | | 12 | 1.5 | 100 |
| | 125 | | | 1.2 | 1000 |
| 6Н1П | 250 | 200 | 11 | 1.5 | 100 |
| | 220 | 220 | 11 | 50 | 1000 |
| 6К4П | 15 | 21 | 1 | 1 | 100 |
| | 63 | 25 | 10 | 1 | 1000 |
| 6Н1П | 65/52 | | 10/15 | 12 | 100 |
| | 70/63 | | 12/15 | | 1000 |
| 6К4П | 125 | 15 | 15 | 1 | 0 |
| | 150 | 15 | 20 | 1 | 1000 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения анодного и экранист напряжения в таблице даны для ламп с номинальным напряжением 100 В. Для ламп с номинальным напряжением 150 В значения анодного и экранист напряжения должны быть увеличены на 25%.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----------------|--------------------------------------|------------|---|-------------------------------------|
| 125 | ОЖО.467.011 ТУ | Сопр. ПЭВ-10-6,8 км-1 | 0,5 км | 1 | |
| 126 | ННО.360.601 | Переключ. выключ. телеф.
ПКТ61-33 | | 1 | |
| 127 | EX4.835.004 | Зажимы III | | 2 | |
| 128 | EX4.835.002 | Зажимы II | | 2 | |
| 129 | HEX4.835.013 | Зажимы высокочастотные | | 2 | |
| 130 | EX3.602.073Сн | Переключатель шестов
III-III-3 | | 1 | |
| 131 | ВН МПСС.695-52 | Колл. образцовый | 0,1 мф | 1 | Пасп.
стр. 2-4
1-4-4
1-4-4 |
| 132 | ТУ 136-51 | Колл. ПММ-250-100 | 1 мф | 1 | |
| 133 | ВН МПСС.672-52 | Тумблер ТНН-2 | | 1 | |
| 134 | EX4.685.039Сн | Переключ. 2К-112-112-2 | | 1 | |
| 135 | EX4.685.039Сн | Осчетный потенциометр | 4000 ом | 1 | |
| 135 | EX4.685.039Сн | Плата указки МН-11 | | 1 | |
| 136 | EX5.739.009Сн | Трансф. преобразов. ТНН-1 | | 1 | |
| 137 | | | | 1 | |
| 138 | EX4.675.033Сн | Сопр. делителей БНГ-1 | 1000 ом | 1 | |
| 139 | EX4.685.044Сн | Осчетный потенциометр | 100 ом | 1 | |
| 140 | EX2.717.018Сн | Усилитель радиосигнала | | 1 | |
| 141 | УВО.467.018 ТУ | Сопр. ВДН.0,5-0,10-1 | 510 ом | 1 | |
| 142 | EX3.602.073Сн | Переключ. шестов. 2П-214-7 | | 1 | |
| 143 | EX4.675.033Сн | Сопр. делителей БНГ-3 | 1 ом | 1 | |
| 144 | EX4.675.033Сн | Сопр. делителей БНГ-3 | 10 ом | 1 | |
| 145 | EX4.675.033Сн | Сопр. делителей БНГ-2 | 100 ом | 1 | |
| 146 | EX4.675.033Сн | Сопр. делителей БНГ-1 | 1000 ом | 1 | |
| 147 | EX4.675.033Сн | Сопр. делителей БНГ-3 | 1000 ом | 1 | |
| 148 | EX4.675.033Сн | Сопр. делителей БНГ-3 | 20 ом | 1 | |
| 149 | EX4.675.033Сн | Сопр. делителей БНГ-3 | 1000 ом | 1 | |
| 150 | УВО.467.007 ТУ | Сопр. ВДН.0,5-0,10-1-А | 41 ом | 1 | |
| 151 | 3ТУ.7E4.600.060 | Колл. электротехн. КДМТ | 2-20 мф | 1 | |
| 152 | УВО.467.007 ТУ | Сопр. ВДН.0,5-0,10-1-А | 47 мф | 1 | |
| 153 | УВО.467.007 ТУ | Сопр. ВДН.0,5-1-А | 1,2-5,1 мф | 1 | Пасп.
стр. 2-4
1-4-4 |
| 154 | УВО.467.018 ТУ | Сопр. ВДН.0,5-0,10-1 | 510 ом | 1 | |
| 155 | 3ТУ.7E4.600.060 | Колл. электротехн. КДМТ | 2-20 мф | 1 | |
| 156 | УВО.467.018 ТУ | Сопр. ВДН.0,5-0,10-1 | 470 мф | 1 | Пасп.
стр. 2-4
1-4-4 |
| 157 | УВО.467.018 ТУ | Сопр. ВДН.0,5-1 | 50-100 ом | 1 | |
| 158 | EX4.675.033Сн | Сопр. делителей БНГ-1 | 1000 ом | 1 | |
| 159 | EX4.675.033Сн | Сопр. делителей БНГ-1 | 1000 ом | 1 | |
| 160 | EX4.675.033Сн | Сопр. делителей БНГ-1 | 1000 ом | 1 | |
| 161 | EX4.675.033Сн | Сопр. делителей БНГ-1 | 1000 ом | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----------------|---------------------------------------|---------|---|---|
| 162 | EX4.685.039Сн | Осчетный потенциометр | 1000 ом | 1 | |
| 163 | EX3.602.071Сн | Переключ. шестов
III-III-3 | | 1 | |
| 164 | ГОСТ 3010-51 | Предвар. НК 45-45А | | 1 | |
| 165 | ВН МПСС.672-52 | Тумблер ТНН-2 | | 1 | |
| 166 | HEX4.810.000Сн | Держатель предоств.
с термод. сети | | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------|--------------------------|---------|---|---|
| 43 | ГОСТ 6562-53 | Сопр. ВС-0.25-1-30-11 | 30 см | 1 | |
| 44 | ВН МПС 624-52 | Конт. КЭГ-1-В-12-М | 200 мкф | 1 | |
| 45 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-51000-Н-А | 51 ком | 1 | |
| 46 | EX3.656.001Сн | Плата бред. ПСК-3 | | 1 | |
| 47 | EX3.660.000Сн | Штур | 1 ком | 1 | |
| 48 | ОЖО 467.011 TV | Сопр. ПЭВ-7-1 ком-Н | 20 мкф | 1 | |
| 49 | ОЖО 462.023 TV | Конт. МБГО-2-100-20-Н | | 1 | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | БЛОК III — ИНДИКАТОР | | | |
| 57 | EX3.656.001Сн | Колодка сопр. ПСК-10 | 2 ком | 1 | |
| 58 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-2000-Н | 15 ком | 1 | |
| 59 | ГОСТ 5874-50 | Сопр. СП-1-26-10-А13 | 230 ком | 1 | |
| 60 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-6-22-Н-А | 47 ком | 1 | |
| 61 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-47000-Н-А | 19 ком | 1 | |
| 62 | ОЖО 462.023 TV | Конт. МБГО-2-100-10-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 63 | ГОСТ 7113-54 | Конт. МБГО-2-220-А-9.5-Н | 24 ком | 1 | |
| 64 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-33000-Н-А | | 1 | |
| 65 | ГОСТ 6118-52 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.1 мкф | 1 | |
| 66 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-10000-Н-А | 10 ком | 1 | |
| 67 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-0.22-Н-А | 220 ком | 1 | |
| 68 | ЧТУ 01-123-54 | Лампа 6К41 | 0.5 ком | 1 | |
| 69 | ГОСТ 6118-52 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 70 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-0.22-Н-А | 0.5 ком | 1 | |
| 71 | ВН МПС 624-52 | Конт. КЭГ-1-В-12-М | 200 мкф | 1 | |
| 72 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-51000-Н-А | 51 ком | 1 | |
| 73 | ВН МПС 624-52 | Конт. КЭГ-1-В-12-М | 200 мкф | 1 | |
| 74 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-2000-Н | 15 ком | 1 | |
| 75 | ЧТУ 01-123-54 | Лампа 6К41 | 0.5 ком | 1 | |
| 76 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-0.22-Н-А | 0.5 ком | 1 | |
| 77 | ГОСТ 6118-52 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 78 | ГОСТ 6118-52 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 79 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-1-Н | 1 ком | 1 | |
| 80 | УБО 467.006 TV | Сопр. МЛТ-0.5-0.16-Н | 100 ком | 1 | |
| 81 | УБО 467.006 TV | Сопр. МЛТ-0.5-0.16-Н | 100 ком | 1 | |
| 82 | EX3.662.000Сн | Переключ. 3К-11-М13 | 180 ком | 1 | |
| 83 | УБО 467.006 TV | Сопр. МЛТ-0.5-0.16-Н | 100 ком | 1 | |
| 84 | ГОСТ 6118-52 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 85 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-0.22-Н-А | 0.5 ком | 1 | |
| 86 | ГОСТ 6574-50 | Сопр. СП-1-26-10-А13 | 230 ком | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----------------|--------------------------|----------|---|---|
| 87 | ГОСТ 6118-54 | Конт. КСО 2-500 Г 1500-1 | 1000 ком | 1 | |
| 88 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-62000-1 | 62 ком | 1 | |
| 89 | ГОСТ 6574-50 | Сопр. СП-1-26-15А | 1 ком | 1 | |
| 90 | УБО 467.006 TV | Сопр. МЛТ-0.5-0.16-Н | 100 ком | 1 | |
| 91 | ГОСТ 6118-54 | Конт. КСО 2-500 Г 1500-1 | 1000 ком | 1 | |
| 92 | ГОСТ 6118-54 | Конт. КСО 2-500 Г 1500-1 | 1000 ком | 1 | |
| 93 | ГОСТ 6118-54 | Конт. КСО 2-500 Г 1500-1 | 1000 ком | 1 | |
| 94 | ГОСТ 6118-52 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 95 | ГОСТ 6118-52 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 96 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-1-Н | 1 ком | 1 | |
| 97 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-33000-Н-А | 33 ком | 1 | |
| 98 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-1-Н | 1 ком | 1 | |
| 99 | ЧТУ 01-123-54 | Лампа 6К41 | 0.5 ком | 1 | |
| 100 | ОЖО 462.023 TV | Конт. МБГО-2-100-10-Н | 10 ком | 1 | |
| 101 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-2000-Н | 15 ком | 1 | |
| 102 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-0.22-Н-А | 0.5 ком | 1 | |
| 103 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-1-31000-Н | 31 ком | 1 | |
| 104 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-1500-Н | 15 ком | 1 | |
| 105 | ГОСТ 6118-52 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 106 | ГОСТ 7113-54 | Конт. МБГО-2-100-10-Н | 10 ком | 1 | |
| 107 | Бр. 378-213-53 | Лампа 6К41 | 0.5 ком | 1 | |
| 108 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-1-Н | 1 ком | 1 | |
| 109 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-0.22-Н-А | 0.5 ком | 1 | |
| 110 | ГОСТ 7113-54 | Сопр. МЛТ-0.5-1-Н | 1 ком | 1 | |
| 111 | ГОСТ 7113-54 | Конт. МБГО-2-100-10-Н | 10 ком | 1 | |
| 112 | ГОСТ 6118-54 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 113 | ГОСТ 7113-54 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 114 | ГОСТ 6118-54 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 115 | ГОСТ 6118-54 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 116 | ГОСТ 6118-54 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 117 | ГОСТ 6118-54 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 118 | ГОСТ 6118-54 | Конт. КБГ-1-200-0-1-Н | 0.5 мкф | 1 | |
| 119 | EX3.662.000Сн | БЛОК IV — МОСТ | | | |
| 120 | EX3.662.000Сн | Колодка сопр. ПСК-10 | 2 ком | 1 | |
| 121 | EX3.662.000Сн | Переключ. 3К-11-М13 | 180 ком | 1 | |
| 122 | EX3.662.000Сн | Переключ. 3К-11-М13 | 180 ком | 1 | |
| 123 | EX3.662.000Сн | Переключ. 3К-11-М13 | 180 ком | 1 | |
| 124 | EX3.662.000Сн | Переключ. 3К-11-М13 | 180 ком | 1 | |

| 1 | ГОСТ, ВТУ,
нормаль,
чертеж | Наименование и тип | Основ-
ные дан-
ные, номинал | К-во | Прим.
зам. |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| БЛОК I — ГЕНЕРАТОР | | | | | |
| 1. | ГОСТ 7112-54 | Конден. МБГП-2 400 А 0,25 И | 0,25 мкФ | 1 | |
| 2. | ГОСТ 6118-52 | Конден. КБГ-И-300-0,1 И | 0,1 мкФ | 1 | |
| 3. | ГОСТ 6118-52 | Конден. КБГ-И-300-0,1 И | 0,1 мкФ | 1 | |
| 4. | ГОСТ 6118-52 | Конден. КБГ-И-300-0,1 И | 0,1 мкФ | 1 | |
| 5. | ГОСТ 7113-54 | Сопрот. МЛТТ-0,5 5000 И А | 50 кОм | 1 | |
| 6. | Вр.ЗТУ 232-53 | Диск. германский диод ДН 1 | | 1 | |
| 7. | ГОСТ 7113-54 | Сопрот. МЛТТ-0,5 15000 И А | 15 кОм | 1 | |
| 8. | ГОСТ 7113-54 | Сопрот. МЛТТ-0,5 15000 И А | 15 кОм | 1 | |
| 9. | ГОСТ 7113-54 | Сопрот. МЛТТ-0,5 15000 И А | 15 кОм | 1 | |
| 10. | ГОСТ 6542-53 | Сопрот. БС-0,25-1 31 И | 51 Ом | 1 | |
| 11. | EX1602054 | Пареконтакт ТН 5П 6Н 3 | | 1 | |
| 12. | ГОСТ 7113-54 | Сопрот. МЛТТ-0,5 500 И А | 50 Ом | 1 | |
| 13. | ЧТУ 01-206-53 | Лампа 6С1П | | 1 | |
| 14. | ГОСТ 7113-54 | Сопрот. МЛТТ-1 10000 И | 10 кОм | 1 | |
| 15. | ОХО.462.021 ТУ | Конден. МБГП-0,5 500 И И | 50 мкФ | 1 | |
| 16. | ГОСТ 6118-52 | Конден. КБГ-И-300-0,1 И | 0,1 мкФ | 1 | |
| 17. | ГОСТ 6118-52 | Конден. КБГ-И-300-0,1 И | 0,1 мкФ | 1 | |
| 18. | EX1739.001С | Трансформатор ТН-6 | | 1 | |
| 19. | ГОСТ 7112-54 | Сопрот. МЛТТ-0,5 0,5 И А | 0,5 Ом | 1 | |
| 20. | ГОСТ 5574-50 | Сопрот. СЛ 10 | 10 Ом | 1 | |
| 21. | | | | | |
| 22. | ГОСТ 7113-54 | Сопрот. МЛТТ-0,5 500 И И | 50 Ом | 1 | |
| 23. | ЧТУ 01-107-53 | Лампа 6С1П | | 1 | |
| 24. | ГОСТ 7113-54 | Сопрот. МЛТТ-0,5 500 И А | 50 Ом | 1 | |
| 25. | EX1602054 | Трансформатор автодел. ТН-7 | | 1 | |
| 26. | EX1602054 | Конден. МБГП-0,5 500 И И | 50 мкФ | 1 | |
| 27. | ИН.МДСС 604-52 | Конденатор КБГ-И И | 0,1 мкФ | 1 | |
| 28. | | | | | |
| 29. | | | | | |
| 30. | | | | | |
| 31. | | | | | |
| 32. | | | | | |
| 33. | | | | | |
| 34. | | | | | |
| 35. | | | | | |
| БЛОК II — ВЫПРЯМИТЕЛЬ | | | | | |
| 36. | EX1602054 | Конден. МБГП-0,5 500 И И | 50 мкФ | 1 | |
| 37. | EX1602054 | Транс. типа ТСТ-50 | | 1 | |
| 38. | ОХО.462.021 ТУ | Конден. МБГП-0,5 500 И И | 50 мкФ | 1 | |
| 39. | ОХО.462.021 ТУ | Конден. МБГП-0,5 500 И И | 50 мкФ | 1 | |
| 40. | ОХО.462.021 ТУ | Конден. МБГП-0,5 500 И И | 50 мкФ | 1 | |
| 41. | ОХО.462.021 ТУ | Конден. МБГП-0,5 500 И И | 50 мкФ | 1 | |
| 42. | ОХО.462.021 ТУ | Конден. МБГП-0,5 500 И И | 50 мкФ | 1 | |





Figure 1. Portable radio.



Удаление пыли рекомендуется производить при помощи пылесоса.

Прибор без упаковки должен храниться в сухом и теплом помещении и не подвергаться ударам.

При транспортировке прибор обязательно следует упаковать в ящик со стружкой или другими амортизационными материалами.

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ

6. Поворотом ручки переключателя «Множитель» найти положение, когда стрелка прибора дает минимальное показание.

7. Ручками, объединенными надписью «Отсчет» (переключатель отсчета и потенциометр отсчета), уравновесить мост, т. е. добиться наименьшего показания на указателе равновесия.

8. Произвести отсчет измеренной величины сопротивления. Измеренная величина сопротивления равна сумме отсчетов по диску переключателя отсчета и по шкале потенциометра отсчета, умноженной на соответствующий множитель.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае необходимости можно увеличить чувствительность переводом ручки «Рег. напряжения» вправо.

Б. Измерение конденсаторов.

Установить переключатель «Вид измерения» в положение «С».

2. Поставить переключатель «Q» — 100 в положение «100».

3. Поворотом ручки потенциометра «Уст. нуля» установить стрелку прибора на нуль при нажатой кнопке.

4. Ручкой «Рег. напряжения» установить стрелку прибора на участке от 80 до 100 делений шкалы прибора.

5. Первой ручкой отсчета (сумматора) устанавливать в окошке цифру 1 и второй ручкой на главной шкале установить цифру 0,00. Диски отсчета таковы: угол потерь установить при первом в положение 0,002 — 0,005.

6. Поворотом ручки переключателя «Множитель» найти положение, когда стрелка прибора дает минимальное показание.

7. Ручками, объединенными надписью «Отсчет» (переключатель отсчета и потенциометр отсчета), а также ручкой потенциометра отсчета таковы: уравновесить мост, т. е. добиться наименьшего показания на указателе равновесия.

8. Произвести отсчет измеренной величины емкости и тангенса угла потерь. Измеренная величина емкости равна сумме отсчетов по диску переключателя отсчета и по шкале потенциометра отсчета, умноженной на соответствующий множитель. Измеренная величина тангенса угла потерь отсчитывается непосредственно по шкале «tgδ».

При измерениях на частоте 100 гц отсчет емкости дополнительно умножается на 10.

В. Измерение катушек индуктивности.

1. Установить переключатель «Вид измерения» в положение «L».

2. Поставить переключатель «Q» — 100 в положение «Q» для катушек с добротностью до 30 и в положение «L» для катушек с добротностью больше 30.

3. Поворотом ручки потенциометра «Уст. нуля» установить стрелку прибора на нуль при нажатой кнопке.

4. Ручкой «Рег. напряжение» установить стрелку прибора на участке от 80 до 100 делений шкалы прибора.

5. Первой ручкой отсчета (сумматора) устанавливать в окошке цифру 1 и второй ручкой отсчета на главной шкале установить цифру 0,00. Диски отсчета таковы: тангенс угла потерь установить при первом в положение 0,002 — 0,005.

6. Поворотом ручки переключателя «Множитель» найти положение, когда стрелка прибора дает минимальное показание.

7. Ручками, объединенными надписью «Отсчет» (переключатель отсчета и потенциометр отсчета), а также ручкой потенциометра отсчета таковы: уравновесить мост, т. е. добиться наименьшего показания на указателе равновесия.

8. Произвести отсчет измеренной величины индуктивности и тангенса угла потерь. Измеренная величина индуктивности равна сумме отсчетов по диску переключателя отсчета и по шкале потенциометра отсчета, умноженной на соответствующий множитель.

Измеренная величина тангенса угла потерь отсчитывается непосредственно по шкале «tgδ».

При измерениях на частоте 100 гц отсчет индуктивности дополнительно умножается на 10.

3. Уход за прибором, хранение и транспортировка.

Универсальный мост типа УМ-5 требует бережного обращения и ухода в процессе эксплуатации.

Для того, чтобы прибор надежно работал, необходимо оберегать его от излишней пыли и влаги.

При длительной эксплуатации надо проводить систематическую проверку в соответствии с правилами Комитета стандартов, мер и измерительных приборов.

вляет собой щеточный переключатель, на котором смонтированы диапазоны сопротивлений: 1 ом; 10 ом; 100 ом; 1000 ом; 10000 ом; 100000 ом и 1000000 ом.

На оси этого переключателя имеется шпирка, которая рычажной передачей связана с переключателем «Вид измерения». В зависимости от положения этого переключателя шпирка открывает окошко с цифрой и наименованием величины множителя в соответствии с измеряемыми величинами.

Отсчет тангенса угла потерь и добротности производится по диску, отградуированному в единицах Q и $tg\delta$. Потенциометры для компенсации добротности и тангенса угла потерь имеют общую ось.

На передней панели имеются следующие органы управления:

1. Ручка переключателя «Отсчет», переключающая последовательно соединенные сопротивления и находящаяся под окошком, где расположены цифры отсчета.
 2. Ручка потенциометра «Отсчет», расположенная над отсчетной шкалой.
 3. Ручка потенциометра, регулирующего выходное напряжение генератора с надписью «Рег. напряжение».
 4. Ручка переключателя частоты генератора с надписью «Частота Гц».
 5. Ручка переключателя отсчетных шкал добротности и тангенса угла потерь с надписью « Q », « $tg\delta$ ».
 6. Ручка переключателя поддиапазонов, расположенная под окошком с цифрой множителя и имеющая надпись «Множители» над окошком и слева от окошка, сверху вниз, надписи «1», «С.В.».
 7. Ручка переключателя измерительных систем с надписью «Вид измерения» и с обозначениями «L.C.R.».
 8. Ручка потенциометра с надписью «Уст. нуля» для установки нуля прибора перед уравновешиванием цепи.
 9. Кнопка с надписью «Настройка», нажимаемая при измерении изображения на катушках индукции ламповым милливольтметром и при установке прибора на электротехнический «0».
 10. Тумблер включения цепи с надписью «Сеть».
- На передней панели имеется также следующее:
1. Клеммы для подключения измерительного объекта с надписью «L» — «C» — «R».

2. Клеммы для подключения внешнего вольтметра с надписью «Внешний вольтметр».

3. Клеммы для подключения внешнего генератора с надписью «Внешний генератор».

III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подготовка прибора к работе.

1. Поставить ручки управления в начальное положение, для чего необходимо выполнить следующие операции:
 - а) тумблер включения цепи с надписью «Сеть» поставить в нижнее положение;
 - б) ручку «Вид измерения» поставить в положение «R» при измерении сопротивлений, в положение «L» при измерении индуктивности;
 - в) ручку «Рег. напряжение» повернуть влево до упора.
2. Проверить установку механического нуля прибора, если нужно, установить цифровым способом нуль.
3. Вилку шнура питания вставить в розетку сети.
4. Включить тумблер «Сеть» и выставить его в верхнее положение.
5. При этом прибору требуется 30 мин. для получения установившегося режима.

2. Методика работы с прибором

А. Измерение сопротивлений

1. Проверить начальное положение ручек управления.
2. Установить переключатель «Вид измерения» в положение «C» или «L» и при включенной кнопке установить стрелку прибора на нуль поворотом ручки потенциометра «Уст. нуля».
3. Установить переключатель «Вид измерения» в положение «R». Соответствующая в окошке появится цифра множителя и наименование единицы измерения.
4. Ручкой «Рег. напряжение» установить стрелку прибора на значение от 50 до 100 делений шкалы прибора.
5. Первую ручку отсчета (тангенса) повернуть так, чтобы в окошке появилась цифра 1. Второй ручкой отсчета (добротности) установить 0 шкалы.

стота генератора устанавливается изменением положения сердечника трансформатора при производственной регулировке прибора.

Колебания генератора усиливаются усилителем, выполненным по трансформаторной схеме (лампа типа 6П1П).

Усилитель является буферным каскадом, устраняющим реакцию на генератор при изменении нагрузки со стороны моста.

Напряжение с частотой 100 Гц получается удвоенным частоты сети 50 Гц. В качестве удвоителя используется мостовая схема двухполупериодного выпрямителя на ДГ-4П. Полученные после выпрямления гармоники 100 Гц фильтруются тремя цепями RC.

Оба каскада генератора используются по частоте 100 Гц в качестве усилителя.

Выходное напряжение генератора регулируется потенциометром, включенным в цепь сетки буферного каскада. Выход генератора на мост симметричный.

Для питания моста постоянного тока напряжение берется с мостовой схемы на ДГ-4П после фильтра и регулируется потенциометром.

Прибор позволяет пользоваться для питания моста напряжением от внешнего генератора. Поставший поддается к клеммам «Внешний генератор».

Переключение частот производится ручкой «Частота Гц».

Д. Индикатор равновесия моста

Индикатор равновесия моста предназначен для усиления напряжения в дисбалансе равновесия моста и определения разности нулевым методом по выходящему на выходе стрелочному индикатору, в качестве которого используется магнитоэлектрический прибор типа М-434.

Усилитель выполнен по схеме трехкаскадного усилителя низкой частоты на триодных лампах (лампы 6К4П, 6Н1П и 6К4П).

От индикатора требуется быстрая чувствительность при слабой сигнале, т. е. при малом вращении ручки, и наоборот, резкое уменьшение усиления при резком вращении ручки, чем исключается перегрузка стрелочного индикатора при быстрых вращении ручки.

С этой целью в схеме усилителя индикатора имеется автоматическая регулировка усиления.

Схема усилителя обеспечивает избирательность на частотах 100 и 1000 Гц с помощью двух двойных Т-образных контуров, настроенных на частоты 100 и 1000 Гц.

Переключение избирательных цепей производится одновременно с переключением частоты генератора. Контакты «Частота Гц» находятся в положении «Внешний», избирательные цепи отключены.

Е. Выпрямитель для питания моста

Выпрямитель предназначен для питания генератора и усилителя индикатора. Выпрямитель выполнен по мостовой схеме двухполупериодного выпрямителя на диодах типа ДГ-4П. Напряжение выпрямителя с трансформатора от сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 127 и 220 вольт.

Ж. Конструктивное оформление прибора

Универсальный мост типа УМ-3 выполнен как переносной прибор настольного типа. Прибор состоит из частей с тремя «корпусами» (генератор, выпрямитель, индикатор), которые в виде отдельных емкостей и крепятся к корпусу прибора. Корпуса «генератора» крепятся к корпусу прибора. Четвертый корпус — мост собирается и монтируется на отдельном корпусе. Соединение между этими частями производится с помощью клемм. Соединительные провода имеют длину не более 100 мм и должны быть равны.

Для упрощения наводок от внешних сетей и для защиты от ударов и деталей от механических повреждений корпус прибора выполнен с защитой и крепится в корпусе. К корпусу прибора крепятся четыре клеммы.

Отсчетное устройство содержит переключатель отсчета на который выставляется делительный коэффициент отсчета на 1000 Ом $\pm 0,1\%$, десятичный потенциометр на 1000 Ом с 100 делениями и индикатор.

Отсчетный переключатель имеет диск, на котором нанесены цифры 0, 1, 2, 3, 4. В соответствии с количеством переключателя или другим цифровым индикатором, который может быть установлен на диск.

Шкала отсчета имеет следующие цифровые значения: 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Множитель перед

Из рисунка видно, что $I_{gb} = \frac{U_a}{U_c} = \frac{C_x R_x}{C_4 R_4}$

Из условия равновесия моста:
 $C_x R_x = C_4 R_4$, откуда
 $I_{gb} = \frac{C_4 R_4}{C_x R_x}$

В. Мост для измерения индуктивностей

Мост для измерения индуктивности показан на рис. 5. Он почти полностью совпадает с мостом измерения емкости, с той лишь разницей, что фазировочное плечо становится третьим, а отсчетное плечо — четвертым и фазировочное сопротивление 48000 ом присоединяется параллельно образцовой емкости при измерении $Q \approx 30$.

Подача напряжения и все коммутации осуществляются точно таким же образом, как и в мосте емкостей.

Отсчет для индуктивности в момент равновесия соответствует: $I_x = R_2 C_3 R_4$

Отсчет для добротности в момент равновесия соответствует $Q = \frac{C_3 R_4}{L_x}$ для $Q \approx 30$.

Если добротность больше 30, то отсчет производится по шкале « I_{gb} », а добротность определяется как $Q = \frac{I}{I_{gb}}$

Понятие о добротности

Под добротностью понимается отношение, являющееся во сколько раз реактивное сопротивление катушки превосходит активное, т. е. $Q = \frac{X_L}{R_x}$




Рис. 5

Г. Генератор

Генератор предназначен для питания моста током и индуктивностью.

Генератор из 1000-ти ячеек по схеме с контуром и делителем типа БСНТ и с автотрансформаторной обмоткой на управляющую сетку. В качестве индуктивности колебательного контура служат первичная обмотка трансформатора. Коммутацией емкости является постоенный конденсатор. Частота




Рис. 3

В плечо I моста включается измеряемая емкость.
Плечо II — множитель, остается тем же, что и в мосте постоянного тока.
Плечо III является отсечным для величины емкости и оно же остается таким же, как IV плечо в мосте постоянного тока.
Плечо IV служит для измерения угла сдвига фаз при измерении потерь в измеряемом конденсаторе.
Это плечо содержит переменное сопротивление 100 ом, градуированное в тангенсы угла потерь. После-

довательно с сопротивлением включается емкость 0,1 мкф при работе моста на частоте 1000 гц или 1 мкф при работе моста на 100 гц.

Емкость в момент равновесия определяется по формуле

$$C_x = C_1 \frac{R_2}{R_1}$$

Отсчет для тангенса угла потерь соответствует

$$\text{tg} \delta = \omega C_1 R_4$$

Напряжение подается на диагональ I — 4 от встроенного генератора с синхронным выходом с частотой 100 гц и 1000 гц или от внешнего генератора. Напряжение и диапазон встроенного генератора может регулироваться ручкой «Регулирование напряжения». К выходной диагонали и клемме «Выход».

Переключением частоты генератора, а соответственно и обмоточных цепей индикатора и обмоточных емкостей в фазовращающем плече моста производится ручкой «Частота».

Понятие о тангенсе угла потерь

Идеальный конденсатор, у которого при приложении к нему переменного напряжения возникает ток, изменяющийся по фазе по отношению к напряжению на 90°.

Реальный конденсатор может быть представлен в виде идеального конденсатора с последовательно включенным резистором сопротивлением R_x . На рис. 4 представлена схема для графика тока и напряжения для реального конденсатора.




Рис. 4

100 и 1000 гц и выпрямитель для питания моста постоянного тока);

- в) блок индикатора равновесия моста;
- г) блок выпрямителя для питания генератора и индикатора.

А. Мост для измерения сопротивлений

Мост для измерения сопротивлений представляет собой четырехплечный мост постоянного тока. Все четыре плеча содержат активные сопротивления.




Рис. 2

Принципиальная схема моста для измерения сопротивлений на постоянном токе показана на рис. 2.

Чтобы обеспечить широкий диапазон измерений от 0,1 ом до 5 мгом, весь диапазон разбивается на семь поддиапазонов, которые переключаются с помощью переключателя «Множитель». Сопротивления плеча множителя (плечо II) 1 ом подбравается с точностью 0,5%; 10 ом, 100 ом, 1000 ом, 10000 ом, 100000 ом и 1000000 ом подбираются с точностью $\pm 0,1\%$, и являются такими же для всех других мостов прибора. При сравнении (плечо III) служит постоянное сопротивление 1000 ом, также подобранное с допуском $\pm 0,1\%$.

Четвертое отсчетное плечо состоит из переключателя отсчета и потенциометра отсчета на 1000 ом. Переключатель отсчета содержит четыре последовательно соединенные сопротивления по 1000 ом $\pm 0,1\%$.

Отсчетное устройство остается таким же для моста с катушкой индуктивности.

Отсчет для моста сопротивлений в момент равновесия соответствует расчетной формуле

$$R_x = \frac{R_1 R_2}{R_3}$$

Измеряемое сопротивление R_x включается в плечо I.

Напряжение питания подводится к клеммам 1 — 2 от выпрямителя, подключаемого в блок генератора. Регулировка напряжения питания производится ручкой «Рег. напряжение».

На выходной диагональ моста выведен «выброс прибора», являющийся устройством для преобразования постоянного тока с частотой 100 гц, который поступает на вход усилителя индикатора равновесия. Коммутация этой величины к соответствующему питанию моста производится переключателем «Вид измерения».

Б. Мост для измерения емкостей

Мост для измерения емкостей представляет собой мост переменного тока, содержащий четыре плеча, на которых так соединены.

Принципиальная схема моста для измерения емкостей показана на рис. 3.

1000 гц, для индуктивностей от 1 гн до 10 гн, измеренных на частоте 100 гц и не более $\pm 3\%$ для индуктивностей от 10 гн до 100 гн, измеренных на частоте 100 гц.

9. Основная погрешность измерения тангенса угла потерь не более $\pm (10 \frac{0,15}{\lg b})\%$, где $\lg b$ — измеряемая величина тангенса.

10. Основная погрешность измерения добротности катушек не более $\pm (10 \frac{10}{Q})\%$, где Q — измеряемая величина добротности.

3. Описание схемы прибора

Принцип действия моста.

Измерительная часть прибора представляет собой четырехплечный мост (рис. 1). При измерении сопротивлений все плечи моста представляют собой активные сопротивления. При измерении емкостей и индуктивностей два плеча моста являются комплексными. Все три моста имеют одну и ту же отчетное плечо, что дает возможность сделать для прибора единое отчетное устройство при измерении сопротивлений, емкостей и индуктивностей. Плечо "переключения" индуктивных (яко-жителей) также является единым для всех мостов.

Мосты индуктивности и емкости отличаются друг от друга тем, что компенсация сдвига фаз находится у них в разных плечах, что достигается простой коммутацией моста, а также тем, что компенсация сдвига фаз осуществляется в случае моста емкостей плечом с последовательным соединением емкости и фазировочного сопротивления, а в случае моста индуктивности при измерении катушки с добротностью до 20 — плечом с параллельным соединением емкости и фазировочного сопротивления. При измерении катушки с добротностью свыше 20 применяется схема последовательного соединения.

Напряжение питания подается от генератора с частотой 100 гц и 1000 гц или от выпрямителя (для моста сопротивлений) в точки 1 и 2 (рис. 1). Генератор имеет симметричный выход. В точках 3 и 4 выходной двипольный мост подключен к индикатору с усилителем, позволяющий наблюдать на экране измерительного моста при измерении напряжения сопротивления стрелку магнитоэлектрического прибора. Сила тока (1) в мостовой цепи является




Рис. 1

Равновесие моста достигается выбором значений Z_1 и Z_2 по шкалам ручек потенциометра и переключателя емкости и индуктивности «Q» — $\lg b$ при измерении емкости и индуктивности.

Схема прибора.

Универсальный мост 3М3 собран по блокной схеме, в соответствии с этой блокной схемой прибора (см. приложение) содержит:

- а) Блок моста;
- б) Блок генератора (генератор напряжения с частотой

2. Гарантия работоспособности

Гарантийный срок службы прибора составляет 12 месяцев, который включает время хранения на складе или нахождения в пути, считая со дня приемки ОТК при условии соблюдения потребителем нормальной эксплуатации, транспортировки и хранения.

Выход из строя электровакуумных изделий (ламп) в период гарантийного срока не по вине завода не является нарушением гарантии.

3. Комплектация

| №№
п.п. | Наименование или тип
изделия, или документа | К-во
шт. | Примечание |
|------------|---|-------------|------------|
| 1 | Прибор типа УМ-3 с рабочим
комплектom ламп: | | |
| | 6С1П | 1 | |
| | 6П1П | 1 | |
| | 6К1П | 2 | |
| | 6Н1П | 1 | |
| 2 | Зависной предохранитель 0,5А | 2 | |
| 3 | Выпускной аттестат, техниче-
ское описание и инструкции
по эксплуатации универсаль-
ного моста типа УМ-3 | 1 | |

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Назначение прибора

Универсальный мост типа УМ-3 предназначен

- а) для измерения сопротивлений на постоянном токе;
- б) для измерения емкостей и тангенса угла потерь на ча-
стотах 1000 гц и 100 гц от встроенного генератора;
- в) для измерения индуктивностей и добротностей Q и Q_{eff}
на частотах 1000 гц и 100 гц от встроенного генератора;
причем может быть измерено напряжение на измеряемых
тушках внешним вольтметром. Измерение емкости
и индуктивности можно производить также от внешнего гене-
ратора.

Прибор служит для измерений в лабораторных и полевых
условиях при температуре окружающей среды от -10°C до
 $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80%.

2. Технические характеристики

1. Диапазон измеряемых прибором сопротивлений от 0,1
ома до 5 мгом перекрывается семью поддиапазонами.
2. Диапазон измеряемых прибором емкостей от 10 пф до
100 мкф перекрывается семью поддиапазонами.
3. Диапазон измеряемых прибором индуктивностей от 10
мкн до 100 гн перекрывается семью поддиапазонами.
4. Диапазон измерения тангенса угла потерь от 0,001
до 0,1.
5. Диапазон измерения добротности от 1 до 1000.
6. Основная погрешность измерения $\pm 3\%$ для R и C и $\pm 5\%$
для L и Q , где R — сопротивление в омах, C — емкость
в пикофарадах, L — индуктивность в микрогендах, Q — добротность.

Основная погрешность измерения $\pm 3\%$ для R и C и $\pm 5\%$
для L и Q , где R — сопротивление в омах, C — емкость
в пикофарадах, L — индуктивность в микрогендах, Q — добротность.

Основная погрешность измерения $\pm 3\%$ для R и C и $\pm 5\%$
для L и Q , где R — сопротивление в омах, C — емкость
в пикофарадах, L — индуктивность в микрогендах, Q — добротность.

Основная погрешность измерения $\pm 3\%$ для R и C и $\pm 5\%$
для L и Q , где R — сопротивление в омах, C — емкость
в пикофарадах, L — индуктивность в микрогендах, Q — добротность.

I. ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАТ

1. Свидетельство о приемке прибора ОТК завода

Результаты проверки универсального моста типа УМ-3
№ 7595

Основная погрешность измерения прибора не превышает значений, указанных в таблице:

| № п.п. | Наименование измеряемой величины | Диапазон величин | Частота, Гц | Велич. погрешн. в % |
|--------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Сопротивление, ом | $0,1-10^6$
$10^6-5 \cdot 10^8$ | 0
0 | $\pm(1 + \frac{2}{R})$
± 3 |
| 2 | Емкость, мкФ | $10^{-5}-10$
$10-10^3$ | 1000
100 | $\pm(1 + \frac{20}{C})$
± 3 |
| 3 | Индуктивность, генри | $10^{-5}-1$
$1-10$
$10-10^3$ | 1000
100
100 | $\pm(1 + \frac{20}{L})$
$\pm(1 + \frac{20}{L})$
± 3 |
| 4 | Тангенс угла потерь | $<10^{-1}-10^1$ | 1000
100 | $\pm(10 - \frac{0,15}{\tan \delta})$ |
| 5 | Добротность | $10-30$
$30-100$ | 1000
100
1000 | $\pm(10 - \frac{0,15}{Q})$
$\pm(10 - \frac{0,15}{Q})$ |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- R — измеряемое сопротивление в омах;
 C — измеряемая емкость в пФ;
 L — измеряемая индуктивность в мкГн;
 $\tan \delta$ — измеряемая величина тангенса;
 Q — измеряемая величина добротности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| I. ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАТ | |
| 1. Свидетельство о приемке прибора ОТК завода | 5 |
| 2. Гарантия работоспособности прибора | 6 |
| 3. Комплектация | 6 |
| II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | |
| 1. Назначение прибора | 7 |
| 2. Технические характеристики прибора | 7 |
| 3. Описание схемы прибора | 8 |
| Принцип действия моста | 8 |
| Схема прибора | 9 |
| А. Мост для измерения сопротивлений | 10 |
| Б. Мост для измерения емкостей | 11 |
| В. Мост для измерения индуктивностей | 14 |
| Г. Генератор | 15 |
| Д. Индикатор равновесия моста | 16 |
| Е. Выпрямитель для питания моста | 17 |
| Ж. Конструктивное оформление прибора | 17 |
| III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| 1. Подготовка прибора к работе | 19 |
| 2. Методика работы с прибором | 19 |
| А. Измерение сопротивлений | 19 |
| Б. Измерение конденсаторов | 20 |
| В. Измерение катушек индуктивности | 21 |
| 3. Уход за прибором, хранение и транспортировка | 21 |
| IV. ПРИЛОЖЕНИЕ | |
| 1. Общий вид прибора | |
| 2. Принципиальная схема прибора | |
| 3. Спецификация | |
| 4. Таблица режимов работы | |
| 5. Для служебных записей | |

МРТП—СССР

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОСТ
типа УМ—3

Выпускной аттестат, техническое описание
и инструкция по эксплуатации

1957


МРТП—СССР

50X1-HUM

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОСТ

типа УМ—3

Выпускной аттестат, техническое описание
и инструкция по эксплуатации



1957


МРТП—СССР

50X1-HUM

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МО

типа УМ—3

Выпускной аттестат, техническ.
и инструкция по эксплуата



1957

- 11 -

The instrument is supplied with a set of electrodes which do not require any additional charging for operation.

When being used, the electrodes are secured in a special stand.

Design of the Electrodes

1. Saturated Calomel Electrode

The saturated calomel electrodes do not differ in potential from other current saturated electrodes; however, due to their design, they are considerably more reliable and simple in operation. They can be kept in any position, without fear of the calomel and mercury mixing.

During measurements, attention should be paid that the vessel of the calomel electrode is filled with a saturated solution of potassium chloride; the level of the potassium chloride should be higher than the level of the solution under test. If necessary, more potassium chloride solution should be added. The rubber stopper closing the vessel of the calomel electrode must be open during measurements.

Under no circumstances should the least bit of potassium chloride be allowed to get on the wires of the calomel or other electrodes. After each measurement, the calomel electrode must be carefully washed with distilled water.

2. Platinum Electrode

The platinum electrodes are designed for determining the pH of a solution with the aid of the quinhydrone method, which does not cause "poisoning" of the electrodes, as well as for determining the oxidation-reduction potential. The smallest traces of pollution on the platinum wires of the electrodes can cause considerable errors in measurement. In order to avoid pollution of the platinum

- 10 -

the grid bias circuit of the valve amplifier). During titration the knob is fixed in the depressed position. This is achieved by depressing the button and then turning it clockwise.

Г is the null galvanometer having a constant of 0.13×10^{-6} amperes per one scale division.

Н₁ is the key for switching the potentiometric circuit for measuring in positive millivolts "+MB" (for acid media), in negative millivolts "-MB" (for alkali media) and in units of pH.

Н₂ is the key designed for switching the dry cell in to the potentiometric circuit (position "P"), for switching the potentiometric circuit for adjustment to the normal cell (position "H") and for disconnecting the dry cell from the potentiometric circuit (position "BOK").

Л is the indicator lamp, signalling that voltage is applied to the amplifier.

ХА is the jack for connecting the calomel electrode.

СГ is the jack for connecting the large glass electrode or the contact coupling for measuring with large and small platinum or small glass electrodes.

The arrangement of the valves, the normal cell and the battery is shown in Fig.3, where:

Л₁ is the rectifier valve 6 x 6C.


Л₂ is the stabilivolt, type CI2C.

Л₃ is a 6X7 valve.

Л₄ is a 6X7 valve.

НЗ is the normal cell, 3rd class of accuracy.

Б is the dry cell, 1.5 v, type 3-0A-30.



р.в.3. /FLG.3/

- 9 -

Access to the amplifying device for the purpose of replacing valves, as well as replacement of the dry cell, is possible through the door provided in the rear wall of the case.

In order to prevent extraneous electrostatic fields from acting upon the instrument, the inner walls of the wooden case and the carbolite panel are carefully shielded.

The valve amplifier is additionally shielded.

The receptacle for connecting the plug of the cord connecting the instrument to the supply main and the switch for supplying voltage to the amplifier are arranged on the right-hand side wall of the case.

The arrangement of the controls of the instrument, as well as the arrangement of the indicator lamp and the jacks for connecting the electrodes to the instrument, is shown in Fig.2, where:

R_2 is the knob of the temperature compensator. During measurements it is set to the temperature of the solution under test.


R_7 is the knob of the "zero setting" rheostat for introducing a correction for the asymmetry of the glass electrode when measuring in pH. To turn the rheostat, the knob is set in the vertical position.

R_1 is the knob of the measuring rheochord.

R_{15} is the rheostat for adjusting the amplifier.

R_{10} is the rheostat for adjusting the potentiometric circuit to the normal cell.

K is the push button in the centre of the measuring-rheochord knob. It is depressed only during measurement (when it is depressed, the electrodes are connected to



puc. 2. / Fig. 2.

II. Markings

Fastened on the case of the instrument is the factory nameplate bearing the name of the factory, the type of the instrument, the factory number and the date of manufacture.

On the panel of the instrument are inscribed:

1. The serial number of the instrument.
2. The jack for connecting the calomel electrode "K".
3. The jack for connecting the glass or quinhydrone electrode "G".
4. The inscription above the rheostat scale - "pH".
5. The inscription under the rheostat - "mV" (mv).
6. The millivolt multiplier - "X100".
7. The designation of the rheostat "ТОЧАНКА КХ/В" ("FINE ADJUSTMENT").
8. The position of the key (K_2) when adjusting the instrument to normal cell - "K9", when measuring "pH" and when the 1.5-v dry cell disconnected - "ВЫКЛ" ("OFF").
9. The position of the key (K_1) when measuring in an acid medium millivolts - "mB", when measuring in an alkali medium - "mB", and when measuring in pH units - "pH".

III. Construction of the Instrument

The whole instrument, consisting of the pH-meter, the amplifier, the 3-CA-30 dry cell, supplying the potentiometric circuit, and the normal cell, is assembled in a metal or a hard-wood case.

The lid of the case is furnished with a leather handle and detachable hinges.

The lid is easily detachable when measuring. A special lever located

in the lid is used to move the lid when the lid is closed,

when the lid is open, the potenti-

meter is

located in the

- 7 -

ing transformer, with subsequent rectification of the anode voltage with the aid of a 6 x 6C rectifier valve.

Fluctuation of the voltage supplied by the valve rectifier is smoothed by the capacitance filter C_2 and additionally by the gaseous voltage-regulating valve Λ_2 (type CI20).

The resistor "R₂₀" serves as the ballast resistor of the gaseous stabilizer.

The anode voltage for the valves is taken from the voltage divider consisting of three resistors: "R₁₉", "R₁₇", "R₁₈", of which "R₁₉" serves for dropping the extra voltage.

Heater voltage for all the valves is taken directly from the ferroresonance stabilizer.

D. Main Characteristics of the Instrument

1. The range of measuring of the concentration of hydrogen ions is from 0 to 13 pH.
2. The E.M.F. measuring range is from 0 to 1300 millivolts.
3. The total measuring error does not exceed ± 0.1 pH or ± 5 millivolts.
4. The galvanometer constant is 0.13×10^{-6} amperes per one scale division.
5. The normal cell is of the 3rd class of accuracy.
6. The supply source of the potentiometric circuit of the instrument is a 1.5-volt dry cell, type 3-C14-30.
7. The amplifier is powered from a.c. mains of 127-220 volts.
8. The instrument operates normally at an ambient temperature of $+50^{\circ}\text{C}$ -15°C and relative humidity of the air from 40% to 90%.
9. Dimensions of the pH meter, type CH-5: 292 x 133 x 215 mm
weight of the instrument 10.2 kg.

- 6 -

Voltage is applied to one diagonal of the bridge in such a way that the valves are connected in series with respect to the anode supply. To the other diagonal of the bridge is connected the null pointer galvanometer "P", having a constant of 0.13×10^{-6} amperes per one scale division; the galvanometer indicates the difference in the anode currents of the valves λ_3 and λ_4 .

Negative bias is applied to the grid of the valve λ_3 with the aid of a system of resistors (R_{12} , R_{13} , R_{14} , R_{15}), one of which (R_{15}) is variable.

This variable resistor provides adjustment of the negative bias of the valve λ_3 with the aim of equalizing the anode currents of the valves and, consequently, of bringing the pointer of the galvanometer to zero (adjustment of the amplifier).

Push button (K) is connected in the control-grid circuit of the valve λ_4 . When adjusting the amplifier circuit, negative bias is applied to the control grid of the valve λ_4 from the resistor " R_{11} " via the push button (K) connected to the chassis of the instrument.

During measurements, to the control grid of the valve λ_4 an additional bias voltage from the electrodes is applied via the push button (K) connected to one of the electrodes, causing a change in the anode current of the valve λ_4 and a deflection of the galvanometer pointer from zero.

When measuring, the rheochord " R_1 " is turned until the e.m.f. from the electrodes is compensated and the bias at the control grid of the valve λ_4 is equal to the bias at the moment of adjustment, as a result of which the pointer of the galvanometer returns to the zero position. The amplifier is supplied from a.c. mains of 110 V via a 50-kHz ferroresonance, voltage-stabiliz-

- 5 -

b) When measuring, the electromotive force developing at the electrodes ("KA" and "CT") is opposed to the electromotive force of the dry cell (1.5 v), previously aligned to the normal cell and dropping across the section of the rheochord " R_1 ". By regulating the value of the voltage drop across the section of the rheochord (R_1), the moment of compensation is obtained when the pointer of the galvanometer (Γ), connected to the potentiometric circuit via the amplifier, points to zero with the push button (K) depressed. When measuring directly in pH values, the measuring circuit includes: the rheostat " R_2 " (the temperature compensator, designed for introducing the correction for the temperature of the solution under test into the circuit); the rheostat " R_7 " (the corrector of asymmetry of the glass electrode).

The rest of the resistors of the potentiometric circuit are fixed and serve the following purposes:

$R_6 - R_8$ are resistors which, together with the introduced resistance of " R_7 ", are selected so that at full compensation the voltage drop across them from the 1.5-v dry cell would be equal to the voltage of the normal cell but of opposite polarity.


R_5 serves for the partial dropping of the extra voltage when adjusting for measurements in pH.

R_4 is an adjusting resistor.

R_3 serves for adjusting temperature compensation.

c. The Circuit of the Valve Amplifier.

The valve amplifier employs a bridge circuit, in two arms of which are connected the valves "6X7", while in the two other arms are connected the fixed resistances " R_7 " and " R_{18} ", which are also in voltage.



puc. 1. / Fig. 1.

- 4 -

readings do not depend on fluctuations in the mains voltage, and the instrument can be supplied from mains of 127 or 220 volts, without any preliminary switching.

C. The Circuit of the Instrument (Fig.1)

The circuit of the pH-meter consists of two main parts: the potentiometric section and the valve amplifier.

1. The Potentiometric Circuit

The potentiometric section of the instrument's circuit consists of circuits for adjustment to a normal cell and measuring circuits for three cases of measurement: measurements in "+mv", in "-mv" and in units of "pH".

Switching to measurements in "+mv", in "-mv" and in "pH" is carried out with the aid of the switch N_1 . Switching to adjustment to a normal cell, to the working position, and switching off of the potentiometric-circuit supply is carried out with the aid of the switch N_2 .

1) In adjustment, for all three cases of measuring, the E.M.F. of a dry cell (1.5 v) is opposed to the E.M.F. of the normal cell "E3" ("NC"). The extra E.M.F. of the dry cell is dropped by the rheostat R_{10} and by fixed resistors.

By regulating the value of the resistor R_{10} , full compensation of both E.M.F.'s is obtained; this corresponds to the zero position of the galvanometer (r) pointer, which is connected to the potentiometric circuit via the amplifier. During adjustment, the push button (K) is kept in/underpressed initial position connecting the amplifier with the galvanometer to the potentiometric circuit via the chassis of the instrument.

- 3 -

B. Features of the Instrument

1. The M-5 (LP-5) Instrument consists of a special measuring device, and a two-valve d.c. amplifier operating in an electrometric mode.

The sensitivity of the galvanometer connected across the diagonal of the bridge provides for the detection of currents in the measuring circuit, ranging down to 1×10^{-11} amperes.

Due to the presence of very low current in the electrode circuit, polarization of the electrodes during measurement is practically non-existent, a phenomenon which is manifest when working with ordinary potentiometers and which distorts the measuring results to a marked degree.

The low current in the electrode circuit allows for the use of very small electrodes in special measurements, while the high sensitivity of the instrument provides accurate measurements in media having a high resistance, as for example, in oils, oil products, and other solutions having low conductivity.

2. The instrument is universal and provides for the determination of pH with glass and quinhydrone electrodes, as well as with other electrodes in the possession of the Purchaser.

Measurements can be made both in millivolts and in units of pH with the aid of the same scale, with the introduction of a correction for the temperature of the solution under test.

3. The use of glass electrodes provides for the rapid and accurate measurement of the pH of most chemical solutions. This electrode does not require hydrogen gas, quinhydrone or the addition of other chemicals for normal operation.

4. The instrument is powered from a.c. mains of 117/220 volts. Due to the use of a voltage stabilizer in the instrument, its

- 2 -

I. APPLICATION

The instrument is designed for determining the value of pH, the concentration of hydrogen ions in solutions, for measuring oxidation-reduction and other potentials, as well as for potentiometric titration.

The instrument provides for the above measurements to be made in an overwhelming majority of chemical solutions (including aggressive media producing "poisoning" of quinhydrone and other metal electrodes).

The instrument can be used in research and production laboratories and institutes of various branches of industry.

II. WORKING PRINCIPLE, TECHNICAL DATA, AND

CIRCUIT OF THE INSTRUMENT

A. Working Principle

The circuit of the instrument is based on the compensation method. Electromotive force of a certain value develops at the electrodes immersed in the solution under test, depending on the concentration of hydrogen ions in the solution. The electromotive force being measured is compensated by a variable difference of potentials in the instrument, directed in the opposite direction to that of the E.M.F. being measured.

The resulting E.M.F. is multiply amplified by a two-valve A.C. amplifier.

The method of compensation is characterized by the absence of current in the measuring circuit, which is determined with the aid of the null galvanometer included in the circuit.

The value of the E.M.F. or pH sought is read from the rheostat of the instrument, at the moment of compensation.

- 2 -

I. APPLICATION

The instrument is designed for determining the value of pH, the concentration of hydrogen ions in solutions, for measuring oxidation-reduction and other potentials, as well as for potentiometric titration.

The instrument provides for the above measurements to be made in an overwhelming majority of chemical solutions (including aggressive media producing "poisoning" of quinhydrone and other metal electrodes).

The instrument can be used in research and production laboratories and institutes of various branches of industry.

II. WORKING PRINCIPLE, TECHNICAL DATA, AND

CIRCUIT OF THE INSTRUMENT

A. Working Principle

The circuit of the instrument is based on the compensation method. Electromotive force of a certain value develops at the electrodes immersed in the solution under test, depending on the concentration of hydrogen ions in the solution. The electromotive force being measured is compensated by a variable difference of potentials in the instrument, directed in the opposite direction to that of the E.M.F. being measured.

The resulting E.M.F. is multiply amplified by a two-valve a.c. amplifier.

The moment of compensation is characterized by the absence of current in the measuring circuit, which is determined with the aid of the null galvanometer included in the circuit.

The value of the E.M.F. or pH sought is read from the rheometer of the instrument, at the moment of compensation.

A T T E N T I O N !

The balls of the glass electrodes are very fragile;

The thickness of the walls is 0.05 to 0.05 mm.

Handle with great care!

Please forward all remarks on short comings in the design of the instrument, on its operation and abilities, as well as suggestions for improving the quality of the instrument, to the "X-311" Factor.

248.5/c

MINISTRY OF THE FOODSTUFFS INDUSTRY OF THE USSR

"GLAVMASHDETAL"

Moscow Experimental Instrument Factory

"MOSKIP"

OPERATING INSTRUCTIONS

OF PH-METER, TYPE "ЛП-5" (LP-5)

1971

*OPERATING
INSTRUCTIONS
of PH-meter, type "LP-5"/ЛП-5/*

СЕТЬ

10-27-220В

Пробник

2Z1C

6B4C


АБС-5-1А

220b

110b

27b

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---------------------|---|---|
| 56 | Сопротивление непровол. БЛТ-0,5-75 ком. 11-Б | 75 ком. $\pm 10\%$ | 1 | |
| 57 | Конденсатор КСО-5-250-Г 10 т. пф. 11 | 10 т. пф. | 1 | |
| 58 | Переключатель | | 1 | |
| 59 | Сопротивление непровол. КЛМ-47 мом. | 47 мом. | 1 | |
| 60 | Лампа 2Д1С | | 1 | |
| 61 | Сопротивление непровол. КЛМ-33 мом. | 33 мом. | 1 | |
| 62 | Сопротивление непровол. КЛМ-100 мом. | 100 мом. | 1 | |
| 63 | Переключатель | | 1 | |
| 64 | Сопротивление непровол. МЛТ-0,5-200 ком. 11-Б | 200 ком. $\pm 10\%$ | 1 | |
| 65 | Конденсатор КСО-5-250-Г 10 т. пф. 11 | 10 т. пф. | 1 | |
| 66 | Потенциометр | 1000 ом $\pm 5\%$ | 1 | |
| 67 | Сопротивление непровол. МЛТ-0,5-560 ком. 11-Б | 560 ком. | 1 | |
| 68 | Сопротивление непровол. МЛТ-0,5-30 ком. 11-Б | 30 ком. | 1 | |
| 69 | Сопротивление непровол. МЛТ-0,5-200 ком. 11-Б | 200 ком. | 1 | |
| 70 | Переключатель | | 1 | |
| 71 | Потенциометр | СЛ-И-2-4700А | 1 | |
| 72 | Переключатель | | 1 | |
| 73 | Сопротивление непровол. МЛТ-0,5-200 ком. 11-Б | 200 ком. | 1 | |
| 74 | Сопротивление непровол. МЛТ-0,5-560 ком. 11-Б | 560 ком. | 1 | |
| 75 | Переключатель | | 1 | |
| 76 | Сопротивление непровол. МЛТ-0,5-200 ком. 11-Б | 200 ком. | 1 | |



Перечень элементов ВЛУ-2

| Поз. обозн. | Наименование и тип | Основные данные, номинал | Кол-во | Примечание |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Колодка питания | | 1 | |
| 2 | Тумблер ТП-1 | 1,5А; 220 в | 1 | |
| 3 | Предохранитель ПК | 0,5А | 1 | |
| 4 | Дроссель | - | 1 | |
| 5 | Сопрот. эмалюр рег. ПЭВ-25Х-240-11 | 240 ом | 1 | |
| 6 | Конденсатор | 100 пф. | 1 | Констр. пробник |
| 7 | Конденсатор КБГ-И-400-0, 03-111 | 30 т-пф. | 1 | |
| 8 | Лампа 2Д1С | | 1 | |
| 9 | Конденсатор КБГ-МН-2А-600-2-11 | 2 мкф | 2 | |
| 10 | Разъем штепсельный Шр-20п3ЭГ7 | | 1 | |
| 11 | Сопротивление непровол КЛМ | 100 мом | 1 | Спец. в габарит. ВС-1,5 |
| 12 | Сопротивление непровол КЛМ | 47 мом | 1 | Спец. в габарит. ВС-1,5 |
| 13 | Переключатель с предохранителем | | 1 | |
| 14 | Трансформ. анодно-накальный | | 1 | |
| 15 | Клемма | | 1 | |
| 16 | Клемма | | 1 | |
| 17 | Выпрямитель селен АВС-6-120 | | 4 | |
| 18 | Потенциометр | 0,5 ом ± 20% | 1 | |
| 19 | Сопротивление М.ТТ-0,5-30 ком. -11-Б | 30 ком | 1 | |
| 20 | Сопротивление непровол КЛМ | 33 мом | 1 | |
| 21 | Сопротивление непровол КЛМ | 33 мом | 1 | |
| 22 | Лампа накалывания Е-10 | 6,3 в. 0,28 а | 1 | |
| 23 | Переключатель | | 1 | |
| 24 | Сопротивление непровол КЛМ | 33 мом | 1 | |
| 25 | Кнопка | | 1 | |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|------------------|-------------------------|-----------|
| 26 | Конденсатор -2-11 | КБГ МН-2 А 600 | 2 мкф | 1 |
| 27 | Конденсатор пф-11 | КСО-5 250 Г 10Г. | 10 т пф. | 1 |
| 28 | Лампа 6Н9С | | | 1 |
| 29 | Сопротивление проволочное | | 8 ком 10 ⁰ | 1 |
| 30 | Сопротивление проволочное | | 25 ком 10 ⁰ | 1 |
| 31 | Сопротивление проволочное | | 85 ком 10 ⁰ | 1 |
| 32 | Сопротивление проволочное | | 75 ком 10 ⁰ | 3 225 ком |
| 33 | Лампа 6Н9С | | | 1 |
| 34 | Сопротивление непровол М.ТТ 0,5 -75 ком -11-Б | | 75 ком 10 ⁰ | 2 150 ком |
| 35 | Сопротивление проволочное | | 75 ком 10 ⁰ | 1 |
| 36 | Сопротивление проволочное | | 45 ком 10 ⁰ | 1 |
| 37 | Сопротивление проволочное | | 12 ком 10 ⁰ | 1 |
| 38 | Сопротивление проволочное | | 1 ком | 1 |
| 39 | Потенциометр полуперем. движковый | | 2 ком 10 ⁰ | 1 |
| 40 | Сопротивление проволочное | | 1,5 ком 10 ⁰ | 1 |
| 41 | Переключатель | | | 1 |
| 42 | Переключатель | | | 1 |
| 43 | Переключатель | | | 1 |
| 44 | Сопротивление проволочное | | 1 ком | 1 |
| 45 | Переключатель | | | 1 |
| 46 | Переключатель | | | 1 |
| 47 | Потенциометр полуперем. движковый | | 1 ком 10 ⁰ | 1 |
| 48 | Потенциометр полуперем. движковый | | 1 ком 10 ⁰ | 1 |
| 49 | Потенциометр полуперем. движковый | | 1 ком 10 ⁰ | 1 |
| 50 | Потенциометр полуперем. движковый | | 1 ком 10 ⁰ | 1 |
| 51 | Переключатель | | | 1 |
| 52 | Переключатель | | | 1 |
| 53 | Микроамперметр М-21 | | 200 А | 1 |
| 54 | Переключатель | | | 1 |
| 55 | Сопротивление проволочное | | 3 ком 10 ⁰ | 1 |

17

2. Прибор на заводе специальной консервации не подвергается.

3. Местная транспортировка прибора должна производиться с соблюдением мер предосторожности, предохраняющих прибор от действия тряски.

4. При дальнейшей транспортировке прибор должен упаковываться в ящик со стружкой с применением влагопоглощающей бумаги.

VIII. ГАРАНТИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

1. Гарантийный срок службы прибора типа ВЛУ-2 составляет 18 месяцев со дня отгрузки его заводом-изготовителем.

ГОСТ 1845-52 п. 55

2. В течение указанного срока завод-изготовитель обязан устранить обнаруженные покупателем дефекты прибора, нарушившие его нормальную работу по вине завода (или возместить ущерб, причиненный покупателю) путем:

а) бесплатного ремонта на заводе;

б) замены прибора в случае обнаружения неустранимых дефектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: возмещение ущерба за дефекты, возникшие не по вине завода, не гарантируется.

IX. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ

В случае отказа в работе прибора в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт и отправить в адрес завода.

X. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ПРИБОРА ТИПА ВЛУ-2 ОТК ЗАВОДА

Комплект вольтметра лампового универсального типа ВЛУ-2, № 5490, изготовленный заводом, проверенный ОТК завода, соответствует действующим условиям и чертежам и признан годным для эксплуатации.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

1. Погрешность калибровки шкалы мгновенного тока на частоте 50 Гц, отнесенная к номинальному значению шкалы:

| Пределы измерения | Показание эталона | Показание шкалы прибора | Погрешность в % |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 0-1,5в | | | 0,5 |
| | | | 0,5 |
| | | | 0,5 |
| 0-5в | | | 0,5 |
| | | | 0,5 |
| 0-15в | | | 0,5 |
| | | | 0,5 |
| 0-50в | | | 0,5 |
| | | | 0,5 |
| 0-150в | | | 0,5 |
| | | | 0,5 |

2. Погрешность калибровки шкалы отнесенная к номиналу шкалы:

| Пределы измерения | Показание эталона | Показание шкалы прибора | Погрешность в % |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 0-1,5в | | | 0,8 |
| | | | 0,5 |
| | | | 0,5 |
| 0-5в | | | 0,5 |
| | | | 0,5 |
| 0-15в | | | 0,5 |
| | | | 0,5 |
| 0-50в | | | 0,5 |
| | | | 0,5 |
| 0-150в | | | 0,5 |
| | | | 0,5 |

Начальник ОТК завода

земляной вывод — экранное кольцо. Категорически воспрещается подпавать проводники к потенциальному штырьку высокочастотной головки. Это может привести к выводу из строя разделительного конденсатора.

3. Измерение с тройниковой головкой

Тройниковая головка включается в разрыв линии с помощью ее соединителей, затем в раструб головки вставляется пробник и устанавливается нуль вольтметра. Затем в линию подается напряжение и отмечается показание вольтметра. КСВ тройниковой головки до 400 мгГц не превышает 1,3.

Если известно КСВ линии, где производятся измерения с тройниковой головкой, то наибольшая погрешность измерения может быть определена по формуле:

$$S = (K-1) \sin \frac{2\pi L}{\lambda}, 100\%$$

где K — КСВ системы;

L — расстояние между точкой включения вольтметра и точкой подсоединения нагрузки. В случае, если нагрузка подсоединяется непосредственно к головке, то $L = 5$ см;

λ — длина волны, на которой производятся измерения.

4. Указания по смене ламп

При смене ламп точность измерений гарантируется только в том случае, если используются лампы из запасных комплектов, придаваемых к прибору.

Методика подбора ламп к вольтметру приводится ниже. Лампы 6Н9С выдерживаются в течение 48 часов в следующем режиме:

- анодное напряжение — 250 вольт;
- сеточное смещение — (—1.5) вольт;
- анодный ток — 1 ма;
- напряжение накала — 6,3 вольта.

Затем лампы вставляются в прибор и прибор включается.

После 15-минутного прогрева в положении измерения положительных напряжений постоянного тока при замкнутых входных клеммах вольтметра устанавливает-

ся «нуль». Если при размыкании клемм отклонение стрелки микроамперметра не превышает 0,05 вольта и при дальнейшем пятнадцатиминутном прогреве прибора отклонение стрелки от нулевого положения сохраняется лампы годны для использования их в приборе в качестве измерительных ламп (28).

Недостаточно выдержанные лампы должны подвергаться дальнейшей выдержке в указанном режиме. Для смены лампы (33) годны любые лампы 6Н9С, удовлетворяющие условиям ТУ.

Диоды 2Д1С подвергаются 24-х часовой выдержке в режиме

Напряжение накала 2,3 вольта. Анодное напряжение 150 в. 50 Гц включается через разделительный конденсатор 0,03 мф. Параллельно диодам включается сопротивление 100 ом.

После выдержки и отбора лампы вставляются в прибор и с помощью внутренних органов регулировки, потенциометрами (71) и (81) совмещаются «нуль» постоянного и переменного тока.

Процесс калибровки заключается в следующем: на вход вольтметра подается напряжение, соответствующее номинальному значению шкал. С помощью двухдвухжковых потенциометров добиваются показаний вольтметра, соответствующих подводящим напряжениям. В качестве источника напряжения 50 кВ при калибровке шкал переменных напряжений должен использоваться источник напряжения с коэффициентом нестабильности не более 0,3%.

При выходе из строя элементов выпрямителя возможна их замена без потери точности прибора.

VII. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОНСЕРВАЦИИ И РЕКОНСЕРВАЦИИ

1. Длительное хранение вольтметра с комплектацией должно производиться при температуре окружающей среды от +10 °C до +25 °C при относительной влажности воздуха до 70%.

жения постоянного тока, фишка для подключения пробника, индикаторная лампочка и фишка сетевого питания.

В кожухе прибора сделаны ячейки: верхняя — для укладки пробника при переноске, боковая — для хранения одной из сменных головок пробника.

2. Пробник

Основой пробника вольтметра является ламповая панель под детекторный диод. Рядом с гнездами ламповой панели вклеены сопротивления нагрузки (11) и фильтра детектора (12).

Сменные конденсаторы пробника выполнены в виде лагуиных никелированных стаканов. Они же экранируют диод (8) от наводок. Корпус пробника имеет клемму для подключения его к «нулевой» точке измерения гибким проводником. Низкочастотная головка имеет двухштырьковую конструкцию. При необходимости один штырек свинчивается с пробника вместе с кольцом, на котором он закреплен.

3. Тройниковая головка

Конструктивно тройниковая головка выполняется в виде отрезка металлической коаксиальной линии с волновым сопротивлением 75 ом. Концы головки снабжены переходными фишками под кабель РК-3.

Внутренний проводник линии имеет металлическую вставку с нанесенным на нее слоем серебра. Головка имеет боковой раструб для вставления в нее пробника вольтметра.

VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подготовка к измерениям

Перед включением прибора в сеть необходимо установить переключатель сетевого напряжения на нужное напряжение сети.

Для этого необходимо вывернуть предохранитель, оттянуть на себя колодку переключателя сети и повер-

нуть ее так, чтобы в окошечке показались цифры, соответствующие напряжению сети (110, 127 или 220 в). После этого колодка вдвигается в гнезда, а предохранитель устанавливается на прежнее место.

Для предотвращения резкого зашкаливания стрелки микроамперметра при включении прибора в сеть необходимо установить переключатель «пределы измерения» на 150 вольт.

Затем можно подключать кабель сетевого питания к сетевой розетке и поворотом ручки тумблера включить прибор. О его включении будет свидетельствовать загоревшаяся сигнальная лампочка. После 15-20-минутного прогрева переключатель «пределы измерения» ставится в положение «1,5», вход вольтметра подключается к предварительно обесточенному источнику измеряемого напряжения и ручкой «установки нуля» устанавливается стрелка прибора на нулевую риску шкалы. После этого прибор готов к производству измерений.

2. Производство измерений

Измерение напряжения вольтметром В.18-2 производится обычным способом.

При измерении напряжения переменного тока нужно следить, чтобы к незаземленной клемме пробника не касались более высокие потенциалы, иначе может произойти повреждение прибора.

Рекомендуется использовать низкочастотную головку в диапазоне до 50 мГц. Высокая частота может использоваться на частотах выше 1 мГц.

При работе с высокочастотной головкой в диапазоне до 100 мГц частотная погрешность вольтметра не превышает $\pm 3\%$ только в том случае, если измерительный выводятся касанием и используется арматура к прибору земляной вывод с кольцом.

Частотная погрешность до 400 мГц — 15% достигается лишь при подведении измеряемого сигнала непосредственно к корпусу и потенциальному выводу. Для облегчения производства измерений в диапазоне 100—400 мГц к вольтметру прилагается высокочастотный

компенсирующего диода используется диод 2Д1С. Для устранения наводок диод с нагрузкой (62) шунтируется емкостью (65).

Выравнивание потенциалов начального тока компенсирующего и детекторного диодов производится с помощью потенциометра (18), включенного в накальные цепи обоих диодов.

5. Питательное устройство

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 110, 127 или 220 в 50 гц $\pm 0,5$ гц.

Стабилизированный силовой трансформатор (14) имеет четыре вторичных обмотки, из которых три служат для питания накалов ламп, а одна дает напряжение для выпрямителя. Выпрямитель собран по двухполупериодной схеме на селеновых выпрямителях типа АВС-5-1А.




Рис 2

Сопротивление (19) и конденсатор (26) отфильтровывают переменную составляющую выпрямленного напряжения:

6. Головка для включения в разрыв кабеля «тройник»

Тройниковая головка представляет собой отрезок коаксиальной длинной линии с волновым сопротивлением 75 ом.

Тройниковая головка снабжена переходными фишками для включения в разрыв коаксиальной линии с соединителями типа РК-3.

Входная емкость пробника компенсируется индуктивностью внутреннего стержня головки.

V. КОНСТРУКЦИЯ

1. Прибор ВЛУ-2

Прибор собран и смонтирован на двух стальных шасси (шасси усилителя и шасси блока питания), выполненных в виде спариваемых блоков, и заключен в стальной футляр. Габариты прибора 210х270х210.

На горизонтальной части шасси усилителя установлены панели ламп усилителя постоянного тока и компенсирующего диода. Здесь же установлен потенциометр (71).

Справа, на вертикальной стенке шасси усилителя выведены под шлицы движки ивинных вольтметров. Под каждым из них сделаны набивки с указанием минуса регулируемой шкалы.

На горизонтальной части шасси блока питания установлена колодка с селеновыми выпрямителями (26) и потенциометр (18).

Оба блока спарены и укреплены на стальной передней панели. На наклонной части передней панели установлен стрелочный микроамперметр (53) и кнопка включения (25).

На вертикальную часть передней панели выведены основные органы управления: входные клеммы напря-




Рис. 1.

что эквивалентно увеличению линейного участка амплитудной характеристики в 2 раза по сравнению с усилителем на одной лампе.

Увеличение линейного участка амплитудной характеристики в 2 раза позволяет производить измерения положительных и отрицательных напряжений без переключения полюсов измеряемого напряжения на входе усилителя.

В диагональ усилителя включается стрелочный измеритель-микроамперметр типа «М-24» на 200 мкА (53). Система шунтов и добавочных сопротивлений (29, 32), (35—40); (44); (47—50); (55) служит для точной установки границ шкал постоянного и переменного тока.

Сопротивления (73), (74), (76), (64), (67), (69) образуют делитель напряжения, определяющий смещения на сетках ламп усилителя. Эти смещения обеспечивают работу усилительных ламп в области малых сеточных токов.

Баланс моста (т. е. установка микроамперметра на нуль) осуществляется изменением смещения на сетке правого триода лампы (28) с помощью потенциометра установки нуля (66). Потенциометр (71) позволяет производить установку нуля при среднем положении потенциометра (66), обеспечивая запас на выработку нуля в обе стороны.

Измеряемое напряжение постоянного тока подается непосредственно на сетку левой половины лампы (28). Сопротивление (21) определяет величину входного сопротивления вольтметра, при измерении напряжения постоянного тока равной 25 мОм (не менее). Сопротивление (20) ослабляет влияние цепи сетки лампы (28) на входное сопротивление вольтметра.

4. Компенсирующий диод

При измерении напряжений переменного тока в точную цепь правого измерительного триода включается компенсирующий диод (60), служащий для повышения стабильности нуля и компенсации потенциала, обусловленного начальным током диода пробника. В качестве

2. Ламповый диодный детектор

Диодный детектор в вольтметре ВЛУ-2 выполняется в виде выносного пробника для измерения напряжений непосредственно у источника напряжения. В качестве детекторной лампы используется высокочастотный диод 2Д1С.

Детектор собран по обычной схеме амплитудного детектора с закрытым входом (т. е. постоянная составляющая диода протекает по внутренним цепям схемы детектора), позволяющей производить измерения в цепях с постоянной составляющей.

В целях перекрытия широкого диапазона частот к пробнику придаются два сменных конденсатора, выполненных в виде 2-х головок: низкочастотной с конденсатором емкостью в 0,03 мкф (7), и высокочастотной, с конденсатором в 100 пф (6).

Малое значение емкости разделительного конденсатора высокочастотной головки позволяет выполнить его в малых габаритах, что в значительной степени снижает входную емкость пробника с высокочастотной головкой.

Малая величина входной емкости и безиндуктивная конструкция конденсатора (6) повышает резонансную частоту пробника и дает возможность измерять высокочастотные напряжения с небольшими погрешностями.

Работа амплитудного детектора заключается в том, что подводимое напряжение заряжает разделительный конденсатор вольтметра до амплитудного значения. Разрядный ток конденсатора поддерживает постоянным напряжение на сопротивлении нагрузки детектора (11) в моменты отрицательного полупериода синусоидального напряжения.

Сопротивление (12) и конденсатор (27) образуют фильтр, сглаживающий пульсацию выпрямленного напряжения. Величины сопротивлений нагрузки и фильтра обеспечивают входное сопротивление вольтметра на низких частотах равным приблизительно 10 мом.

Большая постоянная времени цепи разряда конден-

сатора (27) приводит к тому, что при снятии измеряемого напряжения стрелка вольтметра медленно спадает на нулевое положение. Для ускорения возвращения стрелки на нуль, в цепь сетки лампы усилителя постоянного тока введен кнопочный включатель (25), с помощью которого конденсатор фильтра (27) закорачивается через сопротивление (24), что сокращает время его разряда.

3. Усилитель постоянного тока

Усилитель постоянного тока выполнен на двойных триодах 6Н9С (28 и 33) по балансной схеме, обеспечивающей высокую стабильность нуля при изменении питающих напряжений.

Триоды лампы (33) представляют катодную нагрузку измерительных триодов (28). При измерении напряжений анодное напряжение триодов (33) изменяется. Изменение анодного напряжения вызывает изменение тока через лампу, и, следовательно, изменяется отрицательное сеточное смещение триодов (33), действие которого на анодный ток обратно действию анодного напряжения.

Сопротивление R_k и постоянное сеточное смещение U_{g0} (см рис 1) выбраны таким образом, что ток через триоды (33) практически остается постоянным при изменении анодного напряжения. Положим, что ток через триоды усилителя при отсутствии сигнала на его входе имеет значение J_0 . При подаче сигнала токи через триоды (28) примут значение J_1 и J_2 , а токи через триоды (33), как было сказано выше, сохраняют свою величину, равной.

Из схемы рис. 1 следует $J_1 = J_0 + I(1)$
 $J_2 = J_0 + I(2)$

Откуда: $J_1 - J_2 = 2J_0(3)$

Из выражения (3) вытекает, что сумма токов через измерительные лампы остается постоянной, т. е. при увеличении тока левого триода, ток правого триода должен уменьшаться на ту же величину. Таким образом, в измерении напряжений участвуют оба триода лампы (28).

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

а) Вольтметр ВЛУ-2

1. Пределы измеряемых вольтметром напряжений постоянного и переменного тока от 0,1 до 150 в на пяти шкалах: 1,5; 5; 15; 50; 150 в.

2. Пределы измеряемых вольтметром напряжений могут быть расширены при применении делителей, поставляемых по особому заказу:

а) при измерении напряжений постоянного тока применением делителя ДНС-8 — до 15 кв;

б) при измерении напряжений переменного тока с частотой от 20 гц до 5000 гц применением делителя ДНЕ-7 — до 5 кв;

в) при измерении напряжений переменного тока с частотой от 5 кГц до 30 мГц применением делителя ДНЕ-6 — до 5 кв.

3. Шкалы напряжений переменного тока даны в эффективных значениях синусоидального напряжения.

4. Вольтметр позволяет измерять как положительные, так и отрицательные напряжения постоянного тока без переключения полюсов измеряемого напряжения на входе вольтметра или делителя.

5. Основная погрешность измерения напряжения переменного тока в нормальных условиях на частоте 50 гц не превышает $\pm 2,5\%$ от номинала каждой шкалы.

6. Частотный диапазон вольтметра — от 20 гц до 400 мГц.

7. Частотная погрешность вольтметра в диапазоне от 20 гц до 100 мГц не превышает $\pm 3\%$, а в диапазоне от 100 до 400 мГц — 15%.

8. Активное входное сопротивление вольтметра на частоте 50 гц не ниже 10 мом, а на частоте 100 мГц не ниже 50 ком.

9. Входная емкость пробника с низкочастотной головкой не более 7 пф и не более 3 пф с высокочастотной головкой

10. Резонансная частота пробника с низкочастотной головкой около 350 мГц. Резонансная частота пробника с высокочастотной головкой — 1050 мГц.

11. Основная погрешность прибора на шкалах постоянного тока в нормальных условиях не превышает $\pm 2,5\%$ от номинала каждой шкалы.

12. Входное сопротивление вольтметра при измерении напряжений постоянного тока не ниже 25 мом.

13. Прибор питается от сети переменного тока 110/127 вли 220 в ($\pm 10\%$) 50 гц ($\pm 0,5$ гц).

14. Потребляемая прибором мощность не превышает 65 ватт.

б) Головка для включения в разрыв кабелей (тройник)

1. Тройниковая головка позволяет производить измерения вольтметром ВЛУ-2 в коаксиальных линиях (с соединениями типа РК-3) в диапазоне частот от 100 до 400 мГц.

2. Коэффициент стоячей волны (КСВ) тройниковой головки с включенным в нее пробником вольтметра ВЛУ-2 в указанном диапазоне частот не превышает 1,3 при КСВ согласованной нагрузки не более 1,1.

IV. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

1. Принцип работы

Принцип работы вольтметра заключается в следующем: малые токи, отбираемые от измеряемого источника постоянного напряжения и протекающие по входному сопротивлению вольтметра, усиливаются усилителем постоянного тока до величины, достаточной для измерения стрелочным прибором сравнительно низкой чувствительности (200 мкА).

Измеряемые напряжения переменного тока предварительно выпрямляются диодом и заряжают разделительный конденсатор пробника до амплитудного значения. Практически постоянное напряжение, получаемое на сопротивлении нагрузки детектора в результате разряда конденсатора, усиливается тем же усилителем и измеряется стрелочным измерителем тока

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Вольтметр ВЛУ-2 предназначен для измерения напряжений постоянного и переменного тока в лабораторных и цеховых условиях.

II. КОМПЛЕКТАЦИЯ


Укладочный ящик № 1.

| № п/п | Наименование, тип
№ агрегатов и запчастей | К-во
(шт.) | Примечание |
|-------|---|---------------|------------|
| 1 | Вольтметр ВЛУ-2 | 1 | |
| 2 | Пробник | 1 | |
| 3 | Низкочастотная головка | 1 | |
| 4 | Тройниковая головка | 1 | |
| 5 | Кольцо экранное | 1 | |
| 6 | Заземляющий вывод пробника | 1 | |
| 7 | Клаюч (для регулировок двух-
движковых потенциометров) | 1 | |
| 8 | Кабель питания | 1 | |
| 9 | Запасная лампа 6Н9С | 2 | |
| 10 | Запасная лампа 2Д1С | 2 | |
| 11 | Запасная индикаторная лампочка
6,3в. 0,28а | 1 | |
| 12 | Запасной предохранитель ПК-0,5А | 2 | |
| 13 | Краткое описание и инструкция
по эксплуатации | 1 | |
| 14 | Формуляр | 1 | |


**ВОЛЬТМЕТР
ЛАМПОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВЛУ-2**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-------------------|---|---|
| 64 | Fixed Resistor MJIT-0.5-
-200Kom-II-B | 200K ohm
± 10% | 1 | |
| 65 | Capacitor KCO-5-250-Г-
-10pF-II | 10KpF | 1 | |
| 66 | Potentiometer | 1000 ohms
± 5% | 1 | |
| 67 | Fixed Resistor MJIT-0.5-
-560 Kom-II-B | 560K ohms | 1 | |
| 68 | Fixed Resistor MJIT-0.5-
-30 kom-II-B | 30K ohms | 1 | |
| 69 | Fixed Resistor MJIT-0.5-
-200Kom-II-B | 200 Kohms | 1 | |
| 70 | Switch | — | 1 | |
| 71 | Potentiometer СП-II-2-
-4700-A | 4.7K ohms | 1 | |
| 72 | Switch | — | 1 | |
| 73 | Fixed Resistor MJIT-0.5-
-200Kom-II-B | 200K ohms | 1 | |
| 74 | Fixed Resistor MJIT-0.5-
-560Kom-II-B | 560K ohms | 1 | |
| 75 | Switch | — | 1 | |
| 76 | Fixed Resistor MJIT-0.5-
-200-II-B | 200 Kohms | 1 | |



| | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|---|-------------------|---|---|
| Fixed Resistor M.L.T.-0.5- | | | | |
| -200K ohm-II-B | | 200K ohm
± 10% | 1 | |
| Capacitor KCO-5-250-F- | | | | |
| -10rpf-II | | 10Kpf | 1 | |
| Potentiometer | | 1000 ohms
5% | 1 | |
| Fixed Resistor M.L.T.-0.5- | | | | |
| -500 Kohm-II-B | | 500K ohm | 1 | |
| Fixed Resistor M.L.T.-0.5- | | | | |
| -30 Kohm-II-B | | 30K ohms | 1 | |
| Fixed Resistor M.L.T.-0.5- | | | | |
| -200 Kohm-II-B | | 200 Kohms | 1 | |
| Switch | | | | |
| Relay | | | | |
| Transformer | | | | |
| Diode | | | | |
| Tube | | | | |
| Other | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----------------------|---|-----------|
| 23 | Switch | — | 1 | |
| 24 | Fixed Resistor | 33M ohms | 1 | |
| 25 | Push-Button | — | 1 | |
| 26 | Capacitor K5F-MH-2A-600-2-II | 2 μ F | 1 | |
| 27 | Capacitor KCO-5-250-F-10r. pF-II | 10 KpF | 1 | |
| 28 | Vacuum Tube 6H9C . . . | — | 1 | |
| 29 | Wire-wound Resistor . . | 8K ohms
$\pm 1\%$ | 1 | |
| 30 | Wire-wound Resistor . . | 25Kohms
$\pm 1\%$ | 1 | |
| 31 | Wire-wound Resistor . . | 85Kohms
$\pm 1\%$ | 1 | |
| 32 | Wire-wound Resistor . . | 75Kohms
$\pm 1\%$ | 3 | 225 Kohms |
| 33 | Vacuum tube 6H9C . . . | — | 1 | |
| 34 | Fixed Resistor M/JT O.5-75Kom-II-6 . . . | 75Kohms
$\pm 10\%$ | | |
| 35 | Wire-wound Resistor . . | 75Kohms
$\pm 10\%$ | 2 | |
| 36 | Wire-wound Resistor . . | 45Kohms
$\pm 1\%$ | 1 | |
| 37 | Wire-wound Resistor . . | 12Kohms
$\pm 1\%$ | 1 | |
| 38 | Wire-wound Resistor . . | 4Kohms
$\pm 3\%$ | 1 | |
| 39 | Double Contact Semi-fixed Potentiometer . . | 2Kohms
$\pm 20\%$ | 1 | |
| 40 | Wire-wound Resistor . . | 1.5Kohms
$\pm 1\%$ | 1 | |
| 41 | Switch | — | 1 | |
| 42 | Switch | — | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----------------------|---|---|
| 43 | Switch | — | 1 | |
| 44 | Wire-wound Resistor . . | 4Kohms
$\pm 1\%$ | 1 | |
| 45 | Switch | — | 1 | |
| 46 | Switch | — | 1 | |
| 47 | Double Contact Semi-fixed Potentiometer . . | 2Kohms
$\pm 20\%$ | 1 | |
| 48 | Double Contact Semi-fixed Potentiometer . . | 2Kohms
$\pm 20\%$ | 1 | |
| 49 | Double Contact Semi-fixed Potentiometer . . | 2Kohms
$\pm 20\%$ | 1 | |
| 50 | Double Contact Semi-fixed Potentiometer . . | 2Kohms
$\pm 20\%$ | 1 | |
| 51 | Switch | — | 1 | |
| 52 | Switch | — | 1 | |
| 53 | Microammeter M-24 . . . | 200MA | 1 | |
| 54 | Switch | — | 1 | |
| 55 | Wire-wound Resistor . . | 3Kohms
$\pm 1\%$ | 1 | |
| 56 | Fixed Resistor M.11-0.5-75Kohm-II-b . . . | 75Kohms
$\pm 10\%$ | 1 | |
| 57 | Capacitor KCO-5-250-F-10 r. nF-II | 10K pF | 1 | |
| 58 | Switch | — | 1 | |
| 59 | Fixed Resistor KJM . . . | 47 Mohms | 1 | |
| 60 | Vacuum Tube 2JIC . . . | — | 1 | |
| 61 | Fixed Resistor KJM . . . | 33 M ohms | 1 | |
| 62 | Fixed Resistor KJM . . . | 100Mohms | 1 | |
| 63 | Switch | — | 1 | |

PARTS LIST OF THE V.T.V.M. — VLU-2

| Circuit Ref. | Description and Type | Rating | Quantity | Remarks |
|--------------|--|----------------|----------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Line Supply Receptacle | — | 1 | |
| 2 | Toggle Switch ТП-1 | 1.5A; 220V | 1 | |
| 3 | Fuse ПК | 0.5a | 1 | |
| 4 | Choke coil | — | 1 | |
| 5 | Glass Wire-wound Resistor-ПЭВ-25X-240-II | 240 ohms | 1 | |
| 6 | Capacitor | 100 pF | 1 | Built in the probe tracer |
| 7 | Capacitor КБГ-II-400-0.03-III | 30 kpF | 1 | |
| 8 | Vacuum tube type 2Д1С | — | 1 | |
| 9 | Capacitor КБГ-МН-2А-600-2-II | 2 μF | 2 | |
| 10 | Coupler Шп-20π 3ЭГ7 | — | 1 | |
| 11 | Fixed Resistor-КЛМ | 100 ohms | 1 | |
| 12 | Fixed Resistor-КЛМ | 47M ohms | 1 | |
| 13 | Switch with Fuse | — | 1 | |
| 14 | High Voltage Transformer | — | 1 | |
| 15 | Terminal Screw | — | 1 | |
| 16 | Terminal Screw | — | 1 | |
| 17 | Selenium Rectifier ABC-5-1A | — | 8 | |
| 18 | Potentiometer | 0.5 ohms ± 20% | 1 | |
| 19 | Fixed Resistor МЛТ-0.5-30 kohms-II-Б | 30 kohms | 1 | |
| 20 | Fixed Resistor КЛМ | 33M ohms | 1 | |
| 21 | Fixed Resistor КЛМ | 33M ohms | 1 | |
| 22 | Pilot Light E-10 | 6.3v; 0.28a | 1 | |

2. The instrument is not packed with a protective treatment in any special way at the factory.
3. Handling the instrument must be done with care, avoiding shocks and injuries.
4. Transport of the instrument must be made by using a box with a padding and moisture-proof paper.

Guarantee

1. The factory guarantees satisfactory operation of the V. T. V. M. type VLU-2 for a period of 18 months beginning from the day of shipment from the factory: USSR State Standard GOCT-1845-52 p. 55.

2. During the above-mentioned time, the factory is obliged to repair any defects which cannot be repaired. Remarks: Replacements of defective parts, due to mishandling and etc for which the factory is not responsible, are not guaranteed.

Procedure of Reclaims

If the instrument does not work satisfactorily during the period of guarantee, a detailed description of the defects must be sent to the manufacturer.

Certificate of Acceptance

The V. T. V. M. type VLU-2 will its accessories has been made and tested in the factory in accordance to the technical requirements and drawings, and has been approved to be ready for use.

50X1-HUM

TEST SHEETS

1. Error of the calibre scales of the variable current on the frequency of 50 c/s attributed to the nominal meaning of the scale:

| Limites of measuring | Readings of the ethalon | Readings of the tested apparatus | Error in % |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| 0-1.5V | | 0.9 | 1.5 |
| | | 1.2 | 0.5 |
| | | 1.5 | 0 |
| 0-5V | | 2 | 0 |
| | | 4 | 0.5 |
| | | 5 | 0 |
| 0-15V | | 6 | 0.8 |
| | | 12 | 0 |
| | | 15 | 0 |
| 0-50V | | 20 | 0.6 |
| | | 40 | 0 |
| | | 50 | 0 |
| 0-150V | | 60 | 1 |
| | | 120 | 0.6 |
| | | 150 | 0 |

2. Error of the calibre scales of the constant current attributed to the nominal of the scale:

| Limites of measuring | Readings of the ethalon | Readings of the tested apparatus | Error in % |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| 0-1.5V | | 0.9 | 0.8 |
| | | 1.2 | 0.6 |
| | | 1.5 | 0.5 |
| 0-5V | | 2 | 0.8 |
| | | 4 | 0.5 |
| | | 5 | 0 |
| 0-15V | | 6 | 0.6 |
| | | 12 | 0.4 |
| | | 15 | 0 |
| 0-50V | | 20 | 0 |
| | | 40 | 0 |
| | | 50 | 0 |
| 0-150V | | 60 | 0.1 |
| | | 120 | 0 |
| | | 150 | 0 |

50X1-HUM

Chief of the Factory Technical Control Department

50X1-HUM

For ease in measuring in the frequency range of 100-400 Mc/s the voltmeter is equipped with a ground ring.

It is categorically forbidden to solder wires to the prong of the high-frequency lead, since the heat may damage the capacitor fastened directly to the prong.

3. Measuring with the Three-Way «T» Connector

The Three-Way Connector is connected in a break of a coaxial line. After the probe of the V. T. V. M. is inserted in the socket of the connector, the Zero Adjustment should be checked. The signal voltage can now be read on the V. T. V. M. The V. S. W. R. of the connector of 400 Mc/s does not exceed 1.3. If the V. S. W. R. of the line is known, the maximum error of measurement using the Three-Way Connector can be calculated by the following formula:

$$S = (K-1) \sin \frac{2\pi l}{\lambda} \cdot 100 (\%), \text{ where}$$

$K = \text{V. S. W. R. of the system}$

$l = \text{the length of the line between the point of connection the voltmeter and the point where the load has been connected. If the load is connected directly to the connector, then } l = 5 \text{ centimeters;}$

$\lambda = \text{wave length in meters.}$

4 Vacuum Tube Replacements

Accuracy of measurement is guaranteed only when the vacuum tubes are replaced by those supplied with V. T. V. M. VLU-2.

The method of selecting and aging vacuum tubes for use with the voltmeter is given below. The vacuum tubes type 6H9C are aged for a period of 48 hours under the following conditions:

Anode Voltage -250 V,
Grid bias -1.5 V,
Anode current -1 mA,
heater voltage -6.3 V.

After finishing the process described above, the tubes are placed into the V. T. V. M. and the meter is switched on.

After a 15 minute warm-up with the selector in the d.c. voltage position and the input terminal screws shorted, the meter is adjusted to "Zero". If the meter pointer does not read more than 0.05 volts after opening the Input Terminal, and the zero position of the meter remains constant after a further 5 minute warm-up, the vacuum tubes (28) can be approved for use.

Some tubes require additional aging thus the process must be continued as stated above. Any vacuum tube complying the technical requirements can be used to replace the vacuum tube 6H9C (33).

The diode rectifiers type 2D1C are aged during a period of 24 hours under the following conditions:

heater voltage 2.3 volts, anode voltage 150 volts -50 c/s connected through a blocking capacitor -0.03 μ F. A 100 megohm resistor is connected in parallel with the diodes.

After aging and selecting, the vacuum tubes are replaced into the V. T. V. M. The zero adjustment for both alternating and direct current measurements is made by turning the potentiometer (71) and (81) located on the chassis.

The procedure of calibration is as follows: A voltage equal to the full-scale reading is connected to the input of the V. T. V. M.

The total harmonic distortion of the 50 Kc/s voltage source used for calibration of the a.c. voltage scales should not exceed 0.3%.

The replacing of defective selenium rectifiers can be made without loss of measurement accuracy.

BASIC REQUIREMENTS FOR INSTALLATION, OPERATION, PACKING AND STORAGE

1. The V. T. V. M. type VLU-2 must be stored in rooms having an ambient temperature from -10°C to $+30^{\circ}\text{C}$ with a relative humidity to 70 %

2. The Signal Tracer Probe

The probe is designed in the form of a metal cylinder, protecting the vacuum tube diode (8), with its filter resistor (12) and load resistor (11).

The high frequency capacitor is designed as a component of an attachable nickel-plated cylinder, which simultaneously serves as a screen to ground stray potentials. The flexible ground wire of the probe permits the grounding to be made at the points of measurements.

The low-frequency capacitor is somewhat of similar construction; the chief difference is that the input consists of two prongs, one of which can be unscrewed should it be necessary. Likewise, the size of the capacitor is larger.

3. The Three-Way "T" Connector

The "T" Connector has been designed as a cut of coaxial line, having a surge impedance of 75 ohms. The coupler used on this connector are of the type RK-3. The inner wire of the line is made of ceramic, inlaid with silver. The connector has a socket for inserting the probe of the voltmeter.

VI. INSTALLATION AND OPERATION

1. Preliminary operations

Before connecting the V.T.V.M. to the power line, it is necessary that the voltmeter is switched to the correct voltage as indicated in the Line Voltage Switch. When leaving the factory the voltmeter is connected for operation on a 220 volt line.

Should it be necessary to change to another voltage, the fuse must be turned out. After that withdraw the Line Voltage Switch to the full extent of its spigot. Rotate this switch until the appropriate figure is visible in the window, press it back and return the fuse into its socket.

To avoid an abrupt deflection of the microammeter when switching the instrument on to the line, it is necessary to switch the Range Switch to the position 150 volts. Insert the line plug into any 220 V, 50 c.s outlet and turn the OFF-ON switch to the "ON" position and the pilot lamp will light. The V.T.V.M. should be switched on approximately 15-20 minutes before use. The input of the VLU-2 should be connected to the switched OFF voltage source to be measured, set the Range Switch to position "1.5 V" and Selector Switch to "a.c." volts position. The Zero Adjustment knob should be turned until the meter pointer reads exactly zero. This can be checked by turning the Selector Switch from "a.c." volts to "d.c." volts. There should be no movement of the pointer between these two positions. Shift the Selector Switch to volts "a.c." and the Range Switch to the "1.5 volt" position. If the meter reads without the application of any voltage, reverse the line plug in its outlet receptacle. The instrument is now ready for use.

2. Voltage Measurements

Voltage measurements are made with V T V M VLU-2 in the usual way.

When measuring alternating voltages, care should be taken that the input prong, which is in the center of the probe, should be connected to the highest potential in respect with the ground. It is recommended to use the low-frequency head for the frequency range to 50 megacycles, while the high-frequency head for frequencies above 1 megacycle.

While using the high-frequency head in a frequency range up to 100 Mcs the error due to a frequency deviation is less than $\pm 3\%$ if the measurements are performed directly with the probe and using the flexible ground wire of the probe.

When measuring voltages in the frequency range up to 500 Mcs, the error due to the frequency deviation is $\pm 15\%$ when the voltage is measured directly on the probe.

components occurring on the resistor (62) are by-passed by the capacitor (65).

The equalization of the potentials stipulated by the initial current of the diode, used for compensation and the rectifier is accomplished with the aid of the potentiometer (18), which is connected to the heater circuit of both diodes.

5. The Power Supply

The primary winding of the transformer Tr-1, is tapped for operation from a 110, 127 or 220 volt, 50 c/s ± 0.5 c/s a.c. powerline.

The stabilized power transformer TR-14 has four secondary windings, three of which provide the heater voltage for the vacuum tubes, and one provides the rectifier voltage. The rectifier consists of a full-wave circuit using selenium rectifiers of the type ABC-5-1A. The smoothing filter following the rectifier consists of the resistor (19) and capacitor (26).




Fig 2

6. The Three-Way «T» Connector

The Three-way «T» Connector is a strip of coaxial cable having a surge impedance, of 75 ohms. The three-way connector is designed to be connected to line coupler of the type RK-3. The input capacitance of the probe is compensated by the inductance of the rod in the connector.

V. CONSTRUCTION

1. The V. T. V. M. — «VLU-2»

All components of the Vacuum Tube Voltmeter type VLU-2 are mounted on a double steel chassis (The amplifier chassis and the power supply). The two chassis make a combined block, which is enclosed in a steel cabinet. Dimensions of the V. T. V. M. are $210 \times 270 \times 210$ millimeters.

The direct-current amplifier vacuum tube panels and the compensation diode rectifier panels, as well as the potentiometer (71), are located on the horizontal chassis.

The protruded slotted ends of the double potentiometer are available at the right on the vertical wall of the amplifier chassis. Each potentiometer is labeled to indicate the respective nominal scale adjustment.

The horizontal part of the power supply chassis holds the selenium rectifiers (9), (26) and the potentiometer (18) supports.

Both of the sections are coupled and fastened to a steel front panel. The microammeter (53) and the push-button switch (25) are fastened to the sloping part of the panel.

The vertical part of the front panel holds the basic control knobs, direct-current voltage terminal screws, probe connection coupler, pilot light and power supply receptacle.

The cabinet is fitted with holders, the top one for placing the probe during handling, the side-holder for holding one of the detachable input leads.




Fig. 1

The increase of the linear portion of the characteristic twice provides a possibility of measuring both negative and positive potentials, without changing or switching the polarities of the measured voltages at the input of the amplifier.

The moving coil system of the meter (53), type M-24, having a sensitivity of 200 microamperes is connected between the cathodes of the triodes vacuum tube VT-28. An arrangement of shunts and multipliers (29-32); (35-40); (44); (47-50); (55) serve to enable the fine adjustment of the scale limits for both direct and the alternating current voltages. The voltage divider consisting of the following resistors (73); (74); (76); (64); (67); (69); provide the bias for the grids of the vacuum tubes of the amplifier. These bias voltages determine the proper operation of the amplifier tubes at low grid currents.

The balancing of the bridge (i.e., setting the microammeter to zero), is accomplished by changing the grid bias of the right-hand triode to the vacuum tube -- (28). When adjusting the zero-setting potentiometer (66). The variable resistor (71) has been inserted in the circuit to allow the adjustment of the "zero" in a mid-way position of the potentiometer (66), thus providing ample regulation on both sides of the zero. The measured direct current voltages are applied directly to the grid of the left-hand triode of the vacuum tube (28). The resistor (21), determines the input resistance during direct current voltage measurement, which exceeds 25 megohms. The effect of the grid current of the vacuum tube on the input resistance of the V. T. V. M. is lessened by the resistor (28).

4. The Diode-Compensation Circuit

During the measurement of alternating voltages a diode rectifier (60) is connected in the grid circuit of the right-hand triode, which increases the stability of the zero and compensates the potential, stipulated by the initial current of the probe diode. In the compensation circuit the type 2Д 1С diode is used. The stray alternating current

made directly at the voltage sources. The rectifier is a high frequency vacuum tube diode type 2D1C.

The rectifier is of a conventional design, with a closed input (i.e., the d.c. component of the rectifier flows only through the circuitry of the diode), permitting measurements in circuits having d.c. components.

For increasing the usable frequency range the input probe is provided with two detachable capacitors, one of which has a capacity of 0.03 μ F (7), for the low-frequency measurements, and the other 100 pF (6), for high-frequency measurements.

Since the by-pass capacitance used in the high-frequency probe is small, the size of the probe has been reduced to provide a minimum input capacitance.

The small value of input capacitance and the non-inductive properties of the input capacitor (6), raise the resonance frequency of the probe, providing greater accuracy during high-frequency measurements.

The function of the peak rectifier can be explained by the following. The impressed voltage charges the blocking capacitor to its peak value. The discharge current maintains the rectified voltage at the constant value across the diode load resistor (11) during the negative halfcycles of the alternating voltage. The smoothing filter consists of the resistor (12) and the capacitor (27). The electrical values of the load resistance and the components of the filter provide an input resistance of the voltmeter at low frequencies of approximately 10 megohms.

The pointer of the voltmeter returns slowly to zero after the measured voltage is switched off, due to the long time constant of the capacitor (27) discharge circuit. To lessen the time required for returning the pointer to zero the grid circuit of the d.c. amplifier is provided with a push-button Switch (25), which short circuits the smoothing capacitor (27) through the resistor (24), shortening the time of discharge.

3. The Direct Current Amplifier

The direct current amplifier uses two type 6H 9C twin triodes (28) and (33) respectively, connected in a balanced circuit, providing high stability of the "zero" during line supply voltage fluctuations.

The triodes of the vacuum tube (33) form a cathode load for the measuring triodes (28). While measuring voltages the anode voltage of the triodes (33) will change. The change in the anode voltage of the vacuum tube (33) causes a change in the current flowing through the tube, resulting in a variation of the grid bias of the triodes of the vacuum tube (33) varying the anode currents inversely to the changes of the anode voltages.

The cathode resistor RK and the fixed grid bias E_{g0} (fig. 1) have been chosen so, that the currents flowing through the triodes of the tube (33), practically remain constant during anode voltage changes. Presume that the current through the triodes of the amplifier, with no signal voltage impressed on the input has a value of I_0 . After applying the signal voltage, let the current flowing through the triodes of the tube (28) be valued I_1 and I_2 , and the current through the triodes of the tube (33) as mentioned above, keep their values equal to I_0 .

From observing the circuit diagram shown in fig. 1 we conclude.

$$\begin{aligned} I_1 &= I_0 - I(1) \\ I_2 &= I_0 + I(2) \\ \text{and } I_1 - I_2 &= 2I(3) \end{aligned}$$

The equation (3) shows that the sum of the currents through the measuring tubes remains constant, i.e., should the current of the left-hand triode increase, the current of the right-hand triode must decrease by an equal amount. Thus, both halves of the triode (28) take part in the measurement of the input voltage, which is equivalent to increasing the linear portion of the amplitude characteristic twice, in comparison to an amplifier using one tube.

III. TECHNICAL SPECIFICATIONS

a) The Electronic Vacuum Tube Voltmeter type VLU-2

1. The measuring ranges of the V. T. V. M. type VLU-2 for alternating and direct current voltages are between 0.1 to 150 volts on five ranges: 1.5; 5.0; 15; 50; 150 volts.

2. The voltage ranges can be extended by using voltage dividers, supplied on special request.

a) The Voltage Divider DNS-3, for measuring direct current voltages up to 15 kv.

b) The Voltage Divider DNE-7, for measuring alternating voltages up to 5 kv at frequencies between 20 c/s to 5 kc/s.

c) The Voltage Divider DNE-6, for measuring voltages up to 5 kv. at frequencies between 5 Kc/s to 30 Mc/s.

3. The alternating voltage scales are calibrated in effective values of sine wave voltage.

4. The voltmeter permits d. c. measurements of either positive or negative potentials without changing the polarities of the probe or voltage divider.

5. The basic accuracy while measuring alternating voltages on the frequency of 50 c/s is better than 2.5% for full scale readings. The basic accuracy for measuring direct current voltages with a full scale reading, for all ranges is better than $\pm 2.5\%$.

6. The frequency range is between 20 c/s to 400 Mc/s.

7. Error due to deviation in the frequency characteristics between 20 c/s to 100 Mc/s is less than $\pm 3\%$, and between 100 to 400 Mc/s 15%.

8. The input resistance at the frequency of 50 c/s is over 10 Megohms, and at 100 Mc/s is not less than 50 kilohms.

9. The input capacitance of the attachable probe for use on low frequencies is not more than .1 pf. and not more than 3 pf. with the high-frequency probe.

10. The resonance frequency of the low-frequency probe is approximately 330 Mc/s. The resonance frequency of the high-frequency probe is approximately 150 Mc/s.

11. The basic accuracy of the instrument on the direct current scales in normal operating conditions do not exceed $\pm 2.5\%$ for the full scale reading of each scale.

12. The input resistance of the voltmeter while measuring direct current voltages is not less than 25 Megohms.

13. Power supply—110, 127 or 220 volt ($\pm 10\%$), 50 c/s (± 0.5 c/s) alternating current line.

14. Power consumption does not exceed 65 VA.

b) Three-Way "T" Connector

1. The attachable Three-Way "T" Connector provides a means of making measurements in coaxial transmission lines, with the V. T. V. M. type VLU-2, in a frequency range of 100 to 400 Mc/s. The Three-Way "T" Connector is provided for use with type RK-3 Couplers.

2. The VSWR (voltage standing-wave ratio) of the Three-Way "T" Connector using the H. F. input probe of the VLU-2 in the frequency range stated above does not exceed 1.3, while with a matched load, the VSWR does not exceed 1.1.

IV. CIRCUIT ANALYSIS

1. Introduction

Minute currents, taken from the direct-current source being measured, flow through the input resistance of the voltmeter, are amplified by the direct-current amplifier to a magnitude sufficient to deflect the moving coil of the microammeter having a sensitivity of 200 microamperes.

The measured alternating currents are first rectified by a diode rectifier charging the by-pass capacitor of the Input Probe to a peak value. The direct-current voltages taken from the rectifier are amplified and monitored, as in the case of direct-current voltage measurements.

2. The Vacuum Tube Diode Rectifier

The diode rectifier of the voltmeter VLU-2 is mounted in the input probe, permitting voltage measurements to be

III TECHNICAL SPECIFICATIONS

a) The Electronic Vacuum Tube Voltmeter type VLU-2

1. The measuring ranges of the V. T. V. M. type VLU-2 for alternating and direct current voltages are between 0.1 to 150 volts on five ranges: 1.5; 3.0; 15; 50; 150 volts.

2. The voltage ranges can be extended by using voltage dividers, supplied on special request.

a) The Voltage Divider DNS-8, for measuring direct current voltages up to 15 kv.

b) The Voltage Divider DNE-7, for measuring alternating voltages up to 5 kv at frequencies between 20 c/s to 5 kc/s.

c) The Voltage Divider DNE-6, for measuring voltages up to 5 kv, at frequencies between 5 Kc/s to 30 Mc/s.

3. The alternating voltage scales are calibrated in effective values of sine wave voltages.

4. The voltmeter permits d. c. measurements of either positive or negative potentials without changing the polarities of the probe or voltage divider.

5. The basic accuracy while measuring alternating voltages on the frequency of 50 c/s is better than 2.5% for full scale readings. The basic accuracy for measuring direct current voltages with a full scale reading, for all ranges, is better than 2.5%.

6. The frequency range is between 20 c/s to 400 Mc/s.

7. Error due to deviation in the frequency characteristics between 20 c/s to 100 Mc/s is less than $\pm 3\%$, and between 100 to 400 Mc/s 15%.

8. The input resistance at the frequency of 50 c/s is over 10 Megohms, and at 100 Mc/s is not less than 50 kilohms.

9. The input capacitance of the attachable probe for use on low frequencies is not more than 7 pF, and not more than 3 pF with the high-frequency probe.

10. The resonance frequency of the low-frequency probe is approximately 330 Mc/s. The resonance frequency of the high-frequency probe is approximately 1050 Mc/s.

11. The basic accuracy of the instrument on the direct current scales in normal operating conditions do not exceed $\pm 2.5\%$ for the full scale reading of each scale.

12. The input resistance of the voltmeter while measuring direct current voltages is not less than 25 Megohms.

13. Power supply - 110, 127 or 220 volt ($\pm 10\%$), 50 c/s (± 0.5 c/s) alternating current line.

14. Power consumption does not exceed 65 VA.

b) Three-Way "T" Connector

1. The attachable Three-Way "T" Connector provides a means of making measurements in coaxial transmission lines, with the V. T. V. M. type VLU-2, in a frequency range of 100 to 400 Mc/s. The Three-Way "T" Connector is provided for use with type RK-3 Couplers.

2. The VSWR (voltage standing-wave ratio) of the Three-Way "T" Connector using the 11 pF input probe of the VLU-2 in the frequency range stated above does not exceed 1.3, while with a matched load, the VSWR does not exceed 1.1.

B. CIRCUIT ANALYSIS

1. Introduction

Minute currents, taken from the direct-current source being measured, flow through the input resistance of the voltmeter, are amplified by the direct-current amplifier to a magnitude sufficient to deflect the moving coil of the microammeter having a sensitivity of 200 microamperes.

The measured alternating currents are first rectified by a diode rectifier charging the by-pass capacitor of the Input Probe to a peak value. The direct-current voltages taken from the rectifier are amplified and monitored, as in the case of direct-current voltage measurements.

2. The Vacuum Tube Diode Rectifier

The diode rectifier of the voltmeter VLU-2 is mounted in the input probe, permitting voltage measurements to be

I INTRODUCTORY

The V. T. V. M. Voltmeter type VLU-2 has been designed for measuring alternating and direct current voltages in research laboratories, as well as in production and service workshops.

II COMPONENTS

Kit No 1

| Quantity | Description, type of article and spare parts | Remarks |
|----------|---|---------|
| 1 | The V. T. V. M. type VLU-2 | |
| 1 | Signal tracer probe | |
| 1 | Low- frequency capacitor | |
| 1 | The Three-way "T" Connector | |
| 1 | Shielding Ring | |
| 1 | The Probe Grounding Wire | |
| 1 | Wrench (for double contact drive potentiometer adjustments) | |
| 1 | Line Supply Cord | |
| 2 | Spare Vacuum Tube type 6H9C | |
| 2 | Spare Vacuum Tube type 2A1C | |
| 1 | Spare Pilot Light 6.3v x 0.28a | |
| 2 | Spare Fuse type PK-0.5 A | |
| 1 | Instructions and Operation Manual | |
| 1 | Test Sheets | |

**THE UNIVERSAL ELECTRONIC
VACUUM TUBE VOLTMETER
TYPE VLU-2**

**INSTRUCTIONS AND OPERATION
MANUAL**

Указание 70, указание, указывает на движение юрты
в направлении пункта 71, в направлении пункта 72, к хутору 76 с
наличием движения 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

В этот момент... (text is very faint and mostly illegible)


При этом... (text is very faint and mostly illegible)

При этом... (text is very faint and mostly illegible)

При этом... (text is very faint and mostly illegible)


При этом... (text is very faint and mostly illegible)

При этом... (text is very faint and mostly illegible)



на провозимых пассажирах из числа жертв, пав 117 против наемных
штрафов, при этом сообщая 118, что ввиду бедности этих граждан
114, попадает в следующие условия жизни. При наличии
тем, отлучении пассажира 114 пассажира 118 тем же образом

Устройство, изображенное на рисунке, предназначено для автоматического управления работой двигателя внутреннего сгорания. Оно состоит из следующих частей: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.



Кулачок 76, вращаясь, сообщает качательное движение корому рычажному бутелю 77, прижатому роликном 78. Кулачок 77, кулачковый пружиной 79. За один оборот кулачка 76 бутель совер-

на бутель 77, прижатому роликном 78. Кулачок 77, кулачковый пружиной 79. За один оборот кулачка 76 бутель совер-




FIG. 2. Exploded view of the container showing the internal components and their assembly.

FIG. 1. Exploded view of the container showing the internal components and their assembly.

FIG. 3. Exploded view of the container showing the internal components and their assembly.

[illegible]


1. 1938-1939

[illegible]

Внутренний диаметр цилиндра, плавающего в воде, равен 106 мм, а высота чашки 143 мм. Диаметр чашки на дне цилиндра равен 105 мм, а высота чашки 143 мм. В цилиндрической части отверстия, через которое вода выливается из цилиндра, диаметр равен 106 мм. Это отверстие не связано с атмосферой, поэтому остается под вакуумом.

В некоторых случаях проблема задачи сводится к рассмотрению на диаграмме не только производственных функций, но и функций потребления. Это требует введения в рассмотрение так называемого «устройства фактора» (рис. 10.10), являющегося элементом цепи, изменяющим величину фактора в зависимости от продолжительности цикла при отсутствии равновесия и возвращая его снова к моменту отсчитывания так называемой «механики» равновесного цикла. Будет описан цикл. В заключение опишем движение вложенные, достаточно указать, что движение от правого

* Содержание инструкции является обязательным для всех помещений, в которых применяются электрогазовые и электрогазовые устройства, с целью обеспечения безопасности устройств при эксплуатации, при их монтаже, ремонте, а также защиты обслуживающего персонала и окружающих людей от поражения электрическим током.




[illegible]

Вопрос о том, как правильно использовать эти средства, является предметом исследования. В настоящее время в литературе по этому вопросу нет единого мнения. Одни авторы считают, что эти средства должны использоваться только в том случае, если они действительно необходимы. Другие же считают, что эти средства должны использоваться в том случае, если они действительно необходимы.


Важнейшим из них является создание единой системы показателей, позволяющей сопоставлять и анализировать деятельность различных предприятий и организаций. Это требует разработки единой методики подсчета и сопоставления показателей, что является сложной задачей. Кроме того, необходимо обеспечить достоверность и полноту информации, поступающей в систему. Это требует создания надежной системы сбора и обработки данных, а также обеспечения конфиденциальности информации. Наконец, необходимо обеспечить доступность информации для всех заинтересованных сторон. Это требует создания удобной системы представления информации, а также обеспечения ее актуальности.

... ..




[illegible]

1. The first of these is the fact that the Government has not been able to secure the necessary funds to carry out its policy. This is due to the fact that the Government has not been able to secure the necessary funds to carry out its policy.

[illegible]

- | | |
|------------|------------|
| 1. Name | 1. Name |
| 2. Address | 2. Address |
| 3. City | 3. City |
| 4. State | 4. State |
| 5. Zip | 5. Zip |
| 6. Phone | 6. Phone |
| 7. E-mail | 7. E-mail |
| 8. Fax | 8. Fax |
| 9. Other | 9. Other |

Тройной автоматический пистолет "32" с автоматическим взводом и магазинным способом перезарядки имеет калибр 12,7 мм и действует на расстоянии до 1000 м. В конструкции пистолета применены следующие новшества. Система прицеливания пистолета не инерционная, а имеет 48 неподвижных и 48 подвижных делений. При этом пистолет способен в течение 10 секунд работать в режиме автоматического и ручного перезарядки. В пистолете предусмотрена возможность стрельбы по движущимся целям. При стрельбе пистолет действует автоматически, когда взведен курок. При выстреле взводится курок. Для этого на ствол пистолета установлена "лампа огня", которая автоматически срабатывает при выстреле. Пистолет имеет 20 патронных магазинов. При этом патрон имеет длину 26 мм (рис. 18), калибр — 12,7 мм.



CONFIDENTIAL

- [illegible]

1

| № | Свойства | Свойства | | | |
|----|----------|----------|----|----|----|
| | | А | Б | В | Г |
| 1 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 81 |
| 2 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 72 |
| 3 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 64 |
| 4 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 36 |
| 5 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 81 |
| 6 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 72 |
| 7 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 64 |
| 8 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 36 |
| 9 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 81 |
| 10 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 72 |
| 11 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 64 |
| 12 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 36 |
| 13 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 81 |
| 14 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 72 |
| 15 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 64 |
| 16 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 36 |
| 17 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 81 |
| 18 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 72 |
| 19 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 64 |
| 20 | Свойства | 72 | 36 | 36 | 36 |




Таблица 1. Характеристики двигателя для различных режимов работы.

| № | Скорость
двигателя | Средняя скорость | | | |
|-----|-----------------------|------------------|----|----|----|
| | | А | Б | В | Г |
| Сек | мм/сек | Средняя скорость | | | |
| 1 | 800 | 72 | 36 | 27 | 81 |
| 2 | 800 | 72 | 36 | 36 | 72 |
| 3 | 800 | 72 | 36 | 54 | 54 |
| 4 | 1600 | 72 | 36 | 72 | 36 |
| 5 | 1600 | 54 | 54 | 27 | 81 |
| 6 | 1600 | 54 | 54 | 36 | 72 |
| 7 | 2400 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 8 | 2400 | 54 | 54 | 72 | 36 |
| 9 | 3200 | 36 | 72 | 27 | 81 |
| 10 | 3200 | 36 | 72 | 36 | 72 |
| 11 | 3200 | 36 | 72 | 54 | 54 |
| 12 | 3200 | 36 | 72 | 72 | 36 |

| № | Скорость
двигателя | Средняя скорость | | | |
|-----|-----------------------|------------------|----|----|----|
| | | Д | Б | В | Г |
| Сек | мм/сек | Средняя скорость | | | |
| 1 | 1600 | 72 | 36 | 27 | 81 |
| 2 | 2400 | 72 | 36 | 36 | 72 |
| 3 | 4800 | 72 | 36 | 54 | 54 |
| 4 | 4800 | 72 | 36 | 72 | 36 |
| 5 | 800 | 54 | 54 | 27 | 81 |
| 6 | 1200 | 54 | 54 | 36 | 72 |
| 7 | 2400 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 8 | 4800 | 54 | 54 | 72 | 36 |
| 9 | 480 | 36 | 72 | 27 | 81 |
| 10 | 600 | 36 | 72 | 36 | 72 |
| 11 | 1200 | 36 | 72 | 54 | 54 |
| 12 | 2400 | 36 | 72 | 72 | 36 |

Таблица 1. Характеристики двигателя для различных режимов работы.




Рис. 12. Технические характеристики двигателя ДПН-00.

а) Технические характеристики двигателя ДПН-00. б) Технические характеристики двигателя ДПН-00. в) Технические характеристики двигателя ДПН-00.

| № п/п | Скорость вращения, мм/сек | Объемный расход, л/сек | | |
|-------|---------------------------|------------------------|----|----|
| | | Д | Б | Г |
| 1 | 50 | 36 | 72 | 27 |
| 2 | 100 | 36 | 72 | 27 |
| 3 | 150 | 36 | 72 | 27 |
| 4 | 200 | 36 | 72 | 27 |
| 5 | 250 | 36 | 72 | 27 |
| 6 | 300 | 36 | 72 | 27 |
| 7 | 350 | 36 | 72 | 27 |
| 8 | 400 | 36 | 72 | 27 |

| № п/п | Скорость вращения, мм/сек | Объемный расход, л/сек | | |
|-------|---------------------------|------------------------|----|----|
| | | Д | Б | Г |
| 1 | 400 | 36 | 72 | 27 |
| 2 | 600 | 36 | 72 | 27 |
| 3 | 800 | 36 | 72 | 27 |
| 4 | 1000 | 36 | 72 | 27 |
| 5 | 1200 | 36 | 72 | 27 |
| 6 | 1400 | 36 | 72 | 27 |
| 7 | 1600 | 36 | 72 | 27 |
| 8 | 1800 | 36 | 72 | 27 |

Рис. 13. Технические характеристики двигателя ДПН-00.

а) Технические характеристики двигателя ДПН-00. б) Технические характеристики двигателя ДПН-00. в) Технические характеристики двигателя ДПН-00.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible]

2. 本局核准之營業範圍，應於核准之日起六個月內，向本局申請變更營業範圍，逾期不報者，視為放棄營業範圍，本局得予廢止。

[illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

~~CONFIDENTIAL~~

Важнейшим элементом культуры современного человека является культура здоровья. В настоящее время в мире наблюдается тенденция к росту заболеваний, связанных с образом жизни, и к снижению продолжительности жизни. Это связано с тем, что люди ведут малоподвижный образ жизни, питаются неправильно, курят и пьют алкоголь. Поэтому очень важно уделять внимание своему здоровью и вести здоровый образ жизни. Это включает в себя регулярные физические упражнения, правильное питание, отказ от вредных привычек и своевременное обращение к врачу при возникновении заболеваний.

В результате для проектирования приборов, позволяющих получать оптимальные результаты для различных датств от 60 до 9000 мм с осью (1980).

Результаты для коэффициентов диффузии, позволяющие полу-
чить оценки времени индифференциальной диффузии от 60 до 9000 мкс

1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 26

1408

Полное дубление, т.е. две прошивки, с одной из которых соединяется декоративная лента, производится с 1950 года для полуботинок, но для ботинок с декоративной прошивкой, с 1951 г. для массивных прошивок для изготовления ботинок на вышивочном оборудовании. Ботинки, выделанные с 1951 года, имеют А, Б, В, Г и Д прошивки. Ботинки с Д прошивкой отличаются смещенным расположением Станков. Ботинки с прошивкой А, Б, В, Г и Д имеют Станков, расположенные в ряд. Ботинки с прошивкой А, Б, В, Г и Д имеют прошивку, расположенную между парными Станками А и В, Б и Г, В и Д. Расстояние между парными Станками А и В, Б и Г, В и Д равно 140 мм, что соответствует расстоянию между Станками, имеющими в числе вышивочных прошивок с 1951 года прошивку А, Б, В, Г и Д. Ботинки дубятся в два этапа: на первом этапе выделываются голенишки, пятки, крошечки, а на втором этапе (Ботинки с прошивкой А, Б, В, Г и Д) число вышивочных Станков увеличивается на один Станок и на одну вышивочную прошивку.


КНИЖНИЧКА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТА 15 от 22

Das nationale Programm "Wachstum und Beschäftigung" wurde am 15.

[illegible]

Одновременная установка зубчатых колес на осях «А» и «Д» невозможна, так как будет в положении механизма

Через зубчатый вал (2 и 3) передается движение на 70-ю и через пару шестов зубчатых колес 14 и 15, у которых овалы вращаются относительно их осей (1 и 16), движение передается на вал 16 и далее через колесо 17 (передаточное отношение 17/20) на 2-ую протяжную механизм.



1) Выход контактной группы из состояния фиксации

Для приведения двигателя в рабочее состояние необходимо, чтобы контактная группа вышла из состояния фиксации. Это происходит при поступлении сигнала от датчика, который вызывает срабатывание реле Р₁. Реле Р₁ замыкает контакты К₁ и К₂, что приводит к поступлению тока на обмотку двигателя.

При поступлении сигнала на обмотку двигателя он начинает вращаться. Вращение двигателя приводит к тому, что контактная группа выходит из состояния фиксации. Это происходит за счет того, что при вращении двигателя контакты К₁ и К₂ замыкаются, что приводит к поступлению тока на обмотку двигателя.



При срабатывании реле Р₁ замыкаются контакты К₁ и К₂, что приводит к поступлению тока на обмотку двигателя. Двигатель начинает вращаться, что приводит к тому, что контактная группа выходит из состояния фиксации.

Контакты К₁ и К₂ замыкаются, что приводит к поступлению тока на обмотку двигателя. Двигатель начинает вращаться, что приводит к тому, что контактная группа выходит из состояния фиксации.


IV. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИБОРА

1. Реверсивный двигатель и приводимые им в движение узлы электронного потенциометра

Для приведения двигателя в рабочее состояние необходимо, чтобы контактная группа вышла из состояния фиксации. Это происходит при поступлении сигнала от датчика, который вызывает срабатывание реле Р₁. Реле Р₁ замыкает контакты К₁ и К₂, что приводит к поступлению тока на обмотку двигателя. Двигатель начинает вращаться, что приводит к тому, что контактная группа выходит из состояния фиксации.



Система зажигания двигателя ЗИП-03 (фиг. 13), состоит из выходной оси редукторного двигателя 52, жестко связанной с шестерней 54, сидящей на оси редуктора. Поэтому при вращении двигателя РД-09 поворачивается ось редуктора, а с ней вместе перемещается рычаг, передвигающий контактный ролик, замыкающий цепь свечей-розеток.



附：Coca Cola

3. ANALYSIS (Part 3)

2. Основным фактом в деле является то, что в 1992 году...

[illegible]

В центральный конденсатор включены два электролитических конденсатора емкостью по 50 мкФ и одна секция конденсатора КД-60, а другая секция конденсатора КД-60 соединяется с обкладками конденсатора КД-60 под его крышкой. Сопротивление между обкладками конденсатора КД-60 определяется нормой (см. табл. 2) для

Вопрос: Каким образом можно избежать повторения ошибок, связанных с нарушением правил эксплуатации оборудования?

Ответ: Для предотвращения повторения ошибок необходимо соблюдать следующие меры:

- 1. Проводить регулярное техническое обслуживание оборудования.
- 2. Обучать персонал правилам эксплуатации оборудования.
- 3. Внедрять систему контроля качества работы оборудования.
- 4. Проводить регулярные проверки безопасности оборудования.
- 5. Проводить регулярные проверки качества сырья и материалов.
- 6. Проводить регулярные проверки качества готовой продукции.
- 7. Проводить регулярные проверки качества упаковки.
- 8. Проводить регулярные проверки качества транспортировки.
- 9. Проводить регулярные проверки качества хранения.
- 10. Проводить регулярные проверки качества реализации.


В кризисе
литературы, олицетворяющей
его славу

Синхронный и
не критичный к
включениям и
ту же сеть пере-
Синхронное пере-

1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 26

При включении грифа в режим работы с помощью лампы-коррелирующей лампы, расположенной на нижней части грифа, и питающейся от вторичной обмотки силового трансформатора на напряжении 6,3 в (см. рис. 1 и 1а).

* При работе записана с помощью реостата амперметра на 10 А.



* При работе двигателя в приборе может нагреваться до 100°C






Figure 1



Устройство с элементами АРМ
Упр. 10. Преподобная схема, выполненная 17-11-58



* При работе генератора в режиме микро-нагрева в 17201

[illegible]

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。这一天，中国人民在经历了长期的苦难和斗争后，终于迎来了国家的独立和民族的解放。

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。在这一天，中国人民终于结束了长达百年的屈辱历史，实现了国家的独立和民族的解放。这一伟大的历史时刻，不仅改变了中国的命运，也深刻影响了世界格局。

[illegible]

Материалы, собранные в этот период в управлении, являются результатом работы с малыми предприятиями, в которых отсутствуют институты кредитования. При этом в процессе работы выявлены случаи, когда работники не имеют возможности получить кредит. Скорость обращения за кредитом в малых предприятиях составляет 10-15%, что является низким показателем. В то же время в крупных предприятиях этот показатель составляет 30-40%.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a formal communication, and it is written in a very formal and dignified style. The President begins by addressing the Congress, and then he proceeds to discuss the state of the Union. He mentions the progress of the country, and he also mentions the challenges that the country is facing. He ends the letter by expressing his confidence in the Congress, and he signs the letter with his name.

1) Математический анализ (теория и практика) — 100 баллов

Принимая во внимание (схема 1) и результаты испытаний, проведенных с образцами пробы каретной пссы № 10, можно сделать вывод, что:

Для обеспечения быстрого действия прибора усилительная цепочка коротковолновых емкостей C_1, C_2 и C_3 должна выводить каскады ГИТ-1 каскадом на более высокие диапазоны ГИТ-6. Несомненно, усиление каскады прибора обеспечиваются наличием в усилительной стримерной цепи обратной связи с выходными элементами; а в качестве выходной цепи усилителя используются две транзисторные лампы типа ДТ-116. Переменное сопротивление R_2 позволяет устанавливать различную величину обратной связи, т. е. менять усиление каскада прибора. Ось накала коротковолнового R_1 выводится наружу из верхней плоскости лампы усилителя.

44

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ

| Вариант | Время, мин | Время, сек | Время, мин | Время, сек | Время, мин |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 |
| II | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 |
| III | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 |
| IV | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 |
| V | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 |
| VI | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 |
| VII | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 |

Схемы внутренних соединений измерительной аппаратуры
введены на фиг. 11 и 12

У. СИЛОВАЯ СХЕМА И СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ

1. Назначение сражковой сессии

Силовая схема прибора предназначена для питания из переменного тока частотой 50 Гц (при напряжении 220 В) трансформатора усилителя, состоящего из обмотки накала РД-09 и обмоток обмоток центрального двигателя (Д-1) и обмотки обмотки силового трансформатора, и схемы питания, а также кроме усилителя, управляющего обмоткой повертывания двигателя РД-09 и схемы сигнальных устройств (схем сигналов) лампы.

* При определении напряжений в различных частях конструкции необходимо учитывать и его возможные погрешности, учитывающую экспериментальные исследования.

1. 本行在 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日，均无因提供担保而形成的或有负债。

一、政治思想：本人拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，拥护改革开放政策，遵守国家法律法规，具有良好的政治素养。


[illegible][illegible]

1. 1950年10月，中央人民政府政务院决定，在全国范围内开展“三反”运动，即反贪污、反浪费、反官僚主义。这一运动旨在整顿国家机关，提高行政效率，打击腐败行为。2. 1952年，中央人民政府进一步推动了“三反”运动，要求各级干部以身作则，廉洁奉公。3. 1953年，随着“三反”运动的深入，中央人民政府开始着手建立和完善国家监察制度，以加强对干部的监督。4. 1954年，中央人民政府颁布了《中华人民共和国监察法》，标志着国家监察制度的正式建立。5. 1955年，中央人民政府进一步加强了监察工作，要求各级监察机关切实履行职责，维护国家法律的尊严。6. 1956年，随着社会主义改造的完成，国家监察制度在社会主义建设事业中发挥了越来越重要的作用。7. 1957年，中央人民政府继续深化监察体制改革，提高了监察工作的权威性和有效性。8. 1958年，中央人民政府在总结实践经验的基础上，进一步完善了国家监察制度的各项规定。9. 1959年，中央人民政府在“大跃进”运动期间，仍然坚持和完善了国家监察制度，确保了国家政策的顺利实施。10. 1960年，中央人民政府在调整国民经济的过程中，进一步加强了监察工作，为国家的稳定和发展做出了贡献。

А. С. Савинский, доктор биологических наук, профессор, директор Института зоологии и антропологии, Ленинградский университет; Л. А. Митин, доктор биологических наук, профессор, директор Института зоологии, Ленинградский университет; Л. А. Работин, доктор биологических наук, профессор, директор Института зоологии, Ленинградский университет. Для цитирования: Савинский А. С., Митин Л. А., Работин Л. А. Развитие и функционирование системы дыхания у амфибий. В кн.: Развитие и функционирование системы дыхания у амфибий. М.: Наука, 1984. С. 1-10.

Результаты исследования тока, возникающий на напряжении, подается на входной каскад каскада усиление по мощности. Он собран по типу схемы трансформатора БПТЗ, соединенный параллельно (рис. 8). Выходная мощность каскада составляет 100 Вт, коэффициент полезного действия 80%. Для повышения коэффициента связи из двух ламп мощности $2\text{A}7$ и $6\text{A}6$ использованы лампы $2\text{A}7$ и $2\text{A}7$ и из двух вторичных обмоток самонапряжения трансформатора показаны только обмотка II (рис. 8). Выходная для получения выходных ламп каскада мощ-

Линия 2000 вольты (линия 2000 В) и Л₂ соединены в противе-
тствии с тем, вторичный обмотка II трансформатора, а сред-
няя обмотка III соединяется через управляющую обмотку
с вторичной обмоткой трансформатора с максимальным напряжением Л₂
и Л₃ соответственно на якорях обмотки лампы в каждой линии си-
стемы. При этом включается в первичную. Поэтому при отсутствии на-
пряжения на обмотке лампы в каждой полуторной была лампа проводит
с другой стороны. Низкая utilization по мощности работает та-
ким образом в режиме для этой полуторной лампы, а резуль-
тате чего на общей линии нагрузки обмотки лампы — управляющей
обмотки и, соответственно, двигателя — подается пульсирующая
ток с частотой, зависящей от частоты с частотой сети. 1. е

[illegible]

На рис. 1 симметрично изображены преобразователи тока в трансформаторе и для каждого из них указаны соответствующие параметры. Выходные напряжения U_{A1} , U_{A2} , U_{A3} и U_{A4} являются сигналами, которые используются в дальнейшем. Если выходной сигнал U_{A1} и U_{A2} являются сигналами, то U_{A3} и U_{A4} являются сигналами, которые используются в дальнейшем. Если выходной сигнал U_{A1} и U_{A2} являются сигналами, то U_{A3} и U_{A4} являются сигналами, которые используются в дальнейшем.


Если выходной сигнал U_{A1} и U_{A2} являются сигналами, то U_{A3} и U_{A4} являются сигналами, которые используются в дальнейшем. Если выходной сигнал U_{A1} и U_{A2} являются сигналами, то U_{A3} и U_{A4} являются сигналами, которые используются в дальнейшем.

Благодаря перемещению, с частотой ω ток, протекающий по проводнику, в направлении обмотки L_1 входного трансформатора, во второй обмотке L_2 индуцируется напряжение U_{A1} и U_{A2} по току, фазы которого будут зависеть от параметров обмотки L_1 и L_2 . Если U_{A1} и U_{A2} являются сигналами, то U_{A3} и U_{A4} являются сигналами, которые используются в дальнейшем.


Сердечник в корпусе входного трансформатора, расположенный внутри корпуса усилителя, сделан из стального и латунного для уменьшения влияния внешних магнитных полей на работу прибора. С этой же целью обмотки входного трансформатора расположены в секции симметрично относительно осей X и Y и входной трансформатор усиливает сигнал по напряжению примерно в 15 раз.

На преобразовательном каскаде сигнал подается на вход трехкаскадного усилителя напряжения. Напряжение на выходе усилителя системы усилителя напряжения в 10^4 раз больше, чем на входе. Таблица 1

| Элементы системы | Параметры | Свойства | Амплитуда | Результат | Примерный коэффициент усиления |
|------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| I | L_1 (вторая обмотка) | Входная обмотка трансформатора | U_{A1} | C_1 | 10 |
| II | L_2 (вторая обмотка) | U_{A2} (вторая обмотка) | U_{A2} | C_2 | 10 |
| III | L_3 (вторая обмотка) | U_{A3} (вторая обмотка) | U_{A3} | C_3 | 10 |




| № | Наименование | Материал | Изготовление |
|----|--------------|----------|--------------|
| 1 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 2 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 3 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 4 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 5 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 6 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 7 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 8 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 9 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 10 | Поршень | Сталь | Заводской |



Фиг. 6. Принципиальная схема двигателя УЗ-100

| № | Наименование | Материал | Изготовление |
|----|--------------|----------|--------------|
| 1 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 2 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 3 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 4 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 5 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 6 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 7 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 8 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 9 | Поршень | Сталь | Заводской |
| 10 | Поршень | Сталь | Заводской |






送

解

Трестрансформационна математика

Воле штырей, на которых обвешиваются чашки штырей. Штырь № 1 служит для подвешивания питания и катушки. Штырь № 2 — Штырь № 3 и 5 соединены с неподвижной катушкой. Штырь № 4 с вибрирующей пластиной. Штырь № 6 служит для навешивания стойки 144 вибрирующей преобразователя (Фиг. 7). Штырь № 7 — Штырь № 8 — ключ служит для правильной ориентации чашки штырей.

2










Figure 1





Вращающийся вал
Помехи



[illegible]

It is the policy of the Department of Defense to ensure that the information contained in this document is not disclosed to unauthorized persons. This document is classified "Secret" and is to be controlled in accordance with the provisions of the Department of Defense Manual, Volume 1, Section 1.4.2. This document is to be stored in a secure location and is to be handled in accordance with the provisions of the Department of Defense Manual, Volume 1, Section 1.4.2. This document is to be destroyed in accordance with the provisions of the Department of Defense Manual, Volume 1, Section 1.4.2.

[illegible]

Вспомогательная δ . Подсчитав значения δ (вспомогательные), что позволяет найти значения A и B элементов из ту же таблицу, на которую выделены δ . Вспомогательные значения температуры от вспомогательных элементов, в результате чего показания прибора остаются в пределах нормы.

五、本行在报告期内无其他重大事项。

附：「臺灣省立美術館」

[illegible]

Вспомогательная функция катоды измерительного устройства состоит в том, что она обеспечивает сбалансированность системы, что позволяет при градуировке прибора не трогать его, а только изменить эффект от их старения, и катоды A_1 и A_2 должны быть сбалансированы в виде сигнала из измерительного устройства (рис. 2, а и б). Катоды измерительного устройства сбалансированы в катоды A_1 и A_2 .

6. Proceed

Она состоит из множества на лодочной стороне откидного кроватейного борта, а также из закрытых сгибных жестяных кожухов — экранов. Эти устройства состоят из 2 экранов из электропроводной металлизированной фольги, намотанной на изолированные медные шины. Одна сторона экрана является рабочей, а другая служит для отвода тепла и закоротки.

[illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立定期存款账户。

[illegible]

9) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 4, 1, 1, 1, 1

Как было указано выше, при
применении в приборе ред
многократной выгрузки
точным прибором катушка
материала 4, к которой
прибор, испытание
жидкости, смазки и др
требования в малом

Для этого к значениям, указанным в табл. 1, добавили 10, при этом получили значения критических напряжений, которые в свою очередь отнесли к критическим деформациям, что и представлено в табл. 2. Видно, что критические деформации при растяжении и сжатии различны, что объясняется тем, что деформация при растяжении происходит в большей мере по механизму разрыва, а при сжатии — по механизму пластического течения. Поэтому для определения критического деформирования при сжатии необходимо использовать не критическое напряжение, а критическую деформацию.

Безопасна ли е работата на
американските работници
във военните предприятия, които
произвеждат оръжията, които
се използват за убийство на
невиновни хора?

Медные проволочки, соединяющие электроды с электродом, помещается под № 1 на площадке, на которой имеются

а) Прокладываете проводники

Во все многооточечные приборы устанавливается датчик 24-позиционный переключатель с 24 парами контактов, две из которых являются токосъемными колодами. Составление датчика и цепи осуществляется по помощи 2-х позиционных переключателей.

Схема соединения лампаей переключателя определяется из 1-го
мом. точек измерения.

При включении измерительной цепи в электрическую цепь между контактами переключателя А и В возникает напряжение, которое через резистор А, конденсатор с переменным значением емкости и резисторы, включенные в цепь прибора и катушки с индуктивностью, поступает на вход измерительной цепи. При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале.

Переключатель имеет контакты А' и А" соединенные обмоткой измерительной цепи.

В измерительной цепи включены резисторы А, для других применений, в зависимости от назначения измерительной цепи, включены конденсаторы с переменной емкостью и резисторы А' и А". При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале. При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале.

Для того чтобы измерительная цепь могла быть включена в цепь, в которой измеряется напряжение, переключатель имеет контакты А и В, которые замыкаются на контакты А' и А". При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале. При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале.

Таким образом, измерительная цепь может быть включена в цепь, в которой измеряется напряжение, переключатель имеет контакты А и В, которые замыкаются на контакты А' и А". При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале.

При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале. При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале.

При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале. При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале.

Таким образом, измерительная цепь может быть включена в цепь, в которой измеряется напряжение, переключатель имеет контакты А и В, которые замыкаются на контакты А' и А".

При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале. При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале.

Для того чтобы измерительная цепь могла быть включена в цепь, в которой измеряется напряжение, переключатель имеет контакты А и В, которые замыкаются на контакты А' и А". При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале.

Если же рабочий ток установлен, то указатель отклоняется на сопротивление R_0 , которое является сопротивлением цепи. При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале.

В момент окончания измерения, переключатель переключается в положение, соответствующее сопротивлению R_0 . При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале.

При проверке рабочего тока переключатель НК выключает цепь, в которую включен источник сопротивления R_0 , служащее для снижения чувствительности усилителя во время проверки работоспособности. При этом в цепи возникает ток, который вызывает отклонение указателя на шкале.

3. Для измерения сопротивления плавного резистора не более 10% от номинального и емкости не более 10% от номинальной емкости резистора и емкости не более 10% от номинальной емкости конденсатора.

4. При измерении емкости резистора допускается допускать до 10% от номинального значения, а при измерении емкости конденсатора до 10% от номинального значения.

5. При измерении емкости конденсатора допускается допускать до 10% от номинального значения, а при измерении емкости резистора до 10% от номинального значения.

6. При измерении емкости конденсатора допускается допускать до 10% от номинального значения, а при измерении емкости резистора до 10% от номинального значения.

7. При измерении емкости конденсатора допускается допускать до 10% от номинального значения, а при измерении емкости резистора до 10% от номинального значения.

8. При измерении емкости конденсатора допускается допускать до 10% от номинального значения, а при измерении емкости резистора до 10% от номинального значения.

9. При измерении емкости конденсатора допускается допускать до 10% от номинального значения, а при измерении емкости резистора до 10% от номинального значения.


IV. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

1. Принцип работы измерительной схемы

Схема измерения сопротивления плавного резистора и емкости конденсатора изображена на рисунке 1.

Схема измерения сопротивления плавного резистора и емкости конденсатора изображена на рисунке 1. Она состоит из источника питания, резистора, конденсатора, вольтметра и амперметра.

По сопротивлению R (резистор), находящемуся в цепи ВАГ, переводятся данные А.



Весь прибор, кроме преобразователя, должен находиться в герметичной упаковке. При этом в упаковке должны быть предусмотрены меры по предотвращению повреждения прибора при транспортировке, хранении и эксплуатации. В упаковке прибора должны быть также предусмотрены меры по предотвращению повреждения прибора при эксплуатации. В упаковке прибора должны быть также предусмотрены меры по предотвращению повреждения прибора при эксплуатации.

Питание прибора должно быть обеспечено с помощью преобразователя. При этом преобразователь должен быть обеспечен с помощью преобразователя. При этом преобразователь должен быть обеспечен с помощью преобразователя. При этом преобразователь должен быть обеспечен с помощью преобразователя.

Размеры и масса прибора приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование прибора | Масса, кг | Размеры, мм | Питание |
|-------|----------------------------|-----------|-------------|----------------------------|
| 1 | Без регулятора температуры | 0,5 | 100x100x100 | Без регулятора температуры |
| 2 | С регулятором температуры | 0,5 | 100x100x100 | С регулятором температуры |
| 3 | Без регулятора температуры | 0,5 | 100x100x100 | Без регулятора температуры |
| 4 | С регулятором температуры | 0,5 | 100x100x100 | С регулятором температуры |
| 5 | Без регулятора температуры | 0,5 | 100x100x100 | Без регулятора температуры |

Питание прибора должно быть обеспечено с помощью преобразователя. При этом преобразователь должен быть обеспечен с помощью преобразователя. При этом преобразователь должен быть обеспечен с помощью преобразователя.

Весь прибор, кроме преобразователя, должен находиться в герметичной упаковке. При этом в упаковке должны быть предусмотрены меры по предотвращению повреждения прибора при транспортировке, хранении и эксплуатации. В упаковке прибора должны быть также предусмотрены меры по предотвращению повреждения прибора при эксплуатации. В упаковке прибора должны быть также предусмотрены меры по предотвращению повреждения прибора при эксплуатации.

III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Потребляемая мощность прибора - 0,5 Вт.
2. При температуре окружающей среды от -10°C до +50°C прибор должен работать без перебоев.
3. При температуре окружающей среды от -10°C до +50°C прибор должен работать без перебоев.
4. При температуре окружающей среды от -10°C до +50°C прибор должен работать без перебоев.
5. При температуре окружающей среды от -10°C до +50°C прибор должен работать без перебоев.
6. При температуре окружающей среды от -10°C до +50°C прибор должен работать без перебоев.
7. При температуре окружающей среды от -10°C до +50°C прибор должен работать без перебоев.
8. При температуре окружающей среды от -10°C до +50°C прибор должен работать без перебоев.
9. При температуре окружающей среды от -10°C до +50°C прибор должен работать без перебоев.
10. При температуре окружающей среды от -10°C до +50°C прибор должен работать без перебоев.




Fig. 1. Diagram of the circuit of the receiver of the radio station.

| № | Имя компонента | Параметры | Материал | Место изготовления |
|----|---------------------|-----------|----------|--------------------|
| 1 | Терморезистор | 100 | С | С |
| 2 | " | 100 | С | С |
| 3 | " | 100 | С | С |
| 4 | " | 100 | С | С |
| 5 | " | 100 | С | С |
| 6 | " | 100 | С | С |
| 7 | " | 100 | С | С |
| 8 | " | 100 | С | С |
| 9 | " | 100 | С | С |
| 10 | " | 100 | С | С |
| 11 | " | 100 | С | С |
| 12 | " | 100 | С | С |
| 13 | " | 100 | С | С |
| 14 | " | 100 | С | С |
| 15 | " | 100 | С | С |
| 16 | " | 100 | С | С |
| 17 | " | 100 | С | С |
| 18 | Резисторный элемент | 100 | С | С |
| 19 | Приемник, усилитель | 100 | С | С |
| 20 | " | 100 | С | С |
| 21 | " | 100 | С | С |

II. НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ ПРИБОРОВ

Застрахованные автоматы имеют 1 прибор: термометры с записью на ленточной аппаратуре (см. фиг. 1) служат для измерения, записи и регулирования температуры в рабочем и аварийном состоянии с автоматическим переключением стандартных градуировок, или разноточными приборами. Шкала таких приборов градуирована в °C. Однако они могут работать и с другими шкалами, соответствующими метрологическим ЭПС или напряжениям. В этом случае шкалы приборов градуируются в соответствующих единицах.

Разновидности потенциометров по пределам измерений и типам приключков, работающих в автономном режиме, приведены в таблице 1.

Приборы град. ХК с пределами измерений: $-50^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$, $-50^{\circ}\text{C} \dots 100^{\circ}\text{C}$; $-50^{\circ}\text{C} \dots 160^{\circ}\text{C}$, $0^{\circ}\text{C} \dots 150^{\circ}\text{C}$; $0^{\circ}\text{C} \dots 200^{\circ}\text{C}$ имеют шкалы, установленные и применяются для контроля температуры во взрывоопасных установках, где применение термометров сопротивления недопустимо.

Сопротивление арматуры любого типа, присоединяемого к электродному потенциометру, не должно превышать, вместе с соединительными проводами, 100 Ом.

Потенциометры ЭПН-00 предназначены для измерения в записи 1 величина (одноточечные самозаписывающие приборы); 2, 4, 6, 12 и 24 величин (многоточечные самозаписывающие приборы) и для регулирования 1 величина (одноточечные и многоточечные самозаписывающие и регулирующие приборы). Многоточечные приборы рассчитаны на работу в комплекте с арматурами одной градуировки.

Показания отсчитываются при помощи указателя на шкале для вой 275 мм. Запись производится на двусторонней ленте той же градуировки, что и шкала. В одностороннем приборе она осуществляется непрерывно при помощи вера чернилми красной нити. Ширина линии записи не превышает 0,5 мм. В многоточечном приборе запись производится печатающей кареткой точками с соответствующими возле них номерами приключков. Запись может быть односторонней (флюидной) и двусторонней.

I ПРЕДИСЛОВИЕ


Настоящая монтажно-эксплуатационная инструкция предназначена для ознакомления работников электротехнических монтажных и обслуживающих электротехнических предприятий с устройством и принципом действия прибора.

Надежность работы прибора зависит от грамотной его эксплуатации. Поэтому при монтаже и наладке прибора необходимо соблюдать следующие требования:

О всех повреждениях и неисправностях прибора, а также о его состоянии, следует немедленно сообщать в завод-изготовитель. При этом просит поставить его в известность для устранения неисправностей прибора и качества выпускаемой продукции.

Не приступайте к монтажу прибора, не ознакомившись с инструкцией!

Исполнитель: И. И. Мухоморов
Утвержден: И. И. Мухоморов



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

[The page contains extremely faint, illegible text impressions.]

5700

SECRET

I have the honor to acknowledge the receipt of the letter of the Secretary of State dated 10/10/50, regarding the matter of the release of the information contained in the attached document.

| Number of copies of the document to be released | Number of copies of the document to be retained | Number of copies of the document to be destroyed |
|---|---|--|
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |

I have the honor to acknowledge the receipt of the letter of the Secretary of State dated 10/10/50, regarding the matter of the release of the information contained in the attached document.

| Number of copies of the document to be released | Number of copies of the document to be retained | Number of copies of the document to be destroyed |
|---|---|--|
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 |

5700

1. 凡在本行开立存款账户的存款人，均可向本行申请开立支票。
 2. 支票的出票人必须是在本行开立存款账户的存款人。
 3. 支票的金额必须与存款账户的余额相符。
 4. 支票的有效期为自签发之日起 10 日内。
 5. 支票的收款人必须为本行开户的存款人。
 6. 支票的用途必须符合国家有关规定。
 7. 支票的签发必须使用本行规定的支票格式。
 8. 支票的签发必须加盖本行规定的印章。
 9. 支票的签发必须使用本行规定的墨水。
 10. 支票的签发必须使用本行规定的语言。

一、政治思想：本人拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，拥护改革开放政策，遵守国家法律法规，具有良好的政治素养。

二、工作表现：本人在工作中认真负责，积极主动，具有较强的责任心和团队合作精神。能够按时保质完成各项工作任务，并取得了一定的成绩。

三、业务能力：本人具备较强的业务能力和专业技能，能够熟练运用所学知识解决实际问题。在工作中不断学习和进步，不断提升自己的业务水平。

四、生活作风：本人生活作风简朴，为人诚实守信，具有良好的道德品质。能够正确处理个人利益与集体利益的关系，做到公私分明。

五、综合评价：综合以上各方面表现，本人认为符合晋升条件。在今后的工作中，将继续努力，不断提升自己，为单位的发展做出更大的贡献。

[illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立定期存款账户。
 2. 定期存款账户的开立，须由客户填写《定期存款开户申请书》，并提供有效身份证件。
 3. 本行定期存款账户分为整存整付、零存整付、整存零付、零存零付四种类型。
 4. 定期存款的期限分为三个月、六个月、九个月、十二个月、十八个月、二十四个月、三十六个月、四十八个月、六十个月、七十二个月、八十四个月、九十六个月、一百零八个月、一百二十个月。
 5. 定期存款的利率按中国人民银行规定的利率执行。
 6. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人办理。
 7. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人提供有效身份证件。
 8. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人提供《定期存款开户申请书》。
 9. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人提供《定期存款开户申请书》。
 10. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人提供《定期存款开户申请书》。

一、政治思想
 二、工作表现
 三、生活作风
 四、其他情况
 五、结论
 六、备注

1. 在 1950 年 10 月 1 日以前，凡在中华人民共和国领域内，
2. 从事生产、经营、管理、服务等活动的单位和个人，
3. 都必须遵守国家的法律、法令、政策，
4. 都必须遵守国家的财政、金融、税收、统计、会计、
5. 审计、工商行政管理等法规，
6. 都必须遵守国家的劳动、工资、保险、福利、
7. 住房、交通、治安、消防、卫生、环境保护、
8. 文物保护、园林绿化、市容环境卫生、
9. 城市管理等法规，
10. 都必须遵守国家的其他法律、法令、政策、法规。

1. 1950年10月，中央人民政府政务院决定，在全国范围内开展镇压反革命运动。这一运动旨在清除国民党残余势力、特务、土匪、恶霸等反革命分子，以巩固新生政权。

[illegible]

1. The United States Policy

The policy of the United States is to support the people of the United States in their struggle for freedom and independence.

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

The United States is committed to the principle of non-interference in the internal affairs of other countries.

2. The United States Policy

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

3. The United States Policy

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

The United States is committed to the principle of self-determination for all peoples.

The first of these is the fact that the
the government of the United States has
the right to control the flow of
information into and out of the country.
The second is the fact that the
government has the right to control
the flow of information within the
country.

The third is the fact that the
government has the right to control
the flow of information between
the United States and other
countries. The fourth is the fact
that the government has the right
to control the flow of information
between the United States and
other countries.



The fifth is the fact that the
government has the right to control
the flow of information between
the United States and other
countries. The sixth is the fact
that the government has the right
to control the flow of information
between the United States and
other countries.

The seventh is the fact that the
government has the right to control
the flow of information between
the United States and other
countries. The eighth is the fact
that the government has the right
to control the flow of information
between the United States and
other countries.

The ninth is the fact that the
government has the right to control
the flow of information between
the United States and other
countries. The tenth is the fact
that the government has the right
to control the flow of information
between the United States and
other countries.

[illegible][illegible][illegible]

100

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed. Once the problem is identified, the next step is to define the problem clearly and concisely. This involves stating the problem in a way that is specific and measurable, and identifying the goals that need to be achieved to solve the problem. The third step is to generate potential solutions. This involves brainstorming ideas and considering different approaches to solving the problem. The fourth step is to evaluate the potential solutions. This involves comparing the different solutions and determining which one is the most effective and feasible. The final step is to implement the chosen solution. This involves putting the solution into action and monitoring the results to ensure that the problem is solved.

[illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

[illegible][illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase by 1.5 billion, from 1.1 billion in 1990 to 2.6 billion in 2010. The number of people aged 65 and over is expected to increase by 1 billion, from 350 million in 1990 to 1.4 billion in 2010. The number of people aged 15 and over is expected to increase by 1.5 billion, from 3.5 billion in 1990 to 5.0 billion in 2010. The number of people aged 15 and over is expected to increase by 1.5 billion, from 3.5 billion in 1990 to 5.0 billion in 2010.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

The first of these is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The second is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The third is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The fourth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The fifth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The sixth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The seventh is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The eighth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The ninth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The tenth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The eleventh is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The twelfth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The thirteenth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The fourteenth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The fifteenth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The sixteenth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The seventeenth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

The eighteenth is the fact that the United States has a long history of intervention in the affairs of other countries.

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...


...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

THE UNIVERSAL ELECTRONIC
VACUUM TUBE VOLTMETER

TYPE VLU-2

INSTRUCTIONS AND OPERATION
MANUAL



| No. | Species | No. of birds | Sex | Age | Notes |
|-----|----------------------|--------------|-----|-----|-------|
| 1 | Red-winged Blackbird | 1 | ♂ | Ad. | |
| 2 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 3 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 4 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 5 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 6 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 7 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 8 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 9 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 10 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 11 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 12 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 13 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 14 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 15 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 16 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 17 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |
| 18 | Yellow-rumped Cuckoo | 1 | ♂ | Ad. | |

Таблица 1
Данные о состоянии оборудования

| № | А | В | С |
|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 100 | 100 | 100 |
| 120 | 100 | 100 | 100 |
| 130 | 100 | 100 | 100 |
| 140 | 100 | 100 | 100 |
| 150 | 100 | 100 | 100 |
| 160 | 100 | 100 | 100 |
| 170 | 100 | 100 | 100 |
| 180 | 100 | 100 | 100 |
| 190 | 100 | 100 | 100 |
| 200 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2
Данные о состоянии оборудования

| № | А | В | С | Д | Е | Ж | З |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 190 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 230 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 240 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 270 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 290 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 310 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 320 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 340 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 360 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 370 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 380 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 390 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 410 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 420 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 430 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 440 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 460 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 480 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 490 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Итого: 1000 шт. оборудования
наблюдения, наблюдения за 2000 шт.

[illegible]

| Year | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 | 2441 | 2442 | 2443 | 2444 | 2445 | 2446 | 2447 | 2448 | 2449 | 2450 | 2451 | 2452 | 2453 | 2454 | 2455 | 2456 | 2457 | 2458 | 2459 | 2460 | 2461 | 2462 | 2463 | 2464 | 2465 | 2466 | 2467 | 2468 | 2469 | 2470 | 2471 | 2472 | 2473 | 2474 | 2475 | 2476 | 2477 | 2478 | 2479 | 2480 | 2481 | 2482 | 2483 | 2484 | 2485 | 2486 | 2487 | 2488 | 2489 | 2490 | 2491 | 2492 | 2493 | 2494 | 2495 | 2496 | 2497 | 2498 | 2499 | 2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 2514 | 2515 | 2516 | 2517 | 2518 | 2519 | 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | 2580 | 2581 | 2582 | 2583 | 2584 | 2585 | 2586 | 2587 | 2588 | 2589 | 2590 | 2591 | 2592 | 2593 | 2594 | 2595 | 2596 | 2597 | 2598 | 2599 | 2600 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 | 2611 | 2612 | 2613 | 2614 | 2615 | 2616 | 2617 | 2618 | 2619 | 2620 | 2621 | 2622 | 2623 | 2624 | 2625 | 2626 | 2627 | 2628 | 2629 | 2630 | 2631 | 2632 | 2633 | 2634 | 2635 | 2636 | 2637 | 2638 | 2639 | 2640 | 2641 | 2642 | 2643 | 2644 | 2645 | 2646 | 2647 | 2648 | 2649 | 2650 | 2651 | 2652 | 2653 | 2654 | 2655 | 2656 | 2657 | 2658 | 2659 | 2660 | 2661 | 2662 | 2663 | 2664 | 2665 | 2666 | 2667 | 2668 | 2669 | 2670 | 2671 | 2672 | 2673 | 2674 | 2675 | 2676 | 2677 | 2678 | 2679 | 2680 | 2681 | 2682 | 2683 | 2684 | 2685 | 2686 | 2687 | 2688 | 2689 | 2690 | 2691 | 2692 | 2693 | 2694 | 2695 | 2696 | 2697 | 2698 | 2699 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 | 2713 | 2714 | 2715 | 2716 | 2717 | 2718 | 2719 | 2720 | 2721 | 2722 | 2723 | 2724 | 2725 | 2726 | 2727 | 2728 | 2729 | 2730 | 2731 | 2732 | 2733 | 2734 | 2735 | 2736 | 2737 | 2738 | 2739 | 2740 | 2741 | 2742 | 2743 | 2744 | 2745 | 2746 | 2747 | 2748 | 2749 | 2750 | 2751 | 2752 | 2753 | 2754 | 2755 | 2756 | 2757 | 2758 | 2759 | 2760 | 2761 | 2762 | 2763 | 2764 | 2765 | 2766 | 2767 | 2768 | 2769 | 2770 | 2771 | 2772 | 2773 | 2774 | 2775 | 2776 | 2777 | 2778 | 2779 | 2780 | 2781 | 2782 | 2783 | 2784 | 2785 | 2786 | 2787 | 2788 | 2789 | 2790 | 2791 | 2792 | 2793 | 2794 | 2795 | 2796 | 2797 | 2798 | 2799 | 2800 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | 2806 | 2807 | 2808 | 2809 | 2810 | 2811 | 2812 | 2813 | 2814 | 2815 | 2816 | 2817 | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | 2833 | 2834 | 2835 | 2836 | 2837 | 2838 | 2839 | 2840 | 2841 | 2842 | 2843 | 2844 | 2845 | 2846 | 2847 | 2848 | 2849 | 2850 | 2851 | 2852 | 2853 | 2854 | 2855 | 2856 | 2857 | 2858 | 2859 | 2860 | 2861 | 2862 | 2863 | 2864 | 2865 | 2866 | 2867 | 2868 | 2869 | 2870 | 2871 | 2872 | 2873 | 2874 | 2875 | 2876 | 2877 | 2878 | 2879 | 2880 | 2881 | 2882 | 2883 | 2884 | 2885 | 2886 | 2887 | 2888 | 2889 | 2890 | 2891 | 2892 | 2893 | 2894 | 2895 | 2896 | 2897 | 2898 | 2899 | 2900 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 | 2909 | 2910 | 2911 | 2912 | 2913 | 2914 | 2915 | 2916 | 2917 | 2918 | 2919 | 2920 | 2921 | 2922 | 2923 | 2924 | 2925 | 2926 | 2927 | 2928 | 2929 | 2930 | 2931 | 2932 | 2933 | 2934 | 2935 | 2936 | 2937 | 2938 | 2939 | 2940 | 2941 | 2942 | 2943 | 2944 | 2945 | 2946 | 2947 | 2948 | 2949 | 2950 | 2951 | 2952 | 2953 | 2954 | 2955 | 2956 | 2957 | 2958 | 2959 | 2960 | 2961 | 2962 | 2963 | 2964 | 2965 | 2966 | 2967 | 2968 | 2969 | 2970 | 2971 | 2972 | 2973 | 2974 | 2975 | 2976 | 2977 | 2978 | 2979 | 2980 | 2981 | 2982 | 2983 | 2984 | 2985 | 2986 | 2987 | 2988 | 2989 | 2990 | 2991 | 2992 | 2993 | 2994 | 2995 | 2996 | 2997 | 2998 | 2999 | 3000 |
|------|
|------|

1941

[illegible]

III. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПРИБОРОВ

Приборы должны упаковываться в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1 и 2, и транспортироваться в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3. При этом должны быть обеспечены следующие условия:

При упаковке приборов для отгрузки в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1, должны быть обеспечены следующие условия: приборы должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке, а также от воздействия влаги, пыли, грязи и других вредных факторов.

При упаковке приборов на складе, расположенном вблизи водоемов, должны быть обеспечены следующие условия: приборы должны быть надежно защищены от воздействия влаги, пыли, грязи и других вредных факторов.

III. ГАРАНТИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

При заказе оборудования должна быть обеспечена гарантия и хранение приборов и комплектующих. Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. В течение этого срока производитель несет ответственность за исправление дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации. Если в течение гарантийного срока прибор не будет исправлен, то пользователь имеет право на возврат денег. Гарантия не распространяется на приборы, которые были повреждены в результате неправильной эксплуатации, стихийных бедствий, действий третьих лиц и т.д. Гарантия не распространяется на приборы, которые были использованы в военных целях. Гарантия не распространяется на приборы, которые были использованы в целях, не предусмотренных производителем. Гарантия не распространяется на приборы, которые были использованы в целях, не предусмотренных производителем.

| Параметры прибора | | Перевозка в абсолютных значениях | | | | | | | | | | Нормативные значения | |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----|
| № | Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вибрация | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0,5 | 5,0 |
| 2 | Удары | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 3 | Температура | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 4 | Влажность | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 5 | Пыль | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 6 | Грязь | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 7 | Солнечное излучение | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 8 | Магнитное поле | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 9 | Электromagnetic interference | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 10 | Акустическое давление | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 11 | Вибрация | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0,5 | 5,0 |
| 12 | Удары | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 13 | Температура | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 14 | Влажность | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 15 | Пыль | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 16 | Грязь | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 17 | Солнечное излучение | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 18 | Магнитное поле | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 19 | Электromagnetic interference | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |
| 20 | Акустическое давление | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 100 |

1. Report on the activities of the Committee for the Defense of the People's Republic of China

It is important to note that the above results are based on the assumption that the data are stationary. If the data are non-stationary, the results may be biased. Therefore, it is important to test for stationarity before conducting the regression analysis.

4. При використанні збільшувача «НОМІС-2» дані не вносять.

[illegible]

- [illegible]

Если же требуется создать синтетический материал, то это требует не столько химического, сколько физического эксперимента.

Наиболее типичным примером является 157-й пример из «Квантовой электроники» (1-е издание, 1972 г., стр. 10-11). Речь идет о том, что при определенных условиях, если в газе создать электрическое поле, газ может начать излучать свет. В этом случае световое излучение

В случае необходимости выкапывать стиратель и доставлять
на склад, чтобы с помощью проволочных талей сбивали и выно-
сили из ямы. (С. 100-101)

г. Намзатовича сего не приходило в равновесие

Примечание: Вспомогательные материалы в документе и документооборотные материалы хранятся по классификации документов и копий, введенной в 1971 году.

- а) изменение площади поверхности тела относительно площади;
б) изменение температуры тела относительно температуры;
в) время или расстояние измерения в стандартном времени
температуры тела.

В этих случаях можно измерить, полноту, и использовать в случае необходимости форму термодинамического сдвига ΔG для подсчета, по известной температуре, и наоборот, для расчета температуры по известной ΔG .

7. Подача в приборе осуществляется при большом расстоянии

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

Принципы этого механизма представляют собой механизм управления процессом деятельности человека. Реализация его осуществляется посто-

On the 10th of May 1944, the following was received from the Ministry of War Transport:

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立定期存款账户。

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。

[illegible]

Overview: This is a very short and simple document, and it is not a very good example of a document that is well written and well organized. The document is very short and simple, and it is not a very good example of a document that is well written and well organized.

SECRET

1. The Commission has received information from the Government of the United Kingdom that the Government of the United Kingdom has decided to withdraw its troops from the Falkland Islands.

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。

Данная работа не имеет отношения к теме диссертации.

1. Definition: A function $f: X \rightarrow Y$ is called a linear map if it satisfies the following properties:

IN XEROGRAPHIC REPRODUCTION

10. Двухрамная эстакада применяется в случаях, когда ширина пролета превышает 10 м.

1970-1971 12-15-1971 12-15-1971

11. Директорский состав (37) 14 16 07 20

RECEIVED

1. *Streptococcus pyogenes*, Gr. streptos, weak, pyo, pus, gen. pus, pus-forming, pus-former.

[illegible][illegible]

Тема духовных поисков в литературе (большая популярность ее в нашей стране) имеет в зарубежной литературе, прежде всего, в литературе США, интересные примеры. Вспомогательный материал, посвященный этой теме, содержится в статье американского автора. В статье также рассмотрены проблемы эстетического критерия — критерия утверждения эстетической ценности произведения.

Многие ученые в промышленности считают, что принцип 1500 про-
ектов является слишком сложным и неэффективным, особенно для пользо-
вателей, работающих с простыми и привычными инструментами.

АЛ РЕМОНТ ПРИБОРА

[illegible]

THESE DOCUMENTS, WHICH ARE THE PROPERTY OF THE NATIONAL ARCHIVES, ARE LOANED TO YOU BY THE NATIONAL ARCHIVES. THESE DOCUMENTS, QUI SONT LA PROPRIÉTÉ DES ARCHIVES NATIONALES, VOUS SONT PRÊTÉS PAR LES ARCHIVES NATIONALES.

1. What are the main components of a business plan?

[illegible]

1950-1951

[illegible]

1. Supervision Program

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。这一天，全国人民欢天喜地，庆祝新中国的诞生。

[illegible][illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1961-1962 年 10 月 1 日 至 1962 年 10 月 31 日

[illegible]


1. Судебная психология – наука о психических процессах и поведении человека в судебно-правовой сфере.

В течение пяти летних месяцев в лесу происходили следующие события. Впервые в начале мая в лесу появились мушкетеры. В течение мая и июня они были в лесу в большом количестве. В начале июля они были в лесу в большом количестве. В начале августа они были в лесу в большом количестве. В начале сентября они были в лесу в большом количестве. В начале октября они были в лесу в большом количестве. В начале ноября они были в лесу в большом количестве. В начале декабря они были в лесу в большом количестве.

1. 1990年1月1日起，凡在北京市从事个体经营的，除国家法律、法规及北京市另有规定外，均应按北京市人民政府的有关规定，缴纳工商管理费。
2. 凡在北京市从事个体经营的，除国家法律、法规及北京市另有规定外，均应按北京市人民政府的有关规定，缴纳工商管理费。
3. 凡在北京市从事个体经营的，除国家法律、法规及北京市另有规定外，均应按北京市人民政府的有关规定，缴纳工商管理费。

[illegible]

Влажные почвы имеют меньшую влажность, чем сухие почвы, и поэтому при одинаковой температуре в них быстрее испаряется вода.



При проверке прибора перед проверкой следует убедиться, что прибор исправен. В этом случае, в измерительный прибор, включенный в цепь, должен быть включен резистор R_1 - сопротивление которого должно быть равно сопротивлению резистора R_2 , включенного в цепь. Если сопротивление резистора R_1 не равно сопротивлению резистора R_2 , то прибор не будет работать.

Соединение их следует сделать:

градусов $XA \pm 0,01$ и

градусов $AK \pm 0,01$

градусов $PII \pm 0,01$

Перед проверкой с измерительным прибором R_1 и резистором R_2 следует убедиться, что прибор исправен. В этом случае, в измерительный прибор, включенный в цепь, должен быть включен резистор R_1 - сопротивление которого должно быть равно сопротивлению резистора R_2 , включенного в цепь. Если сопротивление резистора R_1 не равно сопротивлению резистора R_2 , то прибор не будет работать.

При проверке прибора с измерительным прибором R_1 и резистором R_2 следует убедиться, что прибор исправен. В этом случае, в измерительный прибор, включенный в цепь, должен быть включен резистор R_1 - сопротивление которого должно быть равно сопротивлению резистора R_2 , включенного в цепь. Если сопротивление резистора R_1 не равно сопротивлению резистора R_2 , то прибор не будет работать.

При проверке прибора с измерительным прибором R_1 и резистором R_2 следует убедиться, что прибор исправен. В этом случае, в измерительный прибор, включенный в цепь, должен быть включен резистор R_1 - сопротивление которого должно быть равно сопротивлению резистора R_2 , включенного в цепь. Если сопротивление резистора R_1 не равно сопротивлению резистора R_2 , то прибор не будет работать.

Основной погрешностью прибора является погрешность, возникающая между табличными значениями $3,14$ термометра и на него соответствующими поверяемым эталонным шкалам, градуированными

Далее следует отметить, что в процессе эксплуатации прибора в течение всего срока службы не требуется никаких специальных мер по уходу за ним. При этом прибор должен быть защищен от попадания пыли и влаги. В случае необходимости прибор можно очистить с помощью мягкой ветоши. При этом следует избегать использования агрессивных химических веществ. При этом прибор должен быть защищен от попадания пыли и влаги. В случае необходимости прибор можно очистить с помощью мягкой ветоши. При этом следует избегать использования агрессивных химических веществ.

19. Смена синхронного двигателя

Смену синхронного двигателя можно производить только при наличии специального инструмента.

Для смены двигателя необходимо отключить прибор от сети питания и снять крышку прибора.


После этого следует снять двигатель с помощью специального инструмента. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить другие компоненты прибора. После снятия двигателя необходимо проверить состояние остальных компонентов прибора. Если необходимо, то следует заменить их новыми. После этого следует установить новый двигатель и проверить работу прибора. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить другие компоненты прибора.

20. Проверка потенциометра

Перед началом проверки потенциометра необходимо проверить исправность всех остальных компонентов прибора. Если все компоненты исправны, то можно приступать к проверке потенциометра. Для этого следует использовать специальный тестер. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить потенциометр. Если тестер показывает, что потенциометр исправен, то прибор можно использовать. Если же тестер показывает, что потенциометр неисправен, то его необходимо заменить. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить другие компоненты прибора.

При этом следует отметить, что в процессе эксплуатации прибора в течение всего срока службы не требуется никаких специальных мер по уходу за ним. При этом прибор должен быть защищен от попадания пыли и влаги. В случае необходимости прибор можно очистить с помощью мягкой ветоши. При этом следует избегать использования агрессивных химических веществ. При этом прибор должен быть защищен от попадания пыли и влаги. В случае необходимости прибор можно очистить с помощью мягкой ветоши. При этом следует избегать использования агрессивных химических веществ.

Если обнаружены неисправности, то прибор необходимо отремонтировать. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить другие компоненты прибора. После ремонта прибор необходимо проверить на работоспособность. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить другие компоненты прибора. Если прибор исправен, то его можно использовать. Если же прибор неисправен, то его необходимо заменить. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить другие компоненты прибора.



| Таблица 2 | | Исходные данные | | | |
|-----------|--|-----------------|---|---|----------|
| № | Наименование | Исходные данные | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проверка работоспособности усилителя при включении и выключении | 5 | 2 | 1 | Проверка |
| 2 | Проверка работоспособности усилителя при изменении частоты сигнала | 5 | 2 | 2 | Проверка |
| 3 | Проверка работоспособности усилителя при изменении амплитуды сигнала | 5 | 2 | 3 | Проверка |
| 4 | Проверка работоспособности усилителя при изменении фазы сигнала | 5 | 2 | 4 | Проверка |

Примечание: Номер измерения в таблице указан в соответствии с фиг. 33.

Сравнительная проверка работоспособности усилителя при включении и выключении производится, когда он находится в режиме работы. Проверка производится при помощи вольтметра, который показывает напряжение на выходе усилителя.

13. Проверка чувствительности усилителя

В случае усилителя чувствительность прибора должна быть проверена в соответствии со схемой, изображенной на фиг. 34.

На вход усилителя подается сигнал от генератора (или от другого источника сигнала), который соединяется с входом усилителя. Ток и напряжение измеряются при помощи вольтметра и амперметра. При этом измеряется напряжение на выходе усилителя, которое должно быть равно напряжению на входе. Если напряжение на выходе усилителя меньше, чем на входе, то чувствительность усилителя недостаточна.

Перед проверкой усилителя необходимо убедиться, что он находится в режиме работы. Проверка производится при помощи вольтметра, который показывает напряжение на выходе усилителя. Если напряжение на выходе усилителя меньше, чем на входе, то чувствительность усилителя недостаточна.




Fig. 5. Histogram of the number of *U. mayi* per host.

[illegible]

У гиперурикемии чаще обнаруживаются кристаллы натрия и/или уратов, реже — пуринурыки. Кристаллы натрия и/или уратов чаще обнаруживаются в утренней моче. Поэтому после гиперурикемии требуется лабораторным методом анализ мочи на наличие кристаллов и работу в течение 30 часов в затем нужно провести при помощи вновь полученной.


[illegible]

Figure 33 Cross section of the rock formation

При проверке установившегося дифференциала I, II, III и вычитатели IV в разложениях, указанных в таблице 7, я наблюдаю при этом следующие показания микрометра.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The above information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past. The source has provided this information for your information only and is not to be disseminated outside your agency. The source has provided this information for your information only and is not to be disseminated outside your agency. The source has provided this information for your information only and is not to be disseminated outside your agency.

[illegible]

Принимая во внимание, что компания «Солнечная» занимается в работе по производству солнечных батарей и аккумуляторов, а также по монтажу солнечных систем, необходимо рассмотреть возможность проведения в этом году работ по установке солнечных систем на крышах школ, в том числе в школах, находящихся на территории, принадлежащей компании, и по ремонту кровли.

История нашей партии и нашего государства
для нас является предметом изучения и
исследования.

13. Частые порекающие и примечания и система контактных листов

При выполнении работ прибора, вследствие тесного контакта и деформации поверхности, происходит заглохание перфоратора при попытке вынуть его, поэтому не следует допускать контакта между шпинделем и лопаткой, что является нарушением технологии работы прибора. Для предотвращения заглохения шпинделя и лопатки после выемки из грунта необходимо сразу же после окончания производства работ вынуть прибор из грунта.

[illegible]

После этого исследователя Уайлсона привели со слезами на месте и заперли перекладывая на замок. Далее следовало проверить соответствие между номером в расписании, датой и номером, стоящим против стрелки на вывешенном списке перекладных, и если они нарушены, приставить или позвонить описанного сарабана к ракки.

1. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 2. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 3. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 4. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 5. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 6. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 7. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 8. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 9. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。
 10. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息，存入时利息从优。

[illegible]

1. 1950年10月，毛泽东主席在中央人民政府委员会第八次会议上，正式提出“抗美援朝，保家卫国”的口号。

1. The above mentioned ...
2. The ...
3. The ...
4. The ...
5. The ...

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

The first of these is the fact that the
 second of these is the fact that the
 third of these is the fact that the
 fourth of these is the fact that the
 fifth of these is the fact that the
 sixth of these is the fact that the
 seventh of these is the fact that the
 eighth of these is the fact that the
 ninth of these is the fact that the
 tenth of these is the fact that the

[illegible]

1. DATE 10/10/1964
 2. TO DIRECTOR, FBI
 3. FROM SAC, NEW YORK (100-158861)
 4. SUBJECT JAMES EARL RAY; AKA; IOWA
 5. RE NEW YORK TELETYPE TO BUREAU, OCTOBER 9, 1964.

4) Не разрывая связи с СССР, в целях обеспечения единства
русского православия, признать, что в настоящее время в
России нет канонически признанных епархий, а следовательно
и нет канонически признанных епископов.

...the

5) auch (beträchtliche) Anteile an

THE UNITED STATES OF AMERICA

DOMESTIC INFORMATION REPORT
 1964-1965

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

10 см³ свежего масла МС-21

1) Не реже одного раза в три месяца осуществлять проверку наличия и состояния сохранности печатных форм, штампов, бланков, документов, удостоверяющих личность и полномочия должностных лиц, а также документов, удостоверяющих личность и полномочия должностных лиц, а также документов, удостоверяющих личность и полномочия должностных лиц.

1. Содержание 2. Введение 3. Глава I 4. Глава II 5. Глава III 6. Глава IV 7. Глава V 8. Глава VI 9. Глава VII 10. Глава VIII 11. Глава IX 12. Глава X 13. Глава XI 14. Глава XII 15. Глава XIII 16. Глава XIV 17. Глава XV 18. Глава XVI 19. Глава XVII 20. Глава XVIII 21. Глава XIX 22. Глава XX 23. Глава XXI 24. Глава XXII 25. Глава XXIII 26. Глава XXIV 27. Глава XXV 28. Глава XXVI 29. Глава XXVII 30. Глава XXVIII 31. Глава XXIX 32. Глава XXX 33. Глава XXXI 34. Глава XXXII 35. Глава XXXIII 36. Глава XXXIV 37. Глава XXXV 38. Глава XXXVI 39. Глава XXXVII 40. Глава XXXVIII 41. Глава XXXIX 42. Глава XL 43. Глава XLI 44. Глава XLII 45. Глава XLIII 46. Глава XLIV 47. Глава XLV 48. Глава XLVI 49. Глава XLVII 50. Глава XLVIII 51. Глава XLIX 52. Глава L 53. Глава LI 54. Глава LII 55. Глава LIII 56. Глава LIV 57. Глава LV 58. Глава LVI 59. Глава LVII 60. Глава LVIII 61. Глава LIX 62. Глава LX 63. Глава LXI 64. Глава LXII 65. Глава LXIII 66. Глава LXIV 67. Глава LXV 68. Глава LXVI 69. Глава LXVII 70. Глава LXVIII 71. Глава LXIX 72. Глава LXX 73. Глава LXXI 74. Глава LXXII 75. Глава LXXIII 76. Глава LXXIV 77. Глава LXXV 78. Глава LXXVI 79. Глава LXXVII 80. Глава LXXVIII 81. Глава LXXIX 82. Глава LXXX 83. Глава LXXXI 84. Глава LXXXII 85. Глава LXXXIII 86. Глава LXXXIV 87. Глава LXXXV 88. Глава LXXXVI 89. Глава LXXXVII 90. Глава LXXXVIII 91. Глава LXXXIX 92. Глава LXXXX 93. Глава LXXXXI 94. Глава LXXXXII 95. Глава LXXXXIII 96. Глава LXXXXIV 97. Глава LXXXXV 98. Глава LXXXXVI 99. Глава LXXXXVII 100. Глава LXXXXVIII 101. Глава LXXXXIX 102. Глава LXXXXX 103. Глава LXXXXXI 104. Глава LXXXXXII 105. Глава LXXXXXIII 106. Глава LXXXXXIV 107. Глава LXXXXXV 108. Глава LXXXXXVI 109. Глава LXXXXXVII 110. Глава LXXXXXVIII 111. Глава LXXXXXIX 112. Глава LXXXXXX 113. Глава LXXXXXXI 114. Глава LXXXXXXII 115. Глава LXXXXXXIII 116. Глава LXXXXXXIV 117. Глава LXXXXXXV 118. Глава LXXXXXXVI 119. Глава LXXXXXXVII 120. Глава LXXXXXXVIII 121. Глава LXXXXXXIX 122. Глава LXXXXXXX 123. Глава LXXXXXXXI 124. Глава LXXXXXXXII 125. Глава LXXXXXXXIII 126. Глава LXXXXXXXIV 127. Глава LXXXXXXXV 128. Глава LXXXXXXXVI 129. Глава LXXXXXXXVII 130. Глава LXXXXXXXVIII 131. Глава LXXXXXXXIX 132. Глава LXXXXXXXI 133. Глава LXXXXXXXII 134. Глава LXXXXXXXIII 135. Глава LXXXXXXXIV 136. Глава LXXXXXXXV 137. Глава LXXXXXXXVI 138. Глава LXXXXXXXVII 139. Глава LXXXXXXXVIII 140. Глава LXXXXXXXIX 141. Глава LXXXXXXXI 142. Глава LXXXXXXXII 143. Глава LXXXXXXXIII 144. Глава LXXXXXXXIV 145. Глава LXXXXXXXV 146. Глава LXXXXXXXVI 147. Глава LXXXXXXXVII 148. Глава LXXXXXXXVIII 149. Глава LXXXXXXXIX 150. Глава LXXXXXXXI 151. Глава LXXXXXXXII 152. Глава LXXXXXXXIII 153. Глава LXXXXXXXIV 154. Глава LXXXXXXXV 155. Глава LXXXXXXXVI 156. Глава LXXXXXXXVII 157. Глава LXXXXXXXVIII 158. Глава LXXXXXXXIX 159. Глава LXXXXXXXI 160. Глава LXXXXXXXII 161. Глава LXXXXXXXIII 162. Глава LXXXXXXXIV 163. Глава LXXXXXXXV 164. Глава LXXXXXXXVI 165. Глава LXXXXXXXVII 166. Глава LXXXXXXXVIII 167. Глава LXXXXXXXIX 168. Глава LXXXXXXXI 169. Глава LXXXXXXXII 170. Глава LXXXXXXXIII 171. Глава LXXXXXXXIV 172. Глава LXXXXXXXV 173. Глава LXXXXXXXVI 174. Глава LXXXXXXXVII 175. Глава LXXXXXXXVIII 176. Глава LXXXXXXXIX 177. Глава LXXXXXXXI 178. Глава LXXXXXXXII 179. Глава LXXXXXXXIII 180. Глава LXXXXXXXIV 181. Глава LXXXXXXXV 182. Глава LXXXXXXXVI 183. Глава LXXXXXXXVII 184. Глава LXXXXXXXVIII 185. Глава LXXXXXXXIX 186. Глава LXXXXXXXI 187. Глава LXXXXXXXII 188. Глава LXXXXXXXIII 189. Глава LXXXXXXXIV 190. Глава LXXXXXXXV 191. Глава LXXXXXXXVI 192. Глава LXXXXXXXVII 193. Глава LXXXXXXXVIII 194. Глава LXXXXXXXIX 195. Глава LXXXXXXXI 196. Глава LXXXXXXXII 197. Глава LXXXXXXXIII 198. Глава LXXXXXXXIV 199. Глава LXXXXXXXV 200. Глава LXXXXXXXVI 201. Глава LXXXXXXXVII 202. Глава LXXXXXXXVIII 203. Глава LXXXXXXXIX 204. Глава LXXXXXXXI 205. Глава LXXXXXXXII 206. Глава LXXXXXXXIII 207. Глава LXXXXXXXIV 208. Глава LXXXXXXXV 209. Глава LXXXXXXXVI 210. Глава LXXXXXXXVII 211. Глава LXXXXXXXVIII 212. Глава LXXXXXXXIX 213. Глава LXXXXXXXI 214. Глава LXXXXXXXII 215. Глава LXXXXXXXIII 216. Глава LXXXXXXXIV 217. Глава LXXXXXXXV 218. Глава LXXXXXXXVI 219. Глава LXXXXXXXVII 220. Глава LXXXXXXXVIII 221. Глава LXXXXXXXIX 222. Глава LXXXXXXXI 223. Глава LXXXXXXXII 224. Глава LXXXXXXXIII 225. Глава LXXXXXXXIV 226. Глава LXXXXXXXV 227. Глава LXXXXXXXVI 228. Глава LXXXXXXXVII 229. Глава LXXXXXXXVIII 230. Глава LXXXXXXXIX 231. Глава LXXXXXXXI 232. Глава LXXXXXXXII 233. Глава LXXXXXXXIII 234. Глава LXXXXXXXIV 235. Глава LXXXXXXXV 236. Глава LXXXXXXXVI 237. Глава LXXXXXXXVII 238. Глава LXXXXXXXVIII 239. Глава LXXXXXXXIX 240. Глава LXXXXXXXI 241. Глава LXXXXXXXII 242. Глава LXXXXXXXIII 243. Глава LXXXXXXXIV 244. Глава LXXXXXXXV 245. Глава LXXXXXXXVI 246. Глава LXXXXXXXVII 247. Глава LXXXXXXXVIII 248. Глава LXXXXXXXIX 249. Глава LXXXXXXXI 250. Глава LXXXXXXXII 251. Глава LXXXXXXXIII 252. Глава LXXXXXXXIV 253. Глава LXXXXXXXV 254. Глава LXXXXXXXVI 255. Глава LXXXXXXXVII 256. Глава LXXXXXXXVIII 257. Глава LXXXXXXXIX 258. Глава LXXXXXXXI 259. Глава LXXXXXXXII 260. Гла

для капронового троса. Смазку указывают в 3-м пункте

При выполнении работ по ремонту часов необходимо соблюдать следующие правила:

1. При выполнении работ по ремонту часов необходимо соблюдать следующие правила:

а. При выполнении работ по ремонту часов необходимо соблюдать следующие правила:

По окончании работ по ремонту часов необходимо соблюдать следующие правила:

б. При выполнении работ по ремонту часов необходимо соблюдать следующие правила:

Для выполнения работ по ремонту часов необходимо соблюдать следующие правила:

При выполнении работ по ремонту часов необходимо соблюдать следующие правила:

После выполнения работ по ремонту часов необходимо соблюдать следующие правила:

При выполнении работ по ремонту часов необходимо соблюдать следующие правила:

После выполнения работ по ремонту часов необходимо соблюдать следующие правила:

10. Ремонт часов

При выполнении работ по ремонту часов необходимо соблюдать следующие правила:

11. Система часов


Технические условия на часы должны быть следующие:

12. Чистка механизма и замена деталей часов


Детальная чистка механизма часов должна быть следующей:

Практически все часы имеют следующие особенности:

При выполнении работ по ремонту часов необходимо соблюдать следующие правила:

[illegible]

1. Для
 2. Для
 3. Для
 4. Для
 5. Для
 6. Для
 7. Для
 8. Для
 9. Для
 10. Для
 11. Для
 12. Для
 13. Для
 14. Для
 15. Для
 16. Для
 17. Для
 18. Для
 19. Для
 20. Для
 21. Для
 22. Для
 23. Для
 24. Для
 25. Для
 26. Для
 27. Для
 28. Для
 29. Для
 30. Для
 31. Для
 32. Для
 33. Для
 34. Для
 35. Для
 36. Для
 37. Для
 38. Для
 39. Для
 40. Для
 41. Для
 42. Для
 43. Для
 44. Для
 45. Для
 46. Для
 47. Для
 48. Для
 49. Для
 50. Для



1. Для
 2. Для
 3. Для
 4. Для
 5. Для
 6. Для
 7. Для
 8. Для
 9. Для
 10. Для
 11. Для
 12. Для
 13. Для
 14. Для
 15. Для
 16. Для
 17. Для
 18. Для
 19. Для
 20. Для
 21. Для
 22. Для
 23. Для
 24. Для
 25. Для
 26. Для
 27. Для
 28. Для
 29. Для
 30. Для
 31. Для
 32. Для
 33. Для
 34. Для
 35. Для
 36. Для
 37. Для
 38. Для
 39. Для
 40. Для
 41. Для
 42. Для
 43. Для
 44. Для
 45. Для
 46. Для
 47. Для
 48. Для
 49. Для
 50. Для

1. Для
 2. Для
 3. Для
 4. Для
 5. Для
 6. Для
 7. Для
 8. Для
 9. Для
 10. Для
 11. Для
 12. Для
 13. Для
 14. Для
 15. Для
 16. Для
 17. Для
 18. Для
 19. Для
 20. Для
 21. Для
 22. Для
 23. Для
 24. Для
 25. Для
 26. Для
 27. Для
 28. Для
 29. Для
 30. Для
 31. Для
 32. Для
 33. Для
 34. Для
 35. Для
 36. Для
 37. Для
 38. Для
 39. Для
 40. Для
 41. Для
 42. Для
 43. Для
 44. Для
 45. Для
 46. Для
 47. Для
 48. Для
 49. Для
 50. Для

1. Для
 2. Для
 3. Для
 4. Для
 5. Для
 6. Для
 7. Для
 8. Для
 9. Для
 10. Для
 11. Для
 12. Для
 13. Для
 14. Для
 15. Для
 16. Для
 17. Для
 18. Для
 19. Для
 20. Для
 21. Для
 22. Для
 23. Для
 24. Для
 25. Для
 26. Для
 27. Для
 28. Для
 29. Для
 30. Для
 31. Для
 32. Для
 33. Для
 34. Для
 35. Для
 36. Для
 37. Для
 38. Для
 39. Для
 40. Для
 41. Для
 42. Для
 43. Для
 44. Для
 45. Для
 46. Для
 47. Для
 48. Для
 49. Для
 50. Для

В процессе работы механизма происходит износ деталей, в частности, шестерен и зубчатых венцов. Для устранения износа и восстановления работоспособности механизма необходимо произвести ремонтные работы. В процессе ремонта необходимо проверить состояние всех деталей и заменить изношенные детали новыми. После замены деталей необходимо проверить работу механизма и убедиться в его исправности.

Для устранения износа шестерен и зубчатых венцов необходимо произвести шлифовку деталей. Для этого необходимо использовать шлифовальный станок. После шлифовки деталей необходимо проверить их состояние и убедиться в их исправности.

Для устранения износа шестерен и зубчатых венцов необходимо произвести шлифовку деталей. Для этого необходимо использовать шлифовальный станок. После шлифовки деталей необходимо проверить их состояние и убедиться в их исправности.

Для устранения износа шестерен и зубчатых венцов необходимо произвести шлифовку деталей. Для этого необходимо использовать шлифовальный станок. После шлифовки деталей необходимо проверить их состояние и убедиться в их исправности.

Для устранения износа шестерен и зубчатых венцов необходимо произвести шлифовку деталей. Для этого необходимо использовать шлифовальный станок. После шлифовки деталей необходимо проверить их состояние и убедиться в их исправности.

Затем следует проверить работу механизма. Для этого необходимо включить механизм и проверить его работу. Если механизм работает исправно, то ремонтные работы можно считать законченными.

7. Регулировка децентрализованного механизма

В процессе эксплуатации механизма необходимо периодически производить регулировку децентрализованного механизма. Для этого необходимо использовать специальный инструмент.





Рис. 5. Механизм привода децентрализованного механизма.

[illegible][illegible][illegible]

В случае нарушения правил работы инструктора, не имеющего права преподавать, инструктор обязан немедленно прекратить занятия и сообщить об этом в соответствующие органы.



[illegible]

1. Содержание настоящего письма является 70 (сестьдесят) процентов от суммы, подлежащей выплате в соответствии с условиями договора, заключенного между ООО "Сибирская индустриальная группа" и ООО "Сибирская индустриальная группа" в соответствии с условиями договора, заключенного между ООО "Сибирская индустриальная группа" и ООО "Сибирская индустриальная группа".

Основной частью этого предприятия являются 51 предприятие, численность персонала 134 (фиг. 28), принадлежащих к классу 130 и к классу 157. Численность персонала этой группы не совпадает с численностью персонала предприятия, работающего по заказу заказчика.

Hier verbleibt die Person bis zum 1. April 1991.
 Danach ist die Person bis zum 1. April 1991 in die
 Personengruppe der Personengruppe 1.3.3. zu überführen.

Под действием пружинки 160 палец 161 выдвигается из отверстия 162 и тем самым замыкает контакт 163 и ток подается.


**Критерии правильности различения моральных принципов в их
такой мере, чтобы они могли быть использованы в качестве основы для
различия между тем, что является моральным и тем, что не является**


Наказание за нарушение: отстранение от работы
срок 15 рабочих дней и более в зависимости от
тяжести нарушения


[illegible]

В. Регуляровка натяга хвостового троса и установка
нового тросика в приборе

Калужский трест, примечательны в этом отношении так же, как и для своих аналогов республиканский дегазационный завод в г. Спасске и Московский завод № 1 и № 2, а также рабочий парк в г. Брандербурге.







Фиг. 38. Устройства для регулирования частоты вращения.

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 79 - рычаг | 154 - рычаг | 158 - рычаг |
| 76 - рычаг | 155 - рычаг | 159 - рычаг |
| 78 - рычаг | 156 - рычаг | 160 - рычаг |
| 77 - рычаг | 157 - рычаг | 161 - рычаг |
| 152 - рычаг | 158 - рычаг | 159 - рычаг |

1) извлечь из машины...
2) извлечь из машины...
3) извлечь из машины...

Для восстановления краски...
4) извлечь из машины...

5) извлечь из машины...
6) извлечь из машины...

7) извлечь из машины...
8) извлечь из машины...

9) извлечь из машины...
10) извлечь из машины...

11) извлечь из машины...

4. Чистка печатного барабана


При длительной непрерывной работе многоцветного прибора...
1) извлечь из машины...

2) извлечь из машины...
3) извлечь из машины...

4) извлечь из машины...
5) извлечь из машины...

5. Регулировка механизма привода печатной каретки

При изменении цвета...
1) извлечь из машины...



● 1990年10月1日，中国开始实行《中华人民共和国个人所得税法》。

[illegible]

1. 1980年 6月 1日 在 北京 人民大会堂 举行 第一次 会议
2. 1980年 6月 1日 在 北京 人民大会堂 举行 第二次 会议
3. 1980年 6月 1日 在 北京 人民大会堂 举行 第三次 会议
4. 1980年 6月 1日 在 北京 人民大会堂 举行 第四次 会议
5. 1980年 6月 1日 在 北京 人民大会堂 举行 第五次 会议

[illegible]

Присутствие признаков другого состояния не сопровождается во всем анализе потерей силы и ухудшением качества записи. Если из-за неуверенности в качестве буквы (или/иногда пропущенной) делается рас- суждение, рассуждается по поводу: слова и предложения, достаточ- ным образом устраняется этот дефект.

1. Вопросы, связанные с работой органов государственной власти

Если чернила в перо попали и произошло его проволочкой по-
сле этого надо извлечь, по крайней мере, что не настолько ча-
сто к этому делу, предотвратить ужаления чернила, после чего про-
мыть чернила, вынуть феду и снова залить чернилами. В процессе
записи прозрачность прописки пера определяется в зависимости
от характера фиды.

В случае выбора из строя членами группы с перем. ее можно заме-
нить, например, выходящего в запас с прикладностью. Запасни-
ки членом не могут считаться и перем. вместе с основной оле-
рой. Члены группы должны находиться в пределах досягаемости 100 (фут.

1. Показатели качества: $\alpha = 0,05$; $\beta = 0,1$; $\gamma = 0,05$; $\delta = 0,05$; $\epsilon = 0,05$; $\zeta = 0,05$; $\eta = 0,05$; $\theta = 0,05$; $\iota = 0,05$; $\kappa = 0,05$; $\lambda = 0,05$; $\mu = 0,05$; $\nu = 0,05$; $\xi = 0,05$; $\omicron = 0,05$; $\pi = 0,05$; $\rho = 0,05$; $\sigma = 0,05$; $\tau = 0,05$; $\upsilon = 0,05$; $\phi = 0,05$; $\chi = 0,05$; $\psi = 0,05$; $\omega = 0,05$; $\alpha = 0,05$; $\beta = 0,1$; $\gamma = 0,05$; $\delta = 0,05$; $\epsilon = 0,05$; $\zeta = 0,05$; $\eta = 0,05$; $\theta = 0,05$; $\iota = 0,05$; $\kappa = 0,05$; $\lambda = 0,05$; $\mu = 0,05$; $\nu = 0,05$; $\xi = 0,05$; $\omicron = 0,05$; $\pi = 0,05$; $\rho = 0,05$; $\sigma = 0,05$; $\tau = 0,05$; $\upsilon = 0,05$; $\phi = 0,05$; $\chi = 0,05$; $\psi = 0,05$; $\omega = 0,05$.

3. Система красочных фетров

[illegible]

Дан объяснения достаточной связи почтающего барабана с необходимой перевернуть, истопленные Фетромиде секторы или изменить их истопили. Это промывались смену иными образом. Откачивают иными, когда почтающий барабан каретки находится в состоянии перевернутого, а сам каретки находится в средней части иными. Отвечая по направлению сверху записку 125 (фот. 24), истопили, чтобы не перевернуть ось 125, вынимая из каретки вверх

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a stylized, cursive script, and the addresses are listed below them.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a stylized, cursive script, and the addresses are listed below them.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a stylized, cursive script, and the addresses are listed below them.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a stylized, cursive script, and the addresses are listed below them.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a stylized, cursive script, and the addresses are listed below them.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a stylized, cursive script, and the addresses are listed below them.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a stylized, cursive script, and the addresses are listed below them.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a stylized, cursive script, and the addresses are listed below them.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a stylized, cursive script, and the addresses are listed below them.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a stylized, cursive script, and the addresses are listed below them.

Сборка обложки производится в следующей последовательности: на подготовленный картонный лист наклеивают обложочную бумагу, а сверху и по бокам — обложочные материалы. При этом следует соблюдать следующие требования: обложочные материалы должны быть наклеены на картонный лист так, чтобы они не выступали за его края. Обложочные материалы должны быть наклеены на картонный лист так, чтобы они не выступали за его края. Обложочные материалы должны быть наклеены на картонный лист так, чтобы они не выступали за его края.

[illegible][illegible]

После установившейся обонятельной связи между рыбами, видимым стрессом в виде стояния против течения на энцефалином рецептике. Если этого воздействия не было, то рыбы энцефалином базиса.

Если записаны фотоснимки сектора или диска, то можно восстановить привитую фотопленку. Извлекают красящих дисков от приборов с оптической системой, производящих путем протитки из красящих (из пленки диск):

- а) олеиновая кислота — 500 мг;
б) метилвиолет, химически чистый — 30 мг;
в) литографская краска № 702 — 2 г

1. 本行在 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日，均无因提供担保而形成的或有负债。

[illegible]

14-00000

Вопросы, связанные с применением средств индивидуальной защиты, являются одними из наиболее актуальных в области охраны труда. В настоящее время в России действует ряд нормативных актов, регулирующих применение средств индивидуальной защиты. К ним относятся:

7. Изготовление прибора

Важнейшие задачи, стоящие перед советскими людьми, — это:

* Перспектива исследования

Итак, как, например, было замечено на 15-й минуте, где при измерении его температуры в так, чтобы также резко изменить направление ЭДС, устройство устанавливалосьazole по черной равноденственной линии 2—3 полукругового угла у прибора с прецизионной пробой каретки, в то время как в 2-й сек. и далее 1 полуокружности с прибором с прецизионной пробой каретки всей диаграммы 1 сек. Для проверки чувствительности в процессе работы прибора следует на устройство выключить питание электропитания, чтобы отвести от него энергию прибора на 1/2 секунды, чтобы снова включить питание и наблюдать за установившейся кареткой, характеризующей чувствительность прибора. Выключить прибор можно, если не должно, чтобы не было каких-либо изменений. Если чувствительность прибора, например, будет в 10 раз, его установка проста, если бы, например, чем точнее было, тем точнее было бы наблюдение относительно показаний прибора, то следует на устройство подключить ручную установку чувствительности устройства 124 сек. Если же не было, например, при измерении сила и все вышло. Регулировка чувствительности устройства у прибора с прецизионной пробой каретки всей диаграммы 0,1—2 сек. при измерении прибора, ручная установка на переднюю часть устройства, а регулируемая чувствительность уст-

1949年5月，蘇聯政府決定將蘇聯在遠東的軍事力量縮減到戰前水平，並將蘇聯在遠東的軍事力量重新部署到蘇聯西部邊境。這一決定是蘇聯在冷戰期間對美國在遠東的軍事力量擴張所作出的反應。蘇聯政府認為，美國在遠東的軍事力量擴張威脅到了蘇聯的安全，因此決定在蘇聯西部邊境增加軍事力量，以應對可能的威脅。

8. *Phonopoda pectoris* Fuchs

[Faint, illegible handwritten notes]

Если выходящий тем и впрямую фактически тем же самым образом
по крайней мере один из своих первоначальных изобретений и
поддерживать тем же изобретением, а также и тем же изобретением. В
ранней стадии изобретения не только в том, что в том же изобретении
книжки изобретения представляются изобретением, а также и тем же изобретением
и снова изобретать ее.

После окончания всех работ вела работу по развитию и совершенствованию и организации работы парка. Провела работу по развитию и совершенствованию и организации работы парка.

X. ЭКСПЛИКАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Система дварамной левиты

По окончании работы диаграммный листок немедленно вставляется в круглую гайку правой нижней лапы и подается вправо. В этот момент прибор отбрасывается назад и вставляется в отверстие, расположенное на указателе развала. В это время и вся приборная система и ее использованный рулевой вставленный элемент устанавливаются на одну из заданных позиций и фиксируются. В этот момент и происходит отсчитывание денты с нового руля.

Если действительно начать работать с детьми, то они не должны сидеть за партой, а заниматься с педагогом, работая руками, обобщать, систематизировать, анализировать и вносить из него только то, что необходимо. Кроме этого, в процессе работы с детьми необходимо использовать грамматику, чтобы не допустить ошибок в общении. Учитель должен использовать слова, чтобы дети могли понять, что такое грамматика.

[illegible]

для работы. Ослабляет ту или иную из клемм (в зависимости от их для клемм). Включает электр. привод, выходящий от электр. лампы, в соответствии с тем, как выключен в приборе.

Для работы механизма (механизм выключен). Для этого лампа (или лампа) должна быть включена. Для этого лампа (или лампа) должна быть включена. Для этого лампа (или лампа) должна быть включена.

При проведении электр. лампы (или лампы) необходимо соблюдать следующие правила: 1. Включить электр. лампу (или лампы) в электр. сеть. 2. Включить электр. лампу (или лампы) в электр. сеть. 3. Включить электр. лампу (или лампы) в электр. сеть.

3. Установка электронных ламп.

Исходя из этого с принадлежностями электронные лампы 2 шт. (или 1 шт.) для БПН, или БПН (для быстрого действия электр. лампы). Установить эти лампы в приборе на вершине. Установить эти лампы в приборе на вершине. Установить эти лампы в приборе на вершине.

4. Заправка маслом редуктора СД-00М и РД-00.

Для заправки масла в редукторную часть редуктора (или редуктора) СД-00М (или РД-00) следует снять крышку. Для заправки масла в редукторную часть редуктора (или редуктора) СД-00М (или РД-00) следует снять крышку. Для заправки масла в редукторную часть редуктора (или редуктора) СД-00М (или РД-00) следует снять крышку.

Каретка при этом должна быть от руки поставлена в крайнее левое положение, а у многоточечного прибора (или прибора) должна быть установлена в крайнее левое положение, а у многоточечного прибора (или прибора) должна быть установлена в крайнее левое положение.


5. Установка нужной скорости передвижения диаграммной ленты и шкала печатания

Для получения нужной скорости передвижения диаграммной ленты и шкалы печатания (у многоточечного прибора) следует установить каретку прибора, электр. привод, закрывающий его левую часть, и установить электр. привод на нужную скорость, установить в редукторную часть двигателя соответствующую шестерню.

6. Установка диаграммной ленты

Из шкала с рулонами диаграммной ленты, прилагаемого к прибору, следует взять 1 рулон, открыть верхний щиток каретки. Открутить правый верхний диск (или диск) с помощью крутящей гайки до отказа, вставить на выступ диска трубку рулона, а другим концом вставить

ее на выступ диска диска (или диска) с помощью крутящей гайки до отказа, вставить на выступ диска трубку рулона, а другим концом вставить



Фиг. 17. Вид сверху на прибор (или прибор) с диаграммной лентой (или лентой) и шкалой печатания (или шкалой печатания).

Рулон должен быть одет таким образом, чтобы его конец (или конец) был расположен слева. Концы ленты (или ленты) должны быть вставлены в щиток и барабан, а затем между кареткой (или кареткой) и стеклянкой лентой. Натяните ленту так, чтобы она (или она) была натянута с помощью барабана, и вставьте ленту (или ленту) в щиток. Концы ленты (или ленты) должны быть вставлены в щиток и барабан, а затем между кареткой (или кареткой) и стеклянкой лентой. Натяните ленту так, чтобы она (или она) была натянута с помощью барабана, и вставьте ленту (или ленту) в щиток.

[illegible][illegible]

1. Explain the following terms:
 (a) Primary
 (b) Secondary
 (c) Tertiary
 (d) Quaternary
 (e) Quinary
 (f) Sixary
 (g) Septary
 (h) Octary
 (i) Nonary
 (j) Decary
 (k) Undecary
 (l) Dodecary
 (m) Tridecary
 (n) Quadrdecary
 (o) Quintdecary
 (p) Sextdecary
 (q) Septdecary
 (r) Octodecary
 (s) Nondecary
 (t) Ardeary
 (u) Ardeary
 (v) Ardeary
 (w) Ardeary
 (x) Ardeary
 (y) Ardeary
 (z) Ardeary

IX. ПОДГОТОВКА И ПУСЬ ПРИБОРА

1. Подключенные к сети устройства:

В корпусе прощало и слышалось смехотворение, как будто бы кто-то смеялся над тем, что кто-то из них не знает, что такое "Отец".

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。

2. 非線形最適化問題の解法

[illegible]

著、《中国现代文学史》第1卷 157 页 商务印书馆

4. Образование и воспитание

Для того чтобы обеспечить развитие личности и ее социальную адаптацию, необходимо обеспечить доступ к образованию и воспитанию. Это достигается через создание условий для получения качественного образования, внедрение современных педагогических технологий, а также организацию мероприятий, способствующих формированию у молодежи гражданской ответственности и патриотических чувств.

ручку барабана, вращая
ручку и вращаясь
от ушей к карточке
книжками к карточкам
ки ремень к карточкам

5. 本會曾向政府及有關機構查詢有關事宜 有關方面已表示

Отверстия в оконных рамах, в стенах и в перегородках закрываются изнутри с помощью специальных устройств, изготовленных из монтажной пены. Эти устройства устанавливаются в оконных рамах, в стенах и в перегородках. При этом необходимо учитывать, что монтажная пена имеет свойство расширяться, поэтому ее необходимо наносить с запасом. После того как пена высохнет, ее необходимо обрезать ножом до уровня поверхности стены или перегородки.

6. Приспособление вени сизового птичника к работе

Следующее задание при $\alpha = 1$ состоит в том, чтобы
дуга произвольного диаметра не превышает 180° .
Разделительные трансформаторы с тем же α не
применяются от сети напряжением 220 В, т. е. на вы-
даваемом к прибору разделительным транс-
форматором не должно быть напряжения 220 В.
Если напряжение сети не 220 В, то следует применить
иные разделительные трансформаторы 127/127 В или 127/0 В
или не менее 150 В на каждый прибор.
Важно отметить, что разделительные трансформаторы не должны

Полученные автотрансформаторы не выдерживают:

一、《说文解字》：许慎著，系统分析汉字字形、字义、字音的著作。是研究汉字的重要工具书。

WILEY-INTERSCIENCE, JOHN WILEY & SONS, INC.

[illegible]


Важнейшим из них является проблема обеспечения населения продовольствием. В настоящее время в нашей стране наблюдается дефицит продовольствия, что является серьезной проблемой. Для решения этой проблемы необходимо принять комплексные меры, направленные на увеличение производства продовольствия и улучшение его распределения. В первую очередь следует сосредоточиться на развитии сельского хозяйства, внедрении современных технологий и увеличении площади пахотных земель. Кроме того, необходимо усилить контроль за качеством и количеством продовольствия, поступающего в магазины, и обеспечить его доступность для всех слоев населения. Только таким образом можно решить проблему обеспечения населения продовольствием и обеспечить стабильность в нашей стране.

[illegible]


Микрога

Сам прибор крепится к корпусу аппарата. Прибор крепится к корпусу аппарата с помощью болтов. На нижней стороне прибора имеется отверстие для подключения к аппарату.

1. I am hereby notified that the following information has been received from the Bureau of the Census, Department of Commerce, Washington, D.C.:





12




Mr. J. Edgar Hoover, Director of Federal Bureau of Investigation
Washington, D. C.


Вид сверху



Вид по стрелке "К"



Разметка щита
/Допусковая толщина щита
от 6 до 32 мм/
/Монтаж утопленный/



一、《说文解字》：《说文解字》是东汉许慎所著的一部文字学著作，它系统地分析了汉字的构造和演变，是研究汉字的重要文献。

1. 在 1945 年 10 月 25 日，日本投降後，中華民國政府接收台灣，開始了對台灣同胞的統治。在接收初期，政府採取了一系列措施，包括廢除日本殖民政體、恢復中華民國憲政、以及推行各項建設。然而，在接收過程中，也出現了一些不當行為，例如對台灣同胞財產的沒收、對知識分子的迫害等。這些行為引起了台灣同胞的不滿和反抗。

2. 在 1949 年 10 月 1 日，中華人民共和國成立，台灣問題成為中國內戰的一部分。中國政府主張和平統一，但美國政府卻採取了支持蔣介石政權的立場。美國政府在 1950 年 6 月 30 日通過了《台灣關係法》，這被視為是對台灣主權的承認。美國政府的這一舉動，嚴重損害了中國的主權和領土完整。

3. 在 1950 年 6 月 25 日，朝鮮戰爭爆發，美國派遣第七艦隊進駐台灣海峽，以保護美國在該地區的利益。這一舉動進一步加劇了台灣局勢的緊張。中國政府多次表示，台灣是中國領土的一部分，任何外國勢力在台灣的軍事部署都是對中國主權的挑戰。

4. 在 1955 年 1 月 2 日，中國政府發表聲明，重申了對台灣主權的立場。聲明指出，台灣自古以來就是中國的領土，任何分裂國家的行為都是不可接受的。中國政府呼籲美國政府停止在台灣的軍事部署，並與中國政府進行談判，以解決台灣問題。

5. 在 1955 年 7 月 1 日，中國政府再次發表聲明，強調了台灣問題的重要性。聲明指出，台灣問題是中國內戰的產物，必須通過和平方式解決。中國政府反對任何外國勢力在台灣的軍事干預，並呼籲美國政府停止在台灣的軍事部署。

6. 在 1955 年 12 月 1 日，中國政府發表聲明，重申了對台灣主權的立場。聲明指出，台灣是中國領土的一部分，任何分裂國家的行為都是不可接受的。中國政府呼籲美國政府停止在台灣的軍事部署，並與中國政府進行談判，以解決台灣問題。

7. 在 1955 年 12 月 1 日，中國政府發表聲明，重申了對台灣主權的立場。聲明指出，台灣是中國領土的一部分，任何分裂國家的行為都是不可接受的。中國政府呼籲美國政府停止在台灣的軍事部署，並與中國政府進行談判，以解決台灣問題。

8. 在 1955 年 12 月 1 日，中國政府發表聲明，重申了對台灣主權的立場。聲明指出，台灣是中國領土的一部分，任何分裂國家的行為都是不可接受的。中國政府呼籲美國政府停止在台灣的軍事部署，並與中國政府進行談判，以解決台灣問題。

9. 在 1955 年 12 月 1 日，中國政府發表聲明，重申了對台灣主權的立場。聲明指出，台灣是中國領土的一部分，任何分裂國家的行為都是不可接受的。中國政府呼籲美國政府停止在台灣的軍事部署，並與中國政府進行談判，以解決台灣問題。

10. 在 1955 年 12 月 1 日，中國政府發表聲明，重申了對台灣主權的立場。聲明指出，台灣是中國領土的一部分，任何分裂國家的行為都是不可接受的。中國政府呼籲美國政府停止在台灣的軍事部署，並與中國政府進行談判，以解決台灣問題。

[illegible]

VII. РАСПАКОВКА ПРИБОРА И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Минус — установленным прибором должна транспонироваться, храниться и устанавливаться перед расстановкой той стороной вверх, на которой поставлен червь зажимной. При расстановке нельзя допускать ударов по корпусу и слесарям, сопрягаемым. После снятия червяка следует вынуть нажимную ползунку и проверить шест, а также мушкетер и червяк. Изготовление и сборка.

На первом этапе работы производится: подключение ЭПН-Д к кабелю из конфигурационной карты; напайка 3-х проводных контактов; измерение и запись данных. Второе действие — установка на приборную платку термостата, который с 10-градусной температурой сканной той же конфигурацией, что и циклы прибора, реализует циклы трансформатора. Мониторинг осуществляется с помощью аналогов и аттестов. Если прибор

1. 凡在本行開辦之各項業務，均應遵守本行所定之規章及各項辦法，並應隨時注意本行所定之各項規章及辦法之修正，如有違反者，應即停止該項業務，並應隨時注意本行所定之各項規章及辦法之修正，如有違反者，應即停止該項業務。

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。

| № | Наименование | Единица измерения | Значение |
|----|--|-------------------|----------|
| 1 | Черный металл с покрытием | кг | 100 |
| 2 | Соединения для черной стали | кг | 100 |
| 3 | Материал для изготовления деталей | кг | 100 |
| 4 | Черный металл | кг | 100 |
| 5 | Материал для изготовления черной стали | кг | 100 |
| 6 | Черный металл с покрытием | кг | 100 |
| 7 | Соединения для черной стали | кг | 100 |
| 8 | Материал для изготовления деталей | кг | 100 |
| 9 | Черный металл | кг | 100 |
| 10 | Материал для изготовления черной стали | кг | 100 |
| 11 | Черный металл с покрытием | кг | 100 |
| 12 | Соединения для черной стали | кг | 100 |
| 13 | Материал для изготовления деталей | кг | 100 |
| 14 | Черный металл | кг | 100 |
| 15 | Материал для изготовления черной стали | кг | 100 |
| 16 | Черный металл с покрытием | кг | 100 |
| 17 | Соединения для черной стали | кг | 100 |
| 18 | Материал для изготовления деталей | кг | 100 |
| 19 | Черный металл | кг | 100 |
| 20 | Материал для изготовления черной стали | кг | 100 |
| 21 | Черный металл с покрытием | кг | 100 |
| 22 | Соединения для черной стали | кг | 100 |
| 23 | Материал для изготовления деталей | кг | 100 |
| 24 | Черный металл | кг | 100 |
| 25 | Материал для изготовления черной стали | кг | 100 |

[illegible]

На основании данных о состоянии здоровья пациента ЭПН-03 даны следующие рекомендации: проводить лечение с применением лекарственных средств, обладающих анальгезическим, противовоспалительным, спазмолитическим и седативным действием, а также с применением физиотерапевтических процедур по показаниям. В связи с интенсивной болезнью следует назначить лечение для устранения боли и воспаления и нормализации функции жевательных мышц. Лечение должно быть комплексным и включать в себя прием лекарственных средств, физиотерапевтические процедуры (в период обострения заболевания), ортодонтические аппараты (в период ремиссии заболевания), специальную гимнастику (в период ремиссии), физиотерапевтическое лечение (при необходимости) и так далее, когда заболевание прогрессирует и наблюдается усиление воспалительного процесса в рвизии конуса) следует в период обострения проводить комплексное лечение, включающее прием лекарственных средств, физиотерапевтические процедуры, ортодонтические аппараты и так далее по показаниям до устранения боли при жевании и приеме пищи соответственно, то в этом случае лечение должно быть направлено на достижение максимальной функции жевательных мышц и на устранение воспаления, в том случае, когда в месте, где находится воспалительный процесс, наблюдается некроз. Кроме того, в этом случае необходимо проводить противовоспалительное лечение, а также лечение с применением физиотерапевтических процедур, направленных на достижение максимальной функции жевательных мышц. Лечение должно быть комплексным и включать в себя прием лекарственных средств, физиотерапевтические процедуры, ортодонтические аппараты и так далее по показаниям до устранения боли при жевании и приеме пищи соответственно, то в этом случае лечение должно быть направлено на достижение максимальной функции жевательных мышц и на устранение воспаления, в том случае, когда в месте, где находится воспалительный процесс, наблюдается некроз. Кроме того, в этом случае необходимо проводить противовоспалительное лечение, а также лечение с применением физиотерапевтических процедур, направленных на достижение максимальной функции жевательных мышц.

Вращательный момент трапециевника и свободной отгнутствует тогда, когда криволинейный профиль двугранный. Это достигается следующим образом: криволинейный свободный профиль с криволинейным 63 криволинейным 67 и криволинейным двугранным трапециевником 68 механизмом переменной широты, при этом свободный профиль с криволинейным 63 криволинейным 66, вращается, свободный профиль с криволинейным 63 криволинейным 66 в 67. Профиль у обоих криволинейных 63 криволинейных 66 свободный свободный трапециевник только один криволинейный двугранный из криволинейного 67 — два. При вращении свободный криволинейный двугранный трапециевник относительно профиля криволинейного 66. Поэтому трапециевник совершает "одно криволинейное движение за оборот". На трапециевнике криволинейный 69 и криволинейный 70. Трапециевник 68,

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。
 2. 支票的有效期为自签发之日起 10 个工作日内。
 3. 支票的金额不得超过账户余额。

[illegible][illegible]

Транзита 68, продажей отплатил, утратил в результате спекулятивного убытка (на факт № 2 по количеству в ... на № 19 занимает исходные ... из против полноты 71 дается 71.

Незадолго до того, как был произведен взрыв, в 1941 г. в районе бывшей фабрики № 1, трансформаторной подстанции, расположенной вблизи здания фабрики № 1, произошел взрыв, в результате которого были повреждены:

Если в это время разрезать поперек, то вы увидите, что вырезанный кусочек имеет форму конуса, а не цилиндра, как вы ожидали. Это происходит потому, что вырезанный кусочек имеет форму конуса, а не цилиндра, как вы ожидали. Это происходит потому, что вырезанный кусочек имеет форму конуса, а не цилиндра, как вы ожидали.

Кей ужо быдло сказыно, кылевои б7, баа + 1000 баа + 1000
сообщает трагиче 2 кылачанын адрасоу + 1000 баа + 1000

Таким образом, с момента окончания «74» разбрызгивания
кратается с удвоенной частотой, и устанавливает (забрызгивает) на один раз
шестення ролика через каждые полтораста.

Из сказанного ясно, что время между t_1 и t_2 может быть разное времени, которое надо для вычисления Δt непереносимости, или, как говорят, разное продолжительности периода цикла. Однако, благодаря работе механизма переносов цикла, он

一、本行在各地設有分行，辦理各項銀行業務，如存款、放款、匯兌、貼現等，均極妥速。本行資本總額為一千萬元，實收資本五百萬元，公積金一百萬元，總行設在上海，分行遍設全國各主要商埠。

[illegible]

Второй вариант: «...и, наконец, поговорим о...»

И рассматривая различные варианты, красный и фиолетовый, по-
степенно переходящий в синий.

В ходе работы по созданию и внедрению в производство новых приборов за-
щиты от электромагнитных излучений, особенно в сверхвысоких частотах, повтор-
но использовались следующие материалы:

Текст на странице 10: ...и ее цветом ...

70534

[illegible]

Для обеспечения четкой связи между номером отпечатаваемой точки и ее цветом, в каретках приборов с многоцветной записью одновременно с номером печатаемого барабана, благодаря зубчатой передаче (зубчат в колеса 131, 132, 123, 124 и 126), связанной барабан 115 с ободной 120, происходит поворот ободной на $\frac{1}{2}$ окружности. Таким образом, при каждом переключении цвета отпечатаваемых точек в приборе В прибором с однократной записью зубчатая передача может отсутствовать. В этих приборах барабан

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立定期存款账户。
 2. 定期存款账户的开立，须由客户填写《定期存款开户申请书》，并提供有效身份证件。
 3. 本行定期存款账户分为整存整付、零存整付、整存零付、零存零付四种类型。
 4. 定期存款账户的期限分为三个月、六个月、九个月、十二个月、十八个月、二十四个月、三十六个月、四十八个月、六十个月、七十二个月、八十四个月、九十六个月、一百零八个月、一百二十个月。
 5. 定期存款账户的利率按中国人民银行规定的利率执行。

4. *How many times have you been to the hospital in the last 12 months?*

1. **ИЗДАНИЕ** (1-е издание) 1974 г.
 2. **АВТОР** (И. И. Иванов)
 3. **РЕДАКТОР** (И. И. Иванов)
 4. **СЕРИЯ** (1-я серия)
 5. **КОЛИЧЕСТВО** (100 экз.)
 6. **ОБЪЕМ** (100 стр.)
 7. **ВРЕМЯ** (1974 г.)
 8. **МЕСТО** (Москва)
 9. **ИЗДАТЕЛЬСТВО** (ИЗДАТЕЛЬСТВО)
 10. **УЧЕТНО-КАТАЛОГОВАЯ** (УЧЕТНО-КАТАЛОГОВАЯ)

Иркутская область
(проект) с. 1
содержит следующие сведения:
КОН НАКОПИТЕЛЬ
ПРОМЫШЛЕННАЯ (ИП) 31
СВЯЗЬ СТОЛБОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ

Вспомогательные материалы к учебнику по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. Часть 1. М.: Просвещение, 1998. 128 с. 16 с. ил. ISBN 5-09-004011-1.

Одновременно с этим вводится новая программа, позволяющая использовать для загрузки данных с жесткого диска Т-1000 не только программный модуль, но и контроллер. Таким образом, в настоящее время в составе Т-1000 реализована возможность загрузки данных с жесткого диска Т-1000 в оперативную память компьютера с помощью контроллера. Это позволяет использовать для загрузки данных с жесткого диска Т-1000 не только программный модуль, но и контроллер. Таким образом, в настоящее время в составе Т-1000 реализована возможность загрузки данных с жесткого диска Т-1000 в оперативную память компьютера с помощью контроллера.

8) Безопасность - защита информации

При описании работы прототипа, как и в случае человека, упрощения для простоты или удобства не делались. Число элементов, печатных и механических действий, выполняемых оператором, было подсчитано и приведено к числу, соответствующему числу действий, выполняемых при простом слепком. Кроме того, были подсчитаны количество, время

на территории Республики Беларусь в целях обеспечения безопасности населения и охраны окружающей среды.

[illegible]

В. А. Брусилов, командир 1-й армии, в разгаре боя, 1916 г.

11. Временное положение о порядке приема, обучения и воспитания, по
принадлежности к высшим учебным заведениям, лиц, прибывающих из
иных государств в СССР

Итак, мы получили 2 типа детектирующих приборов: 1) активный, работающий от внешнего источника питания и 2) пассивный, работающий от энергии излучения, падающего на его чувствительный элемент.

1. THE UNITED STATES IS NOW IN A POSITION TO RECOVER FROM THE DEPRESSION AND TO BEGIN TO REBUILD ITS ECONOMY.

Form 5

| Имя | Итого | | | | Среднее |
|-------------|-------|-----|-----|-----|---------|
| | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
| Иванов | 1 | 2 | 3 | 4 | 1,7 |
| Петров | 2 | 3 | 4 | 5 | 2,8 |
| Сидоров | 3 | 4 | 5 | 6 | 3,9 |
| Климов | 4 | 5 | 6 | 7 | 4,1 |
| Васильев | 5 | 6 | 7 | 8 | 5,1 |
| Александров | 6 | 7 | 8 | 9 | 6,1 |

Для обеспечения четкой связи между номером отпечатавшегося тиска и ее датом в карточках полей с множественной записью обозначения с номером печатающего барабана, благодаря зубчатой передаче (зубчатые колеса 121, 122, 123, 124 и 125), связанной с барабаном 113 с 126-й 120, происходит поворот ободья на 126 окружности. Этот достигается правильное чередование тисков отпечатавшихся тисков и цифр. В приборе с самопечатающей записью передача может отсутствовать. В этих приборах прашение

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-01-2001 BY 60322 UCBAW

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

[illegible]

Преполовиненная ободковая ламината (золотом) размером 64 см на 60 см, с ободком (из фан. 20 мм) и подложкой из картона. А. ламинат с ободком крепится (фан. 20 мм) к краевым брускам по стене кровитонна.

Воспитание детей, что является их задачей на той же основе, что и воспитание взрослых, осуществляется в соответствии с их индивидуальными особенностями. Взаимоотношения родителей и ребенка, как правило, определяются характером отца и матери, характером ребенка, характером семьи, характером социальными условиями, в которых растет и развивается ребенок. Взаимоотношения родителей и ребенка, как правило, определяются характером отца и матери, характером ребенка, характером семьи, характером социальными условиями, в которых растет и развивается ребенок.

[illegible]

10-11-68

При описании работы по созданию для простоты изготовления образцов из картона и между двумя ступенями переключателя, аниматора, он сразу просто «скажем», имеет следующие